CLIMATE Simples ou sofisticado: você decide



Manual do Integrador





www.mercatoautomacao.com.br Instrumentos e periféricos para automação e AVAC-R



Este manual descreve a instalação e configuração básica do controlador programável Climate MCP18. Para detalhes de programação da lógica de controle, consultar os manuais da ferramenta MPROG.

1. CARACTERÍSTICAS

O MCP18 é um controlador programável com 18 pontos de entradas e saídas da linha Climate PRO. Foi projetado para uso em sistemas de HVAC, permitindo controles avançados e totalmente customizáveis de temperatura, umidade, CO₂, etc...

Podemos destacar as seguintes características:

- Totalmente programável na linguagem gráfica Climate PRO pela ferramenta MPROG.
- Seis saídas digitais a relé, com capacidade de acionamento de cargas diretamente em 220V_{AC}.
- Oito entradas universais, configuráveis entre digital (contato seco), sensor NTC 10k, tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA).
- Disponibiliza alimentação 24V_{DC} para alimentação de sensores externos.
- Quatro saídas analógicas configuráveis entre tensão (0/2-10V) e corrente (0/4-20mA).
- Display local para configuração básica e visualização das entradas e saídas.
- Porta de comunicação RS485 isolada com protocolo Modbus RTU (mestre ou escravo) ou BACnet MS/TP.
- Porta RS485 auxiliar sem isolação.
- Alimentação 90 a 240V_{AC}.
- Fixação em trilho DIN.

2. INSTALAÇÃO

CONEXÕES

A tabela 2.1 identifica as funções de cada ponto de conexão do MCP18.

PONTO	NOME	DESCRIÇÃO	
1	DO1 A	Caída disital 1	
2	DO1 B		
3	DO2 A	Soldo digital 2	
4	DO2 B	Salua digital 2	
6	DO3 A	Saída digital 3	
7	DO3 B		
8	DO4 A	Saída digital 4	
9	DO4 B		
11	DO5 A	Saída digital 5	
12	DO5 B		
13	DO6 A	Soldo digital 6	
14	DO6 B	Salua ulyital o	

18	D+				
19	GND	RS485 principal			
20	D-				
22	VAC A	Alimentação 90-240VAC			
24	VAC B				
27	COM	Bolimo MD BLIS			
28	BUS	Delimo MP-DUS			
29	+24V	Alimentação para display remoto.			
30	D-	PS485 auxiliar			
31	D+	K3485 auxiliai			
32	COM	Comum das entradas UI			
33	UI1	Entrada universal 1			
34	UI2	Entrada universal 2			
35	UI3	Entrada universal 3			
36	UI4	Entrada universal 4			
37	COM	Comum das entradas UI			
38	UI5	Entrada universal 5			
39	UI6	Entrada universal 6			
40	UI7	Entrada universal 7			
41	UI8	Entrada universal 8			
42	COM	Comum das entradas UI			
43	+24V	Alimentação para sensores externos			
44	AO1	Saída analógica 1			
45	AO2	Saída analógica 2			
46	COM	Comum das saídas analógicas			
47	AO3	Saída analógica 3			
48	AO4	Saída analógica 4			

Tabela 2.1 - Pontos de conexão

ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL

Para funcionamento, o controlador MCP18 deve ser alimentado através dos bornes VAC. A tensão de alimentação deve estar entre 90 a 240V_{AC}.

SAÍDAS DIGITAIS

O MCP18 possui 6 saídas digitais a relé.

As saídas foram projetadas para acionamento de cargas até 250V_{AC} em 2A. Possui proteção interna para cargas indutivas (varistores).



Figura 2.1 – Ligação das saídas.

ENTRADAS

O controlador MCP18 possui 8 entradas universais, que podem ser configuradas para aceitar os seguintes sinais:

- Digital, contato seco.
- Sensor NTC 10k, curva AN.
- Sensor NTC 10k, curva CP.
- Corrente, 0-20mA
- Corrente, 4-20mA
- Tensão, 0-10V
- Tensão, 2-10V.

A conexão para um sinal do tipo contato seco é feita entre a entrada e o comum, como mostra a figura 2.2.



Figura 2.2 – Conexão de um contato seco.

A conexão dos sensores NTC é feita da mesma forma, como mostra a figura 2.3.



Figura 2.3 – Conexão de sensores NTC.

Para a ligação de sensores com saída em corrente a ligação pode ser feita de duas formas. Para sensores com alimentação pelo laço (2 fios), a ligação é feita usando-se a saída de 24V_{DC}, como mostrado na figura 2.4a. Para sensores com alimentação própria, a ligação é feita como mostrado na figura 2.4b.



Figura 2.4 – Ligação de sinais de corrente.

Para sinais de tensão, a ligação é feita como mostrada na figura 2.5.



Figura 2.5 – Ligação de sinais de tensão.

SAÍDAS ANALÓGICAS

O controlador possui 4 saídas analógicas. As saídas podem ser configuradas como tensão (0-10V ou 2-10V) ou corrente (0-20mA ou 4-20mA). A ligação é feita como mostrada na figura 2.6.



Figura 2.6 – Ligação das saídas analógicas.

COMUNICAÇÃO RS485

O MCP18 possui duas interfaces de comunicação RS485 que permitem a monitoração remota do equipamento.

Para instalação, a fiação da rede RS485 deve ser encadeada de controlador a controlador. Ligações em barramento ou estrela devem ser evitadas. O sinal GND dos controladores pode ser opcionalmente desconectado em redes menores e mais simples.

Em casos de redes longas, pode ser necessário a terminação através de um resistor de $120\Omega / 0.5W$. Estes resistores devem ser instalados apenas nas duas extremidades da rede.

A porta de comunicação principal possui isolação galvânica, podendo ser usada em redes longas e distribuídas pela instalação. A porta RS485 auxiliar (borne destacável) não possui isolação, portanto não se recomenda o uso em redes longas. Idealmente deve ser usada apenas para expansões locais.

3. INTERFACE DE OPERAÇÃO

O MCP18 possui uma interface local que permite a visualização do estado das entradas e saídas e a configuração básica de endereçamento do equipamento.

TELA PRINCIPAL

A tela principal (STATUS) apresenta o estado da lógica de controle e permite o acesso às demais telas.



Figura 3.1 – Tela de STATUS.

Os seguintes estados são indicados nesta tela:

- <u>STARTING</u>: Inicialização do sistema.
- INIT: Inicialização da lógica.
- <u>STOPPED</u>: Lógica parada pelo usuário (através do MPROG).
- <u>BREAKPNT</u>: Lógica parada pela execução de um breakpoint (via MPROG, em modo de depuração).
- <u>RUNNING:</u> Em execução normal.
- <u>ERROR:</u> Erro no programa.
- <u>CANCEL:</u> Carga do programa cancelada pelo usuário (via interface local).

Ao ligar o equipamento, durante o estado "Starting"

apresentado na tela, se as teclas \bigcirc e \bigcirc forem pressionadas simultaneamente, o programa não é carregado e o sistema aguarda comandos via MPROG.

Isto permite interromper um programa defeituoso que pode causar a perda de comunicação com a ferramenta de programação MPROG.

TELA DE ENTRADAS E SAÍDAS

Na tela principal, pressionando-se a tecla (), temos acesso a tela de entradas e saídas.



Figura 3.2 – Telas de entradas e saídas.

A tela de entradas e saídas indica as entradas e saídas digitais que estão ativas, facilitando a manutenção.

A linha superior apresenta o estado das 6 saídas do equipamento. O número sendo mostrado indica a saída correspondente acionada.

A linha inferior apresenta o estado das entradas configuradas como digital. O número mostrado representa a entrada correspondente acionada.

TELA DE ENTRADAS E SAÍDAS ANALOGICAS

Na tela de entradas e saídas digitais, pressionando-

se a tecla (), temos acesso à tela com os valores das entradas e saídas analógicas:



Figura 3.3 – Tela de entradas/saídas analógicas.

Nesta tela, as teclas \bigcirc e \bigcirc navegam entre as entradas e saídas existentes. Caso a entrada esteja configurada como sensor NTC, os valores apresentados são em °C. Para entradas e saídas de tensão/corrente, os valores são percentuais, na faixa de 0-100%.

TELAS DE DATA E HORA

A partir da tela principal, pressionando-se a tecla temos acesso as telas de ajuste de data e hora do controlador.



Figura 3.4 – Telas de data e hora.

Nestas telas, a tecla 🏾 inicia a edição. As teclas

ڬ alteram o campo sendo editado e as teclas Ć

e \bigcirc alteram os valores de cada campo. A tecla > confirma o novo valor.

TELA DE FERIADOS

Após as telas de data e hora, temos acesso a tela de feriados. Esta tela permite a programação de até 20 feriados, criando uma exceção para a programação horária. Em dia de feriado, a programação horária só é habilitada se o período estiver habilitado para o feriado, independente do dia da semana.



Figura 3.5 – Tela de feriados.

As teclas $\stackrel{\bullet}{\bigcirc}$ e $\stackrel{\bullet}{\bigcirc}$ navegam entre os feriados configurados. Para alteração do feriado, basta pressionar a tecla $\stackrel{\bullet}{\frown}$. As teclas $\stackrel{\bullet}{\frown}$ e $\stackrel{\bullet}{\bigcirc}$ alteram o valor do dia/mês e a tecla $\stackrel{\bullet}{\frown}$ troca entre os campos. Para confirmar o novo valor, basta pressionar a tecla $\stackrel{\bullet}{\bigstar}$. Para cancelar, usar a tecla $\stackrel{\bullet}{\frown}$.

Para desabilitar um feriado, basta programá-lo com dia e/ou mês igual a zero.

ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES

Na tela principal, pressionando a tecla (*) por 5 segundos, temos acesso à tela de configurações.

Inicialmente a tela pedindo a senha é mostrada:



Figura 3.12 – Acesso às configurações.

Na tela de senha, cada tecla representa um dígito. A senha padrão é (•), •), •), •).

Quando a senha correta é inserida, podemos navegar entre as opções:

Config

Acessa as configurações do equipamento. Dentro deste menu existem vários grupos de configuração.

Carrega Padrões

Permite carregar as configurações padrões (de fábrica) do equipamento.

As teclas 🕙 e 🕑 navegam entre as opções do
menu de configurações. As teclas () e () acessam os itens de configuração dentro de cada menu. Para carregar as configurações padrões, basta selecionar a opção no menu de configurações e
pressionar a tecla 🛞. Uma confirmação será pedida.
A tecla 🕙 cancela a função e a tecla 뇬 confirma a opção.

Para alterar a senha atual, basta selecionar a opção no menu e pressionar $\overset{}\longrightarrow$. A nova senha será pedida. Cada dígito da senha pode ser uma das teclas $\overset{}\frown$, $\overset{}\bullet$, $\overset{}\bullet$ e $\overset{}\bullet$. Após inserir a nova senha, pressionar a tecla $\overset{}\overleftrightarrow$. Uma confirmação da senha será pedida.

EDIÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES

Para edição dos valores na interface, o seguinte mapeamento de teclas é usado.

A tecla 💛 inicia a edição e confirma o novo valor.

A tecla 🕙 cancela a edição.

As teclas 🔷 e 💌 alteram o valor do campo quando estiver no modo de edição.

A tabela do capítulo 4 apresenta detalhes de todas as configurações disponíveis.

4. CONFIGURAÇÕES NA INTERFACE LOCAL

Grupo	Ítem	Faixa valores	Descrição
	Protocol	Modbus/BACnet	Seleciona o protocolo de comunicação da porta RS485 principal – Modbus RTU ou BACnet MS/TP.
	Baud 485	9600 115200	Seleciona a velocidade de comunicação da porta 485 principal.
	End Modb	1 254	Seleciona o endereço do equipamento na rede Modbus.
Comunic	BACnetID	0 4194303	Seleciona o identificador do equipamento na rede BACnet (único em toda a instalação).
	MSTP MAC	0 127	Seleciona o endereço do equipamento na rede BACnet MS/TP (único na sub-rede).
	Max mast	0 127	Configura o endereço do maior mestre na rede MS/TP.
	AtrasoTx	0 100	Configura um atraso (ms) antes da transmissão – somente Modbus.

Alimentação	90 a 240V _{AC} , 50/60Hz.				
Consumo	7VA máximo.				
Saídas	Relés.				
digitais	Carga máxima 2A @ 250V _{AC} .				
Saídas analógiass	Modo corrente (0/4-20mA): impedância máxima de carga: 500 ohms.				
Saluas allalogicas	Modo tensão (0/2-10V): impedância mínima de carga: 500 ohms.				
Entrada (digital)	Para contato seco, sem potencial. Corrente ~200uA.				
Entrada (NTC)	Para sensores NTC 10k @ 25°C, curvas AN ou CP. Medição de -20 a 100°C.				
Entrada (tensão)	Máx 12V. Impedância da entrada ~15k ohms.				
Entrada (corrente)	Máx 23mA. Impedância de entrada 150 ohms.				
Relógio	Mantido com supercapacitor. Autonomia de 3 dias.				
Porta RS485	EIA-485, isolada, com fonte interna. Isolação 1500V. Máx 115200 bps.				
Temperatura de					
operação					
Peso	350 gramas.				
Fixação	Trilho DIN 35mm.				
Dimensões externas	138 x 115 x 63 mm				

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6. TABELA MODBUS

Esta tabela indica os registros disponibilizados pelo firmware do equipamento. A lógica do usuário pode criar outros dados na faixa de endereços de 0 a 9999. Registros do tipo FLOAT ou DWORD são disponibilizados em 2 registros de 16bits consecutivos, sendo

a parte mais significativa disponibilizada no primeiro endereço.

Endereço	Nome	Тіро	Esc	Descrição
20000	UI1	WORD	-	Estado da entrada digital 1 (modo digital)
20001	UI2	WORD	-	Estado da entrada digital 2 (modo digital)
20002	UI3	WORD	-	Estado da entrada digital 3 (modo digital)
20003	UI4	WORD	-	Estado da entrada digital 4 (modo digital)
20004	UI5	WORD	-	Estado da entrada digital 5 (modo digital)
20005	UI6	WORD	-	Estado da entrada digital 6 (modo digital)
20006	UI7	WORD	-	Estado da entrada digital 7 (modo digital)
20007	UI8	WORD	-	Estado da entrada digital 8 (modo digital)
20100	UI1	FLOAT	-	Entrada analógica 1 (°C ou %)
20102	UI1.STATUS	WORD	-	Status da entrada analógica 1
20103	UI2	FLOAT	-	Entrada analógica 2 (°C ou %)
20105	UI2.STATUS	WORD	-	Status da entrada analógica 2
20106	UI3	FLOAT	-	Entrada analógica 3 (°C ou %)
20108	UI3.STATUS	WORD	-	Status da entrada analógica 3
20109	1114	FLOAT	-	Entrada analógica 4 (°C ou %)
20111		WORD	-	Status da entrada analógica 4
20112	1115	FLOAT	-	Entrada analógica 5 (°C ou %)
20112		WORD	-	Status da entrada analógica 5
20115	1116	FLOAT	_	Entrada analógica 6 ($^{\circ}$ C ou $^{\circ}$ C)
20117		WORD	_	Status da entrada analógica 6
20118				Entrada analógica 7 ($^{\circ}$ C ou $^{\circ}$ C)
20110		WORD	_	Status da entrada analógica 7
20120			-	Status da entrada analógica $\frac{1}{2}$
20121			-	Status da entrada analógica 8
20123	010.517105	WORD	-	
20200	DO1	WORD	_	Estado da saída digital 1
20200		WORD	_	Estado da saída digital 2
20201	D02	WORD		Estado da saída digital 2
20202	D03	WORD		Estado da saída digital 3
20200	D04	WORD	_	Estado da saída digital 5
20204	D06	WORD	-	Estado da saída digital 6
20200	200	WORLD		
20300	AO1	FLOAT	-	Valor da saída analógica 1 (0-100%)
20302	AO2	FLOAT	_	Valor da saída analógica 2 (0-100%)
20304	AO3	FLOAT	-	Valor da saída analógica 3 (0-100%)
20306	AO4	FLOAT	_	Valor da saída analógica 4 (0-100%)
20000	7101	1 20/11		
20500	RTC DAY	WORD	-	Dia atual
20501	RTC MONTH	WORD	-	Mês atual
20502	RTC YEAR	WORD	-	Ano atual
20502	RTC HOUR	WORD	-	Hora atual
20504	RTC MINUTE	WORD	-	Minuto atual
20505	RTC SECOND	WORD	-	Segundo atual
20000	INTO.OEOOND	WORLD		
20600	AL RTC DAY	WORD	Sim	Aiuste do relógio: dia
20601	AL RTC MONTH	WORD	Sim	Ajuste do relógio: día
20602	AL RTC YFAR	WORD	Sim	Ajuste do relógio: mos
20602		WORD	Sim	Ajuste do relógio: ano
20604		WORD	Sim	Ajuste do relógio: minuto
20605	AL RTC SFC	WORD	Sim	Ajuste do relógio: minuto
20000		WORD	Sim	Ajuste do relógio: escrever valor 12345 para atualizar relógio
20000			0.11	
20.610	Horário de verão	WORD	Sim	Dia de início do borário de verão
20.010		WORD	Sim	Mâs de início do horário de verão
20.011			0 III	

			<u>.</u>	
20.612		WORD	Sim	Dia de fim do horário de verão.
20.613		WORD	Sim	Mês de fim do horário de verão.
20.650	Feriado 01	WORD	Sim	Dia
20.651		WORD	Sim	Mês
20.652	Feriado 02	WORD	Sim	Dia
20.653		WORD	Sim	Mês
20.688	Feriado 20	WORD	Sim	Dia
20.689		WORD	Sim	Mês

Tabela 6.1 - Registros Modbus

7. OBJETOS BACNET

Esta tabela lista os objetos pré-existentes no controlador. Outros objetos podem ser criados na lógica pelo usuário.

Nome	Tipo	Instância	Descrição
MCP18	Device	-	Objeto de controle do equipamento
Alarmes	NotificationClass	1	Objeto de notificação de alarmes
DI_1	BinaryInput	1	Entrada digital 1
DI_2	BinaryInput	2	Entrada digital 2
DI_3	BinaryInput	3	Entrada digital 3
DI_4	BinaryInput	4	Entrada digital 4
DI_5	BinaryInput	5	Entrada digital 5
DI_6	BinaryInput	6	Entrada digital 6
DI_7	BinaryInput	7	Entrada digital 7
DI_8	BinaryInput	8	Entrada digital 8
Al_1	AnalogInput	1	Valor da entrada analógica 1 / NTC1
AI_2	AnalogInput	2	Valor da entrada analógica 2 / NTC 2
AI_3	AnalogInput	3	Valor da entrada analógica 3 / NTC 3
AI_4	AnalogInput	4	Valor da entrada analógica 4 / NTC 4
AI_5	AnalogInput	5	Valor da entrada analógica 5 / NTC 5
Al_6	AnalogInput	6	Valor da entrada analógica 6 / NTC 6
AI_7	AnalogInput	7	Valor da entrada analógica 7 / NTC 7
AI_8	AnalogInput	8	Valor da entrada analógica 8 / NTC 8
BO_1	BinaryOutput	1	Saída digital 1
BO_2	BinaryOutput	2	Saída digital 2
BO_3	BinaryOutput	3	Saída digital 3
BO_4	BinaryOutput	4	Saída digital 4
BO_5	BinaryOutput	5	Saída digital 5
BO_6	BinaryOutput	6	Saída digital 6
AO_1	AnalogOutput	1	Saída analógica 1
AO_2	AnalogOutput	2	Saída analógica 2
AO_3	AnalogOutput	3	Saída analógica 3
AO_4	AnalogOutput	4	Saída analógica 4

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO C - 30/10/2023

Correção da tabela de configurações disponíveis no display local.

REVISÃO B - 13/07/2023

Tabela de ligações alterada para inclusão do MP-BUS.

REVISÃO A - 04/05/2023

Versão inicial

MCP18 – MANUAL DE SERVIÇO Revisão C – 20231030

A critério da fábrica e, tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradas sem aviso prévio.

CLIMATE Simples ou sofisticado: você decide

Descubra mais em www.mercatoautomacao.com.br/climate

Tire suas dúvidas suporte@mercatoautomacao.com.br



www.mercatoautomacao.com.br Instrumentos e periféricos para automação e AVAC-R

△ Mercato