De **OPTIMA W** inbouw thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google assistent, Alexa en Siri.





Voltage-Free System

Mogelijkheden en voordelen van de OPTIMA W thermostaat

- Duidelijke aflezing van het grote display met donkere achtergrond en witte digits.
- ✓ Eenvoudige montage van de thermostaat.
- ✓ Eenvoudige bediening middels de vier drukknoppen.
- \checkmark 7x4 schakelmomenten per week.
- ✓ De display geeft zowel de ingestelde temperatuur of de gemeten temperatuur, tijd en programmakeuze weer.
- ✓ Temperatuurwaarde wordt gegeven in Celsius.
- ✓ Programma (PRG) of Handmatige (MAN) modus.
- ✓ Thermostaat kan eenvoudig worden bediend via de app voor ANDROID en IOS.
- ✓ Koppelingen met andere componenten via de app, zoals het in/uitschakelen van een plugin unit.
- ✓ Linkbaar met IFTTT, Google assistent, SIRI en Alexa.
- ✓ Eenvoudig te koppelen met de app TuyaSmart.

Specificaties

Voedingsspanning thermostaat:	230Vac
Backup geheugen;	EEPROM
Maximale spanning / belasting (ohms):	250Vac / 3500W
Maximale spanning / belasting (ind/cap):	250Vac / 2000W
Frequentie:	2.4Ghz, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Beveiliging:	WPA2-personal (TKIP en AES)
Bediening:	Via de thermostaat, app, IFTTT
Connecting:	Via TuyaSmart app (minimaal IOS9, Android 4.2)
Schakelmogelijkheden:	7x4 programma's per week
Schakelkontakt ontvanger:	NO (spanningsvrij contact)
Temperatuurinstelling:	5°C ~ 35°C, stapjes van 0.5°C
Aanpassing temperatuur (ijken):	-8 ~ +8°C
Nauwkeurigheid:	+/- 0.5°C (+/- 1°F)
Afmeting thermostaat:	opbouw, 86mm x 86mm x 20+30 (50)mm
Afmeting display:	64 x 45mm.
Kleur:	Wit
IP waarde:	21
Certificering:	CE, ROHS, WEEE

Aanwijzingen

- ✓ Schakel altijd de spanning uit bij of tijdens installatiewerkzaamheden.
- ✓ Lees de volledige handleiding door voordat U gaat beginnen met installeren van de thermostaat.
- ✓ Een vakbekwaam persoon dient de thermostaat te installeren.
- ✓ De installatie dient te voldoen aan de (N)EN normen (binnen de EU).
- ✓ Gebruik de thermostaat uitsluitend zoals het in deze handleiding staat omschreven.
- ✓ Gebruik de app die is beschreven welke te vinden is in de app store van google en ios.

Verbinden met het internet

De **OPTIMA W** thermostaat kan eenvoudig worden gekoppeld met de app TUYASMART, welke te vinden is in de appstore van Google en IOS. Download de app op je apparaat (smartphone, tablet etc). Omdat tijdens de koppeling het te verbinden netwerk bekend moet zijn en het wachtwoord, zorg ervoor dat deze beschikbaar zijn.

Installeer de app op je apparaat (smartphone, tablet etc). Wanneer de app om een account vraagt, maak deze dan aan! Selecteer **THERMOSTAAT** (let op: het betreft de 2^e thermostaat in deze kolom), druk op het > symbool. Druk hierna op **BEVESTIGING**.

09:43	nn • • •	🛱 🔺 89% 🖬 09	:43 🖬 I	n	🛱 🔺 89% 🛢 09):47 ПП · ∞ Ф ♯ ⊿ 88%∎
÷	Selecteer Type Toestel	ε.	÷	Selecteer Type Toestel	Ξ	Constel Toevoegen AP Modus
-	water Purifier	X	- wat	er Purifier	×	
	luchtontvochtigers	>	luch	tontvochtigers	>	Toestel Toevoegen
	Air-conditioning fan	>	Air-	conditioning fan	>	Power, werd bevestigd in de flitslamp
40	Curtain Switch	>	Curl	tain Switch	×	
0	thermostaat	×	ther	mostaat	>	
2	CO Alarm	>	@ co.	Alarm	>	
Ū,	elektrische dekens	>	elek	trische dekens	>	
	gordijn	>	gord	lijn	>	
	Smart Lock	>	- Sma	art Lock	>	Zie Help
	Deuren en ramen	>	Deu	ren en ramen	>	Bevestiging licht in de flitser
ų	PIR	>	U PIR		>	

De **OPTIMA W** thermostaat moet natuurlijk kunnen linken met het netwerk. Druk 5 seconden op de ¹ toets van de thermostaat, getal O verschijnt in de display. Druk hierna op
en het wifi symbool
begint te knipperen.

Toestel Toevoegen	← Toestel Toevoegen	← Toestel Toevoegen		
Wi-Fi Wachtwoord Ingeven Creëer Groep	Wi-Fi Wachtwoord Ingeven Creëer Groep	Nu Verbinden Zorg dat je telefoon en je toestel dicht bij de reuter staan		
Image: Second	후 <naam netwerk=""> Netwerk Wijztgen 合 <wachtwoord></wachtwoord></naam>	6%	Toevoege	n Mislukt
Bevestigen	Bevestigen	 Zoeken Naar Toestel Registreer het toestel met de Cloud Initialiseer Je Toestel 	Zie Help	Got it

De TUYASMART app vraagt om naam netwerk en wachtwoord. Voer deze gegevens in, druk hierna op BEVESTIGEN.

De TUYASMART app gaat nu een verbinding zoeken naar de thermostaat, zodra de verbinding correct is uitgevoerd kan de thermostaat een andere naam worden aangenomen. Een ruimtebenaming is ook mogelijk.

Indien de verbinding niet is geslaagd, bijvoorbeeld door een verkeerde naam netwerk en/of wachtwoord dan geeft de app een foutmelding. Let op: wanneer de thermostaat het wifi symbool 🖘 niet laat zien in de display, dan is er geen connectie met het wifi netwerk!



Display en druktoetsen



Geavanceerde Instellingen

- Met deze functie kan het verschil in temperatuur waarde worden aangepast op basis van de ruimte temperatuur. Bijvoorbeeld de gemeten temperatuur van de thermostaat is 22.5°C en het is daadwerkelijk 23.0°C, dan kan deze waarde worden bijgesteld met 0.5°C.
- 2) Met deze functie kan de maximale temperatuur worden ingesteld. Voor normaal gebruik is de maximale waarde 35.0°C wat natuurlijk voldoende is. Voor andere toepassingen, zoals hot yoga, kan de temperatuurwaarde op bijvoorbeeld 35.0°C worden ingesteld. Let op: de app gaat niet verder dan 35.0°C! Middels (01) en/of (06) kan de temperatuur waarde worden aangepast.
- 3) Met deze functie kan de minimale temperatuur worden ingesteld. Voor normaal gebruik is de minimale waarde 5.0°C wat natuurlijk voldoende is. Voor andere toepassingen, zoals hot yoga, kan de temperatuurwaarde op bijvoorbeeld 35.0°C worden ingesteld.
- 4) Met deze functie kan de soort temperatuurmeting worden ingesteld op basis van de sensor. Voor elektrische vloerverwarming, hoofdverwarming, worden normaliter beide sensoren gebruikt (2), voor bijverwarming is dat de vloersensor (1). Wordt de thermostaat gebruikt voor bijvoorbeeld infraroodpanelen oid dan dient deze ingesteld te worden op ruimte (0).
- 5) Met deze functie kan de vorstbeveiliging temperatuurwaarde ingesteld worden van 5°C~15°C.
- 6) Met deze functie kan het verschil in temperatuur waarde worden aangepast op basis van de vloer temperatuur. Bijvoorbeeld de gemeten temperatuur van de thermostaat is 22.5°C en het is daadwerkelijk 23.0°C, dan kan deze waarde worden bijgesteld met 0.5°C.
- 7) Vloer temperatuur weergave. Wordt weergegeven in de display. Wanneer de thermostaat ingesteld staat op ruimte (04) of vloer (04) dan wordt er niets aangegeven. Wanneer de thermostaat staat ingesteld op vloer of vloer/ruimte dan wordt de temperatuur van de externe sensor weergegeven.
- 8) Begrenzings temperatuur van de externe sensor welke kan worden aangepast. Wanneer de thermostaat ingesteld staat op ruimte (04) of vloer dan wordt er niets aangegeven. Wanneer de thermostaat staat ingesteld op vloer of vloer/ruimte dan wordt de temperatuur van de externe sensor weergegeven.
- 9) Met deze functie kan de hysterese, ofwel het temperatuurverschil tussen in- en uitschakelen, worden aangepast. Voor elektrische verwarming is 0.0°C of 0.5°C prima. Voor conventionele systemen is 0.5°C of 1.0°C prima.
- 10) NVT
- 11) De **Optima W** is voorzien van een electronisch slot, hierdoor hebben de toetsen geen functionaliteit meer. Deze functie is in- en uit te schakelen via de geavanceerde instellingen. Druk tegelijkertijd op \uparrow en \checkmark van de thermostaat om deze functie uit te schakelen.
- 12) Met deze functie kan de openraam detectie in- of worden uitgeschakeld.
- 13) Dit is de detectie tijd periode van de openraam detectie.
- 14) Dit is het verschil in temperatuur. Bijvoorbeeld de thermostaat staat in deze functie op 2°C en de thermostaat bemerkt binnen de detectie periode een temperatuur verlaging, dan zal de thermostaat een icoon laten opblinken in de display en zal dan de verwarming uit schakelen.
- 15) Dit is de vertragingstijd. Wanneer de thermostaat de ORD heeft geactiveerd dan zal de thermostaat uit schakelen. Aan de hand van de ingesteld vertragingstijd zal de thermostaat weer inschakelen.
- 16) NVT
- 17) Reset functie. Selecteer 1 om te resetten. De thermostaat wordt terug gezet naar de fabrieksinstellingen.
- 3140) Software versie bijv 0110

Geavanceerde Instellingen aanpassen

Schakel de thermostaat uit middels de 0 toets, in de display wordt het icoon **OFF** getoond. Druk tegelijkertijd op \clubsuit EN \checkmark voor ongeveer 5 seconden. De display toont linksbovenin het icoon **01** en in het midden van de display **0.0** Bij elke wijziging van elke positie druk op \clubsuit .

Pos.	Omschrijving	Range	Standaard
01	Ruimte Sensor Temp. Offset	-8 °C ~8 °C	0
02	Max. temperatuur	5 ℃ ~35℃	35 ℃
03	Min. temperatuur	5 ℃ ~35℃	5 ℃
		0: Ruimte	Ruimte & Vloer
04	Sensor Selectie	1: Vloer	
		2: Ruimte & Vloer	
05	Temp. vorst beveiliging	5 ℃ ~15℃	5 ℃
06	Externe Sensor Temp. Offset	-8 °C ~8 °C	0
07	Vloer Temp. weergave	0 of temp	
08	Over-heat protectie vloer temp.	10 ℃ ~80℃	32 ℃
09	Hysterese	0 ℃ ~3℃	0 °C
11	Slot / beveiliging	1: Slot 0: Geen slot	0
12	ORD functie (Open Raam Detectie)	1: AAN 0: UIT	UIT
13	ORD Detectie Tijd	2~30min	15min
14	ORD temp. verschil selectie (in de gedetecteerde tijd)	2.3.4'C	2 'C
15	ORD selectie vertragingstijd (Terug naar de normale status)	10~60min	30min
17	Reset	rE(Ja)	
3140	Software version	0110	

Modus instelling

Druk op 🌣 om de door u gewenste modus te gebruiken;

= programma modus = eco modus = handmatige modus

Klok- en dag instelling

Om de huidige tijd en de huidige dag in te stellen, druk op de 🌣 voor ongeveer 5 seconden. De tijd knippert in de linker bovenhoek. Selecteer middels de 🔨 en 🗸 toets. Bij elke wijziging van elke positie druk op 🌣.

Programmas aanmaken

Nadat de klok- en dag instelling zijn aangemaakt, kunnen de programma instellingen worden aangemaakt. Dit is opvolgend van de instelprocedure van de klok- en dag instelling.

Om de huidige tijd en de huidige dag in te stellen, druk op de * voor ongeveer 5 seconden. De tijd knippert in de linker bovenhoek. Selecteer middels de ^ en ~ toets. Bij elke wijziging van elke positie druk op *.

Periode	1		2	2		3		4	
	Tijd >	Temp.	Tijd >	Temp	Tijd >	Temp	Tijd >	Temp	
1 (Maan)	7:00	22° C	8:30	19 ℃	17:00	22 °C	22:00	19 ℃	
2 (Dinsd)	7:00	22° C	8:30	19 ℃	17:00	22 °C	22:00	19 ℃	
3 (woen)	7:00	22 °C	8:30	19 ℃	17:00	22 °C	22:00	19 ℃	
4 (dond)	7:00	22 °C	8:30	19 ℃	17:00	22 °C	22:00	19 ℃	
5 (vrijd)	7:00	22 °C	8:30	19 ℃	17:00	22 °C	22:00	19 ℃	
6(Sat.)	8:00	22 °C	8:30	22 °C	17:00	22 °C	23:00	19 ℃	
7(Sun.)	8:00	22° C	8:30	22 °C	17:00	22 °C	23:00	19 ℃	

Hieronder kunt u zelf de programmas die u aanmaakt noteren;

Periode	1		2		3		4	
	Tijd >	Temp.	Tijd >	Temp	Tijd >	Temp	Tijd >	Temp
1 (Maan)								
2 (Dinsd)								
3 (woen)								
4 (dond)								
5 (vrijd)								
6(Sat.)								
7(Sun.)								

Aansluiten van de thermostaat

De **Optima W** kan voor diverse applicaties worden toegepast, de thermostaat heeft immers een spanningsloze uitgang! De externe sensor wordt toegepast bij temperatuurmeting in bijvoorbeeld de vloer icm elektrische vloerverwarming. Deze is niet altijd van toepassing.



De thermostaat



Wij wensen U veel plezier met de OPTIMA W Thermostaat.

Voor vragen kunt U kontakt opnemen met:

Optima W aansturing kamertemperatuur of vloertemperatuur?



De thermostaat (Optima serie) kan op 2 manieren aangestuurd worden.

- 1. Aansturing op de kamertemperatuur (Meestal gebruikt als hoofdverwarming)
- 2. Aansturing op de vloertemperatuur (meestal gebruikt als bijverwarming)

Welke keuze u maakt is heel persoonlijk. Probeer ze daarom beide voor een paar dagen uit. Om tussen de kamertemperatuur en vloertemperatuur te schakelen moet je in het menu zijn van de thermostaat. Zie onderstaande stappen per type thermostaat:

• Optima W:

Zet de thermostaat uit. Wanneer "**OFF**" op het display verschijnt drukt u tegelijk op de **"pijl omhoog"** en **"zonnetje"** voor 5 seconden. Hierna verschijnt de eerste setting in het menu "**01**". Met het "**zonnetje**" gaat u naar de volgende setting.

• <u>Optima exlusive pro (draadloze thermostaat):</u>

Zet de thermostaat uit. Druk hierna tegelijk op de **"M"** en **"pijl omhoog"** voor 5 seconden. Hierna verschijnt de eerste setting in het menu "**01**". Met de knop "**M**" gaat u naar de volgende setting.

In de handleiding is te vinden welke setting waarvoor dient!

<u>1. Aansturing op de kamertemperatuur:</u>

• Om de kamertemperatuur te activeren gaat u naar setting **04**. Zet deze waarde op **2** (d.m.v. het pijltje omhoog of omlaag).

 Om de vloertemperatuur te begrenzen gaat u naar setting 08. Zet deze op 27 of 28 graden Celsius.
 Voor PVC vloeren 27°C a 28°C
 Voor laminaat en parket vloeren 28°C
 (vraag altijd bij uw vloerleverancier na wat de maximale temperatuur van uw vloer mag zijn!)

Als setting **04** op **2** staat, activeert u de ruimte sensor en de vloersensor. De temperatuur straks in het huisje op je display is de kamertemperatuur. U stuurt dus nu de kamertemperatuur aan.

Omdat u de kamertemperatuur aanstuurt moet de thermostaat wel weten hoe warm je vloer maximaal mag worden. Dit heeft u net ingesteld in setting **08**.

Hoe reageert de thermostaat in de praktijk als ik de kamertemperatuur aanstuur?

Wanneer het koud is in de kamer bijv. 17°C dan zet u de thermostaat op de gewenste kamertemperatuur bijv. 21°C. Wanneer het 17°C in de kamer is, dan is de vloer meestal ook rond de 17°C. Op het display begint een vlammetje uit de schoorsteen te komen. Dit betekend dat de

Optima W aansturing kamertemperatuur of vloertemperatuur?

vloerverwarming aan staat. De vloerverwarming begint nu langzaam op te warmen. Hoe snel dit gebeurd is afhankelijk van de vloerisolatie en de algehele isolatie van de woning. Slecht geïsoleerde woning duurt langer dan een goed geïsoleerde woning.

Binnen een uur zult u merken dat de vloer warm begint te worden. Je zal ook merken dat de actuele kamertemperatuur op het display iets omhoog is gegaan.

Wanneer de vloertemperatuur de 27°C a 28°C graden aantikt zal de thermostaat in beveilig treden en zet de vloerverwarming voor een periode uit. Dit is nodig omdat anders de vloertemperatuur te hoog wordt. Het vlammetje gaat uit en er begint op het scherm een "schilt" of "ALARM" te knipperen (in de app wordt "high temp alarm" aangegeven). Dit is heel normaal!

De vloerverwarming gaat nu 5°C afkoelen. Dit is niet aan te passen naar bijv. 2°C. Wanneer de vloer afkoelt betekend het dat de warmte uit de vloer moet. De warmte uit de vloer zal langzaam ontsnappen naar de kamer toe. Wanneer de vloer 5 graden is afgekoeld zal de thermostaat weer aanspringen om het resterende deel van de kamertemperatuur te laten stijgen.

- PVC: setting **08** ingesteld op 27°C -→ vloer koelt dan af naar 22°C
- Laminaat of parket: setting **08** ingesteld op 28°C → vloer koelt dan af naar 23°C

Wanneer het koud is in de kamer 18°C of 19°C graden, dan zal de koude lucht in de ruimte de vloertemperatuur sneller doen afkoelen. Het "schilt" of "ALARM" op het display zal dan voor circa 15 minuten knipperen.

Wanneer het warmer is in de kamer bijv. 20°C of 21°C dan kan de vloertemperatuur minder snel afkoelen. De eerste 1°C a 2°C van de 5°C zullen sneller gaan dan de laatste graden. Om de laatste graden af te koelen van bijv. 23°C naar 22°C kan het soms wat langer duren. Het "schiltje" of "ALARM" blijft dan lang knipperen.

omdat laminaat of parket 1 graden warmer mogen worden dan PVC vloeren zal het daar minder bij voorkomen.

Wanneer u de vloerverwarming in de killere avonden zomer, najaar of voorjaar wilt gebruiken, kunt u het in deze periode het beste de vloerverwarming aansturen op de **vloertemperatuur**. In de winter is het advies om wel op de **kamertemperatuur** aan te sturen omdat dat voor de meeste mensen makkelijker is. Lees hieronder hoe u de vloerverwarming op de vloertemperatuur aanstuurt.

2. Aansturing op de vloertemperatuur:

• Om de vloertemperatuur te activeren gaat u naar setting **04**. Zet deze waarde op **1** (d.m.v. het pijltje omhoog of omlaag).

Hoe reageert de thermostaat in de praktijk als ik de vloertemperatuur aanstuur?

De temperatuur op uw display is de vloertemperatuur. Kamertemperatuur wordt niet meer weergegeven. Als u dit wel wilt, zal u een aparte thermostaat moeten plaatsen die de kamer temperatuur kan meten.

Met de pijltjes omhoog en omlaag kunt u de gewenste vloertemperatuur instellen.

Wanneer bijvoorbeeld de vloertemperatuur 17°C aangeeft dan kunt u hem instellen op bijv. 24°C. De vloerverwarming springt aan. De vloerverwarming gaat de vloer nu langzaam opwarmen naar de 24°C. De actuele vloertemperatuur kunt u zien stijgen op het display. Wanneer de vloertemperatuur de 24°C aantikt zal de vloerverwarming kort uit gaan. De vloerverwarming gaat nu 1 graden afkoelen. De temperatuur van de vloer zal nu tussen de 23°C en de 24°C schommelen.

De aansturing van de vloertemperatuur wordt meestal gebruikt in de wat zachtere periodes van het jaar of wanneer je de vloerverwarming als bijverwarming wilt gebruiken omdat u bijv. nog radiatoren of airco systemen heeft die de kamer temperatuur aansturen.