


FIR Unico®

PATENT
PENDING



T2


9380178 - 8580178 - 8880178 - 2080178



INDICE / INDEX / INHALTSVERZEICHNIS

Contenuto della scatola / Box contents / Verpackungsinhalt.....	3
Informazioni tecniche / Technical information / Technische Informationen	4
Setup.....	5
Installazione adattatore termostatico / Thermostatic mixer adapter installation / Installation des Thermostatadapters	6
Installazione Adattatore 2 Uscite / 2 Outlets Adapter Installation / Installation Des 2-Wege-Mischeradapters	8
Installazione parti estetiche / External parts / Sichtteile	11
Taratura termostatico / Temperature setting / Temperatur-Einstellung	13
Funzionamento / Working / Funktionsweise	14
Pulizia / Cleaning / Pflege	15

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS / VERPACKUNGSIINHALT



A. Adattatore termostatico /Thermostatic mixer tap adapter/

Thermostatadapter N.B: evitare l'utilizzo senza acqua / avoid use without water / nutzung ohne wasser vermeiden

B. Ghiera blocco temperatura max / Blocking temperature ring /
Blockierring

C. Piastra estetica / Cover plate / Abdeckplatte

D. Maniglia comando / Mixer lever - handel / Hebel-Griff des Mischers

E. Adattatore deviatore / Diverter adapter / Umstellungsadapter

F. Maniglia deviatore / Adapter lever/handle / Hebel-Griff des Adapters

G. Chiave esagonale / Hex wrench / Sechskantschlüssel

**INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION /
TECHNISCHE INFORMATIONEN**

Temperatura ottimale acqua calda Hot water optimal temperature Optimaltemperatur vom warmen Wasser	65° (MAX 70° c)
Pressione ottimale di esercizio Optimal operational pressure Optimaler Betriebsdruck	3 Bar (min 1 - max 5)
Differenza di pressione acqua calda fredda Hot and cold water pressure difference Drucksunterschied vom warmen und kalten Wasser	0,1 bar (max 1)

PORTATE / FLOW RATE / DURCHFLUSSMENGE

	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	
xx.8017.8 (2 outs)	6,3	9	12,8	15,5	18,2	20,5	L/min

- DATI RILEVATI ALL'USCITA DEL CORPO INCASSO, SOGGETTI A VARIAZIONI A SECONDA DEL TIPO DI IMPIANTO REALIZZATO.
- DATA DETECTED AT THE OUTLET OF THE BUILT-IN PART , SUBJECT TO CHANGES DEPENDING ON THE TYPE OF HYDRAULIC SYSTEM.
- DIE ZUM AUSGANG DES UP-EINBAUKÖRPERS ANGEGEBENEN DATEN VARIIEREN JE NACH TYP DER REALISIERTEN ANLAGE.

SETUP


1




2




3



4



INSTALLAZIONE ADATTATORE TERMOSTATICO / THERMOSTATIC MIXER **ADAPTER INSTALLATION / INSTALLATION DES THERMOSTATADAPTERS**



6




5 Nm












7




INSTALLAZIONE ADATTATORE 2 USCITE / 2 OUTLETS ADAPTER **INSTALLATION - INSTALLATION DES 2-WEGE-MISCHERADAPTERS**



	↑	→	↓	←
				
		●		●
	●	●	●	●
		●		●
	●	●	●	●
	●		●	
	●		●	

5


C 2 / 3 / 4 WAYS



6



7




8




5 Nm




9




INSTALLAZIONE PARTI ESTETICHE / EXTERNAL PARTS / SICHTTEILE




INSTALLAZIONE PARTI ESTETICHE / EXTERNAL PARTS / SICHTTEILE




TARATURA TERMOSTATICO / TEMPERATURE SETTING
TEMPERATUR-EINSTELLUNG



FUNZIONAMENTO / WORKING / FUNKTIONSWEISE



CHIUSO-CLOSE-SCHLIEßEN



APERTO-OPEN-ÖFFNEN

PULIZIA / CLEANING / PFLEGE

- Per la pulizia delle parti esterne usare un panno morbido inumidito. Evitare assolutamente l'uso di detergenti o abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- Wipe external parts using a soft moistened cloth. Do not use both detergents or abrasives that may damage the surface coating.
- Für die Reinigung der Sichtteile ein weiches feuchtes Tuch. Die Anwendung von Reinigungs-und Scheuermittel, welche die Beschichtung beschädigen können, ist unbedingt zu vermeiden!

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito / More information are available on
the website / Mehr Informationen dazu finden Sie auf der website

FIR Unico®



www.firunico.com



Via Borgomanero, 6
28010 Vaprio D'Agogna (NO) - Italy
Tel. (+39) 0321 99.64.23
Fax (+39) 0321 99.64.26
www.fir-italia.it