

## CONTROL REMOTO UNIVERSAL POR MARCA

SUSTITUYE CUATRO DIFERENTES CONTROLES REMOTO,

COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA SONY,

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DE LOS CONTROLES ORIGINALES.



### ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SON7 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sony.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**MATERIAL:** Plástico ABS

**DIMENSIONES:** 235 mm x 52 mm x 20 mm

**PESO:** 89 gramos (Sin baterías)

**COLOR:** Negro

**MARCA COMPATIBLE:** Sony

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc (2 x "AAA")

**PRESENTACIÓN:** Celofán

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	TV			BLURAY			DVD			AUDIO		
	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT
SOURCE	25	01	6124	---	---	---	---	---	---	69	00	6124A
TV POWER	15	01	6124	15	01	6124	15	01	6124	15	01	6124
CC	7E	1A	6124A	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ADJUST	3D	A4	6124A	3D	A4	6124A	3D	A4	6124A	3D	A4	6124A
3D	4D	77	6124A	4D	77	6124A	4D	77	6124A	4D	77	6124A
POWER	60	1A	6124A	15	1C5A	6124B	15	093A	6124B	15	50	6124A
THEATRE	77	60	6124A	77	60	6124A	77	60	6124A	77	60	6124A
REW	1B	97	6124A	1B	1C5A	6124B	33	093A	6124B	33	0210	6124B
PLAY	1A	97	6124A	1A	1C5A	6124B	32	093A	6124B	02	00	6124A
FWD	1C	97	6124A	1C	1C5A	6124B	34	093A	6124B	34	0210	6124B
SYNC MENU	58	1A	6124A	58	1A	6124A	58	1A	6124A	58	1A	6124A
PREV	3C	97	6124A	57	1C5A	6124B	30	093A	6124B	30	0210	6124B
STOP	18	97	6124A	18	1C5A	6124B	38	093A	6124B	00	00	6124A
NEXT	3D	97	6124A	56	1C5A	6124B	31	093A	6124B	31	0210	6124B
I-MANUAL	7B	1A	6124A	7B	1A	6124A	7B	1A	6124A	7B	1A	6124A
SCENE	78	1A	6124A	78	1A	6124A	78	1A	6124A	78	1A	6124A
TOP MENU	60	1A	6124A	2C	1C5A	6124B	1A	093A	6124B	19	0210	6124B
MENU	61	1A	6124A	29	1C5A	6124B	1B	093A	6124B	1A	0210	6124B
DIGITAL	00	77	6124A	0D	77	6124A	0D	77	6124A	0D	77	6124A
EXIT	63	01	6124	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ENT	7A	1A	6124A	7A	1A	6124A	7A	1A	6124A	7A	1A	6124A
INTERNET	79	1A	6124A	79	1A	6124A	79	1A	6124A	79	1A	6124A
GUIDE	5B	A4	6124A	---	---	---	---	---	---	---	---	---
FAVORITES	76	77	6124A	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EXIT	3A	01	6124	41	1C5A	6124B	54	093A	6124B	18	0210	6124B
UP	74	01	6124	39	1C5A	6124B	79	093A	6124B	78	0210	6124B
LEFT	34	01	6124	3B	1C5A	6124B	7B	093A	6124B	7A	0210	6124B
OK	65	01	6124	3D	1C5A	6124B	0B	093A	6124B	7C	0210	6124B
RIGHT	33	01	6124	3C	1C5A	6124B	7C	093A	6124B	7B	0210	6124B
DOWN	75	01	6124	3A	1C5A	6124B	7A	093A	6124B	79	0210	6124B
RETURN	23	97	6124A	43	1C5A	6124B	0E	093A	6124B	7D	0210	6124B
HOME	60	01	6124	42	1C5A	6124B	53	093A	6124B	07	00	6124B
OPTIONS	36	97	6124A	3F	1C5A	6124B	---	---	---	---	---	---
RED	25	97	6124A	67	1C5A	6124B	---	---	---	---	---	---
GREEN	26	97	6124A	68	1C5A	6124B	---	---	---	---	---	---
YELLOW	27	97	6124A	69	1C5A	6124B	---	---	---	---	---	---
BLUE	24	97	6124A	66	1C5A	6124B	---	---	---	---	---	---
1	00	01	6124	00	1C5A	6124B	00	093A	6124B	00	0210	6124B
2	01	01	6124	01	1C5A	6124B	01	093A	6124B	01	0210	6124B
3	02	01	6124	02	1C5A	6124B	02	093A	6124B	02	0210	6124B
4	03	01	6124	03	1C5A	6124B	03	093A	6124B	03	0210	6124B
5	04	01	6124	04	1C5A	6124B	04	093A	6124B	04	0210	6124B
6	05	01	6124	05	1C5A	6124B	05	093A	6124B	05	0210	6124B
7	06	01	6124	06	1C5A	6124B	06	093A	6124B	06	0210	6124B
8	07	01	6124	07	1C5A	6124B	07	093A	6124B	07	0210	6124B
9	08	01	6124	08	1C5A	6124B	08	093A	6124B	08	0210	6124B
LIST	3F	01	6124	0F	1C5A	6124B	---	---	---	0D	0210	6124B
0	09	01	6124	09	1C5A	6124B	09	093A	6124B	09	0210	6124B
...	28	97	6124A	63	1C5A	6124B	63	093A	6124B	11	0210	6124B
MUTE	14	01	6124	14	01	6124	14	01	6124	14	01	6124
VOL+	12	01	6124	12	01	6124	12	01	6124	12	50	6124A
VOL-	13	01	6124	13	01	6124	13	01	6124	13	50	6124A
CH+	10	01	6124	---	---	---	13	093A	6124B	---	---	---
CH-	11	01	6124	---	---	---	14	093A	6124B	---	---	---
AUDIO	17	01	6124	64	1C5A	6124B	64	093A	6124B	12	0210	6124B