



## CONTROL REMOTO 2 EN 1 PARA LG

PERMITE CONTROLAR PANTALLAS O BLURAY,  
 REEMPLAZA AL CONTROL ORIGINAL DEL EQUIPO,  
 INCLUYE TODAS LAS TECLAS DEL CONTROL ORIGINAL,  
 UTILIZA 2 BATERÍAS “AAA” (NO INCLUIDAS).



### ATRIBUTOS

- El modelo RM-LG3 es un control remoto genérico, compatible con pantallas y bluray de la marca LG, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** LG

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x “AAA” (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Blíster

**DIMENSIONES:** 209 mm x 48 mm x 25 mm

**PESO:** 84 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT
POWER	08	04FB	6122	30	202D	9012
TV	---	---	---	---	---	---
BLURAY	---	---	---	---	---	---
INPUT	0B	04FB	6122	---	---	---
RATIO	79	04FB	6122	---	---	---
1	11	04FB	6122	3B	202D	9012
2	12	04FB	6122	3C	202D	9012
3	13	04FB	6122	3D	202D	9012
4	14	04FB	6122	3E	202D	9012
5	15	04FB	6122	3F	202D	9012
6	16	04FB	6122	40	202D	9012
7	17	04FB	6122	41	202D	9012
8	18	04FB	6122	42	202D	9012
9	19	04FB	6122	43	202D	9012
-/-	4C	04FB	6122	---	---	---
0	10	04FB	6122	44	202D	9012
FLASHBACK	1A	04FB	6122	---	---	---
VOL+	02	04FB	6122	---	---	---
VOL-	03	04FB	6122	---	---	---
FAV	1E	04FB	6122	---	---	---
3D	DC	04FB	6122	---	---	---
MUTE	09	04FB	6122	---	---	---
CH+	00	04FB	6122	---	---	---
CH-	01	04FB	6122	---	---	---
SETTINGS	43	04FB	6122	---	---	---
INFO	AA	04FB	6122	---	---	---
Q. MENU	45	04FB	6122	3A	202D	9012
UP	40	04FB	6122	47	202D	9012
LEFT	07	04FB	6122	59	202D	9012
ENTER	44	04FB	6122	58	202D	9012
RIGHT	06	04FB	6122	5A	202D	9012
DOWN	41	04FB	6122	48	202D	9012
RETURN	28	04FB	6122	45	202D	9012
SIMPLINK	7E	04FB	6122	---	---	---
EXIT	5B	04FB	6122	---	---	---
RED	72	04FB	6122	7C	202D	9012
GREEN	71	04FB	6122	7D	202D	9012
YELLOW	63	04FB	6122	7E	202D	9012
BLUE	61	04FB	6122	7F	202D	9012
STOP	B1	04FB	6122	39	202D	9012
PLAY	B0	04FB	6122	31	202D	9012
PAUSE	BA	04FB	6122	38	202D	9012
REW	8F	04FB	6122	32	202D	9012
FWD	8E	04FB	6122	33	202D	9012
OPEN/CLOSE	---	---	---	36	202D	9012
PREV	---	---	---	35	202D	9012
NEXT	---	---	---	34	202D	9012
REPEAT	---	---	---	53	202D	9012
HOME	---	---	---	67	202D	9012
DISC MENU	---	---	---	4B	202D	9012
TITLE POPUP	---	---	---	4A	202D	9012