MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ


Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model PLK-1410

目	次 			INDEX	Page
1 全	体	構	成	Construction	1
2 本	体	関	係	Arm bed & it's accessories	2
3 上	岫、竪軸、天	ビン、針棒	機構	Arm shaft verticalshaft & thread take-up lever needle bar mecha	nism ··· 6
4 中	押	エ 機	構	Presser bar lifting mechanism ·····	8
5 下	軸、	カーマー機	構	Hook shaft & hook mechanism	12
6 糸	切	リー機	構	Thread trimming mechanism	14
7 X		Y 機	構	X-YTable mechanism ······	16
8 外	押	エ 機	構	Work holder mechanism ·····	18
9 外	押エ!	駆動機	構	Work holder driving mechanism	20
10 ワ	イパー・	スイッチ	幾構	Wiper & switch mechanism	22
11 給	油	機	構	Oil lubrication mechanism	24
12 制	;	御	盤	Control box ······	26
13 筐			体	Table mechanism ······	28
14 配	線	舆	係	Wiring connection mechanism	30
15 付	J	属	品	Accessories	32
16 オ	プショ	ン パ ー	ッ	Option parts ······	34




P-127A 198604



② 本体関係 ARM BED & IT'S ACCESSORIES


Fig. No.	部品コード Parts. No.	部。	品名	Description	使用 個數 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
1	MS 02A2 603	取付お	台 (左)	······Bracket (left) ·······	1	A130C152H02
2	MS 02E0 486	スイッチカバ-		······Switch cover ·······	1	A130C138G03
3	M9 1005 035			······Screw M4×0.7×8 ······		S901Z610H11
4	M9 0570 080			······Rubber plug······		W502078H01
5	M9 1101 004	プラマイネ	ジ %(40)×8·······	······ <u>S</u> crew ¼(40)×8 ·····	6	W466810H01
6	MS 02A0 600	トップカバ-		······Top cover ······		A120B027H01
7	MS 02E0 339	モータカバ・		Motor cover	1	A120B031G01
8	M9 0414 037	P ナベネ:	ジ M4×0./×4.5 ··	Screw M4×0.7×4.5	2	S900N014P45
9	M9 0451 050	小 座 1	〒 4	······Washer 4 ·······	о	S913N010P04
10	M9 4005 037	P サ ラ ネ :	ジ M4×0.7×8 ·····	······Screw M4×0.7×8 ······	4	S900N114P08
11	MS 02A0 739			·······Hinge ·······		A140D328G01
13	M9 0401 053			·····Washer 4		S913N210P04
14	M9 1003 045			Nut M4×0.7		S910N010P04
15	MS 02E0 776	ベルトカバー		Belt cover	1	A130C151G02
16	MS 02A0 603			······Adapter _·····		A130C124H02
17	M9 0552 050			······Washer 5 ······		S913N010P05
18	M9 0501 053			Spring washer 5		S913N210P05
19	M9 5003 021	八角穴竹ホル	L MI2×0.0×15	······Bolt M5×0.8×12 ·····	4	S903N210P12
22	M9 5011 021	六角穴付ボル	ト M5×0.8×25 ··	Bolt M5×0.8×25	2	S903N210P25
26	MS 02B0 601	取付金!	具	·······Adapter ·······	1	A 140 D 315 G 01
28	M9 1116 002			······Screw ⅓ (40)×8 ······		W501400H01
29	MS 07A2 339	X — Y カバ・	一(後)	······X-Y cover (B)······	1	A142D196H01
30	M9 6009 021	六角穴付ボル	ト M6×16 ······	Screw M6×16	4	S903N211P16
31	M9 0104 053			·····Spring washer 6·····		S913N210P06
32	MS 07A0 603			······Bracket (right) ······		A130C152H01
33	M9 5012 021	六角穴付ボル	ト M5×0.8×130・	·····Bolt M5×0.8×130 ·····	4	S903N210P74
35	M9 4001 030			······Screw M5×0.8 ······		A140D312H01
36	M9 1180 080			······Rubber_plug ······		W502069H01
37	MS 07A4 339			······Cover (lower) 1 ······		A142D367G01
38	MS 07A5 339			Cover (lower) 2		A142D360G01
39	M9 0921 002	マー・ネー・:	ン %4 (4U) ×8 ····	······Screw ¾(40)×8 ······	4	B508848H01
42	M9 0314 050			······Washer 3 ······		S913N010P02
43	M9 0336 037			······Screw M3×0.5×6 ······		S900N012P06
44	MS 02A0 809			·····Magnet catch ······		A190D019P01
45	M9 0874 045			Nut M3×0.5		S910N010P02
46	M9 0305 053			Washer 3		S913N210P02
48 49	M9 0806 002 M9 1110 002			······Screw ⅓ (44)×6 ·······Screw ⅙ (40)×8 ······		B508857H01 W500294H01
	1770 002					
50	M9 1106 003	丸平木	ジ %(40)×20 ····	·····Screw ¼ (40)×20 ····································	1	W500369H01
51	MS 01A1 739	ヒン:	シ 	······Hinge	1	W488942G01
52	MS 01A0 160	アイガー	ř	Eye guard ·····	1	W488562H01
53	MS 01A0 477	当 テ st	金	·····Adapter	······ }	W488564H01
54 56	MS 02A0 601	ノイカート取付付	双 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Eye guard adapter ····································	1	A140D236H01
56 57	M9 1075 003 MS 07A0 830			·······Screw M4×0./×30 ····································		S901N854P30 A130C127H06
59	M9 0420 037	SW, PW, P+	ベネジ M4×0.7×8	·····Screw M4×0.7×8······	2	S902N034P08
60	MC 02 A E 020			······Cover		A 140D 220U 04
60 61	MS 02A5 230 M9 0410 037	カーバー・	 ジ M4×∩ 7×8 ····	······Screw M4×0.7×8······		A140D230H01 S900N014P08
62	MS 07A7 339	X 7 1 1	板 (右)	······X-Cover (right) ······	1	A142D199H01
63	M9 3003 021	六角穴付ボル	► M3×0.5×6 ····	Screw M3×0.5×6		S903N219P03
65	MS 07A6 339	X カ バ ー t	板 (左)	······X-Cover (left) ······	1	A142D198H01
66	MS 07A3 339	下カバ		······Cover(lower) ·······		A131C285G01



② 本体関係 ARM BED & IT'S ACCESSORIES


Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	쯦	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
81 82 83 84 86 87 88 902 89	M9 1107 002 MF 17B0 584 M9 1108 001 MF 36A1 180 M9 9082 063 M9 0450 050 M9 1117 002 MS 02E0 190 MS 07A1 339	頭糸ミミ丸糸 ナ ゾガ平巻 ル案付キ メ L M ネ仕	バネー・屋ージ内ン金ジ掛	%(40)×5.5 (上) 4 %(40)×11.	Screw ⅓(40)×5.5 Thread take-up cover Screw ⅙(40)×5.5 Thread guide Pin Washer 4 Screw ⅙(40)×11.4 Bobbin winder complete X-Y cover (right)	······ 1 ······ 1 ······ 1 ····· 1 ····· 1 ····· 1	W500092H01 W48150H01 B503846H01 W471432H01 A190D018P01 S913N040P04 B503844H01 A190D202P02 A142D195H01
90 91 93 94 95 96 97 99	MS 02A1 101 M9 0612 002 MS 07A0 797 MS 07A0 470 M9 0909 003 MG 43A1 181 MS 07A0 339 MF 10A0 181	ス ベ リ 丸 平 ネ 糸 案	ルが内しい	%(56)×1.8 %(40)×6 (面板)······ (左)·······	Needle plate ϕ 2.2 Screw ¾ (56)×1.8 Slide plate guard film Slide plate Screw ¾ (40)×6 Thread guide X-Y cover (left) Thread guide	······ 2 ······ 1 ······ 3 ······ 1	A140D516H02 W488893H01 A142D211H01 A131C159H03 W501901H01 W487127H01 A142D194H01 W452151H01
100 101 103 903 104 105 106 107 108 109	MF 70A1 180 M9 1506 001 MG 43A0 181 MF 10E0 210 M9 1608 046 MT 60A0 802 MN 10A3 245 MM 11A0 556 MF 10A0 555 M9 0204 060	糸頭糸上調回円調調ピナ 糸節 リチン・糸節 リチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	内器トメネ	%(28)×6 (中)············(組)······················	Thread guide Screw %(28)×6 Thread guide Thread tension regulator complete Thumb nut Thumb nut revolution stopper Thread tension spring Thread tension releasing disc Thread tension releasing pin	······ 1 ······ 1 ····· 1 ····· 1 ····· 1 ····· 1 ····· 2	W481679H01 B509087H01 W487126H01 W346065G05 W476469H01 W476470H01 W461785H01 W477611H01 W444059H01 B509216H01
110 111 112 113 904 114 115 116 117 118 119	MF 10A0 553 MF 10A0 187 MF 10A0 709 M9 0901 002 MF 90E0 550 M9 1101 046 MF 36A0 245 MF 10A1 555 MF 90A0 553 MF 90A0 181 MS 02A1 226	調糸ブ平調ツ円調調糸ジ取 ママラリー ネ節 オーチ子案 バー・ティー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・デ	ュジ器トネ皿棒内	% (40)×4 (組)(プリテ	Thread tension stud	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B419178H01 W486372H01 W453140H01 W500741H01 W487036G02 W501637H01 W462881H01 W501636H01 W487037H01 W487038H01 A130C145G01
122 123 124 905 125	M9 4006 037 MS 02A0 458 MS 02A0 226 MS 02E0 458 MS 03A0 417	P サ ラ ネ ジ ャ バ ラ ジ ャ バ ゴ ム	ラ ラ 受	(左) ········ (組) ········	Screw M3×0.5×6 Shutter Shutter holder (left) Shutter complete Rubber ring	······ 1 ····· 1 ····· 1	S900N112P06 A130C144H02 A130C146G01 A130C438G01 A140D329H01

③ 上軸、竪軸、天ビン、針棒機構 ARM SHAFT VERTICAL SHAFT '& THREAD TAKE-UP LEVER NEEDLE BAR MECHANISM




③ 上軸、竪軸、天ビン、針棒機構 ARM SHAFT VERTICAL SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER NEEDLE BAR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
141	M9 1802 006	棒先止メネ	トジ ¾	½ (28)×14 ··	Screw % (28)×14	···· 1	B5038 5 1H01
142	MF 60A1 383	ク ラ ン			·····Crank ····································		W450075H03
143	M9 1519 001				······Screw ⅓(28)×6 ········		B509087H01
144	MF 60A0 232		` ル(左)	······Arm shaft bushing (left) ······	···· 1	W464011H01
145	MF 60A2 740	フェル	, h :		·····Felt ····································	···· 3	W501524H01
146	M9 1602 001	頭ナシ止メス	ネジリ	∕4 (40) ×4·····	Screw 1/4(40)×4	2	W500036H01
147	MF 70A0 352	カ ラ			······Collar ·········		W482357H01
148	MG 41B0 234	上軸メタ	ル (中)	······Arm shaft bushing (middle) ······	1	W481617H01
149	M9 1606 001	頭ナシ止メス	ネジリ	4 (40) ×7·····	Screw 1/4 (40)×7	8	P911000X01
150	MF 40A0 331	傘 歯	車(上軸)	······Bevel gear for arm shaft ······	1	P611003X02
151	MS 02A0 230	上	軸・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·······Arm shaft ····································	•••• 1	A130C133H01
152	M9 1502 002	マース	ジラ	% (28)×12 ··	·······Screw %(28)×12 ········	···· 2	W500509H01
153	MS 02E0 682	ハズミ	車・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Pulley ······	1	A140D231G01
154	MF 60A0 233	上軸メタ	`ル(右)	······Arm shaft bushing (right) ······	1	W451575H01
155	MF 40A0 333	傘 歯			······Bevel gear for vertical shaft (upper) ·······		P611000X02
156	MF 60A0 740	フェール	⊢ •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Felt ·······	···· 2	W500042H01
157	MS-07A0 522	竪軸メタ	ル (上)	······Vertical shaft bushing (upper) ······	•••• 1	A131C212G01
158	MG 41B0 520	竪	軸・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Vertical shaft ····································	•••• 1	W481658H01
159	MF 67B0 522	竪軸メタ	ル (下)	······Vertical shaft bushing (lower) ······	1	W462734H01
160	MF 40A0 334	傘 歯	車(竪軸下)	······Bevel gear for vertical shaft (lower) ·······	1	P611001X02
161	MF 40A0 332	傘 歯			·····Bevel gear for hook shaft ······		P611002X02
162	M9 1606 001	頭ナシ止メス	ネジシ	4 (40) ×7·····	······Screw 1/4 (40) ×7 ···································	···· 3	B504016H01
163	MG 44E0 662	針クガイ			Needle bar connecting link guide		W488439G02
164	M9 1110 002	マーネー	ジリ	64 (40) ×8·····	Screw 1/4 (40)×8	2	W500294H01
165	MF 10A0 325	角	駒·		······Square block ····································	1	W443934H01
906	MS 05E0 580		- ク(組)	Thread take-up lever complete	•••• 1	W331012G06
166	MS 02A0 128	針	Ċ	DP×17 #18	3 ·······Needle DP×17 #18 ······	•••• 1	S970005H05
167	MG 42A0 181	糸 案	内(針棒)	·····Thread guide ·······	1	W487123H01
168	M9 0815 002	マーマー マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ	ジリ	8(44)×4.5	Screw 1/8 (44) × 4.5	1	W484210H01
169	M9 1102 001	頭ナシ止メス				•••• 1	W500489H01
170	MQ 50A0 664	針棒メタ	. JV (下)	·······Needle bar bushing (lower)······	1	W458121H01
171	MG 44B0 660	針	棒	/ ·•••••	······Needle bar	1	W488438H01
172	MF 60A0 663		·iv(上)	······Needle bar bushing (upper) ······	···· j	W461760H01
173	M9 1503 001	頭ナシ止メ	ネジら	(28)×4.5	Screw %(28)×4.5	1	B508971H01
174	MF 10A2 740	フェル	` , '	•••••	······Felt ····································	1	W500003H01
175	MF 60A0 742	蓋			······Cap for needle bar bushing (upper) /······		W502181H01
176	M9 1516 001	頭ナシ止メス	ネジり	% (28)×13 ··	Screw %(28)×13	•••• 1	W500006H01




4 中押工機構 PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
191	MS 02E0 252	押ェ上ゲレ/	バー …		Lifting lever	1	A130C139G01
192	M9 1109 002	マース マース マース マース マース マース マース マース マース アイ・スティー マイス	ジル	(40)×7 ····	······Screw ¼ (40)×7 ····································	2	W500511H01
193	MG 30A0 154	案 内			······Guide plate ····································		W483466H01
194	MG 30B1 222	糸 ユ ル	メ …	•••••	······Thread releasing cam ······	··· 1	W483465H02
195	M9 1225 015	マース			······Screw ¾6(28)×5.5 ···································		A140D355H01
196	M9 0421 060	糸ュルメヒ	ピン ⋯	•••••	······Thread releasing pin ······	··· 1	W502957H07
197	M9 0508 037	Ρナベネ	ジ M!	5×0.8×10	······Screw M5×0.8×10 ·······	··· 1	S900N015P10
198	M9 0501 053	バ ネ 座	金 5	•••••	······Spring washer 5 ·······Spring washer 5	··· 5	S913N210P05
199	M9 0550 050	ミガキ座	金 5		······Washer 5	··· 5	S913N040P05
200	MS 02A6 454	軸			Shaft		A140D268H01
201	MF 60A0 591	継			······Connector ······		W462748H01
202	M9 0201 017	ボルト段	钅付 …	•••••	·······Bolt ·······	··· 2	A140D266H01
203	M9 1251 045	ナッ			······Nut ¾ (32) ····································		B509177H01
204	M9 1204 023	植 込 ミボル			·······Connecting bolt ·······		A140D255H01
205	MS 02E0 763				······Bell crank ·······		A140D267G01
207	M9 0815 050	小座			·······Washer 8 ·······		S913N010P08
208	M9 0511 065	E形止メ			······E-type reatining ring 6 ······		S922N210P60
209	M9 2008 045	ナッ	1 M	8	Nut M8	··· 1	S910N010P08
210	M9 8098 022		, F W8	8×20 ·····	Bolt M8×20	··· 1	S903N412P20
211	MS 02A0 784	継			······Connector		A140D265G01
212	M9 5009 021				······Bolt M5×0.8×8 ······		S903N210P08
213	M9 0518 060				·····Snap pin ······		S921N020P06
214	M9 0613 060	Ľ			Pin		A140D271H01
215	MS 02A1 571	継			······Connector ······		A140D270H01
216	M9 2008 045	ナッ			Nut M8		S910N010P08
217	MS 02A3 601	取付	足 …	***************************************	······Adapter ······	1	A140D257H02
221	MS 02B1 601	取付	足 …	••••••	······Adapter ······	1	A140D269H02
222	MS 02A2 434				······Air cylinder ·······		A190N011P01
223	MS 07A0 571	ワンタッチ			······Connector		A190N023P01
224	M9 0922 002	平 ネ	シ %	(40)×8 ···	Screw %₄(40)×8]	W464016H01
225	MV 30A0 256	中押	I		Presser foot	··· <u>1</u>	A130C201H01
226	M9 1102 001	頭ナシ止メる	ネジ %	(40)×2.7····	Screw ⅓(40)×2.7	··· <u>1</u>	W500489H01
227	MG 30B0 267				Presser bar bushing		W462887H01
228	MF 10A0 262	押・エ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			Presser bar		W502079H01
229	M9 1508 001	頭 ナシ止メス	ネジ %	(28)×8 ···	Screw %(28)×8	1	B509088H01
230	MG 41B0 265	押工棒ダ	′ + ···		Presser bar holder	1	W481630G01
231	MS 02A0 259	押ェバ			·····Presser bar spring ······		A140D375H01
232	M9 0620 050	小 座			······Washer ····································		S913N010P06
233	MF 20A0 703	案 内			·····Presser bar guide ······		W475491H01
234	M9 3202 047	特殊ナッ			······Special nut ½ (28) ·······		W471438H01




4 中押工機構 PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

Fig. N o.	部品コード Parts. No.	部	品	名 Description An	間数 資材コー	
251	M9 1801 035	調節ネ	ジ %(2	3)×35 ······Feed regulating screw ½(28)×35 ·····	W5024111	H01
252	M9 1802 045	ナッ	ト 1/2 (2	8) ······Nut ½ (28) ····································	l B508961F	1 01
253	MG 30B1 261	押工調節	台	Presser regulating bracket	l W4804731	H01
254	MG 30A0 833	送り軸メタ	ル(上き	B上下) ······Feed lifting rock shaft bushing ············::	2 W4834591	H01
255	M9 1108 001	頭ナシ止メネ	くジ 堀(4	ວ)×5.5·····Screw ¼ (40)×5.5 ······ິ່	2 B503846 F	101
256	M9 1603 003	丸平ネ		4)×16 ······Screw 1/4 (24)×16 ····································	W5010091	H01
257	MS 07A0 463	上部上下送り	「腕(右)	Feed lifting rock shaft crank (right)	A 140 D 21	7H02
258	M9 0601 050			Washer 6		DP06
259	MG 30B0 384	クランクロッ	, k	Feed connecting crank rod	W4804851	H01
260	M9 1551 015	段付平ネ	ジ M6>	0.75×24 ······Screw M6×0.75×24 ·····	W4804711	H02
261	MF 60A0 700	バ	ネ	Spring for felt stopper	W5008361	H01
262	MG 30B0 740	フェル	۱ ·····	······Felt ····································	l W4640141	H01
263	M9 0325 065	C形止メ	輪	······C-type stop ring ····································	S922N010	DP25
264	MG 30A0 760	偏心	輪	······Feed lifting eccentric ····································	W4834551	H01
265	M9 1606 001	頭ナシ止メネ	くジ ¼(4	0)×7 ······Screw ¼(40)×7 ····································	2 B504016H	101
266	M9 1572 045	U ナッ	ト 6×0	75 ··············U-nut 6×0.75 ····································	S910N652	2P06
267	M9 1210 002	マース さんしょう マース・アンドラ マース・アン・スティン マイス	ジ ¾6(2	8) ······Screw 3/6 (28) ·······	2 W501247F	H01
268	MG 10B0 763	ベルクラン		Bell crank		H01
269	MG 30B0 732	案 内	金 (組)	Spring guide bar complete	W4640200	G01
270	MS 01A2 352	カラ		······Collar ·······	A140D42	3H01
271	MG 30B0 226	押工板支	I	······Adapter ····································	W4610571	H01
273	M9 0301 064	スプリングビ		·····Spring pin ··············	2 S921 N333	3P08
274	M9 1110 002	マース さんしょう マーマー マー・スティー マー・スティー マイス		0)×8 ······Screw 1/4 (40)×8 ·······		H01
275	MS 02E0 765	ベルクランクす	セエ (組)	Bell crank guide bracket complete	A 140 D 82	4H01
276	M9 1681 015	段付平ネ	ジ ¼(4	0)×12 ······Screw 1/4(40)×12 ····································	W480472H	H01
277	MG 10B0 910	リン		·····Feed lifting rock shaft link ······		H01
907	MS 02E0 460			(組) ·······Feed lifting rock shaft complete ···································		
278	MS 02A0 462			Upper feed lifting rock shaft crank		
279	M9 1506 022	テーパーピ	`ン	·····Taper pin ···································	W4883681	H01
280	MS 02A0 460	上部上下	軸	·····Feed lifting rock shaft ······	A141D12	-
282	M9 0507 063	_	軸	·····Bell crank guide pin ·······	W502457H	H01
283	MG 10B0 411	⊐ .		······Roller ·······		H01
284	MG 10B0 259	ツルマキバ	ネ	Spring	W5024621	H01




5 下軸、カマ機構 HOOK SHAFT & HOOK MECHANISM

Fig. No.	部品⊐ート Parts. No		部	品 名	使用 Description 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
301	MF 20A0 2	29 内ガ	マ止	у	······································	W468837H01
302	M9 1118 0	02 平	ネ	ジ %(40)>	<10 ·······Screw ¼ (40)×10 ······· 1	B509061H01
304	MS 07E0 4	51 下軸	メタ	ル (左)…	······································	A131C249G01
305	M9 1602 0		付止メネ	ジ ¼(40)>	<10 Socket set screw 1/4 (40) × 10 2	W462663H01
306	MF 00A0 4	53 下軸	メタ	ル (中) …	······································	A141D680H01
307	MF 00A0 3	50 糸切	リカ	Δ	·····Thread trimmer cam ·······1	A130C694H01
308	MS 07A0 4	50 下			······································	A131C250H01
309	MF 10A0 3	52 カ	ラ		······Collar for hook shaft ···················1	B422844H02
310	MF 60A0 7		_z JV		1	W500042H01
311	MG 37B0 4	52 下軸	メタ	ル (右)…	······································	W462738H01
312	M9 1117 0	102 丸 平	戸 ネ	ジ %(40)>	<13 ······Screw 1/4 (40) × 13 ··································	B503844H01
313	M9 1106 0	101 頭ナシ	/止メネ	ジ %(40)>	<3.7 ······· Screw 1/4 (40) × 3.7 ······ 3	B509266H01
314	MG 30A0 7			ネ	1	W487009H01
315	M9 0811 0	06 棒 先	平木	ジ M3×0.3	35×9.5······Screw M3×0.35×9.5 ········ 1	W487008H01
316	M9 1103 0	02 平	ネ	ジ %(40)>	√5 ······Screw ⅓ (40) ×5 ······2	B509062H01
317	MG 44B0 1	20 カ		₹	······································	P975040X02
318	MF 25B0 1	23 ボ	Ľ	ン	1	P976021X01
319	MS 02E0 1	25 ボビ	ンケー	ス	1	A190D034P01
320	M9 0803 0	186 オイ	ルシー	ル	0il seal1	A190D044P01




⑥ 糸切り機構 KNIFE ACTUATING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
331	M9 1202 045	ナッ			Nut ¾ (28)	<u> </u>	W500001-H01
332	MS 07A1 603	取 付	台		·····Adapter ····································	1	A142D355H01
333	M9 0420 037				P screw (PW-SW) M4×0.7×8		S902N034P08
334	MF 00A0 391	駆動.	板		····Flexible	1	A141D662H01
335	M9 0552 050	座	金	5	····· Washer 5	2	S913N010P05
336	M9 1212 015	段付平々	トジ	,	·····Hinged Screw ·······	1	W501778H01
337	MN 25A4 572	ツル巻キル	バネ		·····Spring ······	1	W469191H01
338	MS 07A0 392	駆動体組	11 立		···· Driving block ·····	1	A142D352G01
339	MS 07A1 601	取 付	板		·····Adapter ······	1	A142D254H02
340	M9 1110 002	平 ネ	ジェ	SM⅓ (40)×8 ····	Screw ¼(40)×8	2	W500294H01
341	MS 07A1 571	継いなが、物	于	(OFLQ)	····Connecting plug (UEF6) ······	1	A 142 D 255 LL02
342 343	MS 07A2 603	シリンダー取	(1) D	NICA 16V10	·····Adapter for cylinder ·······		A142D255H02
344	MS 07A0 434 M9 0401 053				····Air cylinder NSA16×10 ·····		C012N1210D04
345			33	16 (44) ×7 ······	Spring washer 4	2	S913N210P04
346	M9 0802 002 MF 36A0 750				····Flexible wire connecting bracket ······		W501083-H01 W502917-H01
347	M9 1127 015	フ ッ シ段 付 平 ネ			····Hinged screw % (40) ·······		W487061-H01
348	MF 90A0 361	掛ケ			····Bracket for flexible wire ·······		W487072-H01
349	MS 07A0 228	腕	717		·····Crank ····································	1	A140D175H02
350	M9 1112 002	平本	ジ	% (40)×12 ······	····· Screw ¼ (40)×12 ·····		W501889H01
353	M9 1110 002	マーネ	๊	% (40)×8 ······	Screw 1/4 (40) ×8	1	W500294-H01
354	MS 07A0 746	フレキシブルワ			····Flexible wire	····· i	A141D608H02
355	MS 07E0 746	フレキシブルワ		(組)	····Flexible wire assy. ·····	·····i	A141 D661 G02
356	M9 1373 045	ナッ	·	5	Nut M5	2	S910N010P05
357	MS 07A4 601	ワイヤー取			·····Fixed plate for wire ······		A142D353H01
358	MS 07A3 603	ソレノイド取			·····Fixed base for solenoid ·······		A142D354H01
359	M9 0913 001	頭ナシ止メ			Set screw % (40)×8.5	············· 1	A141 D937 H01
360	MF 00A0 603	取 付	台		·····Bracket for fixed blade ·····	1	A 141 D874H01
361	M9 1110 002	マー・ネー	ジ		Screw ¼(40)×8	1	W500294-H01
362	M9 0921 002	平へ	ジ	•••••	Screw % (40)×8	1	B508848-H01
363	MS 07A0 180	糸 案	7		····Thread guide ·····	1	A142D398H01
364	M9 1102 010	때 · 차	ジ		Screw 1/4 (40)×9	1	A140D138H04
365	MF 02A0 838	固定メ	ス・		····Fixed blade ······]	A131C047H01
366	M9 1110 045	ナ ッ エ , は 3	ν me⇒	/4>	Nut 1/4 (40)		A141D936H01
367	MF 00A0 351	カム追う	E BPO	(1)	····Cam follower crank (1) ·············	1	A141D637H01
368 369	M9 1201 045 MF 00A0 411	ナッコ	7		Nut ¾ (28)	1	W501827-H01 A141D638H01
370	MF 00A0 412	= 0	軸		····Roller stud ······	1	A141D639H01
371	M9 1516 002	マーネ	<u> </u>		····Screw %(28)×8.5 ·····		W502945-H02
372	MF 00A1 351	カム追従	É 腕	(2)	····Cam follower crank (2) ······	1	A141D649H01
373	MF 00A0 412				····Roller stud		A141D639H01
374	MF 00A0 411				····Roller	1	A141D638H01
375	M9 1201 045	ナッ	۲		····Nut 3/6 (28) ······	1	W501827-H01
376	MF 00A0 477	ストッ	パ		·····Stopper ······	1	A141D681H01
377	M9 1516 002	平ネ	ジ		Screw 5/4(28)×8.5	1	W502945-H02
378	MF 00A1 477	ストッハ	ペ 板		·····Stopper plate ····································	1	A141D699H01
379	M9 1502 045	ナッ	۲	•••••	Nut % (28)	1	W501883-H01
380	M9 1503 022	ボール	ŀ	•••••	Bolt %(28)×20	····· <u>1</u>	W501545-H02
381	M9 1515 002	平水	ジ		Screw % (28)×10	2	B508963-H02
382	MS 07A0 572	ツル巻ヶ	ヾネ	•••••	····Coil spring ······	1	A142D397H01
383	MF 00A0 750	ブッシュ サギギ			····Bushing ····································		A141D673H01
384	MS 07A0 454	メス揺動			·····Knife driving shaft ····································		A142D253H01
385	MF 00A0 527	台	座		·····Knife holding bracket saddle ············	1	A131C005H01
386	M9 1110 002	平水	, 25		Screw 1/4 (40) ×8	2	W500294-H01
387 388	M9 1111 015	段 付 平 ネ リ ン	、ソ		Hinged screw ¼(40)Link		W475412-H01
389	MF 00A4 910 M9 1107 045	ナッ	٠ ١		·····Nut ⅓ (40) ······	2	A141D872H01 W475413-H01
390	M9 1117 002	丸平ネ	ij		·····Screw ⅓ (40)×13 ·····	1	B503844-H01
391	MF 00A0 392	駆 動	略		·····Knife driving crank ·······	1	A141D679H01
392	M9 0803 010	皿ネ	" "		·····Screw 1/8 (44)×6 ····································	ģ	W473539-H01
393	M9 4006 052	座			····Special washer ······	1	A141D870H01
394	MS 07A0 836	メス	台	(左)	····Knife base (left)	1	A142D395G01
395	MF 02A0 834	ý	 ス	(左)	·····Movable knife (left) ····································		A131C046H01
396	M9 1151 010	六角穴付皿	ネジ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Socket screw ¼ (40)×7	2	A141D871H01
397	M9 5003 021	六角穴付ボ	ルト	M5×0.8×12 ····	·····Bolt M5×0.8×12 ······	3	S903N210P12
398	M9 0102 053	バ ネ 座	金	5	·····Spring washer ·······Spring washer	3	S913N010P05
399	M9 0552 050	座	金	5	·····Washer ·······	····· 3	S913N010P05
	MS 07E0 519		組立		·····Solenoid A'ssy ·······		A190D197P02
400	MO 0/E0 313		·		·····Guard plate		




⑦ X一Y機構 X-Y TABLE MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
441	MS 02A0 972	ローラゲー	· ジ (Y) ············	······Roller gage (Y) ······	2	A190D040P01
442	MS 02A1 957	Y軸固定レー	- ス(左)	······Fixed race (left) ·······	1	A140D292H03
443	MS 07A1 601	取付	板	······Adapter ······	1	A140D308H01
444	MS 02A0 408	X位置検出	台	······Detector holder ······	1	A140D307H01
445	M9 0420 037	SW, PW, P+	ベネジ M4×0.7×8 ··	Screw M4×0.7×8	2	S902N034P08
446	ML 35A0 426	サボー	h	·····Supporter ···································	3	W488951H01
447	M9 0304 037	SW, PW, PF	ペネシ M3×0.5×12・	Screw M3×0.5×12	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	\$902N032P12
448 449	M9 1002 096 M9 4003 021	フリント破れ 六角穴付ボル	B ひ (ス) レト M4×0.7×12 …	······Control circuit unit (X)····································	8	TE703P195G10 S903N219P36
450	MS 02B1 957	Y軸移動レー	- ス	······Movable race (Y) ·······	1	A130C147H03
451	MS 02A1 476	スペー	サ	·····Spacer ·······	1	A140D451H01
452	MS 02A2 957	Y軸固定レー	- ス(右)	······Fixed race (right) ······	1	A140D291H03
453	M9 3003 021	六角穴付ボル	レト M3×0.5×6 ····	Bolt M3×0.5×6	6	S903N219P03
454	M9 0305 053	バーネー座	金 3	······Spring washer 3 ······	6	S913N210P02
455	M9 0311 050	小 座	金 3	······Washer 3 ······	2	S913N010P02
456	MS 02B3 601	取 付	板	······Adapter ······	2	A140D304H02
457	MS 02A0 740	フェル		·····Felt ······		A140D560H01
458	MS 02A0 426	フェルト支	I	······Holder	······ <u>1</u>	A140D559H01
459	M9 5001 021			Bolt M5×0.8×16		S903N210P16
460	M9 0501 053		金 5	·····Spring washer 5·····	20	S913N210P05
461	M9 0552 050	・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	金 5	Washer 5	16	S913N010P05
462	MS 02A0 364	カップリン	, d	Coupring	2	A140D299G01
463	M9 5002 020	六用穴付止メネ	メシ M5×U.8×6 ·····	Screw M5×0.8×6	8	S901N310P06
464	MS 02A1 523	圏形ペル	· + (Υ) ·············	·····Cog belt (Y)		A 190 D 0 1 2 P 0 1
465	M9 0311 065	11日の形正さ	·無 10 ·······	······C-type retaing ring 10 ·······	2	S922N010P10
466	MS 02A2 456	シールドホールへ	テリング	Bearing	8	\$860 N 003 P 10
467	MS 02A1 767	ベールト	单	······Cog pulley···································	1	A140D297H01 A130C125H02
468 469	MS 02A0 758 M9 5011 021	カラ カラッカ カラ	ν ト M5×0.8×25 ···	Bolt M5×0.8×25	······································	S903N210P25
470	MS 02A0 454	軸		······Shaft ·······	1	A140D303H01
471	M9 0326 065	カ田の形 正文	(輪 26	······C-type retaining ring 26······	1	S922N110P26
472	M9 5004 020	六角穴付止する	、+m 20 なジ M5×08×8 ····	Bolt M5×0.8×8		\$901N310P08
473	MS 02A0 767	ベルト	■	·····Cog pulley ······	j	A140D298H01
474	MS 02A1 758	ブラケッ	,	······Bracket ····································		A130C123H03
475	M9 0450 050	ミガキ座	金 4	······Washer 4 ·······	10	S913N040P04
476	M9 0401 053	バネ座	金 4	······Spring washer 4 ·······	10	S913N210P04
477	M9 0406 037		ジ M4×0.7×6 ·····	·····Screw M4×0.7×6 ·····	10	S900N014P06
479	MS 02A1 390	Y 駆動	軸	······Shaft ······	······ 1	A140D302H01
480	MS 02A4 477	ストッ	18	·····Stopper ······	2	A140D293H03
481	M9 5005 095	ステッピングモ-	ータ (Y軸) ·········	······Motor complete (Y) ·······	1	A130C170G02
482	MS 02A3 477	ストッ	/	·····Stopper ······	2	A140D293H02
483	M9 · 1003 022	ボール	ト M4×0.7×8 ····	Bolt M4×0.7×8	8	S903N089P34
484	MS 07B0 957	X移動 レー	・ス	······Movable race (X) ·······	1	A131C178H01
485	M9 5013 021	六角穴付ボル	レト M3×0.5×10 …	······Bolt M3×0.5×10 ······	2	S903N219P05
486	MS 07A0 957	X軸固定レー	- ス (F)	······Fixed race (X)(F) ···················	1	A142D202H01
487	MS 07A0 972		· ジ (X) ··············	······Roller gage (X)····································	····· 2	A190D039P02
488 489	M9 1004 022 M9 1003 045	ボ ルナ ッ	► M4×0.7×40 ·· ► M4×0.7 ······	······Bolt M4×0.7×40′ ····································	······ 2	S903N019P40 S910N010P04
		•				
490	MS 07A0 477	ストックを発見し	/\	·····Stopper ······	2	A140D426H03
491	MS 07A1 957	X軸固定レー	- ス (B)	·····Fixed race (X)(B)······		A142D202H02
492 493	MS 07A0 407 MS 07A0 257	ス 軸 検 出 押 エ	板	······Detector plate (X)····································	2	A142D201H01 A140D306H02
F04	NAO FOOR OOF	== 125.67	A (V#)	Material Complete (V)	1	A 120C170C01
501 502	M9 5006 095	ステッピングモー	ーグ (入軸) L. L. M.E.V.O. Q.V.1つ	······Motor complete (X)····································	····· 1	A130C170G01 S903N210P12
502	M9 5003 021	一八月八竹小儿	v i IVIOへU.Oス Z ····· ナセラ	·······Motor adapter ····································		
503 504	MS 02B4 601 M9 4005 037	モートル取れ	フロス ジ MAV O フマロ	······Screw M4×0.7×8·······		A130C126H02 S900N114P08
JU4	MS 02A0 778	ドッノイベルト押	T	······Belt clamper (X)	1	A140D296H02
		歯形ベル	<u> </u>	······Cog belt (X)		A190D013P01
505	MIS HYAH KYY	国形にメ	輪 8	······E-type retaing ring 8 ······	q	S922N210P80
505 506	MS 02A0 523 M9 0604 065		7mm U	······Shaft ····································	1	A140D300H01
505 506 507	M9 0604 065				,	,
505 506		軸	ジ M5×0.8×30 ····	Screw M5×0.8×30	1	S900N015P30
505 506 507 508 509	M9 0604 065 MS 02A1 454 M9 0509 037	軸 P ナ ベ ネ	ジ M5×0.8×30 ····	Screw M5×0.8×30		
505 506 507 508 509	M9 0604 065 MS 02A1 454 M9 0509 037 M9 1373 045	軸 P ナ ベ ネ ナ ッ	ジ M5×0.8×30 ···· ト M5×0.8 ······	Screw M5×0.8×30	1	S910N010P05
505 506 507 508 509	M9 0604 065 MS 02A1 454 M9 0509 037	軸 P ナ ベ ネ ナ ッ ァ ッ ブ ラ ケ ッ	ジ M5×0.8×30 ···· ト M5×0.8 ······ ト ····	Screw M5×0.8×30	1	




⑧ 外押工機構 WORK HOLDER MECHANISM

Fig.	部品コード	部	品	名	Description	使用 個数	資材コード
No.	Parts. No.		·	• •	·	Amt. Req.	Ref. No.
531	MS 02A0 456				·····Bearing housing ······		A140D456G0
532	MS 02A0 628		- ル		····Bearing ·····		A190D035P0
533	MS 07A1 454	軸			····· <u>S</u> haft		A142D204H0
534	M9 1002 070		ール	***************************************	····Bearing ·····	2	P980017X01
535	MS 02A2 390	Y 駆 動	軸	544.40 7.440	·····Shaft	1	A140D289H0
536	M9 4002 021				Bolt M4×0.7×16		S903N219P38
537	M9 0451 050	小座			·····Washer ····································		S913N010P04
538 539	MS 02A4 603 MS 07A1 407	Y軸検出板取 Y 軸 検 出		***************************************	·····Detector plate holder (Y) ···································	1	A140D960H0 A142D369H0
540	M9 0420 037	SW. PW. P	ナベネ	ジ M4×0.7×8 ·····	·····Screw M4×0.7×8 ·····	2	S902N034P08
541	M9 4001 037	P サ ラ オ	k ジ	M4×0.7×12 ·····	·····Screw M4×0.7×12 ······	<u>2</u>	S900N114P12
542	MS 02A0 778	ベルト推	甲工		·····Belt clamper (Y) ······	······ 1	A140D296H0
543	MS 02A0 781				·····Belt holder (Y)		A140D213H0
544	M9 0552 050	小 座			·····Washer 5 ···································		S913N010P08
545	M9 5001 021	六角穴付ボ			····Bolt M5×0.8×16 ·····		S903N210P16
546	M9 0304 037				·····Screw M3×0.5×12 ······		S902N032P12
547	M9 5002 096				·····Control circuit unit (Y) ·············		TE703P196G
548	ML 35A0 426				·····Supporter ·······		W488951H01
549	M9 0409 037				Screw M4×0.7×10		S902N034P10
550	MS 02A2 408	Y軸検出	出台		·····Detector holder (Y) ······	1	A140D957H0
551	MS 02B5 601	取 付			·····Adapter ······		A140D958H0
552	M9 0408 037	SW, PW, P	ナベネ	ジ M4×0.7×12 …	····Screw M4×0.7×12 ·····	2	S902N034P12
553	M9 1353 020	六角穴付止メ			·····Screw M4×0.7×6 ······		S901N319P11
554	MS 07A0 455	軸支			·····Shaft holder ·······		A131C157H0
555	M9 0501 053	パーネー座			·····Washer 5 ······		S913N210P05
556	M9 5002 020	六角穴付止メ	ネジ	M5×0.8×6 ······	·····Screw M5×0.8×6 ······	6	S901N310P06
557	M9 1006 050	座	金	(t=1.5) ·······	·····Washer (t=1.5) ······	1	A140D282H0
558	MS 02A0 308	押ェ	台		·····Clamp bracket ······		A130C119H01
559	MS 02A2 476	スペー	サ	***************************************	·····Spacer ······	1	A140D450H0
560	MS 02A1 273	押工		(II)	·····Clamp adapter (II) ·······	1	A130C118H0
561	M9 5003 021	六角穴付ボ			Bolt M5×0.8×12		S903N210P12
562	MS 07E0 272	下押工	板		····Feed plate complete ······		A131C160G0
563	MS 02A3 476	スペー			·····Spacer ····································		A140D569H0
911	MS 07E0 105	外押			Clamp frame complete		A131C252G0
564 565	M9 0338 037				·····Screw M3×0.5×6 ····································		S902N012P06
565 566	MS 02B0 257	押 エ バ				_	A140D354H0
566 567	MN 10A0 572 M9 0611 060	Ę			····Spring ····································		W501035H01
568	MS 02A0 691				·····Clamp pad ·······		A140D353H0
569		:					A140D287H0
009	MS 02A1 691	,			·····Clamp pad ··································		A140D287H0
570 571	M9 0409 037 M9 0451 050	SW, PW, Pt 小 座	ナベネ 仝	ジ M4×0.7×10 …	·····Screw M4×0.7×10 ····································	····· 6	S902N034P10 S913N010P04
572	M9 0406 037	P + × 1	x ※	M4×0.7×6 ······	·····Screw M4×0.7×6 ······		S900N014P06
573	MS 02B6 601	取付	板		····Adapter ····································		A140D286H0
574	MS 07A0 105	外押			·····Clamp frame ····································		A131C162G01
575	MS 02E0 426	支 ''			·····Supporter ···································		A140D352H0
576	MS 07A0 273	押ェ			·····Clamp adapter (I) ·······		A131C158H01
577	MS 02A3 454	軸	1,70	•••••••••	····Shaft ····································	1	A140D281H0
578	MS 02A0 729		、 ネ		····Spring (left) ······		A140D285H0
579	MS 02A1 352	ת ה ק	÷		····Coller ······		A140D283H0
580	M9 4007 037	P サ ラ オ	トジ	M3×0,5×8 ······	·····Screw M3×0.5×8 ·····	1	S900N112P08
581	MS 01A0 457	摺 動	子		····Slider ······	1	W488805H01
582	MS 02A3 456	球面滑り	軸受		····Bearing ······	1	A190D011P0
583	MS 02A0 457	摺 動 子 勇	そケ		····Holder ······		A140D279H0
584	M9 3001 030	特殊な	ジ		····Special screw ······	1	A140D278H0
585	M9 2511 045	止メナッ			····Nut M10 ·····		S910N070P10
586	M9 0550 050	ミガキ屋	全 金	5	····Washer 5 ······	2	S913N040P05
587	MS 02A1 729	ヒネリノ			····Spring (right) ······		A140D284H0
588	M9 1007 050	座	金	(t=1.65) ·······	····Washer (t=1.65) ······	1	A140D282H03
589	M9 5014 021	六角穴付ボ			Bolt M5×0.8×14		S903N210P14




9 外押工駆動機構 WORK HOLDER DRIVING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
613	M9 5001 021	六角穴付7	ボルト	M5×0.8×	16 ·······Bolt M5×0.8×16 ······	· 6	S903N210P16
614	M9 0501 053	バネム			Washer 5		S913N210P05
615	M9 0552 050	小 座			Washer 5		S913N010P05
616	MS 02A2 601	取付			······Adapter ·······		A140D258H02
617	MS 02A2 434				······Air cylinder ····································		A190N011P01
618	MS 02A3 601	取付			······Adapter ·······		A140D257H02
619	MS 07A0 571	継			·····Air fitting ·······		A190N023P01
0.0		***	•		,	·	
620	M9 0806 060	Ľ	ン		Pin	. 1	A140D262H01
621	M9 5009 021	六角穴付加	ゼルト	M5×0.8×	8 ·······Bolt M5×0.8×8 ······	- 1	S903N210P08
622	MS 07E0 257	押工	板	(組)	·····Presser plate complete ······	·· 1	A130C140G02
623	M9 4011 021	六角穴付料	ドルト	M4×0.7×	8 ······Bolt M4×0.7×8 ······	. 4	S903N219P34
624	MS 02A1 456	軸	受		Bushing	·· 1	A130C142G01
625	MS 02A0 392	駆 動	腕		·····Crank ·······	·· 1	A140D261G01
626	M9 6003 020	六角穴付止			Screw M6×6		S901N311P06
627	M9 0105 062	スナップ	ピン		Snap pin	. 3	S921N020P06
628	MS 02A2 273	押ェクラ	ンク		Clamp driving crank	. 2	A140D254H01
630	MS 02A0 352	カ ラ			Collar	·· 1	A140D260H01
631	MS 02A5 454	軸			·····Shaft ·······	- 1	A140D259H02
632	MS 02A0 571	継	手		······Connector ······	. 1	A140D256H01
633	M9 2008 045	ナッ	١		· ·······Nut M8 ······		S910N010P08
634	MS 02A3 572	ツルマキ	バネ		Spring	. 2	A140D263H02
635	M9 0612 060	ピ	ン		Pin		A140D264H01
636	MS 01A1 228	腕			Crank		W488861H01
637	M9 1603 022	ボール	١	1/4 (40) × 1	3 ······Bolt 1/4(40)×13 ·······	· 1	W468547H01
638	M9 5101 060	ピ	ン		Pin	·· 1	A 142 D 364 H 01
639	MS 07A5 601	取 付	足		······Adapter ·······	2	A 142 D 365 H 01
					•		




10 ワイパー、スイッチ機構 WIPER & SWITCH MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	00	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
679	M9 0420 037	SW, PW, Pt	ベネシ	ジ M4×0.7×	8Screw M4×0.7×8	1	S902N034P08
680	MF 40E2 484	波動スイッ	,チ		······Toggle switch ······	1	P909001X01
681	M9 4003 099	ナイロンクリ	ップ	HP-3N ····	······Cord holder ······	· · · · 1	S945N220P03
682	MS 02A0 509	ソレノイト	・台		······Solenoid adapter ······	1	A130C136H01
683	M9 1003 045	ナッ	1	M4×0.7 ····	Nut M4×0.7	1	S910N010P04
684	MS 02A4 476	スペー	サ	(短)	·····Spacer ······	· · · · 1	A140D249H02
685	MF 90A0 476	スペー	サ	(長)	······Spacer ·······	1	W487083H01
686	MS 02E0 983	ワイパー駆動	助腕	••••••	·····Driving clank ······	1	A140D241G01
2 - 68.	M9 0410 037	Ρナベネ	ジ	M4×0.7×8 ·	······Screw M4×0.7×8 ······	2	S900N014P08
1 -688	M9 0401 053	バーネー座	金	4	······Spring washer 4······	· · · · 2	S913N210P04
~ 689	MS 02A1 477	ストッ	パ	••••••	·····Stopper······	1	A140D446H01
- 690	MS 02E0 982	ワイパー	台		·······Wiper adapter ·······	1	A140D238G02
~ 691	MF 40A0 530	ワイパー	軸		·······Wiper shaft ·······	· · · · 1	W480482H01
 692	MS 02A0 980	ワイパ			Wiper		A140D237H01
 693	M9 0806 002	平 ネ	ジ	!∕8(44)×6 ·	Screw 1/8 (44)×6	· · · · 1	B508857H01
2 - 694	M9 0802 003	丸平ネ	ジ	⅓(44)×4.5·	Screw 18(44)×4.5	· · · · 4	W502074H01
- 695	MS 02E0 981	ワイパー	腕	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Wiper clank ·······	1	A140D244G01
697	MS 02A4 729	ヒネリバ	ネ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Spring ······	1	A 140 D 247 H 01
698	M9 0336 037		ジ	M3×0.5×6 ·	Screw M3×0.5×6	2	S900N012P06
699	M9 0311 050	小 座	金:	3	······Washer 3 ······	2	S913N010P02
700	M9 0874 045	ナッ	١	M3×0.5 ····	Nut M3×0.5	2	S910N010P02
701	M9 0305 053	バ ネ 座	金:	3	······Spring washer 3 ·······	2	S913N210P02
702	M9 0311 050	小 座	金 ;	3	·······Washer 3 ······	2	S913N010P02
703	M9 0004 095	ロータリソレノ	イド	•••••	······Rotary solenoid ·······	1	A190D017P01
704	M9 0415 037	SW, PW, Pナ	ベネシ	ジ M4×0.7×	32 ·····Screw M4×0.7×32 ······	1	S900N013P32
705	M9 0909 003	丸平ネ	ジ	% (40)×6 ·	Screw % (40)×6	2	W501901H01
706	MS 02A1 339	カ バ ー	板	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Cover ········	1	A140D248H01
707	M9 0416 037	SW, PW, P+	ベネシ	ン M4×0.7×	20 ·····Screw M4×0.7×20 ······	1	S900N014P20
912	MS 02A0 484	押ボタンスイ	ッチ	(組)	······Switch complete ······	· · · · · 1	A190D015P01
708	M9 0408 037	SW,PW,P+	ベネジ	× M4×0.7×1	12 ·····Screw M4×0.7×12 ······	2	S902N034P12




① 給油機構 OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品 名	使用 Description 個都 Amt Re	Ref. No.
731	MG 41B0 742	 油	蓋	·····Cap for oiler ·······1	W471448H01
732	MF 60A5 740	フェル	k		W500906H01
733	MF 05A0 148	油	紐 φ2.5×35	Oil wick \$\phi 2.5 \times 35 \times 1	W488988H01
913	MF 60E1 711			Arm shaft bevel gear box complete	W482329G02
734	M9 0510 037	Ρナベネ	ジ M5×0.8×	12 ·······Screw M5×0.8×12······· 2	S900N015P12
735	M9 0570 080	ゴム	栓	Rubber plug3	W502078H01
737	MS 02A0 688	パイ	プ	Pipe2	A140D234H01
914	MG 41E0 712	歯 車 箱	下 (組)	·················Hook shaft bevel gear box complete ············ 1	W481406G01
739	MS 02A6 339	保護カバ		Oil guard ····································	A140D972H01
740	M9 0420 037	SW, PW, P+^	ベネジ M4×0.	7×8 ·······Screw M4×0.7×8 ······ 1	S902N034P08
741	MS 02E0 688	パイプ、ヒ	モ (組)	······Oil pipe complete ························1	A140D224G01
742	M9 1111 003	丸平ネ	ジ %(40)×1	0 ······Screw 1/440)×10 ······· 1	W500164H01
743	M9 1103 045	ナッ	ト ⅓ (40) …	·······Nut ⅓(40) ············1	W501528H01
744	MF 36A0 689	パイプホル	ダ	·····Pipe holder ······1	W470900H01
745	MG 43A0 689	センザイクバ	ネ (パイプォ	ヾルダ) ·····Pipe holder ·······1	W487120H02
747	MS 07A0 691	ガスケッ	١	······Gasket for oil tank ·······1	A142D209H01
748	MS 07A0 742		タ	······Cap ·······1	A142D210H01
749	MN 10E0 135	油マ	۴	Oil gauge1	P674005X01
750	MS 07A0 740	フェル	k	Felt1	W462954H02
751	MS 02A1 688	ビニールパイ	プ 6×8-15	1 pipe 6×8-151	W462995H04
752	M9 0420 037	Pナベネジ (P	W-SW) M4×0	0.7×8 ·····Screw (PW-SW)M4×0.7×8 ······7	S902N034P08




12 制御盤 CONTROL BOX

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
771	MS 02E1 484	— 押ボタンス·			Switch		OR2-GR-1B
772	MS 02E2 484	押ボタンス・			······Switch ······		OR2-GG-1A
774	M9 3001 096	プリント板	反組立	CPU ···	······Control circuit unit (CPU) ················	1	TE703P197G10
775	MS 02B8 601	取 付			······Adapter ·······		A140D359H01
776	M9 2008 045	ナッ			······Nut M8 ······		S910N010P08
777	M9 0802 053	バ ネ B	金鱼	8	·····Spring washer 8 ······Spring washer 8	⋯ 6	S913N210P08
778	M9 2053 022	UPボ	ルト		Bolt M8×20		S903N412P20
779	MS 07E0 499	制御	箱		·····Control box ······	1	A120B366G01
780	M9 1002 091	د ء -	- ズ	125V 5A	······Fuse 125V 5A ······	2	S460N011P35
781	M9 1001 097	ステッピング	モータド	ライバ …	·····Stepping motor driver······Stepping motor	··· 1	PMM-CS-705
782	M9 1001 093	電磁接			······Magnet switch······	··· 1	
783	M9 6001 093	トラン	ノス		·····Trance former······	1	E730C141
784	M9 1001 091	L			AFuse 125V 10A		S460N011P36
785	M9 8001 096	プリント板			······Control circuit unit (CST) ······		TE703P187G10
786	MS 07A0 806	マエイ			·····Operation panel ····································		A131C188G02
787	MV 30E0 718	PROM付か			1000針用) Cast case with PROM (for 1000 stitches) …		TE730D001G10
788	MS 07A1 742	フ	タ	•••••	······Cover ····································	··· 1	E730D300H02
789	M9 1003 035	細首ツマミ	ミネジ	M3×0.5>	<8 ·····Screw M3×0.5×8 ······	2	S901Z610H01
801	MS 07A2 601	取付			······Adapter ······		A142D239H02
802	M9 1002 090	FRユニ	ット	(FR150-	01) ······Filter-regulator unit (FR150-01)······	1	
803	MS 02A7 571	ツギ		(TS8-01)	······Connecting plug (TS8-01) ······	3	
804	MS 07A0 567	チュ -	- ブ	(φ 8×6×	15) ······Tube (φ8×6×15) ····································	1	
805	M9 1008 093	電磁	弁	(110M3F) ······Solenoid valve (110M3F)·····	1	
806	M9 7037 095	接続電			Wireing connection	··· <u>1</u>	A131C195G01
807	M9 1015 089	消 音	器	(KM-11)	······Silencer (KM-11)···································	2	
808	ML 36A0 571	ッギ		(BF6U)	·····Connecting plug (BF6U)······	4	151450540140
809	MF 20A0 131	油 ウ ケ	7 台		······Oil bottle holder ·······	1	W453513H01
810	MF 20A0 130	油ビ	ン		Oil bottle	·· 1	W346040H01




13 筐 体 TABLE MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
821	MS 02E0 173	糸 案	内 (組))	·Thread guide complete ·····	1	P979001X01
822	M9 1118 002	平ネ	ジ %(4	4 0)×10 ·······	•Screw 1/4 (40)×10 ·······	1	B509061H01
823	M9 0420 037	Ρナベネジ (F	PW-SW)	M4×0.7×8·····	Screw (PW-SW) M4×0.7×8	2	S902N034P08
824	MS 02A9 339	Y検出器カバ			Detector cover		A130C410G01
825	MS 07A8 339	カバ			Cover	1	A131C192H03
826	MS 02A0 777	Vベル	ト (M-	.47)	··V-velt (M-47) ······	1	
827	M9 0511 037	Ρナベネジ (F	PW-SW)	M5×0.8×8·····	··Screw (PW-SW) M5×0.8×8 ·····	1	S902N035P08
828	MS 02A1 139				··Oil pan (II) ······		A130C150H02
829	MS 07A0 595	天	板 (L)		··Table top (L) ······	1	A131C186H04
830	MS 07A1 595	天	板 (R)		·Table top (R) ······	1	A131C187H04
831	ML 35A1 476	スペー	サ		Spacer	8	A 141 D 360 H 02
832	M9 0609 037	サラネ	ジ M6	×1.0×30 ·······	Screw M6×1.0×30	8	S900N046P30
833	M9 0409 037		W-SW)	_M4×0./×10 ··	Screw (PW-SW) M4×0.7×10]	S902N034P10
834	MS 07A9 339	カバ	ー (ワ)	フ)	Cover (Back side)]	A131C184H01
835	MS 07B0 339	カバ	- (= :	<u> </u>	Cover (Right side)		A131C185H01
836	MS 07B1 339	カバ	- (v:	工)	Cover (Front side)		A120B363G01
837	MS 07B0 339	カーバー	_ (= .	۱)	··Cover (Right side)····································	1	A131C185H02
838 839	MS 07E0 374 MS 07A0 150	キワク組 支 エ	足		··Adjusting bar ·····	4	A110A162G01 A140D361H02
040	140 00 A 0 070	4 - 4					
840	MS 02A2 972	キャスタ	(M) —	Y DIN 125)	Castor (MY6N12S)	д	COORNORADOS
841	M9 0407 037		- W-2W)	W4×0.7×0 ··	··Screw (PW-SW) M4×0.7×6 ····································	1	S902N034P06
842	MS 07B2 339	カーバ	 5 25 MAA	vn 7ve	Screw	7	A142D268H02 A190N019P01
843	M9 1006 035		トン IVI4/	×0.7×0 ········	··Drawer ·····	1	A131C206G01
845 846	MS 07A0 719 MS 05A0 604	引 出 取	王 (A	42 C 7\	··Handle	1	A1310200001
847	M9 7006 050	座	子 (A- 全 (A	42-C-7)	··Washer	2	
848	M9 0512 037	圧 P ナベネ	並(ハー ジ Mfs)	42-0-// xn 8x35	··Screw (M5×0.8×35) ······	2	S900N015P35
849	M9 0550 050	座	金 5 …		··Washer ····································	2	S913N040P05
850	M9 0501 053	バ ネ 座	金 5 ··	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	··Spring washer ······	2	S913N210P05
851	MS 02A5 416	緩衝	板		Ruber cushion	1	A140D320H02
852	MS 02A3 416	緩衝	板		Ruber cushion	1	A140D319H01
853	MS 02A3 416	オイルパ	シロ	١	··Oil pan (I) ·······	1	A130C149G02
854	MS 02A0 139	支 エ	腕	, 	··Head rest ·······	1	A140D361H01
855	MS 0202 228	ナッ	F (M:	10)	··Nut (M10) ·····	2	S910N010P10
856	M9 1008 050	ミガキ座	金 10	••••	Washer 10 ·····	····· 2	S910N010P10
857	M9 1012 022	UPボル	- M10)×30 ······	-Bolt M10×30	1	S903N413P30
858	MS 02A4 416	緩衝	板		Ruber cushion	1	A140D320H01
859	MS 02A4 416	緩 衝	板		Ruber cushion	2	A140D321H01
860	MF 10A4 691	ガスケッ	٠٠٠٠٠	•••••	··Gasket · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	W500812H01
861	M9 2001 047	特 殊 ネ			·Screw ·····		W446050H01
862	MS 02A2 688	パイ	プ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	··Pipe ·····	1	A140D583H01
863	MS 07A3 601	モータ取付	ᅡ板 ⋯⋯		Motor mounting plate	1	A142D238H01
864	MS 07A2 957	ν –	ル		Guide	2	A141D949H01
865	M9 1010 050	座	金 10・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Washer	8	S913N010P10
866	M9 0107 053	バネ座	金 10・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Spring washer	8	S913N210P10
867	M9 0101 021	穴付ボル	Ь М 1()×1.0×25 ······	Bolt M10×1.0×25	8	S903N213P25
070	MC 07E0 C00	₩ ₩ ₩ ₩ ₩	. 4		Operation manual advance	1	A 1010100001
870	MS 07E0 603	操作相取何			Operation panel adapter	······	A131C189G01
871 972	M9 0333 037		- W-SW)	8×0.5×8	Screw (PW-SW) M3×0.5×8	1	S902N032P08
872 873	MS 07B3 339	カーバー・ボード・ボース	#		Operation panel	1	A131C191H01
	MS 07A0 844	表示名	17X		Printed circuit board	1	A131C207G01 TE703P198G1
	MU /KNY NOG						
874 875	M9 7502 096 MS 07A1 797	ノリノドを	± 17X ····		··Cover sheet ···································		A142D362H01




14 配線関係 WIRING CONNECTION MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 (mt. Req.	資材コード Ref. No.
891 892 893 894	MS 02E1 406 MS 02A0 802 M9 0420 037 MF 40A1 856	プー	メ ベネシ リ		Detector complete Stopper Serew M4×0.7×8 Pully	· 1 · 4 · 1	A140D390G02 A140D316G01 S902N034P08 M997D115H01
895 896 897	M9 1008 090 M9 4005 099 M9 4007 099	ナイロンクリ	ップー	HP-5N ↔	Foot switchNylon clipNylon clip	· 1	E732D244G30 S945N220P05 S945N220P06




15 付属品 ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品 名	使用 Ma数 Description Mat. Rec	Ref. No.
F2	MM 10A1 101	スパ	ナ 10×14・	Spanner 10×14 1	B422776H01
F3	MS 05A0 976	六角棒スパ	ナ 5	·····Socket wrench 5·······1	S689N902P06
F4	MS 01A1 976	六角棒スパ	ナ 4	·····Socket wrench 4 ······1	S689 N902 P05
F5	MF 90A0 976	六角棒スパ	ナ 1/8	·····Socket wrench 1/8 ······1	W462660H01
F6	ML 35A2 976	六角棒スパ	ナ 3	·····Socket wrench 3 ······1	S689N902P04
F7	ML 35A1 976	六角棒スパ	ナ 2.5 …	·····Socket wrench 2.5 ······1	S689N902P03
F8	ML 35A0 976	六角棒スパ	ナ 2	·····Socket wrench 2 ······1	S689N902P02
F9	MS 03A0 417	ゴム	輪	·····Rubber ring ·······1	A140D329H01
F 10	MS 02A0 128	針	DP×17-	-18 ······Needle DP×17-18 ······10	S970005H05
F11	MF 25B0 123	ボ ビ	ン	Bobbin	P976021X01
F12	MB 02A0 608	ドライ	バ (中) …	·····Screw driver (middle) ······· 1	P842003X01
F13	MB 02A1 608	ドライ	バ (小) …	·····Screw driver (small) ··················· 1	P842002X01
F14	M9 1001 091	د ع –	ズ 125V 10)A ······Fuse 125V 10A ······ 2	S460N011P36
F 15	M9 1002 091	د ء –	ズ 125V 5	AFuse 125V 5A 2	S460N011P35
F 16	MS 05A0 193	糸 立	台 (組) …	······Cotton stand complete ······· 1	A190D080P01
F17	MQ 10A0 734	ビニールカバ	-	·····Polyethylene cover ·······1	W220627H04
F18	MS 02A2 567	チュー	ブ	Tube	A141D171H01
F 19	MS 02A0 479	スパ	ナ 13×17・	Spanner 13×17 1	A190N013P01
F20	MF 60A0 137	油差	シ	······Oiler with oil ···································	P831001X01
F21	MF 60A0 608	ドライ	バ (大) …	Screw driver (large)	W319408H01
F22	MS 02A0 762	外押工板(透	明 塩 ビ):	2t ······Plastic plate 2t ······2	A140D594H01
F23	MV 35A3 762	外押工板(ベル	ポーレン)	1t ······Plastic plate 1t ······· 3	E702C397H04
F24	MV 35A1 762	外押工板(ベル	ポーレン)	2t ······Plastic plate 2t ······ 3	E702C397H02
F25	MS 07E0 105	外 押	エ (組)…	······Clamp frame complete ···································	A131C252G01
F26	MS 07A1 416	ゴ ム	板 (短)…	Clamp pad2	A142D208H02
F27	MS 07A0 416	ゴ ム	板 (長)…		A142D208H01
F28	M9 1004 050	座			S913N060P10
F29	M9 0102 021	六角穴付ボル		0 ·······Bolt M10×40 ······ 4	
F30	M9 2451 047	アイナッ	► M10 ·	Eye nut M104	S910N810P10
F31	MF 10A1 245	円 錐 バ	ネ	·····Tension spring ······1	W502193H01
F32	M9 00B0 181	糸 案	内	·····Thread guide ····································	W456528H01
F33	ML 36A2 571	ワンタッチ継	手 TS8-02	U1 stant coupler TS8-02U	
F34	M9 1010 089	ツメツキソケッ	,	······Knob socket ····································	S930N077P02
F35	MP 00B0 740	フ エ ル	٠		W502486H01




16 オプションパーツ(1)ソフト関係 OPTION PARTS (1) FOR SEWING KIT

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
P1	MS 02A0 101		板 φ1.6	······Needle plate φ1.6		A140D516H01
	MS 02A2 101	針	板 φ2.6	Νeedle plate φ 2.6	• • •	A140D516H03
P2	MV 30A1 256	中 押	≖ ∅2 …	·····Presser foot ϕ 2 ······		A130C201H02
Р3	MV 35A0 106	中 押	エ (皿) ゆ3	3 ······Presser foot ϕ 3 ······	•••	A130C274H01
P4	MF 82E0 210	上糸調質	6 器 0	·····Thread tension regulator ·····Thread tension regulator	• • •	W346065G06
P5	MF 10A1 245	円 錘 バ		·····Thread tension spring ·····		W502193H01
P6	MS 07E0 105	外 押	エ (組) …	······Clamp frame complete ·······	• • •	A131C252G01
P7	MS 07E0 272	下 押	エ (組) …	······Feed plate complete ······	•••	A131C160G01
P8	MS 07A2 272	下 押 エ	板(ブラン	ク)·····Feed plate ······		A142D200H02
P9	MS 07A0 416	ゴム	板 (長) …	Clamp pad	•••	A142D208H01
P10	MS 07A1 416	ゴム	塘(梅豆)	·······Clamp pad ······		A142D208H02
P11	MS 02A0 762		明传ビ\24	·····Plastic plate 2t ······		A140D594H03
P12	MV 35A3 762	かけて板(点	カポーレン 1+	Plastic plate 1t		E702C397H04
P13	MV 35A1 762	外押工板(べ)	ルポーレン) 2t	Plastic plate it		E702C397H04
P14	MS 07A0 797	クロザーが(こ)	11. /	Protection sheet ······		A142D211H01
P15	MS 02E1 718			000針用) ······Casset case with prom (for 2000 stitches)···		E730D001G30
1 10	MS 02E0 718			00針用) ······Casset case with prom (for 4000 stitches)···		E730D001G40
	MS 02E2 718			ROMナシ) …Casset case (with out prom)		E730D001G50
P16	MS 02A0 718	PROM (200	n ≨1) 2732 Δ	PROM (for 2000 stitches)		27002001000
P17	MV 30A0 718	PROM (100	0針)2716 …	PROM (for 1000 stitches)		
P18	MS 07E1 105	外押	エ (組)(紐	引巾用) ·········Clamp frame ····································	•••	A131C252G02
P19	MS 02E0 106	外 押	エ (組)(小	小巾用) ········Clamp frame ····································		A130C507G01
P20	MS 02E0 273	押工	腕(組)(小	小巾用) ········Clamp adapter ····································	•••	A130C506G01
		•		•		



16 オプションパーツ(2)外押工駆動機構 OPTION PARTS (2) WORK HOLDER DRIVING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
P901 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59	MS 07E0 109 MS 02A0 361 M9 0440 037 M9 1003 045 MF 70A0 572 MS 01E0 763 M9 0508 037 M9 1219 016 M9 0550 050	カ P ナ ツ ベ P ア ナ ・ ル ル ナ ・ ネ ・ パ ン ネ ラ へ ジ シ ネ ・ パ ご ネ 段	金ジトネクジ付付	M4×0.7×16 M4×0.7 ····· M5×0.8×10 3⁄6 (28) ····· 5⁄6 (24) ·····	Work holder driver (Sitting position) BracketScrew M4×0.7×16Nut M4×0.7SpringBell crankScrew M5×0.8×10Screw ¾ (28)Screw ¾ (24)Washer 5	······ 1 ······ 1 ······ 1 ····· 1 ····· 2 ····· 1	A131C277G01 A140D273H01 S900N014P16 S910N010P04 W481478H01 W48856G01 S900N015P10 W481460H01 B503843H01 S913N040P05
P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69	M9 1205 045 MS 02A0 910 M9 2052 022 M9 0816 050 MS 07A0 762 M9 0106 062 M9 0504 037 MS 02A2 226 MS 02A2 416 M9 1103 031	ナリボミペ割P受緩特ッンルキダピベ 衝ボル	トクト金ルンジ金板	3% (28)	Nut ¾(28) Link Bolt M8×155 Washer 8 Pedal Pin 3×40 Screw M5×0.8×6 Holder Ruber cushion Special bolt	1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	W501097H01 A140D272H01 S903N012P79 S913N040P08 A131C278H01 S921N004P40 S900N015P08 A140D370H02 A140D371H01 A130C178G01
P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79	M9 0601 050 M9 5003 021 M9 0107 062 M9 1575 045 MS 02B7 601 MS 02B1 257 M9 2008 045 M9 0802 053 MS 02A0 572 M9 1251 015	ミ六割ナ取押ナバツ平 ガ穴 ネマン ネマン マシー アイ・アー マン アイ・アー アイ・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・	ル・ト板板ト金ネ	1.6×10······· M6········· (下) ········ M8······ 8······		2 1 1 1 1 4 2	\$913N040P06 \$903N210P12 \$921N001P10 \$921N001P10 \$910N010P06 A140D365H01 A140D366H01 \$910N010P08 \$913N210P08 A140D368H01 B509180H01
P80 P81 P82 P83 P902 P85 P86	MS 07E1 746 MS 02A1 601 M9 1130 015 M9 0501 053 MS 07E1 109 MS 07E0 748 MM10A0 376	取 付 取 ネ ジ ガ バ ネ ザ ガ 手 動 押 エ 刹	板付ネ 立立	(上) ··········· % (40) ······· 5 ··········· (立チ用) ·····	Flexible wire Adapter Screw % (40) Spring washer Work holder driver (Standing position) Pedal Assy Connecting chain	······ 1 ······ 1 ······ 3 ······ 1	A140D369H03 A140D274H01 W488841H01 S913N210P05 A131C277G02 A131C295G01 W322702H01



16 オプションパーツ(3)手元押エスイッチ OPTION PARTS (3) PRESSER FOOT LIFT SWITCH FOR HAND

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品 名	5 Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
915	MS 07E0 484	スイッチ組	立	Switch set Ass'y	·· 1	A131C254G01
671	M9 0412 037			0.7×30 ······Screw M4×0.3×30 ······		S900N014P30
672	M9 0409 050	ミガキ座		······Washer 4 ·······		S913040P04
673	M9 0204 099			······Micro switch ······		P422111X01
674	MS 02E0 485	スイッチ		·····Switch box ·······		A140D250G01
675	M9 4001 037	Pサラネ).7×16 ······Screw M4×0.7×16 ······		S900N114P16
676	MS 02A5 601	取 付		·····Switch adapter ······		A140D246H02
677	M9 0505 065	E形止メ	輪 5	·····E-type rataing ring 5 ······	·· 1	S922N210P05
678	M9 0408 037	SW,PW,Pナ^		×0.7×12 ······Screw M4×0.7×12 ······		S902N034P12
679	M9 7039 095	コード組	立	······Cord cable ······	·· 1	A131C253G01
680	M9 1017 099	コネクタ		Connector		S950N245P32
681	M9 1009 090	フットスイッ		······Foot switch ·······		A130C180G02
709	MS 02E0 532	レバ		·····Lever complete ·······		A130C137G02
710	MF 40A0 729	ヒネリバ		Spring		W476467H01
711	MF 40A1 530	段付		······Shaft ····································		W476465H01
712	M9 1117 002	丸平ネ	ジ %(40)×11.4 ······Screw ¼(40)×11.4 ·····	·· 1	B503844H01