



インストールガイド

米国: 2570 N. First Street, Suite 200, San Jose, CA 95131 電話: +1 888-598-9901

日本: 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-10-24 藤井ビル 1F TEL: 092-433-3252 FAX: 092-433-3171

中国: No.1 Anhe Rd Tsingtao Export Processing Zone, Tsingtao,China 266113 電話: +86 532 87963900 FAX: +86 532 81100917

▲ メール: info@northernep.com https://northernep.com/

BDG-256 ゲートウェイ







	内蔵Webページからシリアル番号を入力	
ゲートウェイのタッチスクリーン経由。	(例: http://10.208.32.52/module) 10.208.32.52 は、タッチ スクリーンの下部にあるゲートウェイ IP です。	
Sing: Summary Todar/a Todar/a Monthly Lifetime Stilling: Variation & SN & Max Variation & SN & Max Variation & Variation	Inverter COM-ID Administration Co. 2008 40007123-C, lapet de viele en "0007723" en "07223"	注: ハンドヘルド バーコード ス キャナは、インバータ SN を入 力するのに非常に役立つツール です。

S/N 形式: (例: 21508-3005F121-U、文字列全体「21508-3005F121-U」または「3005F121」を入力) 位相割り当て: A – (L1-L3 または L1-N)、B – (L2-L3 または L2-N)、C – (L1-L2 または L3-N) (米国またはヨーロッパ/オー ストラリア)

インターネットに接続する

BDG-256はケーブルを使用してインターネットに接続できます。 「DHCP」はデフォルトのオプションであり、最も一般的に使用されま す。



Wi-Fi の設定については、「Wi-Fi 設定ガイド」を参照してください。



ネットワーク接続のテスト

「設定」から「ネットワークテスト」に移動し、「実行」をク リックします。「ネット状態」が「良好」と表示されている場 合、ゲートウェイはインターネットに接続されています。



日付/時刻を設定する



		NEPVIEWE	R リモート情報の入力	
http:// 指示に従って情報	user.nepviewer.co 服を入力してくださ	m/ さい	PVサイト情報を追加	ゲートウェイを登録
	tanta tata 1		各 PV サイトには、エンド ユーザーとインストー ラーの 2 つの登録電子メール アドレスが必要です	V サイト情報に BDG-256 ゲートウェイ SN を追 加
	CurserLagh Real Color Passed From Exectlence	注: NEPVIEWER は、IE 9.0 以 降、Firefox、Chrome、Apple iOS、および Android Web ブラウ ザをサポートしています。	Courty_Name select Courty_Name select Name of Your Plant Latitude Latitude Longitude Longitude	Preview Gateway BIN Add Remove Create Close
ב	ーザーアカ'	ウントを <mark>登録する</mark>	Timestine (900T 11:00 Midworkist) Temperature Unit Temperature Unit	BDG-256 ゲートウェイ SN は、タッチ スクリーンの設 定/バージョン & SN & Mac で確認できます。
Unerfyge # Ded War Distaller Deel Norm diskidgigenal nom Werfkanlien sodie anni to yea by small Court weitkatter sodie	×	登録したメールアドレス に認証コードが送信され ます。	Power of Plant (44% Power of Plant (44% Currency Unit: JPY III Locale: // Hern Nocode Manufacture & Multicle Manufacture & Type Installer Emcil:	Barr Same Same Same Mitrain Control & Mitrain Unitary Same Mitrain Control & Mitrain Control Same Mitrain Control & Mitrain Control Control Mitrain Control Control Control

マイクロインバーターのローカル監視

BDG-256は同じルーターに接続されたスマートデバイス から監視可能





注: MICROVIEWER ローカル モニタリングは、内部 Web ページ へのリンクとして BDG-256 IP アドレスを使用します。

Wi-Fi設	定ガイド
方法 A: WPS をサポートするルーターによる	方法 B: ルーターが WPS をサポートしていない場合
ステップ 1: ワイヤレス アダブターを BDG-256 ゲートウェ イに接続し、数秒待ちます。 ステップ 2: ルーターの WPS ボタンを 2 秒間押します。ほと んどのルーターでは、この時点で WPS ボタンが点滅します。	ステップ 1: BDG ゲートウェイをケーブルでルーターに接続すると、数秒後に BDG-256 画面の下部に IP アドレスが表示されます。 Step-2: Log on to the webpage: http://BDG_IP/wifi (BDG-IP refers to the IP shown at the bottom of BDG-256 screen, e.g. 10.208.32.52). ステップ 3: Wi-Fi パラメータを設定します。
POWER WAN LANT LANZ LANS LANA WPS	my-gateway」パスワード「gateway」を入力 WLAN パラメータを設定し、設定を保存します
ステップ-3:2 分以内に BDG-256 ゲートウェイに戻り、[設定/ イーサネット] をクリックして、[WPS] (赤いボタン) を押しま す。ゲートウェイが WPS セットアップが成功したことを報告する と、ゲートウェイ画面の IP アドレスが 5 分以内に 0.0.0.0 では なく更新されます。	D1ヤレスネットワークのセットアップ Inter Cauge Parents Inter I
	SSID: ホームワイヤレスネットワークの名前。
方法 C: スマート モバイル デバイスによる	セキュリティの種類: ワイヤレス アダプタは、いくつかのセキュリティ プロトコルをサポートしています。 適切なタイプについては、ワイヤレス ルーターのユーザー マニュアルを参照してください (デフォルトのタ イプはほとんどのルーターで機能します)。
ステップ 1: iPhone で、[設定]/[一般]/[バージョン情報] をクリックします。 名前を「MI インストーラー」と入力します	パスワード: ホームワイヤレスネットワークのパスワード。
ステップ-2: 「パーソナルホットスボット」をオンにし、Wi-Fiバスワード「my- gateway」を入力します。このパスワードは、BDG-256 ゲートウェイなどの他の デパイスがこのモバイル デバイスに接続するためのものです。 ステップ 3: BDG-256 ゲートウェイで、[設定/イーサネット] をクリックし、[モバイ ルに接続] または [モバイルにリンク] (緑色のボタン) を選択します。	DHCP: 「はい」の場合、ワイヤレス ルーターはゲートウェイに IP を割り当てます。これは最も 一般的に使用されます (上級ユーザー以外は変更する必要はありません)。 IP: DHCP が「いいえ」に設定されている場合、ユーザーはゲートウェイに IP を固定できます。この機能は上 級ユーザーのみが対象であり、この IP アドレスが適切に設定されていない場合、他のネットワーク デバイスと の競合については上級ユーザーの責任となります。
ステップ-4: 接続が設定されている場合、「パーソナルホットスポット: 1 接続」という バナーが iPhone 画面の上部に点滅します。	ステップ 4: ワイヤレス アダプターを接続し、ゲートウェイを再起動します。
ステップ 5: 方法 B のステップ 3 から続行します。 ステップ-6: ホットスボット通信を使用した後、BDG-256 ゲートウェイの Wi-Fi 設定 注記: がホットスボット リンクによって変更されていなければ、Wi-Fi セットアップを復元で きます。まず「モバイルから切断」ボタンを押して(ステップ 3 を参照)、ゲートウェ イを再起動すると、Wi-Fi 接続が復元されます。 2. ホットスポットリンクのバスワー	Wi-Fiに接続されている場合は、左上の電 波強度バーと下部のIPアドレスが通知され ます。

Wi-Fi設定ガイド

方法 D: AP (アクセス ポイント) モードを使用する

ステップ 1: BDG-256 ゲートウェイの AP ボ タンをクリックし、指示に従ってゲートウェ イを再起動します。再起動後、ゲートウェイ の下部の IP アドレスは 192.168.99.1 にな ることに注意してください。



注: この方法は、ファームウェア バージョン 「20170701-01」以降、および BDG-256 ボックス内に同 梱されている「TP-LINK」WiFi ドングルを備えた BDG-256 ゲートウェイにのみ適用されます。



ステップ3: このサイトに接続します。webpage: http://192.168.99.1/wifi 上記のパスワードを入力してログインします。

ステップ 4: プルダウン メニューの SSID リストには、利用可能なすべての WiFi ネット ワークが表示されます。 「WiFi を検索」をクリックすると、利用可能な WiFi ネットワー クが再スキャンされます。 WiFi ネットワークが「非表示」でリストに表示されない場合 は、SSID の行にネットワーク名を手動で入力することもできます。

ワイヤレスネットワークのセットアップ

ON Settings:			
SID List	< SSID > •	Search WIFI	
6(D	KK-HNB700_DAE203		
ecaity Type	SherwoodForest Amped Rep 24GHz		
have more it	Paul3 918 Home?		
HCP.	YES .		
P Addess			

SSID: ホームワイヤレスネットワークの名前。

セキュリティの種類: ワイヤレス アダプタは、いくつかのセキュリティ ブロトコルをサポート しています。適切なタイプについては、ワイヤレス ルーターのユーザー マニュアルを参照して ください (デフォルトのタイプはほとんどのルーターで機能します)。

パスワード:ホームワイヤレスネットワークのパスワード。

DHCP: 「はい」の場合、ワイヤレス ルーターはゲートウェイに IP を割り当てます。これは最も 一般的に使用されます (上級ユーザー以外は変更する必要はありません)。

IP: DHCP が「いいえ」に設定されている場合、ユーザーはゲートウェイに IP を固定できま す。この機能は上級ユーザーのみが対象であり、この IP アドレスが適切に設定されていない場 合、他のネットワーク デバイスとの競合については上級ユーザーの責任となります。

ステップ 5: [保存] をクリックします。 BDG-256 ゲートウェイのタッチ スクリーンで [AP] のチェックを外し、指示に従ってゲートウェイを再起動します。

Wi-Fiに接続されている場合は、左上の電波強度バーと下部のIPアドレスが通知されます。