

onyx cookware



SLOW JUICER machine

User Manual

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	4
Assembly instructions	5
Basic operations	6
Care and maintenance	8
Cautions	8
Security warning	8
Technical specifications	9

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	28
Istruzioni di montaggio	29
Operazioni di base	30
Cura e manutenzione	32
Avvertenze	32
Avvisi riguardanti la sicurezza	32
Specifiche tecniche	33

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktets opbygning	10
Samlingsinstruktioner	11
Grundlæggende betjening	12
Rengøring og vedligeholdelse	14
Advarsler	14
Sikkerhedsadvarsel	14
Tekniske specifikationer	15

NL INHOUDSTAFEL

Structuurschema van het product	34
Montage instructies	35
Algemene bedieningswijze	36
Reiniging en onderhoud	38
Voorzorgsmaatregelen	38
Veiligheidswaarschuwing	38
Technische specificaties	39

DE INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung des Produktaufbaus	16
Montageanleitung	17
Grundlegende Funktionen	18
Pflege und Wartung	20
Vorsichtsmaßnahmen	20
Sicherheitshinweise	20
Technische Daten	21

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktstrukturschema	40
Monteringsanvisningar	41
Grundläggande funktioner	42
Vård och underhåll	44
Varningar	44
Säkerhetsvarning	44
Tekniska specifikationer	45


FR TABLE DES MATIÈRES

Schéma de la structure du produit	22
Instructions d'assemblage	23
Opérations élémentaires	24
Entretien et maintenance	26
Avertissement	26
Avertissement de sécurité	26
Particularités techniques	27


NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	46
Monteringsinstruksjoner	47
Grunnleggende operasjoner	48
Stell og vedlikehold	50
Forsiktig	50
Sikkerhetsadvarsel	50
Tekniske spesifikasjoner	51

EN PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM



- ① Power cord
- ② Slow Juicer body
- ③ Control buttons
- ④ Juicer lock button




- ⑤ Juice cup
- ⑥ Pomace cup
- ⑦ Pusher
- ⑧ Juicing body
- ⑨ Juicing lid
- ⑩ Silicone sealer
- ⑪ Auger
- ⑫ Fine strainer
- ⑬ Silicone sealer
- ⑭ Juicing body cover

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1

Connect the juicing body to the machine body: Put the central position of the inlet of the juicing body to align the position of "unlocking sign" on the machine body (the three fasteners of the juicing body will be aligned). Then rotate counterclockwise, and when you hear a "tick" sound, it shows that the juicing body is fully connected.




2

Put the auger in the juicing body hole, push it flat to the bottom. If you can't then turn the auger slightly.




3

Align the fine strainer, with the strainer facing down.



4

Align the arrow on the juicing body cover with the unlocked position on the juicing body. Rotate anti-clockwise into locked position.



5

Place the juice cup next to the machine under the juice outlet.
Place the pomace cup under the juicing body cover close to the juice cup.

EN BASIC OPERATIONS

BEFORE FIRST USE


- ✓ Remove all the packaging.
- ✓ Clean all the juicer parts with hot water, dish soap, and a non-abrasive sponge.
- ✓ Clean the slow juicer body machine with a wet cloth.
- ✓ Place on a heat-resistant, stable, and level surface.
- ✓ Check that all the parts are properly installed and make sure there is no damage on the slow juicer.

HOW IT WORKS:



Prepare your fruits & vegetables

- 1 Make sure all your fruits and vegetables are properly washed and cut if needed into pieces that can fit into the chute of the slow juicer.

Power on

- 2 Press the 'Power' button  to switch on the slow juicer. It's important to ensure the juicer is properly positioned on a flat, stable surface and away from any water sources to avoid electrical mishaps.


Choose the correct setting

- 3 Press the 'Hard' button  for hard fruits and vegetables like carrots, apples, and pears. This setting operates at a high speed.
Press the 'Soft' button  for soft fruits and vegetables like tomatoes, watermelons, and grapes. This setting operates at a lower speed.

Start juicing

- 4 The slow juicer will start operating when a setting has been chosen. Begin to fill the juicing body chute with your desired fruits and vegetables.

Handling blockages

If you find the auger struggling to process the fruits or vegetables, activate the 'Reverse' button . This will make the auger rotate in the opposite direction. After a few seconds, hit either the 'Hard' or 'Soft' button to return to the regular operational mode.

Should the auger fail to make contact with the fruits or vegetables, utilize the pusher for assistance.

After juicing

- 5 When you're finished juicing, press the 'Power' button to turn off the machine. Make sure to clean all the removable parts of the juicer thoroughly and allow them to dry before the next use.

The slow juicer is equipped with an intelligent protection chip, making it automatically shut off after 20 minutes of continuous running. Let the machine cool off for 25 minutes.

NUTRIENTS LIST

Fruits & Vegetables	Vitamins & Minerals	KJ & Calories (Per 100 grams)
Apple	Vitamin C, Potassium, Vitamin K	218 kJ, 52 calories
Orange	Vitamin C, Potassium, Thiamin, Calcium	197 kJ, 47 calories
Lemon	Vitamin C, Calcium, Potassium	121 kJ, 29 calories
Strawberry	Vitamin C, Manganese, Folate (Vitamin B9)	121 kJ, 29 calories
Pineapple	Vitamin C, Manganese, Vitamin B6	209 kJ, 50 calories
Carrot	Vitamin A, Biotin, Vitamin K1, Potassium, Vitamin B6	173 kJ, 41 calories
Celery	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Potassium	64 kJ, 15 calories
Beetroot	Folate (Vitamin B9), Manganese, Potassium, Iron, Vitamin C	186 kJ, 44 calories
Spinach	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Iron, Calcium	97 kJ, 23 calories
Cucumber	Vitamin K, Vitamin C, Magnesium, Potassium, Manganese	65 kJ, 15 calories
Peach	Vitamin C, Vitamin A, Potassium	165 kJ, 39 calories
Melon (Cantaloupe)	Vitamin A, Vitamin C, Potassium	141 kJ, 34 calories
Grape	Vitamin C, Vitamin K, Copper	288 kJ, 69 calories
Nectarine	Vitamin C, Vitamin A, Potassium	190 kJ, 44 calories
Tomato	Vitamin C, Potassium, Vitamin K1, Folate (Vitamin B9)	74 kJ, 18 calories

Note that the energy content can vary slightly depending on the specific variety and ripeness of the fruit or vegetable. Also, the nutrient content can vary when juiced, as some vitamins and minerals may be lost during the process, and fiber content is typically reduced.

EN CARE AND MAINTENANCE



Unplug the power cable and let the slow juicer cool down before cleaning.



Use a clean damp cloth to clean the surface. Do not use any hard objects to clean.



Make sure the slow juicer is clean and dry before storing.



Wash each part separately by hand.



The juicer parts cannot be washed in dishwasher as the silicone seals will be damaged.



The juice & pomace cup is dishwasher safe.

CAUTIONS



Please read the manual before using the slow juicer.



The slow juicer will automatically stop working if the auger is stuck in operating.



While the slow juicer is powered on, do not put your hand into the juicing body.



Do not operate or store the slow juicer in any extreme environments.

SECURITY WARNING



Keep the plug clean and undamaged.



Place the slow juicer at least 30 cm from the wall or other flammable materials.



Avoid electric shock - don't plug or unplug with wet hands.



Don't use the slow juicer for other than its intended use.



Keep away from flammable materials.



Keep away from children.



Place the slow juicer on a heat-resistant and even surface.



Household use only.

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: 220-240V
- Rated frequency: 50/60Hz
- Rated power: 200W
- Juicer cup capacity: 650 ml
- Pomace cup capacity: 1000 ml
- Net Weight: 4,8 Kg

If you have any questions or need help with your slow juicer, please contact service@onyxcookware.eu



How to get rid of the product again:


This appliance has been identified in accordance with the European directive 2022/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.




The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.



DK PRODUKTETS OPBYGNING



- ① Strømledning
- ② Slow Juicer-krop
- ③ Kontrolknapper
- ④ Juicer låseknop




- ⑤ Juice kop
- ⑥ Trevlekop
- ⑦ Pusher
- ⑧ Juicekrop
- ⑨ Juice låg
- ⑩ Silikoneforsegler
- ⑪ Snegl
- ⑫ Fin si
- ⑬ Silikoneforsegler
- ⑭ Juicekrop dækning




1

Tilslut juicekroppen til maskinkroppen:
Sæt indgangens centrale position af juicekroppen for at justere positionen for "lås op-tegnet" på maskinkroppen (de tre fastgørelser af juicekroppen vil blive justeret). Drej derefter mod uret, og når du hører en "tick" lyd, viser det, at juicekroppen er fuldt tilsluttet.




2

Indsæt sneglen i juicekroppens hul, skub den fladt til bunden. Hvis du ikke kan, så drej sneglen let.




3

Justér den fine si, med sien vendt nedad.



4

Justér pilen på juicekroppens dækning med den låste position på juicekroppen. Drej mod uret ind i låst position.



5

Placér juicekoppen ved siden af maskinen under juiceudløbet.
Placér trevlekoppen under juicekroppens dækning tæt på juicekoppen.

DK GRUNDLÆGGENDE BETJENING


FØR FØRSTE BRUG

- ✓ Fjern al emballage.
- ✓ Rengør alle juicer-dele med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.
- ✓ Rengør slow juicer-kroppen med en fugtig klud.
- ✓ Placer på en varmebestandig, stabil og plan overflade.
- ✓ Tjek, at alle dele er korrekt installeret, og sørg for, at der ikke er nogen skade på slow juiceren.



HVORDAN DET VIRKER:

- 1 Forbered dine frugter og grøntsager**
Sørg for, at alle dine frugter og grøntsager er ordentligt vasket og skåret om nødvendigt i stykker, der kan passe ind i tragten på slow juiceren.

Tænd

- 2** Tryk på 'Tænd'-knappen  for at tænde for slow juiceren. Det er vigtigt at sikre, at juiceren er korrekt placeret på en flad, stabil overflade og væk fra alle vandkilder for at undgå elektriske uheld.


Vælg den korrekte indstilling

- 3** Tryk på 'Hård'-knappen  for hårde frugter og grøntsager som gulerødder, æbler og pærer. Denne indstilling fungerer ved høj hastighed.
- Tryk på 'Blød'-knappen  for bløde frugter og grøntsager som tomater, vandmeloner og druer. Denne indstilling fungerer ved lavere hastighed.

Start juicing

- 4** Slow juiceren vil starte, når en indstilling er valgt. Begynd at fylde tragten på juicer-kroppen med dine ønskede frugter og grøntsager.

Håndtering af blokeringer

Hvis du finder sneglen kæmper for at behandle frugterne eller grøntsagerne, aktiver 'Baglæns'-knappen . Dette vil få sneglen til at rotere i modsat retning. Efter et par sekunder, tryk enten på 'Hård' eller 'Blød' knappen for at vende tilbage til den normale driftsmodus.

Hvis sneglen ikke kan komme i kontakt med frugterne eller grøntsagerne, skal du bruge pusheren til hjælp.

Efter juicing

- 5** Når du er færdig med at juice, skal du trykke på 'Tænd'-knappen for at slukke for maskinen. Sørg for at rengøre alle de aftagelige dele af juiceren grundigt og lad dem tørre før næste brug.

Slow juiceren er udstyret med en intelligent beskyttelseschip, der automatisk slukker efter 20 minutters kontinuerlig drift. Lad maskinen køle af i 25 minutter.

NÆRINGSSTOFFER LISTE

Frugter og Grøntsager	Vitaminer og Mineraler	KJ & Kalorier (Pr. 100 gram)
Æble	Vitamin C, Kalium, Vitamin K	218 kJ, 52 kalorier
Appelsin	Vitamin C, Kalium, Thiamin og Calcium	197 kJ, 47 kalorier
Citron	Vitamin C, Calcium, Kalium	121 kJ, 29 kalorier
Jordbær	Vitamin C, Mangan, Folsyre (Vitamin B9)	121 kJ, 29 kalorier
Ananas	Vitamin C, Mangan, Vitamin B6	209 kJ, 50 kalorier
Gulerod	Vitamin A, Biotin, Vitamin K1, Kalium, Vitamin B6	173 kJ, 41 kalorier
Selleri	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Kalium	64 kJ, 15 kalorier
Rødbede	Folsyre (Vitamin B9), Mangan, Kalium, Jern, Vitamin C	186 kJ, 44 kalorier
Spinat	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Jern, Calcium	97 kJ, 23 kalorier
Agurk	Vitamin K, Vitamin C, Magnesium, Kalium, Mangan	65 kJ, 15 kalorier
Fersken	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	165 kJ, 39 kalorier
Melon (Cantaloupe)	Vitamin A, Vitamin C, Kalium	141 kJ, 34 kalorier
Drue	Vitamin C, Vitamin K, Kobber	288 kJ, 69 kalorier
Nektarin	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	190 kJ, 44 kalorier
Tomat	Vitamin C, Kalium, Vitamin K1, Folsyre (Vitamin B9)	74 kJ, 18 kalorier

Bemærk, at energiindholdet kan variere lidt afhængigt af den specifikke sort og modenhed af frugten eller grøntsagen. Også kan næringsindholdet variere, når det er juiced, da nogle vitaminer og mineraler kan gå tabt i processen, og fiberindholdet er typisk reduceret.

DK RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- ✓ Tag strømkablet ud og lad slow juiceren køle ned før rengøring.
- ✓ Brug en ren fugtig klud til at rengøre overfladen. Brug ikke hårde genstande til rengøring.
- ✓ Sørg for, at slow juiceren er ren og tør før opbevaring.
- ✓ Vask hver del separat i hånden.
- ✓ Juicer-delene kan ikke vaskes i opvaskemaskine, da silikoneforseglingerne vil blive beskadiget.
- ✓ Juice- og trevlekkoppen er opvaskemaskine-sikker.

ADVARSLER

- ⚠ Læs venligst manualen før du bruger slow juiceren.
- ⚠ Mens slow juiceren er tændt, skal du ikke stikke hånden ind i juicекroppen.
- ⚠ Slow juiceren vil automatisk stoppe med at arbejde, hvis sneglen sidder fast i drift.
- ⚠ Operer ikke eller opbevar slow juiceren i nogen ekstreme miljøer.

SIKKERHEDSADVARSEL

- ⚠ Opbevar stikket rent og ubeskadiget.
- ⚠ Undgå elektrisk stød - sæt ikke stikket i eller ud med våde hænder.
- ⚠ Opbevar væk fra brandfarlige materialer.
- ⚠ Placer slow juiceren på en varmebestandig og jævn overflade.
- ⚠ Placer slow juiceren mindst 30 cm fra væggen eller andre brandfarlige materialer.
- ⚠ Brug ikke slow juiceren til andet end dens tiltænkte formål.
- ⚠ Opbevar væk fra børn.
- ⚠ Kun til husholdningsbrug.

DK TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Nominel spænding: 220-240V
- Nominel frekvens: 50/60Hz
- Nominel effekt: 200W
- Kapacitet for juicekop: 650 ml
- Kapacitet for trevlekop: 1000 ml
- Nettovægt: 4,8 Kg

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din slow juicer, bedes du kontakte service@onyxcookware.dk




Når du skal skille dig af med produktet igen:


Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS



- ① Stromkabel
- ② Slow Juicer Gehäuse
- ③ Steuerungstasten
- ④ Entsafter Sperrknopf




- ⑤ Saftbecher
- ⑥ Tresterbecher
- ⑦ Stößel
- ⑧ Entsaftungsgehäuse
- ⑨ Entsaftungsdeckel
- ⑩ Silikon Dichtung
- ⑪ Förderschnecke
- ⑫ Feinsieb
- ⑬ Silikon Dichtung
- ⑭ Abdeckung des Entsaftungsgehäuses

DE MONTAGEANLEITUNG




1

Verbinden Sie das Entsaftungsgehäuse mit dem Maschinengehäuse:
Positionieren Sie die Mitte der Einführung des Entsaftungsgehäuses so, dass sie mit dem "Entriegelungszeichen" auf dem Maschinengehäuse übereinstimmt (die drei Befestigungen des Entsaftungsgehäuses werden ausgerichtet). Drehen Sie dann gegen den Uhrzeigersinn und wenn Sie ein "tick" Geräusch hören, zeigt es an, dass das Entsaftungsgehäuse vollständig angeschlossen ist.




2

Legen Sie die Förderschnecke in das Loch des Entsaftungsgehäuses und drücken Sie sie flach auf den Boden. Wenn Sie das nicht können, drehen Sie die Förderschnecke leicht.




3

Richten Sie das Feinsieb aus, mit dem Sieb nach unten.



4

Richten Sie den Pfeil auf der Abdeckung des Entsaftungsgehäuses auf die entsperre Position auf dem Entsaftungsgehäuse aus. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn in die verriegelte Position.



5

Stellen Sie den Saftbecher neben die Maschine unter den Saftauslass.
Stellen Sie den Tresterbecher unter die Abdeckung des Entsaftungsgehäuses in der Nähe des Saftbechers.

DE GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- ✓ Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- ✓ Reinigen Sie alle Teile des Entsafters mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- ✓ Reinigen Sie das Slow Juicer Gehäuse mit einem feuchten Tuch.
- ✓ Stellen Sie es auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Fläche.
- ✓ Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind und stellen Sie sicher, dass der Slow Juicer keine Beschädigungen aufweist.



WIE ES FUNKTIONIERT:

- 1 **Bereiten Sie Ihre Früchte und Gemüse vor**
Stellen Sie sicher, dass all Ihre Früchte und Gemüse ordnungsgemäß gewaschen und bei Bedarf in Stücke geschnitten sind, die in den Einfüllschacht des Slow Juicers passen.

Einschalten

- 2 Drücken Sie die 'Ein'-Taste  um den Slow Juicer einzuschalten. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Entsafter richtig auf einer flachen, stabilen Oberfläche positioniert ist und weit weg von Wasserquellen, um elektrische Unfälle zu vermeiden.


Wählen Sie die korrekte Einstellung

- 3 Drücken Sie die 'Hart'-Taste  für harte Früchte und Gemüse wie Karotten, Äpfel und Birnen. Diese Einstellung arbeitet mit hoher Geschwindigkeit.
Drücken Sie die 'Weich'-Taste  für weiche Früchte und Gemüse wie Tomaten, Wassermelonen und Trauben. Diese Einstellung arbeitet mit niedrigerer Geschwindigkeit.

Beginnen Sie mit dem Entsaften

- 4 Der Slow Juicer beginnt zu arbeiten, wenn eine Einstellung gewählt wurde. Füllen Sie den Einfüllschacht des Entsaftungsgehäuses mit Ihren gewünschten Früchten und Gemüse.

Behandlung von Blockaden

Wenn Sie feststellen, dass die Förderschnecke Schwierigkeiten hat, die Früchte oder das Gemüse zu verarbeiten, aktivieren Sie die 'Rückwärts'-Taste . Dadurch wird die Förderschnecke in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Nach ein paar Sekunden, drücken Sie entweder die 'Hart'- oder 'Weich'-Taste um in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren.
Sollte die Förderschnecke keinen Kontakt mit den Früchten oder dem Gemüse haben, nutzen Sie den Stößel zur Hilfe.

Nach dem Entsaften







- 6 Wenn Sie mit dem Entsaften fertig sind, drücken Sie die 'Ein'-Taste um die Maschine auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle abnehmbaren Teile des Entsafters gründlich reinigen und sie trocknen lassen, bevor Sie sie das nächste Mal verwenden.

Der Slow Juicer ist mit einem intelligenten Schutzchip ausgestattet, der ihn nach 20 Minuten ununterbrochener Laufzeit automatisch abschaltet. Lassen Sie die Maschine 25 Minuten abkühlen.





NÄHRSTOFFLISTE

Obst & Gemüse	Vitamine & Mineralstoffe	KJ & Kalorien (Pro 100 Gramm)
Apfel	Vitamin C, Kalium, Vitamin K	218 kJ, 52 Kalorien
Orange	Vitamin C, Kalium, Thiamin und Calcium	197 kJ, 47 Kalorien
Zitrone	Vitamin C, Calcium, Kalium	121 kJ, 29 Kalorien
Erdbeere	Vitamin C, Mangan, Folsäure (Vitamin B9)	121 kJ, 29 Kalorien
Ananas	Vitamin C, Mangan, Vitamin B6	209 kJ, 50 Kalorien
Karotte	Vitamin A, Biotin, Vitamin K1, Kalium, Vitamin B6	173 kJ, 41 Kalorien
Sellerie	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Kalium	64 kJ, 15 Kalorien
Rote Beete	Folsäure (Vitamin B9), Mangan, Kalium, Eisen, Vitamin C	186 kJ, 44 Kalorien
Spinat	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Eisen, Calcium	97 kJ, 23 Kalorien
Gurke	Vitamin K, Vitamin C, Magnesium, Kalium, Mangan	65 kJ, 15 Kalorien
Pfirsich	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	165 kJ, 39 Kalorien
Melone (Cantaloupe)	Vitamin A, Vitamin C, Kalium	141 kJ, 34 Kalorien
Traube	Vitamin C, Vitamin K, Kupfer	288 kJ, 69 Kalorien
Nektarine	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	190 kJ, 44 Kalorien
Tomate	Vitamin C, Kalium, Vitamin K1, Folsäure (Vitamin B9)	74 kJ, 18 Kalorien









Beachten Sie, dass der Energiegehalt je nach spezieller Sorte und Reife des Obstes oder Gemüses leicht variieren kann. Auch der Nährstoffgehalt kann beim Entsaften variieren, da einige Vitamine und Mineralien während des Prozesses verloren gehen können und der Ballaststoffgehalt typischerweise reduziert ist.

-  Ziehen Sie das Stromkabel heraus und lassen Sie den Slow Juicer vor der Reinigung abkühlen.
-  Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch zur Reinigung der Oberfläche. Verwenden Sie keine harten Gegenstände zur Reinigung.
-  Stellen Sie sicher, dass der Slow Juicer sauber und trocken ist, bevor Sie ihn lagern.
-  Waschen Sie jedes Teil einzeln von Hand.
-  Die Entsafterteile können nicht im Geschirrspüler gewaschen werden, da die Silikondichtungen beschädigt werden könnten.
-  Der Saft- und Tresterbecher ist spülmaschinengeeignet.

VORSICHTSMAßNAHMEN

-  Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung des Slow Juicers.
-  Während der Slow Juicer eingeschaltet ist, stecken Sie nicht Ihre Hand in das Entsaftungsgehäuse.
-  Der Slow Juicer stoppt automatisch, wenn die Förderschnecke während des Betriebs stecken bleibt.
-  Betreiben oder lagern Sie den Slow Juicer nicht in extremen Umgebungen.

SICHERHEITSHINWEISE

-  Halten Sie den Stecker sauber und unbeschädigt.
-  Vermeiden Sie einen elektrischen Schlag - stecken Sie nicht mit nassen Händen ein oder aus.
-  Halten Sie sich von brennbaren Materialien fern.
-  Stellen Sie den Slow Juicer auf eine hitzebeständige und ebene Oberfläche.
-  Platzieren Sie den Slow Juicer mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt.
-  Verwenden Sie den Slow Juicer nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
-  Halten Sie ihn von Kindern fern.
-  Nur für den Hausgebrauch.

- Nennspannung: 220-240V
- Nennfrequenz: 50/60Hz
- Nennleistung: 200W
- Kapazität des Saftbechers: 650 ml
- Kapazität des Tresterbechers: 1000 ml
- Nettogewicht: 4,8 Kg

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei Ihrem Slow Juicer benötigen, wenden Sie sich bitte an service@onyx-cookware.de



So entsorgen Sie das Gerät:


Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.




Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.



FR SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT



- ① Cordon d'alimentation
- ② Corps de l'extracteur à rotation lente
- ③ Boutons de contrôle
- ④ Bouton de verrouillage de l'extracteur




- ⑤ Tasse à jus
- ⑥ Tasse à pulpe
- ⑦ Poussoir
- ⑧ Corps de l'extracteur
- ⑨ Couvercle de l'extracteur
- ⑩ Joint en silicone
- ⑪ Vis sans fin
- ⑫ Filtre fin
- ⑬ Joint en silicone
- ⑭ Couvercle du corps de l'extracteur

FR INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




1

Connectez le corps de l'extracteur au corps de la machine. Mettez la position centrale de l'entrée du corps de l'extracteur pour aligner la position du signe "déverrouillage" sur le corps de la machine (les trois attaches du corps de l'extracteur seront alignées). Ensuite, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et lorsque vous entendez un son "tic", cela montre que le corps de l'extracteur est entièrement connecté.




2

Mettez la vis sans fin dans le trou du corps de l'extracteur, poussez-la à plat jusqu'au fond. Si vous ne pouvez pas, tournez légèrement la vis sans fin.




3

Alignez le filtre fin, avec le filtre vers le bas.



4

Alignez la flèche sur le couvercle du corps de l'extracteur avec la position déverrouillée sur le corps de l'extracteur. Tournez dans le sens anti-horaire en position verrouillée.



5

Placez la tasse à jus à côté de la machine sous la sortie de jus.
Placez la tasse à pulpe sous le couvercle du corps de l'extracteur, près de la tasse à jus.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- ✓ Retirez tous les emballages.
- ✓ Nettoyez toutes les pièces de l'extracteur avec de l'eau chaude, du savon à vaisselle et une éponge non abrasive.
- ✓ Nettoyez le corps de l'extracteur à rotation lente avec un chiffon humide.
- ✓ Placez sur une surface résistante à la chaleur, stable et de niveau.
- ✓ Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et assurez-vous qu'il n'y a pas de dommage sur l'extracteur à rotation lente.


COMMENT ÇA MARCHE :

Préparez vos fruits et légumes

Assurez-vous que tous vos fruits et légumes sont correctement lavés et coupés en morceaux, si nécessaire, pour pouvoir être introduits dans la goulotte de l'extracteur à rotation lente.


1

Mise sous tension


Appuyez sur le bouton 'Power'  pour allumer l'extracteur à rotation lente. Il est important de s'assurer que l'extracteur est correctement positionné sur une surface plate, stable et éloignée de toute source d'eau pour éviter tout incident électrique.

2

Choisissez le réglage correct

Appuyez sur le bouton 'Dur'  pour les fruits et légumes durs comme les carottes, les pommes et les poires. Ce réglage fonctionne à haute vitesse.

3


Appuyez sur le bouton 'Mou'  pour les fruits et légumes mous comme les tomates, les pastèques et les raisins. Ce réglage fonctionne à une vitesse plus basse.

Commencez à extraire le jus

L'extracteur à rotation lente commencera à fonctionner lorsqu'un réglage aura été choisi. Commencez à remplir la goulotte du corps de l'extracteur avec les fruits et légumes de votre choix.

4

Gestion des blocages

Si vous constatez que la vis sans fin a du mal à traiter les fruits ou les légumes, activez le bouton 'Inverse' . Cela fera tourner la vis sans fin dans le sens inverse. Après quelques secondes, appuyez soit sur le bouton 'Dur', soit sur le bouton 'Mou' pour revenir au mode de fonctionnement normal.

5

Si la vis sans fin n'entre pas en contact avec les fruits ou légumes, utilisez le poussoir pour vous aider.

Après l'extraction du jus

Lorsque vous avez fini d'extraire le jus, appuyez sur le bouton 'Power' pour éteindre la machine. Assurez-vous de nettoyer soigneusement toutes les pièces amovibles de l'extracteur et de les laisser sécher avant la prochaine utilisation.

6

L'extracteur à rotation lente est équipé d'une puce de protection intelligente, qui le fait s'éteindre automatiquement après 20 minutes de fonctionnement continu. Laissez la machine refroidir pendant 25 minutes.

LISTE DES NUTRIMENTS

Fruits & Légumes	Vitamines et Minéraux	KJ & Calories (Par 100 grammes)
Pomme	Vitamine C, Potassium, Vitamine K	218 kJ, 52 calories
Orange	Vitamine C, Potassium, Thiamine, Calcium	197 kJ, 47 calories
Citron	Vitamine C, Calcium, Potassium	121 kJ, 29 calories
Fraise	Vitamine C, Manganèse, Folate (Vitamine B9)	121 kJ, 29 calories
Ananas	Vitamine C, Manganèse, Vitamine B6	209 kJ, 50 calories
Carotte	Vitamine A, Biotine, Vitamine K1, Potassium, Vitamine B6	173 kJ, 41 calories
Céleri	Vitamine A, Vitamine K, Vitamine C, Potassium	64 kJ, 15 calories
Betterave	Folate (Vitamine B9), Manganèse, Potassium, Fer, Vitamine C	186 kJ, 44 calories
Épinard	Vitamine A, Vitamine K, Vitamine C, Fer, Calcium	97 kJ, 23 calories
Concombre	Vitamine K, Vitamine C, Magnésium, Potassium, Manganèse	65 kJ, 15 calories
Pêche	Vitamine C, Vitamine A, Potassium	165 kJ, 39 calories
Melon (Cantaloup)	Vitamine A, Vitamine C, Potassium	141 kJ, 34 calories
Raisin	Vitamine C, Vitamine K, Cuivre	288 kJ, 69 calories
Nectarine	Vitamine C, Vitamine A, Potassium	190 kJ, 44 calories
Tomate	Vitamine C, Potassium, Vitamine K1, Folate (Vitamine B9)	74 kJ, 18 calories

Notez que la teneur en énergie peut varier légèrement en fonction de la variété spécifique et de la maturité du fruit ou du légume. De plus, la teneur en nutriments peut varier lors de l'extraction du jus, car certaines vitamines et minéraux peuvent être perdus pendant le processus, et la teneur en fibres est généralement réduite.



Débranchez le câble d'alimentation et laissez l'extracteur à rotation lente refroidir avant de le nettoyer.



Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer la surface. N'utilisez pas d'objets durs pour nettoyer.



Assurez-vous que l'extracteur à rotation lente est propre et sec avant de le ranger.



Lavez chaque partie séparément à la main.



Les pièces de l'extracteur ne peuvent pas être lavées au lave-vaisselle car les joints en silicone seront endommagés.



La tasse à jus et la tasse à pulpe peuvent passer au lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT



Veillez lire le manuel avant d'utiliser l'extracteur à rotation lente.



L'extracteur à rotation lente s'arrête automatiquement si la vis sans fin est bloquée en fonctionnement.



Lorsque l'extracteur à rotation lente est allumé, ne mettez pas votre main dans le corps de l'extracteur.



Ne faites pas fonctionner ou ne stockez pas l'extracteur à rotation lente dans des environnements extrêmes.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Gardez la prise propre et non endommagée.



Placez l'extracteur à rotation lente à au moins 30 cm du mur ou d'autres matériaux inflammables.



Évitez le choc électrique - ne branchez pas ou ne débranchez pas avec des mains mouillées.



N'utilisez pas l'extracteur à rotation lente pour d'autres usages que ceux prévus.



Tenez-vous à l'écart des matériaux inflammables.



Tenez à l'écart des enfants.



Placez l'extracteur à rotation lente sur une surface résistante à la chaleur et égale.



Pour un usage domestique uniquement.

- Tension nominale : 220-240V
- Fréquence nominale : 50/60Hz
- Puissance nominale : 200W
- Capacité de la tasse à jus : 650 ml
- Capacité de la tasse à pulpe : 1000 ml
- Poids net : 4,8 Kg

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour votre extracteur à rotation lente, veuillez contacter service@onyxcookware.fr




Comment se débarrasser du produit :


Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

IT SCHEMA DEL PRODOTTO



- ① Cavo di alimentazione
- ② Corpo dello spremiagrumi lento
- ③ Pulsanti di controllo
- ④ Pulsante di blocco dello spremiagrumi



- ⑤ Bicchiere per il succo
- ⑥ Bicchiere per la polpa
- ⑦ Pusher
- ⑧ Corpo della spremitura
- ⑨ Coperchio della spremitura
- ⑩ Sigillante in silicone
- ⑪ Vite senza fine
- ⑫ Colino fine
- ⑬ Sigillante in silicone
- ⑭ Coperchio del corpo della spremitura


IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1


Collegare il corpo della spremitura al corpo della macchina:

Metti la posizione centrale dell'ingresso del corpo della spremitura per allineare la posizione del simbolo "sblocco" sul corpo della macchina (i tre fissaggi del corpo della spremitura saranno allineati). Quindi ruotare in senso antiorario, e quando senti un suono "tic", indica che il corpo della spremitura è completamente collegato.




2

Inserire la vite senza fine nel foro del corpo della spremitura, spingerla piatta fino al fondo. Se non riesci, gira leggermente la vite senza fine.




3

Allinea il colino fine, con il colino rivolto verso il basso.



4

Allinea la freccia sul coperchio del corpo della spremitura con la posizione sbloccata sul corpo della spremitura. Ruota in senso antiorario in posizione bloccata.



5

Posizionare il bicchiere per il succo accanto alla macchina sotto l'uscita del succo.

Posizionare il bicchiere per la polpa sotto il coperchio del corpo della spremitura vicino al bicchiere per il succo.

IT OPERAZIONI DI BASE

PRIMA DELL'USO


- ✓ Rimuovere tutti gli imballaggi.
- ✓ Pulire tutte le parti dello spremiagrumi con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
- ✓ Pulire il corpo della macchina dello spremiagrumi lento con un panno umido.
- ✓ Posizionare su una superficie resistente al calore, stabile e livellata.
- ✓ Controllare che tutte le parti siano correttamente installate e assicurarsi che non ci siano danni sullo spremiagrumi lento.

COME FUNZIONA



Preparare i frutti & verdure

1 Assicurarsi che tutti i frutti e le verdure siano adeguatamente lavati e tagliati, se necessario, in pezzi che possono essere inseriti nella tramoggia dello spremiagrumi lento.

Accensione

2 Premere il pulsante 'Power'  per accendere lo spremiagrumi lento. È importante assicurarsi che lo spremiagrumi sia correttamente posizionato su una superficie piatta, stabile e lontano da qualsiasi fonte d'acqua per evitare incidenti elettrici.


Scegliere l'impostazione corretta

3 Premere il pulsante 'Duro'  per frutta e verdura dura come carote, mele e pere. Questa impostazione funziona ad alta velocità. Premere il pulsante 'Morbido'  per frutta e verdura morbida come pomodori, angurie e uva. Questa impostazione funziona a una velocità inferiore.

Iniziare a spremere

4 Lo spremiagrumi lento inizierà a funzionare quando viene scelta un'impostazione. Inizia a riempire la tramoggia del corpo della spremitura con i frutti e le verdure desiderati.

Gestione dei blocchi

Se trovi che la vite senza fine ha difficoltà a elaborare la frutta o la verdura, attiva il pulsante 'Reverse' . Questo farà ruotare la vite senza fine nella direzione opposta. Dopo alcuni secondi, colpisci il pulsante 'Duro' o 'Morbido' per tornare alla modalità operativa normale.

5 Se la vite senza fine non riesce a fare contatto con la frutta o la verdura, utilizza il pusher per assistenza.

Dopo la spremitura







6 Quando hai finito di spremere, premi il pulsante 'Power' per spegnere la macchina. Assicurati di pulire tutte le parti rimovibili dello spremiagrumi accuratamente e lasciale asciugare prima del prossimo utilizzo.

Lo spremiagrumi lento è dotato di un chip di protezione intelligente, che lo fa spegnere automaticamente dopo 20 minuti di funzionamento continuo. Lascia raffreddare la macchina per 25 minuti.





LISTA DEI NUTRIENTI

Frutta & Verdura	Vitamine e Minerali	KJ & Calorie (Per 100 grammi)
Mela	Vitamina C, Potassio, Vitamina K	218 kJ, 52 calorie
Arancia	Vitamina C, Potassio, Tiamina, Calcio	197 kJ, 47 calorie
Limone	Vitamina C, Calcio, Potassio	121 kJ, 29 calorie
Fragola	Vitamina C, Manganese, Acido folico (Vitamina B9)	121 kJ, 29 calorie
Ananas	Vitamina C, Manganese, Vitamina B6	209 kJ, 50 calorie
Carota	Vitamina A, Biotina, Vitamina K1, Potassio, Vitamina B6	173 kJ, 41 calorie
Sedano	Vitamina A, Vitamina K, Vitamina C, Potassio	64 kJ, 15 calorie
Barbabietola	Acido folico (Vitamina B9), Manganese, Potassio, Ferro, Vitamina C	186 kJ, 44 calorie
Spinaci	Vitamina A, Vitamina K, Vitamina C, Ferro, Calcio	97 kJ, 23 calorie
Cetriolo	Vitamina K, Vitamina C, Magnesio, Potassio, Manganese	65 kJ, 15 calorie
Pesca	Vitamina C, Vitamina A, Potassio	165 kJ, 39 calorie
Melone (Cantalupo)	Vitamina A, Vitamina C, Potassio	141 kJ, 34 calorie
Uva	Vitamina C, Vitamina K, Rame	288 kJ, 69 calorie
Nettarina	Vitamina C, Vitamina A, Potassio	190 kJ, 44 calorie
Pomodoro	Vitamina C, Potassio, Vitamina K1, Acido folico (Vitamina B9)	74 kJ, 18 calorie









Nota che il contenuto energetico può variare leggermente a seconda della specifica varietà e maturità del frutto o della verdura. Inoltre, il contenuto di nutrienti può variare quando si spremono, poiché alcune vitamine e minerali possono essere persi durante il processo, e il contenuto di fibre è generalmente ridotto.

-  Scollega il cavo di alimentazione e lascia raffreddare lo spremiagrumi lento prima della pulizia.
-  Utilizzare un panno umido pulito per pulire la superficie. Non utilizzare oggetti duri per la pulizia.
-  Assicurarsi che lo spremiagrumi lento sia pulito e asciutto prima di riporlo.
-  Lavare ogni parte separatamente a mano.
-  Le parti dello spremiagrumi non possono essere lavate in lavastoviglie poiché i sigilli in silicone saranno danneggiati.
-  Il bicchiere per il succo e il bicchiere per la polpa possono essere lavati in lavastoviglie.

AVVERTENZE

-  Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare lo spremiagrumi lento.
-  Mentre lo spremiagrumi lento è alimentato, non mettere la mano nel corpo della spremitura.
-  Lo spremiagrumi lento si fermerà automaticamente se la vite senza fine si blocca in funzionamento.
-  Non utilizzare o conservare lo spremiagrumi lento in ambienti estremi.

AVVISI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

-  Tenere pulita e non danneggiata la spina.
-  Evitare shock elettrici - non inserire o togliere la spina con le mani bagnate.
-  Tenere lontano da materiali infiammabili.
-  Posizionare lo spremiagrumi lento su una superficie resistente al calore e uniforme.
-  Posizionare lo spremiagrumi lento almeno a 30 cm dal muro o da altri materiali infiammabili.
-  Non utilizzare lo spremiagrumi lento per usi diversi da quelli previsti.
-  Tenere lontano dai bambini.
-  Solo per uso domestico.

IT SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 220-240V
- Frequenza nominale: 50/60Hz
- Potenza nominale: 200W
- Capacità del bicchiere per il succo: 650 ml
- Capacità del bicchiere per la polpa: 1000 ml
- Peso netto: 4,8 Kg

Se avete domande o avete bisogno di aiuto con il vostro spremiagrumi lento, per favore contattate service@onyxcookware.it




Smaltimento del prodotto:


Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnate questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

NL STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT



- ① Stroomkabel
- ② Body van de slowjuicer
- ③ Bedieningsknoppen
- ④ Vergrendelknop voor de juicer




- ⑤ Sapbeker
- ⑥ Pulpbeker
- ⑦ Stamper
- ⑧ Perslichaam
- ⑨ Persdeksel
- ⑩ Siliconen afdichting
- ⑪ Vijzel
- ⑫ Fijne zeef
- ⑬ Siliconen afdichting
- ⑭ Deksel van het perslichaam

NL MONTAGE INSTRUCTIES




1

Verbind het perslichaam met het lichaam van de machine: Plaats de centrale positie van de invoer van het perslichaam om de positie van het "ontgrendelingsteken" op het lichaam van de machine uit te lijnen (de drie bevestigingen van het perslichaam zullen worden uitgelijnd). Draai vervolgens tegen de klok in en wanneer je een "tik" geluid hoort, betekent dit dat het perslichaam volledig is verbonden.




2

Plaats de vijzel in het gat van het perslichaam, duw deze plat naar de bodem. Als je dat niet kunt, draai dan de vijzel iets.




3

Positioneer de fijne zeef, met de zeef naar beneden gericht.



4

Positioneer de pijl op het deksel van het perslichaam met de ontgrendelde positie op het perslichaam. Draai tegen de klok in naar de vergrendelde positie.



5

Plaats de sapbeker naast de machine onder de sapuitlaat. Plaats de pulp beker onder het deksel van het perslichaam dicht bij de sapbeker.

NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

VOOR EERSTE GEBRUIK

- ✓ Verwijder alle verpakkingen.
- ✓ Reinig alle onderdelen van de juicer met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons.
- ✓ Reinig het lichaam van de slowjuicer met een natte doek.
- ✓ Plaats het op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- ✓ Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en zorg ervoor dat er geen schade aan de slowjuicer is.

HOE HET WERKT


1

Bereid uw fruit en groenten voor

Zorg ervoor dat al uw fruit en groenten goed gewassen zijn en indien nodig gesneden zijn in stukjes die in de vulopening van de slowjuicer passen.



2

Aan de stroom

Druk op de 'Aan' knop  om de slowjuicer in te schakelen. Zorg ervoor dat de juicer correct is geplaatst op een vlakke, stabiele ondergrond en uit de buurt van waterbronnen om elektrische ongelukken te voorkomen.

3

Kies de juiste instelling


Druk op de 'Hard' knop  voor harde fruit- en groentesoorten zoals wortels, appels en peren. Deze stand werkt op hoge snelheid. Druk op de 'Zacht' knop  voor zachte fruit- en groentesoorten zoals tomaten, watermeloenen en druiven. Deze stand werkt op lagere snelheid.

4

Start met persen

De slowjuicer begint te werken wanneer een stand is gekozen. Begin met het vullen van de vulopening van het perslichaam met uw gewenste fruit en groenten.

Blokkades aanpakken

Als je merkt dat de vijzel moeite heeft om het fruit of de groenten te verwerken, activeer dan de 'Achteruit' knop . Hierdoor draait de vijzel in de tegenovergestelde richting. Na een paar seconden, druk op de 'Hard' of 'Zacht' knop om terug te keren naar de normale bedrijfsmodus.

Als de vijzel geen contact maakt met het fruit of de groenten, gebruik dan de stamper voor hulp.

5

Na het persen

Als je klaar bent met persen, druk op de 'Aan' knop om de machine uit te schakelen. Zorg ervoor dat je alle verwijderbare onderdelen van de juicer grondig reinigt en ze laat drogen voor het volgende gebruik.

6





De slowjuicer is uitgerust met een intelligente beschermingschip, waardoor het automatisch uitschakelt na 20 minuten continu draaien. Laat de machine 25 minuten afkoelen.

Fruit & Groenten	Vitaminen & Mineralen	KJ & Calorieën (Per 100 gram)
Appel	Vitamine C, Kalium, Vitamine K	218 kJ, 52 calorieën
Sinaasappel	Vitamine C, Kalium, Thiamine, Calcium	197 kJ, 47 calorieën
Citroen	Vitamine C, Calcium, Kalium	121 kJ, 29 calorieën
Aardbei	Vitamine C, Mangaan, Foliumzuur (Vitamine B9)	121 kJ, 29 calorieën
Ananas	Vitamine C, Mangaan, Vitamine B6	209 kJ, 50 calorieën
Wortel	Vitamine A, Biotine, Vitamine K1, Kalium, Vitamine B6	173 kJ, 41 calorieën
Selderij	Vitamine A, Vitamine K, Vitamine C, Kalium	64 kJ, 15 calorieën
Biet	Foliumzuur (Vitamine B9), Mangaan, Kalium, IJzer, Vitamine C	186 kJ, 44 calorieën
Spinazie	Vitamine A, Vitamine K, Vitamine C, IJzer, Calcium	97 kJ, 23 calorieën
Komkommer	Vitamine K, Vitamine C, Magnesium, Kalium, Mangaan	65 kJ, 15 calorieën
Perzik	Vitamine C, Vitamine A, Kalium	165 kJ, 39 calorieën
Meloen (Cantaloupe)	Vitamine A, Vitamine C, Kalium	141 kJ, 34 calorieën
Druif	Vitamine C, Vitamine K, Koper	288 kJ, 69 calorieën
Nectarine	Vitamine C, Vitamine A, Kalium	190 kJ, 44 calorieën
Tomaat	Vitamine C, Kalium, Vitamine K1, Foliumzuur (Vitamine B9)	74 kJ, 18 calorieën

Houd er rekening mee dat de energie-inhoud enigszins kan variëren afhankelijk van de specifieke soort en rijpheid van het fruit of de groente. Ook kan de voedingsstofinhoud variëren bij het persen, aangezien sommige vitamines en mineralen tijdens het proces kunnen verloren gaan en het vezelgehalte doorgaans wordt verminderd.

-  Verwijder de stroomkabel en laat de slowjuicer afkoelen voordat je deze gaat schoonmaken.
-  Gebruik een schone, vochtige doek om het oppervlak schoon te maken. Gebruik geen harde voorwerpen om te reinigen.
-  Zorg ervoor dat de slowjuicer schoon en droog is voordat je deze opbergt.
-  Was elk onderdeel apart met de hand.
-  De onderdelen van de juicer kunnen niet in de vaatwasser worden gewassen, omdat de siliconen afdichtingen beschadigd raken.
-  De sap- & pulpbeke kunnen wel in de vaatwasser.

VOORZORGSMAATREGELEN

-  Lees de handleiding voordat je de slowjuicer gebruikt.
-  De slowjuicer stopt automatisch met werken als de vijzel tijdens de bediening vastloopt.
-  Steek je hand niet in het perslichaam terwijl de slowjuicer is ingeschakeld.
-  Bedien of bewaar de slowjuicer niet in extreme omstandigheden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

-  Houd de stekker schoon en onbeschadigd.
-  Plaats de slowjuicer op minstens 30 cm afstand van de muur of andere brandbare materialen.
-  Vermijd elektrische schokken - steek niet in of trek de stekker er niet uit met natte handen.
-  Gebruik de slowjuicer niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
-  Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.
-  Houd het uit de buurt van kinderen.
-  Plaats de slowjuicer op een hittebestendige en vlakke ondergrond.
-  Alleen voor huishoudelijk gebruik.

NL TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominale frequentie: 50/60Hz
- Nominale stroom: 200W
- Capaciteit sapbeker: 650 ml
- Capaciteit pulpbeke: 1000 ml
- Netto gewicht: 4,8 Kg

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw slowjuicer, neem dan contact op met service@onyxcookware.nl



Het product afvoeren:

Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).




Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat.




Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.


SE PRODUKTSTRUKTURSHEMA



- ① Strömkabel
- ② Slowjuicer kropp
- ③ Kontrollknappar
- ④ Låsknapp för juicern




- ⑤ Juicekopp
- ⑥ Torkkopp
- ⑦ Stötkolv
- ⑧ Juicekropp
- ⑨ Juicelock
- ⑩ Silikonpackning
- ⑪ Auger
- ⑫ Finstrainer
- ⑬ Silikonpackning
- ⑭ Juicekroppslucka




①

Anslut juicekroppen till maskinkroppen:
Placera den centrala positionen på juicekroppens inlopp för att anpassa positionen på "låsupptecknet" på maskinkroppen (de tre fästena på juicekroppen kommer att vara i linje). Vrid sedan moturs och när du hör ett "tick" ljud, visar det att juicekroppen är helt ansluten.




②

Sätt in augern i juicekroppens hål, tryck den platt till botten. Om du inte kan det, vrid lite på augern.




③

Anpassa den fina silen, med silen vänd neråt.



④

Anpassa pilen på juicekroppens lock med den olåsta positionen på juicekroppen. Vrid moturs in i låst position.



⑤

Placera juicekoppen bredvid maskinen under juiceutloppet.
Placera torrskoppen under juicekroppens lock nära juicekopp.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING



Ta bort all förpackning.



Placera på en värmestålig, stabil och plan yta.



Rengör alla juicekomponenter med varmt vatten, diskmedel och en icke-slippande svamp.



Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och se till att det inte finns några skador på slowjuicern.



Rengör slowjuicer kroppen med en våt trasa.

HUR DET FUNGERAR


1

Förbered dina frukter & grönsaker


Se till att alla dina frukter och grönsaker är ordentligt tvättade och skär dem vid behov i bitar som passar i slowjuicerns matarrör.

Ström på


2

Tryck på 'Ström' knappen  för att slå på slowjuicern. Det är viktigt att säkerställa att juicern är korrekt positionerad på en platt, stabil yta och borta från alla vattenkällor för att undvika elektriska olyckor.

Välj rätt inställning

Tryck på 'Hård' knappen  för hårda frukter och grönsaker som morötter, äpplen och päron. Denna inställning arbetar med hög hastighet.

3


Tryck på 'Mjuk' knappen  för mjuka frukter och grönsaker som tomater, vattenmeloner och vindruvor. Denna inställning arbetar med lägre hastighet.

Börja pressa

4

Slowjuicern kommer att börja arbeta när en inställning har valts. Börja fylla juicekroppens matarrör med dina önskade frukter och grönsaker.

Hantera blockeringar

Om du märker att augern har svårt att bearbeta frukterna eller grönsakerna, aktivera 'Bakåt' knappen . Detta kommer att göra att augern roterar i motsatt riktning. Efter några sekunder, tryck på 'Hård' eller 'Mjuk' knappen för att återgå till den vanliga driftsättet.

5

Om augern inte kommer i kontakt med frukterna eller grönsakerna, använd stötkolven för att hjälpa till.

Efter pressning

6







När du är färdig med pressningen, tryck på 'Ström' knappen för att stänga av maskinen. Se till att rengöra alla avtagbara delar av juicern noggrant och låt dem torka innan nästa användning.

Slowjuicern är utrustad med ett intelligent skyddschip, vilket gör att den automatiskt stängs av efter 20 minuters kontinuerlig drift. Låt maskinen svalna i 25 minuter.

NÄRINGSÄMNESLISTA

Frukt & Grönsaker	Vitaminer & Mineraler	KJ & Kalorier (Per 100 gram)
Äpple	Vitamin C, Kalium, Vitamin K	218 kJ, 52 kalorier
Apelsin	Vitamin C, Kalium, Tiamin, Kalcium	197 kJ, 47 kalorier
Citron	Vitamin C, Kalcium, Kalium	121 kJ, 29 kalorier
Jordgubbe	Vitamin C, Mangan, Folsyra (Vitamin B9)	121 kJ, 29 kalorier
Ananas	Vitamin C, Mangan, Vitamin B6	209 kJ, 50 kalorier
Morot	Vitamin A, Biotin, Vitamin K1, Kalium, Vitamin B6	173 kJ, 41 kalorier
Selleri	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Kalium	64 kJ, 15 kalorier
Rödbeta	Folsyra (Vitamin B9), Mangan, Kalium, Järn, Vitamin C	186 kJ, 44 kalorier
Spenat	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Järn, Kalcium	97 kJ, 23 kalorier
Gurka	Vitamin K, Vitamin C, Magnesium, Kalium, Mangan	65 kJ, 15 kalorier
Persika	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	165 kJ, 39 kalorier
Melon (Cantaloupe)	Vitamin A, Vitamin C, Kalium	141 kJ, 34 kalorier
Vindruva	Vitamin C, Vitamin K, Koppar	288 kJ, 69 kalorier
Nektarin	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	190 kJ, 44 kalorier
Tomat	Vitamin C, Kalium, Vitamin K1, Folsyra (Vitamin B9)	74 kJ, 18 kalorier









Observera att energiinnehållet kan variera något beroende på den specifika sorten och mognaden av frukt eller grönsak. Dessutom kan näringsinnehållet variera när det pressas, eftersom vissa vitaminer och mineraler kan förloras under processen, och fiberinnehållet minskas vanligtvis.

-  Dra ut strömkabeln och låt slowjuicern svalna innan rengöring.
-  Använd en ren fuktig trasa för att rengöra ytan. Använd inga hårda föremål för att rengöra.
-  Se till att slowjuicern är ren och torr innan förvaring.
-  Tvätta varje del separat för hand.
-  Juicerdelarna kan inte tvättas i diskmaskin eftersom silikonpackningarna skadas.
-  Juice- och torkkoppen är diskmaskinssäkra.

VARNINGAR

-  Läs manualen innan du använder slowjuicern.
-  Medan slowjuicern är på, stoppa inte in handen i juicекroppen.
-  Slowjuicern kommer automatiskt att sluta fungera om augern fastnar i drift.
-  Använd inte eller förvara slowjuicern i extrema miljöer.

SÄKERHETSVARNING

-  Håll kontakten ren och oskadad.
-  Undvik elektriska stötar - stoppa inte in eller dra ut kontakten med våta händer.
-  Håll borta från brandfarliga material.
-  Placera slowjuicern på en värmetålig och jämn yta.
-  Placera slowjuicern minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material.
-  Använd inte slowjuicern för annat än det den är avsedd för.
-  Håll den borta från barn.
-  Endast för hushållsbruk.

- Nominell spänning: 220-240V
- Nominell frekvens: 50/60Hz
- Nominell effekt: 200W
- Juicekoppens kapacitet: 650 ml
- Torkkoppens kapacitet: 1000 ml
- Nettovikt: 4,8 Kg

Om du har några frågor eller behöver hjälp med din slowjuicer, kontakta service@onyxcookware.se




Så här kasserar du produkten:


Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM



- ① Strømkabel
- ② Slowjuicer kropp
- ③ Kontrollknapper
- ④ Juicer låseknapp




- ⑤ Juicekopp
- ⑥ Avfallskopp
- ⑦ Pusher
- ⑧ Juicekropp
- ⑨ Juicelokk
- ⑩ Silikonforsegler
- ⑪ Skrue (Auger)
- ⑫ Finstrainer
- ⑬ Silikonforsegler
- ⑭ Juicekropp deksel


NO MONTERINGSINSTRUKSJONER




- 1 Tilkoble juicekroppen til maskinkroppen:
Sett den sentrale posisjonen på inntaket til juicekroppen for å justere posisjonen til "låsemerket" på maskinkroppen (de tre fester på juicekroppen vil være justert). Roter deretter mot klokken, og når du hører en "tick" lyd, viser det at juicekroppen er helt tilkoblet.




- 2 Plasser skruen i hullet til juicekroppen, trykk den helt ned til bunnen. Hvis du ikke kan, vri litt på skruen.



- 3 Justere finfilteret, med filteret vendt nedover.



- 4 Justere pilen på juicerdekslet med den ulåste posisjonen på juicekroppen. Roter mot klokken til låst posisjon.



- 5 Plasser juicekoppen ved siden av maskinen under juiceutløpet.
Plasser avfallskoppen under juicelokket nær juicekoppen.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

FØR FØRSTE BRUK



Fjern all emballasje.



Rengjør alle juicerdelene med varmt vann, oppvaskmiddel og en ikke-skrubbende svamp.



Rengjør slowjuicer maskinen med en fuktig klut.



Plasser på en varmebestandig, stabil og flat overflate.



Sjekk at alle delene er riktig installert og sørg for at det ikke er skader på slowjuiceren.


HVORDAN DET VIRKER

Forbered dine frukter & grønnsaker

Sørg for at alle dine frukter og grønnsaker er skikkelig vasket og kuttet om nødvendig i biter som kan passe inn i chute av slowjuiceren.


1

Strøm på


Trykk på 'Strøm' knappen  for å slå på slowjuiceren. Det er viktig å sikre at juiceren er riktig plassert på en flat, stabil overflate og vekk fra alle vannkilder for å unngå elektriske uhell.

2

Velg riktig innstilling

Trykk på 'Hard' knappen  for harde frukter og grønnsaker som gulrøtter, epler og pærer. Denne innstillingen opererer ved høy hastighet.

3


Trykk på 'Soft' knappen  for myke frukter og grønnsaker som tomater, vannmeloner og druer. Denne innstillingen opererer ved lavere hastighet.

Start juicing

Slowjuiceren vil begynne å operere når en innstilling har blitt valgt. Begynn å fylle chuten på juicekroppen med dine ønskede frukter og grønnsaker.

4

Håndtere blokkeringer

Hvis du finner ut at skruen sliter med å bearbeide fruktene eller grønnsakene, aktiver 'Reverse' knappen . Dette vil få skruen til å rotere i motsatt retning. Etter noen sekunder, trykk enten 'Hard' eller 'Soft' knappen for å returnere til den vanlige driftsmodusen.

5

Hvis skruen mislykkes i å komme i kontakt med fruktene eller grønnsakene, bruk pusker for assistanse.

Etter juicing

Når du er ferdig med juicing, trykk på 'Strøm' knappen for å slå av maskinen. Sørg for å rengjøre alle de avtagbare delene av juiceren grundig og la dem tørke før neste bruk.

6

Slowjuiceren er utstyrt med en intelligent beskyttelsesbrikke, noe som gjør at den automatisk slår seg av etter 20 minutter med kontinuerlig kjøring. La maskinen avkjøle i 25 minutter.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

NÆRINGSINNHOOLD

Frukt & Grønnsaker	Vitaminer og Mineraler	KJ & Kalorier (Per 100 gram)
Eple	Vitamin C, Kalium, Vitamin K	218 kJ, 52 kalorier
Appelsin	Vitamin C, Kalium, Tiamin, Kalsium	197 kJ, 47 kalorier
Sitron	Vitamin C, Kalsium, Kalium	121 kJ, 29 kalorier
Jordbær	Vitamin C, Mangan, Folat (Vitamin B9)	121 kJ, 29 kalorier
Ananas	Vitamin C, Mangan, Vitamin B6	209 kJ, 50 kalorier
Gulrot	Vitamin A, Biotin, Vitamin K1, Kalium, Vitamin B6	173 kJ, 41 kalorier
Selleri	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Kalium	64 kJ, 15 kalorier
Rødbete	Folat (Vitamin B9), Mangan, Kalium, Jern, Vitamin C	186 kJ, 44 kalorier
Spinat	Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C, Jern, Kalsium	97 kJ, 23 kalorier
Agurk	Vitamin K, Vitamin C, Magnesium, Kalium, Mangan	65 kJ, 15 kalorier
Fersken	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	165 kJ, 39 kalorier
Melon (Cantaloupe)	Vitamin A, Vitamin C, Kalium	141 kJ, 34 kalorier
Drue	Vitamin C, Vitamin K, Kobber	288 kJ, 69 kalorier
Nektarin	Vitamin C, Vitamin A, Kalium	190 kJ, 44 kalorier
Tomat	Vitamin C, Kalium, Vitamin K1, Folat (Vitamin B9)	74 kJ, 18 kalorier

Merk at energiinnholdet kan variere noe avhengig av den spesifikke sorten og modenheten til frukten eller grønnsaken. I tillegg kan næringsinnholdet variere når det juices, da noen vitaminer og mineraler kan gå tapt i prosessen, og fiberinnholdet er typisk redusert.

NO STELL OG VEDLIKEHOLD



Trekk ut strømkabelen og la slowjuiceren kjøle seg ned før rengjøring.



Bruk en ren fuktig klut til å rengjøre overflaten. Ikke bruk harde gjenstander til rengjøring.



Sørg for at slowjuiceren er ren og tørr før lagring.



Vask hver del separat for hånd.



Juicer delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskin, da silikonforseglingen vil bli skadet.



Juice- og avfallskoppen er oppvaskmaskinsikre.

FORSIKTIG



Les manualen før du bruker slowjuiceren.



Slowjuiceren vil automatisk stoppe arbeidet hvis skruen er fast i drift.



Når slowjuiceren er slått på, ikke sett hånden din inn i juicekroppen.



Operer eller oppbevar ikke slowjuiceren i noen ekstreme miljøer.

SIKKERHETSADVARSEL



Hold pluggen ren og uskadet.



Plasser slowjuiceren minst 30 cm fra veggen eller andre brennbare materialer.



Unngå elektrisk støt - ikke plugg eller trekk ut med våte hender.



Bruk ikke slowjuiceren til annet enn dens tiltenkte bruk.



Hold deg borte fra brennbare materialer.



Hold deg borte fra barn.



Plasser slowjuiceren på en varmebestandig og jevn overflate.



Bare for husholdningsbruk.

NO TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Nominell spenning: 220-240V
- Nominell frekvens: 50/60Hz
- Nominell effekt: 200W
- Juicekoppens kapasitet: 650 ml
- Avfallskoppens kapasitet: 1000 ml
- Nettovekt: 4,8 kg

Hvis du har noen spørsmål eller trenger hjelp med slowjuiceren din, vennligst kontakt service@onyxcookware.no



Slik avhendes produktet:

Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.



Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.





✉ service@onyxcookware.eu