



THE FREMONT 40
OPERATIONS MANUAL
www.nixon.com

646 Avenue des Remouleurs
40150 Soorts-Hossegor / France

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin cell battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

• MOVEMENT : Miyota 2035
• BATTERY TYPE : SR626SW
• BATTERY VOLTAGE : 1.55V



ENGLISH

IMPORTANT

Please refer to the watch case back for your watch's water resistance rating, or our website : www.nixon.com



CAUTION: Keep batteries out of reach of children. If swallowed/battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less. Seek immediate medical attention.

EUROPEAN UNION / DISPOSAL INFORMATION

The symbol shown means that according to local laws and regulations, you must dispose of this battery in a separate container from household waste. When this product reaches the end of its useful life, it is a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product reduce its harmfulness to the environment and help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a way that protects human health and the environment.

SPANISH

IMPORTANT

Consulta el índice de resistencia al agua del reloj en el reverso del caso o en nuestra página web: www.nixon.com



PRECAUTION: Mantén las pilas fuera del alcance de los niños. El contacto de la batería puede causar graves lesiones graves o mortales en 2 horas o menos. Acude inmediatamente al médico.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN LA UNIÓN EUROPEA

El símbolo anterior significa que, de acuerdo con las leyes y normativas locales, se prohíbe la eliminación de este producto con los residuos domésticos. Cuando este producto llega al final de su vida útil, debe ser recogido y reciclado por las autoridades locales. La recogida separada de este producto reduce su peligrosidad para el medio ambiente y ayuda a conservar los recursos naturales y a garantizar que se recicla de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente.

GERMAN

WICHTIG

Die Wasserbeständigkeit deiner Uhr findest du auf dem Gehäuseboden der Uhr oder auf unserer Website: www.nixon.com



VORSICHT: Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wenn die Akkuzelle verschluckt wird, kann es innerhalb von 2 Stunden zum ernsthaften oder tödlichen Verletzungen verursachen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

EUROPEAN UNION - INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Das obige Symbol bedeutet, dass gemäß des lokalen Gesetzen und Vorschriften diese Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf. Wenn dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer ist, muss es separat von anderen Abfällen gesammelt und recycelt werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling dieses Produkts tragen dazu bei, die Umwelt zu schützen und natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es in einer Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

FRENCH

IMPORTANT

Veuillez voir le dos du boîtier de votre montre pour connaître son indice d'étanchéité ou consulter notre site Web: www.nixon.com



AVERTISSEMENT: Tenir les piles hors de portée des enfants. L'ingestion de la batterie peut causer des lésions graves ou mortelles en 2 heures ou moins. Consulter immédiatement un médecin.

UNION EUROPEENNE - INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Le symbole ci-dessus signifie que conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive au fin de sa vie, veuillez le déposer dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de la batterie au moment de la mise au rebut réduisent sa nocivité pour l'environnement et contribuent à garantir que le produit est recyclé de la même manière et de la même façon.

ITALIAN

IMPORTANTE

Fare riferimento al fondello dell'orologio per la valutazione della resistenza all'acqua dello stesso, oppure consultare il nostro sito Web: www.nixon.com



ATTENZIONE: Tenere le batterie lontano dai bambini. L'ingestione della batteria può causare gravi lesioni o morte entro 2 ore o meno. Consultare immediatamente un medico.

UNIONE EUROPEA - INFORMAZIONI SULLA SMALTIMENTO

Il simbolo qui sopra indica che, in conformità alle leggi e al regolamento locali, il tuo prodotto e/o la tua batteria non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Quando questo prodotto diventerà inutilizzabile, portalo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto e/o della batteria al momento della sua sostituzione contribuiscono a conservare le risorse naturali e a garantire che il prodotto sia riciclato in modo da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

CHINESE, Traditional

1 启动手表

移除表冠与表壳之间的间隔物。

将表冠完全压入以启动手表。

重要提醒

防水等级提醒：请勿让儿童接触电池。如果误吞电池，可能会导致严重伤害或死亡。请立即就医。

欧洲联盟：电池处理说明

本产品的符号表示，根据当地的法律和法规，本产品及其电池不得与生活垃圾一起丢弃。当本产品达到使用寿命时，应将其带到指定的收集点。将本产品与生活垃圾分开收集并回收，可以减少其对环境的危害，并确保资源得到节约和有效利用。

日本语

重要

時計の防水性能については、ウォッチケース裏面またはウェブサイトのお知らせページをご覧ください。



警告: 電池は子供の手の届くところに置かないでください。電池を誤って飲み込むと、2時間以内で重篤な健康被害を引き起こす可能性があります。すぐに医師に相談してください。

EU / 環境保護

上記の記号は、製品および/または電池が、地域の法律や規定に従って適切に廃棄されるべきであることを示しています。製品の寿命が尽きた後、適切な収集点で回収し、分別して廃棄してください。製品の適切な廃棄とリサイクルは、環境を保護し、資源を節約するのに役立ちます。

CHINESE, Traditional

1 启动手表

移除表冠与表壳之间的间隔物。

将表冠完全压入以启动手表。

重要提醒

防水等级提醒：请勿让儿童接触电池。如果误吞电池，可能会导致严重伤害或死亡。请立即就医。

欧洲联盟：电池处理说明

本产品的符号表示，根据当地的法律和法规，本产品及其电池不得与生活垃圾一起丢弃。当本产品达到使用寿命时，应将其带到指定的收集点。将本产品与生活垃圾分开收集并回收，可以减少其对环境的危害，并确保资源得到节约和有效利用。

日本语

重要

時計の防水性能については、ウォッチケース裏面またはウェブサイトのお知らせページをご覧ください。



警告: 電池は子供の手の届くところに置かないでください。電池を誤って飲み込むと、2時間以内で重篤な健康被害を引き起こす可能性があります。すぐに医師に相談してください。

EU / 環境保護

上記の記号は、製品および/または電池が、地域の法律や規定に従って適切に廃棄されるべきであることを示しています。製品の寿命が尽きた後、適切な収集点で回収し、分別して廃棄してください。製品の適切な廃棄とリサイクルは、環境を保護し、資源を節約するのに役立ちます。

WARRANTY INFO

Nixon offers a limited warranty on defects in materials and workmanship, when purchased from an authorized Nixon dealer with proof of purchase (receipt). This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch is not together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix you. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will need your warranty if you open your case back, push the buttons underneath, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit www.nixon.com and select your country's site.

Problem? If you're in North America, please call us at 1 760 944 4900 during normal business hours, Pacific Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you bought your Nixon, and they will point you in the right direction.

NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS SHALL APPLY TO THIS PRODUCT FOR ANY PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT.

Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from country to country and state to state.

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	WATER RESISTANCE	WATCH CARE
30 METER	✓	✓
50 METER	✓	✓
100-200 METER	✓	✓

A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR WATER RESISTANCE, AS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.

Replace the battery at least every two years. Do not let batteries leak. If you have a water resistant watch, know that the water resistance is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistance of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistance. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°F or 14°C, under -10°C or -14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but we really need to know the time when you're tubing! Avoid extreme shocks.

WARRANTY INFO

Nixon offers a limited warranty on defects in materials and workmanship, when purchased from an authorized Nixon dealer with proof of purchase (receipt). This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch is not together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix you. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will need your warranty if you open your case back, push the buttons underneath, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit www.nixon.com and select your country's site.

Problem? If you're in North America, please call us at 1 760 944 4900 during normal business hours, Pacific Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you bought your Nixon, and they will point you in the right direction.

NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS SHALL APPLY TO THIS PRODUCT FOR ANY PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT.

Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from country to country and state to state.

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	WATER RESISTANCE	WATCH CARE
30 METER	✓	✓
50 METER	✓	✓
100-200 METER	✓	✓

A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR WATER RESISTANCE, AS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.

Replace the battery at least every two years. Do not let batteries leak. If you have a water resistant watch, know that the water resistance is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistance of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistance. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°F or 14°C, under -10°C or -14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but we really need to know the time when you're tubing! Avoid extreme shocks.

WELCOME.

You just bought a NIXON watch. How about that. Welcome to the NIXON side, a side that's about custom-built product, quality, and durability. We're stoked you selected one of our watches. The fact that you bought a NIXON means you can probably tell time, but you may not be familiar with all the doo-dads and features of our watches. So if you're stuck, read through these instructions. Or get your friends to read them and then they can tell you what's up.

1 STARTING WATCH

REMOVE Spacer between crown and case.

PUSH Crown all the way in once spacer has been removed to start watch.

1 ENCENDER EL RELOJ

RETIRA el separador entre la corona y el reloj.

EMPÚJALA hacia adentro hasta que escuches que encajó. Eso pone el reloj en marcha.

1 UHR STARTEN

ENTFERNEN Sie den Abstandshalter zwischen Krone und Gehäuse.

DRÜCKEN Sie die Krone ganz hinein, nachdem der Abstandshalter entfernt wurde, um die Uhr zu starten.

1 DÉMARRER LA MONTRE

RETIREZ l'entretoise entre la couronne et le boîtier.

ENFONCEZ complètement la couronne après avoir retiré l'entretoise pour démarrer la montre.

1 AVVIARE L'OROLOGIO

RMUOVERE il distanziatore tra la corona e la cassa.

PREMERE la corona completamente verso l'interno dopo aver rimosso il distanziatore per avviare l'orologio.

1 時計を始動する

リューズとケースの間にあるスペーサーを取り外した後、リューズを完全に押し込んで時計を始動します。

1 時計を始動する

リューズとケースの間にあるスペーサーを取り外した後、リューズを完全に押し込んで時計を始動します。

2 SETTING THE TIME

PULL Crown out to Position 1.

TURN Crown clockwise, or counter-clockwise, to set time.

PUSH Crown all the way back in once desired time is set.

2 AJUSTAR LA HORA

TIRA de la corona hacia afuera hasta la posición 1.

GIRA la corona en cualquier dirección para ajustar la hora.

EMPÚJALA de nuevo hacia adentro una vez que esté bien ajustada.

2 ZEIT EINSTELLEN

ZIEHEN Sie die Krone auf Position 1 heraus.

DREHEN Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen.

DRÜCKEN la corona completamente hacia adentro una vez que se haya ajustado la hora deseada.

2 RÉGLAGE DE L'HEURE

TIREZ la couronne jusqu'à la Position 1.

TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse pour régler l'heure souhaitée.

ENFONCEZ complètement la couronne une fois l'heure souhaitée réglée.

2 設定时间

将表冠拉出至第一个位置

顺时针或逆时针旋转表冠以设定所需时间。

将表冠完全推回以完成设定。

2 時刻を設定する

リューズを引き出してポジション1にします。

リューズを時計回りまたは反時計回りに回して、希望の時刻を設定します。

希望の時刻を設定したら、リューズを完全に押し戻します。

2 時刻を設定する

リューズを引き出してポジション1にします。

リューズを時計回りまたは反時計回りに回して、希望の時刻を設定します。

希望の時刻を設定したら、リューズを完全に押し戻します。

2 時刻を設定する

リューズを引き出してポジション1にします。

リューズを時計回りまたは反時計回りに回して、希望の時刻を設定します。

希望の時刻を設定したら、リューズを完全に押し戻します。

3 WATCH KEY

HOUR HAND

MINUTE HAND

CROWN

HOUR ARABICS

MINUTE MARKERS

3 PARTES DEL RELOJ

AGUJA DE LAS HORAS

NÚMEROS DE LAS HORAS

AGUJA DE LOS SEGUNDOS

AGUJA DE LOS MINUTOS

CORONA

INDICADORES DE MINUTOS

INDICADORES DE HORAS

3 UHRTEILE

STUNDENZEIGER

STUNDENZAHLEN

SEKUNDENZEIGER

MINUTENZEIGER

KRONE

MINUTENMARKIERUNGEN

STUNDENMARKIERUNGEN

3 DESCRIPTION DE LA MONTRE

AIGUILLE DES HEURES

AIGUILLE DES HEURES

AIGUILLE DES HEURES

LANCETTA DELLE ORE

NUMERI DELLE ORE

LANCETTA DEI SECONDI

LANCETTA DEI MINUTI

CORONA

INDICATORI DEI MINUTI

INDICATORI DELLE ORE

3 手表鍵

时针

分针

表冠

时数字

分刻度

秒针

时刻度

3 時計のキー

時計

分針

表冠

時数字

時刻数字

分針

秒針

分マーカー

時マーカー

3 時計のキー

時計

分針

表冠

時数字

時刻数字

分針

秒針

分マーカー

時マーカー

3 時計のキー

時計

分針

表冠

時数字

時刻数字

分針

秒針

分マーカー

時マーカー

BIENVENUE.

Vous venez d'acheter une montre NIXON. Comment ça? Bienvenue dans l'univers NIXON, un univers dédié aux produits sur mesure, à la qualité et à la durabilité. Nous sommes ravis que vous ayez choisi l'une de nos montres. Le fait que vous ayez acheté une NIXON signifie que vous savez probablement lire l'heure, mais vous n'êtes peut-être pas familier avec toutes les fonctionnalités de nos montres. Alors, si vous êtes curieux, parcourrez ces instructions. Ou demandez à vos amis de les lire, puis ils vous expliqueront.

THE FREMONT 40

POSITION 1

20mm

3 PARTES DEL RELOJ

AGUJA DE LAS HORAS

NÚMEROS DE LAS HORAS

AGUJA DE LOS SEGUNDOS

AGUJA DE LOS MINUTOS

CORONA

INDICADORES DE MINUTOS

INDICADORES DE HORAS

3 UHRTEILE

STUNDENZEIGER

STUNDENZAHLEN

SEKUNDENZEIGER

MINUTENZEIGER

KRONE

MINUTENMARKIERUNGEN

STUNDENMARKIERUNGEN

3 DESCRIPTION DE LA MONTRE

AIGUILLE DES HEURES

AIGUILLE DES HEURES

AIGUILLE DES HEURES

LANCETTA DELLE ORE

NUMERI DELLE ORE

LANCETTA DEI SECONDI

LANCETTA DEI MINUTI

CORONA

INDICATORI DEI MINUTI

INDICATORI DELLE ORE

3 手表鍵

时针

分针

表冠

时数字

分刻度

秒针

时刻度

3 時計のキー

時計

分針

表冠

時数字

時刻数字

分針

秒針

分マーカー

時マーカー

3 時計のキー

時計

分針

表冠

時数字

時刻数字

分針

秒針

分マーカー

時マーカー

WELCOME.

ようこそ あなたはNIXONの時計を購入しました。どうですか？NIXONの世界へようこそ。NIXONは、カスタマイズの製品、品質、そして耐久性を大切にしています。あなたがNIXONを選んでくれたことをとても嬉しく思います。NIXONを買ったという話を、お友達に話してみてください。私たちの時計のすべての機能に慣れたいと思います。ぜひ、私たちの説明を読んでみてください。または、友達に読んでもらって、教えてもらいましょう。

THE FREMONT 40

POSITION 1

20mm

3 PARTES DEL RELOJ

AGUJA DE LAS HORAS

NÚMEROS DE LAS HORAS

AGUJA DE LOS SEGUNDOS

AGUJA DE LOS MINUTOS

CORONA

INDICADORES DE MINUTOS

INDICADORES DE HORAS

3 UHRTEILE

STUNDENZEIGER

STUNDENZAHLEN

SEKUNDENZEIGER

MINUTENZEIGER

KRONE

MINUTENMARKIERUNGEN

STUNDENMARKIERUNGEN

3 DESCRIPTION DE LA MONTRE

AIGUILLE DES HEURES

AIGUILLE DES HEURES

AIGUILLE DES HEURES

LANCETTA DELLE ORE

NUMERI DELLE ORE

LANCETTA DEI SECONDI

LANCETTA DEI MINUTI

CORONA

INDICATORI DEI MINUTI

INDICATORI DELLE ORE

3 手表鍵

时针

分针

表冠

时数字

分刻度

秒针

时刻度

3 時計のキー

時計

分針

表冠

時数字

時刻数字

分針

秒針

分マーカー

時マーカー

3 時計のキー

時計

分針

表冠

時数字

時刻数字

分針

秒針

分マーカー

時マーカー