Mini Wifi Kamera Használati Útmutató

KEZDÉS

- 1. Alkalmazás telepítése
- 2. Kamera csatlakoztatása
- 3. Kamera hozzáadása
- 4. Otthoni Wifijének csatlakoztatása
- 5. Kamera kezelése
- 6. Segítség

Jelző állapota:

Indítás: a piros lámpa mindig világít
Hotspot mód: a kék fény lassan villog
Hálózati állapot: a kék fény mindig világít
Töltési állapot: a zöld lámpa mindig világít
Teljesen feltöltve: zöld lámpa ki van kapcsolva

Gombok:

ON / OFF: a kamera bekapcsolásához nyomja meg egyszer a gombot, a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 5 másodpercig
 MODE: reset gomb (5 másodpercig nyomja meg hosszan, majd engedje el a visszaállításhoz)

Infó:

A kamera csak a 2.4G WiFi frekvenciát támogatja, az 5G WiFi frekvenciát nem Ha elfelejtette a jelszavát, kérjük, állítsa vissza a kamerát a gyári beállításokra. Ha meg kell változtatnia az útválasztót, vagy vissza kell váltania a WiFi hotspot üzemmódra, használja a MODE gombot a kamera alaphelyzetbe állításához.

1. Mobiltelefon alkalmazás telepítése

Töltse le és telepítse a HDWifiCam Pro-t az Apple App Store-ból és a GooglePlay-ről Androidra. Az egyszerű telepítéshez kérjük, szkennelje be az alábbi QR-kódot a HDWifiCam Pro letöltéséhez és telepítéséhez. Ha a készülék nem tud csatlakozni a GooglePlayhez, kérjük, szkennelje be az alábbi APK QRkódot a letöltéshez és telepítéshez.



HDwificamPro

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy használja a telefonjához mellékelt QR-kódolvasó szoftvert, a telefon kamerás alkalmazását a beolvasáshoz és az alkalmazás letöltéséhez.

2. Kamera csatlakoztatása

a) Koppintson az **ON/OFF** gombra a bekapcsoláshoz, a bekapcsolás után a piros fény mindig világít, várjon 5 másodpercet, amíg a kék fény villogni nem kezd.

\leftarrow WLAN	
WLAN View help	
More settings	>
AVAILABLE NETWORKS	
DGK-140279-NUFED	
Connected	•
Inzee	
Saved, encrypted (available)	(G)
lz888	
Saved, encrypted (available)	6

b) Menjen a **telefonjának WiFi** beállításaihoz, és keresse meg a DGO-XXXXXXXX-XXX vagy **DGK** hálózatot!

c) Kattintson a Csatlakozás ehhez a WiFi hotspothoz gombra! A következő lépés előtt győződjön meg a kapcsolat sikerességéről!

Fontos: A kamerához való csatlakozás közben várjon, amíg a mobiltelefon állapotsorában megjelenik a WiFi ikon! Ha a mobiltelefonján megjelenik az **"Internet** **nem elérhető"** figyelmeztetés, hagyja figyelmen kívül! A kamera most már sikeresen csatlakozik a mobiltelefonhoz.

A készülék két üzemmóddal rendelkezik, a **Helyi** és a **Távoli Üzemmód**dal. **Helyi Mód**: ebben az üzemmódban nincs szükség hálózatra. A készülék által felszabadított hotspotot közvetlenül csatlakoztathatja a mobiltelefon vagy a táblagép kliensén keresztül, és az alkalmazáson keresztül megtekintheti. **Távoli Mód**: ebben az üzemmódban hálózatra van szükség. Ha az eszköz csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, akkor az klienseken, például mobiltelefonokon vagy táblagépeken keresztül távolról és valós időben is megtekinthető.

3. Kamera hozzáadása

a) Nyissa meg a letöltött alkalmazást: HDWifiCam Pro. A kamera oldalon kattintson az "**Új kamera hozzáadása**" gombra! Mivel már csatlakoztattuk a telefont a kamerához a telefon Wifi beállításaiban, átugorhatjuk az első lépést, és kattintsunk az **"Online kamera hozzáadása"** gombra!



b) Adja meg a kamera nevét és a jelszót! Az alapértelmezett jelszó 6666.
Válassza ki a "Hálózat keresése" lehetőséget, és csatlakoztassa a kamerát!
Erősítse meg és kattintson az Ok gombra! A kamera sikeresen hozzá lett adva.
Javasoljuk, hogy a kamera beállítása után módosítsa a hozzáférési jelszót!

c) Miután a kamera online megjelenik, kattintson az imént hozzáadott kamerára a valós idejű videó megtekintéséhez. Az eszközt a videós felületen vezérelheti.

<	Add device	Add Camera	EB	< Back	Search Camera	
				0	Camera	Have been added
	Name	Euromarkt		-	DGO716732XPYNN	
	CameralD	Input Camera ID				
	Password	6666				
		Coareb petwork				
		Scan QR code				
		Ok				

4. Otthoni Wifijének csatlakoztatása

a) Kattintson a fogaskerék gombra a kamera speciális konfigurációs oldalának megnyitásához!





c) Felvétel: SD-kártya
 videófelvétel beállítása. Az SD kártyás videofelvétel módjának
 és képernyőméretének
 beállítása.

b) Módosítsa a WIFI-kapcsolatot! Válassza a WIFI-beállítások lehetőséget, és a kamera megjeleníti az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
Válassza ki a Wi-Fi hálózat nevét (SSID), adja meg a Wi-Fi jelszót, majd nyomja meg a "Biztos" gombot a csatlakozáshoz!
Megjegyzés: A mentés után, ha a kamera
WIFI-hez csatlakozik, a kamera megszakítja az aktuális kapcsolatot, hogy új WIFI-hálózatot próbáljon ki, ami miatt a kamera az alkalmazásban kb. 1 percig átmenetileg offline lesz.

Back	Wifi	Othe
No	10	t connected
	Wireless Access points	
HolideF		
Wifi signal	-79%	
TP-LINK_J		
	-95%	

* Ha a művelet során rossz jelszót ad meg, a készülék normálisan újraindul, de nem fog sikeresen csatlakozni a hálózathoz. A készüléket visszaállíthatja a gyári beállításokra és visszatérhet a helyi üzemmódba, ha 5 másodpercig lenyomja az "R" billentyűt, majd felengedi. Folytassa újra az "1" lépéstől.

5. Kamera kezelése

	Nézze meg az
	aktuális valós idejű
Camera	videót
	Kamera által
	készített
Photo	képernyőképek
	megtekintése
8	Videofájlok
XX	megtekintése
Video	mobileszközén
	Kamera riasztási
	eseményrekordjának
Event	megtekintése



6. SEGÍTSÉG

1. A hálózati név (útválasztó neve) ne tartalmazzon speciális karaktereket, mint például "." "%"-" "/" és így tovább.

 A készülék offline állapotban van. Ha helyi üzemmódban van, a mobiltelefon eszköz nem az otthoni Wifi-hez, hanem a kamera hotspotjához csatlakozik. Ha távoli üzemmódban van, ellenőrizze a következőket:

a) Helyesen adta-e meg a jelszót a hálózathoz való csatlakozáskor.

b) Ellenőrizze, hogy a hálózati név és a jelszó tartalmaz-e speciális karaktereket, és a hálózati jelszó nem haladja-e meg a 11 számjegyet.

c) A berendezés 5 méteren belül van-e az útválasztótól vagy a hálózattól.

3. Videófelbontás. Az ügyféloldalon 1080P vagy 720P választható, de az SDkártyán a videó felbontása 1920 * 1080.

4. A kamera mindig felhasználónevet és jelszót igényel. A kamera alapértelmezett jelszava 6666. Ha elfelejti a felhasználónevét vagy jelszavát, visszaállíthatja a kamerát a gyári beállításokra, hogy megkapja az alapértelmezett felhasználónevet és jelszót.

5. A kamera gyári beállításainak visszaállítása. Nyomja meg a fényképezőgép visszaállítási gombját, majd engedje el kb. 5 másodpercig, amíg a kamera újra nem indul.

6. Ha a kép kékes, nézze meg, hogy eltávolította-e a lencse védőfóliáját! Ha még mindig nem tiszta, forgassa el a fényképezőgép objektívjét, és fókuszálja úgy, hogy a fókuszálás után tiszta képet kapjon. Megpróbálhatja a HD 720P felbontásról a FULL HD 1080P felbontásra is átállítani.