7 Händlerhandbuch für DPC181. Zentrales LAN



WICHTIGSTE INHALTE

7.1 Wichtige Hinweise	.2
7.2 Einführung in das Display	.2
7.3 Produktbeschreibung	_3
7.3.1 Technische Spezifikation	_3
7.3.2 Übersicht der Funktionen	.3
7.4 Installation des Displays	4
7.5 Informationen zur Anzeige	5
7.6 Definition der Schlüssel	_5
7.7 Normaler Betrieb	_6
7.7.1 System ein-/ausschalten	_6

7.7.2 Wahl des Unterstützungsniveaus	6
7.7.3 Wählen Sie den Modus	6
7.7.4 Scheinwerfer, Hintergrundbeleuchtung	7
7.7.5 Gehassistenzsystem	8
7.7.6 Dienstleistungen Dienstleistungen Dienstleistungen	8
7.8 Setup:	9
7.8.1 "Monitor Settings"	9
7.8.2 "Info"	13
7.9 Fehlercodedefinition	15

7.1 Wichtige Hinweise

- Wenn Sie die Fehlermeldung auf dem Display nicht gemäß den Anweisungen korrigieren können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Produktdesign wasserdicht. Es wird dringend empfohlen, das Display nicht unter Wasser zu tauchen.
- Verwenden Sie keinen Dampfstrahl, Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch, um das Display zu reinigen.

- Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht.
- Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel, um das Display zu reinigen. Diese Substanz kann die Oberfläche beschädigen.
- Aufgrund von Verschlei
 ß, normalem Gebrauch und Alterung ist die Garantie ausgeschlossen.

7.2 Einführung in das Display

2

- Modell: DPC181. Scan Scan Bus
- Das Gehäusematerial ist PC und das Displayglas ist ein Hochstrommaterial:



• Die Etiketten sind wie folgt gekennzeichnet:



Hinweis: Bitte geben Sie den QR-Code auf dem Anzeigekabel an. Die Informationen in den Etiketten werden für eventuelle spätere Software-Updates verwendet.



7.3 Produktbeschreibung

7.3.1 Technische Spezifikation

- Betriebstemperatur: -20 ° C ~ 45 ° C
- Lagertemperatur: -20 ° C ~ 50 ° C
- Wasserdichtigkeit: IP65
- Lagerfeuchtigkeit: 30%-70% RH

7.3.2 Übersicht der Funktionen

- Geschwindigkeitsanzeige (einschließlich Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit, Umschalten zwischen Kilometern und Meilen).
- Batteriekapazitätsanzeige.
- Beschreibung der automatischen Sensoren für Beleuchtungssysteme.
- Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.
- Leistungsunterstützung.
- Anzeige der Motorausgangsleistung und des Ausgangsstroms.
- Kilometerstütze (einschließlich Einzelfahrstrecke, Gesamtstrecke und Reststrecke).
- Gehassistenzsystem.
- Support Level wird eingerichtet.
- Energieverbrauchsanzeige Kalorien (Hinweis: wenn das Display diese Funktion hat).
- Zeigt die verbleibende Distanz an. (je nach Fahrstil)
- Passworteinstellung.
- Bluetooth-Funktion. (Das Display kann über die Acht Go App mit dem Handy verbunden werden)

7.4 Installation des Displays

1. Öffnen Sie den Clip für das Display und stecken Sie den Gummiring in den Clip ein.



 Platzieren Sie nun das Display an der richtigen Position am Lenker. Jetzt das Display mit 2 M3*12 Schrauben festziehen.



 Öffnen Sie die Klemme auf dem D-Pad und platzieren Sie es in der richtigen Position und ziehen Sie das D-Pad mit der 1XM3*10 Schraube am Lenker fest. Drehmomentbedarf: 1n.m.



4. Bitte verbinden Sie das Display mit dem EB-BUS-Kabel.

BF-DM-C-DPC181-DE November 2019





BAFANG BF-DM-C-DPC181-DE November 2019

7.5 Informationen zur Anzeige



- Arbeitszeit
- Wenn ein externes USB-Gerät an das Display angeschlossen ist, zeigt die USB-Ladeanzeige ein Symbol an.
- OIDieses Symbol wird auf dem Oisplay angezeigt, wenn die Kontrollleuchte leuchtet. Geschwindigkeitsgrafik 5 Fahrten: Tageskilometer (TRIP) Gesamtkilometer (ODO) Höchstgeschwindigkeit (MAX) Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) Reichweite (Reichweite) Energieverbrauch (Kalorien (nur mit Drehmomentsensor)) Fahrzeit (Zeit). 6 Anzeige der Batteriekapazität in Echtzeit. Wartungsanzeige. Bluetooth-Kontrollleuchte. Leistungsanzeige (Einheit: 10 Watt/Ampere). Onterstützungsstufe/Gehassistenzsystem to other Daten: Zeigt die Daten an, die dem aktuellen Modus entsprechen.
- 12 Service: siehe Servicebereich

7.6 Definition der Schlüssel





7.7 Normaler Betrieb

7.7.1 System ein-/ausschalten

Halten Sie die Taste (> 2S) auf dem Display gedrückt, um das System einzuschalten.
 Halten Sie es wieder gedrückt (> 2S), um das System auszuschalten.

Wenn die "Auto-Shutdown-Zeit" auf 5 Minuten eingestellt ist (die Funktion "Auto-Shutdown" kann eingestellt werden, siehe "Auto-Shutdown"), schaltet sich das Display nicht automatisch innerhalb der erforderlichen Zeit aus. Wenn die Passwort-Funktion aktiviert ist, müssen Sie das richtige Passwort eingeben, um das System verwenden zu können.

7.7.2 Wahl des Unterstützungsniveaus

Wenn das Display eingeschaltet ist, drücken Sie die oder (< 0.5S) Taste, um auf die Support-Stufe zu wechseln, die niedrigste Stufe ist 0 und die höchste Stufe ist 5. Nachdem das System eingeschaltet ist, beginnt die Unterstützungsstufe mit Level 1. In Level 0 gibt es keine Unterstützung.



7.7.3 Wählen Sie den Modus

Drücken Sie einfach die Taste (0.5s), um die verschiedenen Reisemodi zu sehen. Fahrten: Tageskilometer (TRIP)-Gesamtkilometer (ODO)-Höchstgeschwindigkeit (MAX)-Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG)-Reichweite (Reichweite)-Energieverbrauch (Kalorien (nur mit Drehmomentsensor))-Fahrzeit (Zeit).



7.7.4 Scheinwerfer, Hintergrundbeleuchtung

Halten Sie die Taste (> 2S) gedrückt, um die Scheinwerfer und Rücklichter zu aktivieren.

Halten Sie die Taste (> 2S) wieder gedrückt, um die Scheinwerfer auszuschalten. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann mit den Anzeigeeinstellungen "Helligkeit" eingestellt werden. Wenn Sie das Monitor/Pedal in einer dunklen Umgebung einschalten, wird die Hintergrundbeleuchtung des Monitors/die Scheinwerfer automatisch eingeschaltet. Die automatische Sensorfunktion wird deaktiviert, wenn die Display-



Hintergrundbeleuchtung/Scheinwerfer manuell ausgeschaltet wurde. Nach dem erneuten Einschalten des Systems kann die Kontrollleuchte nur manuell eingeschaltet werden.



7.7.5 Gehassistenzsystem

Die Gehhilfe kann nur durch Stehlöschung aktiviert werden. Aktivieren: Drücken Sie die Taste, bis dieses Symbol erscheint. Als nächstes drücken und halten Schaltflächen.

wenn Symbole angezeigt werden. 🛵 Nun wird das Gehassistenzprogramm aktiviert. Das



Symbol

Blinken und

entfernen Sie die Bewegung von ungefähr. 6 pro km/h. Mach dem Loslassen der Taste stoppt der Motor automatisch und schaltet wieder auf Stufe 0 zurück.

7.7.6 Dienstleistungen Dienstleistungen Dienstleistungen

Sobald eine bestimmte Anzahl von Kilometern erreicht ist oder der Akku aufgeladen ist, zeigt das Display "Wartung" an. Bei einer Reichweite von mehr als 5000 km (oder 100 Ladezyklen) wird die Funktion "Service" auf dem Display angezeigt. Alle 5000 km wird "Service" angezeigt. Diese Funktion kann in den Display-Einstellungen eingestellt werden.



BAFANG BF-DM-C-DPC181-DE November 2019

7.8 Setup of contents

 Nachdem Sie das Display eingeschaltet haben, halten Sie die Taste und (> 1S) gedrückt, um das Menü "Einstellungen" aufzurufen. Durch Drücken oder oder
 (< 0.5S) Button, können Sie wählen: Anzeige von Einstellungen, Info oder EXIT.

Drücken Sie dann die (< 0.5S) Taste, um die gewählte Option zu bestätigen.

Oder wählen Sie "EXIT" und drücken Sie die Taste (< 0.5S) um zum Hauptmenü zurückzukehren, oder wählen Sie die Taste "Zurück" und (< 0.5S) um zum Setup-Interface zurückzukehren.

Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Display automatisch zum Hauptbildschirm zurück, ohne Daten zu speichern.

SETTING	
Information	
EXIT	

Sie können die Taste und (> 1S) jederzeit gedrückt halten, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

7.8.1 "Monitor Settings"

Drücken Sie die ODER-Taste (< 0.5S) um die Anzeigeeinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Taste (< 0.5S) um auf die folgende Auswahl zuzugreifen.

	Termine.
Unit	Metric
Service Tip	OFF
Brightness	100%
Auto Off	5Min
MAX PAS	5
Power View	Power
SOC View	Percent
TRIP Reset	NO
AL Sensitivity	3
Password	>
Set Clock	>
BACK	

7.8.1.1 'Einheiten' Auswahl in Kilometern pro Meile

Drücken Sie die Schaltfläche ODER (< 0.5S) und markieren Sie die Einheit im Einstel Sysmenü. Drücken Sie dann die Schaltfläche Die zu wählende (< 0.5S) Taste. Dann verwenden Sie bitte Oder die Schaltfläche wählt zwischen "metrisch" (km) oder "imperial" (Meilen).

UNachdem Sie die gewünschte
Auswahl ausgewählt haben_drücken
Jis:i4● O■ 32% ■ 13:i4● O■ 32% ■





7.8.1.2 "Service" öffnet und schließt Benachrichtigungen

Drücken Sie die Schaltfläche ODER (< 0.5S) und markieren Sie "Dienste" im Egetellungsmenü. Drücken Sie den (< 0.5S) zu wählen. Dann verwenden Sie oder Die Schaltfläche wählt zwischen "An" oder "Aus" aus. Nachdem Sie die gewünschte Auswahl ausgewählt haben, drücen Sie die Schaltfläche (< 0.5S) Em Speichern und beenden Sie die Anzeigeeinstellungsschnittstelle.

7.8.1.3 "Helligkeit": Helligkeit des Displays

Drücken Sie die Taste ODER (< 0.5S) und markieren Sie "Helligkeit" im Menü der Anzeig nstellungen. Dann drücken Sie (< 0.5S) zu wählen. Dann verwenden Sie oder Die Tasten können zwischen "100%"/"75%"/"50%"/"30%"/"10%" gewählt werden. Nachdem Sie die gewünschte Auswahl ausgewählt haben, drücken Sie die

Schaltfläche (< 0.5S) zum Speichern und beenden Sie die Anzeigeeinstellungsschnittstelle.

7.8.1.4 "Automatische Abschaltung" legt die Zeit für die automatische Abschaltung des Systems fest

Drücken Sie die Schaltfläche ODER (< 0.5S) und markieren Sie "Automatisch ausscher en "im Anzeige-Einstellungen-Ment Drücken Sie dann die Schaltfläche "Automatisch ausschalten" (< 0.5S) zu wählen. Dann verwenden Sie oder Buttons to choose

7.8.1.5 "MAXPAS" Support Level

Drücken Sie die Schaltfläche ODER
 (< 0.5S) und markieren Sie "Maximum
 Pass" im Anzeigeeinstellungsmenü und drücken Sie dann die Schaltfläche
 "Maximum Pass" (< 0.5S) zu
 wählen. Dann verwenden Sie oder
 Die Schaltfläche
 wählt zwischen "3/5/9" (Anzahl der unterstützten Levels).
 Nachdem Sie die gewünschte Auswahl ausgewählt haben, drücken Sie die Schaltfläche (< 0.5S) zum Speichern und beenden Sie die Schaltfläche "Einstellungen anzeigen".

7.8.1.6 "Power-View" stellt die Power-Anzeige ein

Drücken Sie die Taste ODER (< 0.5S) und markieren Sie die Power-Ansicht im Anzeige-Einstellungen-Menü und drücken Sie (< 0.5S) zu wählen. Dann verwenden Sie oder Die Tasten können zwischen "Power" oder "Current" wählen. Wachdem Sie die gewünschte Auswahl ausgewählt haben, drücken Sie die Schaltfläche (< 0.5S) zum Speichern und beenden Sie die

Anzeigeeinstellungsschnittstelle.

7.8.1.7 "SOC-Ansicht" Batterieansicht (Spannung in Prozent)

Drücken Sie die Schaltfläche ODER (< 0.5S) und markieren Sie die "SOC-Ansicht" im Anzeige-Einstellungen-Menü. Drücken Sie dann die Schaltfläche "SOC View". (< 0.5S) zu wählen. Dann verwenden Sie oder

Die Tasten können zwischen "Prozentsatz" oder "Spannung" wählen. Nachdem Sie die gewünschte Auswahl ausgewählt haben, drücken Sie die Schaltfläche (< 0.5S) zum Speichern und beenden Sie die Schaltfläche "Einstellungen anzeigen".

C



(h)



7.8.1.8 "Reiseroute zurücksetzen" zurücksetzen Kilometerstand

Drücken Ste die folgenden Tasten: Oder (< 0.5S) Taste, markieren Sie "Reis ute zurücksetzen" im Menü der Distrey-Einstellungen und drücken Sie die Taste "Reiseroute zurücksetzen". O.5S) zu wählen. Dann verwenden Sie oder Die Schaltflächen können zwischen Ja oder Nein wählen. Nachdem Sie die

gewünschte Auswahl ausgewählt haben, drücken Sie (<0.5S) Button zum Speichern und Beenden von "Anzeigeeinstellungen"

7.8.1.9 "AL Sensitivity" Automatische Scheinwerferempfindlichkeit

Drücken Ste die folgenden Tasten: Oder (< 0.5S) Taste markiert "AL-Sensitive" im Anze Einstellungen-Menü und drückt dann die Taste "AL-Sensitive". OSS) zu wählen. Verwenden Sie dann die ODER-Taste, um zwischen "0"/"1"/"2"/"3"/"4"/"5"/"OFF" zu wählen. ONachdem Sie die gewünschte Auswahl ausgewählt haben, drücken Sie die Schaltfläche (< 0.5S) zum Speichern und beenden Sie die Schaltfläche "Einstellungen anzeigen".

7.8.1.10 "Password"

Jetzt können Sie den 4-stelligen Pin-Code eingeben. Her Wählen Sie die Zahl zwischen "0-9", indem Sie die Taste ODER (< 0.5S) verwenden. Mit einem kurzen Drücken der Taste (< 0.5S) gelangen Sie zur nächsten Zahl.

Nachdem Sie den gewünschten 4-stelligen Code eingegeben haben, müssen Sie den ausgewählten 4-stelligen Code erneut eingeben, um sicherzustellen, dass der Code korrekt ist.

Nachdem Sie Ihr Passwort ausgewählt haben, werden Sie beim nächsten Öffnen des Systems aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben. **Hen**Drücken Sie die ODER-Taste (< 0.5S) und wählen Sie die Zahl aus. Drücken Sie dann kurz (< 0.5S) zur Bestätigung.

Nach dreimaliger Eingabe der falschen Nummer schaltet sich das System ab. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Passwort ändern:

Terrebrücken Sie die Taste ODER (< 0.5S) um das Passwort im Menü auszuwählen. Drücken

Sie dann kurz (< 0.5S) um den Passwortteil einzugeben. "Passwortsatz" erneut mit dem ODER-Button (< 0.5S) und drücken Sie zur Bestätigung den Button (< 0.5S). "Passwort zurücksetzen" und bestätigen Sie mit der Schaltfläche (< 0.5S).

Geben Sie das alte Passwort einmal und dann zweimal das neue Passwort ein, um das Passwort zu ändern.



Das Passwort wird deaktiviert:

Um das Passwort zu deaktivieren, verwenden Sie den ODER-Button, um zum Menüpunkt "Passwort" zu gelangen, und drücken Sie den Button (< 0.5S) um Ihre Auswahl hervorzuheben. Hervorzuheben. Hervorzuheben Sie die ODER-Taste (< 0.5S) bis "Aus" angezeigt wird. Drücken Sie dann kurz (< 0.5S), um eine Auswahl zu treffen.

Geben Sie nun das Passwort ein, um es zu deaktivieren.



7.8.1.11 "Set Clock"

Drücken Sie die folgenden Tasten: OR (< 0.5S) button to highlight "Set clock" in the display so gs menu. Dann kurz drücken Auswahl. Cait) ein, drücken Sie dann die Taste (< 0.5S) und geben Sie die richtige Zahl (Zeit) ein, drücken Sie dann die Taste (< 0.5S) und fahren Sie zur nächsten Zahl.

7.8.1.12 "Schwingung"

 Drücken Se die folgenden Tasten:
 ODER (< 0.5S) button to</td>

 highlight Sivipration" in the display settings menu. Dann kriz drücken (< 0.5S)</td>

 Button zur Bestätigung der Auswahl. Dann drücken Sie

 Wahl zwischen "ON" oder "OFF". Nachdem Sie die richtige Zeit eingegeben haben, drücken

 Sie
 (< 0.5S) Button zum Bestätigen und Speichern.</td>

7.8.2 "Info"

Wenn das System eingeschaltet ist, halten Sie die Taste und (> 1S) gedrückt, um auf das Menü Einstellungen zuzugreifen. Drücken Sie nun die ODER-Taste (< 0.5S) und markieren Sie in den Anzeigeeinstellungen "Info" und drücken Sie die Taste (< 0.5S) Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Oder bestätigen Sie mit dem Button (< 0.5S) zurück zum Hauptmenü.

Information	
Wheel Size	27"
Speed Limit	25km/h
Battery Info	>
Ctrl Info	>
Display Info	>
Torque Info	>
Back	

7.8.2.1 Abmessungen der Räder und Geschwindigkeitsbegrenzungen

"Radgröße" und

"Geschwindigkeitsbegrenzung" können nicht geändert werden, nur diese Informationen können hier eingesehen werden.

7.8.2.2 Informationen zum Batteriepack

Drücken Sie die ODER-Taste (< 0.5S) um das Menü "Batterieinformationen" aufzurufen, und drücken Sie dann die Taste (< 0.5S) um die Option "Bestätigen" auszuwählen. Drücken Sie nun die ODER-Taste (< 0.5S) und wählen Sie "Zurück" oder

WICHTIGSTE INH	ALTE
Die Temp	Aktuelle Temperatur (°)
Gesamtspannung	Spannung (V)
Strom	Emissionen (A)
Obergre	Restleistung (A/h)
Vollständige Oberg (A/h)	jrenze Gesamtleistung
Ladezustand	Default loader status (%)
Ab Ladezustand (%)	Instant Charging Volume
Zykluszeit	Ladezyklus (Nummer)
Maximale Entladezeit "Nächste Seite". die Taste (< 0.55	Höchstdauer ohne Gebühr (Stunden) H U Drücken Sie dann

die Taste (< 0.5S) zur Bestätigung und Sie können nun die Batterieinformationen lesen.

BF-DM-C-DPC181-DE November 2019

Zeit der letzten Deinstallation

Batteriezellspannung 1

Zellspannung 2 Batteriezellspannung 2 (m/V)

Spannung n des Bat	teriepacks
H@@W	Hardware Version
S@@W	Software Version

Hinweis: Wenn keine Daten erkannt werden, wird ein "--" angezeigt.

7.8.2.3 Informationen zum Controller

Drücken Sie die ODER-Taste (< 0.5S) und wählen Sie "STRG Info" und drücken Sie die Taste (< 0.5S) zur Bestätigung. Jetzt können Sie die Controller-Informationen lesen. Um zu beenden, drücken Sie die Schaltfläche (< 0.5S) oder wählen Sie Zurück, um zur Informationsschnittstelle zurückzukehren.

HW	******	
SW	******	
Back		

7.8.2.4 Informationen zur Anzeige

Drücken Sie die ODER-Taste (< 0.5S) und wählen Sie</p>

"Anzeigeinformationen" aus. Drücken Sie dann die Taste (< 0.5S) und lesen Sie die Software- und Hardwaredaten im Display.

Um zu beenden, drücken Sie die Schaltfläche (< 0.55) oder wählen Sie Z Display Info

HW	*******
SW	******
Back	

7.8.2.5 Informationen zum Drehmoment

Drücken Sie die oder (< 0.5S) Taste, wählen Sie "Drehmomentinformation" und drücken Sie dann die (< 0.5S) Taste, um die Software- und Hardwaredaten im Display zu lesen. Um zu beenden, drücken Sie die Taste (< 0.5S) oder wählen Sie Zurück, um zur Informationsschnittstelle zurückzukehren.

H₩	*****
SW	*****
Back	

7.8.2.6 Fehlercode

Drücken Sie die ODER-Taste (< 0.5S) und wählen Sie "Fehlercode" aus. Drücken Sie dann die Taste (< 0.5S) zur Bestätigung. Es zeigt die Fehlermeldung für die letzten zehn Fehler des gelöschten Programms. Der Fehlercode "00" zeigt an, dass kein Fehler vorliegt. Um zu beenden, drücken Sie die Taste (< 0.5S) oder wählen Sie Zurück, um zur Informationsschnittstelle zurückzukehren.



7.9 Fehlercodedefinition



Das HMI kann die Nachteile des Rollers anzeigen. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird ein Symbol mit einem der folgenden Fehlercodes angezeigt.

Hinweis: Bitte lesen Sie die Anweisungen zu den Fehlercodes sorgfältig durch. Wenn ein Fehlercode auftritt, starten Sie das System zuerst neu. Wenn das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Techniker.

Ein Fehler i Fehlerbehe	st aufgetreten	Die Erklärung der Rechte Methoden zur
∩ <i>4</i>	Das Gaspedal kehrte nicht in die richtige Position zurück.	Prüfen Sie, ob die Anschlüsse am Gashebel richtig angeschlossen sind. Wenn dies das Problem nicht löst, wechseln Sie den Gashebel.
05	Das Gaspedal ist defekt.	 Prüfen Sie, ob die Anschlüsse und Kabel der Drosselklappe unbeschädigt und richtig angeschlossen sind. Trennen Sie und schließen Sie den Gashebel
		wieder an. Wenn er immer noch nicht funktioniert, wechseln Sie den Gashebel.
07	Überspannungsschutz	1. Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, um zu sehen, ob der Akku das Problem löst.
08 Fehler im Hall-Sensorsignal im Motor	Fehler im Hall-Sensorsignal	2. Verwenden Sie das BESST-Tool, um den Controller zu aktualisieren.
	 Ersetzen Sie die Batterie, um dieses Problem zu beheben. 	
		 Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Slave- Motor richtig angeschlossen sind. Wenn es immer noch Probleme gibt, ersetzen Sie den Motor.
09	Fehler in der Motorphase	Bitte ersetzen Sie den Motor.
10	Die Temperatur im Motor hat ihren höchsten Wert erreicht Schutzwerte	 Schalten Sie das System aus und lassen Sie die Pedalgeräte abkühlen. Wenn es immer noch Probleme gibt, ersetzen Sie den Motor.
11	Fehler im Temperatursensor im Motor	Bitte ersetzen Sie den Motor.
12	Der aktuelle Sensor in einem F Die Controller	ehler bei der Eingabe Bitte wechseln Sie den Controller oder kontaktieren

Ein Fehler i	ist aufgetreten	Die Erklärung der Rechte Methoden zur
13	Fehler im Temperatursensor in der Batterie	 Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse an der Batterie korrekt mit dem Motor verbunden sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Akku.
14	Die Schutztemperatur im Inneren des Reglers wurde erreicht	 Ermöglicht das Entfernen von Programmen zum Abkühlen und Neustart des Systems. Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie den Controller oder wenden
15	Fehler im Temperatursensor im Regler	 Ermöglicht das Entfernen von Programmen zum Abkühlen und Neustart des Systems. Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie den Controller oder wenden Sie
21 ler	Geschwindigkeitssensorfeh	 Bitte starten Sie das System neu Überprüfen Sie, ob die an den Speichen angebrachten Magnete mit dem Geschwindigkeitssensor ausgerichtet sind und ob der Abstand zwischen 10mm und 20mm liegt. Prüfen Sie, ob der Geschwindigkeitssensorstecker richtig angeschlossen ist. Verbinden Sie das Löschelement mit BESST, um zu sehen, ob ein Signal vom Geschwindigkeitssensor vorliegt.
25 Drehmome	Falsches ntsignal	 verwenden Sie das BESST-Tool, um den Controller zu aktualisieren, um festzustellen, ob das Problem behoben ist. Ändern Sie den Geschwindigkeitssensor, um zu sehen, ob dies das Problem beheben kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie den Controller oder wenden Sie sich an den Lieferanten. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen korrekt verbunden sind.

20

BAFANG

2. Bitte schließen Sie das Löschen an das BESST-System an, um zu sehen, ob das BESST-Werkzeug das Drehmoment ablesen kann.

3. Aktualisieren Sie die Steuerung mit dem BESST-Tool, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde, und wenn nicht, ändern Sie den Drehmomentsensor oder wenden Sie sich an den Lieferanten.



 26 Drehzahlsignal des Derhomments der Sensor hat einen Fehler 27 Überstrom vom Controller 27 Überstrom vom Controller 1. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen korrekt verbunden sind. 2. Verbinden Sie das Löschelement mit dem BESST-Tool das Geprüfen Sie die Anzeige, um zu sehen, ob das BESST-Tool das Geprüfen Sie die Anzeige, um zu sehen, ob das BESST-Tool das Geprüfen Sie die Steuerung mit dem BESST-Tool, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde, und wenn nicht, ändern Sie den Drehmomentsensor oder wenden Sie sich an den Lieferanten.
26 Drehzahlsignal des Drehmoments System, um zu sehen, ob das BESST-Tool das Geschwierdigkeitsignei Wenderkann. 26 Der Sensor hat einen Fehler System, um zu sehen, ob das BESST-Tool das Geschwierdigkeitsignei Wenderkann. 4. Aktualisieren Sie die Steuerung mit dem BESST-Tool, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde, und wenn nicht, ändern Sie den Drehmomentsensor oder wenden Sie sich an den Lieferanten. 27 Überstrom vom Controller 27 Überstrom vom Controller
 4. Aktualisieren Sie die Steuerung mit dem BESST-Tool, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde, und wenn nicht, ändern Sie den Drehmomentsensor oder wenden Sie sich an den Lieferanten. 27 Überstrom vom Controller 28 Verwenden Sie das BESST-Tool, um den Controller zu aktualisieren. Wenn ja Das Problem bleibt bestehen, bitte wechseln Sie den Controller oder Bitte wenden Sie sich an Ibren Lieferanten
 Verwenden Sie das BESST-Tool, um den Controller zu aktualisieren. Wenn ja Überstrom vom Controller Das Problem bleibt bestehen, bitte wechseln Sie den Controller oder Bitte wenden Sie sich an Ibren Lieferanten
1.Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen auf dem Löschen korrekt sind Informationen, die verbunden sind.
2.Führen Sie einen Diagnosetest mit dem BESST- Tool aus, um zu sehen Wenn es das Problem identifizieren kann.
30Kommunikationsprobleme3. Ändern Sie die Anzeige, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde.
4. Wechseln Sie das EB-BUS-Kabel und sehen Sie, ob es gelöst werden kann Einige Probleme sind aufgetaucht.
5. Aktualisieren Sie den Controller mit dem BESST Tool Software. Wenn das Problem weiterhin besteht.
35 Es gibt einen Fehler in der Erkennungsschaltung von 15V Verwenden Sie das BESST-Tool, um den Controller zu aktualisieren, um festzustellen, ob dies das Problem behebt. Wenn nicht, wechseln Sie den Controller oder wenden Sie sich an den Lieferanten.
 Ergebnisse der Prüfung Schaltkreise Schaltkreise Open Die Eine Tastatur Verwenden Sie das BESST-Tool, um den Controller zu aktualisieren, um festzustellen, ob er vorhanden ist: Mit Ann Ein



	Ein Fehler ist aufgetreten Fehlerhebebung		Die Erklärung der Rechte Methoden zur	
	37 Schaltkreis	Der WDT- ist defekt	Verwenden Sie Controller zu aktu dies das Problem Sie den Controlle den Lieferanten.	das BESST-Tool, um den lalisieren, um festzustellen, ob behebt. Wenn nicht, wechseln er oder wenden Sie sich an
	41	Die Gesamtspannung aus der E	atterie beträgt Bitte ersetzen Sie d	ie
	42	Die Gesamtspannung aus der Batterie ist zu niedrig	Bitte laden Sie der weiterhin besteht,	n Akku auf. Wenn das Problem , ersetzen Sie den Akku.
	43	Gesamtleistung aus der Batterie	Bitte ersetzen Sie d	ie
	44	Die Spannung der einzelnen Zellen ist zu hoch	Bitte ersetzen Sie	die Batterie.
	45	Betriebstemperatur Von Die A Löschung abkühlen.	kkupack Ja	Bitte lassen Sie die
	46	Die Temperatur der Batterie ist zu niedrig	Bitte stellen Sie de Wenn das Problen den Akku.	en Akku auf Raumtemperatur. n weiterhin besteht, ersetzen Sie
	47	Der SOC der Batterie ist zu hoc	h Bitte ersetzer	Sie die Batterie.
	48	Der SOC der Batterie ist zu nied	Irig Bitte er	setzen Sie die Batterie.
	61	Fehler bei der Schaltererkennung	 Überprüfen Sie blockiert ist. Bitte wechseln 	, ob der Schalthebel nicht Sie den Schalter.
	62	Der elektronische Auslöser lässt sich nicht lösen.	Bitte ersetzen Sie	das Getriebe.
	71 steckt fest	Das elektronische Schloss	 Mit dem BESS aktualisiert, um fe behoben wurde. Wenn es ein Pl 	T-Tool wird das Display stzustellen, ob das Problem roblem gibt, ändern Sie
	04	Dee Diverseth Medici het	bitte das Display elektronische Sch	und ersetzen Sie das lloss.
	einen Fehler		Verwenden Sie da	s BESST-Tool, um die
BF	FANG BF-D	M-C-DPC181-DE November 2019	23	

Software erneut auf dem Display zu aktualisieren und zu sehen, ob das Problem behoben ist.

Wenn nicht, ändern Sie das Display.