Buton panică Tuya WiFi



Prezentarea produsului

Acest buton de panică Tuya adoptă conexiune WiFi, poate fi monitorizat de la distanță prin aplicație, care poate detecta semnale de declanșare de la buton cu precizie și claritate. Potrivit pentru vile, centre de agrement, hoteluri, birouri, case, etc.

Caracteristici ale funcționării produsului

- 1. Conexiune wireless WIFI
- 2. Poate configura gazda de recepție corespunzătoare prin transmisie wireless RF (când se va declanșa,
- va trimite semnalul wireless către gazda de împerechere).
- 3. Butonul oferă feedback instantaneu al operațiunilor către aplicație prin rețea

Funcționarea și monitorizarea prin aplicație

Scanați codul QR de mai jos sau căutați aplicația TuyaSmart în APP Store sau Google Play, descărcați și instalați aplicația.



Tuya Smart App

Înregistrare

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, înregistrați un cont.

Configurarea rețelei

1. Conectați telefonul mobil la router-ul WiFi, asigurați-vă că funcționează.

2. Intrați pe pagina [All Devices] (*Toate dispozitivele*) din aplicație, apăsați pe [Add Device] (*Adăugare dispozitiv*).

1-	12	s +
₩¥	elcome Ho	me ,
All Devices	Living Room	Maste
	+	
No	devices, please add	
	~	61
	\$	8

3. Selectați [Security & Sensor] (Securitate și senzor), apăsați pe [Emergency Button] (Buton de urgență).



4. Apăsați lung [RESET] pe partea din spate a butonului de panică cu acul folosit pentru cartela SIM a telefonului, indicatorul LED clipește rapid, ceea ce înseamnă că intră în starea de configurare WiFi.
5. Apăsați pe [Confirm indicator rapidly blink] (*Confirmare clipire rapidă indicator*).

Sense	Add Device	AP Mode
Ade	d Device	
Power that in	on the device and con dicator light rapidly blir	firm nks
	-	
	(00	
	Help	
6	Confirm indicator rapidly	y blink

6. Apăsați pe [Confirm] (Confirmare).



7. Așteptați până când se conectează, apoi apăsați pe [Done] (Terminat).



Conectare în Modul AP (Alternative Pairing)

Notă: Asigurați-vă că bateria butonului nu este descărcată.

1. Apăsați pe [+], selectați [Security & Sensor] (*Securitate și senzor*), apăsați pe [Emergency Button] (*Buton de urgență*).



<	Add Manualt	y Sear	ch for D 😒
Electrical Engineeri	E State		•
Lighting	MR Sensor (ZigBee)	Doorsensor (ZigBee)	Smart Cernera
Large Home Ap	0	0	sos
Small Home Ap	Alerra (Bluetooth)	Alam	Button (ZigBee)
Kitchen Appliance	933	-	Look
Security & Sensor	Button		(Bluetooth)
Exercise & Health	ŀ	8	
Others	(ZigSee)	Door/Window Sensor (Zig9ee)	Dost/Window Sensor (Bluetooth)
	Deex/Window Sensor	Sensor	safe

2. Apăsați pe [AP Mode] (Modul AP).



~

3. Apăsați [RESET] și butonul în același timp, până când indicatorul LED clipește încet.



4. Apăsați pe [Confirm indicator slowly blink] (*Confirmare clipire lentă indicator*), apoi pe [Confirm] (*Confirmare*).

Service of the	AP Mode	and the second second	
Ente Pas	er Wi-Fi sword		
Only 2 suppo	.4 GHz Wi-Fi n rted	ietworks are	
₹ w	iFi Name	Change Network	
Α		-	

5. Apăsați pe [Go to connect] (*Mergeți la conectare*), apoi selectați [SmartLife_XXXX] și apăsați pe [CONNECT] (*CONECTARE*).

	< AP Mode	a la
	Connect your mobile phone to the device's hotspot	
6	1. Connect the phone to the hotspot shown below.	
	✓ Smartilife XXXX ● ①	
	2. Go back to the app and continue to add devices.	
	Go to Connect	
		_

6. Reveniți la aplicație, așteptați până când se conectează.

7. Selectați un nume, cum ar fi [Living room] (*Camera de zi*), apoi apăsați pe [Done] (*Terminat*).

	AP Mode
De	evice added uccessfully
Ç) sos ∠
(a)	ning Book Ning Ros. Kitchen (Budy Ros.)
•	Done

Dispozitivul a fost adăugat cu succes, apăsați pe dispozitiv în aplicație ca să vedeți starea acestuia. Notă: Asigurați-vă că rețeaua WiFi funcționează și permiteți notificări la setările aplicației și ale telefonului mobil. Astfel, aplicația dvs. poate primi notificări atunci când butonul este declanșat.

Detalii dispozitiv

Apăsați pe 👱 din pagina dispozitivului pentru a seta următoarele:

Basic Daura Information	
Desire officers information	000
Device Name	505
Device Location	Living Room
Others	
Share Device	
Create Group	
Device Information	
Feedback	
Check for Firmware Upgrade	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	100 - 5215
Remove Dev	vice
Restore Factory D	efaults

Indicare baterie descărcată

Dispozitivul va intra în stare semi-latentă atunci când bateria este descărcată. Indicatorul LED clipește de 4 ori la fiecare 60 de secunde, ceea ce înseamnă că trebuie să înlocuiți bateria. Aplicația va primi și ea această notificare.

Parametri tehnici

Tensiune de lucru: 3,6 V (baterie reîncărcabilă LIR2450) Frecvență RF: 433,92MHz Frecvență WIFI: 2,4GH Curent în standby: <50uA Curent de funcționare: <100mA