


## QUICK START

SCHNELLSTART / COMIENZO RÁPIDO / AVVIO RAPIDO /

### PULSAR ONE EBIKE DISPLAY 330 100 000 00 000

## DISPLAY FEATURES

/ DISPLAY-FUNKTIONEN  
/ FUNCIONES PRINCIPALES  
/ FUNZIONI PRINCIPALI



- 1** Clock  
Uhr  
Reloj  
Orologio

- 2** Speed  
Geschwindigkeit  
Velocidad  
Velocità

- 3** eBike  
Battery Level  
Batteriestand  
Nivel de la batería  
Livello della batteria

- 3** PAIRING  
Once initial configuration is done, the search of compatible devices will start by pressing M Key.

- 3** EMPAREJADO  
Una vez completada la configuración inicial, comienza el proceso de búsqueda de dispositivos compatibles al pulsar la tecla M.

- 4** Assistance Level  
Leistungsstufen  
Nivel de Asistencia  
Livello di assistenza  
\*Only with iWoc TRIO / Nur mit iWoc TRIO / Sólo con iWoc TRIO / Solo con iWoc TRIO

- 5** System status  
Systemstatus  
Estado del sistema  
Stato del sistema

- 3** KOPPLUNG  
Sobald die Erst-Konfiguration abgeschlossen ist, beginnt die Suche nach kompatiblen Geräten durch Drücken der Taste M.

- 3** ABBINAMENTO  
In quanto si completa il procedimento di impostazione iniziale, inizia il processo di ricerca dei dispositivi compatibili, selezionando il tasto M.

- 6** Range  
Autonomía  
Autonomia

- 7** Functions  
Funciones  
Funzioni


When 9:59:59 is reached all ride metrics are RESET automatically / Wenn 9:59:59 erreicht ist, werden alle Fahrmetriken automatisch zurückgesetzt / cuando se alcanza las 9:59:59, todas las métricas de viaje se RESTABLECEN automáticamente / quando vengono raggiunte le 9:59:59, tutte le metriche della corsa vengono ripristinate automaticamente

Distance / Distanz/ Distancia / Distanza	Cadence* / Trittfrequenz* / Cadencia* / Cadenza della pedalata*	Max Speed/ Max. Geschwindigkeit/ Velocidad máxima/ Velocità massima
RNG 120 DST 175.0	CAD 76	MXS 49.6
M ↓	M ↓	M ↓
RNG 120 RTM 1:25.30	WAT 176	Watts* / Watt* / Watos* / Watts*
M ↓	M ↓	M ↓
RNG 120 HRM 124	AUS 30.5	Avg Speed / Durchschnittsgeschwindigkeit / Velocidad media / Velocità media
M ↓	M ↓	M ↓
RNG 120 RSV 0.0	KM 12586	eBike Mileage/ Kilometerstand / Kilometraje / Chilometraggio

\*An extra sensor is needed/Ein zusätzlicher Sensor wird benötigt / Se necesita un sensor extra / È necessario un sensore extra


## MODES

### ERROR



- Error code 001 - 250  
Fehlercode 001 - 250  
Código de error 001 - 250  
Codice di errore 001 - 250

### LIGHTS




- Press and hold button R for 5 seconds to activate / deactivate.  
Halten Sie die Taste R 5 Sekunden lang gedrückt, zum aktivieren / deaktivieren.  
Mantener presionado el botón R durante 5 segs para activar / desactivar.  
Premere il pulsante R per 5 s, per attivare/-disattivare.

### ACCESS TO MENU



- Press and Hold L and R keys for 3 seconds to enter into the MENU.  
Halten Sie die Tasten L und R 3 Sekunden lang gedrückt, um ins Menü zu gelangen.  
Mantener pulsadas las teclas L y R 3 segundos para entrar al MENU.  
Per entrare nel MENU, premere i tasti L e R.

### RE-PAIRING




- The display will automatically pair to a previously paired eBike. If a previously paired eBike is not detected, the pairing process must be done from the setup. When no eBikes are detected for 30 seconds, the screen turns off to save battery. To start a searching process again, short press the M button.

- Das Display stellt automatisch eine Verbindung zum vorher gekoppelten E-Bike her. Wenn ein zuvor gekoppeltes eBike nicht erkannt wird, muss der Kopplungsvorgang über die Einstellungen ausgeführt werden. Wenn das System 30 Sekunden lang kein kompatibles eBike erkennt, schaltet sich der Bildschirm aus, um Batterie zu sparen. Um den Suchvorgang erneut zu starten, drücken Sie kurz die Taste M.

- El dispositivo intentará conectarse a la última bicicleta emparejada, en el caso que no se encuentre disponible, el proceso de emparejado se debe realizar desde el set up del dispositivo. Cuando el sistema no detecta dispositivos compatibles durante 30 segundos, la pantalla se apaga para ahorrar batería. Para iniciar el proceso de búsqueda de nuevo, presionar el botón M.


- Il dispositivo cercherà di connettersi con l'ultima bicicletta combinata. Nel caso in cui il processo di combinazione risultasse essere non disponibile, dovrà realizzarsi attraverso le impostazioni del dispositivo. Lo schermo si spegnerà per 30 secondi se il sistema non troverà dispositivi compatibili, per poter risparmiare il consumo della batteria. Per reiniziare il processo di ricerca, premere il pulsante M.

### RIDE DATA



- Press any button twice to check last ride data.  
Drücken Sie eine beliebige Taste 2 mal, um die Daten der letzten Fahrt anzusehen.  
Presionar M, L o R 2 veces para consultar la última actividad.  
Premere M, L o R due volte, per consultare le informazioni relative all'ultima attività.

### RESET



- Press and Hold L key for 2 seconds to reset the data from your last ride.  
Halten Sie die Taste L 2 Sekunden lang gedrückt, um die Daten der letzten Fahrt zurückzusetzen.  
Para resetear los valores de la actividad, mantener presionado L durante 2 segundos.

- Replace Display Battery.  
Display -Batterie austauschen  
Reemplazar la batería del Display.

- Replace Display Battery.  
Display -Batterie austauschen  
Reemplazar la batería del Display.  
Sostituzione della batteria del dispositivo.

### LOW BATTERY




# QUICK START

GUIDE RAPIDE / GUIA RÁPIDO / クイックスタート / 쿠 스타트



## DISPLAY FEATURES

FONCTIONS PRINCIPALES /  
FUNCIONES PRINCIPALES /  
ディスプレイの機能 / DISPLAY 기능



1 Montre  
Relógio  
시계

2 Vitesse  
Velocidade  
속도

3 eBike  
Niveau de batterie  
Nível de bateria  
バッテリーレベル

4 Niveau d'assistance  
Nível de assistência  
アシストレベル

5 État du système  
Status do sistema  
시스템 상태

6 Autonomie  
Autonomia  
범위

7 Fonctions  
Funções  
기능

8 Temps d'activité /  
Tempo de atividade /  
乗車時間 / 주행 시간  
\* Cadence /  
\* Cadênciac /  
\* パース / \* ケイデンス  
\* Vitesse moyenne /  
Velocidade média /  
平均スピード / 평균 속도  
\* Vitesse maximale /  
Velocidade máxima /  
最大スピード / 최대 속도  
\* Un capteur supplémentaire est nécessaire / \* É necessário um sensor extra / \* 追加のセンサーが必要です / \* 추가 센서가 필요합니다

9 Lumière / Luzes /  
e-Bikeライト状況 / 배터리  
잔량

10 Erreur système /  
Erro no sistema / エラー /  
시스템 에러  
Bloque Actif / Bloqueio  
ativo / ロック使用可能 /  
잠금 활성화  
Déetecteur de  
puissance / Medidor  
de potência / パワーメータ  
-センサー/ペアリング済 /  
파워 미터 센서 연결됨  
Moniteur cardiaque /  
Monitor de frequência  
cardíaca / 心拍数モニター  
ペアリング済 / 심박수  
モニ터 연결됨

11 Distance / Distância /  
距離 / 주행 거리

12 Rythme cardiaque /  
Frequência cardíaca /  
心拍数 / 심박수  
\* Watts / \* Watts / \* ワット  
\* WATT / \* Watts / \* ワット  
\* MAX / \* Watts / \* ワット  
\* Un capteur supplémentaire est nécessaire / \* É necessário um sensor extra / \* 追加のセンサーが必要です / \* 추가 센서가 필요합니다


13 eBike  
Kilométrage / Quilometragem /  
設定アシストレベルの /  
設定된 어시스트 레벨

14 Niveau d'assistance /  
Nível de assistência /  
設定アシストレベル /  
설정된 어시스트 레벨

15 M  
Button

## MODES

### ERROR



### LIGHTS



Presser le bouton R pour 5 secondes, pour activer / désactiver.

Pressione e segure o botão R por 5 segundos para ativar / desativar.

Pour accéder au MENU, presser les boutons L et R.

Pressione e segure os teclas L e R por 3 segundos para entrar no MENU.

メニュに入るにはLとRキーを3秒間押し続けてください

매뉴를 보려면 L 키와 R 키를 동시에 3초간 누릅니다

PAIR

SET UP

RE-PAIRING

RESET

EXIT

### RE-PAIRING

Le dispositif cherchera à se connecter avec le dernier vélo associé. Dans le cas où le procès d'association ne soit pas disponible, on devra le déployer avec la configuration du dispositif. L'écran s'éteindra depuis de 30 secondes si le système ne trouvera pas de dispositifs disponibles, au fin d'épargner l'utilisation de la batterie. Pour reinitialiser le procès de recherche, presser le bouton M.

O dispositivo irá emparelhar automaticamente com a eBike anteriormente emparelhada. Se uma eBike emparelhada anteriormente não for detectada, o processo de emparelhamento deverá ser feito a partir da configuração. Quando nenhuma eBikes for detectada nos 30 segundos seguintes, a tela desliga para economizar bateria. Para iniciar um processo de busca novamente, pressione rapidamente o botão M.

Le dispositif est alors en mode de recherche automatique. Si aucun vélo n'a été détecté, le processus de recherche sera lancé à partir de la configuration. Si aucune eBike n'est détectée dans les 30 secondes suivantes, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. Pour réinitialiser le processus de recherche, appuyez rapidement sur le bouton M.

Presser quelconque bouton deux fois, pour consulter les informations sur les dernières activités.

Pressione qualquer botão duas vezes para consultar as informações da última atividade.

Pressione a tecla L por 2 segundos para redefinir os dados da sua última viagem.

Model: 3301000000000 / FCC STATEMENT / Caution: If any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. The RF Exposure Compliance distance is 20 millimeters. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Statement / This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 millimeters between the radiator and your body. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.



**WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Hereby, MAHLE declares that the radio equipment type of this PULSAR ONE is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.ebikemotion.com](http://www.ebikemotion.com)

**B급 기기**  
(가정용 방송통신기자재)

Class B Equipment  
(For Home Use  
Broadcasting &  
Communication Equipment)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment is **home use (Class B)** electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

Designed by  
MAHLE in Europe.  
Assembled in PRC

