# **AT1 Localizador GPS Magnético**

(Manual de Usuario)





Email: support@Incoon.com

Sitio web: www.lncoon.com

Plataforma: Incoon.com/download



#### Contenido

Aparie	encia	3
Config	guración Rápida	4
$\triangleright$	Cargando	4
$\triangleright$	Descarga la App Lncoon	5
$\triangleright$	Registrate e inicia secion	6
$\triangleright$	Añadir Dispositivo	7
$\succ$	Recargar	9
$\triangleright$	Encendido / Apagado	10
Asegú	rese de que el dispositivo esté en línea	10
$\triangleright$	Indicador de estado	
$\triangleright$	Dispositivo Inactivo	11
$\succ$	Dispositivo sin Conexión	11
	Consigue ayuda	11
Soluci	ón de problemas	12
$\triangleright$	Indicadores LED	12
Instale	e la Base Magnética	13
$\triangleright$	Doble Comprobación antes de la Instalación	13
$\triangleright$	Instale la Base Magnética	
$\triangleright$	Retire la Base Magnética	14
Funcio	ones Principales	15
$\triangleright$	Menú Inferior	15
$\triangleright$	Consola Menú	15
$\triangleright$	Seguimiento en Tiempo Real	16
$\triangleright$	Reproducción del Historial	17
$\triangleright$	Geo Fence	
$\triangleright$	Enviar Comando de Configuración	19
	Preguntas Más Frecuentes	20
Establ	ecer APN (Cambiar la Tarjeta SIM)	21

# Apariencia

LED Red LED de Encendido LED GPS Boton de encendido / apagado Botón de alarma de desmontaje Muesca Micrófono a prueba de agua Puerto de carga 0000 Contacto de carga ..... Conector magnético

# **Configuración Rápida**



# Cargando

- Cargar el dispositivo con el adaptador y el cable originales antes de usarlo.
- El LED rojo siempre está encendido durante la carga y parpadea lentamente cuando está lleno.
- Una carga completa suele tardar unas 3 horas.



### Descarga la App Lncoon

• Busque "Lncoon IOT" en <u>App Store</u> o <u>Google Play</u> para descargar.



 Visite el sitio web de Lncoon: <u>Lncoon.com/download</u> para encontrar un enlace de descarga rápida.



# Registrate e inicia secion



#### Haga clic en Registrarse

1 Elija su país o región

② Introduzca una dirección de Email válida

③ Haga clic en '→' para obtener un código de verificación de <u>noreply@track9999.com</u>
 \* (Si no recibió ningún email, verifique la papelera o el correo no deseado)

(4) Configurar y confirmar contraseña

5 Verifique y acepte los términos y la política

#### 6 Haga clic en Enviar

\*La aplicación iniciará sesión automáticamente en su cuenta, recuerde su cuenta y contraseña para iniciar sesión en el futuro.

# >Añadir Dispositivo



- Haga clic en el '+' en la parte superior derecha para agregar el dispositivo.
- 2. Escanee o escriba el código de barras IMEI en el paquete o cuerpo

del dispositivo.

- 3. Haga clic en "Agregar dispositivo" para confirmar la vinculación.
- Edite la información básica sobre este dispositivo o haga clic en "Guardar" directamente para omitir este paso.

5:30					ait	<del>?</del> <b>5</b>
<		Edit I	Device	91		
Device Name	•				AT	1-92600
Plate No.					P	Plate No.
Driver Name					Drive	er Name
Contact Num	nber				Contact	Number
Device icon	æ	6.		۵	8	
	۲	38	Â	20	Ē	<i>2</i> 0
			Éss-		-	æ
	-					
		0				
				)		

5. Siempre puede volver y editar en la página "Detalle" más tarde.



## Recargar

- 1. Vaya a 'Lista', verá el AT1 que acaba de enlazar.
- 2. Haga clic en el ícono 'Top up' o vaya a plan. Incoon.com



3. Verifique que el ICCID coincida con el ICCID en la parte posterior del paquete y confirme para recargar.



4. Elige un plan y finaliza el pago.

\* Página de recarga alternativa: Incoon.com/plan

5. Puede omitir este paso si cambia otra tarjeta SIM, consulte: <u>Establecer APN</u>

## Encendido / Apagado

1. Encendido/apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.



- Después de encender, espere a que el LED verde parpadee lentamente (encendido durante 1 segundo, apagado durante 3 segundos), lo que indica que el dispositivo se ha conectado correctamente a la red.
- \* Para solucionar problemas, consulte LED Indicator.

# Asegúrese de que el dispositivo esté en línea

- 1. Vaya a 'Lista', verá el AT1 que acaba de enlazar.
- 2. Puede saber el estado del dispositivo a través del color de los iconos.
- Para obtener una ubicación o enviar cualquier comando, el dispositivo debe estar en línea.



### Dispositivo Inactivo

• Es necesario recargar antes de activar. Si acaba de recargar, intente reiniciar el dispositivo.

#### Dispositivo sin Conexión

- Compruebe si es necesario cargar la batería.
- Compruebe si el plan de suscripción ha caducado.
- <u>Contáctenos</u> con su número de IMEI adjunto para obtener soporte técnico.

### Consigue ayuda

- Chatea en vivo con nosotros haciendo clic en el ícono de servicio
- Email: <u>support@lncoon.com</u>
- Mensajero nosotros en Facebook: <u>m.me/Incoon</u>
- WhatsApp: <u>+86 188 3978 7338</u>
- Consulte la biblioteca de preguntas frecuentes en el sitio web: <u>Incoon.com/FAQ</u>

# Solución de problemas

#### Indicadores LED

LED	Estado	Sentido	Solución Rápida	
Rojo	Sólido	Cargando	Paparao al	
	Parpadeo Rápido	Batería Baia	dispositivo	
	(Cada 0,3 segundos)	Datena Daja	O intente cargar	
	Parpadeo Lento (1 s encendido; 3 s apagado)	Totalmente cargado/dispositivo en	con otro cable de	
		funcionamiento		
Azul	Parpadeo Rápido (Cada 0,3 segundos)	La señal GPS es pobre	Lleve el dispositivo	
	Parpadeo Lento (1 s encendido; 3 s apagado)	Obtener ubicación	al cielo abierto y envíe el comando: GPSON#	
Verde	Parpadeo Rápido (cada 0,3 segundos)	Mala señal de red	Recargue y lleve el dispositivo a un	
	parpadeo lento (1 s encendido; 3 s apagado)	Funcionando Correctamente	lugar con una mejor señal de red.	

\* Si el LED se apaga automáticamente en unos segundos, presione brevemente el

botón de encendido para volver a encender el LED.

\* Describir el estado del LED cuando se comunique con nosotros ayudará a

localizar el problema.

# Instale la Base Magnética

### Doble Comprobación antes de la Instalación

Comprueba si el dispositivo puede funcionar normalmente antes de instalar la base magnética.

 Comprueba si el dispositivo está conectado en el Lncoon. Póngase en <u>contacto</u> con nosotros si el AT1 está inactivo o fuera de línea.

### Instale la Base Magnética

• Coloque la base en el dispositivo. Alinee el orificio con el detector de

manipulación en la parte posterior del AT1.



- Inserte la base magnética desde el lado del detector de manipulación.
- Empuja para que la base quede paralela al dispositivo y, a continuación, empújala hacia atrás para bloquearla.



### Retire la Base Magnética

• Tira de la hebilla y empuja la base de abajo hacia arriba simultáneamente para retirar la base magnética.



# **Funciones Principales**

### Menú Inferior



# Seguimiento en Tiempo Real



Pulsando sobre 'Seguimiento' podrás entrar en la página de seguimiento.



#### Reproducción del Historial Today Yesterday This Week Last Week Start time 2021-09-27 00:00 > $(\circ)$ 雦 Ξ Geo Fence End time 2021-09-27 14:57 Tracking Detail Playback Device AT1 U >\_ ... Selecciona el periodo de tiempo y haz clic en "OK". Command Alerts Record More OK

Haz clic en "Reproducción" para buscar la pista entre los últimos 6

#### meses.





#### • Haz clic en "Geo Fence" para gestionar tus valla personalizados.



## > Enviar Comando de Configuración

- Encuentra tu dispositivo en la página de la lista, haz clic en el icono
- Ve a la página "Comando" para establecer un modo de trabajo basado en diferentes situaciones.
- Explora más opciones de configuración para diseñar tu propio estilo de seguimiento.

	<	Command			
		AT1-17779 MEI: 86079			
Aiustes	Working mode (AT1)	<ul> <li>Regular time mode</li> <li>Power saving mode(Default)</li> </ul>	Onciones de configuración		
Ajustes	SOS number	Deep sleep mode	Cpelones de comiguración		
	Vibration alarm	Report Interval	→ Parámetros		
	Low battery alarm	Description: Changing to this mode may consume more battery than default mode. Range: 0 or 5 - 7200 min, 0 means no report,			
	sensitivity	default : 30 min	Explicaciones		
	Arm/disarm	Send	→ Haga clic para confirmar		
	Arm mode				
	Disassemble alarm				
	Lloor defined				

- Estos comandos sólo pueden ser usados cuando los AT1 están conectados.
- Si tienes dudas sobre estos ajustes, no dudes en ponerte en <u>contacto</u> con nosotros.

### Preguntas Más Frecuentes

- Q: No hay ningún dispositivo en el mapa, solo un punto azul muestra la ubicación de mi teléfono.
- A: 1. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado y encendido;
  - 2. Asegúrese de tener un plan de suscripción válido;
  - Verifique la página "Lista" para asegurarse de que el dispositivo esté en línea;
  - \*(El ícono en rojo, naranja o verde significa que está en línea)
  - 4. Lleve el dispositivo a un cielo abierto, para que el dispositivo pueda obtener

#### mejores señales de GPS.

- **Q:** No puedo recibir notificaciones automáticas después de que se active la alarma
- A: Compruebe si la página "Alerta" tiene registros de alarma correspondientes.
- Si hay: haga clic en el botón de cierre de sesión en la esquina superior derecha del perfil e intente iniciar sesión nuevamente.

#### - si no hay:

- 1. Verifique el estado en línea y el estado de la red del dispositivo.
- 2. Haga clic en el botón = en la esquina superior derecha y asegúrese de **no**

#### filtrar ninguna alarma.

- 3. Intente verificar y configurar la alerta nuevamente.
- **Q:** El dispositivo desapareció de la página "Lista".
- A: haga clic en el botón de cierre de sesión en la esquina superior derecha del

#### perfil e intente iniciar sesión nuevamente.

\*Si tiene alguna otra pregunta, haga clic en el

# **Establecer APN (Cambiar la Tarjeta SIM)**

- Cuando reemplaza la tarjeta SIM, debe configurar el APN que coincida con la tarjeta SIM para el dispositivo.
- 1. Consultar APN: Cada operador tiene su propio APN; puedes consultarlos o googlear su nombre + APN para encontrar el APN



- A continuación, envíe un mensaje de texto con el comando a la tarjeta
   SIM del dispositivo a través de SMS: APN,name#
  - p.ej.: APN: mobiledata

A continuación, enviar(Sin espacios entre): APN, mobiledata#

6 🤶 lii. 🛯 🕅	8.0K/s		8210 11:06		
← 0	AT1		C	ł	
	Tuesday	, today			
		APN,mobil	edata	#	
			3 min aç	10 <b>D</b>	
ок					
2 min ago 🚹					

- 3. Si AT1 recibió el comando, responderá "OK".
- 4. Si el APN es correcto, el AT1 se reiniciará y pronto se activará.
- 5. <u>Contáctenos</u> si el dispositivo aún está inactivo.