

Kurzanleitung zur Installation

1. Über die DCU



Das Objekt	BESCHREIBUNG			
1	DCU Betriebszustandsleuchte			
2	Die DCU kommuniziert mit der Plattformanzeige			
3	Die DCU kommuniziert mit der Mini-Inverter-Anzeige			
4	DRM Port			
5	Ethernet Port			
6	RS485 Port			
7	DC 5V Eingang			
8	Reset button			
9	Der AP-Button			

2. App-Download und Installation

1) Scannen Sie den folgenden QR-Code mit der QR-Code-Funktion Ihres Mobiltelefons herunter und

installieren Sie die HERF App (für Endbenutzer) oder die HERF Professional App (für Händler). Sie können HERF

oder die HERF Professional App auch im Apple Store oder Google Play zum Herunterladen und Installieren

suchen.







2) Wählen Sie, wie die DCU mit dem Internet verbunden werden soll: WIFI oder Ethernet.

HERF

3. Registrieren und einloggen

1) Öffnen Sie die HERF PRO App und melden Sie sich mit Ihrem Händlerkonto und Passwort an,

Website: monitor.estarpower.com

Wenn Sie ein neuer Händler bei ESTAR sind, beantragen Sie bitte im Voraus ein Händlerkonto bei ESTAR.

(Wenn Sie ein Endbenutzer sind, beantragen Sie ein Benutzerkonto bei Ihrem Reseller),

2) Richten Sie eine DCU-Verbindung auf Ihrem Telefon ein.

08M		Settings WLAN	Settings WLAN		Work Coning	< Network Config
Power Generation					ting	> DCU AP Password Setting
2022-11-17 16:08	Capacity 95 kW	WLAN			8	Connection Succeeded
(3 Total	Energy This Month 145 Wh	V ESTAR 2.40	• • •		Ê	ц ц С
	Lifetime Energy 145 Wh	MY NETWORKS	A 7 (1)	Ethernet	Wi-Fi	
Normal: 2 Offline: 1	Total Reduction 145 g			0	۲	DCU Router Server
Alarm: 0 Unfinished: 0	Carbon Emission Offset 0 Trees	ChinaNet-HN4y 5G	. ₹ ()	Please select a WiFi n	etwork and enter the password.	Networking Status: Connection Succeeded Networking Mode: Wi-Fi Network Quality: 98% Are you connected to the server?: Connection
Tools		DCU-0016YG	? (j)	Wi-Fi	ESTAR 2.4G V	Succeeded Time to connect to the server: 2022-11-17 16:13:50
0	8 6	DIRECT-3C-EPSON-054D	JO7 🔒 🗢 🕕	Password	Enter password	
Alarm To	oolkit Network Config	ND-zixun-1	● * ①			
		ND-zixun-5	≜ ≑ 🚯		end to DCU	
		youbeit	• • (1)			
		YYJY	≜ ₹ (j)			Reconfigure Finish
	A A	ZSWL	â 후 🕕			
-		Other				

4) Wählen Sie unten die Registerkarte "Radiosender" und dann oben rechts auf der Seite "∞" aus, um Radiosender hinzuzufügen. Füllen Sie die Informationen aus und erstellen Sie das Benutzerkonto gemäß den Anweisungen

Anweisungen.

Plants(1) Q 🕀	< Plant Information		< Owner Information		< Add Owner		
Plant Status Plant Type	+ Plant Name	Enter	Add Owner	Q Select Owner	- Login Account	Enter	
Capacity 3kW	* Plant Type 💿	Select >			* Password	Enter	0
Pownet-SHS3840()SHS384-	* Capacity(kW)	0~120			 Confirm Password 	Enter	۰
	• Time Zone	Select >			* Name	Entér	
	* Address	Select O			Email	Enter	
/	* Region	Select >			Phone Number	Enter	
	Upload Photo Bioports JPD, PHD or JPES formers. Next	(Mi or ine	Previous	Der		Save	

4. Sonstige

Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Benutzerhandbuch der DCU. Oder kontaktieren Sie Estar

für weitere Unterstützung

URL: https://estarpower.com

Revision 1.1