Wie kriege ich meine Ahoy-DTU (im weiteren als "das Gerät" bezeichnet) ans Laufen?

Vorbereitungsmassnahmen: (ein Windows PC wird in dieser Beschreibung vorausgesetzt)

- 1. Ermittelt die Seriennummer(n) Eures/ (Eurer) Wechselrichter(s) (die befindet sich auf dem Aufkleber der Aluseite Eures Hoymiles) und lasst Euch Namen für diese(n) einfallen. WR1 .. WR5 etc.
- 2. Bringt die SSID und das Passwort Eures Heim-WLANs in Erfahrung
- 3. Überlegt Euch einen Namen für "das Gerät" (Euren neuen WEBServer: default ist "AHOY-DTU")
- 4. Übertragt die Werte aus 1..3 in eine Textdatei. (dies erleichtert später das Kopieren in Felder die nur *** als Eingabewerte anzeigen.

Eurer Gerät ist fertig aufgebaut und geprüft.

Was kann Euer Gerät?

Wenn es fertig konfiguriert ist, dann holt es sich in regelmäßigen Abständen die aktuellen Daten von Eurem(n) Wechselrichter(n) und stellt diese in Eurem HeimWLAN Netz als Webserver zur Verfügung.

Neben LIVE Daten sind auch der Tagesertrag und der Gesamt-Lebenzeit-Ertrag des Wechselrichters verfügbar. Die Live Daten können (falls aktiviert und konfiguriert) per MQTT Protokoll weitergeleitet werden. Es werden keine LIVE Daten im Gerät aufgezeichnet.

<u>Schritt 1</u>

Das Gerät braucht elektrische Energie!

Typische 5V und es zieht dabei 70 mA

Woher?

Aus einem USB Port (Handy Ladeteil, einer Powerbank oder ein PC / Notebook)

Hinweis: Das Kabel am Gerät kann auch Daten zum PC übertragen. Unter 115 kbaud outet sich das Gerät über seinen aktuellen Status (Konfigurationsmodus oder Betrieb) und Zugriffsmöglichkeiten.

<u>Schritt 2</u>

Das Gerät wird in Euer Heim WLAN aufgenommen und stellt dort einen WebServer zur Verfügung. Dieser bietet dann die Daten der ihm bekannten Wechselrichter an.

Ist in Eurem Gerät kein Heim-WLAN konfiguriert oder das bereits definierte Netz nicht in Reichweite, so stellt es für 60 Sekunden einen AP (Accesspunkt) mit dem Namen AHOI-DTU zur Verfügung. Verbindet sich innerhalb dieser Zeit jemand, dann verbleibt das Gerät im Einstellungsmodus. Andernfalls wird erneut versucht das bekannte Netzwerk zu erreichen.

Zum Konfigurieren des Geräts muss man sich mit diesem verbinden. Dies passiert wie in den folgenden Bildern gezeigt:



Verfügbare Accesspunkte anzeigen lassen und mit

A. Unter dem Funk-symbol: AHOY-DTU verbinden.

¶77.	VonHo Verbur	henfeld nden				
%	AHOY- Gesich	DTU iert				
	- AL	utomatisch verl	pinden			
			Vert	oinden		
4	CORSA	.20				
4%	FRANZ					
4%	FRITZ!Box 7530 GN					
•	Socken	ischublade				
A Netz Dient Verbin	werk- 8 zum Änd ndung in	k Interneteins Iern von Einstellur eine getaktete Ve	<mark>tellungen</mark> ngen. Beispielsw erbindung geänd	veise kann eine dert werden.		
<i>ir.</i> Wlan		r沪 Flugzeug- modus	(ျ) Mobiler Hotspot		ur	

und auf Verbinden klicken.

B. Ein Verbindungsversuch trennt automatisch eine evtl. bislang vorhandene andere WLAN
 Verbindung. War der Haken bei -Automatisch verbinden- gesetzt, dann verbindet sich Eurer PC
 automatisch wieder mit dem Heimnetz, wenn das Gerät nach dem Einbinden ins Heimnetz
 keinen AccessPunkt mehr zur Verfügung stellt.



C. Für eine erfolgreiche Verbindung braucht Ihr zumindest beim ersten Mal ein Passwort.

Dieses lautet:





Unser Gerät stellt im WLAN einen WEBServer zu seiner eigenen Konfiguration und zur Kommunikation mit Eurem Internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge etc.) zur Verfügung.

Tragt im Browser Eurer Wahl in der Adresszeile nun folgende IP Adresse ein:

192.168.1.1

Es zeigt sich folgende Seite



Aber halt hier fehlt noch was!

Unter Statistics: sollten noch Werte angezeigt werden

Hier hilft etwas warten:

(manchmal ist ein Aktualisieren

C notw

notwendig.)

Ihr landet dann auf der Startseite Eures Geräts die wie folgt aussehen sollte.

Index	× +
← → C ▲ Nicht sicher	192.168.1.1
🔇 Q^!> 🔶 Technoblogy	
AhoyDTU	Uptime: 0 Days, 00:01:11
Live	ESP-Time: NTP timeserver unreachable. SYNC FROM BROWSER
Serial Console	WiFi RSSI: 31 dBm
Settings	Statistics:
RESTAPI	RX success: 0 RX fail: 0 RX no answer: 0
Update	Frames received: 0 TX cnt: 0 WARN: MQTT is not connected
System	INFO: your settings are invalid Every 30 seconds the values are updated
	Discuss with us on Discord
	Documentation
	ahoydtu.de
	Support this project:
	 Report issues Contribute to documentation Test development firmware make a donation
	This project was started from this discussion. (Mikrocontroller.net)

Zum Konfigurieren geht Ihr nun auf die nächste Seite Settings

Image: Setup Setup ← → C ▲ Nicht sicher	+ 192.168.1.1/setup	 ✓ - □ × ☞ 应 ☆ ♥ ♣ □ ▲ :
AhoyDTU Live Serial Console	ERASE SETTINGS (not WiFi) Device Host Name Device Name AHOY-DTU	
Settings	Wifi	
REST API	Inverter	
Update	NTP Server	
System	Sunrise & Sunset	
	матт	
	System Config	
	Reboot device after successful save	SAVE
	Download your settings (JSON file) (only saved values)	

Wartet hier bis unter Device Name auch der vorbelegte Wert AHOY-DTU erscheint (das kann mal ein paar Sekunden dauern)

Unter dem Punkt Device Host Name kann man hier einen Namen eingeben, der später vom DNS (Domain Name Service Eures Routers) mit unserem Gerät verknüpft ist (dies erspart die Eingabe einer IP Adresse und erlaubt die Verwendung dieses Namens). default lautet dieser: AHOY-DTU aber Ihr könnt eurem Gerät auch einen anderen Namen verpassen.

Unter WiFi lässt sich Euer Gerät jetzt ins heimische WLAN aufnehmen.

	A 102 169 1 1/ratur	4 Ø	n (1)	
→ C @ (0 8 192.168.1.1/setup	▼	• •	
AhoyDTU				
Device Host Nam	6			
Device Name	AHOY-DTU			
WiFi				
WiFi				
WiFi	tials to your prefered WiFi statio	n After rebootin	a the de	evice
WiFi Enter the credent tries to connect wi	tials to your prefered WiFi statio ith this information.	n. After rebootin	ig the de	evice
WiFi Enter the credent tries to connect wi	tials to your prefered WiFi statio ith this information.	n. After rebootin	ig the de	evice
WiFi Enter the credent tries to connect wi Search Networks	tials to your prefered WiFi station ith this information.	n. After rebootin	ig the de	evice
WiFi Enter the credent tries to connect wi Search Networks Avail Networks	tials to your prefered WiFi station ith this information.	n. After rebootin	ng the de	evice
WiFi Enter the credent tries to connect wi Search Networks Avail Networks	tials to your prefered WiFi station ith this information.	n. After rebootin	ng the de	evice
WiFi Enter the credent tries to connect wi Search Networks Avail Networks SSID	tials to your prefered WiFi statio ith this information. SCAN not scanned YOUR_WIFI_SSID	n. After rebootin	ng the de	evice

Sucht zuerst nach Eurem Heimnetz mit SCAN.

Das richtige lässt sich dann unter Avail Networks auswählen.

(Hinweis: Fehlermöglichkeiten: unsichtbare SSID oder Ausser Reichweite)

Hierzu ist natürlich das passende Kennwort für Euer Heimnetz unter Password einzutragen:

Jetzt sollten diese Werte dauerhaft in eurem Gerät gespeichert werden!

Nach dem Speichern (SAVE) der Werte und einem Haken bei reboot ganz unten: Hier ...

Reboot device after successful save	SAVE
save	

... startet das Gerät neu und ist nun in Eurem Heim WLAN erreichbar unter seinem Gerätenamen (hier: ahoy-dtu). Eurer Computer muss dazu aber erst wieder mit Eurem HeimWLAN verbunden werden



Auf diese Seite empfiehlt sich nun ein Lesezeichen zu setzen.

Schritt 3

Das Gerät muss jetzt Eure(n) Hoymiles Wechselrichter kennenlernen.

Notiert Euch bitte hierzu die 12-stellige(n) Seriennummer(n), die auf der Aluseite aufgeklebt ist. Sicherheitshalber ein Foto machen. (Wer weiss, wie gut das nach Jahren im Freien noch lesbar ist?)

Setup	× +	
\leftrightarrow \rightarrow C A Nicht sicher	192.168.178.94/setup	
🚱 Q^!> 🏟 Technoblogy		
AhoyDTU	ERASE SETTINGS (not WiF	i)
Live	Device Host Name-	
Serial Console	Device Name	AHOY-DTU
Settings	WiFi	
RESTAPI	Inverter	
Update	-Inverter	
System	ADD INVERTER	
	General	
	Interval [s]	30
	Max retries per Payload	5

Unter [Inverter] kannst Du nun Euer(e) Wechselrichter mit [ADD INVERTER] neu aufnehmen:

Übrigens: obige IP Adresse 192.168.178.94 habe ich mir aus den Daten der seriellen Schnittstelle vom Gerät geholt – weil mir die DNS Namensauflösung zu lange gedauert hat. Ein cmd PING AHOY-DTU hätte ebenfalls die Adresse ermittelt.

Jetzt unter Serial Number den passenden Wechselrichter aufnehmen.

Hierbei muss ein Name für diesen eingegeben werden.

Setup	× +		
\leftrightarrow \rightarrow C A Nicht sicher	192.168.178.94/setup		
🕄 Q^!> 🔶 Technoblogy			
AhoyDTU	ERASE SETTINGS (not WiFi)		
Live	Device Host Name	-	
Sorial Consolo	Device Name	AHOY-DTU	
Senar Console			
Settings	WiFi		
RESTAPI	Inverter		
Update	-Inverter		
Queters	Inverter 1		
System	Serial Number (12 digits)*	114181811994	
	Name*	Inverter 1	
	Max Module Power (Wp)	0	0
	Module Name	Ost	West
	Delete	x	

Optional können auch die angeschlossenen Solarmodule einen Namen erhalten.

Auch ein Löschen aus der Liste ist hier möglich. [mit Delete x]

Wenn das erledigt ist, dann ganz unten die erfassten Werte Speichern [SAVE].

Mit einem Haken bei neu starten startet das Gerät mit den gespeicherten Werte neu!

AhoyDTU
Device Host Name
Device AHOY-DTU Name
WiFi
Inverter
NTP Server
Sunrise & Sunset
MQTT
System Config
Reboot device after successful save
Download your settings (JSON file) (only saved values)

Anschließend ist unter [Live] das aktuelle Befinden der/ des Wechselrichters zu sehen: Hier ein Screenshot meines Wechselrichters:

😆 🕅 Live	× +			
$\leftarrow \rightarrow$ C \textcircled{a}	🔿 🗟 ahoy-dtu/live			
AhoyDTU		Norberts800W Limit 1	00% last Alarm: Inverter star	t
Live	231.5 V	0.27 A	63.3 W	49.99 Hz
Serial Console	U_AC			
Settings	1 PF_AC	27.5 °C _{Temp}	1.06 kWh ^{YieldTotal}	100 Wh _{YieldDay}
REST API	66.5 W	95.19 % Efficiency	0.1 var _{Q_AC}	
Update		CHANNEL 2		
System		22.2.1/		
	gesplittert	33.2 V U_DC		
	0.6 V _{u_pc}	2.01 A		
	0.01 A	66.5 W		
	0.89 kWh	100 Wh _{YieldDay}		
		0.17 kWh		
		13.3 % Irradiation		

Viel Spaß beim weiteren Einrichten.

(evtl. MQTT oder Positionsdaten zum Abschalten Eures Geräts in der Nacht etc.)

Fehlermöglichkeiten:

Funkreichweite: Wenn keine Verbindung zu Eurem WLAN Router (vllt. Fritzbox) aufgebaut werden kann, dann ist dieser unter Umständen zu weit weg. Hier einfach mal näher an den AP ran. Unter Umständen ist die SSID des Routers versteckt. Dann kann sie durch SCAN nicht gefunden werden und muss per Hand eingetragen werden. Ist die Entfernung vom Gerät zum Wechselrichter zu groß dann ist das Gerät zwar im Netz sichtbar aber es werden keine Daten des Wechselrichtes erfasst. Abhilfe ist mit einer Änderung der Sendeleistung unter System Config Radio Power von LOW auf andere Werte wie im folgenden Bild möglich

AhoyDTU		
System Config		
-System Config-		
Pinout (Wemos)		
CS	D8 (GPIO15)	~
CE	D4 (GPIO2)	~
IRQ	D3 (GPIO0)	~
Radio (NRF24L01	+)	
Amplifier Power	LOW	~
Level	MIN	
Serial Console	LOW	
print inverter	HIGH	
data Serial Debug	MAX	
Interval [s]	5	