

VOITAS APP SCHNELLANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Schnellanleitung	3
Einführung	3
Herunterladen und Installation der VOITAS App	3
Registrierung eines Benutzerkontos	4
Erstmalige Konfiguration	5
Einloggen	5
Erstmalige Konfiguration der VOITAS Wallbox	5
Erstmalige Konfiguration des VOITAS Smart Meters	7
Probes	10
Standarteinstellungen einrichten	12
Hinzufügen von RFID Benutzern	14
Funktionsbeschreibung	15
Dashboard	15
Statistik	16
Events	16
Einstellungen	17
Konfiguration	18
Feblersuche	19

Quick Start Guide

Einführung

Die VOITAS Wallbox ist nach korrekter Installation sofort einsatzbereit. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die App zu installieren und alle VOITAS Geräte damit zu konfigurieren, um alle intelligenten Funktionalitäten und das volle Potenzial der VOITAS Wallbox nutzen zu können.

Herunterladen und installieren der VOITAS App

Um alle Funktionen der VOITAS Wallbox und des VOITAS Smart Meters nutzen zu können, müssen Sie die VOITAS App installieren und konfigurieren.

Die App ist sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar. Sie ist im App Store und im Google Play Store unter dem Namen "VOITAS Wallbox" zu finden.

Sie können auch die QR-Codes unten scannen, um die VOITAS App auf Ihr Gerät herunterzuladen.









Registrierung eines Benutzerkontos

Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein Benutzerkonto erstellen. Stellen Sie sicher, dass WLAN und Standort aktiviert sind und die VOITAS App darauf Zugriff hat.

1. Öffnen Sie die VOITAS App.

		TAS
	Logi	n
	Email	
	Password	٢
icken Sie auf "Registrieren"		
	Don't have an acco	ount? <u>Sign up</u>

3. Füllen Sie alle Felder aus und legen Sie Ihr Passwort fest. Achten Sie auf die korrekte Eingabe der E-Mail-Adresse.

4. Sie werden eine E-Mail zur Bestätigung Ihres Kontos erhalten. Falls Sie keine E-Mail erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

5. Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf die Schaltfläche "E-Mail bestätigen".

|--|--|

Sign up		
John		
Smith		
j.smith@mail.com		
	۲	
	۲	

Don't have an account? Log in

Einloggen

Jetzt können Sie sich mit Ihrem neu erstellten Konto anmelden.

- 1. geben Sie Ihre Email-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 2. klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".

Erstmalige Konfiguration der VOITAS Wallbox

Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden und noch kein VOITAS Gerät verbunden wurde, erscheint auf dem Startbildschirm die Schaltfläche "Konfiguration".

HINWEIS: Beim der Erstanwendung wird empfohlen, dass die Wallbox mit dem Internet verbunden ist um aktuelle Updates zu erhalten. Bitte warten Sie ca. 60 Minuten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und starten Sie das Gerät neu.

VOITAS

Wallbox

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration".

Sie werden zum Abschnitt "Wallbox verbinden" weitergeleitet.

- Geben Sie den Namen Ihrer Wallbox ein ("XXXXXXXXX"), wobei das X für die Seriennummer Ihrer Wallbox steht. Diese finden Sie, wenn Sie die Serviceklappe unten am Gerät öffnen.
- Geben Sie das Passwort ein (bei der Erstkonfiguration ist dies die Seriennummer Ihrer Wallbox).
- Klicken Sie auf "Verbinden". Es erscheint die Meldung "Detecting". Sie werden zu einem anderen Bereich weitergeleitet.

	le:	ai instanci.	
Wall	box serial number:	"XXXXXXXXX"	
Enter a	new password if y	ou have changed it.	
Wallb	ox serial number		
Wallb	ox password		
	Conn	ect	

Configuration

JT

SmartMeter

Detecting...

Erstmalige Konfiguration der VOITAS Wallbox



Erstmalige VOITAS Smart Meter Konfiguration

Bevor Sie mit der Einrichtung des Smart Meters in der App beginnen, rufen Sie den Konfigurationsmodus für die Internetverbindung auf:

1. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, zeigt die PWR-LED an, dass das Gerät eingeschaltet ist, und die Wi-Fi-LED auf der linken Seite blinkt 5 Mal pro Sekunde.

2. Halten Sie die BTN-Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt. Die LEDs L1, L2 und L3 zeigen den Eintritt in den Konfigurationsmodus an.

3. Warten Sie, bis die Wi-Fi-LED langsamer blinkt, etwa einmal pro Sekunde.

4. Rufen Sie die Gerätekonfiguration in der App auf.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration". Sie werden zum Abschnitt "Wallbox/SmartMeter verbinden" weitergeleitet.

6. Geben Sie den Namen Ihres SmartMeters ein (standardmäßig "SmartMeter").

7. Geben Sie das Passwort ein (bei der ersten Konfiguration lautet das Passwort "SMARTMETER").

 8. Wählen Sie Ihr Smart Meter und klicken Sie auf "Verbinden".
Es erscheint die Meldung "Detecting". Sie werden zu einem anderen Bereich weitergeleitet.

vvalidox	SmartMeter
Connect to your Sma Default password for you <u>SMARTMETER</u> Enter a new password if SmartMeter passwor	artMeter ur SmartMeter is you have changed it.



Erstmalige VOITAS Smart Meter Konfiguration

		VG
	SmartMeter configuration	I
	You are connected to: SmartMeter	Data
5 Netzwerk einstellen - geben Sie Ihren Wi-Fi-Namen	Please choose your network	rle'
und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Speichern".	Example Network	
Bitte warten Sie, bis die Daten verarbeitet sind.)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Password	
	Save network settings	
	Dashboard Statistics Events Settings	Configuration
		VG
	SmartMeter configuration	
6. Passwort festlegen - legen Sie ein neues Passwort	You are connected to: SmartMeter	
für Ihr Smart Meter fest. Bitte warten Sie auf die	Network Password Probes	Data
Verarbeitung der Daten.	Set Password	
	Depost Descured	
	Repeat Fassword	
	Save Password	

Erstmalige VOITAS Smart Meter Konfiguration

			VG		
	SmartMeter	r configuration			
7. Daten - Informationen über Spannungen, Ströme und	You are connected to: SmartMeter				
_eistungen.	Network Password	Probes	Data		
8. Sonden - Einstellung der ersten und zweiten Sonde (Die Konfiguration des Smart Meters in der App sollte von einem qualifizierten Installateur in Übereinstimmung mit den im Handbuch enthaltenen Diagrammen und dem Anschluss an die spezifische Installation durchgeführt werden).	Voltages Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Voltages Voltages Voltages SmartMete Voltages Voltages Voltages Solar None Solar House Save Voltages Save Voltages Save Voltages Save Voltages Save Voltages Save	Irrents Powers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Configuration		

Sonden

Stellen Sie die Sonden entsprechend der von Ihrem Installateur durchgeführten Anschlussmethode in Übereinstimmung mit den folgenden Empfehlungen ein.

HINWEIS: In einigen Fällen können die Pluskabel von Stromtransformatoren rot anstatt schwarz sein.

Methode 1



Methode 2



Sonden

Stellen Sie die Sonden entsprechend der von Ihrem Installateur durchgeführten Anschlussmethode gemäß den folgenden Empfehlungen ein.

Methode 3



Methode 4





Standarteinstellungen





Standarteinstellungen

Standartainstallungan ainrichtan				VG
Stanuartemstellungen einnchten		Wallbox co	nfiguration	
		You are cor Wall	inected to: box	
3. Netzwerksicherheit - Netzwerkverbindung und	Basic	Offline	Network & Security	Users
Passwort		Save se	ettings	
		Please choose	your network	
		Select n	etwork	
	ſ	Password		
	P	lease choose wallbo assword	x network	
	I	Password		
	I	Repeat Password		
	*	<u>lat</u> 💼	5	\$
	Dashboard	Statistics Even	its Settings	Configuration
		5		VG
		Wallbox co	nfiguration	
		You are cor Wall	nected to: box	
4. Benutzer - RFID-Benutzer hinzufügen	Basic	Offline	Network & Security	Users
	Here you rfid tags	u can add or remo	ve users and as	sign thier
	11	Test 1	L =	×
	ТЗ	Test 3		×
	T4	Test 4	2 =	×
	2	New users name		+
		Lut fa	1 4	•
	Dashboard	Statistics Ever	nts Settinas	Configuration

RFID Benutzer hinzufügen

RFID-Benutzer hinzufügen (nur mit VOITAS RFID möglich)



Dashboard

		VG
	Hi, Voitas	;
Letzte Ereignisse - die letzten Ereignisse, die von Ihren Wallboxen ausgelöst wurden, wie z. B. das Anschließen des Fahrzeugs oder der Abschluss des Ladevorgangs.	Last events VOITAS Wallbox 1 1 charging finished	1/12/22 5:22:18 VOITAS 1
Ladegeräte - eine Liste der Wallboxen, die mit dem Konto konfiguriert sind, mit einem Ein/Aus-Schalter zum schnellen Starten und Stoppen des Ladevorgangs.	See all Chargers Offline VOITAS Wallbox 1	VOITAS Wallbox 2
Wie funktioniert es? - Grundlegende Informationen über die Funktionsweise der VOITAS Wallbox mit einem Link zum Herunterladen des Benutzerhandbuchs im PDF-Format.	How does it work?	llbox ~
	Dashboard Statistics Events	Settings Configuration



Einstellungen	VOITAS	VG
	Settings	
Auswahl der Wallbox		
Ein- und Ausschalten der Wallbox	On/Off	
Auswahl der Energiequelle - Laden aus dem Netz oder aus überschüssiger Solarenergie	Main settings: Solar panels Grid	
Minimale und maximale Stromeinstellung	Max current: 16	•
	Min current: 6	
Auswahl zwischen ein- oder dreiphasiger Nutzung	Phase settings: Single phase Three phases	
Gerätesperre über RFID	RFID Lock	

Konfiguration

JT Hier können Sie weitere "VOITAS Wallbox" und **V**OITAS "VOITAS Smart Meter" Geräte einrichten. Configuration Wallbox SmartMeter **Connect to your Wallbox** You can find your serial number under inspection cover. If you encounter any difficulties, please contact our support team or your electrical installer. Example: Wallbox serial number: "XXXXXXXXX" Wallbox password: "XXXXXXXXX" Enter a new password if you have changed it. Wallbox serial number Wallbox password ¥, dd. iii) Ċ Events Settings Configuration

Fehlersuche

Fehlgeschlagene Verbindung

Wenn Sie diese Meldung beim Verbinden Ihrer VOITAS Wallbox oder Ihres Smart Meters sehen, starten Sie das Wi-Fi auf Ihrem Mobiltelefon, und das Telefon selbst neu und versuchen Sie es erneut.

Failed

Unable to connect to specified network

OK

VOITAS INNOVATIONS

KONTAKT UNS

info@voitas-innovations.com

VOITAS Innovations GmbH Am Auer Bach 8 85084 Reichertshofen Deutchland

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

www.voitas-innovations.com

