

ADO EBIKE

Folding Series Quick Installation Guide

E-mail: support@adoebike.com
ADO official website: www.adoebike.com



7. Place the head tube into the front fork head tube

8. Tighten the head and make sure that the arrow on the side is aligned with the marking line. Make sure that the bicycle head and the body are vertical to each other.

9. Open the lock holder after adjustment, put down the tube, use the **1** to lock the screen.

10. Tight the tube up. Close the head lock, snap the safety lock into the headlock.

11. Open the handlebar lock, adjust the height of the head, and then lock tightly.

12. Open the cross handle lock, adjust the direction of the head grip, and then lock tightly.

13. Insert the saddle into the saddle tube. Adjust the height of the saddle, and then lock tightly.

14. Align the left pedal (with "L" mark) to the crank thread and make the pedal counter-clockwise.

15. Align the right pedal (with "R" mark) to the crank thread and make the pedal clockwise.

16. Tighten the pedals with an Hexagon screwdriver.

17. Turn the handlebars to the front 30 degrees down position, use the **2** to rotate the screen.

18. Finish the installation, use the pump to inflate the tires.

3 Operation Guide

Switch on/off

Speed display

Assist gear display

Assist gear adjustment

Multifunctional display area

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bike.
2. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bike.
3. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bike when it is turned on VOL. Current battery voltage will display.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

3 Operation Guide

1. Ouvrir d'état de repos, long appui sur la touche Power pendant 3 secondes pour démarrer le vélo.
2. Dans l'état de marche, long appui sur la touche Power pendant 3 secondes pour arrêter le vélo.
3. L'écran multifonctionnel affichera l'ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. Le total kilométrage de ce vélo lorsque vous l'allumez est affiché sur VOL. La tension actuelle de la batterie sera affichée sur l'écran multifonctionnel.

TRIP: Kilomètres parcourus après ce démarrage.

TIME: Le temps écoulé depuis le début de ce démarrage.

4. Appuyez sur la touche "L" pour augmenter la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus la vitesse est rapide.
5. Appuyez sur la touche "R" pour abaisser la vitesse. Plus la vitesse est basse, plus la vitesse est lente.

Deutsche

1 Zubehörliste

1. Handy-Ständer
2. Pedale
3. Luftpumpe
4. Fußstütze
5. Luftpumpe
6. 5mm Sechskantschraubendreher
7. 6mm Sechskantschraubendreher
8. 4mm Schlüsselschlüssel
9. 6mm Schlüsselschlüssel

2 Montage-Anleitung

1. Schließen Sie den Steuersattel an die Lenkstange an.
2. Schließen Sie den Lenker an die Lenkstange an.
3. Schließen Sie den Lenker an die Lenkstange an.
4. Schließen Sie den Lenker an die Lenkstange an.
5. Schließen Sie den Lenker an die Lenkstange an.

15. Drehen Sie den Schieber für die vordere 30-Grad-Position um 30° nach unten. Verwenden Sie die Pumpe, um die Reifen zu pumpen.

16. Beenden Sie die Montage, verwenden Sie die Pumpe, um die Reifen zu pumpen.

17. Bevor Sie die Fahrradrollen, Scheren Sie den Schlüssel aus und stellen Sie ihn um 45° gegen den Uhrzeigersinn, der Rollensicherung entgegen.

18. Nach Verändern des Lenkrohrs stellen Sie den Schlüssel aus und stellen Sie ihn um 45° gegen den Uhrzeigersinn, der Rollensicherung entgegen.

19. Zum Entfernen des Akkus, drehen Sie den Schlüssel um 90° nach unten. Entfernen Sie dann den Akku und schließen Sie den Akku an den Akku an.

English

1 Accessories list

1. Mobile Phone Stand
2. Pedals
3. Carriage
4. Foot support
5. Air Pump
6. 5mm Hexagon screw driver
7. 6mm Hexagon screw driver
8. Multi-type wrench

2 Installation Guide

Depending on the model, some steps may have already been installed, just check it.

1. After opening the cover, take out the accessories, tools.

2. Install the body and handlebars.

3. Clean the body lock.

4. Fix the safety lock.

5. Prepare foot brake, use the **2** tool to take out two 5mm hexagon screws behind the foot brake.

6. Place the foot brake behind the fender, use the **2** tool to lock the screws.

2 Guide d'installation

1. Après avoir ouvert le couvercle, sortez les accessoires, les outils et le vélo.

2. Faites débrancher la carrosserie.

3. Nettoyez le corps.

4. Fixez le verrou de sécurité.

5. Préparez le câble-pédale, serrez avec de l'outil **2** pour retirer les vis à six pans derrière le câble-pédale.

6. Placez le câble-pédale derrière le garde-boue, serrez avec de l'outil **2** pour bloquer les vis.

17. Before using the bicycle, insert the key and twist 45° counter-clockwise, the battery has been started.

18. Finished using the bicycle, turn the key 45° clockwise, the battery has been disconnected, and take out the key.

19. The step of removing battery, insert the key, press upward and then rotate 90° clockwise.

Note: Remove the key firstly and then take out the battery to avoid damaging the key.

2 Guide d'installation

1. Après avoir ouvert le couvercle, sortez les accessoires, les outils et le vélo.

2. Faites débrancher la carrosserie.

3. Nettoyez le corps.

4. Fixez le verrou de sécurité.

5. Préparez le câble-pédale, serrez avec de l'outil **2** pour retirer les vis à six pans derrière le câble-pédale.

6. Placez le câble-pédale derrière le garde-boue, serrez avec de l'outil **2** pour bloquer les vis.

17. Avant d'utiliser le vélo, insérez la clé et tournez la clé de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la batterie a été démarrée et est en marche.

18. Après avoir utilisé le bicyclette, tournez la clé de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre, la batterie a été déconnectée et retirez la clé.

19. Pour retirer la batterie, insérez la clé, appuyez vers le haut, puis tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Note: Retirez d'abord la clé, puis retirez la batterie pour éviter d'endommager la clé.

3 Guide d'opération

Indicateur de puissance de la batterie

Indicateur de vitesse

Indicateur marche/arrière

Indicateur rapport d'assistance

Zone d'affichage multifonctionnelle

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

3 Guide d'opération

1. Ouvrir d'état de repos, long appui sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer le vélo bicyclette. Dans l'état de marche, long appui sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour arrêter le vélo bicyclette.

3. L'écran multifonctionnel affichera l'ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. Le total kilométrage de ce vélo lorsque vous l'allumez est affiché sur VOL. La tension actuelle de la batterie sera affichée sur l'écran multifonctionnel.

TRIP: Kilomètres parcourus après ce démarrage.

TIME: Le temps écoulé depuis le début de ce démarrage.

4. Appuyez sur la touche "L" pour augmenter la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus la vitesse est rapide.
5. Appuyez sur la touche "R" pour abaisser la vitesse. Plus la vitesse est basse, plus la vitesse est lente.

3 Bedienungsführung

Anzeige der Aufladung

Anzeige der Gangschaltung

Exklus-Schalter

Gangschalter

Leistungsanzeige

Multifunktionaler Anzeigebereich

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

Italiano

1 Elenco degli accessori

1. Supporto per telefono mobile
2. Pedali
3. Caricatore
4. Supporto del piede
5. Pompa ad aria
6. Cacciavite esagono da 5 mm
7. Cacciavite esagono da 6 mm
8. Chiave multifunzionale

2 Guida all'installazione

1. Aprire il coperchio e estrarre gli accessori e gli strumenti e la bicicletta.

2. Smontare il corpo.

3. Pulire il corpo della bicicletta.

4. Montare il lucchetto di sicurezza.

5. Preparare il freno a pedale, usare l'attrezzo **2** per rimuovere le viti a sei filettature dietro il freno a pedale.

6. Posizionare il freno a pedale dietro il paraurti, usare l'attrezzo **2** per bloccare le viti.

2 Guida all'installazione

1. Aprire il coperchio e estrarre gli accessori, gli strumenti e la bicicletta.

2. Smontare il corpo.

3. Pulire il corpo della bicicletta.

4. Montare il lucchetto di sicurezza.

5. Preparare il freno a pedale, usare l'attrezzo **2** per rimuovere le viti a sei filettature dietro il freno a pedale.

6. Posizionare il freno a pedale dietro il paraurti, usare l'attrezzo **2** per bloccare le viti.

15. Girare il manubrio nella posizione anteriore a 30 gradi verso il basso, usare l'attrezzo **2** per girare lo schermo.

16. Terminata l'installazione, usare la pompa per gonfiare le gomme.

17. Prima di utilizzare la bicicletta, inserire la chiave e ruotarla di 45° in senso antiorario, la batteria è stata avviata.

18. Dopo aver utilizzato la bicicletta, ruotare la chiave di 45° in senso orario, per scollegare la batteria e togliere la chiave.

19. Per rimuovere la batteria, inserire la chiave, premere verso l'alto e poi ruotarla di 90° in senso orario.

Note: Rimuovere la chiave prima e poi rimuovere la batteria per evitare di danneggiare la chiave.

Español

1 Lista de accesorios

1. Soporte para teléfono móvil
2. Pedales
3. Caricador
4. Soporte para pie
5. Bomba de aire
6. Destornillador hexagonal de 5mm
7. Destornillador hexagonal de 6mm
8. Llave de multi uso

2 Guía de instalación

1. Abrir el capuchón y sacar los accesorios, herramientas y el bicicleta.

2. Desmontar el cuerpo.

3. Limpiar el cuerpo de la bicicleta.

4. Montar el candado de seguridad.

5. Preparar el cable de freno, usar el **2** herramienta para quitar los tornillos hexagonales de 5mm detrás del cable de freno.

6. Colocar el cable de freno detrás del guardabarros, usar el **2** herramienta para apretar los tornillos.

2 Guía de instalación

1. Abrir el capuchón y sacar los accesorios, herramientas y el bicicleta.

2. Desmontar el cuerpo.

3. Limpiar el cuerpo de la bicicleta.

4. Montar el candado de seguridad.

5. Preparar el cable de freno, usar el **2** herramienta para quitar los tornillos hexagonales de 5mm detrás del cable de freno.

6. Colocar el cable de freno detrás del guardabarros, usar el **2** herramienta para apretar los tornillos.

15. Girar la dirección hacia el frente, usar el gradómetro, usar la herramienta para girar los tornillos.

16. Terminar la instalación, usar la bomba para inflar los neumáticos.

17. Antes de usar la bicicleta, insertar la llave y girar hacia el sentido de las agujas del reloj 45°, la batería se ha iniciado.

18. Después de usar la bicicleta, girar la llave hacia el sentido de las agujas del reloj 45°, para desconectar la batería y sacar la llave.

19. Para sacar la batería, insertar la llave, presionar hacia arriba y luego girar 90° en sentido de las agujas del reloj.

Note: Retire primero la llave y luego retire la batería para evitar que se dañe la llave.

Русский

1 Перечень аксессуаров

1. Подставка для мобильного телефона
2. Педаль
3. Зарядное устройство
4. Подставка для ноги
5. Воздушный насос
6. Шестигранный ключ 5 мм
7. Шестигранный ключ 6 мм
8. Универсальный гаечный ключ

2 Руководство по установке

1. Открыть крышку и вынуть аксессуары, инструменты и велосипед.

2. Снять корпус.

3. Почистить корпус велосипеда.

4. Установить замок безопасности.

5. Подготовить трос тормоза, используя инструмент **2** для снятия шестигранных болтов сзади троса тормоза.

6. Поместить трос тормоза за фenders, используя инструмент **2** для затяжки болтов.

2 Руководство по установке

1. Открыть крышку и вынуть аксессуары, инструменты и велосипед.

2. Снять корпус.

3. Почистить корпус велосипеда.

4. Установить замок безопасности.

5. Подготовить трос тормоза, используя инструмент **2** для снятия шестигранных болтов сзади троса тормоза.

6. Поместить трос тормоза за фenders, используя инструмент **2** для затяжки болтов.

15. Повернуть руль вперед на 30 градусов вниз, используя инструмент **2** для поворота экрана.

16. Завершив установку, накачать колеса насосом.

17. Перед использованием велосипеда вставьте ключ и поверните его на 45° против часовой стрелки, аккумулятор включен.

18. После использования велосипеда, поверните ключ на 45° по часовой стрелке, аккумулятор отключен и выньте ключ.

19. На шаг отключения аккумулятора, вставьте ключ, нажмите вверх и поверните на 90° по часовой стрелке.

Note: Сначала выньте ключ, а затем выньте аккумулятор, чтобы избежать повреждения ключа.

Guida dell'operatore

Visualizzazione della carica della batteria

Visualizzazione della velocità

Indicatore accensione/arresto

Visualizzazione della marcia

Regolazione della marcia

Area di visualizzazione multifunzionale

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

Guida dell'operatore

Visualizzazione della carica della batteria

Visualizzazione della velocità

Indicatore accensione/arresto

Visualizzazione della marcia

Regolazione della marcia

Area di visualizzazione multifunzionale

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

Guida dell'operatore

Indicador de alimentación de la batería

Indicador de velocidad

Indicador Encendido/Parada

Área de indicadores multifuncionales

Área de ayuda de marcha

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

Guida dell'operatore

Indicador de alimentación de la batería

Indicador de velocidad

Indicador Encendido/Parada

Área de indicadores multifuncionales

Área de ayuda de marcha

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

Руководство по эксплуатации:

Индикация зарядки батареи

Индикация скорости

Включение/выключение

Дисплей мультисостояния передачи

Мультифункциональная область дисплея

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

Руководство по эксплуатации:

Индикация зарядки батареи

Индикация скорости

Включение/выключение

Дисплей мультисостояния передачи

Мультифункциональная область дисплея

1. In an open state, long press Power key for 3 seconds to start the bicycle. In the power on state, long press Power key for 3 seconds to stop the bicycle. The multifunctional area will display ODO, VOL, TRIP, TIME, ODO. The total mileage of this bicycle when it is turned on VOL. The current battery voltage will be displayed on the multifunctional area.

TRIP: Mileage traveled after this start.

TIME: The time since the start of this start.

4. Press the "L" button to increase the speed. The higher the gear, the faster the speed.
5. Press the "R" button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.

正面

反面