


# HP Portable Desktop Scanner


Quick start guide (p. 1) | Guide de démarrage  
rapide (p. 7) | Guía de inicio rápido (p. 13) |  
Schnellstart-Anleitung (p. 19) | Guida rapida (p. 25)



# Product overview




# Setting up the scanner




1

Remove protective tape from the scanner and inside the feeder.




2

Connect the scanner to a power outlet using the AC adapter. Then, connect the scanner to your computer using the USB cable.



3

Turn on the scanner with the power button.




4


Install the HP WorkScan software at [hpworksolutions.com/setup](http://hpworksolutions.com/setup) and follow the steps to start using your scanner.

# Operating the scanner

NOTE: Multipage documents can be scanned through the top of the scanner using the document extension plate. However, the front feed tray and rear slot are for single documents only.




- 1** Make sure that the scanner is turned on.




- 2** Insert your document into the scanner using the front feed tray, rear slot, or document extension plate. Make sure your document is facing down when using any of these methods to scan.

NOTE: Use only one scanning method at a time.



- 3** Center your document with the paper size marks on the scanner.

NOTE: Documents must be inserted into the center of the feeder when using the front feed tray. Improper insertion will cause the scanner to not recognize the document.



- 4** Activate the scan from the software or press the scan button on the scanner to start the scan.

NOTE: Press the simplex or duplex button for single- or double-sided scanning before activating the scan. Keep in mind selecting the scan method in the software can override what is selected on the scanner. The scan button only works with the HP WorkScan software.
















# Pro tips

- Keep the included calibration sheet away from dust and debris.
- Make sure your documents are free of staples, paper clips, or other debris that may cause scan to malfunction.
- Do not push your document into the scanner during operation.
- Avoid scanning certain materials. (Ex. wrinkled material, cloth, newspapers, or magazines.)
- Clean the scanner after 200 scans or if vertical lines or stripes appear on the scanned images.

# Safety precautions

- Please turn off and unplug the scanner when not in use for long periods of time.
- Use only with the power cord and power adapter supplied with the product.  
\*Power rating: 24Vdc, 1.5 A
- Do not use scanner if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to disassemble or repair the scanner yourself.
- Do not use any solvents or corrosive liquid to clean any part of the scanner.
- Keep scanner out of direct sunlight and humid, dusty environments.
- Always place the scanner on a flat, level surface.
- The power input for this scanner is 24 V, 1.5 A. Use only with the power cord and power adapter supplied with the product.

# Function & LED guide

Function	Action	LED color
Scan button	The button initiates a scan if the document is detected in the feeder.  NOTE: Scan button will only work with HP WorkScan software which can be downloaded at <a href="http://hpworksolution.com/setup">hpworksolution.com/setup</a> .	N/A
Power button	Press to power on.  Ready to scan or scan is in progress.  Press & hold for 5 seconds to power off.  Sleep mode.	 Blinking green  Solid green  x5 Blinking green (5 times)  Slow blinking green
Simplex/Duplex button	In simplex mode. Scanner is preset to simplex scanning.  In duplex mode.	 1 Solid green (Simplex LED)  2 Off (Duplex LED)   1 Off (Simplex LED)  2 Solid green (Duplex LED)
USB connecting	Connection in progress.	 Blinking green
USB connected	Connection with the computer is established.	 Solid green
Paper jam	Open the scanner and remove the jam.	 Blinking red
Cover open	Close the cover properly.	 Blinking red
Paper detection	Paper insertion into any initially empty feeder.	 x3 Fast blinking green (3 times)

Function	Action	LED color
----------	--------	-----------

Sleep default set time	15 minutes	N/A
------------------------	------------	-----

Sleep range	1-60 minutes	N/A
-------------	--------------	-----

Auto power off default set time	60 minutes	N/A
---------------------------------	------------	-----



# Need help?


Get in touch by live chat at [www.hpworksolutions.com](http://www.hpworksolutions.com), emailing us at [support@hpworksolutions.com](mailto:support@hpworksolutions.com), or calling 1-877-424-9746.




To watch a quick instructional video, view the manual with complete instructions, or learn more about your HP Portable Desktop Scanner, please visit [www.hpworksolutions.com/setup](http://www.hpworksolutions.com/setup) or scan the QR code:



# Aperçu du produit




# Mise en place du scanner




1

Retirez le ruban de protection du scanner et de l'intérieur du chargeur.




2

Connectez le scanner à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur. Puis, connectez le scanner à votre ordinateur à l'aide du câble USB.



3

Mettez le scanner sous tension à l'aide du bouton d'alimentation.




4

Installez le logiciel HP WorkScan sur [hpworksolution.com/setup](http://hpworksolution.com/setup) pour commencer à utiliser votre scanner.


# Utilisation du scanner

NOTE: Les documents multipages peuvent être numérisés par le haut du scanner à l'aide de la plaque d'extension de document. Cependant, le plateau d'alimentation avant et la fente arrière sont réservés aux documents uniques.



# 1


Assurez-vous que le scanner est sous tension.



# 3

Centrez votre document en fonction des repères de taille du papier sur le scanner.


REMARQUE: Les documents doivent être insérés au centre du chargeur lors de l'utilisation du bac d'alimentation avant. Une insertion incorrecte empêchera le scanner de reconnaître le document.



# 2

Insérez votre document dans le scanner en utilisant le plateau d'alimentation avant, la fente arrière ou la plaque d'extension de document. Assurez-vous que votre document est orienté vers le bas lorsque vous utilisez l'une de ces méthodes de numérisation.

REMARQUE: N'utilisez qu'une seule méthode de numérisation à la fois.



# 4

Activez la numérisation à partir du logiciel ou appuyez sur le bouton de numérisation du scanner pour lancer la numérisation.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton simple ou duplex pour une numérisation simple ou double face avant d'activer la numérisation. N'oubliez pas que la sélection de la méthode de numérisation dans le logiciel peut remplacer ce qui est sélectionné sur le scanner. Le bouton de numérisation ne fonctionne qu'avec le logiciel HP WorkScan.

# Conseils de pro


















- Conservez la feuille d'étalonnage fournie à l'abri de la poussière et des débris.
- Assurez-vous que vos documents sont exempts d'agrafes, de trombones ou d'autres débris qui pourraient entraîner un mauvais fonctionnement du scanner.
- Ne poussez pas votre document dans le scanner pendant le fonctionnement.
- Évitez de numériser certains matériaux. (Par exemple, les matériaux froissés, les tissus, les journaux ou les magazines).
- Nettoyez le scanner après 200 numérisations ou si des lignes ou des rayures verticales apparaissent sur les images numérisées.

# Précautions de sécurité

- Veuillez éteindre et débrancher le scanner lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis avec le produit.  
\*Puissance nominale: 24Vdc, 1,5 A
- N'utilisez pas le scanner si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le scanner vous-même.
- N'utilisez pas de solvants ou de liquides corrosifs pour nettoyer une quelconque partie du scanner.
- Conservez le scanner à l'abri de la lumière directe du soleil et des environnements humides et poussiéreux.
- Placez toujours le scanner sur une surface plane et horizontale.
- L'entrée d'alimentation de ce scanner est de 24 V, 1,5 A. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis avec le produit.



# Guide des fonctions et des voyants

Fonction	Action	Couleur de la LED
Bouton de balayage	Le bouton déclenche une numérisation si le document est détecté dans le chargeur.  REMARQUE: le bouton de numérisation ne fonctionne qu'avec le logiciel HP WorkScan qui peut être téléchargé sur <a href="http://hpworksolution.com/setup">hpworksolution.com/setup</a> .	N/A
Bouton d'alimentation	Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension.  Prêt à numériser ou numérisation en cours.  Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil.  Mode veille.	 Vert clignotant   Vert fixe   Vert clignotant (5 fois)   Vert clignotant lent
Bouton Simplex/Duplex	En mode simplex. Le scanner est préréglé pour une numérisation simplex.  En mode duplex.	  Vert fixe (LED Simplex)   Eteint (LED Duplex)    Eteint (LED Simplex)   Vert fixe (LED Duplex)
Connexion USB	Connexion en cours.	 Vert clignotant
USB connecté	La connexion avec l'ordinateur est établie.	 Vert fixe
Bourrage papier	Ouvrez le scanner et retirez le bourrage.	 Rouge clignotant
Couvercle ouvert	Fermez correctement le couvercle.	 Rouge clignotant
Détection de papier	Insertion du papier dans n'importe quel chargeur initialement vide.	 Vert clignotant rapide (3 fois)

## Fonction

## Action

## Couleur de la LED

Heure de mise en veille par défaut

15 minutes

N/A

Plage de veille

1-60 minutes

N/A

Durée par défaut de la mise hors tension automatique

60 minutes

N/A



# Besoin d'aide?


Contactez nous par chat en direct à [www.hpworksolutions.com](http://www.hpworksolutions.com), en nous envoyant un email à [support@hpworksolutions.com](mailto:support@hpworksolutions.com), ou en appelant le 1-877-424-9746.



Pour regarder une vidéo d'instruction rapide, consulter le manuel avec des instructions complètes ou en savoir plus sur votre scanner de bureau portable HP, veuillez visiter [www.hpworksolutions.com/setup](http://www.hpworksolutions.com/setup) ou scanner le code QR :




# Resumen del producto



# Instalación del escáner


1

Retire la cinta protectora del escáner y del interior del alimentador.




2

Conecte el escáner a una toma de corriente mediante el adaptador de CA. A continuación, conecte el escáner a su ordenador mediante el cable USB.




3

Encienda el escáner con el botón de encendido.




4

Instale el software HP WorkScan en [hpworksolution.com/setup](http://hpworksolution.com/setup) para empezar a utilizar el escáner.




# Funcionamiento del escáner

NOTA: Los documentos de varias páginas pueden escanearse a través de la parte superior del escáner utilizando la placa de extensión de documentos. Sin embargo, la bandeja de alimentación frontal y la ranura posterior son sólo para documentos individuales.



1

Asegúrese de que el escáner está encendido.



2


Introduzca su documento en el escáner utilizando la bandeja de alimentación frontal, la ranura trasera o la placa de extensión de documentos. Asegúrese de que su documento está orientado hacia abajo cuando utilice cualquiera de estos métodos para escanear.

NOTA: Utilice sólo un método de escaneo a la vez.

3

Centre su documento con las marcas de tamaño de papel del escáner.


NOTA: Los documentos deben insertarse en el centro del alimentador cuando se utiliza la bandeja de alimentación frontal. La inserción incorrecta hará que el escáner no reconozca el documento.



4

Active el escaneo desde el software o pulse el botón de escaneo del escáner para iniciar el escaneo.

NOTA: Pulse el botón simplex o dúplex para escanear a una o dos caras antes de activar el escaneo. Tenga en cuenta que la selección del método de escaneado en el software puede anular lo seleccionado en el escáner. El botón de escaneado sólo funciona con el software HP WorkScan.




















# Consejos experto

- Mantenga la hoja de calibración incluida lejos del polvo y los residuos.
- Asegúrese de que sus documentos no tengan grapas, clips u otros residuos que puedan provocar un mal funcionamiento del escáner.
- No empuje el documento dentro del escáner durante su funcionamiento.
- Evite escanear ciertos materiales. (Por ejemplo, material arrugado, tela, periódicos o revistas).
- Limpie el escáner después de 200 escaneos o si aparecen líneas o rayas verticales en las imágenes escaneadas.

# Precauciones de seguridad

- Apague y desenchufe el escáner cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
- Utilícelo únicamente con el cable de alimentación y el adaptador de alimentación suministrados con el producto.  
\*Potencia nominal: 24Vdc, 1,5 A
- No utilice el escáner si falta alguna pieza o está dañada.
- No intente desmontar o reparar el escáner usted mismo.
- No utilice disolventes ni líquidos corrosivos para limpiar ninguna parte del escáner.
- Mantenga el escáner alejado de la luz solar directa y de ambientes húmedos y polvorientos.
- Coloque siempre el escáner en una superficie plana y nivelada.
- La entrada de alimentación de este escáner es de 24 V, 1,5 A. Utilícelo únicamente con el cable de alimentación y el adaptador de alimentación suministrados con el producto.

# Guía de funciones y LEDs

Función	Acción	Color del LED
Botón de escaneo	El botón inicia un escaneo si se detecta el documento en el alimentador.  NOTA: El botón de escaneado sólo funciona con el software HP WorkScan que puede descargarse en <a href="http://hpworksolution.com/setup">hpworksolution.com/setup</a> .	N/A
Botón de encendido	Pulse para encenderlo.	 Verde parpadeante
	Listo para escanear o el escaneo está en curso.	 Verde sólido
	Mantenga pulsado durante 5 segundos para apagar.	 Verde intermitente (5 veces)
	Modo de reposo.	 Verde parpadeante lento
Botón Simplex/Dúplex	En modo simplex. El escáner está preconfigurado para escanear en modo simplex.	  Verde sólido (LED Simplex)   Apagado (LED Dúplex)
	En modo dúplex.	  Apagado (LED Simplex)   Verde sólido (LED Dúplex)
Conexión USB	Conexión en curso.	 Verde parpadeante
USB conectado	Se ha establecido la conexión con el ordenador.	 Verde sólido
Atasco de papel	Abra el escáner y retire el atasco.	 Rojo intermitente
Tapa abierta	Cierre bien la tapa.	 Rojo intermitente
Detección de papel	Inserción de papel en cualquier alimentador inicialmente vacío.	 Parpadeo rápido en verde (3 veces)



Función	Acción	Color del LED
---------	--------	---------------

Tiempo de reposo predeterminado	15 minutos	N/A
---------------------------------	------------	-----

Rango de reposo	1-60 minutos	N/A
-----------------	--------------	-----

Apagado automático tiempo ajustado por defecto	60 minutos	N/A
--	------------	-----



# ¿Necesita ayuda?


Póngase en contacto a través del chat en vivo en [www.hpworksolutions.com](http://www.hpworksolutions.com), enviándonos un correo electrónico a [support@hpworksolutions.com](mailto:support@hpworksolutions.com), o llamando al 1-877-424-9746.




Para ver un video instructivo rápido, ver el manual con instrucciones completas u obtener más información sobre su escáner de escritorio portátil HP, visite [www.hpworksolutions.com/setup](http://www.hpworksolutions.com/setup) o escanee el código QR:



# Produktübersicht




# Einrichten des Scanners




1

Entfernen Sie das Schutzband vom Scanner und von der Innenseite des Einzugs.




2

Schließen Sie den Scanner mit dem Netzadapter an eine Steckdose an. Verbinden Sie dann den Scanner über das USB-Kabel mit Ihrem Computer.



3

Schalten Sie den Scanner mit dem Netzschalter ein.




4

Installieren Sie die HP WorkScan Software unter [hpworksolution.com/setup](http://hpworksolution.com/setup), um Ihren Scanner in Betrieb zu nehmen.


# Bedienung des Scanners

HINWEIS: Mehrseitige Dokumente können mit Hilfe der Dokumentenverlängerungsplatte über die Oberseite des Scanners gescannt werden. Das vordere Einzugsfach und der hintere Schlitz sind jedoch nur für einzelne Dokumente geeignet.



# 1


Vergewissern Sie sich, dass der Scanner eingeschaltet ist.



# 2

Legen Sie Ihr Dokument über den vorderen Einzug, den hinteren Einzug oder die Dokumenterweiterungsplatte in den Scanner ein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Dokument mit der Vorderseite nach unten liegt, wenn Sie eine dieser Methoden zum Scannen verwenden.


HINWEIS: Verwenden Sie jeweils nur eine Scanmethode.



# 3

Richten Sie Ihr Dokument an den Papierformatmarkierungen auf dem Scanner aus.

HINWEIS: Dokumente müssen bei Verwendung des vorderen Zufuhrfachs in der Mitte des Einzugs eingelegt werden. Falsches Einlegen führt dazu, dass der Scanner das Dokument nicht erkennt.



# 4

Aktivieren Sie den Scanvorgang über die Software oder drücken Sie die Scan-Taste am Scanner, um den Scanvorgang zu starten.

HINWEIS: Drücken Sie die Simplex- oder Duplex-Taste für ein- oder doppelseitiges Scannen, bevor Sie den Scanvorgang aktivieren. Beachten Sie, dass die Auswahl der Scanmethode in der Software die Auswahl am Scanner überschreiben kann. Die Schaltfläche "Scannen" funktioniert nur mit der HP WorkScan-Software.














# Profi-Tipps

- Halten Sie das mitgelieferte Kalibrierungsblatt fern von Staub und Schmutz.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dokumente frei von Heftklammern, Büroklammern oder anderen Verunreinigungen sind, die eine Fehlfunktion des Scanners verursachen könnten.
- Drücken Sie Ihr Dokument während des Betriebs nicht in den Scanner.
- Vermeiden Sie das Scannen bestimmter Materialien. (Z.B. zerknittertes Material, Stoff, Zeitungen oder Zeitschriften.)
- Reinigen Sie den Scanner nach 200 Scans oder wenn vertikale Linien oder Streifen auf den gescannten Bildern erscheinen.

# Sicherheitshinweise

- Bitte schalten Sie den Scanner aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil verwenden.  
\*Nennleistung: 24Vdc, 1,5 A
- Verwenden Sie den Scanner nicht, wenn irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, den Scanner selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten, um Teile des Scanners zu reinigen.
- Schützen Sie den Scanner vor direktem Sonnenlicht und feuchten, staubigen Umgebungen.
- Stellen Sie den Scanner immer auf eine flache, ebene Oberfläche.
- Die Stromzufuhr für diesen Scanner beträgt 24 V, 1,5 A. Nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil verwenden.

# Funktion & LED-Anleitung

Funktion	Aktion	LED-Farbe
Scan-Taste	Die Taste löst einen Scanvorgang aus, wenn das Dokument im Einzug erkannt wird.  HINWEIS: Die Schaltfläche "Scannen" funktioniert nur mit der HP WorkScan-Software, die Sie unter <a href="http://hpworksolution.com/setup">hpworksolution.com/setup</a> herunterladen können.	K.A.
Einschalttaste	Drücken Sie zum Einschalten.	 Grün blinkend
	Bereit zum Scannen oder der Scanvorgang läuft.	 Dauerhaft grün
	Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.	 x5 Grün blinkend (5 Mal)
	Schlafmodus.	 ... Langsam blinkend grün
Simplex/Duplex-Taste	Im Simplex-Modus. Der Scanner ist auf Simplex-Scannen voreingestellt.	 1 Dauerhaft grün (Simplex-LED)  2 Aus (Duplex-LED)
	Im Duplex-Modus.	 1 Aus (Simplex-LED)  2 Dauerhaft grün (Duplex-LED)
USB-Verbindung	Verbindung wird hergestellt.	 Grün blinkend
USB angeschlossen	Die Verbindung mit dem Computer ist hergestellt.	 Dauerhaft grün
Papierstau	Öffnen Sie den Scanner und entfernen Sie den Stau.	 Rot blinkend
Abdeckung offen	Schließen Sie die Abdeckung richtig.	 Rot blinkend
Papiererkennung	Papiereinzug in eine zunächst leere Zuführung.	 x3 Schnelles grünes Blinken (3 Mal)

Funktion

Aktion

LED-Farbe

Ruhezustand  
Standardzeit

15 Minuten

K.A.

Ruhemodus-Bereich

1-60 Minuten

K.A.

Automatische  
Abschaltung  
Standardzeit

60 Minuten

K.A.



# Sie brauchen Hilfe?

Kontaktieren Sie uns im Live-Chat unter [www.hpworksolutions.com](http://www.hpworksolutions.com), per E-Mail unter [support@hpworksolutions.com](mailto:support@hpworksolutions.com) oder telefonisch unter **1-877-424-9746**.




Um ein kurzes Anleitungsvideo anzusehen, das Handbuch mit vollständigen Anweisungen anzuzeigen oder mehr über Ihren tragbaren HP Desktop-Scanner zu erfahren, besuchen Sie bitte [www.hpworksolutions.com/setup](http://www.hpworksolutions.com/setup) oder scannen Sie den QR-Code:






# Panoramica del prodotto




# Impostazione dello scanner




1

Rimuova il nastro protettivo dallo scanner e dall'interno dell'alimentatore.




2

Colleghi lo scanner ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore AC. Quindi, collegi lo scanner al suo computer utilizzando il cavo USB.



3

Accenda lo scanner con il pulsante di accensione.




4

Installi il software HP WorkScan su [hpworksolution.com/setup](http://hpworksolution.com/setup) per iniziare ad utilizzare lo scanner.


# Utilizzo dello scanner

NOTA: I documenti multipagina possono essere scansionati attraverso la parte superiore dello scanner utilizzando la piastra di estensione del documento. Tuttavia, il vassoio di alimentazione anteriore e l'alloggiamento posteriore sono solo per documenti singoli.



1

Si assicuri che lo scanner sia acceso.



2



Inserire il documento nello scanner utilizzando il vassoio di alimentazione anteriore, la fessura posteriore o la piastra di estensione del documento. Si assicuri che il documento sia rivolto verso il basso quando utilizza uno di questi metodi di scansione.

NOTA: Utilizzi solo un metodo di scansione alla volta.

3

Centri il suo documento con i segni del formato carta sullo scanner.

NOTA: I documenti devono essere inseriti al centro dell'alimentatore quando si utilizza il vassoio di alimentazione anteriore. Un inserimento errato farà sì che lo scanner non riconosca il documento.



4

Attivare la scansione dal software o premere il pulsante di scansione sullo scanner per avviare la scansione.

NOTA: Prima di attivare la scansione, prema il pulsante simplex o duplex per la scansione mono o bifacciale. Tenga presente che la selezione del metodo di scansione nel software può annullare quanto selezionato sullo scanner. Il pulsante di scansione funziona solo con il software HP WorkScan.














# Consiglio professionale

- Tenga il foglio di calibrazione incluso lontano da polvere e detriti.
- Si assicuri che i suoi documenti siano privi di graffette, fermagli o altri detriti che potrebbero causare un malfunzionamento della scansione.
- Non spinga il documento nello scanner durante il funzionamento.
- Eviti di scansionare determinati materiali. (Ad esempio, materiale stropicciato, stoffa, giornali o riviste).
- Pulisca lo scanner dopo 200 scansioni o se appaiono linee o strisce verticali sulle immagini scansionate.

# Precauzioni di sicurezza

- Spenga e scolleghi lo scanner quando non lo utilizza per lunghi periodi di tempo.
- Utilizzare solo con il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione forniti con il prodotto.  
\*Livello di potenza: 24Vdc, 2,5 A
- Non utilizzi lo scanner se alcune parti sono mancanti o danneggiate.
- Non cerchi di smontare o riparare lo scanner da sola.
- Non utilizzi solventi o liquidi corrosivi per pulire qualsiasi parte dello scanner.
- Tenga lo scanner lontano dalla luce diretta del sole e da ambienti umidi e polverosi.
- Collochi sempre lo scanner su una superficie piana e livellata.
- L'ingresso di alimentazione per questo scanner è 24 V, 1,5 A. Utilizzare solo con il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione forniti con il prodotto.

# Guida alle funzioni e ai LED

Funzione	Azione	Colore del LED
Pulsante di scansione	Il pulsante avvia una scansione se il documento viene rilevato nell'alimentatore.  NOTA: Il pulsante di scansione funziona solo con il software HP WorkScan, scaricabile dal sito <a href="http://hpworksolution.com/setup">hpworksolution.com/setup</a> .	N.D.T.
Pulsante di accensione	Premere per accendere lo scanner.  Pronto per la scansione o la scansione è in corso.  Tenga premuto per 5 secondi per spegnersi.  Modalità Sleep.	 Verde lampeggiante  Verde fisso  Verde lampeggiante (5 volte)  Verde lampeggiante lento
Pulsante Simplex/Duplex	In modalità simplex. Lo scanner è preimpostato per la scansione simplex.  In modalità duplex.	 Dauerhaft grün (Simplex-LED)  Aus (Duplex-LED)  Aus (Simplex-LED)  Dauerhaft grün (Duplex-LED)
Collegamento USB	Connessione in corso.	 Verde lampeggiante
USB collegato	La connessione con il computer è stabilita.	 Verde fisso
Inceppamento carta	Apra lo scanner e rimuova l'inceppamento.	 Rosso lampeggiante
Coperchio aperto	Chiudere correttamente il coperchio.	 Rosso lampeggiante
Rilevamento della carta	Inserimento della carta in qualsiasi alimentatore inizialmente vuoto.	 Verde lampeggiante veloce (3 volte)

Funzione	Azione	Colore del LED
----------	--------	----------------

Tempo predefinito di sospensione	15 minuti	N.D.T.
Intervallo di sospensione	1-60 minuti	N.D.T.
Tempo predefinito di spegnimento automatico	60 minuti	N.D.T.



# Ha bisogno di aiuto?

Si metta in contatto con noi tramite la live chat all'indirizzo [www.hpworksolutions.com](http://www.hpworksolutions.com), inviandoci un'e-mail all'indirizzo [support@hpworksolutions.com](mailto:support@hpworksolutions.com) o chiamando il numero **1-877-424-9746**.



Per guardare un breve video didattico, visualizzare il manuale con le istruzioni complete o ottenere ulteriori informazioni sullo scanner desktop portatile HP, visitare [www.hpworksolutions.com/setup](http://www.hpworksolutions.com/setup) o eseguire la scansione del codice QR:





HP est une marque de HP Inc. ou de ses sociétés affiliées, utilisée par C&A Marketing, Inc. sous licence de HP Inc. | HP es una marca comercial de HP Inc. o sus filiales, utilizada por C&A Marketing, Inc. bajo licencia de HP Inc. | HP ist eine Marke der HP Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften und wird von C&A Marketing, Inc. unter Lizenz von HP Inc. verwendet. | HP è un marchio di HP Inc. o delle sue affiliate, utilizzato da C&A Marketing, Inc. su licenza di HP Inc. | Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista et Windows 10 sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. | Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista y Windows 10 son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. | Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista und Windows 10 sind Marken der Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder anderen Ländern. | Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e Windows 10 sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. | Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. | Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. en EE.UU. y otros países. | Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh und OS X sind Marken von Apple Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern. | Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh e OS X sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tous les autres produits, noms de marque, noms de société et logos sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs, utilisées simplement pour identifier leurs produits respectifs, et ne sont pas destinées à connoter un quelconque parrainage, soutien ou approbation. | Todos los demás productos, nombres de marcas, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, se utilizan simplemente para identificar sus respectivos productos y no pretenden connotar ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación. | Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Marken der jeweiligen Eigentümer und dienen lediglich der Identifizierung der jeweiligen Produkte und sind nicht als Hinweis auf Sponsoring, Befürwortung oder Genehmigung zu verstehen. | Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di aziende e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati solo per identificare i rispettivi prodotti e non sono intesi come sponsorizzazione, avallo o approvazione.

© 2023. Tous droits réservés. Fabriqué en Corée. | Todos los derechos reservados. Hecho en Corea. | Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in Korea. | Tutti i diritti riservati. Prodotto in Corea.

C&A Marketing, Inc. 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA