

V01

f @AlphaEnergyStorageSystem y @AlphaESS

ESS 👩 @alpha\_ess 📊 @AlphaESS

www.alphaess.com

#### Alpha ESS Co., Ltd.

- +86 513 8060 6891
- info@alpha-ess.com
- @ www.alphaess.com
- Jiuhua Road 888, Nantong High-Tech Industrial Development Zone, Nantong, Jiangsu Province, China

#### Alpha ESS Europe GmbH

- +49 610 3459 1601
- europe@alpha-ess.de
- @ www.alpha-ess.de
- Paul-Ehrlich-Straße 1a, Langen,Hessen D-63225 Germany

#### Alpha ESS Italy S.r.l.

- +39 339 462 4288
- 🔀 info@alpha-ess.it
- 🔚 Via Don Minzoni, 17, Calenzano Firenze 50041 Italy

#### Alpha ESS UK Ltd.

- +44 145 354 5222
- info@alpha-ess.com
- 📠 Drake house, Long street, Dursley, gl11 4hh UK

#### Alpha ESS USA, Inc.

- +1 408 368 7828
- 🐱 usa@alpha-ess.com
- Init 5 2180 S Ivanhoe St, Denver, CO 80222

#### Alpha ESS Suzhou Co., Ltd.

- +86 512 6828 7609
- info@alpha-ess.com
- e www.alphaess.com
- Building 10-A, Canal Town Industrial Park, 99 Taihu E Rd, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, China

#### Alpha ESS Australia Pty. Ltd.

- 61 02 9000 7676
- 🔀 Australia@alpha-ess.com
- e www.alphaess.com
- 🜆 8/15-21 Gibbes Street, Chatswood, NSW 2067 Australia

# Alpha ESS Korea Co., Ltd

- +82 64 721 2004
- info@alpha-ess.com
- 2F, 19-4, Nohyeong 11-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

#### Alpha ESS International Pte. Ltd.

- 126 +65 6513 1125 / +65 6513 1126
- Singapore@alpha-ess.com
- 2 Corporation Road #01-06A Corporation Place
   618494 Singapore

# INSTALLATIONSHANDBUCH ENERGIESPEICHERSYSTEM (ESS) SMILE-G3-EVCT11



# Urheberrechts-Erklärung

Dieses Installationshandbuch unterliegt dem Urheberrecht von Alpha ESS Europe GmbH, wobei alle Rechte vorbehalten werden.

#### Haftungsbeschränkung

Alpha ESS übernimmt keinerlei Haftung für Personenschäden, Sachschäden, am Produkt entstandene Schäden sowie Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes, bei Reparaturen, Öffnen des Schrankes und sonstigen jeglichen Handlungen von nicht qualifizierten und nicht von Alpha ESS zertifizierten Elektrofachkräften am Produkt oder bei der Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen entstehen oder entstanden sind.

Befolgen Sie strikt alle Gebrauchsanweisungen und Warnungen und verwahren Sie dieses Installationshandbuch. Betreiben Sie das System nicht ohne sämtliche Sicherheit- und Betriebshinweise gelesen zu haben. Es ist untersagt, eigenmächtig Umbauten oder technische Veränderungen am Produkt vorzunehmen.

Alpha ESS strebt unermüdlich danach unseren Kunden innovative Systemlösungen anzubieten. Dieses Installationshandbuch verwendet genaue und zuverlässige Informationen als Ausgangspunkt. Aufgrund des Produkt-Designs und technischer Spezifikations-Updates, behält sich unsere Firma jedoch das Recht auf Änderungen zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung vor. Dieses Installationshandbuch dient lediglich Referenzzwecken. Aufgrund des Produkt-Designs und technischer Spezifikations-Updates, behält sich unsere Firma jedoch das Recht auf Änderungen zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung vor. Die aktuelle Version finden Sie auf der Alpha Cloud Plattform https://cloud.alphaess.com.

# INHALT

# 01 EINFÜHRUNG

# 1.1 Sicherheit und Warnung011.2 Umfang der Lieferung021.3 Beschränkung der Haftung021.4 Konstruktion03

01

04

07

12

# 02 MONTAGE

2.1 Überprüfung von Paketen	04
2.2 Vorbereitung der Installation	04
2.3 Montage der Wallbox	05

# 03 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

3.1 Hinweis zum Einbau	07
3.2 Systemschaltplan	07
3.3 Übersicht des Anschlussbereiches	80
3.4 AC Verdrahtung	09
3.5 Kommunikation Verbindung	10

# 04 SYSTEMKONFIGURATION UND BETRIEB

4.1 Konfiguration					
4.2 Eins	stellung in AlphaCloud und AlphaAPP	12			
4.3 Star	ten und Beenden des Ladevorgangs	13			
4.4 Lad	emodi ·····	15			
4.5 Sma	art-Modus-Funktion	19			
05	FEHLERSUCHE	20			
E 4 1	laster <b>Z</b> astan d	20			
5.1 Indikator Zustand					
5.2 Stö	rung Code ·····	21			
06	SPEZIFIKATION PARAMETER	24			

# 01 Einführung

#### 1.1 Sicherheit und Warnung

1) Halten Sie explosive oder brennbare Materialien, Chemikalien, Dämpfe und andere gefährliche Objekte von der Wallbox fern.

2) Halten Sie die Wallbox sauber und trocken. Wischen Sie diese bei Verschmutzung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Das Be-rühren der Wallbox beim Einschalten ist strengstens untersagt.

3) Verwenden Sie die Wallbox nicht, wenn das Gerät Defekte, Risse, Abrieb, Leckagen usw. aufweist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachpartner oder Alpha ESS Service, wenn die oben genannten Situationen auftreten.

4) Versuchen Sie nicht die Wallbox zu zerlegen, zu reparieren oder umzubauen. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an Ihren Fachpartner oder Alpha ESS Service. Unsachgemäße Bedienung führt zu Geräteschäden, elektrischen Leckagen usw.

5) Falls ein anormaler Zustand eintritt, drücken Sie bitte sofort die Nottaste und unterbrechen Sie die gesamte Eingangs- und Ausgangsstromversorgung.

6) Bitte führen Sie bei Regen oder Gewitter den Ladevorgang nur mit größter Vorsicht durch.

7) Kinder sollten nicht in die Nähe der Wallbox kommen und dürfen die Wallbox nicht benutzen, um Verletzungen zu vermeiden.

8) Während des Ladevorgangs darf das E-Auto nicht fahren. Das E-Auto darf nur geladen werden, wenn es stillsteht. Bei Hybridfahrzeugen wird nur geladen, wenn der Motor ausgeschaltet ist.



Hochspannungen, die die Sicherheit von Menschen gefährden können. Bitte beachten Sie unbedingt alle Warnhinweise und

Bedienungsanweisungen auf dem Gerät und im Handbuch. Unbefugtes und nicht professionelles Servicepersonal darf die Abdeckung dieses Geräts nicht entfernen. 02

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und äußerlich erkennbare Schäden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist.

SMILE-G3-EVCT11				
EV-Wallbox (x1)	Benutzerhandbuch (x1)	M6*40 SCHRAUBE (X4)		
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
Wandplatte (x1)	Schraubenschlüssel (x1)	Klemmblock (X5)		
	<b>E</b>	0		
AC-Anschluss (x1)	Anschlusswiderstand (X2)	RFID Karte (x2)		

#### 1.3 Beschränkung der Haftung

Für Produkt- oder Sachschäden, die durch die folgenden Bedingungen verursacht werden, übernimmt Alpha ESS keine direkte oder indirekte Haftung.

- Produktmodifikationen, Designänderungen oder Austausch von Teilen ohne Genehmigung von AlphaESS;
- Änderungen oder Reparaturversuche sowie das Löschen von Seriennummern oder Siegeln durch nicht autorisierte Alpha ESS Techniker;
- Die Installation und Verkabelung des Systems entsprechen nicht den Normen und Vorschriften;
- Nichteinhaltung der örtlichen Sicherheitsvorschriften;
- Transportschäden (einschließlich Kratzer in der Lackierung, die durch Reibung in der Verpackung während des Transports entstanden sind). Eine Reklamation sollte in diesem Fall direkt bei der Transport- oder Versicherungsgesellschaft eingereicht werden, sobald der Container/die Verpackung entladen und der Schaden festgestellt wurde;
- Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, der Installationsanleitung und der Wartungsvorschriften;
- Unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung des Geräts;
- Unzureichende Belüftung des Geräts;
- Die Wartungsverfahren für das Produkt wurden nicht in ausreichendem Maße eingehalten;
- Höhere Gewalt (Unwetter, Blitzschlag, Überspannung, Feuer usw.);
- Schäden, die durch externe Faktoren verursacht werden.

# 1.4 Konstruktion







Abbildung 1 Konstruktion der Wallbox

# D2 Montage

04

# 2.1 Überprüfung von Paketen

Packen Sie die Wallbox aus, um folgende Punkte zu prüfen:

- Sichtprüfung auf äußeres Erscheinungsbild. Falls ein Bruch oder eine Beschädigung vorliegt, benachrichtigen Sie umgehend den Verkäufer und verwenden Sie das Produkt nicht.
- Prüfen Sie Typ und Menge des Zubehörs. Wenn die Menge zu gering ist oder der Typ nicht übereinstimmt, notieren Sie dies rechtzeitig und kontaktieren Sie umgehend den Verkäufer.

## 2.2 Vorbereitung der Installation

## 2.2.1 Werkzeuge

Werkzeug Name	Abbildung	Funktion
Multimeter		Prüfung der elektr. Anschlüsse und der elektr. Parameter
Kreuzschraubendreher (PH2x150mm, PH3x250mm)		Fixierung der Schrauben
lsolierter Drehmomentschlüssel		Fixierung der Bolzen
Bohrmaschine		Bohren von Löchern
Seitenschneider		Installation von Kabeln

# 2.2.2 Kabel & Materialien

Name	Spezifikation	Menge
Stromversorgungskabel	5*6mm² dreiphasiges Stromversorgungskabel	Abhängig vom tatsächlichen Bedarf

06

## 2.3 Montage der Wallbox



Abbildung 2 Schablone der Wallbox

Montieren Sie das Expansion-Rohr an der Wand, sobald Sie eine geeignete Stelle gefunden haben.

HINWEIS: Die Wallbox muss vertikal montiert werden.

```
HINWEIS: Die Wallbox muss während der Installation nicht ausgebaut werden.
```

Schritt 1: Verwenden Sie die Schablone, um die Montageposition zu bestimmen und markieren Sie die vier Löcher auf der Rückseite der Wallbox für die Wandschrauben. Schritt 2: Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer vier Löcher und setzen Sie die vier M6\*40-Dehnschrauben waagerecht in die Löcher ein. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig in den Löchern sitzen und achten Sie auf die Festigkeit und Einschraubtiefe, die etwa 40 mm tief sein sollten.



Abbildung 3 Montag der Schablone

<u>Schritt 3:</u> Befestigen Sie die Wandhalterung mit 4 Schrauben M6x40 an der Wand. Schritt 4: Hängen Sie das Wallbox an die Wandhalterung.

<u>Schritt 5:</u> Befestigen Sie das Wallbox mit 2 M4\*10 Schrauben und beenden Sie die Installation.



# **Elektrischer Anschluss**

# 3.1 Hinweis zum Einbau

a) Elektrische Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal installiert, betrieben, gewartet und repariert werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Geräts ergeben. Eine qualifizierte Person ist eine Person mit entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnissen über den Bau, Installation und Betrieb von elektr. Geräten inkl. einer Sicherheits-schulung, um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

b) Bei der Installation, Reparatur und Wartung müssen alle geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften eingehalten werden.

c) Die maximale Länge des Kommunikationskabels zwischen der Wallbox und dem Energiespeichersystem muss weniger als 100 m betragen.

#### 3.2 Systemschaltplan

Für die Kombination mit dem AlphaESS Speichersystem sollte das Wallbox wie unten abgebildet installiert werden.

HINWEIS: Die Wallbox sollte an der Lastseite Netzzähler installiert werden.



Abbildung 5 Systemschaltplan der Installation mit Wallbox

Wenn Sie eine Backup Box installiert haben, sollte die Wallbox wie unten abgebildet installiert werden.



Abbildung 6 Systemschaltplan mit Backup Box

HINWEIS: Die Wallbox sollte zwischen dem Netzzähler und der Backup-Box installiert werden. Die Backup-Box unterstützt vorübergehend keinen Zugriff auf die Kommunikation von ESS.

## 3.3 Übersicht des Anschlussbereiches

#### 3.3.1 Aussehen und Abmessung



Abbildung 7 Vorder und Unterseitenansicht

LED-Anzeige Anleitung				
Zustand	Beschreibung	LED-Zustand		
Im Standby-Modus	Normal	Blinkt grün, 1s an, 3s aus		
Status des Ladevorgangs	Normal	Atmung grün, 1s an, 1s aus		
Zustand des Ladesteckers	Normal	Atmung gelb, 1s an, 1s aus		
Software-Upgrade	Normal	Weiß Licht 0.2s an, 1s aus, 5 mal, 3s aus, Zyklus		
Erdungswarnung	Normal	Blinkt gelb, 2s an, 2s aus		
Relais-Haftung	Störung	Rotes Licht dauerhaft leuchtet		
Einzelheiten finden Sie unter 5.1	Störung	Rotes Licht blinkend		

# 3.4 AC Verdrahtung

Schritt 1: Entfernen Sie den Kabelmantel auf einer Länge von 43 mm und isoliere Sie den Draht auf einer Länge von 10 mm ab.



Abbildung 8 Abisolierung

Schritt 2: Crimpen Sie die Klemmen wie in der Abbildung unten gezeigt.



Abbildung 9 Crimpen

Schritt 3: Die Verdrahtung ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Abbildung 10 Verdrahtung

#### Schritt 4: Einleitung zur Entsperrung



Abbildung 11 Einleitung zur Entsperrung

# 3.5 Kommunikation Verbindung

Die Kommunikation zwischen der Wallbox und dem EMS des Speichersystems erfolgt über RS485.

#### 3.5.1 PIN-definition

10

Die RJ45-PIN-Definition lautet wie folgt:

Wallbox – SMILE-G3-EVCT11 ESS – SMILE-HV Series & SMILE-G3 Series				
RJ45	PIN4	PIN5		
RS485	RS485-B	RS485-A		

Die PIN-Definition gilt für die Wallbox SMILE-EVCT11, SMILE-HV Series sowie SMILE-G3 Series.

# 3.5.2 Kommunikationsverbindung zwischen SMILE-HV-Serie und der Wallbox



Abbildung 12 Kommunikationsverbindung zwischen SMILE-HV-Serie und der Wallbox

#### 3.5.3 Kommunikationsverbindung zwischen SMILE-G3-Serie und der Wallbox



Abbildung 13 Kommunikationsverbindung zwischen SMILE-G3-Serie und der Wallbox

#### O4 Systemkonfiguration und Betrieb

#### 4.1 Konfiguration

12

Um die Wallbox mit dem Speichersystem zu verknüpfen, muss der Installateur die SN und Check Code des Speichersystems sowie die SN der Ladestation in seinem Online-Monitoring eingeben.

	Alphaess	Ē	Systemwartung			Deutsch 🗸 🖂 alpha
A	Startseite	Ir	stallation – Wallhov			
2	Speichersystemliste		Installation – Wallbox * System-SN	×	in .	
•	Kommunikationsdaten ~				stallationsdatum	arbeiten
3	Systemwartung ^		* SN-Prüfcode		)21-08-13 12:25:39	ibsen
	Installationsprotokolle		* Wallbox \$N		121-09-18 02:43:57	lösen
	Fehlerprotokolle				)21-11-29 08:04:21	lösen
	Installation – Wallbox		* Installationsdatum		121-12-03 08:35:55	ičsen
•	Andere ~	3			)21-12-10 02:10:82	
Ę	Dokumentenbereich ~		Abbrechen Speichem		021-12-17 06:25:24	

#### Abbildung 14 Installation - Wallbox

Nach der Verknüpfung kann der Installateur oder Anlagenbetreiber die Ladestation auswählen und die Strombegrenzung des Hausanschlusses einstellen, um diesen vor einer Überlastung zu schützen.

#### 4.2 Einstellung in AlphaCloud und AlphaAPP

#### 4.2.1 Einstellung der Lademodi

Nach der Konfiguration kann der Anlagenbetreiber der Ladestation im Online-Monitoring (Web und APP) - überwachen und einstellen.

Bitte wählen Sie die OBC-Phase (1-phasig, 2-phasig, 3-phasig), die Ladestation führt die Stromverteilung entsprechend den Benutzereinstellungen durch.

Bitte wählen Sie den Lademodus für Ihre Ladestation. Es gibt vier Modi (drei ECO Modi, ein Kundenspezifisches Modus):

- ECO-Ladung
  - Langsamladung
  - Schonladung
  - Schnellladung
- Kundenspezifische Ladung

Grundeinstell	ingen	K EV-Charger Einstellungen
		Hausstrom-Einstellungen(A)
Wallbox		Wallbox-SN
Hausstrom-Einstellungen	32 A	
Wallbox-SN SN001		Ladeeinstellungen
Status der Wallk	xc	Zeitgesteuerte Aufladen
Ladeeinstellung	en Zeitgesteuerte Aufladung 🗸	Reguläre Ladezeit 1
🗸 Zeitspanr	e1 🕓 01:00 - 🕓 03:00	01:00 - 03:00
Lademoc	us 🕐 ECO-Ladung <sup>(1)</sup>	C ECO-Ladung
	Einstellung des Ladestroms 16 A/Gruppe	Langsamladung
	+ Zeitspanne hinzufügen	<ul> <li>Geben Sie den Ladeleistungsmodus an</li> <li>Einstellung des Ladestroms(A/ Phase)</li> </ul>
	Stopp	+ Neue Zeitspanne
Wallbox-Priori	āt 1 0	Wenn die Lademodi zur gleichen Zeit koliidie führt das System den aktualien Lademodus v aus.
OBC(On-Bo	rd 2hasin V	Prioritāt 🔘
Charger)Phasenw	h	1
Kontrollrechte of	<sup>2n</sup> 🔁 0	OBC (On-Board Charger) Phasenwahl
* Im Fall	eines Konflikts zwischen verschiedenen Lademodi, führt das System den aktuellen Lademodus aus.	3-phasig
		Kontrolirechte offen

Abbildung 15 Einstellung in AlphaCloud (links: Web, rechts: APP)

HINWEIS: Der Lademodus hängt davon ab, ob Sie das Fahrzeug sofort oder über einen bestimmten Zeitraum aufladen.

## 4.3 Starten und Beenden des Ladevorgangs

Wallbox		
Hausstrom-Einstellungen 1000		A
Wallbox-SN SN001		
Status der Wallbox		
Ladeeinstellungen Zeitgeste	euerte Aufladung	
Zeitspanne1 Manue	elle Einstellung	
Lademodus Zeitge	esteuerte Aufladung	• Kundenspezifische Ladeleistung •
Plug a	and Play	A/Gruppe
		+ Zeitspanne hinzufügen

Abbildung 16 Drei Modi zum Starten / Beenden des Ladevorgangs

14

13

Es gibt drei Möglichkeiten, den Ladevorgang zu starten und zu stoppen: Manuel Starten/Beenden, Starten/Beenden nach Ladenzeitraum und Starten/Beenden nach Ladenzeitraum. Bitte wählen Sie den gewünschte Lademodus in der AlphaCloud.



HINWEIS: Zum Starten der Wallbox sollte der Strom jeder Phase nicht weniger als 6 A betragen.

#### 4.3.1 Manuel Starten/Beenden

Wählen Sie "Manuelle Einstellung" in der AlphaCloud. Sie können Start/Stopp auf zwei Arten steuern:

1) Klicken Sie auf die Schaltflächen "Start" und "Stop.

2) Ziehen Sie die RFID-Karte durch.

#### 4.3.2 Starten/Beenden nach Ladenzeitraum

Wählen Sie "Zeit gesteuerte Aufladung" in der AlphaCloud Es gibt maximal drei Ladezeiträume für die Wallbox einzustellen.

Benutzereinstellung	Ladeeinstellungen	Zeltgesteuerte Aufladung		
Passwort ändern	💋 Zeitspanne1	· 01:00	- 🕒 03:00	
Benachrichtigungen	Lademodus	ECO-Ladung		Kundenspezifische Ladeleistung
trompreiseinstellung		Einstellung des Ladestroms	16	A/Gruppe
iystemkonfiguration	Zeitspanne2	© 00:00	- 🕓 00:00	
öschung des Kontos	Lademodus	ECO-Ladung		<ul> <li>Kundenspezifische Ladeleistung</li> </ul>
		Einstellung des Ladestroms		A/Gruppe
serat ninzurugen	Zeitspanne3	© 00:00	- 🕒 00:00	
Ticketsystem ~	Lademodus	ECO-Ladung		Kundenspezifische Ladeleistung
Über AlphaCloud		Einstellung des Ladestroms		A/Gruppe
			Stopp	
	Wallbox-Priorität	1	• •	

Abbildung 17 Einstellung der Ladezeiträume

# 4.3.3 Plug & Play-Strategie

**四** 22

Wählen Sie " Plug & Play " in der AlphaCloud

Wenn die "Plug & Play "-Strategie gewählt wird, beginnt die M/allbox mit dem Laden, sobald der Stecker eingesteckt wird, und beendet den Ladevorgang, sobald der Stecker herausgezogen wird. Es ist nicht notwendig, eine Karte durchzuziehen oder die AlphaCloud-App zu steuern. Allerdings müssen der Lademodus und die Phase des OBC auch bei dieser Funktion eingestellt werden.

#### 4.4 Lademodi

#### 4.4.1 ECO - Ladung - Langsamladung



Die Ladestation lädt das E-Fahrzeug nur mit PV-Überschuss auf.

Wenn PV-Strom vorhanden ist, werden je nach Überschuss zuerst andere Lasten versorgt, dann die Batterie des ESS geladen und dann die Ladestation versorgt. Zuletzt wird möglicher Überschuss in das Netz eingespeist. Damit ergibt sich folgende Prioritätenreihenfolge:

→ Hauslast > Batterie > Ladestation > Netzeinspeisung

Die Akkuenergie kann in diesem Fall für normale Lasten verwendet werden, nicht jedoch für die Ladestation.

→ Max. EV - Ladeleistung P\_EVmax = P\_pv - P\_load-P\_bat



HINWEIS: Wenn das Bordladegerät (OBC) des Elektrofahrzeugs dreiphasig ist, wird die Ladestation in diesem Modus möglicherweise aufgrund unzureichender PV nicht gestartet. 4.4.2 ECO-Ladung – Schonladung



Die Ladestation lädt das E-Fahrzeug mit PV-Überschuss & Batterien auf.

Wenn PV-Strom vorhanden ist, werden je nach Überschuss zuerst andere Lasten versorgt, dann die Ladestation inkl. Maximierung der Ladeleistung durch die Batterien und dann die Batterien des ESS aufgeladen. Zuletzt wird möglicher Überschuss in das Netz eingespeist. Damit ergibt sich folgende Prioritätenreihenfolge:

➔ Hauslast > Ladestation > Batterie > Netzeinspeisung

Der Akku wird für andere Lasten und dann für die Ladestation verwendet.

→ Max. EV - Ladeleistung P\_EVmax = P\_pv - P\_load + P\_bat

HINWEIS: Wenn das Bordladegerät (OBC) des Elektrofahrzeugs dreiphasig ist, wird die Ladestation in diesem Modus möglicherweise aufgrund unzureichender PV und Batterieleistung nicht gestartet.

# 4.4.3 ECO-Ladung – Schnellladung



Abbildung 20 ECO-Ladung – Schnellladung

Der PV- und Batteriestrom wird zunächst das EV-Wallbox versorgen.

Wenn PV-Strom zur Verfügung steht, wird er zunächst das Wallbox des Elektrofahrzeugs versorgen, dann andere Verbraucher, und dann die Batterie des ESS laden. Zum Schluss wird er in das Netz eingespeist.

→ Ladestation > Hauslast > Batterie > Netzeinspeisung

Die Batterie wird für das EV-Wallbox und dann für andere Verbraucher verwendet.

→ Max. EV - Ladeleistung P\_EVmax=P\_pv + P\_bat

HINWEIS: Wenn das Bordladegerät (OBC) des Elektrofahrzeugs dreiphasig ist, wird die Ladestation in diesem Modus möglicherweise aufgrund unzureichender PV und Batterieleistung nicht gestartet.

#### 4.4.4 Kundenspezifische Ladung



Abbildung 21 Kundenspezifische Ladung

Die Ladestation lädt das E-Fahrzeug mit der angegebenen Leistung auf. Der einstellbare Wert ist der Ladestrom, und der Einstellbereich reicht von 6A bis 16A pro Phase (Der Standardwert ist der AC-Nennstromwert (16A pro Phase für SMILE-EVCT11)). Das PVund ESS-System versorgt zuerst die Ladestation. Wenn dies nicht ausreicht, wird die Ladestation zusätzlich durch das Netz versorgt. Wenn PV-Strom vorhanden ist, wird zuerst die Ladestation und andere Lasten versorgt und dann die Batterie des ESS aufgeladen. Zuletzt wird möglicher Überschuss in das Netz eingespeist.

- → Ladestation & Hauslast > Batterie > Netzeinspeisung
- ➔ Max. EV Ladeleistung P\_EVmax = Pset



Abbildung 22 Einstellung des Ladestroms

# 4.4.5 Vorschlag zur Modusauswahl

PV-Leistung V	<5	кWp	5~10	kWp	>10	kWp
OBC des E-Autos	Einphasig	Dreiphasig	Einphasig	Dreiphasig	Einphasig	Dreiphasig
Langsamladung	$\checkmark$		$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$
Schonladung	$\checkmark$		$\checkmark$	√	~	√
Schnellladung	~	~	$\checkmark$	~	~	~
Kundenspezifische Ladung.	$\checkmark$	√	$\checkmark$	√	~	~

Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation der Hauslasten des Kunden.

## 4.5 Smart-Modus-Funktion

Der Smart-Modus ist verfügbar, wenn der Lademodus als " ECO-Ladung- Langsamladung " Modus eingestellt wird und der OBC dreiphasig ist.

Wenn der "Smart-Modus" aktiviert ist:

Wenn die tatsächlich eingestellte Leistung geringer ist als die minimal zulässige Leistung von drei Phasen, wird der OBC auf eine Phase umgestellt.

Liegt die eingestellte Leistung über der minimal zulässigen dreiphasigen Leistung, der OBC wird wieder auf drei Phasen umgestellt.



Abbildung 23 Smart-Modus-Funktion

20

19

# 05 Fehlersuche

## 5.1 Indikator Zustand

Zustand	Beschreibung	LED-Zustand
Im Standby-Modus	Normal	Blinkt grün, 1s an, 3s aus
Status des Ladevorgangs	Normal	Atmung grün, 1s an, 1s aus
Zustand des Ladesteckers	Normal	Atmung gelb, 1s an, 1s aus
Software-Upgrade	Normal	Weiß Licht 0.2s an, 1s aus, 5 mal, 3s aus, Zyklus
Erdungswarnung	Normal	Blinkt gelb, 2s an, 2s aus
Relais-Haftung	Störung	Rotes Licht leuchtet dauerhaft
Eingangspolarität verkehrt	Störung	Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 4 mal, 3s aus, Zyklus
CP-Störung	Störung	Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 2 mal, 3S aus, Zyklus
Fehler durch Ableitstrom	Störung	Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 1 mal, 3s aus, Zyklus
Übertemperatur der Eingangsklemme	Störung	Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 6 mal, 3s aus, Zyklus
Übertemperatur des Relais	Störung	Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 7 mal, 3s aus, Zyklus
Unterspannungsfehler	Störung	Gelb Licht 2s, Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 1 mal, 3s aus, Zyklus
Überspannungsfehler	Störung	Gelb Licht 2s, Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 1 mal, 3s aus, Zyklus
Überlastungsfehler	Störung	Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 8 mal, 3s aus, Zyklus
Überfrequenzstörung	Störung	Blinkt rot, 0.5s blinkt, 9 mal, 3s aus, Zyklus
Frequenzstörung schulden	Störung	Gelb Licht 2s, Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 2 mal, 3S aus, Zyklus
Leckstromschleife abnormal	Störung	Gelb Licht 2s, Blinkt rot, 0.5s an, 0.5s aus, 2 mal, 3S aus, Zyklus

# 5.2 Störung Code

Fehlercode	Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
		Die Eingangswechsel-	1. Überprüfen Sie die Eingangsspannung von.
OverVolt	Uberspannung am Eingang	spannung ist möglicherweise zu hoch.	2. Wenn die Spannung kurzzeitig über 276Vac liegt, warten Sie, bis das Stromnetz wieder in den normalen Spannungsbereich zurückkehrt.
	Die	1. Überprüfen Sie die Eingangsspannung vom Backend.	
UnderVolt	Lingang untere Spannung	AC-Eingangsspannung ist möglicherweise zu niedrig.	2. Wenn die Spannung kurzzeitig unter 184Vac liegt , warten Sie, bis das Stromnetz wieder in den normalen Spannungsbereich zurückkehrt.
OverCurr	Überlastung des	Der AC-Ausgangsstrom ist	1. Schalten Sie den Ableitstromschutzschalter des Stromverteilerschranks sofort aus.
Overeun	Ausgangs	möglicherweise zu hoch.	2. Prüfen Sie, ob eine niederohmige Verbindung zwischen den AC-Ausgangskabeln des Wallboxs besteht.
		Die AC-Eingangsfrequenz ist möglicherweise zu hoch.	1. Prüfen Sie die Frequenz der Eingangsspannung vom Backend.
OverFreq	Eingabe über Frequenz		2. Wenn die Frequenz kurzzeitig 63 Hz überschreitet, warten Sie, bis das Stromnetz wieder im normalen Spannungsbereich liegt.
		Die	1. Prüfen Sie die Frequenz der Eingangsspannung vom Backend.
UnderFreq	Eingang untere Frequenz	AC-Eingangsfrequenz ist möglicherweise zu niedrig.	2. Wenn die Frequenz für kurze Zeit unter 47 Hz liegt, warten Sie, bis das Stromnetz wieder in den normalen Spannungsbereich zurückkehrt.
OverTemp	Übertemperatur	Die Temperatur im Inneren des Wallboxs ist möglicherweise zu niedrig.	1. Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen, ob es Heizung Gerät in der Nähe ist. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur unter 60°C liegt.

Probleme	Problems	Mögliche Ursachen	Lösungen
Over DCL eak	Über Leckstrom	Der Ableitstrom zur	1. den Fehlerstromschutzschalter des Stromverteilerschranks sofort ausschalten.
Over Deleak	Ober Leckstrom	sein.	2. Prüfen Sie, ob die AC-Ausgangskabel unterbrochen sind oder eine niederohmige Verbindung zur Erde besteht.
PhaseError Umgekehrte	Umgekehrter Apschluss des	1. Schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter des Stromverteilerschranks sofort aus.	
	Verbindung	L/N-Eingangskabels.	2. Prüfen Sie, ob die AC-Eingangs-/ Ausgangskabel normal sind und ob die L/N-Eingangskabel umgekehrt angeschlossen sind.
CableRCError	Anschluss des Ladekabels abnormal	Schlechte Verbindung des Ladekabels mit der Wallbox.	1. Prüfen Sie, ob das Ladekabel richtig und fest angeschlossen ist.
Kommunikation-	Schlechte Verbindung	1. Prüfen Sie, ob das Kommunikation- skabel korrekt und fest angeschlossen ist.	
		2. Prüfen Sie, ob die Reihenfolge der Kommunikationskabel korrekt ist.	
No. 1 lose	No. 1 lose bindung abnormal	des Ladekabels mit der Wallbox.	3. Prüfen Sie, ob die Adresse der Ladesäule richtig eingestellt ist.
			4. Prüfen Sie, ob die Anzahl der installierten Ladesäulen richtig eingestellt ist.
		Schlechte Verbindung	1. Prüfen Sie, ob das Kommunikation- skabel korrekt und fest angeschlossen ist.
Changing pile	Kommunikation-		2. Prüfen Sie, ob die Reihenfolge der Kommunikationskabel korrekt ist.
No. 2 lose	Charging pile skabelver- No. 2 lose bindung abnormal		3. Prüfen Sie, ob die Adresse der Ladesäule richtig eingestellt ist.
			4. Prüfen Sie, ob die Anzahl der installierten Ladesäulen richtig eingestellt ist.

Fehlercode	Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Charging pile No. 3 lose Skabelver- bindung abnormal			1. Prüfen Sie, ob das Kommunikation- skabel korrekt und fest angeschlossen ist.
	Schlechte Verbindung des Ladekabels mit der Wallbox.	2. Prüfen Sie, ob die Reihenfolge der Kommunikationskabel korrekt ist.	
		3. Prüfen Sie, ob die Adresse der Ladesäule richtig eingestellt ist.	
			4. Prüfen Sie, ob die Anzahl der installierten Ladesäulen richtig eingestellt ist.
Charging pile No. 4 lose bindung abnormal	Schlechte Verbindung des Ladekabels mit der Wallbox.	1. Prüfen Sie, ob das Kommunikation- skabel korrekt und fest angeschlossen ist.	
		2. Prüfen Sie, ob die Reihenfolge der Kommunikationskabel korrekt ist.	
		3. Prüfen Sie, ob die Adresse der Ladesäule richtig eingestellt ist.	
			4. Prüfen Sie, ob die Anzahl der installierten Ladesäulen richtig eingestellt ist.



HINWEIS:

Wenn die oben genannten Probleme nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

23

Model	SMILE-G3-EVCT11
Grundparameter	
Abmessungen (H x B x T)	340 x 250 x 142 mm
Gewicht	3 kg
Betriebstemperatur	-30 ~ 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 ~ 90%
Betriebliche Höhe	< 2000 m
Garantie	2 Years Product Warranty
Eingang	
AC Nennspannung	400 V, 3P+N+PE
Nennstrom	16 A
Frequenz	50/60 Hz
Ausgang	
AC-Ausgangsspannung	400 V
Max. Strom	16 A
Max. Strom Nennleistung	16 A 11000 W
Max. Strom Nennleistung Schnittstelle	16 A 11000 W
Max. Strom Nennleistung Schnittstelle Stecker	16 A 11000 W Type 2 Socket
Max. Strom Nennleistung Schnittstelle Stecker Kabellänge	16 A 11000 W Type 2 Socket External 7 m Type 2 - Type 2 Charging Cable
Max. Strom         Nennleistung         Schnittstelle         Stecker         Kabellänge         Kommunikation	16 A 11000 W Type 2 Socket External 7 m Type 2 - Type 2 Charging Cable
Max. Strom         Nennleistung         Schnittstelle         Stecker         Kabellänge         Kommunikation         WiFi	16 A 11000 W Type 2 Socket External 7 m Type 2 - Type 2 Charging Cable AP mode settings
Max. StromNennleistungSchnittstelleSteckerKabellängeKommunikationWiFiEMS	16 A 11000 W Type 2 Socket External 7 m Type 2 - Type 2 Charging Cable AP mode settings RS485
Max. StromNennleistungSchnittstelleSteckerKabellängeKommunikationWiFiEMSSchutzniveau	16 A 16 A 11000 W Type 2 Socket External 7 m Type 2 - Type 2 Charging Cable AP mode settings RS485
Max. StromNennleistungSchnittstelleSteckerKabellängeKommunikationWiFiEMSSchutzniveauRCD	16 A 16 A 11000 W Type 2 Socket External 7 m Type 2 - Type 2 Charging Cable AP mode settings RS485 6 mA DC