

MINI BOX / ULTRA BOX レバーレスコントローラー (Brook 基板)

取扱説明書

各部の名称(MINIBOX レイアウトA)



各部の名称(MINIBOX レイアウト B)



各部の名称 (MINIBOX レイアウト C)



各部の名称 (MINIBOX CARBON)



各部の名称 (ULTRA BOX)



SOCD(反対方向同時入力)クリーナー切替機能

Brook 基板搭載モデルにおける SOCD(反対方向同時入力) クリーナー切替方法について紹介します。

Brook ファームウェアについて

Brook 基板については SOCD ファームウェアをインストールすることでモード切替を行います。 ※インターネット環境に接続された PC が必要となります。

①以下のサイトからファームウェアをダウンロードしてください。

https://www.brookaccessory.com/download/PS5/

D Brock				Products +	Prop	Download	toport -	happort +	Washing-	(V byla)
						1	iome * Downko	od		
	Download - PSS									
	Product	Monet		Max Versio	re Dote	Description	n All Versions	1		
	PL mini Pighting Board		8	8 via	2003 / 10	*	6			
	Sy Wingman FOC		8	Windo) Vital	2020/04	*	8			
	are fusion	8	8	10 VAD	2020 / 8		8			

▲「USB-Fusion」のPC Download を選択

②ダウンロードファイルを解凍してフォルダ内のアプリを起動してください。



③コントローラーの PS と SHARE ボタンを同時に押しながら、USB ケーブルを PC に接続してください。 正しく接続された場合は「バージョンの選択」というドロップダウンが表記されますので、 最新のファームウェアバージョンを選択してください。





④デバイスを取り外さずにそのままお待ちください。しばらくするとファームウェアのアップデートが完了 いたします。

🔄 Universal Fighting Board Fusion





⑤ファームウェア適用後、該当のボタンを押しながらコントローラーの USB ケーブルをデバイスに 接続しますと、指定された SOCD モードに切り替わります。 現在 UFB-Fusion モデルでは下記の 4 つの SOCD モードをサポートしております。



ファンクションボタン設定

t

t

↑ + ↓

↓ + ↑

機能がアサインされていないファンクションボタンは DIY 用に残してあるボタンになります。 使用例としましては、一部ボタンを別の位置へ移したい時に、お客様自身でケーブルの付け替えをして頂く ことでボタンの位置の再アサインが可能になります。 いずれの場合も、コントローラーで操作可能なボタン総数に変更はございません。

↓ + ↑

t

本体カバーの開け方

本品の天板は磁石で固定されております。天板下部を上方向に開ければそのまま開きます。

Q. 対応ハードウェアに本デバイスを接続したあとに反応がない

以下の手順をご確認ください。

- 1. USB ケーブルが底まで刺さっていることを確認してください。
- 2. Windows PC 以外のデバイスの場合、入力ハードウェア切替方法を参照し、特定のボタンを押した状態で 接続していることをご確認ください。反応がない場合は再度 USB ケーブルを抜いたあと、 手順を繰り返してください。Windows PC に接続する場合は、ボタン操作は基本的に不要になります。
- Windows PC の場合、初めて接続した際にハードウェアのドライバーをダウンロードする場合が あるため、ご使用可能になるまで 1-2 分お待ちください。
- 4. USB-C 端子の接触不良の可能性がある場合は、USB-C 端子を裏返して使用、もしくは付属の バックアップ用ケーブルを使用してください。

Q. Windows 上にてデバイスを確認する方法

Windows11環境での操作になります、他のバージョンの Windows では一部表記が異なる場合があります。

- 1. Windows のタスクバーの検索で「コントローラー」を入力
- 2. USB ゲームコントローラーのセットアップを選択



3. 接続されたデバイスが Controller(XInput STANDARD GAMEPAD) と表示されているので プロパティなどからボタンチェックを行えます。

ゲーム コントローラー	× Controller (XInput STANDARD GA のプロパティ ×
ごれらの設定で、コンビューターにインストールされているゲーム コントローラーを できます。 インストール済みゲーム コントローラー(N)	構成 設定 テスト ゲーム コントローラーをテストしてください。 ゲーム コントローラーがテスト ページで正しく機能しな い場合は調整が必要である可能性があります。 調整するには [設定] タブをクリックしてくだ さい。
コントローラー 状態	前 7 前
Controller (XInput STANDARD GAMEPAD) OK	
	+ X m / Y m
詳細設定(D) プロパティ(P)	ボタン ハット スイッチ (POV)
OK	
	OK キャンセル 適用(A)

Q. Steam にて本デバイスを接続する場合

Steam 上のゲームで通常通りに動作しない場合、Steam 内のコントローラ設定をご確認ください。 以下の通りに設定されていることをご確認ください。

STEAM設定	コントローラ		- ¤ ×
四 アカウント	岡 ゲームランブル		
👪 フレンド&チャット	。 ^O Nintendoボタンレイアウトを使用		
🔛 ファミリー	有効にすると、このコントローラのレイアウトで、AボタンとBボタン、XボタンとYボタンが入れ替わります。		
● セキュリティ	デバイスの入力をテスト		テスト開始
 通知 インターフェイス 	キャリプレーション&詳細設定		開く
■ ライブラリ	外部ゲームパッド設定		
📩 ダウンロード	ガイドボタンでSteamを手前に表示		
🚍 ストレージ	XboxコントローラーのSteam入力を有効にする		
🔂 クラウド	PlayStationコントローラーのSteam入力を有効にする		
G ゲーム中	Switch ProコントローラーのSteam入力を有効にする		
🕰 コントローラ	一般的なコントローラのSteam入力を有効にする		
	Big Pictureモード終了時にコントローラをオフにする		
	アイドル状態のゲームパッドのシャットダウンタイムアウト		なし 💙
 アードキャスト アニージック 	Xbox拡張機能サポートドライバー		インストール
	ゲーム以外のコントローラのレイアウト		
	デスクトップレイアウト	編集	\$
	ガイドボタンコードのレイアウト	編集	\$