# PERDIX·2



## Betriebsanleitung für Modi des technischen Tauchens



Powerful • Simple • Reliable



## Inhaltsverzeichnis

Kon	ventionen dieses Handbuchs	2 3
<b>1.</b> 1.1 1.2	<b>Einleitung</b> Hinweise zu diesem Handbuch Die in diesem Handbuch beschriebenen Modi	<b>4</b> 5 5
<b>2.</b> 2.1 2.2 2.3 2.4	<b>Grundlegender Betrieb</b> Einschalten Anpassbarer Startbildschirm Tasten Wechseln zwischen den Modi	<b>6</b> 6 7 8
<b>3.</b> 3.1 3.2	Montageoptionen Gummibänder Bungee-Seil	<b>9</b> 9
<b>4.</b> für c Tauc 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Tauchanzeige         Werkseitig voreingestelltes Tauch-SetupDer Perdix 2 ist         das Sporttauchen vorkonfiguriert. Der standardmäßige         chmodus ist der Nitrox-Modus mit 3 Gasen (3 GasNx).         Unterscheidung der Tauchmodi.         Layout des Startbildschirms.         Detaillierte Beschreibungen.         Infobildschirme         Minianzeigen.         Meldungen         Liste der primären Meldungen.         Dekompressionsstopps	.10 10 11 16 17 23 25 27
<b>5.</b> 5.1	<b>Dekompression und Gradient Factors</b> Genauigkeit der Dekompressionsinformationen	<b>28</b> 29
<b>6.</b> 1 6.2 6.3	<b>Beispieltauchgänge</b> Einfacher OC Tec-Beispieltauchgang Komplexer OC Tec-Beispieltauchgang CC-Beispieltauchgang	<b>30</b> 30 32 34
7. 8.	Gauge-Modus Kompass	37 38

<b>9. Lu</b> 9.1 Wa 9.2 Gru 9.3 Al- 9.4 Sid 9.5 Ver 9.6 LV 9.7 VA 9.8 Ver	<b>Iftintegration (AI)</b> as ist AI? undlegende Konfiguration der Luftintegration (AI) Anzeigen emount-AI wenden von mehreren Sendern O-Berechnungen GZ-Berechnungen rbindungsprobleme des Senders	<b>39</b> 40 43 45 46 47 48 49
<b>10. M</b> e 10.1 Me 10.2 Bes 10.3 Tau 10.4 Log	<b>enüs</b> nüstruktur schreibung des Hauptmenüs uch Setup gbuch	<b>50</b> 50 52 55 61
III.         Re           II.1         Bet           II.2         Del           II.3         AI           II.4         Mit           II.5         OC           II.6         CC           II.7         Au           II.8         Ala           II.9         An           II.10         Kon           II.11         Sys           II.12         Ad	eferenz für System Setup triebsart Setup ko Setup Setup	<b>62</b> 63 64 65 67 67 67 67 68 69 69 70 70
12. Fin Tauch 12.1 She 12.2 She	rmware-Aktualisierung und protokoll-Download earwater Cloud Desktop earwater Cloud Mobile	<b>74</b> 74 76
<b>13. W</b> 3.1 Vei	echseln der Batterie	<b>77</b> 78
14. Au	ufbewahrung und Pflege	79

17. Spezifikationen des Perdix 2......80 18. Behördliche Informationen ......80

19. Kontakt ...... 82



# **GEFAHR**

Dieser Computer ist in der Lage, die Anforderungen für Dekompressionsstopps zu berechnen. Diese Berechnungen sind im besten Fall eine Schätzung der tatsächlichen physiologischen Dekompressionsanforderungen. Tauchgänge, die eine stufenweise Dekompression erfordern, sind wesentlich gefährlicher als Tauchgänge, die innerhalb der Nullzeit liegen.

Das Tauchen mit Kreislauftauchgeräten und/oder Mischgasen und/oder Tauchgänge mit stufenweiser Dekompression und/oder in nach oben geschlossenen Räumen erhöhen das Risiko des Gerätetauchens enorm.

#### BEI DIESER AKTIVITÄT RISKIEREN SIE WIRKLICH IHR LEBEN.

## **! WARNUNG**

Dieser Computer hat Programmfehler. Auch wenn wir sie noch nicht alle gefunden haben, sind sie vorhanden. Es ist sicher, dass dieser Computer Dinge tut, an die wir nicht gedacht haben oder die wir anders vorgesehen haben. Riskieren Sie nicht Ihr Leben, indem Sie sich nur auf eine Informationsquelle verlassen. Verwenden Sie einen zweiten Computer oder Tauchtabellen. Wenn Sie risikoreichere Tauchgänge planen, stellen Sie sicher, dass Sie entsprechend ausgebildet sind und sich langsam herantasten, um Erfahrungen zu sammeln.

Dieser Computer kann ausfallen. Dabei geht es nicht darum, ob er ausfällt, sondern wann dies passiert. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den Computer. Sie sollten immer genau wissen, was bei Ausfällen zu tun ist. Automatische Systeme ersetzen nicht Ihr Wissen oder Ihre Ausbildung.

Technologie hält Sie nicht am Leben. Ihr Wissen, Ihre Fähigkeiten und Ihre Erfahrung sind Ihr bester Schutz (außer natürlich, Sie gehen nicht tauchen).

## Konventionen dieses Handbuchs

Diese Konventionen dienen zum Hervorheben von wichtigen Informationen.

### INFORMATION

Informationsfelder enthalten hilfreiche Tipps für die optimale Nutzung Ihres Perdix 2.

## ACHTUNG

Achtungsfelder enthalten wichtige Anweisungen für den Betrieb Ihres Tauchcomputers.

## WARNUNG

Warnfelder enthalten wichtige Informationen, die Ihre persönliche Sicherheit betreffen.



## Funktionen

- 2,2"-LCD-Vollfarbanzeige
- Robuster Computeraufbau
- Titaneinfassung
- Durch Benutzer auswechselbare Batterie
- Anpassbare Vibrationsalarme
- Programmierbare Protokollierungsraten für die Tiefe
- Auf 130 msw kalibrierter Tiefensensor
- Tiefensensorfunktion über 300 msw
- Druckbewältigung bis 260 m Tiefe
- Sechs unabhängig voneinander konfigurierbare Tauchmodi
- Vereinfachte Sporttauchmodi (Luft und Nitrox)
- Fünf anpassbare Gase in Modi für technisches Tauchen
- Jede Kombination aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium (Luft, Nitrox, Trimix)
- Vollständige Dekompressions- und CCR-Unterstützung
- Bühlmann ZHL-16C mit Gradient Factor-Standard
- Optionale VPM-B- und DCIEM-Dekompressionsmodelle
- Keine Sperrung bei Nichteinhaltung der Dekompressionsstopps
- Überwachung des zentralen Nervensystems
- Nachverfolgung der Gasdichte
- Schneller Nullzeit- und vollständiger Dekompressionsplaner
- Gleichzeitige, kabellose Drucküberwachung für bis zu vier Flaschen
- Sidemount-Tauchfunktionen
- Neigungskompensierter Digitalkompass mit mehreren Anzeigeoptionen
- Bluetooth-Logbuch zum Upload in die Shearwater Cloud
- Kostenlose Firmware-Updates

## 1. Einleitung

Der Shearwater Perdix 2 ist ein fortschrittlicher Computer für alle Taucharten.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um dieses Handbuch zu lesen. Ihre Sicherheit könnte davon abhängen, ob Sie die Anzeigen Ihres Tauchcomputers lesen und verstehen können.

Tauchen ist risikobehaftet, und eine entsprechende Ausbildung ist Ihr bestes Hilfsmittel, um mit diesen Risiken umzugehen.

Verwenden Sie dieses Handbuch nicht als Ersatz für eine ordnungsgemäße Tauchausbildung. Tauchen Sie niemals über Ihre Kenntnisse hinaus. Durch mangelndes Wissen können Sie zu Schaden kommen.



## 1.1 Hinweise zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthält nur Betriebsanleitungen für die Modi des technischen Tauchens des Tauchcomputers Perdix 2.

Dieses Handbuch enthält Querverweise zwischen Abschnitten, um die Navigation zu vereinfachen.

<u>Unterstrichener Text</u> gibt eine Verknüpfung in einen anderen Abschnitt an.

Verändern Sie die Einstellungen Ihres Perdix 2 nur, wenn Sie die Folgen der Änderung verstehen. Wenn Sie unsicher sind, lesen Sie sich den entsprechenden Abschnitt im Handbuch durch.

Dieses Handbuch ist kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Ausbildung.

#### Firmware-Version: V91

Dieses Handbuch entspricht der Firmware-Version V91.

Seit der Veröffentlichung dieser Version könnte es zu Funktionsänderungen gekommen sein, die hier eventuell nicht dokumentiert sind.

Überprüfen Sie die Versionshinweise unter Shearwater. com, um eine vollständige Liste aller Änderungen seit der letzten Version zu erhalten.

## 1.2 Die in diesem Handbuch beschriebenen Modi

Dieses Handbuch enthält nur Betriebsanleitungen für die folgenden Modi des technischen Tauchens des Perdix 2:

- OC Tec: technisches Tauchen mit offenem Kreislauf
- CC/BO: geschlossener Kreislauf / Bailout
- Tiefenmesser

Der Shearwater Perdix 2 bietet außerdem drei Modi, die speziell für das Sporttauchen mit offenem Kreislauf vorgesehen sind:

- Luft
- Nitrox (bis zu 40 % O<sub>2</sub>)
- 3 GasNx (bis zu 100 % O<sub>2</sub>)

Detaillierte Anweisungen zum Betrieb der Modi für das Sporttauchen finden Sie im <u>Handbuch für Sporttauchmodi</u> <u>des Perdix 2</u>.

Einige Funktionen des Perdix 2 gelten nur für bestimmte Tauchmodi. Wenn nicht anderweitig angegeben, gelten die beschriebenen Funktionen für alle Tauchmodi.

Weitere Informationen über "Betriebsart Setup" finden Sie auf Seite 63.



## 2. Grundlegender Betrieb

## 2.1 Einschalten

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um den Perdix 2 einzuschalten.



#### Automatisches Einschalten

Der Perdix 2 schaltet sich automatisch ein, sobald er unter Wasser ist. Grund dafür ist die Druckerhöhung und nicht das Vorhandensein von Wasser. Wenn das automatische Einschalten aktiviert ist, ruft der Perdix 2 den letzten konfigurierten Tauchmodus auf.

## Nicht auf das autom. Einschalten verlassen

Diese Funktion dient als Sicherung, falls Sie vergessen, Ihren Perdix 2 einzuschalten.

Shearwater empfiehlt, den Computer vor jedem Tauchgang manuell einzuschalten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und den Batteriestatus sowie die Einrichtung zu überprüfen.

#### Details zum automatischen Einschalten

Der Perdix 2 schaltet sich automatisch ein und wechselt in den Tauchmodus, wenn der absolute Druck höher als 1.100 Millibar (mbar) ist.

Als Referenz dient der Druck von 1.013 mbar bei Normalnull, wobei 1 mbar Druck etwa 1 cm (0,4") Wasser entspricht. Auf Meereshöhe schaltet sich der Perdix 2 also automatisch ein und wechselt in den Tauchmodus, wenn er etwa 0,9 m unter Wasser ist.

In größeren Höhenlagen erfolgt die automatische Einschaltung entsprechend in einer größeren Tiefe. Wenn Sie sich beispielsweise in einer Höhe von 2.000 m befinden, liegt der Luftdruck bei nur etwa 800 mbar. Deshalb muss der Perdix 2 in dieser Höhe um 300 mbar unter Wasser sein, um einen absoluten Druck von 1.100 mbar zu erreichen. Das bedeutet, dass die automatische Einschaltung in 2.000 m Höhe bei etwa 3 m unter Wasser erfolgt.

## 2.2 Anpassbarer Startbildschirm

Nach dem Einschalten wird der Perdix 2-Startbildschirm für 2 Sekunden angezeigt.

Mithilfe der Shearwater Cloud Desktop-App kann benutzerdefinierter Starttext hinzugefügt werden.

Das Bild an sich kann ebenfalls mithilfe der Shearwater Cloud Desktop-App angepasst werden.

Beachten Sie, dass der Computer bei einem Firmware-Update zum standardmäßigen Startbildschirm zurückkehrt. Der benutzerdefinierte Startbildschirm muss danach erneut geladen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter "Firmware-Aktualisierung und Tauchprotokoll-Download" auf Seite 74.

## 2.3 Tasten

Zwei piezoelektrische Titantasten werden verwendet, um die Einstellungen zu ändern und die Menüs anzuzeigen.

Alle Perdix 2-Vorgänge erfolgen durch einmaligen Tastendruck.



Sie müssen sich nicht alle nachfolgenden Tastenregeln merken. Tastentipps machen die Bedienung des Perdix 2 sehr einfach.

#### Taste MENU (links)

Vom Startbildschirm aus:	Öffnet das Menü
In einem Menü:	Ruft den nächsten Menüpunkt auf.
Bearbeiten einer Einstellung:	Ändert den Einstellungswert.

#### **Taste SELECT (rechts)**

Vom Startbildschirm aus:	Blättert durch die Infobildschirme.
In einem Menü:	Führt einen Befehl aus oder startet die Bearbeitung.
Bearbeiten einer Einstellung:	Speichert den Einstellungswert.

#### **BEIDE TASTEN**

Wenn der Perdix 2 ausgeschaltet ist, schaltet er sich durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten MENU und SELECT ein. Bei keinem anderen Vorgang müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden.



#### Tastentipps

In einem Menü werden die Funktionen der Tasten mit Tastentipps gekennzeichnet.



Im obigen Beispiel geben die Tipps Folgendes an:

- Verwenden Sie MENU, um den Helligkeitswert zu ändern.
- Verwenden Sie SELECT, um den aktuellen Wert zu speichern.



## 2.4 Wechseln zwischen den Modi

Standardmäßig ist der Perdix 2 auf den Modus "3 GasNx" eingestellt.



Modus "3 GasNx"



Menü "Betriebsart Setup"

Sporttauchmodi sind an ihrer großen Schrift erkennbar.

Anweisungen zur Verwendung der Sporttauchmodi des Perdix 2 finden Sie im <u>Handbuch für</u> <u>Sporttauchmodi des</u> <u>Perdix 2</u>.

In diesem Handbuch wird nur der Betrieb in den Modi für das technische Tauchen erläutert. Im Menü "Betriebsart Setup" kann zwischen diesen Modi gewechselt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 63.

Modi zum technischen Tauchen besitzen ein engeres Layout, wodurch mehr Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden können.

**STOP** 28.0 4 **PP02** 02/HE NDL TTS 12

OC Tec-Modus



CC/BO-Modus



Gauge-Modus

Die Anzeige für den Atemmodus unten links auf dem Bildschirm zeigt an, in welchem Modus sich der Computer gerade befindet.

Der OC Tec-Modus ist für das Dekompressionstauchen vorgesehen. Dieser Modus unterstützt Helium und enthält einen Deko-Planer. Die ZzOF kann nicht aus der Anzeige entfernt werden.

CC/BO ist für die Verwendung als externer Computer für ein Kreislauftauchgerät konzipiert.

Der aktuelle interne Grenzwert, der für Dekompressionsberechnungen verwendet wird, befindet sich in diesem Modus immer in der Mitte der Anzeige.

Der Gauge-Modus verwandelt den Perdix 2 in einen einfachen Grundzeitmesser. Der Gauge-Modus besitzt ein einzigartiges Layout.

Tiefe und Tauchzeit sind im Gauge-Modus größer.

Die Gewebesättigung wird in diesem Modus nicht überwacht.

## 3. Montageoptionen

Der Perdix 2 verfügt über Montagepunkte für zwei Gummibänder oder zwei Bungee-Seile.

## 3.1 Gummibänder

Installieren Sie die Elastikbänder gemäß der nachfolgenden Abbildung. Die Schnallen verfügen über einen Sperrmechanismus, um ein versehentliches Lockern zu verhindern. Drücken Sie den Griff, um die Schnalle auf die Bänder zu schieben. Die Bandbreite beträgt 19mm.



Bringen Sie die Bänder und Schnallen gemäß Abbildung an.



## 3.2 Bungee-Seil

Das Bungee-Seil kann auf viele unterschiedliche Arten am Perdix 2 angebracht werden. Die Löcher des Perdix 2 eignen sich für 5-mm-Bänder.

Shearwater empfiehlt den dargestellten Knoten. Bei diesem Knoten entstehen praktische Schlaufen, die beim Anlegen des Perdix 2 weit offen bleiben. Der Knoten öffnet sich auch bei hoher Belastung nicht.



Legen Sie bei Verwendung des Bungee-Seils immer zwei unabhängige Schlaufen, so dass Sie den Tauchcomputer bei einem gerissenen Seil nicht verlieren.

## 4. Tauchanzeige

## 4.1 Werkseitig voreingestelltes **Tauch-Setup**

Der Perdix 2 ist für das Sporttauchen vorkonfiguriert. Der standardmäßige Tauchmodus ist der Nitrox-Modus mit 3 Gasen (3 GasNx).

Nachfolgend ist die Standardtauchanzeige abgebildet.





Dieses Handbuch enthält nur Modi für das technische Tauchen. Viele Elemente der obigen Standardanzeige sind auch in den Tauchmodi enthalten, die in diesem Handbuch erläutert werden.

Anweisungen zur Verwendung der Luft-, Nitrox- und 3 GasNx-Modi finden Sie im Handbuch für Sporttauchmodi des Perdix 2.

Im nächsten Abschnitt werden alle im Perdix 2 verfügbaren Tauchmodi aufgelistet. Sie können den Tauchmodus im Menü "Betriebsart Setup" ändern. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 63.

## 4.2 Unterscheidung der Tauchmodi

Jeder Tauchmodus ist genau auf die jeweilige Tauchart abgestimmt.

#### Luft

Für den Gebrauch während Sporttauchgängen mit Luft und

ohne Dekompression

Nur Luft (21 % Sauerstoff), nicht unter Wasser umschaltbar

#### Nitrox (einzelnes Gas)

Für den Gebrauch während Sporttauchgängen mit Nitrox und ohne Dekompression

- Nitrox mit bis zu 40 % Sauerstoff als einzelnes Gas
- Kein Gaswechsel unter Wasser möglich

#### 3 GasNx (Modus für drei Gase)

Für technisches Tauchen auf Anfängerniveau, einschließlich des Tauchens mit geplanter Dekompression

- Drei programmierbare Gase
- Unterstützte Gaswechsel
- Nitrox bis zu 100 %

#### OC Tec

Für das technische Tauchen mit offenem Kreislauf und geplanter Dekompression

- Alle Trimix-Gemische
- Keine Sicherheitsstopps

#### CC/BO

Für Tauchgänge mit Kreislauftauchgerät und geschlossenem Kreislauf

Schnelles Wechseln vom geschlossenen in den offenen Kreislauf (BO)

#### Tiefenmesser

Der Gauge-Modus verwandelt den Perdix 2 in eine einfache Tiefen- und Zeitanzeige (also einen Grundzeitmesser). (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 37.)

- Keine Gewebesättigungsverfolgung
- Keine Dekompressionsinformationen



## 4.3 Layout des Startbildschirms

Im OC Tec- und CC/BO-Modus zeigt der Startbildschirm die wichtigsten Informationen an, die beim technischen Tauchen benötigt werden.



Der Inhalt der oberen und unteren Zeile ist für die wichtigsten Informationen reserviert, die für das technische Tauchen benötigt werden. Die in diesen Zeilen angezeigten Informationen sind fest.

Der Inhalt der mittleren Zeile kann so konfiguriert werden, dass die für den Benutzer besonders wichtigen Informationen angezeigt werden. Im OC Tec-Modus ist die gesamte Zeile konfigurierbar. Im CC/BO-Modus können die linke und rechte Position konfiguriert werden. Der aktuelle Grenzwert wird jedoch immer in der mittleren Position angezeigt und kann nicht entfernt werden.

Weitere Informationen über die mittlere Zeile finden Sie auf Seite 67 unter "Konfigurationsoptionen".

Durch Betätigen der Taste SELECT (rechts) wird durch die zusätzlichen Informationen in der unteren Zeile geblättert, wodurch die zuvor genannten Informationen kurzzeitig ausgeblendet werden. <u>Weitere Informationen finden Sie im</u> <u>Abschnitt "Infobildschirme" auf Seite 16.</u>

Im folgenden Abschnitt wird jedes Bildschirmsegment genauer beschrieben.



#### Die obere Zeile

In der oberen Zeile werden Tiefe, Tauchzeit gesamt, Aufstiegsgeschwindigkeit, Dekompressionsinformationen und Batteriestatus angezeigt.



**Tiefe** Anzeige in Meter oder Fuß.



in Metern

In Meter wird die Tiefe bis 99,9 m mit einer Dezimalstelle angezeigt. In Fuß wird die Tiefe ohne Dezimalstelle angezeigt.

Hinweis: Wenn für die Tiefe eine rot blinkende Null oder an der Oberfläche eine Tiefe angezeigt wird, muss der Tiefensensor gewartet werden.

#### Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit

Zeigt an, wie schnell Sie momentan aufsteigen.

1 Pfeil für 3 Meter pro Minute (m/min) oder 10 Fuß pro Minute (Fuß/min) Aufstiegsgeschwindigkeit



 $\mathbb{WE}\mathbb{ISS}$  bei weniger als 9 m/min (1 bis 3 Pfeile)

**GELB** bei mehr als 9 m/min und weniger als 18 m/min (4 oder 5 Pfeile)

**BLINKEND ROT** bei mehr als 18 m/min (6 Pfeile)

Für Dekompressionsberechnungen wird eine Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m/min (33 fpm) angenommen.



#### Tauchzeit



Das erste "ZEIT"-Element links in der oberen Zeile gibt die Dauer des aktuellen Tauchgangs in Minuten an.

Die Sekundenanzeige ist ein Balken, der unterhalb des Wortes "Zeit" verläuft. Es dauert 15 Sekunden, um einen Buchstaben des Wortes zu unterstreichen. Der Sekundenbalken wird während des Tauchens nicht angezeigt.

Tiefe und Dauer des Dekompressionsstopps



Stopp bei 27 Meter für 2 Minuten

Das dritte Element in der oberen Zeile ("Stopp") zeigt die nächste Dekompressionsstopptiefe in der aktuellen Einheit (Meter oder Fuß) an. Dies ist die geringste Tiefe, zu der Sie aufsteigen können. Das letzte Element rechts in der oberen Zeile ("Zeit"), gibt an, wie lange in Minuten der Stopp gehalten werden soll.



Verstoß gegen Dekompressionsstopp

Die Dekompressionsinformationen **blinken rot**, wenn Sie höher als bis zum aktuellen Stopp aufsteigen.

Der Perdix 2 gibt standardmäßig 3 Meter als letzte Stopptiefe an. Sie können Ihren letzten Dekostopp bei Bedarf tiefer durchführen. Die Dekoberechnungen bleiben weiterhin genau. Wenn Sie sich dafür entscheiden, kann die vorhergesagte Zeit bis zur Oberfläche je nach Atemgas kürzer sein als die tatsächliche ZzOF, da die Entsättigung langsamer erfolgen könnte, als der Algorithmus annimmt. Es gibt außerdem eine Option, um den letzten Stopp auf 6 m einzustellen.



An der Oberfläche werden die Dekompressionsstopptiefe und Zeit durch eine Oberflächenpausenanzeige ersetzt, welche die Stunden und Minuten seit Ende des letzten Tauchgangs anzeigt.



Oberflächenpause von 2 Stunden und 15 Minuten

Bei mehr als 4 Tagen wird die Oberflächenpause in Tagen angezeigt.

Die Oberflächenpause wird zurückgesetzt, wenn das Dekompressionsgewebe entsättigt ist. <u>Weitere</u> Informationen finden Sie im Abschnitt "Belastung des Dekompressionsgewebes" auf Seite 78.

#### Dekompressionszähler

Nach Ende der Dekompression werden STOPPTIEFE und ZEIT durch einen Timer ersetzt, der bei 0 startet.



#### Batteriesymbol

Das Batteriesymbol wird standardmäßig an der Oberfläche angezeigt. Beim Tauchen wird es ausgeblendet. Wenn der Batteriestand jedoch niedrig oder kritisch ist, wird das Symbol auch beim Tauchen angezeigt.

**BLAU**, wenn der Batterieladezustand in Ordnung ist

GELB, wenn die Batterie ersetzt werden muss

**ROT**, wenn die Batterie sofort ersetzt werden muss



#### **Die mittlere Zeile**



Im OC Tec-Modus sind alle drei Positionen konfigurierbar. Im OC Tec-Modus sind die Informationen in der mittleren Zeile vollständig anpassbar. Es gibt drei konfigurierbare Positionen, die unabhängig voneinander mit Daten gefüllt werden können.

Auf der rechten Seite finden Sie eine Liste der Datenoptionen. Anweisungen zum Setup der mittleren Zeile finden Sie auf <u>Seite 67</u>.

In der mittleren Position der mittleren Zeile wird standardmäßig der PO<sub>2</sub>-Wert des Gases angezeigt. Diese Position bietet eine geringere Auswahl an Datenoptionen, da sie etwas schmaler als die linke und rechte Position ist.

Detaillierte Beschreibungen jedes Anzeigeelements finden Sie unter "Beschreibung der Infobildschirme" auf Seite 17.

Im CC/BO-Modus ist die mittlere Position nicht konfigurierbar. Es wird immer der aktuell ausgewählte Grenzwert für das Kreislauftauchgerät ohne Titeltext angezeigt. Die Positionen links und rechts können weiterhin angepasst werden.



Im CC/BO-Modus sind nur zwei Positionen konfigurierbar.

#### Standardmäßige PO,-Grenzwerte

Im CC-Modus (geschlossener Kreislauf) wird der  $PO_2$ **rot blinkend** angezeigt, wenn er kleiner als 0,40 oder größer als 1,6 ist.

Im OC-Modus (offener Kreislauf) wird der PO<sub>2</sub> **rot blinkend** angezeigt, wenn er kleiner als 0,19 oder größer als 1,65 ist.

Die obigen Grenzwerte können im Menü "Adv. Setup 2" angepasst werden. <u>Weitere Informationen finden Sie auf</u> <u>Seite 72.</u>

#### Konfigurationsoptionen des Startbildschirms

Option	Infoanzeige	Option	Infoanzeige
PO <sub>2</sub>	<sup>PP02</sup> 1.15	Uhr	сьоск 12:58
ZNS %	CNS	Timer	0:58
MOD	$57  \mathrm{m}^3$	Endzeit des Tauchgangs	1:31
Gasdichte		Geschwindigkeit	RATE ↓ 43 <sup>ft</sup> min
GF99	GF99 15%	Temperatur	темр 18°с
Oberflächen- GF	SurGF 44%	Kompass	319°
Dekostufe	CEIL 17	Max. Tiefe	MAX 57 <sup>m</sup>
@+5	<sup>@+5</sup> 20	Ø- Tiefe	AVG 21. <sup>3</sup>
Δ+5	<sup>∆+5</sup> +8	Flaschen- druck	175 R
Zeit bis zur Oberfläche	15 <sup>TTS</sup>	Luftverbrauch Oberfläche	SAC T1 1.5 Bar
Dil. PO <sub>2</sub>	DilP02 .99	Verbleibende Atemgaszeit	GTR T1 37
FiO2	<b>1</b> 32	Verbleibende Redundanzzeit	RTR T1 16
Minianzeige	∆+5 -4 GF9937% SfGE 180		



#### Minianzeigen

Minianzeigen für die linken und rechten benutzerdefinierbaren Positionen können jeweils drei Datenanzeigen enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 23.



## 7

#### Die untere Zeile

In der unteren Zeile der Modi des technischen Tauchens werden der aktuelle Kreislaufmodus, das aktive Gas, die Nullzeitgrenze (NZ) und die Zeit bis zur Oberfläche (ZzOF) angezeigt.



#### Aktueller Kreislaufmodus

Die aktive Atemmoduskonfiguration wird ganz links in der unteren Zeile angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:



OC = Offener Kreislauf



CC = Geschlossener Kreislauf



#### BO = Bailout

(wird **gelb** angezeigt, um auf eine Bailout-Situation hinzuweisen)

#### Aktives Gas

Das aktuell aktive Gas wird als Prozentsatz aus Sauerstoff und Helium angezeigt. Der restliche Prozentsatz stellt Stickstoff dar.



Luft: 21 % O<sub>2</sub> 79 % N<sub>2</sub>



Trimix: 10 % O<sub>2</sub> 50 % He 79 % N<sub>2</sub>



Besseres Dekogas verfügbar

Im offenen Kreislaufmodus ist dieses Gas der Atemgasanteil. Im geschlossenen Kreislaufmodus ist dieses Gas das aktive Diluentgas.

Das aktive Gas wird gelb angezeigt, wenn ein besseres Gas verfügbar ist. Aktivieren Sie nur die Gase, die Sie beim Tauchgang nutzen werden.





Die verbleibende Zeit in Minuten in der aktuellen Tiefe, bis Dekompressionsstopps erforderlich werden. Wird **gelb** angezeigt, wenn die NZ kleiner als der untere Nullzeitgrenzwert (standardmäßig 5 Minuten) ist.

#### Ersatzoptionen für Nullzeit

Sobald die NZ den Wert O erreicht (d. h. keine Deko mehr notwendig ist), kann die NZ-Anzeige durch eine kleine Auswahl an benutzerdefinierbaren Optionen ersetzt werden, um diese Position optimal zu nutzen. <u>(Weitere</u> <u>Informationen finden Sie auf Seite 69.)</u> Die Mini-Option wird auf Seite 15 genauer erläutert.

Die Ersatzoptionen für Nullzeit sind:

- Dekostufe
- @+5
- Delta+5
- GF99
- SurfGF
- Mini

#### Aufstiegszeit (ZzOF)



Die Aufstiegszeit in Minuten. Dies ist die aktuelle Dauer, einschließlich aller erforderlichen Dekompressionsstopps, um an die Oberfläche zu gelangen.

## Wichtig!

Alle Dekompressionsinformationen einschließlich Dekompressionsstopps, Nullzeit und Aufstiegszeit sind Vorhersagen, für die Folgendes angenommen wird:

- Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m/min
- Dekompressionsstopps werden eingehalten.
- Alle programmierten Gase werden ordnungsgemäß genutzt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Genauigkeit der Dekompressionsinformationen" auf Seite 29.



In der unteren Zeile werden auch Zusatzinformationen angezeigt.

Nur die untere Zeile verändert sich während eines Tauchgangs, so dass die wichtigen Informationen in der oberen und mittleren Zeile immer verfügbar sind.

Zusatzinformationen, die in der unteren Zeile angezeigt werden können, sind:

#### Infobildschirme:

Zeigt zusätzliche Tauchinformationen an.

Betätigen Sie die Taste SELECT (rechts), um durch die Infobildschirme zu blättern.

#### Menüs:

Ermöglichen die Änderung der Einstellungen. Betätigen Sie die Taste MENU (links), um die Menüs aufzurufen.

#### Warnungen:

Zeigen wichtige Alarme an. Drücken Sie eine beliebige Taste, um eine Warnung zu löschen.



Beispiel für Infobildschirm



Beispielmenü



Beispielwarnung



#### Mini-Nullzeit-Ersatzanzeige

Die Option der Mini-Nullzeit-Ersatzanzeige konfiguriert die rechte Seite der unteren Zeile neu, so dass zwei zusätzliche. benutzerdefinierte Informationen angezeigt werden können.

Die Mini-Nullzeit-Ersatzanzeige kann unter "System Setup" > "Deko Setup" (beschrieben auf Seite 64) konfiguriert werden.

Ist die Option "Mini" aktiviert, werden die ausgewählten benutzerdefinierten Informationen immer angezeigt. Im Gegensatz dazu erscheinen die anderen Optionen der NZ-Ersatzanzeige nur, wenn die Nullzeit Null ist.

Bei Aktivierung wird die ZzOF immer in der ersten Zeile dieser Minianzeige eingeblendet und kann nicht geändert werden. Solange keine Dekompression durchgeführt werden muss, befindet sich die NZ im Abschnitt für Dekostopp und Zeitangaben in der oberen Zeile.



Darstellung der Mini-NZ-Ersatzanzeige



Setup-Menü der Mini-NZ-Ersatzanzeige

## 4.5 Infobildschirme

Infobildschirme enthalten mehr Informationen als auf dem Startbildschirm verfügbar sind.

Im Startbildschirm können Sie mit der Taste SELECT (rechts) durch die Infobildschirme blättern.

Wenn alle Infobildschirme angezeigt wurden, kehren Sie durch eine erneute Betätigung der Taste SELECT zum Startbildschirm zurück.

Infobildschirme werden automatisch nach 10 Sekunden Inaktivität geschlossen und der Startbildschirm wird angezeigt. Dadurch wird verhindert, dass Informationen zum aktiven Gas für längere Zeit ausgeblendet sind.

Beachten Sie, dass die aktiven Infobildschirme "Kompass", "Gewebe" und "AI" nicht automatisch ausgeblendet werden.

Durch Drücken der Taste MENU (links) kehren Sie jederzeit zum Startbildschirm zurück.

Obwohl diese Bildschirme typisch für die Perdix 2-Anzeige sind, variiert der Inhalt der Infobildschirme für jeden Modus. So sind beispielsweise Infobildschirme in Bezug auf die Dekompression nicht im Gauge-Modus verfügbar.

Der nächste Abschnitt enthält detaillierte Beschreibungen der Datenelemente der Infobildschirme.





## 4.6 Beschreibung der Infobildschirme

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Beschreibungen aller Elemente der Infobildschirme und benutzerdefinierter Bildschirmelemente.

#### Info zum letzten Tauchgang



Maximale Tiefe und Dauer des letzten Tauchgangs. Nur an der Oberfläche verfügbar.

#### Luftintegration

Nur verfügbar, wenn die Funktion der Luftintegration aktiviert ist. Die Inhalte der Al-Infozeile werden automatisch an die aktuelle Einrichtung angepasst. Beispiele dafür sind:



Weitere Informationen zu Al-Funktionen, Einschränkungen und Anzeigen finden Sie im <u>Abschnitt "Luftintegration (AI)"</u> auf Seite 39.

#### Kompass



Markierte Peilungen werden grün angezeigt, während Kehrwertpeilungen rot erscheinen. Grüne Pfeile zeigen in die Richtung Ihrer Markierung, wenn Sie 5° oder mehr vom Kurs abgekommen sind.

Die Infozeile "Kompass" wird nicht automatisch ausgeblendet und ist nur verfügbar, wenn die Kompassfunktion aktiviert ist.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Kompass" auf Seite 38.

#### **Maximale Tiefe**



Die maximale Tiefe des aktuellen Tauchgangs. Wenn Sie nicht tauchen, wird die maximale Tiefe des letzten Tauchgangs angezeigt.

#### Durchschn. Tiefe



Zeigt die durchschnittliche Tiefe des aktuellen Tauchgangs an und wird einmal pro Sekunde aktualisiert. Wenn Sie nicht tauchen, wird die durchschnittliche Tiefe des letzten Tauchgangs angezeigt.

#### Durchschnittliche Atmosphären



Die durchschnittliche Tiefe des aktuellen Tauchgangs gemessen in absoluten Atmosphären (d. h. der Wert 1,0 steht für Normalnull). Wenn Sie nicht tauchen, wird der Durchschnitt des letzten Tauchgangs angezeigt.

#### Temperatur



Die aktuelle Temperatur in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit (wie unter "Anzeige Setup" konfiguriert)





Ist nur als benutzerdefinierbare Anzeige verfügbar. Im OC-Modus ist die maximale Tauchtiefe (MOD) die maximal zulässige Tiefe des aktuellen Atemgases, die durch die PO2-Grenzwerte festgelegt wird.

Im CC-Modus ist MOD die maximale Tiefe des Diluents.

Die maximale Tauchtiefe wird **blinkend rot** angezeigt, wenn sie überschritten wird.

<u>Weitere Informationen über PO<sub>2</sub>-Grenzwerte finden Sie auf</u> <u>Seite 72.</u>

#### Sauerstoffpartialdruck (PO<sub>2</sub>)



Im CC-Modus (offener Kreislauf) wird der  $PO_2$  rot blinkend angezeigt, wenn er kleiner als 0,40 oder größer als 1,6 ist.



Im OC-Modus (offener Kreislauf) wird der PO<sub>2</sub> rot blinkend angezeigt, wenn er kleiner als 0,19 oder größer als 1,65 ist.

#### Diluent-PO2 (DilPPO2)



Wird nur im CC-Modus (geschlossener Kreislauf) angezeigt. **Blinkt rot**, wenn der Partialdruck des Diluentgases kleiner als 0,19 oder größer als 1,65 ist.



Bei der Durchführung einer manuellen Diluentspülung können Sie diesen Wert prüfen, um zu sehen, wie hoch der erwartete PO<sub>2</sub> in der aktuellen Tiefe ist.

#### Inspiratorische Sauerstoffkonzentration (FiO<sub>2</sub>)



Wird nur im CC-Modus (geschlossener Kreislauf) angezeigt. Der Anteil des Sauerstoffs im Atemgas. Dieser Wert hängt vom Druck ab.

#### Prozentsatz der Vergiftung des zentralen Nervensystems (ZNS)



Der Prozentsatz der Vergiftung durch die Sauerstoffbelastung des zentralen Nervensystems. Er wird gelb, wenn er höher als 90 % ist. Er wird rot, wenn er höher als 150 % ist.



Der Prozentsatz der Vergiftung des zentralen Nervensystems wird fortlaufend berechnet, selbst an der Oberfläche und im ausgeschalteten Zustand. Wenn die Dekompressionsgewebe entsättigt sind, wird auch der Prozentsatz der Vergiftung des zentralen Nervensystems wieder auf null gesetzt.

Der ZNS-Wert ist ein Maß dafür, wie lange Sie einem erhöhten Sauerstoffpartialdruck ( $PO_2$ ) ausgesetzt waren. Er wird als Prozentsatz der maximal zulässigen Aussetzung angezeigt. Mit zunehmendem  $PO_2$  nimmt die maximal zulässige Aussetzungsdauer ab. Die von uns genutzte Tabelle stammt aus dem NOAA-Tauchhandbuch (vierte Ausgabe). Der Computer interpoliert linear zwischen diesen Punkten und extrapoliert gegebenenfalls über diese Punkte hinaus. Ab einem  $PO_2$  von 1,65 ATA erhöht sich der ZNS-Wert alle 4 Sekunden um einen festen Prozentsatz von 1 %.

Während eines Tauchgangs verringert sich die Vergiftung des zentralen Nervensystems niemals. Zurück an der Oberfläche wird eine Eliminationshalbwertszeit von 90 Minuten angewendet. Wenn beispielsweise am Ende eines Tauchgangs die Vergiftung des zentralen Nervensystems bei 80 % lag, liegt sie nach 90 Minuten bei 40 %. Nach weiteren 90 Minuten liegt sie bei 20 % usw. Nach etwa 6 Halbwertszeiten (9 Stunden) ist wieder alles im Gleichgewicht (0 %)

#### Geschwindigkeit



Numerische Aufstiegs- oder Abtauchgeschwindigkeit. Für sie gelten die gleichen Farbregeln wie für die Aufstiegsanzeige. Ist nur als benutzerdefinierbare Anzeige verfügbar.

#### Minikompass



Ein kleiner Kompass, der durchgängig angezeigt werden kann. Der rote Pfeil zeigt immer nach Norden.

Ist nur als benutzerdefinierbare Anzeige verfügbar.

#### **Gradient Factor (GF)**



Der Dekokonservatismuswert, wenn das Dekompressionsmodell auf GF eingestellt ist. Die niedrigen und hohen Gradient Factors steuern den Konservatismus des Bühlmann-GF-Algorithmus. Weitere Informationen finden Sie im Artikel "Clearing up the Confusion About Deep Stops" von Erik Baker.

#### VPM-B (und VPM-BG)



Der Dekokonservatismuswert, wenn das Dekomodell auf VPM-B eingestellt ist.

Bei Verwendung des Dekomodells VPM-B/ GFS wird auch der Gradient Factor für das Auftauchen angezeigt.

#### **GF99**



Der Gradient Factor als Prozentsatz (d. h. der prozentuale Anstieg der Übersättigung).

0 % bedeutet, dass die führende Gewebeübersättigung dem Umgebungsdruck entspricht. Es wird "Sättigung" angezeigt, wenn die Gewebespannung geringer als der inspiratorische Inertgasdruck ist.

100 % bedeutet, dass die führende Gewebeübersättigung der ursprünglichen M-Wert-Grenze im Bühlmann ZHL-16C-Modell entspricht.

GF99 wird gelb angezeigt, wenn der aktuelle, durch den Gradient Factor geänderte M-Wert [GF High (GF hoch)] überschritten wird.

GF99 wird <mark>rot</mark> angezeigt, wenn 100 % (unveränderter M-Wert) überschritten werden.





Der erwartete Oberflächen-Gradient Factor (GF), wenn der Taucher sofort auftaucht.

Die Farbe des OberflGF basiert auf dem aktuellen GF (GF99). Wenn der aktuelle GF

größer als "GF hoch" ist, wird der OberflGF gelb angezeigt. Wenn der aktuelle GF größer als 100 % ist, wird der OberflGF rot angezeigt.

#### Dekostufe



Die aktuelle Dekompressionsstufe, die nicht auf den nächsttieferen Stoppschritt gerundet wurde (d. h. kein Vielfaches von 3 m bzw. 10 ft).

#### @+5



"@+5" ist die Aufstiegszeit (ZzOF) in Minuten, wenn Sie weitere 5 Minuten oder mehr in der aktuellen Tiefe verbleiben. Diese kann als Maßstab dafür verwendet werden, wie schnell Sie sättigen und entsättigen.

∆+5



Die vorhergesagte Aufstiegszeit (ZzOF), wenn Sie weitere 5 Minuten in der aktuellen Tiefe verbleiben.

Ein positives "Delta plus 5" gibt an, dass Sie das führende Gewebe sättigen. Eine negative Zahl gibt an, dass Sie das führende Gewebe entsättigen.

#### Batterie



Die Spannung der Perdix 2-Batterie. Wird gelb angezeigt, wenn der Batteriestand niedrig ist und die Batterie gewechselt werden muss. **Blinkt rot**, wenn der Batteriestand kritisch niedrig ist und die Batterie so schnell wie möglich gewechselt werden muss. Außerdem wird der Batterietyp angezeigt.

#### Anzeige der Gasdichte



Die Gasdichte ist nur als benutzerdefinierbare Anzeige verfügbar und kann nicht in der Infozeile eingeblendet werden.



Beim Tauchen mit offenem Kreislauf wird die Gasdichte ab 6,3 g/l gelb angezeigt. Es werden keine weiteren Warnungen generiert.



Beim Tauchen mit geschlossenem Kreislauf wird die Gasdichte ab 5,2 g/l gelb und ab 6,3 g/l rot angezeigt. Es werden keine weiteren Warnungen generiert.

Die Gasdichte ist ein Näherungswert, der auf dem Diluentgas und dem PO<sub>2</sub> des Kreislaufs basiert.

Sie werden überrascht sein, in welch geringer Tiefe die Warnfarben für die Gasdichte erscheinen.

Auf Seite 66 in folgendem Dokument erfahren Sie mehr darüber, warum wir diese Pegel gewählt haben (Empfehlungen auf Seite 73):

Anthony, T.G and Mitchell, S.J. Respiratory physiology of rebreatherdiving. In: Pollock NW, Sellers SH, Godfrey JM, eds. Rebreathers and Scientific Diving. Proceedings of NPS/NOAA/DAN/AAUS June 16-19, 2015 Workshop. Durham, NC; 2016.

#### Tauchende



Dies entspricht der Aufstiegszeit, jedoch als Tageszeit ausgedrückt.

Die Tageszeit, zu der Sie voraussichtlich auftauchen, wenn Sie den Tauchgang sofort beenden, mit 10 m/min aufsteigen, die Gase nach Aufforderung wechseln und alle Dekompressionsstopps wie vorgeschrieben durchführen.





Der Druck in Millibar. Es werden zwei Werte angezeigt: der Oberflächendruck (OBERFL.) und der aktuelle Druck (JETZT).

Beachten Sie, dass der typische Druck bei Normalnull 1.013 Millibar beträgt. Er kann jedoch je nach Wetterlage (Luftdruck) variieren. So kann der Oberflächendruck in einem Niederdrucksystem bis zu 980 Millibar und in einem Hochdrucksystem bis zu 1040 Millibar betragen.

Aus diesem Grund stimmt der an der Oberfläche angezeigte Sauerstoffpartialdruck ( $PO_2$ ) möglicherweise nicht genau mit der Sauerstoffkonzentration ( $FO_2$ ) überein. Der angezeigte Sauerstoffpartialdruck ( $PO_2$ ) ist dennoch korrekt.

Der Oberflächendruck wird basierend auf dem niedrigsten Druck festgelegt, den der Tauchcomputer in den 10 Minuten vor dem Start des Tauchgangs misst. Deshalb wird die Höhe automatisch berücksichtigt und es ist keine spezielle Höheneinstellung erforderlich.

#### Datum und Uhrzeit

Im 12- oder 24-Stunden-Format. Das Zeitformat kann im Menü der Uhreneinstellungen geändert werden.



#### Timer



Eine simple Stoppuhr. Der Timer ist nur als benutzerdefinierbare Anzeige verfügbar. Er kann nicht in der Infozeile eingeblendet werden.

#### **Stack Timer**



Im CC-Modus kann ein Stack Timer aktiviert werden, um die Nutzung des CO<sub>2</sub>-Gaswäschers zu verfolgen. Wenn dieser Timer im Menü "Adv. Setup 4" aktiviert ist, zeigt er an, wie viel Zeit beim Tauchen oder bei eingeschaltetem Gerät verstrichen ist und wie viel Zeit noch verbleibt.

Weitere Optionen zur Konfiguration des Stack Timers und Setup-Anweisungen finden Sie auf <u>Seite 73.</u>

Wenn die Gaswäscherzeit weniger als 60 Minuten beträgt, wird die verbleibende Gaswäscherzeit in invertierter gelber Farbe angezeigt und die Meldung STACK TIME WARN (Warnung Gaswäscherzeit) ausgelöst.



Wenn die verbleibende Gaswäscherzeit weniger als 30 Minuten beträgt, blinkt sie rot und die Meldung STACK TIME ALARM (Alarm Gaswäscherzeit) wird ausgelöst. Die rote Meldung **Stack Time** (Gaswäscherzeit) verbleibt auf dem Bildschirm, um darauf hinzuweisen, dass die Gaswäscherzeit sofortige Aufmerksamkeit erfordert.



Wenn die verbleibende Gaswäscherzeit unter Null fällt, zählt die Anzeige weiter ins Negative und blinkt rot. Beachten Sie, dass die Zeit auf der Minianzeige aus Platzgründen nicht negativ herunterzählt.





#### Beispiele für Gewebebalken

## TISSUES

Gewebebalken

Der Gewebebalken zeigt die Inertgas-Gewebespannung des Gewebekompartiments nach dem ZHL-16C-Modell von Bühlmann an.

Das schnellste Gewebekompartiment wird oben angezeigt, das langsamste unten. Jeder Balken steht für die Gesamtsumme aus den Stickstoff- und Helium-Inertgasspannungen. Nach rechts hin erhöht sich der Druck.

Die vertikale türkisfarbene Linie zeigt den inspiratorischen Inertgasdruck an. Die gelbe Linie stellt den Umgebungsdruck dar. Die rote Linie ist der M-Druckwert nach ZHL-16C.

Gewebe, die über den Umgebungsdruck gesättigt sind, werden gelb angezeigt. Gewebe die über dem M-Wert gesättigt sind, werden rot angezeigt.

Beachten Sie, dass die Skala für jedes Gewebekompartiment unterschiedlich ist. Die Balken werden unterschiedlich skaliert, damit die jeweiligen Gewebespannungen hinsichtlich des Risikos visualisiert werden können (d. h. je nach prozentualer Nähe zu den ursprünglichen Übersättigungsgrenzwerten nach Bühlmann). Die Skalen ändern sich auch mit der Tiefe, da die M-Wert-Linie sich ebenfalls mit der Tiefe ändert.



TISSU	ES		

An der Oberfläche (Sätt. mit Luft) Hinweis: Das Gas enthält 79 %  $N_2$  (21 %  $O_2$  oder Luft).



Nach dem Abtauchen

TISSUES				

Sättigen



Sicherheitsstopp



Letzter Dekostopp Hinweis: Das Gas enthält jetzt 50 % O<sub>2</sub> und 50 % N<sub>2</sub>.

## 4.7 Minianzeigen

Minianzeigen bieten bei kleinerer Schrift mehr Optionen für die Datenanpassung.

Es gibt zwei separat konfigurierbare Minianzeigen, die der OC Tec- und der CC/BO-Modus gemeinsam haben. Minianzeigen sind nur in der linken und rechten benutzerdefinierten Position verfügbar.



Informationen zur Anpassung der Minianzeigen finden Sie auf Seite 67.



Bis zu 9 anpassbare Felder können gleichzeitig mit vollständig ausgefüllten Minianzeigen, einer benutzerdefinierten Mittelposition und unter Verwendung der Mini-NZ-Ersatzanzeige eingeblendet werden. Sollten diese nicht sorgsam konfiguriert werden, kann die Menge der angezeigten Informationen Verwirrung stiften.

Es muss darauf geachtet werden, dass nicht von den Informationen abgelenkt wird, die für die jeweilige Tauchart am wichtigsten sind.



Dieser Abschnitt beschreibt die unterschiedlichen Meldungstypen, die der Computer dem Taucher anzeigen kann.

Weitere Informationen finden Sie in der Liste der primären Meldungen auf Seite 25. Diese Meldungen können dem Taucher angezeigt werden.

#### Farbcodierung

Die Farbcodierung des Textes macht auf Probleme und unsichere Situationen aufmerksam.

WEISSER Text ist die Werkseinstellung für normale Bedingungen.

Beachten Sie, dass die Farbe für normale Bedingungen im Menü "Adv. Setup" ausgewählt werden kann und auf Seite 71

beschrieben wird.



GELB wird für Warnungen in Situationen verwendet, die nicht unmittelbar gefährlich sind, jedoch behoben werden müssen.

Beispielwarnung -Es ist ein besseres Gas verfügbar.

#### **BLINKEND ROT** wird

für kritische Warnungen in Situationen verwendet, die lebensbedrohlich sein könnten. wenn sie nicht sofort behoben werden.

Beispiel für kritische Warnung -Ein weiteres Einatmen dieses Gases kann tödlich sein.

**Farbenblinde Bediener** 

Die Status für Warnungen und kritische Warnungen sind auch ohne die Verwendung von Farben erkennbar.

Warnungen werden als dunkler Text auf hellem Hintergrund angezeigt.

#### Kritische Warnungen

blinken als dunkler bzw. heller Text auf hellem bzw. dunklem Hintergrund.







#### Meldungstypen

Von diesem Tauchcomputer können zwei Arten von Meldungen angezeigt werden: primäre Meldungen und ständige Meldungen.

#### Primäre Meldung

Jede primäre Meldung zeigt eine Benachrichtigung in Gelb in der unteren Zeile an, bis sie quittiert wird.

Die Meldung wird durch Betätigen einer der Tasten quittiert.



Die Meldung "HOHER PO2" wird beispielsweise angezeigt, wenn der durchschnittliche  $PO_2$  für mehr als 30 Sekunden über dem oberen  $PO_2$ -Grenzwert liegt.

Die Meldung mit der höchsten Priorität wird als erstes aufgeführt. Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, wird zunächst die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Quittieren Sie die erste Meldung, indem Sie eine Taste betätigen. Dadurch wird die nächste Meldung angezeigt.

Falls Vibrationsalarme aktiviert sind, vibriert das Gerät, wenn der Alarm das erste Mal angezeigt wird, und anschließend alle 10 Sekunden, bis er quittiert wird.

Eine Liste der primären Meldungen, die einem Taucher angezeigt werden können, finden Sie auf <u>Seite 25</u>.



#### Ständige Meldung

Ständige Meldungen ergänzen die primären Meldungen, indem sie solange angezeigt werden, wie eine gefährliche Situation besteht.

Ständige Meldungen können nicht gelöscht werden, solange die verursachende Situation andauert.

Beispiel: Wenn der PO<sub>2</sub> in einem unsicheren Bereich liegt,

- wird in der mittleren Zeile die Meldung "Niedr. PO2" oder "Hoher PO2" angezeigt,
- werden die PO<sub>2</sub>- und Gaswerte hervorgehoben und blinken.

Diese ständigen Meldungen werden automatisch gelöscht, sobald wieder ein sicherer PO<sub>2</sub> erreicht wurde. DEPTH TIME STOP TIME  $3.0 \ge 92$  3 2 Low PPO2 0.13 02/HE NDL TTS 0C 10/50 99 3

Beispiel für die ständige Meldung "Niedr. PO2"



Beispiel für die ständige Meldung "Hoher PO2"

### 🖣 Alarmbeschränkungen

Alle Alarmsysteme weisen die gleichen Schwächen auf.

Sie können alarmieren, wenn keine Fehlerbedingung vorliegt (falsch-positiv). Oder sie können nicht alarmieren, wenn tatsächlich eine Fehlerbedingung vorliegt (falsch-negativ).

Reagieren Sie auf Alarme, aber machen Sie sich NIEMALS davon abhängig. Ihre Einschätzung, Ausbildung und Erfahrung sind Ihr bester Schutz. Legen Sie sich einen Plan für Ausfälle bereit, sammeln Sie langsam Erfahrung und tauchen Sie im Rahmen Ihrer Erfahrung.



Neben visuellen Meldungen bietet der Perdix 2 Vibrationsalarme, damit der Taucher schnell über Warnungen, Fehler und Tauchereignisse informiert wird.

Sind Vibrationsalarme aktiviert, treten sie auf, wenn ein Sicherheitsstopp beginnt, unterbrochen wird oder abgeschlossen ist. Vibrationsalarme treten auch jederzeit auf. wenn eine primäre Meldung ausgelöst wird, und danach alle 10 Sekunden, bis sie quittiert wird.

Es gibt einige Bedingungen (wie ein niedriger PO<sub>2</sub>), bei denen die Vibration so lange fortgesetzt wird, bis die Bedingung nicht mehr besteht.

Der Vibrationsalarm kann im Menü "System Setup" wie unter "Alarm-Setup" (beschrieben auf Seite 68) oder "Tauch Setup" (beschrieben auf Seite 55) beschrieben ein- oder ausgeschaltet werden.

Im Menü "Tauch Setup" steht das Tool "Vibrat. testen" zur Verfügung und sollte regelmäßig vor dem Tauchen verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Vibrationsvorrichtung ordnungsgemäß funktioniert.

#### Vibration ist batterieabhängig

Vibrationsalarme sind nur verfügbar, wenn eine 1,5-V-Lithium- oder eine wiederaufladbare 3,7-V-Li-Ionen-Batterie genutzt wird.

## Achtung

Obwohl Vibrationsalarme sehr hilfreich sind, sollten Sie sich zu Ihrer Sicherheit nie allein darauf verlassen. Elektromechanische Geräte können und werden letztendlich versagen.

Seien Sie sich immer Ihrer Tiefe. Ihrer Nullzeit. Ihres Gasverbrauchs und anderer wichtiger Tauchdaten bewusst. Sie sind letztlich für Ihre eigene Sicherheit selbst verantwortlich.



Die folgende Tabelle enthält primäre Meldungen, ihre Bedeutung und Schritte zur Behebung von Problemen.

Wenn mehrere Warnungen gleichzeitig auftreten, wird zunächst die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Quittieren Sie diese Meldung, indem Sie eine Taste betätigen. Dadurch wird die nächste Meldung angezeigt.



#### Kontaktieren Sie Shearwater

Die folgende Liste mit Meldungen ist nicht vollständig. Kontaktieren Sie Shearwater, wenn unerwartete Fehler auftreten: info@shearwater.com.

Anzeige	Bedeutung	Zu ergreifende Maßnahme
Warning Confirm	Der PO2 liegt unter dem im Menü "PO2-Grenzwerte" festgelegten Grenzwert.	Ändern Sie Ihr Atemgas auf ein sicheres Gas für die aktuelle Tiefe.
Warning Confirm	Der PO <sub>2</sub> liegt über dem im Menü "PO2-Grenzwerte" festgelegten Grenzwert.	Ändern Sie Ihr Atemgas auf ein sicheres Gas für die aktuelle Tiefe.
Warning Confirm MISSED DECO STOP	Ein erforderlicher Dekompressionsstopp wurde nicht eingehalten.	Tauchen Sie auf eine grö- ßere Tiefe als die aktuelle angezeigte Stopptiefe ab. Achten Sie auf Symptome einer Dekompressionser- krankung. Verwenden Sie für zukünftige Wiederho- lungstauchgänge zusätzli- chen Konservatismus.
Warning Confirm FAST ASCENT	Der Aufstieg erfolgt schneller als 10 m/min.	Wenden Sie eine langsame- re Aufstiegsgeschwindigkeit an. Achten Sie auf Symp- tome einer Dekompressi- onserkrankung. Verwenden Sie für zukünftige Wieder- holungstauchgänge zusätz- lichen Konservatismus.

## @PERDIX:2 Betriebsanleitung für Modi des technischen Tauchens



Anzeige	Bedeutung	Zu ergreifende Maßnahme
Warning Confirm LOW BATTERY INT	Der Stand der internen Batterie ist niedrig.	Wechseln Sie die Batterie.
Warning Confirm TISSUES CLEARED	Die Inertgasbelastung der Dekompressionsgewebe wurde auf die Standardniveaus eingestellt.	Planen Sie Wiederholungs- tauchgänge entsprechend.
Warning Confirm VERY HIGH CNS	Die Überwachungsanzeige der Vergiftung des zentralen Nervensystems hat 150 % überschritten.	Wechseln Sie zu einem Gas mit einem niedrigeren PO <sub>2</sub> oder tauchen Sie in eine geringere Tiefe auf (je nach zulässiger Deko-Stufe).
Warning Confirm HIGH CNS	Die Überwachungsanzeige der Vergiftung des zentralen Nervensystems hat 90% überschritten.	Wechseln Sie zu einem Gas mit einem niedrigeren PO <sub>2</sub> oder tauchen Sie in eine geringere Tiefe auf (je nach zulässiger Deko-Stufe).
Alert Confirm LOW NDL Alert	Die NZ ist kleiner als der untere NZ-Alarmwert. (Nur, wenn ein Alarm aktiv ist.)	Steigen Sie bald auf, um eine Dekompression zu vermeiden.
Alert Confirm Depth Alert	Die Tiefe ist größer als der Tiefenalarmwert. (Nur, wenn ein Alarm aktiv ist.)	Steigen Sie über den Tiefen- grenzwert auf.
Alert Confirm Time Alert	Die Tauchzeit hat den Zeitalarmwert überschritten. (Nur, wenn ein Alarm aktiv ist.)	Beenden Sie sicher den Tauchgang.
210 Wechselt	Keine Kommunikation für 30 bis 90 Sekunden.	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verbindungsprobleme des Senders" auf Seite 49.
Warning Confirm	Keine Kommunikation für mehr als 90 Sekunden.	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verbindungsprobleme des Senders" auf Seite 49.

Anzeige	Bedeutung	Zu ergreifende Maßnahme
Low Bat 3042 + Warning AI LOW BATTE	Niedriger Batteriestand im Sender.	Wechseln Sie die Sender- batterie.
T1 260	Der Flaschendruck übersteigt den Nenndruck um mehr als 10 %.	Stellen Sie den Nenndruck im Menü "Al Setup" korrekt ein. Weitere Infos auf <u>Seite 65.</u>
T1 24 § Warning Con T1 CRITICAL P	Der Flaschendruck ist unter den Grenzwert für den kritischen Druck gefallen.	Seien Sie sich bewusst, dass das Gas zu Ende geht. Beenden Sie langsam den Tauchgang und führen Sie einen kontrollierten Aufstieg an die Oberfläche durch.
GTR T1	Die VAGZ ist an der Oberfläche nicht verfügbar	Keine. Die VAGZ wird während eines Tauchgangs angezeigt.
GTR T1 wait	Die VAGZ ist an der Oberfläche nicht verfügbar	Keine. Nach ein paar Mi- nuten wurden ausreichend Daten für eine Anzeige gesammelt.
Error Con WATCHDOG RESE	Der Computer wurde aufgrund einer unerwarteten Software- Bedingung automatisch zurückgesetzt.	Tritt dies über einen länge- ren Zeitraum mehrmals auf, melden Sie es bitte Shear- water Research Inc.
Error Con UPGRADE RESET	Dieser Alarm wird nach einer Softwareaktualisierung angezeigt. Dies ist eine normale Meldung, die zeigt, dass der Computer nach der Softwareaktualisierung neu gestartet wurde.	nicht vorhanden
Error Con UPGRADE FAIL	Das Firmware-Upgrade ist fehlgeschlagen, möglicherweise aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder einer beschädigten Datei.	Versuchen Sie das Firmware-Upgrade erneut. Kontaktieren Sie Shearwater, wenn das Problem weiterhin besteht.



## 4.10 Dekompressionsstopps

Die Modi für technisches Tauchen enthalten keine Sicherheitsstopps. Dekompressionsstopps sind zwingend notwendige Stopps, die eingehalten werden müssen, um das Risiko einer Dekompressionserkrankung (DCI) zu reduzieren.

## Tauchen Sie nicht über Ihre Ausbildung hinaus.

Führen Sie nur Dekompressionstauchgänge durch, wenn Sie eine entsprechende Ausbildung durchlaufen haben.

Das Tauchen an nach oben begrenzten Orten (in einer Höhle oder in einem Wrack) oder das zwingende Einlegen von Dekompressionsstopps erhöhen das Tauchrisiko erheblich. Legen Sie sich einen Plan für den Umgang mit Ausfällen und Fehlern zurecht, und verlassen Sie sich niemals auf eine einzige Informationsquelle.

Dekompressionsstopps werden in festen Intervallen von 3 m durchgeführt.

Dekompressionsstopps werden wie folgt angezeigt:

#### Anzeige für Dekompressionsstopps

Sobald die Nullzeit Null erreicht, werden rechts in der oberen Zeile Informationen zu Dekompressionsstopps angezeigt.



#### Verstoß gegen Deko-Stopp

Wenn Sie über den aktuellen Stopp aufsteigen, blinkt die Dekompressionsinformation **rot**.



Erhebliche Verstöße gegen Dekompressionsstopps führen zur Meldung "STOPP VERPASST". Drücken Sie eine beliebige Taste, um diese Meldung zu löschen.

## Warning Confirm MISSED DECO STOP

#### Deko-Stopps abgeschlossen

Der Dekompressionszähler ist standardmäßig aktiviert. Nachdem alle Dekompressionsstopps abgeschlossen wurden, beginnt der Dekompressionszähler von Null aufwärts zu zählen.

Wenn der Dekompressionszähler deaktiviert ist, wird "Beendet" angezeigt.

## Weine Sperrung bei Nichteinhaltung der Dekompressionsstopps

Es erfolgt keine Sperrung oder sonstige Bestrafung, wenn gegen Dekompressionsstopps verstoßen wird.

Die Vorgehensweise von Shearwater beinhaltet die Anzeige von eindeutigen Warnungen bei Verstößen gegen den Dekompressionsplan. So können Sie angemessene Entscheidungen entsprechend Ihrer Ausbildung treffen.

Dazu können die Kontaktaufnahme mit Ihrem Tauchversicherungsanbieter, der nächsten Druckkammer oder die Durchführung von Erster Hilfe entsprechend Ihrer Ausbildung gehören.



## 5. Dekompression und Gradient Factors

Der für den Computer verwendete grundlegende Dekompressionsalgorithmus ist Bühlmann ZHL-16C. Er wurde durch die Anwendung von Gradient Factors modifiziert, die von Erik Baker entwickelt wurden. Wir haben seinen Ansatz genutzt, um unseren eigenen Code zur Implementierung des Algorithmus zu erstellen. Wir möchten Erik für seine Arbeit bei der Schulung zu Dekompressionsalgorithmen danken. Er trägt jedoch keine Verantwortung für den Code, den wir geschrieben haben.

Der Computer implementiert Gradient Factors, wodurch unterschiedliche Konservatismusstufen entstehen. Diese Konservatismusstufen sind Zahlenpaare wie beispielsweise 30/70. Eine detailliertere Erklärung zu deren Bedeutung finden Sie in den hervorragenden Artikeln von Erik Baker: "Clearing Up The Confusion About Deep Stops" und "Understanding M-values". Die Artikel stehen im Internet zur Verfügung. Wir empfehlen außerdem, dass Sie sich im Internet zu "Gradient Factors" informieren.

Der standardmäßige Konservatismus des Systems hängt vom Tauchmodus ab.

Für den OC Rec-Modus gilt eine mittlere Konservatismuseinstellung (40/85).

Für den OC Tec- und CC/BO-Modus, bei denen eine Dekompression vorausgesetzt wird, ist der Standard konservativer (30/70). Das System bietet verschiedene Einstellungen, die aggressiver als der Standard sind.

#### Bearbeiten Sie die GF-Werte erst, wenn Sie die Folgen der Änderung vollständig verstehen.

Diagramm aus Erik Bakers Artikel "Clearing Up The Confusion About Deep Stops"

Druckdiagramm: Gradient Factors



- Ein Gradient Factor ist einfach ein Dezimalbruch (oder Prozentsatz) des M-Wert-Gradienten.
- Gradient Factors (GF) werden von 0 bis 100 % definiert.
- Ein Gradient Factor von 0 % stellt die Umgebungsdrucklinie dar.
- Ein Gradient Factor von 100 % stellt die M-Wert-Linie dar.
- Gradient Factors ändern die ursprünglichen M-Wert-Gleichungen für den Konservatismus innerhalb der Dekompressionszone.
- Der niedrigere Gradient Factor-Wert (GF Ni) bestimmt die Tiefe des ersten Stopps. Er wird zur Festlegung von Tiefenstopps in der Tiefe des "tiefstmöglichen Dekompressionsstopps" verwendet.
- Der höhere Gradient Factor-Wert (GF Ho) bestimmt die Übersättigung des Gewebes beim Auftauchen.

## Ŧ

## 5.1 Genauigkeit der Dekompressionsinformationen

Die von diesem Computer angezeigten Dekompressionsinformationen (einschließlich NZ, Stopptiefe, Stoppzeit und ZzOF) sind Vorhersagen. Diese Werte werden ständig neu berechnet und ändern sich entsprechend den sich ändernden Bedingungen. Die Genauigkeit dieser Vorhersagen hängt von mehreren Annahmen ab, die durch den Dekompressionsalgorithmus getroffen werden. Es ist wichtig, diese Annahmen zu verstehen, um richtige Dekompressionsvorhersagen sicherzustellen.

Es wird angenommen, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit des Tauchers 10 m/min beträgt. Ein wesentlich schnellerer oder langsamerer Aufstieg beeinflusst die Dekompressionspflichten. Es wird außerdem angenommen, dass der Taucher plant, jedes der mitgeführten Gase zu nutzen und dies auch tut. Wenn Gase aktiviert bleiben, die nicht verwendet werden, werden falsche Informationen zur Aufstiegszeit, zum Dekompressionsstopp und zur Dekompressionsdauer angezeigt.

Beim Aufsteigen wird angenommen, dass der Taucher Dekompressionsstopps mit dem Gas mit dem höchsten PO<sub>2</sub> unter dem Wert "PO2 in OC-Deko" (standardmäßig 1,61) durchführt. Wenn ein besseres Gas verfügbar ist, erscheint das aktuelle Gas gelb und zeigt damit an, dass ein Gaswechsel erwartet wird. Bei der angezeigten Dekompressionsvorhersage wird immer davon ausgegangen, dass das beste Gas verwendet wird. Selbst wenn der Wechsel zu einem besseren Gas noch nicht abgeschlossen ist, werden die Dekompressionsvorhersagen so angezeigt, als ob der Wechsel in den nächsten 5 Sekunden erfolgt.

Wenn der Taucher bei Aufforderung des Computers nicht zu einem besseren Gas wechselt, können die Dekompressionsstopps länger sein und es kann eine falsche Aufstiegszeit angezeigt werden. **Beispiel:** Ein Taucher auf einem Dekompressionstauchgang mit einer Tiefe von 40 m, einer Dauer von 40 Minuten und einer GF-Einstellung von 45/85 hat zwei Gase im Computer programmiert und aktiviert: 21/00 und 99/00. Der Dekompressionsplan des Tauchers wird für das Atmen von 21 % Sauerstoff für das Abtauchen, die Grundzeit und den Aufstieg bis 6 m berechnet. In einer Tiefe von 6 m beträgt der PO2 des 99/00-Gemisches 1,606 (weniger als 1,61). Deshalb ist es das beste verfügbare Dekompressionsgas.

Die Dekompressionsinformationen für die verbleibenden Stopps werden in der Annahme berechnet und angezeigt, dass der Taucher zum besseren Gas wechselt. Dieses Tauchprofil gibt für diese Stopps 8 Minuten bei 6 m und 12 Minuten bei 3 m an. Würde der Taucher nicht zum 99/00-Gemisch wechseln, dann würde der Computer keinen Aufstieg zur Oberfläche erlauben, bis eine entsprechende Entsättigung stattgefunden hat. Stattdessen geht der Computer aber davon aus, dass der Taucher dabei ist, das Gas zu wechseln. Deshalb sind die angezeigten Dekompressionszeiten grob falsch. Der Stopp bei 6 m würde 19 Minuten und der Stopp bei 3 m sogar 38 Minuten dauern, bis der Körper entsättigt ist. Das stellt einen Unterschied der Gesamtaufstiegszeit von 37 Minuten dar!

Falls ein Gas verloren wird oder der Taucher vor einem Tauchgang vergisst, ein Gas zu deaktivieren, das er nicht nutzt, können diese Gase während des Tauchgangs im Hauptmenü unter "Gase bearbeiten" deaktiviert werden.

## 6. Beispieltauchgänge

## 6.1 Einfacher OC Tec-Beispieltauchgang

Dies ist ein Beispiel für die Anzeigen bei einem einfachen Dekompressionstauchgang im OC Tec-Modus.

**1. Gase konfigurieren:** Überprüfen Sie Ihre Gasliste vor jedem Tauchgang. Dieser Bildschirm ist im Menü "System Setup" zu finden. Dieser Tauchgang erfolgt nur mit Luft. Deaktivieren Sie alle Gase, die Sie nicht auf dem Tauchgang verwenden werden.

**2. Einstellungen prüfen:** Vor Beginn des Tauchgangs ist es außerdem vernünftig, alle anderen Einstellungen auf ihre Korrektheit zu prüfen. Einige Einstellungen können unter Wasser nicht geändert werden.

**3. Tauchgang planen:** Verwenden Sie einen Deko-Planer, um die Gesamttauchzeit, den Dekompressionsplan und die benötigte Gasmenge zu überprüfen.

Der integrierte Deko-Planer besitzt nur beschränkte Funktionen. Für komplexe Tauchgänge empfehlen wir die Planung mit einer Desktop- oder Smartphone-Software zur Tauchplanung.

**4. Vor dem Tauchgang:** Das ist der Oberflächenbildschirm direkt vor dem Abtauchen. Er zeigt, dass sich der Computer im OC-Modus befindet und 21 % O<sub>2</sub> ausgewählt ist.

**5. Abtauchen:** Beim Überqueren der 10-Meter-Marke zeigt die Aufstiegszeit (ZzOF) eine Minute an. Der Computer erwartet also, dass der Taucher mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 Metern pro Minute aufsteigt. Die Dekompressionsvorhersagen basieren auf dieser Aufstiegsgeschwindigkeit.

**6. Sinkende Nullzeit:** Die Nullzeit (NZ) beginnt mit der Anzeige von 99, zeigt jedoch mit zunehmender Tiefe eine kleinere Zahl an. Dieser Bildschirm zeigt, dass in 12 Minuten eine Dekompression notwendig wird. 
 OC
 Gases

 A1 OC
 On 21/00

 2 OC
 Off 00/00

 3 OC
 Off 00/00

 4 OC
 Off 00/00

 5 OC
 Off 00/00

 Next
 Edit

Deco Setup	)
Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	NDL
Clear Cntr	0n
Next	Edit

1. Gase konfigurieren

2. Einstellungen prüfen

00	030 030	n Tin D O:	ne RMV 30 14	
Stp	Tme	Run	Gas	Qnt
30	bot	30	21/00	1640
12	asç	32	21/00	78
12	1	33	21/00	31
9	4	37	21/00	106
6	7	44	21/00	156
Qui	t			Next



3. Tauchgang planen

4. Vor dem Tauchgang





5. Abtauchen

6. Sinkende Nullzeit

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

7. Max. Tiefe: Nun müssen wir eine Dekompression durchführen. Unser erster Stopp liegt bei 12 Metern, und wir müssen dort eine Minute lang verbleiben. Obwohl Stopps in Minuten angezeigt werden, berechnet und ändert der Computer die Dekostufe in Echtzeit, wodurch der Stopp weniger als eine Minute betragen kann.

Die Zeit bis zur Oberfläche (ZzOF) beträgt nun 26 Minuten, wenn der aktuell berechnete Dekompressionsplan eingehalten wird.

8. Aufstieg: Während des Aufstiegs zeigt die Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit zwei Pfeile an, was etwa 6 m/min entspricht. Dies ist langsamer als 10 m/min, von denen die Dekompressionsberechnungen ausgehen. Aufgrund dieses langsamen Aufstiegs kann es sein, dass die Dekompressionsstopps schon vor Ankunft in der Stopptiefe beendet sind.

**9. Verpasster Stopp:** Wenn wir über den Stopp in 6 Metern hinaus aufsteigen, beginnt die Anzeige der Dekostopptiefe **rot** zu blinken. Erhebliche Verstöße gegen Dekompressionsstopps führen zur Meldung "Deko-Stopp ausgel.".

**10. Dekompression beendet:** Wenn wir den letzten Stopp beendet haben, werden die Stopptiefe und -zeit durch den Dekompressionszähler ersetzt, der von Null an aufwärts zu zählen beginnt. Außerdem wird wieder eine Nullzeit von 99 Minuten angezeigt. Sobald die Oberfläche erreicht ist, beträgt die Tiefe wieder 0. Eine Minute später beendet der Computer den Tauchmodus und die NZ wechselt ebenfalls auf 0.





7. Max. Tiefe

8. Aufstieg





9. Verpasster Stopp

*10. Dekompression beendet* 

#### Kein Countdown bei Sicherheitsstopps in Modi für technisches Tauchen

Es wird allgemein angenommen, dass zusätzlich am letzten Dekompressionsstopp verbrachte Zeit das Gesamtrisiko einer Dekompressionskrankheit verringert.

Die Entscheidung, in die Modi für technisches Tauchen keinen Sicherheitsstopp-Countdown einzubauen, erfolgt in Anerkennung der Tatsache, dass technische Taucher die Dekompression vor ihren Tauchgängen planen, um das Dekompressionsrisiko entsprechend zu mindern.

Der Dekompressionszähler ist ein nützliches Hilfsmittel für Taucher, die ihren letzten Dekompressionsstopp für zusätzliche Vorsicht verlängern möchten.

## 6.2 Komplexer OC Tec-Beispieltauchgang

Dies ist ein Beispiel für die Anzeigen bei einem Trimix-Tauchgang mit mehreren Gasen und Dekompression im OC Tec-Modus.

Max. Tiefe: 60 Meter	Bottom-Gas: Trimix (18/45)
Grundzeit: 20 Minuten	Deko-Gase: 50 % und 99 % $O_2$

**1. OC-Gaskonfiguration:** Überprüfen Sie Ihre Gasliste vor jedem Tauchgang. Dieser Bildschirm ist im Menü "System Setup" zu finden. Für die Berechnung des Dekompressionsplans werden alle aktivierten Gase verwendet. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Gase deaktivieren, die Sie nicht tragen oder nicht nutzen werden.

**2. Einstellungen prüfen:** Vor Beginn jedes Tauchgangs ist es außerdem vernünftig, alle anderen Einstellungen auf ihre Korrektheit zu prüfen. Neben dem Überprüfen der Gase wird empfohlen, die Einstellungen auf allen Seiten im Menü "System Setup" zu prüfen.

**3. Tauchgang planen**: Verwenden Sie den Deko-Planer im Menü "Tauch Setup", um die Gesamttauchzeit, die geplante Dekompression und die Gasanforderungen für den Tauchgang zu prüfen.

Für komplexe Tauchgänge empfehlen wir die Verwendung einer Desktop- oder Smartphone-Software zur Tauchplanung. Der integrierte Deko-Planer ist ein effektives Werkzeug, um zu überprüfen, ob die Computereinstellungen einen Plan ergeben, der Ihren Erwartungen entspricht.

**4. Vor dem Tauchgang:** Vor Beginn des Tauchgangs können wir sehen, dass unser aktives Gas derzeit bei 18/45 liegt und die Batterie einen guten Ladezustand aufweist. Die Dezimalstelle der Tiefenanzeige zeigt an, dass Meter die ausgewählte Einheit ist.

**5. Abtauchen:** Während wir abtauchen, beginnt die Tauchzeit zu steigen, der PO<sub>2</sub> steigt und die angezeigte NZ sinkt.

<u>))) (</u>	<i>i</i> (ii	ases	
1	0C	On	99/00
2	0C	On	50/00
A3	00	On	18/45
4	00	Off	00/00
5	0C	Off	00/00
Nex	t		Edit

**^^** 

1. OC-Gaskonfiguration

		-	BUU	
<b>NC</b>	Depth	J TW		
	000	) 02	<u>10 IC</u>	)
Stp	Tme	Run	Gas	
60	bot	20	18/45	5
30	asc	23	18/45	5
30	1	24	18/45	)
27	1	25	18/45	5
24	1	27	18/45	)
0ui1	-		i	Next

*3. Tauchgang planen: Dekompression eingeplant* 



4. Vor dem Tauchgang

Deco Set	up
Deco Model	GF
Conserv (GF)	) 30/70
Last Stop	6m
NDL Display	NDL
Clear Cntr	0n
Next	Edit

2. Dekompressionseinstellungen prüfen

OC Depth Tim	e RMV 0 15
Gas Usage,	in Liters
99/00:461 50/00:518 18/45:2411	
Quit	Next
/	

*3. Tauchgang planen: Gasanforderung* 



5. Abtauchen

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)



7. Aufstieg: Es ist sicher, bis 24 Meter aufzusteigen. Dieser Dekompressionsstopp dauert 2 Minuten. Das Pfeildiagramm rechts neben der Tiefe zeigt die Aufstiegsgeschwindigkeit (10 m/min). Alle Dekompressionsvorhersagen erfolgen in der Annahme, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit 10 Meter pro Minute beträgt.

8. Gaswechsel: Alle Dekompressionsvorhersagen erfolgen in der Annahme, dass Sie beim Aufstieg zum besten verfügbaren Gas wechseln. Beim Stopp in 21 m Tiefe wird das Atemgas gelb, was anzeigt, dass ein besseres Atemgas verfügbar ist. Erfolgt kein Wechsel, wird die Gewebesättigung mithilfe des aktiven Gases berechnet. Bei der Berechnung der Dekompressionsstopps und -zeit wird davon ausgegangen, dass der Wechsel innerhalb der nächsten 5 Sekunden erfolgt.

Verfügbare Gase können während des Tauchgangs im Menü "Tauch Setup > Gas definieren" hinzugefügt oder entfernt werden.

**9. Hoher PO**<sub>2</sub>: Nach dem Wechsel zu 50 % O<sub>2</sub> ist der Taucher einige Meter abgetaucht, sein inspirierter PO<sub>2</sub> ist über den Standardwarnwert angestiegen, und die Warnung vor einem hohen PO2 wird angezeigt. Jede Tastenbetätigung löscht die primäre Meldung. Bei PO,-Warnungen vibriert der Computer jedoch weiter, um die Aufmerksamkeit des Tauchers zu erregen, bis der PO2-Warnzustand behoben ist.

10. Verpasster Dekompressionsstopp: Der Taucher ist über die Dekompressionsstufe aufgestiegen. Die Dekompressionsinformationen blinken rot, und nach kurzer Zeit wird die Warnung eines verpassten Deko-Stopp ausgelöst. Löschen Sie die Warnung und stoppen Sie den Vibrationsalarm, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Tauchen Sie wieder unter die Stopptiefe ab. damit der blinkende Text verschwindet.

11. Dekompression beendet: Sobald die Dekompression abgeschlossen ist, beginnt der Dekompressionszähler ab Null aufwärts zu zählen.





6. Max. Tiefe

7. Aufstiea



8. Gaswechsel



9. Hoher PO



10. Verpasster Stopp



11. Dekompression beendet

## 6.3 CC-Beispieltauchgang

Dies ist ein Beispiel für die Anzeigen bei einem Tauchgang mit mehreren Gasen und Dekompression im CC/BO-Modus.

Max. Tiefe: 90 Meter	Diluentgas: Trimix (10/50)
Grundzeit: 20 Minuten	Bailout-Gase: 14/55, 21 %, 50 %

**1. CC-Gaskonfiguration:** Überprüfen Sie Ihre Gaslisten vor jedem Tauchgang. Bildschirme für die Gaskonfiguration finden Sie im CC-Modus im Menü "System Setup". Für diesen Tauchgang ist Trimix 10/50 das einzige Diluentgas. (10 % O<sub>2</sub>, 50 % He, 40 % N<sub>2</sub>)

2. BO-Gaskonfiguration: Für diesen Tauchgang sind mehrere Bailout-Gase erforderlich. Wenn wir in den BO-Modus wechseln, können wir auch das Menü "Tauch Setup > Gas definieren" verwenden, um die Bailout-Gase zu bearbeiten, zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Überprüfen Sie, ob Sie ausreichend Bailout-Gas bei sich haben, wenn Sie den Tauchgang planen.

**3. Einstellungen prüfen:** Vor Beginn jedes Tauchgangs ist es vernünftig, alle anderen Einstellungen auf ihre Korrektheit zu prüfen. Bei fortgeschrittenen technischen Tauchgängen ist es besonders wichtig, die Werte auf jedem Bildschirm des Menüs "System Setup" zu prüfen.

4. Tauchgang planen: Verwenden Sie den Tauchplaner in den Tauchtools, um die Gesamttauchzeit, die Dekompressionspläne und die Bailout-Gasanforderungen für den Tauchgang zu prüfen.

Bei Tauchgängen mit geschlossenem Kreislauf werden zwei Dekompressionspläne generiert: ein primärer Plan für die Dekompression mit geschlossenem Kreislauf und ein Plan für eine Bailout-Dekompression.

Der integrierte Tauchplaner ist in seiner Funktion beschränkt. Für komplexe Tauchgänge wird daher eine Software zur Tauchplanung empfohlen, die Sie zuvor auf dem PC oder Smartphone ausführen. Die Verwendung des integrierten Planers zur Überprüfung des Tauchplans ist eine effektive Methode zur Bestätigung der Dekompressionseinstellungen.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

	ses	
A1 CC	On	10/50
2 CC	Off	00/00
3 CC	Off	00/00
4 CC	Off	00/00
5 CC	Off	00/00
Next		Edit

**^** 

B	0	Gases	
1	0C	On	99/00
2	00	On	50/00
3	0C	On	14/55
4	0C	Off	00/00
5	00	Off	00/00
Ne×	ť		Edit

1. CC-Gaskonfiguration

2. OC-Gaskonfiguration

020

15

Gas

Deco Setup	
Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	GF99
Clear Cntr	0n
Next	Edit

3. Dekompressionseinstellungen prüfen

90 bot	20 10/50
48 asc	25 10/50
48 1	26 10/50
45 1	27 10/50
42 1	28 10/50
Quit	Next
4. Tauch	gang planen:
4. Tauch	gang planen:

090

Tme Run

n: CC geplant

DΛ	Depth	n Tin	1e	RMV	P02
DV	090	) 02	20	15	1.3
Stp	Tme	Run	(	Gas	Qty
66	bot	23	14	1/55	316
42	asc	25	2	1/00	230
42	1	26	2	1/00	78
39	1	27	2	1/00	74
36	1	28	2	1/00	69
0ui					Vext

4. Tauchgang planen: BO geplant



4. Tauchgang planen: Bailout-Gasanforderung



## CC-Beispieltauchgang (Forts.)

#### Hinweis zu hypoxischen Diluentgasen

Hypoxische Diluentgase wie 10/50 in diesem Beispiel erfordern eine spezielle Ausbildung, da die Gase nahe der Oberfläche tödlich sein können.

**5. Vor dem Tauchgang:** Vor Beginn des Tauchgangs können Sie an der Modusanzeige sehen, dass der CC-Modus aktiv ist. Unser aktives Diluentgas ist auf 10/50 eingestellt, unser Grenzwert ist 0,7, und die Batterie des Perdix 2 ist ausreichend geladen.

**6. Prüfung des Diluentgases:** Durch mehrmaliges Drücken der rechten Taste wird der PO<sub>2</sub> des Diluentgases angezeigt. Der rote Wert gibt an, dass es unsicher ist, das Diluentgas direkt zu atmen.

Diese Information kann jederzeit angezeigt werden, um zu überprüfen, wann das Diluentgas sicher ist oder wie hoch der erwartete PO<sub>2</sub> ist, wenn mit Diluentgas in der Tiefe gespült wird.

**7. Automatischer Grenzwertwechsel:** Der optionale und automatische Grenzwertwechsel wurde mit einer Tiefeneinstellung von 15 m aktiviert. Wenn wir also beim Abstieg unter 15 m abtauchen, wechselt der Grenzwert automatisch von 0,7 auf 1,3.

**8. Abnehmende Nullzeit:** Beim Abtauchen verringert sich die Nullzeit. Die Aufstiegszeit (ZzOF) beträgt 5 Minuten, um mit 10 m/min zur Oberfläche aufzutauchen.

**9. Grundzeit:** Sie haben die Grundzeit beendet. Die ZzOF zeigt an, dass wir etwa 1,5 Stunden Dekompressionszeit vor uns haben. Der erste Stopp wird bei 48 Metern für 1 Minute sein. GF99 ersetzt die Nullzeit, während wir die Dekompression durchführen müssen.

**10. Aufsteigen zum ersten Stopp:** Wir steigen mit einer Geschwindigkeit von 3 m/min auf. Das ist langsamer als die erwartete Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m/min. Aufgrund dieses langsamen Aufstiegs hat sich die ZzOF erhöht, da die meisten Gewebe noch entsättigen.





5. Vor dem Tauchgang



6. Prüfung des Diluentgases



7. Automatischer Grenzwertwechsel



9. Grundzeit



*8. Abnehmende Nullzeit* 



10. Aufstieg zum ersten Stopp



## CC-Beispieltauchgang (Forts.)

**11. Erster Dekompressionsstopp:** Der langsame Aufstieg hat dazu geführt, dass der erste Stopp beendet war, bevor wir ihn erreicht haben. Das passiert oft bei langsamen Aufstiegen.

**12. Es ist ein Problem aufgetreten:** Es gibt ein Problem mit den  $O_2$ -Werten im Controller des Kreislauftauchgerätes und Sie haben sich für ein Bailout entschieden. Nach dem physischen Wechsel des Bailout-Ventils oder Mundstücks muss der Computer auf den BO-Modus eingestellt werden, damit ordnungsgemäße Dekompressionsberechnungen erfolgen können.

**13. Bailout**: Drücken Sie die linke Taste (MENU), bis die Option "Wechsle CC > BO" erscheint. Durch Drücken der rechten Taste (SELECT) wird die Änderung vorgenommen.

Beachten Sie, dass die Anzeige für den Tauchmodus auf BO gewechselt hat, um den Bailout-Zustand anzuzeigen, und dass der Grenzwert aus der Infozeile verschwunden ist. Das beste Bailout-Gas wurde automatisch ausgewählt, und der Dekompressionsplan wurde entsprechend aller verfügbaren BO-Gase angepasst.

**14. Gaswechsel erforderlich:** Wir sind nun in einer Tiefe von 21 m und haben einige weitere Dekompressionsstopps durchgeführt. Das aktive Gas wird nun gelb angezeigt, da ein besseres Gas verfügbar ist.

**15. Gaswechsel**: Durch Drücken der linken Taste (MENU) wird die Option "GAS AUSWÄHLEN" im Hauptmenü aufgerufen. Für dieses Beispiel wird die Option "Neu" im Gasauswahlmenü verwendet (<u>Seite 54</u>). Sobald das Menü für die Gasauswahl geöffnet wird, steht das beste verfügbare Gas als erstes zur Auswahl. Drücken Sie einfach ein weiteres Mal SELECT, um das Gas zu aktivieren.

**16. Dekompression beendet:** Befolgen Sie die Dekompressionsstopps, bis sie beendet sind und der Dekompressionszähler von 0 zu zählen beginnt.



11. Erster Dekompressionsstopp





12. Es ist ein Problem aufgetreten.



14. Gaswechsel erforderlich

DEPTH - 21.2	тие 53	<u>stop</u> 21	TIME 5
<b>&gt;</b> 50/00	21	/00	14/55
Next	wood	bcol	Select



*16. Dekompression beendet* 

Ende des Beispiels


# 7. Gauge-Modus

Der Gauge-Modus verwandelt den Perdix 2 in eine einfache Tiefen- und Zeitanzeige (also einen Grundzeitmesser).



Gauge-Modus

Da die Dekompressionsgewebe im Gauge-Modus nicht überwacht werden, werden sie durch einen Wechsel vom oder in den Gauge-Modus zurückgesetzt.

Wechseln Sie im Menü "System Setup > Betriebsart Setup" in den Gauge-Modus (<u>Seite 51</u>).

#### Funktionen des Gauge-Modus:

- Extragroße Tiefenanzeige (Meter oder Fuß)
- Extragroße Zeitanzeige (in Minuten:Sekunden)
- Anzeige der maximalen und durchschnittlichen Tiefe auf dem Startbildschirm
- Rücksetzbare Durchschnittstiefe
- Stoppuhr

#### Die Tiefenmesseranzeige ist wie folgt strukturiert:

- Tiefenanzeigen auf der linken Seite
- Zeitanzeigen auf der rechten Seite
- Tiefe und Tauchzeit in der oberen Zeile

#### Stoppuhr

Während eines Tauchgangs ist das Starten oder Stoppen der Stoppuhr die erste Menüoption.

Wird die Uhr gestoppt, wird das Wort "Stoppuhr" rot angezeigt.

Wenn die Stoppuhr nicht Null anzeigt, kann sie zurückgesetzt werden. Das Rücksetzverhalten hängt vom Status ab:

- Wenn die Stoppuhr beim Zurücksetzen läuft, fängt sie wieder bei O an und läuft weiter.
- Wenn die Stoppuhr beim Zurücksetzen gestoppt ist, wird sie auf 0 gestellt und bleibt gestoppt.

#### Rücksetzbare Durchschnittstiefe

Während eines Tauchgangs kann die Durchschnittstiefe zurückgesetzt werden.

An der Oberfläche zeigen die Werte MAX und AVG die maximale und die durchschnittliche Tiefe des letzten Tauchgangs an. Die an der Oberfläche angezeigte Durchschnittstiefe (Ø-Tiefe) gilt für den gesamten Tauchgang, ungeachtet dessen, ob die Rücksetzfunktion verwendet wurde. Das Logbuch zeichnet auch die Durchschnittstiefe für den gesamten Tauchgang auf.





# 8. Kompass

Der Perdix 2 verfügt über einen neigungskompensierten Digitalkompass.

#### Kompassfunktionen



- 1°-Auflösung
- 35° Genauigkeit
- Bildwiederholrate mit Höchstgeschwindigkeit
- Einstellbare Peilungsmarkierung mit Kehrwert
- Anpassung des geografischen Nordens (Neigung)
- Neigungskompensierung von 345°

#### Anzeigen des Kompasses

Aktivieren Sie die Anzeige des Kompasses, indem Sie einmal die Taste CONFIRM (rechts) betätigen. Betätigen Sie CONFIRM erneut, um die regulären Infobildschirme aufzurufen.

Im Gegensatz zu den regulären Infobildschirmen wechselt der Kompass nie allein zum Startbildschirm zurück. Betätigen Sie die Taste MENU (links), um zum Startbildschirm zurückzukehren.

#### Markieren der Peilung

Betätigen Sie während der Kompassanzeige die Taste MENU (links), um die Peilung zu markieren. Daraufhin wird das Menü "Beenden/ Mark." angezeigt. Betätigen Sie die Taste CONFIRM (rechts), um die Peilung zu markieren.



Die markierte Peilung wird mit einem grünen Pfeil angezeigt. Innerhalb von 35° der Peilung wird die Gradzahl grün angezeigt.

Die Kehrwertpeilung (180° von der markierten Peilung) wird mit einem roten Pfeil angezeigt. Innerhalb von 35° der Kehrwertpeilung wird die Gradzahl rot angezeigt.







Wenn Sie sich mehr als 5° außerhalb der Peilung befinden, zeigt ein grüner Pfeil die Richtung zurück zur markierten Peilung an.



Außerdem wird die Gradzahl angezeigt, die Sie von der Peilung abweichen (16° in der Beispielabbildung). Diese Abweichung ist bei Navigationsmustern hilfreich. Ein Rechteckmuster erfordert beispielsweise Richtungsänderungen in 90°-Intervallen, während bei einem Dreiecksmuster 120°-Änderungen nötig sind.

### Anwendungsgrenzen des Kompasses

Kalibrierung: Der digitale Kompass muss ab und zu kalibriert werden. Dies erfolgt im Menü "System Setup → Kompass". Weitere Informationen finden Sie auf Seite 69.

**Batteriewechsel:** Bei einem Batteriewechsel erfordert der Kompass eine Kalibrierung.

**Interferenz:** Da ein Kompass durch "Lesen" des Erdmagnetfeldes funktioniert, wird die Kompasspeilung durch alles gestört, was das Magnetfeld stört oder ein eigenes Magnetfeld erzeugt. Stahlobjekte, Elektromotoren und Kabel (z. B. von Tauchlampen) sollten auf Abstand gehalten werden. In der Nähe oder innerhalb eines Wracks könnte der Kompass ebenfalls beeinträchtigt werden.

**Magnetische Deklination** (auch magnetische Missweisung genannt) ist der Unterschied zwischen dem magnetischen Norden und dem geografischen Norden. Dieser kann im Menü "Compass Setup" (Kompasseinrichtung) mithilfe der Einstellung "Geograf. Norden" kompensiert werden. Die magnetische Deklination variiert je nach Standort. Deshalb muss sie auf Reisen neu angepasst werden.

Die **magnetische Inklination** beschreibt den Neigungswinkel und die Richtung des Magnetfeldes. Der Kompass kompensiert diesen Winkel automatisch. Nahe der Pole kann der Inklinationswinkel jedoch 80° überschreiten (d. h., dass das Magnetfeld direkt nach oben oder unten verläuft). In diesem Fall kann die angegebene Genauigkeit nicht erfüllt werden.



# 9. Luftintegration (AI)

Der Perdix 2 ermöglicht die Luftintegration (AI) von vier Sendern.

In diesem Abschnitt wird der Betrieb der Al-Funktion beschrieben.

#### **AI-Funktionen**

- Gleichzeitige, kabellose Drucküberwachung für bis zu vier Flaschen
- Einheiten in psi oder bar
- Verbleibende Atemgaszeit (VAGZ, engl. GTR) und Luftverbrauch an der Oberfläche (LVO, engl. SAC) basierend auf einer Flasche
- Sidemount-Unterstützung für LVO, VAGZ und verbleibende Redundanzzeit (RTR)
- Meldungen für Sidemount-Flaschenwechsel
- Protokollierung von Druck, VAGZ und LVO
- Druckwarnungen für Reservegas und kritische Gasmenge

# 9.1 Was ist AI?

Al steht im Englischen für "Air Integration" und bedeutet Luftintegration. Beim Perdix 2 bezieht sich dies auf ein System, das mithilfe eines drahtlosen Senders den Druck in der Tauchflasche misst und diese Information zur Anzeige und Protokollierung an den Perdix 2-Tauchcomputer übermittelt.

Die Daten werden über eine niederfrequente Funkverbindung (38 kHz) übertragen. Der Empfänger im Perdix 2 nimmt diese Daten auf und formatiert sie für eine Anzeige.

Die Kommunikation ist einseitig. Der Sender schickt Daten an den Perdix 2, der Tauchcomputer schickt jedoch keine Daten an den Sender.



### Drahtloser Swift-Sender von Shearwater

#### Verwenden Sie ein analoges Druckmessgerät zur Absicherung

Verwenden Sie immer ein analoges Druckmessgerät als redundante Quelle für Gasdruckinformationen.



# 9.2 Grundlegende Konfiguration der Luftintegration (AI)

In diesem Abschnitt lernen Sie die Grundlagen der Luftintegration (AI) des Perdix 2 kennen. Eine erweiterte Einrichtung und detaillierte Beschreibungen werden in späteren Abschnitten erläutert.

#### Montieren des Senders

Vor der Nutzung des Al-Systems müssen Sie einen oder mehrere Sender über die erste Stufe des Atemreglers an einer Tauchflasche montieren.

Der Sender muss an einem Anschluss der ersten Stufe mit der Bezeichnung "HP" (für Hochdruck) montiert werden. Verwenden Sie einen Atemregler, der eine erste Stufe mit mindestens zwei HP-Anschlüssen besitzt, sodass Sie ein



analoges Druckmessgerät (SPG) zur *Ein zusätzliches SPG wird zur* Absicherung nutzen können. *Absicherung empfohlen.* 

Positionieren Sie den Sender so, dass er sich auf derselben Körperseite wie der Perdix 2 befindet. Die Reichweite ist auf etwa 1 m beschränkt.

Es kann ein Hochdruckschlauch verwendet werden, um den Sender für einen besseren Empfang oder Komfort neu zu platzieren. Verwenden Sie Schläuche, die für einen Arbeitsdruck von 300 bar (4.500 psi) oder höher ausgelegt sind.

### Manche Sender erfordern zum Festziehen und Lösen einen Schraubenschlüssel (17 mm oder 11/16").

Vermeiden Sie ein manuelles Festziehen oder Lösen, wenn dies nicht vom Hersteller des Senders angegeben ist. Dadurch könnte der Sender beschädigt werden.

Der Shearwater Swift-Sender kann ohne Werkzeug montiert werden.



# Montieren Sie den Sender an einen HP-Anschluss der ersten Stufe.

Montieren Sie den Sender auf der Körperseite, auf der Sie das Handgerät tragen. Die Reichweite ist auf etwa 1 m beschränkt.

#### **Einschalten des Senders**

Sie schalten den Sender ein, indem Sie das Flaschenventil öffnen. Der Sender schaltet sich automatisch ein, wenn er Druck erkennt.

Druckdaten werden etwa alle fünf Sekunden übermittelt.

#### Ausschalten des Senders

Schließen Sie zum Ausschalten das Flaschenventil, und spülen Sie den Atemregler über die zweite Stufe, um den Druck aus den Schläuchen zu lassen. Der Sender schaltet sich automatisch aus, wenn zwei Minuten lang kein Druck auf dem System liegt.

#### Aktivieren der AI-Funktion im Perdix 2

Öffnen Sie im Perdix 2 die Optionen **System Setup > AI Setup**. Ändern Sie die Einstellung **AI Modus** auf **Ein**.

AI Setup	
► AI Mode Units Tx Setup GTR Mode	On Bar T1 Off
Next	Edit

Wenn der **AI Modus** auf **Aus** steht, ist das AI-Teilsystem vollständig ausgeschaltet und verbraucht keinen Strom. Bei aktiviertem AI-System erhöht sich der Stromverbrauch um etwa 10 %.

Beachten Sie, dass die Al niemals eingeschaltet ist, wenn der Perdix 2 ausgeschaltet ist.

Weitere Informationen finden Sie im <u>Abschnitt "Al Setup"</u> auf Seite 65.



#### Koppeln des Senders

Jeder Sender besitzt eine eindeutige Seriennummer, die in das Gehäuse gefräst ist. Die gesamte Kommunikation ist mit dieser Nummer kodiert, sodass die Quelle jeder Druckablesung identifiziert werden kann.



Das Koppeln des Senders erfolgt mithilfe der Menüoption **Sendereinr.** und Auswahl von "T1". Schalten Sie T1 ein, und geben Sie anschließend die sechsstellige Seriennummer für die Einstellung **T1-Seriennr.** ein. Sie müssen dies nur einmal tun, da die Nummer dauerhaft im Einstellungsspeicher gespeichert wird.

Tran	smitte	ers	Tank Setu	p
#	0n	Serial	▶T1 Serial#	285817
▶T1	On	<u>285817</u>	Rated	207Bar
T2	Off	000000	Reserve	048Bar
Т3	Off	000000	Rename	T1
T4	Off	000000	Unpair	
Next	Setup	Edit	Next	Edi



#### Hinzufügen einer Al-Anzeige auf dem Startbildschirm

Al-Informationen werden automatisch als Infobildschirm angezeigt, wenn die Al-Funktion aktiviert ist. Der Startbildschirm zeigt jedoch nur Al-Informationen an, wenn diese manuell hinzugefügt werden.

In den Modi für technisches Tauchen fügen Sie AI zum Startbildschirm hinzu, indem Sie die Optionen "System Setup > Mittlere Zeile" auswählen.



Die mittlere Zeile kann umfassend angepasst werden, um eine Vielzahl von Informationen anzuzeigen.

Weitere Informationen dazu finden Sie im <u>Abschnitt</u> "Mittlere Zeile" auf Seite 67.



# Überprüfen Sie, ob Ihr Flaschenventil offen ist!

Atmen Sie vor dem Einstieg ins Wasser immer ein paar Mal durch Ihren Atemregler oder spülen Sie die zweite Stufe Ihres Atemreglers, während Sie den Flaschendruck für 10 bis 15 Sekunden beobachten, um sicherzustellen, dass Ihr Flaschenventil offen ist.

Wenn die erste Stufe des Atemreglers genutzt wird, aber das Flaschenventil geschlossen ist, verringert sich das verfügbare Gas schnell, und der Taucher hat innerhalb weniger Sekunden keine Luft mehr. Im Gegensatz zu einem analogen Druckmessgerät wird der an den Perdix 2 übermittelte Luftdruck nur alle fünf Sekunden aktualisiert. Deshalb muss der durch den Perdix 2 angegebene Druck immer länger geprüft werden (wir empfehlen 10 bis 15 Sekunden), um sicherzugehen, dass das Flaschenventil offen ist.

Eine gute Methode zur Minderung dieses Risikos ist ein Spültest des Atemreglers, gefolgt von einer 10- bis 15-sekündigen Luftdruckprüfung bei Ihrer Sicherheitsprüfung, bevor Sie ins Wasser gehen.

# 9.3 Al-Anzeigen

In diesem Abschnitt werden die Typen der Anzeigefelder beschrieben, die für Al-Informationen verwendet werden. Die Anzeigetypen sind:

- 1) Flaschendruck
- 2) SAC (LVO)
- 3) VAGZ
- 4) Verbleibende Redundanzzeit (nur Sidemount)
- 5) AI-Kombinationsanzeige







Flaschendruck

Verbleibende Luftverbrauch Atemgaszeit Oberfläche

Al-Kombination

Diese Anzeigen können auf zwei Weisen erscheinen: 1) Einem anpassbaren Bereich auf dem Startbildschirm hinzugefügt 2) Im Al-Infobildschirm.

#### Umbenennen von Sendern

Sendernamen können im Sendereinrichtungsmenü angepasst werden. Dadurch kann einfacher verfolgt werden, welcher Sender welchen Flaschendruck übermittelt.

Jeder Sendername besteht aus zwei Zeichen, die für alle Al-Anzeigen gelten. Folgende Optionen sind verfügbar:

Erstes Zeichen: T, S, B, O oder D Zweites Zeichen: 1, 2, 3 oder 4



Sidemount-Konfiguration für vier Flaschen

Das Umbenennen dient nur zu Anzeigezwecken. Es besteht keine Verbindung zwischen einem Sendernamen und dem Gasanteil für die Dekompressionsberechnung.



Die Druckanzeigen sind die grundlegendsten Al-Anzeigen, die den Druck in den aktuellen Einheiten (psi oder bar) zeigen.

Oben in jeder Druckanzeige stellt ein Balken den Druck grafisch dar. Dieses Balkendiagramm ist von keinem Druck (O) bis zum **Nenndruck** skaliert. Dies ist KEINE Anzeige des Batteriestandes.





Flaschendruckbalken

Warnungen bei niedrigem Druck:





Grenzwerte für den Reservedruck können im Al-Einrichtungsmenü verwaltet werden. <u>Weitere Informationen</u> <u>finden Sie auf Seite 65.</u>

Warnungen bei ausgefallener Kommunikation:



Keine Kommunikation für 30 bis 90 Sekunden



Keine Kommunikation für mehr als 90 Sekunden

#### Warnungen bei niedrigem Senderbatteriestand:







Die Senderbatterie muss sofort ausgetauscht werden.

### SAC (LVO)-Anzeige

Die Anzeige des Luftverbrauchs an der Oberfläche (LVO, engl. Surface Air Consumption, SAC) zeigt die durchschnittliche Rate der Druckveränderung der letzten zwei Minuten an, wobei ein Umgebungsdruck von 1 ATA angenommen wird. Entsprechend der aktuellen Einheiteneinstellung wird der LVO entweder in psi/min oder bar/min angezeigt.





LVO kann für eine Flasche oder für eine Sidemount-Konfiguration mit zwei gleich großen Flaschen angezeigt werden.

(1)

Beachten Sie, dass der LVO in Druck pro Minute NICHT zwischen Flaschen unterschiedlicher Größen übertragbar ist.

Der Titel weist darauf hin, welcher Sender für die LVO-Berechnungen verwendet wird (dunkelgraue Schrift). "SM" gibt an, dass Sidemount-LVO ausgewählt ist.

Die in der LVO-Berechnung enthaltene(n) Flasche(n) wird/ werden im AI-Einrichtungsmenü <u>(Seite 65)</u> ausgewählt.

Während der ersten Minuten eines Tauchgangs ist der LVO-Wert nicht verfügbar, da die ersten Daten für die Durchschnittsberechnungen zunächst gesammelt werden müssen. Die SAC (LVO)-Anzeige zeigt währenddessen "Warten" an.



#### An der Oberfläche ist der LVO der Durchschnittswert des letzten Tauchgangs.

An der Oberfläche wird der durchschnittliche LVO Ihres letzten Tauchgangs angezeigt. Wenn ein Tauchgang endet, bemerken Sie eventuell plötzliche Änderungen des LVO-Wertes. Grund dafür ist, dass die LVO-Anzeige anstatt des LVO der letzten zwei Minuten (im Tauchmodus) nach dem Tauchgang den LVO des gesamten Tauchgangs anzeigt.



#### VAGZ-Anzeige

Die Anzeige der verbleibenden Atemgaszeit (VAGZ, engl. GTR) gibt die Zeit in Minuten an, die Sie in der aktuellen Tiefe verbringen können, bis ein direkter Aufstieg an die Oberfläche mit einer Geschwindigkeit von 10 m/min zu einem Auftauchen mit Reservedruck führen würde.



Der Wert wird gelb angezeigt, wenn er kleiner gleich 5 Minuten ist. Der Wert wird rot angezeigt, wenn er kleiner gleich 2 Minuten ist.

VAGZ kann nur auf einer Flasche oder bei Auswahl von Sidemount auf zwei gleich großen Flaschen basieren.

Der Titel weist darauf hin, welcher Sender für die VAGZ-Berechnungen verwendet wird (dunkelgraue Schrift). "SM" gibt an, dass Sidemount-VAGZ ausgewählt ist.

An der Oberfläche wird für VAGZ "---" angezeigt. VAGZ wird nicht angezeigt, wenn Dekompressionsstopps notwendig sind. Stattdessen wird "Deko" angezeigt.

Die LVO-Daten der ersten 30 Sekunden jedes Tauchgangs werden verworfen. Danach dauert es einige Minuten, um den durchschnittlichen LVO zu berechnen. Deshalb steht die VAGZ-Anzeige während der ersten Minuten des Tauchgangs auf "warten", bis ausreichend Daten erfasst wurden, um mit den VAGZ-Vorhersagen zu beginnen.

Weitere Informationen zur Berechnung der VAGZ finden Sie im <u>Abschnitt "VAGZ-Berechnungen" auf Seite 48.</u>

Keine VAGZ an der Oberfläche





Zu Beginn des Tauchgangs; auf Datenstabilisierung warten



Die Anzeige der verbleibenden Redundanzzeit (RTR) gibt an, wie viel Atemgaszeit verbleibt, wenn nur der Druck der Sidemount-Flasche mit weniger Inhalt zur Berechnung genutzt wird (d. h. das gesamte Gas der Flasche mit mehr Inhalt ging verloren).



Dieselben Regeln gelten sowohl für RTR als auch VAGZ, und die Berechnung erfolgt auf die gleiche Weise.

Der Titel gibt die Flasche an, die momentan für die RTR-Berechnung verwendet wird (dunkelgraue Schrift).

#### **AI-Kombinationsanzeigen**

Al-Kombinationsanzeigen füllen automatisch die Al-Infozeile, um mehr Informationen bei begrenztem Platz unterzubringen. Das Format der Al-Kombinationen basiert auf den Al-Einstellungen. Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt. Diese Liste enthält nicht alle möglichen Anzeigen.

Weitere Informationen zur Platzierung von Al-Anzeigen auf Ihrem Startbildschirm finden Sie im Abschnitt über das Menü der mittleren Zeile auf <u>Seite 67</u>.

Aufgrund von Platzbeschränkungen sind für VAGZ, RTR und LVO eventuell keine Informationen zur Flasche verfügbar, auf die sie sich beziehen.

AI-Einstellung	Anzeige
Tx Setup T1 GTR Mode T1	T1 GTR T1 SAC T1 $210^{\text{B}}_{\text{R}}$ 45 1.1 $\frac{\text{Bar}}{\text{min}}$
Tx Setup T1 T2 GTR Mode SM:T1+T2	T1 GTR 45 T2 210 SM SAC 1.1 207
Tx Setup T1 T2 T3 T4 GTR Mode SM:T1+T2	T1 210GTR 45T3 198T2 207SMT4 180



Der Perdix 2 bietet einige Funktionen, welche die Gasverfolgung während des Sidemount-Tauchens vereinfachen. Dazu gehören:

- Meldungen für Sidemount-
- Flaschenwechsel
- LVO-Berechnungen für
- Sidemount
  - Sidemount-LVO und -VAGZ

Alle Sidemount-Funktionen werden im Al-Einrichtungsmenü aktiviert, indem die Option "GTR Modus" (VAGZ) auf die gewünschte SM-Kombination eingestellt wird.





# Identische Flaschen für Sidemount verwenden

Sidemount-Funktionen wurden unter der Annahme entwickelt, dass die Sidemount-Flaschen identisch sind. Dadurch müssen keine Flaschenvolumen in den Computer eingegeben werden, was die Benutzeroberfläche vereinfacht und die Wahrscheinlichkeit von Eingabefehlern verringert.

Verwenden Sie die Sidemount-Al-Funktionen nur mit Flaschen des gleichen Volumens.

#### Meldungen für Sidemount-Flaschenwechsel

Bei Aktivierung der Sidemount-Funktion erscheinen

Funktion erscheinen Wechselmeldungen als grünes Feld, wobei der Name der Flasche hervorgehoben wird, aus der geatmet werden muss. Dies ist eine subtile Erinnerung daran, die Flaschen zu wechseln, wenn der Druckunterschied zwischen den Flaschen über die Einstellung "SM-Wechsel" steigt.



Die Einstellung der Wechselmeldung ist im Bereich von 7 bis 69 bar oder 100 bis 999 psi möglich.

#### Sidemount-LVO und -VAGZ

Sidemount-LVO und -VAGZ werden wie für eine Flasche berechnet, nur dass hier die Flaschendrücke vor jeder Berechnung summiert werden. Genau genommen werden die zwei Flaschen wie eine große Flasche behandelt.

Die Berechnungen für Sidemount-LVO und -VAGZ gehen von der Annahme aus, dass beide Sidemount-Flaschen das gleiche Volumen haben.

Beachten Sie, dass die LVO-Rate nicht zwischen Flaschen unterschiedlicher Volumen übertragbar ist. Sie müssen den LVO in AMV umrechnen, um den Gasverbrauch verschiedener Flaschenkonfigurationen zu vergleichen.

Für AMV-Berechnungen mithilfe des Sidemount-LVO gehen Sie wie bei der Berechnung mit einer Flasche entsprechend den Anweisungen <u>Abschnitt "LVO-Berechnungen"</u> <u>auf Seite 47</u> vor. Fügen Sie jedoch alle relevanten Flaschenattribute summiert hinzu, als würde es sich um eine einzelne große Flasche handeln.

Gesamtvolumen = Volumen<sub>Flasche 1</sub> + Volumen<sub>Flasche 2</sub>

Gesamtnenndruck = Nenndruck<sub>Flasche1</sub> + Nenndruck<sub>Flasche2</sub>

# 9.5 Verwenden von mehreren Sendern

Bei der Verwendung mehrerer Sender wird die beste Empfangssicherheit durch die Nutzung von Sendern mit unterschiedlichen Übertragungsintervallen oder von Sendern mit aktiver Kollisionsvermeidung wie dem Shearwater Swift-Sender erreicht.

Wenn zwei Sender mit dem gleichen Übertragungsintervall verwendet werden, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kommunikation synchron erfolgt. Ist dies der Fall, können Datenlücken entstehen, die 20 Minuten und länger sind.

Ältere Shearwater-Sender mit verschiedenen Farben besitzen unterschiedliche Übertragungsintervalle. Dadurch werden Kommunikationskollisionen verringert, die potenziell zu einem Verbindungsverlust führen können.

Bei Verwendung von mehr als zwei Sendern empfiehlt Shearwater die Verwendung des Swift-Senders, der aktiv nach anderen Sendern in der Nähe "sucht" und die Sendezeit dynamisch anpasst, um Störungen zu vermeiden.

Es gibt keine festgelegte Obergrenze für die Anzahl der Swift-Sender, die gleichzeitig betrieben werden können. Weitere Informationen finden Sie in der Swift-Betriebsanleitung.

# Die Verwendung mehrerer Sender mit dem gleichen Übertragungsintervall könnte zu einem Kommunikationsverlust führen.

Bei der Verwendung mehrerer Sender sollten Sie Sender mit adaptiver Kollisionsvermeidung oder ältere Sender mit unterschiedlichen Farben nutzen, um Interferenzen zu vermeiden (siehe oben).



# 9.6 LVO-Berechnungen

Der Luftverbrauch an der Oberfläche (LVO, engl. Surface Air Consumption, SAC) ist die **Änderungsrate des Flaschendrucks** unter der Annahme von 1 Atmosphäre Umgebungsdruck. Die Einheit ist entweder psi/min oder bar/min.

Der Perdix 2 berechnet den durchschnittlichen LVO der letzten zwei Minuten. Die Daten der ersten 30 Sekunden eines Tauchgangs werden verworfen, um das zusätzlich genutzte Gas zu ignorieren, das in der Regel während dieser Zeit verbraucht wird (Aufblasen des Tarierjackets, Wings oder Trockenanzugs).

### LVO versus AMV

Da der LVO einfach auf der Änderungsrate des Flaschendrucks basiert, ist für die Berechnung die Flaschengröße nicht erforderlich. Das bedeutet jedoch, dass der LVO NICHT auf Flaschen einer anderen Größe übertragen werden kann.

Im Gegensatz dazu wird das Atemminutenvolumen (AMV) in I/min oder ft<sup>3</sup>/min gemessen und ist das Gasvolumen pro Minute in Ihrer Lunge. Das AMV beschreibt Ihre persönliche Atemrate und hängt deshalb nicht von der Flaschengröße ab.

### Warum LVO anstelle von AMV?

Da das AMV zwischen Flaschen unterschiedlicher Größe übertragbar ist, scheint es die bessere Wahl als Grundlage für die VAGZ-Berechnungen zu sein. Der Hauptnachteil des AMV ist jedoch, dass es eine korrekte Einstellung der Größe jeder Flasche erfordert. Diese Einrichtung wird häufig einfach vergessen oder erfolgt falsch.

Der LVO hat die großartige Eigenschaft, dass er keine Einrichtung erfordert. Dies macht ihn zur einfachsten und zuverlässigsten Wahl. Der Nachteil ist, dass er nicht zwischen Flaschen unterschiedlicher Größen übertragbar ist.

### Die LVO-Formel

Der LVO wird wie folgt berechnet:

PUmgeb.ATA

 $LVO = \frac{\frac{P_{Flasche}(t_1) - P_{Flasche}(t_2)}{t_2 - t_1} / D_{D_{exp}}$ 

 $P_{Flasche}(t) = Flaschendruck zur Zeit t [psi] oder [bar]$ t = Zeit [Minuten] $<math>P_{UmgehATA} = Umgebungsdruck [ATA]$ 

Die Proben werden in einem Abstand von zwei Minuten genommen, und  $P_{Umgeb,ATA}$  ist der durchschnittliche Umgebungsdruck (d. h. Tiefe) über diesen Zeitraum hinweg.

Da der Perdix 2 den LVO anzeigt und protokolliert, ist die Formel zur Berechnung des AMV aus dem LVO hilfreich. Die Kenntnis Ihres AMV kann beim Planen von Tauchgängen mit Flaschen unterschiedlicher Größe helfen.

### Berechnung des AMV aus dem LVO -Imperiale Einheiten

Im imperialen Maßsystem werden Flaschengrößen mithilfe von zwei Werten beschrieben: der Kapazität in ft<sup>3</sup> (Kubikfuß) bei einem Nenndruck in psi.

Eine häufige Flaschengröße ist z. B. 80 ft<sup>3</sup> bei 3.000 psi.

Berechnen Sie zur Umrechnung von LVO [psi/min] in AMV [ft³/min], wie viel Kubikfuß pro psi eingelagert wird. Multiplizieren Sie anschließend diesen Wert mit dem LVO, um das AMV zu erhalten.

Beispiel: Ein LVO von 23 psi/min mit einer Flasche von 80 ft<sup>3</sup> und 3.000 psi würde ein AMV von  $(23 \times (80/3.000)) = 0,61$  ft<sup>3</sup>/min ergeben.

### Berechnung des AMV aus dem LVO -Metrische Einheiten

Im metrischen Maßsystem werden Flaschengrößen mithilfe einer Zahl beschrieben, nämlich der physikalischen Größe der Flasche in Liter [I]. So viel Gas könnte bei einem Druck von 1 bar in der Flasche eingelagert werden. Somit beträgt die Einheit der Flaschengröße [I/bar].

Dies macht die Umrechnung von LVO in AMV einfach. Multiplizieren Sie bei metrischen Einheiten einfach den LVO mit der Flaschengröße.

Beispiel: Ein LVO von 2,1 bar/min bei einer 10-Liter-Flasche würde ein AMV von  $(2,1 \times 10) = 21$  l/min ergeben.



# 9.7 VAGZ-Berechnungen

Die verbleibende Atemgaszeit (VAGZ, engl. Gas Time Remaining (GTR)) ist die Zeit in Minuten, die in der aktuellen Tiefe verbracht werden kann, bis ein direkter Aufstieg an die Oberfläche mit einer Geschwindigkeit von 10 m/min zu einem Auftauchen mit Reservedruck führen würde. Dies wird mithilfe des aktuellen LVO-Wertes berechnet.

Sicherheits- und Dekompressionsstopps werden bei den VAGZ-Berechnungen nicht berücksichtigt.

Beginnen Sie bei der Berechnung der VAGZ mit dem Flaschendruck  $P_{\text{Flasche}}$ . Der verbleibende Gasdruck ( $P_{\text{Rest}}$ ) wird bestimmt, indem der Reservedruck und der für den Aufstieg verwendete Druck subtrahiert werden.

 $P_{Rest} = P_{Flasche} - P_{Reserve} - P_{Aufstieg}$ , alle Flaschendrücke in [psi] oder [bar]

Dividieren Sie diesen  $P_{_{Rest}}$  durch den LVO (angepasst an den aktuellen Umgebungsdruck), um die VAGZ in Minuten zu erhalten.

 $VAGZ = P_{Rest} / (LVO \times P_{Umgeb,ATA})$ 

### Warum sind keine Sicherheitsstopps enthalten?

Sicherheitsstopps sind nicht enthalten, um die Bedeutung der VAGZ zu vereinfachen und sie in den Betriebsarten zu vereinheitlichen, die keine Sicherheitsstopps enthalten.

Die Wahrung von ausreichend Gas für einen Sicherheitsstopp ist ziemlich einfach, insbesondere, da eine relativ kleine Gasmenge dafür erforderlich ist. Nehmen Sie beispielsweise einen LVO von 1,4 bar/min (20 psi/min) an. Bei einer Tiefe von 4,5 m beträgt der Druck 1,45 ATA. Somit würde ein dreiminütiger Stopp 1,4 × 1,45 × 3 = 6,1 bar (87 psi) Gas erfordern. Diese kleine Gasmenge lässt sich einfach in die

Einstellung des Reservedrucks einbinden.

# Warum ist die VAGZ auf Tauchgänge ohne Dekompression beschränkt?

Momentan glaubt Shearwater nicht, dass die VAGZ ein geeignetes Hilfsmittel für Dekompressionstauchgänge ist, besonders wenn mehrere Gase verwendet werden. Das heißt jedoch nicht, dass die Luftintegration im Allgemeinen für technisches Tauchen ungeeignet ist. Die VAGZ-Funktion wird allerdings in Bezug auf die Verwaltung und das Verständnis zunehmend komplexer, wenn mehrere Gase verwendet werden.

Insgesamt wären die erforderliche Komplexität der Menüs und die Einrichtung eine Belastung für den Benutzer, was das System anfällig für Fehler und eine versehentlich falsche Bedienung macht. Und dies passt nicht zur Designphilosophie von Shearwater.

Die Gasverwaltung ist eine unglaublich wichtige und komplexe Aufgabe, besonders beim technischen Tauchen. Ausbildung, Übung und Planung sind für eine richtige Gasverwaltung bei technischen Tauchgängen ein Muss. Shearwater ist der Meinung, dass eine Komfortfunktion wie die VAGZ in diesem Fall nicht von Vorteil wäre , da die Komplexität und Gefahr einer fehlerhaften Bedienung ihren Nutzen aufwiegen.

#### Keine Kompensation bei Abweichungen vom Gesetz des idealen Gases

Beachten Sie, dass alle LVO- und VAGZ-Berechnungen unter der Annahme erfolgen, dass das Gesetz des idealen Gases gilt. Dies ist eine gute Annäherung bis etwa 207 bar (3.000 psi). Über diesem Druck wird die Änderung der Gaskomprimierbarkeit mit steigendem Druck zu einem wesentlichen Faktor. Dies ist besonders für europäische Taucher ein Problem, die Flaschen mit 300 bar nutzen. Das Resultat zeigt sich früh im Tauchgang: Wenn der Druck über 207 bar/3.000 psi liegt, wird der LVO überschätzt, was zu einer Unterschätzung der VAGZ führt (obwohl dies der gute Irrweg ist, da er konservativer ist). Mit fortschreitendem Tauchgang und fallendem Druck löst sich dieses Problem von selbst und die Zahlen werden genauer.



# 9.8 Verbindungsprobleme des Senders

Wenn der Fehler "No Comms" (Keine Komm.) angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

#### Wenn "No Comms" (Keine Komm.) anhaltend angezeigt wird:

- Überprüfen Sie, dass die richtige Seriennummer im Al-Einrichtungsmenü unter "Sender-Setup" eingegeben wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Senderbatterie voll ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Sender eingeschaltet ist, indem Sie ihn mit einer ersten Stufe verbinden und das Flaschenventil öffnen. Die Beaufschlagung mit einem Druck von mehr als 3,5 bar (50 psi) ist der einzige Weg, um den Sender einzuschalten.

Die Anzeigeleuchte an einem Swift-Sender blinkt, um einen Sendevorgang anzuzeigen.

Alle kompatiblen Sender schalten sich automatisch ab, wenn zwei Minuten lang kein Druck auf dem System liegt.

Bringen Sie den Tauchcomputer in die Reichweite des Senders (1 m). Eine zu nahe Platzierung des Senders (weniger als 5 cm) kann ebenfalls zu einem Kommunikationsverlust führen.

# Wenn "No Comms" (Keine Komm.) unterbrochen angezeigt wird:

- Suchen Sie nach Quellen f
  ür Funkst
  örungen, wie HID-Leuchten, Scooter, Anzugheizungen oder Fotoblitze.
   Versuchen Sie, solche Quellen zu eliminieren, um zu sehen, ob dadurch das Verbindungsproblem gelöst wird.
- Überprüfen Sie den Abstand zwischen Sender und Handgerät. Wenn während des Tauchgangs Ausfälle aufgrund eines unzureichenden Abstandes auftreten, kann der Sender an einem kurzen Hochdruckschlauch angebracht werden, um den Abstand zwischen Sender und Handgerät zu verringern.
- Wenn sich mehr als ein älterer oder kompatibler Drittsender in Reichweite des Computers befindet, stellen Sie sicher, dass sie unterschiedliche Sendezeiten nutzen (graue vs. gelbe Sender), um Interferenzen zu minimieren. Dies ist normalerweise keine Ursache für Probleme mit Shearwater Swift-Sendern.



# 10. Menüs

In Menüs können Aktionen ausgeführt und Einstellungen geändert werden.

Wenn für 10 Sekunden keine Taste betätigt wird, kehren Sie durch die Zeitüberschreitung des Menüsystems zum Startbildschirm zurück. Alle zuvor gespeicherten Änderungen werden beibehalten. Alle nicht gespeicherten Änderungen werden verworfen.

Das Hauptmenü des Perdix kann im Startbildschirm mithilfe der linken Taste (MENU) aufgerufen werden.

Die Elemente im Hauptmenü unterscheiden sich je nach Modus und abhängig davon, ob sich der Computer an der Oberfläche oder auf einem Tauchgang befindet. Die am häufigsten genutzten Menüelemente befinden sich an erster Stelle im Hauptmenü, um die Anzahl der Tastenbetätigungen zu verringern.

Im folgenden Abschnitt wird jedes Element im Detail beschrieben.

### Adaptive Menüs

Es werden nur die Menüs angezeigt, die für den aktuellen Modus notwendig sind. Dadurch bleibt die Bedienung einfach, es werden Fehler vermieden und die Anzahl der Tastenbetätigungen wird verringert.



Menüstruktur bei offenem Kreislauf Hauptmenüs



Menüstruktur bei geschlossenem Kreislauf

(int. PO<sub>2</sub>)





Hauptmenüs









# 10.2 Beschreibung des Hauptmenüs

#### Ausschalten

Das Menüelement "Ausschalten" versetzt den Computer in den Ruhemodus. Im Ruhemodus ist der Bildschirm leer, die Gewebeinhalte werden aber für weitere Tauchgänge beibehalten. Das Menüelement "Ausschalten" wird nicht während eines Tauchgangs angezeigt. Dies gilt für alle Modelle. Außerdem ist es erst verfügbar, wenn die <u>Verzög.</u> <u>nach TG</u> (Verzögerungsdauer nach einem Tauchgang) für nachfolgende Tauchgänge abgelaufen ist.



#### TG beenden

Dieses Menüelement ersetzt die Option "Ausschalten", wenn Sie sich an der Oberfläche und noch immer im Tauchmodus befinden.

Der Perdix 2 beendet automatisch den Tauchmodus, nachdem 1 Minute an der Oberfläche verbracht wurde. Verwenden Sie dieses Menü, um den Tauchmodus früher zu beenden.



### Stoppuhr starten/anhalten

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Stoppuhr zum Hauptbildschirm hinzugefügt wurde. Im Gauge-Modus ist sie immer verfügbar.



### Stoppuhr zurücksetzen

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Stoppuhr nicht auf Null steht. Läuft die Stoppuhr, wird sie auf Null zurückgesetzt und läuft weiter.



#### Switch Setpoint (Grenzwert umschalten) NUR CC

Dieses Menü ist nur im CC-Modus verfügbar.



Beim Tauchen im geschlossenen Kreislauf ist der Perdix 2 im internen  $PO_2$ -Modus. Dieser Modus dient der Berechnung der Dekompression für ein nicht angeschlossenes Kreislauftauchgerät.

Das Menü "Switch Setpoint" (Grenzwert umschalten) dient dem Wechsel zwischen dem niedrigen (standardmäßig 0,7) und hohen (standardmäßig 1,3) Grenzwert. Diese Grenzwerte können im Menü "Betriebsart Setup" geändert werden, um sich an den Grenzwert des Kreislauftauchgeräts anzunähern.

Während eines Tauchgangs wird das Menü "Grenzwert wechseln" als erstes angezeigt, da das Menü "Ausschalten" während des Tauchens deaktiviert ist.

Durch das Betätigen der Taste SELECT in diesem Menü wird der PO<sub>2</sub>-Grenzwert vom niedrigen Grenzwert in den hohen und umgekehrt geändert. Verwenden Sie zur Neudefinition des PO<sub>2</sub>-Wertes eines Grenzwertes das Menü "Tauch Setup".

Dieses Menü führt einen manuellen Wechsel des PO<sub>2</sub>-Grenzwertes durch. Der Perdix 2 kann so konfiguriert werden, dass die Grenzwerte automatisch in programmierbaren Tiefen umgeschaltet werden

(Menü <u>System Setup > Autom SP Wechsel</u>). Wenn der automatische Grenzwertwechsel aktiviert ist, kann dennoch auf dieses Menü zugegriffen werden, um eine manuelle Steuerung zu ermöglichen.

### Gas auswählen

Dieses Menüelement ermöglicht die Auswahl eines der von Ihnen erstellten Gase. Das ausgewählte Gas wird im offenen Kreislauf und in Bailout-Modi als Atemgas oder im geschlossenen Kreislauf als Diluentgas verwendet.

Im Menü "Gasauswahl" ist standardmäßig die Option "Klassisch" aktiviert.

Für jedes Gas sind von links nach rechts die Gasnummer. der Kreislaufmodus (OC oder CC), aktiv oder inaktiv, der Sauerstoffanteil und dann der Heliumanteil angegeben.

Gase werden immer vom höchsten zum niedrigsten Sauerstoffgehalt Next sortiert.

Verwenden Sie die linke Taste (Weiter), um zum gewünschten Gas/Diluent zu blättern. und betätigen Sie die rechte Taste (Auswählen), um das Gas/Diluent Gas 3, inaktiv, 18 % O, 50 % He auszuwählen.

Hauptmenü "Gas auswählen" Gas 1, aktives Gas, 21 % O Select

TIME

PP02

.21

Gas

2h45n

0.0

Gas 2, aktiv, 50 % O



Neben dem momentan aktiven Gas wird der Buchstabe A angezeigt. Dieses Gas wird für die Aktualisierung der Gewebekompartiments verwendet.

Ein deaktiviertes Gas wird in Magenta angezeigt. Es kann jedoch weiterhin ausgewählt werden. Es wird automatisch aktiviert, wenn es ausgewählt wird.

#### Deaktivierte Gase werden nicht für

Dekompressionsberechnungen verwendet. Alle aktivierten Gase werden entsprechend für Dekompressionsberechnungen verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Genauigkeit der Dekompressionsinformationen" auf Seite 29.

Wenn Sie durch die Anzahl der verfügbaren Gase geblättert haben, verlassen Sie automatisch das Menü "Gas auswählen". Die Gasauswahl ähnelt der Wahl eines Radiosenders



Im geschlossenen Kreislaufmodus behält das System die beiden Gassätze bei: einen für den offenen Kreislauf und einen für den geschlossenen Kreislauf.

Deren Funktionsweise ähnelt der Funktionsweise von Autoradios mit MW- und UKW-Empfangsbereich.

Wenn Sie einen UKW-Sender hören und die Sendersuche starten, wird ein weiterer UKW-Sender ausgewählt. Wenn Sie einen neuen Sender hinzufügen, ist es ein UKW-Sender.

Genauso verhält es sich im MW-Bereich. Wenn Sie einen Sender hinzufügen oder löschen möchten, ist es immer ein MW-Sender.

Dementsprechend können Sie im offenen Kreislauf nur Gase hinzufügen, löschen oder auswählen, die für den offenen Kreislauf vorgesehen sind. Und wie beim Radio sind Gase für den geschlossenen Kreislauf nur im Modus für den geschlossenen Kreislauf verfügbar. Wenn Sie in den offenen Kreislauf wechseln, sind die verfügbaren Gase nur für den offenen Kreislauf geeignet.



### Der neue Stil des Menüs "Gas auswählen"

Der neue Stil vereinfacht die Listendarstellung der Gase. Außerdem sind für den Wechsel des Dekompressionsgases weniger Tastenbetätigungen notwendia.

Übersicht:

- Es werden alle Gase aleichzeitia auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie "Weiter", um durch die Gase zu blättern. und drücken Sie "Auswählen", um das gekennzeichnete Gas auszuwählen.
- Um das Menü zu verlassen. muss ein Gas ausgewählt werden (nach dem letzten Gas wird wieder das erste angezeigt).
- Das aktive Gas wird mit einem weißen Hintergrund angezeigt.
- Inaktive Gase werden in Magenta (Violett) angezeigt.
- Gase werden vom höchsten zum niedrigsten Sauerstoffgehalt sortiert.
- Bei einem Tauchgang mit Dekompressionsstopp ist das erste gekennzeichnete Gas auch gleichzeitig das geeignetste Gas (höchster PO, kleiner als 1,61). Dadurch lässt sich in den meisten Fällen die Anzahl der Tastenbetätigungen reduzieren.
- An der Oberfläche und bei Tauchgängen ohne Dekompressionsstopps ist das erste gekennzeichnete Gas das aktive Gas.



Neuer Stil des Menüs ..Gas auswählen". Momentan 5 programmierte und aktive Gase.



50 % O. deaktiviert. "Auswählen" drücken, um zu 50 % zu wechseln und Gas zu aktivieren.



21 % O<sub>2</sub> ist das aktive Gas. "Auswählen" drücken, um Menü ohne Änderungen zu verlassen.

Durch die Auswahl eines neuen Gases wird dieses Gas aktiviert, falls es deaktiviert ist. Gase deaktivieren sich iedoch

Gase deaktivieren sich nicht automatisch.

Es ist wichtig, dass Sie alle Gase, die Sie nicht tragen oder nicht beim Tauchgang nutzen möchten, im Menü "Gas definieren" deaktivieren, um für akkurate Dekompressionsinformationen zu sorgen.

#### Stiloptionen des Menüs "Gas auswählen"

Das Menü "Gas auswählen" ist in zwei Stilen verfügbar: Klassisch und Neu.

niemals automatisch.

Sie wechseln zwischen den beiden Stilen im Menü "Adv. Setup 1". Weitere Informationen finden Sie auf Seite 71.

Adv. Co	nfig 1
Main Color	White
Title Color	Cyan
End Dive De	lay 060s
Bat Icon	Surf + Warn
Gas Select	<u>Classic</u>
Change	Edit

### Klassischer Stil des Menüs Änderung des Menüstils von "Gas "Gas auswählen"

auswählen" unter "Adv. Setup 1"

Der klassische Stil des Menüs "Gas auswählen", der auf der nächsten Seite beschrieben wird, ist der Standardstil.

Übersicht:

- Es wird ieweils nur ein Gas • angezeigt.
- Drücken Sie "Weiter", um durch die Gase zu blättern. und drücken Sie "Auswählen", um das angezeigte Gas auszuwählen.
- Gase werden vom höchsten zum niedrigsten Sauerstoffgehalt sortiert.
- ).() **PP02**

TIME

Klassischer Stil des Menüs "Gas auswählen".

- Wenn Sie das letzte Gas aufgerufen haben. verlassen Sie das Menü automatisch, ohne das aktive Gas geändert zu haben.
- Beim Öffnen des Menüs "Gas auswählen" wird als erstes Gas immer das Gas mit dem höchsten Sauerstoffgehalt angezeigt.



### NUR CC

Dieses Menüelement ist nur im CC/BO-Modus verfügbar.



Wechseln zu CC/BO



Je nach aktueller Computereinstellung heißt dieses Menü entweder "Wechsle CC > BO" oder "Wechsle BO > CC".

Durch Drücken der rechten Taste (AUSWÄHLEN), wird der Modus für die Dekompressionsberechnungen geändert. Beim Wechsel zum Bailout während des Tauchens wird das geeignetste Bailout-Gas zum Atemgas für Berechnungen.

An diesem Punkt können Sie zu einem anderen Gas wechseln. Da Sie sich aber beim Tauchen wahrscheinlich auf andere Sachen konzentrieren müssen, "errät" der Computer, welches Gas Sie wählen würden.



Das Menü "Tauch Setup" ist sowohl an der Oberfläche als auch während des Tauchens verfügbar.

Die Werte im Menü "Tauch Setup" können auch über das Menü "System Setup" aufgerufen werden; dieses ist jedoch während des Tauchens nicht verfügbar.



Drücken Sie die rechte Taste (SELECT), um das Untermenü "Tauch Setup" zu öffnen.

# Edit Low Setpoint (Niedrigen Grenzwert bearbeiten) NUR CC

Mithilfe dieses Menüpunkts können Sie den niedrigen Grenzwert bearbeiten. Zu Anfang wird der aktuell ausgewählte Wert angezeigt.



Die Option "Edit Low Setpoint" (Niedrigen Grenzwert bearbeiten) zeigt den aktuellen Grenzwert.

Drücken Sie die rechte Taste (Bearbeiten), um die Bearbeitungsanzeige zu öffnen. Drücken Sie die linke Taste (Ändern), um den Grenzwert zu erhöhen.



Drücken Sie die Taste "Ändern", um den Grenzwert zu erhöhen.

Es sind Werte zwischen 0,4 und 1,5 zulässig. Indem Sie über 1,5 erhöhen, kehren Sie zum Wert von 0,4 zurück. Drücken Sie die rechte Taste (Speichern), um den neuen niedrigen Grenzwert zu speichern.

### Edit High Setpoint (Hohen Grenzwert bearbeiten)

Dieser Menüpunkt funktioniert wie die obige Option "Edit Low Setpoint" (Niedrigen Grenzwert bearbeiten).



Menü "Edit High Setpoint" (Hohen Grenzwert bearbeiten)

### Gas definieren

Die Funktion "Gas definieren" ermöglicht die Festlegung von 5 Gasen sowohl im geschlossenen Kreislauf (CC) als auch im offenen Kreislauf (OC). Sie müssen sich im offenen Kreislaufmodus befinden, um die Gase für diesen Kreislauf zu bearbeiten. Und Sie müssen sich im geschlossenen Kreislauf befinden, um die Diluentgase dieses Kreislaufs zu bearbeiten. Sie können für jedes Gas den Sauerstoff- und Heliumanteil auswählen. Der restliche Prozentsatz stellt Stickstoff dar.

Durch Drücken der rechten Taste (Definieren) kann das Gas mit der Nummer 1 definiert werden.

Drücken Sie die linke Taste (Weiter), um mit dem nächsten Gas fortzufahren.

Drücken Sie die rechte Taste (Bearbeiten), um das Gas zu bearbeiten.

Die erste Option dient zum Aktivieren und Deaktivieren des Gases entsprechend der Unterstreichung. Drücken Sie die linke Taste (Ändern), um das Gas zu aktivieren.

Die Gasgehalte werden nacheinander Stelle für Stelle bearbeitet. Die Unterstreichung zeigt die Stelle an, die gerade bearbeitet wird.

Jede Betätigung der linken Taste (Ändern) erhöht die gerade bearbeitete Stelle um eins. Wenn 9 erreicht, ist die nächste Ziffer 0.



Menü "Gas definieren"



Drücken Sie "Weiter", um mit dem nächsten Gas fortzufahren.



Drücken Sie "Bearbeiten", um dieses Gas zu ändern.



Drücken Sie "Andern", um das Gas zu aktivieren.



Drücken Sie "Weiter", um mit der Bearbeitung der Gasanteile fortzufahren.



Drücken Sie "Ändern", um die unterstrichene Stelle zu erhöhen. Durch Drücken der rechten Taste (Weiter) wird die aktuelle Stelle

gespeichert und die nächste zur Bearbeitung aktiviert.

Unten in der Mitte wird angezeigt, was momentan bearbeitet wird.

Durch Drücken der rechten Taste (Speichern) an der letzten Stelle wird die Bearbeitung des Gases abgeschlossen und Sie kehren zur Gasnummer zurück. Sie können weiter durch die Gase blättern, indem Sie die linke Taste (Weiter) drücken.



Die Anzeige "He%" zeigt, dass soeben der Heliumanteil bearbeitet wird.



Drücken Sie "Speichern", nachdem die letzte Stelle bearbeitet wurde.



Der Buchstabe A kennzeichnet das aktuell aktive Gas.

Der Buchstabe A kennzeichnet das aktive Gas. Sie können das

aktive Gas im Menü "Gas definieren" nicht deaktivieren. Wenn Sie versuchen, es zu löschen, wird ein Fehler erzeugt. Sie können das aktive Gas bearbeiten, allerdings können O2 und HE nicht auf O0 eingestellt werden.

Durch Einstellen eines Gases auf 00/00 wird es automatisch deaktiviert.

Der Computer zeigt alle 5 verfügbaren Gaseinträge an, damit Sie neue Gase programmieren können.

Wenn das fünfte Gas angezeigt wird und Sie die Taste MENU ein weiteres Mal betätigen, kehren Sie zum Menüeintrag "Gas definieren" zurück.

# OC Tec- und Bailout-Modi nutzen dieselben Gase

Die OC Tec- und Bailout-Gaslisten sind identisch. Die aktivierten Gase müssen vor jedem Tauchgang überprüft werden, vor allem, wenn Sie Ihren Tauchcomputer häufig sowohl für das Tauchen mit offenem als auch mit geschlossenem Kreislauf verwenden.



### Neuer Stil des Menüs "Gas definieren"

Ähnlich dem neuen Stil des Menüs "Gas auswählen" zeigt der neue Stil des Menüs "Gas definieren" alle Gase auf einmal auf dem Bildschirm an, allerdings auf Kosten der Schriftgröße.

Wenn der Stil für "Gasauswahl" auf "Neu" eingestellt ist, zeigt der Computer auch das Menü "Gas definieren" im neuen Stil an.

Beim Öffnen des Menüs "Gas definieren" werden alle Gase angezeigt. Aktivierte Gase sind weiß, deaktivierte Gase sind magenta und das aktuell aktive Gas wird hervorgehoben.

Drücken Sie die linke Taste (Weiter), bis der Pfeil zu dem Gas zeigt, das Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie dann die rechte Taste (Bearbeiten).

Entsprechend dem klassischen Stil des Menüs "Gas definieren" wird das aktuell bearbeitete Attribut unten angezeigt.

Gase können aktiviert und deaktiviert werden, und die Anteile von Sauerstoff und Helium können eine Stelle nach der anderen geändert werden.

Bewegen Sie nach Abschluss der Bearbeitung den Pfeil auf die Option "Beenden" und drücken Sie die rechte Taste (Beenden), um das Menü "Gas definieren" zu verlassen.



Stellen Sie unter "Adv. Setup 1" die Option "Gasauswahl" auf "Neu", um den neuen Stil des Menüs "Gas definieren" zu verwenden.

99/00	▶50/00	21/00
20/40	10/50	Exit
Next		Edit

Drücken Sie "Weiter", um mit dem nächsten Gas fortzufahren.

99/00	<u>50/00</u>	21/00
20/40	10/50	Exit
Change	On/ <mark>Off</mark>	Next

Drücken Sie "Ändern", um das Gas zu aktivieren.



Durch Drücken von "Ändern" erhöht sich der Gasanteil jeweils um 1.

99/00	50/00	21/00
20/40	10/50	Exit
Change	He%	Save

Drücken Sie "Speichern", nachdem die letzte Stelle bearbeitet wurde.

99/00	50/00	21/00
20/40	10/50	▶Exit
Next		Exit

Wählen Sie "Beenden", um das Menü "Gas definieren" zu verlassen.



# Deaktivieren Sie Gase, die Sie nicht tragen!

Aktivieren Sie nur die Gase, die Sie tatsächlich tragen und beim Tauchgang nutzen werden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zur Anzeige ungenauer Dekompressionsinformationen führen.

Bei Radiostationsgasen hat der Computer einen vollständigen Überblick über die Gase für den offenen (OC) und geschlossenen Kreislauf (CC), die Sie mit sich führen, und kann fachkundige Vorhersagen zu den Dekompressionszeiten treffen. Die Gase müssen nicht aktiviert oder deaktiviert werden, wenn Sie vom geschlossenen (CC) in den offenen Kreislauf (OC) wechseln, da der Computer bereits die Gassätze kennt. Sie sollten nur die CC- und OC-Gase aktiviert haben, die Sie tatsächlich mit sich führen.

Wenn Sie oft andere Gase verwenden, können Sie das Gas eingeben und deaktivieren. Sie können Gase während eines Tauchgangs aktivieren und deaktivieren oder auch ein Gas hinzufügen und entfernen, falls dies nötig ist.



#### **Deko-Planer**

#### Einleituna

• Der Dekompressionsplaner berechnet die Dekompressionsprofile für einfache Tauchgänge.



- Außerdem berechnet er den Gasverbrauch basierend auf
- Menü "Deko-Planer"
- dem Atemminutenvolumen (AMV). Kann sowohl an der Oberfläche als auch während des ٠ Tauchgangs verwendet werden.

Der Perdix 2 enthält auch einen separaten NDL Planer, der sich im Menü "Tauch Setup" der Sporttauchmodi befindet. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Sporttauchmodi des Perdix 2.

#### Einrichtung

Der Planer verwendet die aktuell programmierten Gase im aktuellen Tauchmodus sowie die aktuellen Einstellungen für den Konservatismus (GF niedrig/hoch). Die VPM-B-Tauchplanung ist auf Geräten mit der optionalen VPM-B-Freigabe verfügbar.

#### Bei Verwendung an der Oberfläche

Geben Sie die maximale Tauchtiefe, die Grundzeit, das Atemminutenvolumen (RMV) und den PO, (nur im geschlossenen Kreislauf) ein.

Hinweis: Die restliche Stickstoffsättigung (und ZNS%) von vorherigen Tauchgängen wird für die Profilberechnung verwendet.

Wenn die korrekten Werte eingegeben wurden, bestätigen Sie die Dekompressionseinstellungen und Start-ZNS. Wählen Sie anschließend "Plan" aus.



Details zum Tauchgang eingeben

00	Depth 040	Time 020	RMV 15
Re	eadv to	Pla	n Dive
(	GF:	3	80/70
	Last St	op: (	3m Der
	plail G	113. 0	J~0
Ex.	it		Plan
Nacl	h Abschlus	s "Plan	" drücken



Berechnet das Dekompressionsprofil in der Annahme, dass der Aufstieg sofort beginnt. Es müssen keine Einstellungen konfiguriert werden. (AMV ist der zuletzt verwendete Wert.)

## Einschränkungen des Deko-Planers

Der Deko-Planer des Perdix 2 ist für einfache Tauchgänge vorgesehen.

Multi-Level-Tauchgänge werden nicht unterstützt.

Der Deko-Planer bietet keine sorgfältige Überprüfung des Profils. Er überprüft beispielsweise nicht die Grenzwerte der Stickstoffnarkose, die Beschränkungen bei der Gasverwendung oder die Nichteinhaltung des ZNS-Prozentsatzes.

Sie sind dafür verantwortlich, dass ein sicheres Tauchprofil eingehalten wird.

# Wichtig!

Der Deko-Planer des Perdix 2 geht von Folgendem aus:

- Die Abtauchgeschwindigkeit beträgt 18 m/min, und die Aufstiegsgeschwindigkeit beträgt 10 m/min.
- Das verwendete Gas ist das Gas mit dem höchsten PO<sub>2</sub> innerhalb der PO<sub>2</sub>-Grenzwerte.
- Der Planer verwendet die konfigurierte Tiefe des letzten Stopps.
- Das AMV ist während der Grundzeit des Tauchgangs, beim Auf-/Abstieg und während der Dekompression gleich.

Weitere Informationen über PO<sub>2</sub>-Grenzwerte finden Sie auf Seite 72.



#### Ergebnisbildschirme

Die Ergebnisse werden in Tabellen wie folgt angezeigt:

Stop	Stopptiefe	In Metern oder Fuß
Zeit	Stoppzeit	In Minuten
Ges.	Laufzeit	In Minuten
Gas	Verwendetes Gas	%O2
Mng	Genutzte Menge	In Liter oder Cuft

Die ersten Zeilen zeigen die Grundzeit (bot) und die Aufstiegsetappen (asc) für den Aufstieg zum ersten Stopp an. Wenn Gaswechsel erforderlich sind, können mehrere Aufstiegsetappen angezeigt werden.

00	040 Dept	n Tim ) 02	e RMV 0 15	
Stp	Tme	Run	Gas	Qty
40	bot	20	<b>28</b> %	1419
21	asc	22	28%	115
12	asç	23	<u>50%</u>	36
12	1	24	<u>50%</u>	33
9	1	25	50%	29
Qui	t			Next

	epth 040	Tim 02	e RMV 0 15	
Stp	Tme	Run	Gas	Qty
6 3	36	28 34	50% 50%	73 118
Ouit				Next

*Seite 1 des Dekoplans bei offenem Kreislauf* 

*Seite 2 des Dekoplans bei offenem Kreislauf* 

Wenn mehr als zwei Stopps notwendig sind, werden die Ergebnisse auf mehrere Bildschirme verteilt.

Nach der letzten Seite des Deko-Plans werden auf den Bildschirmen für die Gasnutzung und Deko-Übersicht die erwartete Menge jedes für den Tauchgang verwendeten Gases, die Gesamttauchzeit, die Dekozeit und der endgültige ZNS-Prozentsatz angezeigt.

00	De	<mark>pt</mark> 04	h <sup>-</sup> 0	Tin 02	1 <mark>e</mark> 20	R	MV 15			
Ga	S	Us	ag	Э,	ji	l	Li	te	rs	
	50	» •	4	281	/ •					
	28	0	R	534	ł					
Qui	.t							Ne	xt	

Übersicht der Gasnutzung bei offenem Kreislauf



Deko-Übersicht bei offenem Kreislauf Bei Plänen mit geschlossenem Kreislauf wird nach der Dekompressionsübersicht des geschlossenen Kreislaufs automatisch ein Bailout-Plan basierend auf den programmierten Bailout-Gasen erstellt.

$\mathbb{CC}$	Depti	n Tim	1 <mark>e</mark>	RMV	P02
	045	5 03	30	15	1.3
Stp	Tme	Run	G	as	
45	bot	30	1(	)/50	
21	asc	33	1(	)/50	
21	1	34	1(	)/50	
18	2	36	1(	)/50	
15	2	38	1(	)/50	
Qui	t				Next



Seite 1 des Dekoplans bei geschlossenem Kreislauf

Außerdem wird eine Übersicht über die Nutzung des Bailout-Gases und die Dekompression erstellt.

BO Depth Time RMV PO 045 030 15 1.	BO Depth T 3 BO 045	ime RMV P 030 15 1
Gas Usage, in Liter	s OC Summar	У
99/00: 354	Run: 6	4 minutes
36/00: 619	Deco: 3	4 minutes
	CNS: 3	4 %
Quit Nex	t Quit	Ne

Übersicht der Gasnutzung bei Bailout

Ubersicht der Bailout-Deko

xt

Wenn keine Dekompression erforderlich ist, wird keine Tabelle angezeigt. Stattdessen wird die Gesamtnullzeit (NZ) in Minuten für die gegebene maximale Tiefe angezeigt. Außerdem wird die erforderliche Gasmenge zum Auftauchen (Bailout im geschlossenen Kreislauf) angezeigt.

CC	Depth 024	Time 030	RMV 14	P02 1.3
No To1 is	Deco St tal NDL 30 minu	ops. at 24m tes		
Ba. is	ilout ga 73 Lite	is quar rs.	ntity	
Qui	t			Done

Keine Dekompression erforderlich



#### Konservatismus

Die Konservatismuseinstellungen Conserv. ("GF hoch" und "GF niedrig") können im Menü "Tauch Setup" Next bearbeitet werden. Während des Tauchgangs kann nur der Wert "GF hoch" bearbeitet werden. Dies ermöglicht die Änderung des Auftauchkonservatismus während eines Tauchgangs. Wenn Sie beispielsweise in der Tauchphase mehr als erwartet "gearbeitet" haben, könnten Sie den Konservatismus erhöhen, indem Sie die GF High-Einstellung verringern.

#### Nullzeit-Ersatzanzeige



Während der Dekompression ist die Nullzeit O. Dadurch ist der NZ-Bereich ungenutzter Platz, bis die Dekompression beendet ist.

Mithilfe der Option "NZ Display" können Sie die Nullzeit durch andere Informationen ersetzen, sobald eine Dekompression notwendig ist und die NZ 0 ist.

Im Gegensatz zu anderen benutzerdefinierbaren Anzeigen kann die Option "NZ Display" während des Tauchgangs im Menü "Tauch Setup" geändert werden.

Für "NZ Display" gibt es sechs Optionen:

- 1. NZ
- 2. CEIL
- 3. GF99
- 4. OberflGF
- 5. @+5
- 6. Δ+5
- 7. Mini

Beachten Sie, dass die Mini-NZ-Ersatzanzeige in diesem Menü zwar ausgewählt, aber nicht konfiguriert werden kann und ein spezielles Aussehen hat. (Weitere Informationen über "Mini-Nullzeit-Ersatzanzeige" finden Sie auf Seite 15.)



Die Bildschirmhelligkeit kann auf vier feste Stufen und auf einen Auto-Modus eingestellt werden.

Folgende festgelegte Optionen stehen zur Auswahl:

- Höhle: Längste Batterielebensdauer
- Niedrig: Zweitlängste Batterielebensdauer
- Mittel: Optimales Gleichgewicht zwischen Batterielebensdauer und Lesbarkeit
- Hoch: Beste Lesbarkeit, besonders in grellem Sonnenlicht

Bei der Einstellung "Autom." wird der Lichtsensor verwendet, um die Helligkeit des Bildschirms zu bestimmen. Je mehr Umgebungslicht vorhanden ist, desto heller wird die Bildschirmanzeige. In der Tiefe oder in dunklen Gewässern ist nur eine geringe Helligkeit für eine gute Lesbarkeit erforderlich.

Die Einstellung "Autom." ist für die meisten Situationen geeignet.

Die Bildschirmhelligkeit hat den größten Einfluss auf die Batterielebensdauer. Bis zu 80 % des Stroms werden vom Bildschirm verbraucht. Wenn der Alarm aufgrund eines niedrigen Batteriestand ausgelöst wird, wird die Bildschirmhelligkeit automatisch verringert, um die Batterielebensdauer zu verlängern.



### Vibration ein/aus

Zeigt den aktuellen Status der Vibrationsfunktion. Drücken Sie die rechte Taste (Bearbeiten), um die Vibrationsfunktion ein- oder auszuschalten.



#### Vibrat. testen

Drücken Sie die rechte Taste (OK), um die korrekte Funktionsweise der Vibrationsfunktion zu testen.





Testen Sie regelmäßig Vibrationsalarme mit dem Tool "Vibrat. testen", um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und Sie sie durch den Tauchanzug hören/fühlen.

# 10.4 Logbuch

Verwenden Sie das Menü "Logbuch", um die im Perdix 2 gespeicherten Protokolle anzuzeigen. Es können bis zu 1.000 Stunden detaillierte Protokolle mit einer standardmäßigen Protokollierungsrate von 10 Sekunden gespeichert werden.



Das Menü "Logbuch" ist nur an der Oberfläche verfügbar.

# Logbuch anzeigen

Verwenden Sie dieses Menü, um eine Liste der gespeicherten Tauchgänge und Details dazu anzuzeigen.





Wählen Sie einen anzuzeigenden Tauchgang aus der Logbuch-Liste aus.

Das Profil des Tauchgangs wird blau angezeigt, wobei die Dekompressionsstopps rot gekennzeichnet sind. Die folgenden Informationen werden auf den verschiedenen Bildschirmen des Logbuchs angezeigt:

- Maximale (Max) und durchschnittliche (Avg) Tiefe
- Nummer des Tauchgangs
- Datum (tt-Mon-jjjj)
- Start Startzeit des Tauchgangs
- Ende Endzeit des Tauchgangs
- Länge des Tauchgangs in Minuten
- Minimale, maximale und durchschnittliche Temperatur
- Tauchmodus (Luft, Nitrox usw.)
- Oberflächenpause vor dem Tauchgang
- Erfasster Oberflächendruck zu Beginn des Tauchgangs
- Verwendete Gradient Factor-Einstellungen
- ZNS bei Beginn und Ende
- Start- und Enddruck für bis zu vier Al-Sender
- Durchschnittlicher Luftverbrauch an der Oberfläche

#### Logbuch Einstellungen

Nachdem durch alle Bildschirme eines einzelnen Protokolls geblättert wurde, wird die Seite "Logbuch-Einstellungen" angezeigt. Dort können die Nummer des Tauchgangs, das Datum und die Uhrzeit geändert und das Logbuch gelöscht werden.

### Nächster Eintrag

Die Logbuchnummer kann bearbeitet werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie möchten, dass die Protokollnummern des Tauchcomputers mit der tatsächlichen Anzahl Ihrer Tauchgänge übereinstimmen.



Diese Nummer wird auf den nächsten Tauchgang angewendet.

#### **Restore Modus**



Der "Restore Modus" kann aktiviert und deaktiviert werden. Wenn er aktiviert ist, zeigt er gelöschte Protokolle, die im Untermenü "Logbuch anzeigen" ausgegraut sind. Diese Tauchgänge können im Logbuch wiederhergestellt werden.

Die Option "Logbuch löschen" wird im aktivierten "Restore Modus" in "Logbuch wiederherstellen" geändert.

### Logbuch löschen

Diese Option löscht alle Protokolle.

Gelöschte Protokolle können wiederhergestellt werden, indem Sie den "Restore Modus" aktivieren.

### Starte Bluetooth

Bluetooth wird sowohl für das Hochladen von Firmware als auch für das Herunterladen des Logbuchs verwendet.



Delete All Logs

Verwenden Sie diese Option, um Bluetooth auf Ihrem Tauchcomputer zu aktivieren.

# **11. Referenz für System Setup**

Das Menü "System Setup" enthält Konfigurationseinstellungen in einem praktischen Format, um die Konfiguration vor einem Tauchgang zu aktualisieren.



Die Untermenüs, Seiten und Konfigurationsoptionen unterscheiden sich in jedem Tauchmodus erheblich. In diesem Handbuch werden nur die Modi für das technische Tauchen erläutert. Eine umfassende Beschreibung der Menüs in Sporttauchmodi finden Sie im Handbuch für Sporttauchmodi des Perdix 2.

Das Menü "System Setup" kann nicht während eines Tauchgangs aufgerufen werden.

# 11.1 Betriebsart Setup

Das erste Untermenü des Menüs "System Setup" lautet "Betriebsart Setup".

Mode Setup

Mode

Salinity

Low SP

High SP

PPO2 Mode

CC/BO

Int.

0.7

1.3

EN13319

Edit

Das Aussehen dieser Seite ändert sich je nach ausgewähltem Modus.

#### Modus

Es stehen sechs Tauchmodi zur Auswahl:

•	Luft

- Nitrox
- 3 GasNx (Standard)
- OC Tec
- CC/BO
- Next Tiefenmesser (z. B. Grundzeitmessermodus)

In diesem Handbuch werden der OC Tec-, der CC/BO- und der Gauge-Modus beschrieben. Informationen zu anderen Modi finden Sie im Handbuch für Sporttauchmodi des Perdix 2.

Beim Wechsel von oder in den Gauge-Modus werden die Dekompressionsgewebe entsättigt. Grund dafür ist, dass der Perdix 2 nicht weiß, welches Gas Sie in diesem Modus atmen. Deshalb kann er nicht die Inertgasbelastung verfolgen. Planen Sie Wiederholungstauchgänge entsprechend.

Weitere Informationen zur Auswahl des Modus finden Sie unter "Unterscheidung der Tauchmodi" auf Seite 10.



#### Wasserart

Die Wasserart beeinflusst, wie der gemessene Druck in Tiefe umgerechnet wird.

Einstellungen:

- Süßwasser
- EN 13319 (Standard)
- Salzwasser

Die Dichten von Süß- und Salzwasser unterscheiden sich um etwa 3 %. Da Salzwasser eine höhere Dichte hat, wird für einen bestimmten gemessenen Druck eine geringere Tiefe angezeigt als bei der Einstellung "Süßwasser".

Der EN 13319-Wert liegt zwischen der Süß- und Salzwassereinstellung. Dabei handelt es sich um eine europäische CE-Norm für Tauchcomputer. Der Perdix 2 nutzt diese Einstellung als Standardeinstellung.

Beachten Sie, dass diese Einstellung nur die auf dem Computer angezeigte Tiefe beeinflusst und sich nicht auf die Dekompressionsberechnungen auswirkt, die auf dem absoluten Druck basieren.

### PPO2 Modus NUR CC

"PPO2 Modus" erscheint nur im CC/BO-Modus.

Im Perdix 2 ist dieser Wert immer auf "Int." (interner fester PO<sub>a</sub>) eingestellt. Bei anderen Modellen des Shearwater Computers kann dieser Wert in "Ext." geändert werden, wenn externe O<sub>2</sub>-Zellen für Dekompressionsberechnungen verwendet werden.

### Niedrige und hohe Grenzwerte NUR CC

Der niedrige und der hohe PO<sub>2</sub>-Grenzwert ist nur verfügbar, wenn der Modus "CC" (geschlossener Kreislauf) aktiviert ist.

Jeder Grenzwert kann zwischen 0,4 und 1,5 eingestellt werden.

Die Grenzwerte können im Menü "Tauch Setup" während eines Tauchgangs bearbeitet werden.



# 11.2 Deko Setup

#### Dekomodell

Diese Option zeigt standardmäßig "Buhlmann ZHL16C GF" an. Das bedeutet, dass Bühlmann ZHL-16C mit Gradient Factors verwendet wird.

Deco Setup	
Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	NDL
Clear Cntr	0n
Next	Edit

Optional können die Dekompressionsalgorithmen VPM-B und DCIEM gebührenpflichtig freigeschaltet werden. Bei Anwendung kann der Benutzer im Dekomodell zwischen den verfügbaren Algorithmen wechseln.

#### Konservatismus

In Modi für das technische Tauchen kann der Konservatismus entweder im GF- oder VPM-Modell eingestellt werden.

Eine detailliertere Erklärung zu deren Bedeutung für den GF-Algorithmus finden Sie in den hervorragenden Artikeln von Erik Baker "Clearing Up The Confusion About ,Deep Stops" und "Understanding M-values". Die Artikel stehen im Internet zur Verfügung.

VPM-B verfügt über Konservatismuseinstellungen von O bis +5, wobei eine höhere Ziffer für eine konservativere Einstellung steht.

Weitere Informationen finden Sie auch unter "Dekompression und Gradient Factors" auf Seite 28.

#### Letzter Stopp

Sie ermöglicht die Auswahl, wo Sie Ihren letzten ein Dekompressionsstopp durchführen.

Zur Auswahl stehen 3 m und 6 m.

#### NZ Display

Diese Optionen waren zuvor im Abschnitt "Tauch Setup" enthalten. <u>Weitere Informationen finden Sie unter "Nullzeit-</u> <u>Ersatzanzeige" auf Seite 60</u>.

#### **Beendet-Zähler**

Mit dieser Option können Sie den Dekompressionszähler ein- oder ausschalten.

Wenn der Zähler eingeschaltet ist, zählt er im Deko-Bereich von Null aufwärts. Er startet, sobald die Dekompression beendet ist.

Erfahren Sie mehr über Dekompressionsstopps auf Seite 27.



# 11.3 Al Setup

Alle Al-Einstellungen müssen an der Oberfläche vor einem Tauchgang konfiguriert werden, da das Menü "System Setup" während eines Tauchgangs nicht verfügbar ist.

AI Setup AI Mode 0n Units Bar Tx Setup T1 T2 GTR Mode SM:T1+T2 SM Switch 21Bar Edit Next

### AI Modus

Der Al Modus wird verwendet, um die Al auf einfache Weise zu aktivieren und zu deaktivieren.

Einstellung des Al Modus	Beschreibung
Aus	Das Al-Teilsystem ist vollständig ausgeschaltet und verbraucht keinen Strom.
Ein	Al ist aktiviert. Bei aktiviertem Al-System erhöht sich der Stromverbrauch um etwa 10 %.

### Einheiten

Zur Auswahl stehen bar und psi.

#### Sendereinr.

Das Menü "Sendereinr." dient dem Einrichten der Sender. Aktuell aktive Sender werden neben "Sendereinr." im oberen Al-Menü angezeigt.

In diesem Menü können bis zu vier Sender konfiguriert werden. Wählen Sie einen Sender aus, um seine Attribute zu ändern.

#### Sender ein/aus

Schalten Sie Sender aus, die momentan nicht in Gebrauch sind, um Batterie zu sparen.

Transmitters		
#	0n	Serial
►T1	On	285817
T2	On	005752
Τ3	Off	000000
Τ4	Off	000000
Next	Setup	Edit

Tran	smitt	ers
#	0n	Serial
▶T1	0n	285817
T2	On	005752
Т3	Off	000000
T4	Off	000000
Change		Next

#### Ausschalten des "Al Modus", wenn die Al-Funktion nicht gebraucht wird

Die anhaltende Aktivierung der Al-Funktion, wenn diese nicht benötigt wird, beeinträchtigt die Batterielebensdauer bei eingeschaltetem Computer. Wenn ein gekoppelter Sender nicht kommuniziert, wechselt der Perdix 2 in einen Abtaststatus mit höherem Stromverbrauch. Dieser erhöhte Stromverbrauch beträgt etwa 25 % mehr als bei deaktivierter Al-Funktion. Sobald die Kommunikation hergestellt ist, fällt der Stromverbrauch auf ein etwa 10 % höheres Niveau als bei deaktivierter Al-Funktion.

Beachten Sie, dass Al nie aktiv ist, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Al muss nicht deaktiviert werden, wenn der Computer ausgeschaltet wird.

### **Flaschen-Setup**

Öffnen Sie dieses Menü und wählen Sie die Seriennummer eines Senders im Menü "Sendereinr." aus, um das Flascheneinrichtungsmenü für diesen Sender zu öffnen.

#### Einrichten der Seriennummer

Jeder Sender besitzt eine eindeutige sechsstellige Seriennummer. Diese Nummer ist in die Seite des Senders gefräst.

Geben Sie die Seriennummer ein, um den Sender mit T1 zu koppeln. Diese Nummer muss nur einmal eingegeben werden. Wie bei allen Einstellungen wird sie dauerhaft gespeichert. Sendereinstellungen werden für alle Tauchmodi gespeichert.

Tank Setu	Ip
▶T1 Serial#	285817
Rated	207 <mark>Bar</mark>
Reserve	048 <mark>Bar</mark>
Rename	T1
Unpair	
Nevt	Edi+





#### Nenndruck

Geben Sie den Nenndruck der Flasche ein, auf der der Sender montiert ist.



Der zulässige Bereich liegt zwischen 69 und 300 bar (1.000 bis 4.350 psi)

Diese Einstellung dient einzig und allein der Skalierung des vollen Skalabereichs der Gasdruckanzeige, die über dem numerischen Flaschendruckwert angezeigt wird.

#### Reservedruck

Geben Sie den Reservedruck ein.

Der zulässige Bereich liegt zwischen 28 und 137 bar (400 bis 2.000 psi).

Die Reservedruckeinstellung wird verwendet für:

- 1. Warnungen bei niedrigem Druck
- 2. Berechnungen der verbleibenden Atemgaszeit (VAGZ)

Die Warnung **"Reservedruck"** wird ausgelöst, wenn der Flaschendruck unter diese Einstellung fällt.

Die Warnung **"Kritischer Druck"** wird ausgelöst, wenn der Flaschendruck unter 21 bar (300 psi) oder die Hälfte des Reservedrucks fällt.

Wenn der Reservedruck z. B. auf 48 bar eingestellt ist, wird die kritische Warnung bei 24 bar (48/2) ausgelöst. Wenn der Reservedruck auf 27 bar eingestellt ist, wird die kritische Warnung bei 21 bar ausgelöst.

#### Umbenennen

Ermöglicht das Ändern des Sendernamens zur Anzeige in Menüs und auf Bildschirmen des Tauchcomputers. Pro Flasche können zwei Zeichen angepasst werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Erstes Zeichen: T, S, B, O oder D.

Zweites Zeichen: 1, 2, 3 oder 4.

#### Trennen

Die Option "Trennen" ist einfach eine Verknüpfung, um die Seriennummer auf 000000 zurückzusetzen.

Wenn Sie T1 oder T2 nicht verwenden, deaktivieren Sie den Empfang vollständig, indem Sie die Einstellung "Al Modus" auf "Aus" stellen. Dadurch sparen Sie Strom.

### GTR Modus (VAGZ)

Die verbleibende Atemgaszeit (VAGZ, engl. Gas Time Remaining (GTR)) ist die Zeit in Minuten, die in der aktuellen Tiefe und bei aktuellem Luftverbrauch an der Oberfläche (LVO, engl. Surface Air Consumption (SAC)) verbracht werden kann, bis ein direkter Aufstieg an die Oberfläche mit einer Geschwindigkeit von



10 m/min zu einem Auftauchen mit Reservedruck führen würde. Die LVO-Rate wird über die letzten beiden Minuten des Tauchgangs zur Berechnung der VAGZ gemittelt.

VAGZ und LVO basierend nur auf einer Flasche oder zwei Flaschen bei einer Sidemount-Konfiguration. Beachten Sie, dass die Flaschen der Sidemount-Konfiguration gleich groß sein müssen, damit der LVO korrekt ist.

Die VAGZ-/LVO-Einstellung dient außerdem zum Identifizieren des Sidemount-Modus. Durch die Auswahl einer SM-Option werden Meldungen zum Flaschenwechsel aktiviert.

Einstellung "GTR Modus" (VAGZ)	Beschreibung
Aus	VAGZ ist deaktiviert. LVO ist ebenfalls deaktiviert.
T1, T2, T3 oder T4	Der ausgewählte Sender wird für VAGZ- und LVO-Berechnungen verwendet.
SM:T1+T2 (oder ähnlich)	Der kombinierte LVO für ausgewählte Sender wird berechnet und für VAGZ verwendet. Sidemount- Wechselmeldungen werden aktiviert.

# 11.4 Mittlere Zeile

In diesem Menü können Sie die mittlere Zeile konfigurieren und eine Vorschau anzeigen.

Alle drei Positionen der mittleren Zeile sind im OC Tec-Modus frei konfigurierbar. Im CC/BO-Modus sind nur die linke und rechte Position konfigurierbar, da die mittlere Position für den PO<sub>2</sub>-Grenzwert reserviert ist.



Eine vollständige Liste der Konfigurationsoptionen finden Sie im Abschnitt "Konfigurationsoptionen des Startbildschirms" auf Seite 13.



Einrichtung von Minianzeigen

Der Perdix 2 besitzt eine Minianzeigefunktion, mit der drei verschiedene Informationen in jeder der anpassbaren Postionen links und rechts angezeigt werden können, wobei die Schriftart entsprechend verkleinert wird.

Durch Auswahl eines oder beider Minianzeigeelemente im Einrichtungsmenü "Mittlere Zeile" öffnet sich das Einrichtungsmenü für die jeweilige Minianzeige.

Beachten Sie, dass aufgrund von Platzeinschränkungen nicht alle Minianzeigen Einheiten einblenden.



In diesem Menü können Sie die Gasliste für den offenen Kreislauf bearbeiten. Die hier enthaltenen Optionen entsprechen denen im Unterabschnitt "Gas definieren" im Menü "Tauch Setup", das zuvor in diesem Handbuch erläutert wurde <u>Seite 55</u>. Diese Menüseite zeigt praktischerweise alle fünf Gase gleichzeitig an.

►OC Gas	Ses	
1 OC	0n	99/00
2 00	On	50/00
A3 0C	0n	14/55
4 OC	Off	00/00
5 OC	Off	00/00
Next		Edit

Jedes Gas kann aktiviert oder deaktiviert und auf eine beliebige O<sub>2</sub>- und Heliumkonzentration eingestellt werden. Der restliche Prozentsatz stellt Stickstoff dar.

Das aktive Gas wird mit vorangestelltem "A" angezeigt. Alle deaktivierten Gase werden in Magenta (Violett) angezeigt.

Im CC/BO-Modus trägt dieses Menü den Titel "BO-Gase". Beachten Sie, dass die Gasliste sowohl für den OC Tec- als auch den Bailout-Modus genutzt wird.

# 11.6 CC-Gase NUR CC

In diesem Menü können Sie die Diluentgasliste für den geschlossenen Kreislauf bearbeiten. Die hier enthaltenen Optionen sind die gleichen wie die im Einrichtungsmenü für die OC-Gasliste.

)))<	; Gas	es	
A1	CC	On	10/00
2	00	0ff	00/00
3	CC	0ff	00/00
4	00	0ff	00/00
5	00	0ff	00/00
Next	t		Edit



Diese Menüseite ist nur im CC-Modus verfügbar.

Auf dieser Seite kann der automatische Grenzwertwechsel eingerichtet werden. Die Option kann auf den automatischen Wechsel nur nach oben, nur nach unten, nach oben und unten oder keines von beiden eingestellt werden.

Zunächst legen Sie fest, ob der Wechsel nach oben automatisch oder manuell erfolgen soll. Wenn der Wechsel nach oben auf "Autom" eingestellt ist, können Sie die Tiefe festlegen, in der der automatische Wechsel erfolgen soll. Auto SP Switch Up: 0.7>1.3 Auto Up Depth 021m Down: 1.3>0.7 Auto Down Depth 012m Next Edit

Die Menüoptionen für den Wechsel nach unten sind identisch.

Wenn der Wechsel auf "Autom" eingestellt ist, können Sie die Einstellung jederzeit während des Tauchgangs manuell überschreiben.

Die automatischen Wechsel erfolgen nur, wenn die angegebene Tiefe passiert wird. Beispiel: Der Wechsel nach oben ist auf 15 m eingestellt. Sie beginnen den Tauchgang mit dem niedrigen Grenzwert. Wenn Sie unter 15 m tauchen, wechselt der Grenzwert automatisch nach oben in den hohen Grenzwert. Wenn Sie anschließend beispielsweise in 24 m Tiefe manuell zurück zum niedrigen Grenzwert wechseln, bleibt der Grenzwert niedrig. Wenn Sie daraufhin auf weniger als 24 m auftauchen und erneut auf mehr als 24 m abtauchen, erfolgt der automatische Grenzwertwechsel erneut. Der Perdix 2 erzwingt eine Lücke von 6 m zwischen den Tiefen für die Umschaltung nach oben und nach unten, um eine schnelle automatische Umschaltung zwischen den Grenzwerten bei geringen Tiefenänderungen zu vermeiden. Die Werte 0,7 und 1,3 sind nur als Beispiele aufgeführt. Im Menü "Tauch Setup" oder "Betriebsart Setup" können andere Werte für den niedrigen und hohen Grenzwert eingestellt werden.

#### Beispiel für automatischen Grenzwertwechsel:

Mit den links angezeigten Einstellungen würde sich der Computer wie folgt verhalten.

Der automatische

Grenzwertwechsel von niedrig zu hoch wird bei einer Tiefe von 21 Metern aktiviert.



Der Tauchgang beginnt bei einem Grenzwert von 0,7. Wenn Sie eine Tiefe von 21 m überschreiten, wechselt der Grenzwert nach oben zu 1,3.

Sie beenden Ihre Grundzeit, und beginnen dann den Aufstieg.

Der automatische Grenzwertwechsel von hoch zu niedrig wird bei einer Tiefe von 12 Metern aktiviert. Down: 1.3>0.7 Auto Down Depth 012m

Wenn Sie auf eine geringere Tiefe als 12 m aufsteigen, wechselt der Grenzwert "nach unten" zu 0,7.

## 11.8 Alarm-Setup

Diese Seite dient dem Konfigurieren von Tauchalarmen für die maximale Tiefe, die Tauchzeit und die geringste Nullzeit. Meldungen werden ausgelöst, wenn diese Werte überschritten werden.

Sie können auch die Vibrationsfunktion auf dieser Seite umschalten.

Unter <u>"Meldungen" auf Seite 23</u> finden Sie weitere Informationen zur Anzeige dieser Alarme.



# 11.9 Anzeige Setup

#### **Tiefe und Temperatur**

Tiefe: Meter oder Fuß Temperatur: C° oder F°

#### Helligkeit

Die Helligkeitsoptionen finden Sie auf <u>Seite 60</u>.

### Display Setup Depth Units Meters Temp Units °C Brightness Med Altitude Auto Flip Screen Next Edit

#### Höhe

Die Höheneinstellung des Perdix 2 ist standardmäßig auf "Autom" festgelegt. In diesem Modus kompensiert der Computer automatisch Druckänderungen, wenn Sie über Normalnull tauchen. Es gibt keinen Grund, den Computer auf M-Höhe einzustellen, außer wenn dies vom technischen Support verlangt wird.

#### Anzeige drehen

Diese Funktion zeigt die Inhalte des Bildschirms auf dem Kopf stehend an.

# <u>.</u>

#### Bestimmung des Oberflächendrucks

Genaue Tiefenmessungen und Dekompressionsberechnungen erfordern die Kenntnis des atmosphärischen Umgebungsdrucks an der Oberfläche. Ungeachtet der Einschaltmethode wird der Oberflächendruck immer aleich bestimmt. Im ausgeschalteten Zustand wird der Oberflächendruck alle 15 Sekunden gemessen und gespeichert. Diese Druckwerte werden in einem Verlauf von 10 Minuten gespeichert. Dieser Verlauf wird sofort nach dem Einschalten analysiert, und der kleinste Druck wird als Oberflächendruck verwendet. Der Oberflächendruck wird daraufhin bis zum nächsten Einschalten beibehalten.



# 11.10 Kompass

#### Kompassansicht

Die Einstellung "Kompassansicht" kann auf folgende Optionen festgelegt werden:

Aus: Der Kompass ist deaktiviert.





### Geograf. Norden (Deklination)

Geben Sie die Deklination der aktuellen Position ein, um den Kompass korrekt auf den geografischen Norden auszurichten.

Diese Einstellung kann zwischen -99° und +99° festgelegt werden.

Wenn Sie einen unkompensierten Kompass abstimmen oder Ihre Navigation auf relativen Richtungen basiert, kann diese Einstellung auf 0° belassen werden.





Es könnte eine Kalibrierung des Kompasses erforderlich sein, wenn die Genauigkeit mit der Zeit abweicht oder wenn ein dauerhaft magnetisches oder ferromagnetisches Metallobjekt (z. B. Eisen oder Nickel) in der Nähe des Perdix 2 montiert ist. Für eine Kalibrierung muss dieses Objekt immer mit dem Perdix 2 montiert sein, damit es sich mit dem Perdix 2 bewegt.

# Kompass nach jedem Batteriewechsel kalibrieren

Jede Batterie besitzt ihre eigene magnetische Signatur, häufig aufgrund ihres Stahlgehäuses. Deshalb wird eine Neukalibrierung des Kompasses nach jedem Batteriewechsel empfohlen.

Vergleichen Sie den Perdix 2 mit einem bekannterweise guten Kompass oder festen Referenzwerten, um festzustellen, ob eine Kalibrierung erforderlich ist. Denken Sie beim Vergleich mit festen Referenzwerten daran, die lokale Abweichung zwischen dem magnetischen und geografischen Norden (Deklination) zu beachten. Wenn Sie an andere Standorte reisen, ist in der Regel keine Kalibrierung notwendig. Die dann erforderliche Anpassung ist der geografische Norden (Deklination).

Drehen Sie den Perdix 2 bei der Kalibrierung 15 Sekunden lang gleichmäßig mehrere Male um alle Achsen.

#### Tipps für die Kompasskalibrierung

Die folgenden Tipps tragen zu einer ordnungsgemäßen Kalibrierung bei:

- Halten Sie sich von Metallobjekten (besonders Stahl und Eisen) fern. Armbanduhren, Metalltische, Bootdecks, PCs usw. können beispielsweise das Magnetfeld der Erde stören.
- Drehen Sie den Kompass um so viele Achsen wie möglich: Auf dem Kopf stehend, seitwärts, hochkant usw.
- Vergleichen Sie mit einem analogen Kompass, um die Kalibrierung zu überprüfen.



# 11.11 System Setup

#### Datum

Ermöglicht dem Benutzer das Festlegen des aktuellen Datums.

#### Uhr

Ermöglicht dem Benutzer das Festlegen der aktuellen Uhrzeit. Als Format kann AM, PM oder 24 Stunden eingestellt werden.



#### Entsperren

Diese Option darf nur auf Anweisung des technischen Supports von Shearwater genutzt werden.

#### Messrate

Legt fest, wie oft Tauchmesswerte zum Protokoll des Computers hinzugefügt werden. Durch mehr Messwerte erhöht sich die Auflösung des Logbuchs, wodurch jedoch mehr Speicherplatz benötigt wird. Der Standard sind 10 Sekunden. Die maximale Messrate beträgt 2 Sekunden.

#### Reset auf Werkseinst.

Die letzte Option unter "System Setup" ist "Reset auf Werkseinst.". Mithilfe dieser Funktion werden alle vom Benutzer geänderten Optionen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und/oder die Gewebesättigung des Tauchcomputers wird gelöscht. Die Ausführung der Option "Reset auf Werkseinst." kann nicht rückgängig gemacht werden.

**Hinweis:** Beim Ausführen dieser Option werden keine Tauchprotokolle gelöscht oder die Logbuchnummern zurückgesetzt. Advanced Config

Edit

Enter Adv. Config

Reset Adv. Config

System Info

Battery Info

Done

Regulatory Info

# 11.12 Adv. Setup

Die erweiterte Konfiguration enthält Menüelemente, die selten verwendet werden und von den meisten Benutzern ignoriert werden können. Sie bieten detaillierte Konfigurationsmöglichkeiten.

Auf dem ersten Bildschirm können Sie den Bereich der erweiterten Konfiguration öffnen oder die Einstellungen der erweiterten Konfigurationen auf die Standardwerte zurücksetzen.

#### Reset von Adv. Setup

Dadurch werden alle Werte von "Adv. Setup" auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

**Hinweis:** Beim Ausführen dieser Option werden keine anderen Computereinstellungen beeinflusst, keine Tauchprotokolle gelöscht und die Logbuchnummern nicht zurückgesetzt.

### Systeminfo

Im Abschnitt "Systeminfo" sind die Seriennummer des Computers und andere technische Daten aufgelistet, die Sie bei der Fehlerbehebung durch den technischen Support eventuell angeben müssen.

#### **Batterie Info**

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Informationen zum verwendeten Batterietyp und der Batterieleistung.

### **Behördliche Info**

Hier findet der Benutzer die spezifische Modellnummer des Computers sowie zusätzliche behördliche Informationen.



### Adv. Setup 1

#### Hauptfarbe

Hauptfarben können ebenfalls für einen höheren Kontrast geändert werden. Die Standardfarbe ist Weiß, sie kann jedoch auch in Grün oder Rot geändert werden.

►Adv. Confi	.g 1
Main Color	White
Title Color	Cyan
End Dive Delay	060s
Bat Icon Sur	f + Warn
Gas Select	Classic
Next	Edit

#### Titelfarbe

Die Titelfarben können für einen höheren Kontrast oder eine bessere Darstellung geändert werden. Die Standardfarbe ist Cyan mit Grau; Weiß, Grün, Rot, Pink und Blau sind ebenfalls verfügbar.

#### Verzög. nach TG

Mit dieser Option legen Sie die Zeit in Sekunden fest, nach der ein Tauchgang nach dem Auftauchen beendet wird.

Dieser Wert kann zwischen 20 und 600 Sekunden (10 Minuten) eingestellt werden. Der Standardwert ist 60 s.

Dieser Wert kann erhöht werden, wenn Sie kurze Oberflächenpausen in einem Tauchgang zusammenfassen möchten. Alternativ kann eine kürzere Zeit eingestellt werden, um den Tauchmodus nach dem Auftauchen schneller zu beenden.

#### Batteriesymbol

Hier kann das Verhalten des Batteriesymbols geändert werden. Die möglichen Optionen sind:

- OFP+Warnung: Das Batteriesymbol wird immer an der Oberfläche angezeigt. Während des Tauchgangs wird es nur angezeigt, wenn vor einem niedrigen Batteriestand gewarnt wird.
- Immer: Das Batteriesymbol wird immer angezeigt.
- Nur Warn.: Das Batteriesymbol wird nur angezeigt, wenn vor einem niedrigen Batteriestand gewarnt wird.

#### Gasauswahl

Diese Funktion wird im Abschnitt "Stiloptionen des Menüs "Gas auswählen" auf Seite 54 beschrieben.

### Adv. Setup 2

#### PO2-Grenzwerte

In diesem Abschnitt können die  $\mathrm{PO}_2\text{-}\mathrm{Grenzwerte}$  geändert werden.

# WARNUNG

Bearbeiten Sie die diese Werte erst, wenn Sie die Folgen der Änderung vollständig verstehen.

Alle Druckwerte werden in absoluten Atmosphären [ATA] angegeben. (1 ATA = 1,013 bar)

Nieunger OC-POZ	N	١i	е	d	ri	g	e	r	0	С	-P	0	2
-----------------	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---

Der PO<sub>2</sub> aller Gase wird rot blinkend angezeigt, wenn er kleiner als dieser Wert ist. (Standardwert: 0.18)

PA(	1V .	Contig	2
00	Min.	PP02	0.18
00	Mod.	PP02	1.40
00	Deco	PP02	1.61
CC	Min.	PP02	0.40
CC	Max.	PP02	1.60
Nex	t		Edi

#### PO2 max. OC-Tiefe

Das ist der maximal zulässige PO<sub>2</sub> während der Grundzeit des Tauchgangs – **M**aximum **O**perating **D**epth (maximale Tauchtiefe). (Standardwert: 1.4)

#### PO2 in OC-Deko

Bei allen Dekompressionsvorhersagen (Dekompressionsplan und ZzoF) wird davon ausgegangen, dass das für die Dekompression verwendete Gas in einer gegebenen Tiefe das Gas mit dem höchsten PO<sub>2</sub> ist, der kleiner oder gleich diesem Wert ist. (Standardwert: 1,61)

Die vorgeschlagenen Gaswechsel (wenn das aktuelle Gas in Gelb angezeigt wird) werden von diesem Wert bestimmt. Bei einer Änderung dieses Wertes müssen Sie sich der Folgen im Klaren sein.

Wird der Wert z. B. auf 1,50 verringert, wird in einer Tiefe von 6 m nicht von einem Wechsel zu Sauerstoff (99/00) ausgegangen.



#### CC Min PPO2

Der PO2 wird rot blinkend angezeigt, wenn er kleiner als dieser Wert ist. (Standardwert: 0,40)

#### CC Max PPO2

Der PO2 wird rot blinkend angezeigt, wenn er größer als dieser Wert ist. (Standardwert: 1.60)

Hinweis: Im OC- und CC-Modus wird der Alarm "Niedriger PO2" oder "Hoher PO2" angezeigt, wenn für mehr als 30 Sekunden gegen die Grenzwerte verstoßen wird.

### Bottom-Gase im Vergleich zu Deko-Gasen

Im OC Tec- und 3 GasNx-Modus wird das Gasgemisch mit dem geringsten Sauerstoffgehalt als Bottom-Gas angesehen, das den Grenzwert "PO2 max. OC-Tiefe" einhält. Weitere Gase werden als Deko-Gase angesehen und halten den PO<sub>2</sub>-Grenzwert für die Deko ein.

Dies ist ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, alle Gase zu deaktivieren, die Sie nicht mit sich führen.

Im Luft- und Nitrox-Modus (nicht in diesem Handbuch beschrieben) werden alle Gase als Bottom-Gase angesehen und halten den Grenzwert "PO2 max. OC-Tiefe" ein, selbst in der Dekompression.


# Adv. Setup 3

Tastenempfindlichkeit In diesem Menü kann die Tastenempfindlichkeit angepasst werden. Das kann hilfreich sein, wenn Sie häufig versehentlich eine Taste drücken.



# Adv. Setup 4 NUR CC

#### Stack Timer

Für die Verfolgung der Tauchzeit mit einem CO<sub>2</sub>-Absorptionskanister ist ein Stack Timer (Gaswäscher-Timer) verfügbar.

Er kann im Menü "Adv. Setup 4" aktiviert und deaktiviert werden.

Die Gesamtzeit kann zwischen 1 h und 9 h 59 min eingestellt werden. Der Stack Timer kann so eingestellt werden, dass er entweder beim Tauchen oder bei eingeschaltetem Computer herunterzählt. Der Taucher wird gewarnt, wenn im Stack Timer 1 Stunde übrig ist, und ein Alarm wird angezeigt, wenn im Stack Timer noch 30 Minuten übrig sind.

Die aktuelle Zählung der vergangenen und verbleibenden Zeit im Stack Timer wird auf einem Infobildschirm angezeigt, wenn der Stack Timer aktiviert ist. Der Stack Timer kann ebenfalls im Hauptmenü zurückgesetzt werden. Er kann nicht während eines Tauchgangs zurückgesetzt werden.



Hinweis: Stack Timer-Informationen werden bei einem Firmware-Update zurückgesetzt.

Adv. (	Conf	ig 4	1
Stack	Timer	0n	
Total	Time	3:0	00
Count	When	Di	ving
Warn	at	1:(	00
Alarm	at	0:	30
one			Edit



# 12. Firmware-Aktualisierung und Tauchprotokoll-Download

Es ist wichtig, die Firmware Ihres Tauchcomputers auf dem neuesten Stand zu halten. Neben neuen Funktionen und Verbesserungen beheben Firmware-Updates auch Fehler.

Sie können die Firmware Ihres Perdix 2 auf zwei Arten aktualisieren:

1) Mit Shearwater Cloud Desktop

2) Mit Shearwater Cloud Mobile



Bei einem Firmware-Upgrade wird die Belastung des Dekompressionsgewebes zurückgesetzt. Planen Sie Wiederholungstauchgänge entsprechend.

1

Während des Aktualisierungsvorgangs könnte der Bildschirm flackern oder sich für einige Sekunden ausschalten.

# 12.1 Shearwater Cloud Desktop

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Shearwater Desktop besitzen. <u>Hier steht sie bereit.</u>

#### Verbinden Sie den Teric mit Shearwater Cloud Desktop.

Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Perdix 2, indem Sie das Menüelement "Bluetooth" aus dem Hauptmenü auswählen.



In Shearwater Cloud Desktop:

- 1. Klicken Sie auf das Symbol "Verbinden", um die Registerkarte "Connect" (Verbinden) zu öffnen.
- 2. Nach dem Tauchcomputer suchen
- Sobald Sie einmal eine Verbindung mit dem Computer hergestellt haben, verwenden Sie die Registerkarte "Perdix 2", um die nächste Verbindung schneller herzustellen.



Registerkarte "Connect" (Verbinden) in Shearwater Cloud Mobile

Sobald der Perdix 2 verbunden ist, wird auf der Registerkarte "Connect" (Verbinden) ein Bild des Tauchcomputers angezeigt.

## Tauchg. herunterladen

Wählen Sie auf der Registerkarte "Connect" (Verbinden) die Option "Download Dives" (Tauchgänge herunterladen).

Daraufhin wird eine Liste der Tauchgänge angezeigt. Sie können die Auswahl von beliebigen Tauchprotokollen aufheben, die Sie nicht herunterladen möchten. Klicken Sie anschließend auf "OK".

Shearwater Cloud Desktop überträgt daraufhin die Tauchgänge auf Ihren PC.

Auf der Registerkarte "Connect" (Verbinden) können Sie dem Perdix 2 einen Namen geben. Wenn Sie mehrere Shearwater-Tauchcomputer besitzen, können Sie so einfach unterscheiden, welcher Tauchgang von welchem Computer heruntergeladen wurde.



Wählen Sie die Tauchgänge aus, die Sie herunterladen möchten, und tippen Sie auf "OK".



Registerkarte "Connect" (Verbinden) in Shearwater Cloud Mobile

# Firmware aktualisieren

Wählen Sie auf der Registerkarte "Connect" (Verbinden) die Option "Update Firmware" (Firmware aktualisieren).

Shearwater Cloud Desktop wählt daraufhin automatisch die neueste verfügbare Firmware aus.

Wählen Sie bei Aufforderung Ihre Sprache aus und bestätigen Sie die Aktualisierung.

Auf dem Perdix 2-Bildschirm wird der prozentuale Fortschritt der Firmware-Übermittlung angezeigt. Nach Abschluss der Übermittlung wird auf dem PC die Meldung "Firmware successfully sent to the computer" (Firmware erfolgreich an Computer gesendet) angezeigt.



Firmware-Aktualisierungen können bis zu 15 Minuten dauern.

# Starttext aktualisieren

Der Starttext erscheint oben im Startbildschirm, wenn der Perdix 2 eingeschaltet wird. Hier können Sie zum Beispiel Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben, damit Sie Ihren Computer leicht zurückerhalten, falls Sie ihn verlegt haben.

## Startbild aktualisieren

Hier können Sie auch das Startbild ändern, das angezeigt wird, wenn der Perdix 2 eingeschaltet wird. Dadurch können Sie Ihren Tauchcomputer besser erkennen.



Startbild aktualisieren



# 12.2 Shearwater Cloud Mobile

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Shearwater Mobile besitzen.

Laden Sie die App aus <u>Google Play</u> oder dem <u>Apple App Store</u> herunter.

Verbinden Sie den Petrel 3 mit Shearwater Cloud Mobile. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Perdix 2, indem Sie das Menüelement "Bluetooth" aus dem Hauptmenü auswählen.



In Shearwater Cloud Mobile:

- 1. Tippen Sie unten im Bildschirm auf das Symbol "Verbinden".
- Wählen Sie den Perdix 2 aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus.





Wählen Sie die Option "Download Dives" (Tauchgänge herunterladen).

Daraufhin wird eine Liste der Tauchgänge angezeigt. Sie können die Auswahl von beliebigen Tauchprotokollen aufheben, die Sie nicht herunterladen möchten. Klicken Sie anschließend auf "OK".

Shearwater Cloud Mobile überträgt daraufhin die Tauchgänge auf Ihr Smartphone.



# Firmware aktualisieren

Sobald der Perdix 2 mit Shearwater Cloud Mobile verbunden ist, wählen Sie auf der Registerkarte "Connect" (Verbinden) die Option "Update Firmware" (Firmware aktualisieren) aus.

Shearwater Cloud Mobile wählt daraufhin automatisch die neueste verfügbare Firmware aus.

Wählen Sie bei Aufforderung Ihre Sprache aus und bestätigen Sie die Aktualisierung.

Auf dem Perdix 2-Bildschirm wird der prozentuale Fortschritt der Firmware-Übermittlung angezeigt. Nach Abschluss der Übermittlung wird auf dem Smartphone die Meldung "Firmware successfully sent to the computer" (Firmware erfolgreich an Computer gesendet) angezeigt.



Firmware-Aktualisierungen können bis zu 15 Minuten dauern.



# 13. Wechseln der Batterie

Zum Wechseln der Batterie wird eine große Münze oder Unterlegscheibe benötigt.

## Batterieabdeckung entfernen

Setzen Sie die Münze oder Unterlegscheibe in den Schlitz der Batterieabdeckung ein. Schrauben Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn auf. Bewahren Sie die Batterieabdeckung an einem sauberen und trockenen Ort auf.

## Batterie wechseln

Entnehmen Sie die vorhandene Batterie, indem Sie den Perdix 2 neigen, sodass die Batterie herausrutscht. Legen Sie eine neue Batterie mit dem Pluspol voran ein. Eine kleine Abbildung unten am Perdix 2 zeigt die korrekte Ausrichtung an.

# Batterieabdeckung wieder anbringen

#### Es ist sehr wichtig, dass die O-Ringe der Batterieabdeckung absolut frei von Staub und Schmutz

sind. Prüfen Sie die O-Ringe sorgfältig auf Schmutz oder Beschädigung und säubern Sie sie vorsichtig. Es wird empfohlen, dass Sie die O-Ringe der Batterieabdeckung regelmäßig mit Schmiermittel schmieren, das für Buna-N (Nitril)-O-Ringe geeignet ist. Durch das Schmieren wird sichergestellt, dass der O-Ring gut sitzt und sich nicht verdreht.

Setzen Sie die Batterie in den Perdix 2 ein, und drücken Sie auf die Batteriekontaktfedern. Drehen Sie die Batterieabdeckung bei gedrückten Federn im Uhrzeigersinn, damit die Abdeckung das Gewinde greift. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gewinde der Batterieabdeckung nicht in die falsche Richtung drehen. Ziehen Sie die Batterieabdeckung fest, bis sie bündig ist und sich der Perdix 2 einschaltet. Ziehen Sie die Batterieabdeckung nicht zu fest.

HINWEIS: Die O-Ringe der Batterieabdeckung sind vom Typ 112 Buna-N 70 Durometer.

## Auswahl des Batterietyps

Wählen Sie nach dem Wechseln der Batterie den verwendeten Batterietyp aus.

Der Perdix 2 versucht, den verwendeten Batterietyp zu erraten. Falls der geratene Batterietyp falsch ist, muss der richtige Typ manuell eingegeben werden.



Es eignen sich die meisten Batterien vom Typ AA (eine Größe von 14500), die eine Spannung zwischen 0,9 und 4,3 V liefern. Einige Batterien sind jedoch besser als andere.

- Nicht alle Batterien unterstützen Vibration.
- Batterietypen, die die Batterieanzeigefunktion unterstützen, geben häufiger Warnungen aus, bevor sich der Computer ausschaltet.
- Manche Batterietypen eignen sich besser für kaltes Wetter.

Shearwater empfiehlt die Energizer Ulitmate Lithium-Batterien für eine optimale Leistung.

#### Unterstützte Batterietypen:

Batterie- typ	Ungefähre Batterielebens- dauer	Vibrations- unterstütz.	Batte- rie- anzeige	Leistung in kaltem Wasser
1,5 V Lithium <b>Empfohlen</b>	60 Stunden	Ja	Ja	Sehr gut
1,5 V Alkaline	45 Stunden	Nein	Ja	ОК
1,2 V NiMH wiederaufladbar	30 Stunden	Nein	Nein	Schlecht
3,6 V Saft LS14500	100 Stunden	Nein	Nein	Schlecht
3,7 V Li-Ion wiederaufladbar	35 Stunden	Ja	Ja	Gut

Die Batterielebensdauer basiert auf einer mittleren Helligkeit.



Alkaline-Batterien neigen besonders zum Auslaufen. Das ist eine der Hauptursachen für Tauchcomputerausfälle. **Alkaline-Batterien werden nicht empfohlen**.



# 13.1 Verhalten beim Batteriewechsel

## Einstellungen

Alle Einstellungen werden permanent beibehalten. Beim Batteriewechsel gehen keine Einstellungen verloren.

### Uhr

Die Uhr (Uhrzeit und Datum) wird alle 16 Sekunden im Permanentspeicher gespeichert, wenn der Tauchcomputer eingeschaltet ist. In ausgeschaltetem Zustand erfolgt die Speicherung alle 5 Minuten. Bei Entfernung der Batterie stoppt die Uhr. Sobald die Batterie ersetzt wird, wird die Uhr auf den zuletzt gespeicherten Wert zurückgesetzt. Es ist also am besten, die Batterie zu entfernen, während der Tauchcomputer eingeschaltet ist. So ist die Zeitabweichung am geringsten.

Schnelle Batteriewechsel erfordern keine Zeiteinstellung. Die Uhrzeit sollte jedoch korrigiert werden, wenn die Batterie

mehr als ein paar Minuten entfernt ist.

Es wird eine monatliche Zeitabweichung von 4 Minuten erwartet. Wenn die Abweichung höher ist, liegt dies vermutlich an einem längeren Ausfall der Uhr während eines Batteriewechsels. Die Abweichung kann dann einfach zum Zeitpunkt eines Batteriewechsels korrigiert werden

Die Uhr wird zusätzlich jedes Mal aktualisiert, wenn der Tauchcomputer mit Shearwater Desktop oder Shearwater Mobile verbunden wird.



Nach dem Wechseln der Batterie wird ein Bildschirm für die schnelle Einstellung der Uhrzeit angezeigt.

## Belastung des Dekompressionsgewebes

Die Batterie kann problemlos zwischen zwei Wiederholungstauchgängen gewechselt werden.

Wie die Uhr wird auch die Belastung des Dekompressionsgewebes alle 16 Sekunden im Permanentspeicher gespeichert, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Im abgeschalteten Zustand erfolgt die Speicherung ebenfalls alle 5 Minuten.

Wenn die Batterie entfernt wird, bleibt die Gewebebelastung im Permanentspeicher gespeichert und wird beim Wiedereinsetzen der Batterie wiederhergestellt. Dadurch kann die Batterie während Wiederholungstauchgängen gewechselt werden. Der Tauchcomputer weiß jedoch nicht, für welchen Zeitraum die Batterie entfernt wurde. Deshalb erfolgt keine Anpassung der Oberflächenpausen, sobald die Batterie wieder eingesetzt wird.

Bei schnellen Batteriewechseln ist der Zeitraum ohne Batterie nicht maßgeblich. Wenn die Batterie jedoch kurz nach einem Tauchgang und für längere Zeit entfernt wird, bleibt die restliche Stickstoffsättigung erhalten, wenn die Batterie wieder eingesetzt wird.

Wenn zum Zeitpunkt des Batteriewechsels ein Gewebe beim aktuellen Druck mit Luft untersättigt ist, wird dieses Gewebe auf eine Sättigung mit Luft eingestellt. Das kann passieren, nachdem ein Dekompressionstauchgang mit 100 % O<sub>2</sub> durchgeführt wurde, bei dem die schnelleren Gewebe oftmals absolut kein Inertgas mehr enthalten. Die Zurücksetzung derartiger Gewebe auf eine Sättigung mit Luft ist nach einem Batteriewechsel das konservativste Prinzip.

Bei Zurücksetzung der Sättigung:

- Inertgasbelastungen von Geweben werden auf eine Sättigung mit Luft bei aktuellem Umgebungsdruck zurückgesetzt.
- Die Überwachung der Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems wird auf 0 % eingestellt.
- Die Dauer der Oberflächenpause wird auf 0 eingestellt.
- Alle VPM-B-Werte werden auf die Standardniveaus eingestellt.



Der Perdix 2-Tauchcomputer muss trocken und sauber aufbewahrt werden.

Auf dem Tauchcomputer darf sich kein Salz ablagern. Spülen Sie den Computer mit Süßwasser ab, um Salz und andere Verschmutzungen zu entfernen.

Reinigen Sie den Computer nicht mit einem Wasserhochdruckstrahl. Dieser könnte den Tiefensensor beschädigen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Reinigungschemikalien, da diese den Tauchcomputer beschädigen können. Lassen Sie den Computer an der Luft trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

Bewahren Sie den Tauchcomputer **außerhalb von direktem Sonnenlicht** an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort auf. Setzen Sie die Geräte keiner direkten UV-Strahlung oder Strahlungswärme aus.

# 15. Instandhaltung

Im Inneren des Perdix 2 gibt es keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können. Ziehen Sie die Blendenschrauben nicht fest und entfernen Sie sie nicht.

Reinigen Sie den Computer NUR mit Wasser. Lösungsmittel können den Perdix 2-Tauchcomputer beschädigen.

Die Wartung des Perdix 2 darf nur von Shearwater Research oder einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden.

Kontaktieren Sie info@shearwater.com für Serviceanfragen.

Shearwater empfiehlt, Tauchcomputer alle 2 Jahre von einem autorisierten Servicezentrum warten zu lassen.

#### Spuren einer Manipulation lassen die Garantie erlöschen.

	$\geq$	
	2	
1		

# 16. Glossar

**CC** – Geschlossener Kreislauf. Gerätetauchen mithilfe eines Kreislauftauchgeräts, mit dem ausgeatmete Luft rezirkuliert und Kohlendioxid entfernt wird.

**GTR** - Verbleibende Atemgaszeit (VAGZ). Die Zeit in Minuten, die in der aktuellen Tiefe und bei aktuellem LVO verbracht werden kann, bis ein direkter Aufstieg an die Oberfläche zu einem Auftauchen mit Reservedruck führen würde.

**NZ** – Nullzeit. Die Zeit in Minuten, die in der aktuellen Tiefe verbracht werden kann, bis Dekompressionsstopps erforderlich werden.

**O**<sub>2</sub> - Sauerstoff

**OC** - Offener Kreislauf. Gerätetauchen, bei dem die Atemluft in das Wasser ausgeatmet wird (häufigste Tauchart).

**PO**<sub>2</sub> - Sauerstoffpartialdruck, manchmal auch PO<sub>2</sub>

**RMV** – Atemminutenvolumen (AMV). Der Gasverbrauch als Volumen des verbrauchten Gases, wobei ein Umgebungsdruck von einer Atmosphäre angenommen wird. Die Einheit ist I/min oder ft³/min.

**SAC** – Luftverbrauch an der Oberfläche (LVO). Der Gasverbrauch als Änderung des Flaschendrucks, wobei ein Umgebungsdruck von einer Atmosphäre angenommen wird (d. h. bei Oberflächendruck). Die Einheit ist psi/min oder bar/min.



# **17. Spezifikationen des Perdix 2**

Spezifikation	Perdix 2-Modell
Betriebsmodi	Luft Nitrox 3 GasNx (3 Nitrox-Gase) OC Tec CC/BO Tiefenmesser
Anzeige	Vollfarbe, 2,2″ QVGA LCD mit immer eingeschalteter LED- Hintergrundbeleuchtung
Drucksensor (Tiefe)	Piezoresistiv
Genauigkeit	+/-20 mbar (an der Oberfläche) +/-100 mbar (bei 14 bar)
Kalibrierter Tiefensensorbereich (maximale Nenntiefe)	0 bis 14 bar (130 msw)
Maximaldruck	27 bar (~260 Meter Meerwasser) Hinweis: Das übersteigt den kalibrierten Tiefensensorbereich.
Oberflächendruckbereich	500 bis 1.040 mbar
Tiefe für Tauchbeginn	1,6 m Meerwasser
Tiefe für Tauchende	0,9 m Meerwasser
Betriebstemperaturbereich	+4 bis +32 °C
Kurzzeitiger Temperaturbereich (Stunden)	-10 bis +50 °C
Temperaturbereich bei Langzeitaufbewahrung	+5 bis +20 °C
Batterie	Durch Benutzer auswechselbar, AA-Typ, 0,9 bis 4,3 V
Batterielebensdauer (bei mittlerer Bildschirmhelligkeit)	45 Stunden (AA, 1,5 V, Alkaline) 60 Stunden (1,5 V, Lithium) 100 Stunden (SAFT LS14500)
Kommunikation	Bluetooth Low Energy (4.0)
Kompassauflösung	1°
Kompassgenauigkeit	35°
Neigungskompensierung des Kompass	Ja, über einer Neigung bzw. Drehung von 345°
Kapazität des Logbuchs	Circa 1000 Stunden
O-Ring der Batterieabdeckung	Duale O-Ringe, Größe: AS568-112 Material: Nitril, Durometer: 70A
Anbringung am Handgelenk	2 × 3/4" Elastikbänder mit Schnallen, oder 2 × Bungee-Seile (3/16" Durchmesser)
Gewicht	190 g
Abmessung (B × L × H)	81 × 71 × 38 mm

18. Behördliche Informationen

#### A) US Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Beschränkungen wurden festgelegt, um bei der Installation im häuslichen Bereich ausreichenden Schutz vor Störungen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch selbst aussenden. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung sind abträgliche Störungen des Funkverkehrs möglich. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einzelnen Installationen keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten festgestellt werden kann, sollte der Nutzer versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie diese an einem anderen Ort auf.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Funkempfänger.

• Schließen Sie das Gerät und den Funkempfänger an getrennte Stromkreise an.

• Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Rat.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Nutzers zur Inbetriebnahme des Geräts aufheben.

#### Achtung: Gefährdung durch Hochfrequenzstrahlung

Dieses Gerät darf nicht neben einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden.

Der Perdix 2-Tauchcomputer enthält TX FCC ID: 2AA9B04

#### B) Kanada: Industry Canada (IC)

Dieses Gerät entspricht der Norm RSS 210 von Industry Canada.
Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss unempfindlich gegenüber allen einwirkenden
Störungen sein, einschließlich solcher Störungen, die den Betrieb unerwünscht beeinflussen könnten.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas produire d'interference, et

(2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter toute interference radioélectrique reçu, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

#### Achtung: Gefährdung durch Hochfrequenzstrahlung

Der Monteur dieser Funkausrüstung muss sicherstellen, dass die Antenne so ausgerichtet und positioniert ist, dass sie kein HF-Feld oberhalb der Health Canada-Grenzwerte für die allgemeine Bevölkerung aussendet. Weitere Informationen finden Sie im Safety Code 6 auf der Health Canada-<u>Website</u>.

Der Perdix 2-Tauchcomputer enthält TX IC: I2208A-04

#### C) Konformitätserklärungen von EU und UK:

• Durchführung der EG-Baumusterprüfung für die Europäische Union von: SGS Fimko Oy Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland. Benannte Stelle Nr. 0598.

• Durchführung der EG-Baumusterprüfung für das Vereinigte Königreich von: SGS United Kingdom Ltd, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Vereinigtes Königreich. Zugelassene Stelle Nr. 0120.

• Dieses Gerät entspricht der EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen.

• Sensorkomponenten für Hochdruckgas erfüllen die Norm EN 250:2014 "Atemgeräte – Autonome Leichttauchgeräte mit Druckluft – Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung", Unterkapitel 6.11.1 "Druckanzeige". Die Druckanzeige soll einen ausgebildeten Taucher vor der Gefahr des Ertrinkens schützen.

• Die Norm EN 250:2014 beschreibt bestimmte minimale Leistungsanforderungen für SCUBA-Atemregler, die nur mit Luft verwendet dürfen und in der EU verkauft werden. Die Prüfungen für EN 250:2014 werden in einer maximalen Tiefe von 50 m (165 Fuß) durchgeführt. Eine Komponente eines autonomen Atemgerätes gemäß der Definition durch EN 250:2014 ist: Druckanzeige für den alleinigen Gebrauch mit Luft Mit EN 250 gekennzeichnete Produkte sind nur für den Gebrauch mit Luft vorgesehen. Mit EN 13949 gekennzeichnete Produkte sind für den Gebrauch mit Gasen vorgesehen, die mehr als 22 % Sauerstoff enthalten. Diese Produkte dürfen nicht mit Luft verwendet werden.

• Tiefen- und Zeitmessungen erfüllen die Anforderungen gemäß EN 13319:2000 "Tauch-Zubehör – Tiefenmesser und kombinierte Tiefen- und Zeitmessgeräte". Elektronische Instrumente erfüllen folgende Normen:
ETSI EN 301 489-1, v2.2.3: 2019 "Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements".

- ETSI 301 489-17 V3.2.4:2020 "ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems".

EN 55035:2017/ A11:2020 "Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten – Anforderungen zur Störfestigkeit".

- CISRP32/EN 55032, 2015. A11:2020 "Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten. Anforderungen an die Störaussendung".

- EU-Richtlinie 2011/65 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (ROHS)

• Konformitätserklärungen verfügbar unter: https://www.shearwater. com/iso-9001-2015-certified/

WARNUNG: Mit EN 250 gekennzeichnete Sender sind nur für den Gebrauch mit Luft zugelassen. Mit EN 13949 gekennzeichnete Sender sind nur für den Gebrauch mit Nitrox zugelassen.

# 



# 19. Kontakt

www.shearwater.com/contact

Headquarters 100-10200 Shellbridge Way, Richmond, BC V6X 2W7 Tel.: +1 604 669 9958 info@shearwater.com