VESTA-292

Les caméras IP / WIFI Vesta vous permettent de:

- Visualiser le streaming en direct
- Capturer des photos ou vidéos manuellement
- Relecture de vidéos enregistrées (Micro SD requise)
- Contrôle de la caméra Pan Tilt pour le modèle Vesta-292
- Parler et écouter (audio bidirectionnel)
- Capture automatique de photos ou vidéos lors d'alarme



Description de la caméra

Démarrage de la caméra

La première chose à faire est d'appuyer sur le bouton RESET pendant 10 secondes, (la caméra émettra un BIP et à la fin la LED clignotera VERT).

NOTE: Pour le modèle VESTA-292 le bouton est situé sous l'objectif de la caméra.



VESTA Swissalarm septembre 2023

VESTA-292 2

Utilisez SmartHomeSec <u>en mode Utilisateur</u> pour initialiser la caméra et l'ajouter au système. (Avec l'utilisateur maître).



Cliquez sur suivant





VESTA-292	3
	-

	0% 🛢 14:19
Nouvelle Cam IP/ VDP	
Sélectionnez le même réseau utilisé par votre centrale. Faites glisser vers le haut pour voir plus d'op Si votre réseau WIFI est introvvable, cliquez sur Actualiser pour rechercher les réseaux WIFI disponibles.	otions.
DIRECT-7B-HP ENVY 6000 series	(Įte
DIRECT-B7-HP ENVY Photo 7100	Ô
FibreBox KAB2.4	ŵ
FibreBox_X6-03BEA7	Ô
FibreBox X6-03BEA7 EXT	(îc
Mon Humble Wi-Fi	¢
NVR-2.4G 000000000000000000000000000000000000	(îc
Rony65	¢
Rafraîchir Suiva	nt



Sélectionnez le même réseau utilisé par votre centrale et cliquez sur SUIVANT.

de la caméra

Entrez le mot de pase de votre réseau WIFI et cliquez sur SUIVANT Patientez pendant que la centrale se connecte au WIFI

남 중 ୷ 7% û 10:47 Nouvelle Cam IP/ VDP	波 죽네 7% 🗈 10:47 Nouvelle Cam IP/ VDP	⊯ 중 네 7% 🗈 10:47 Nouvelle Cam IP/ VDP		
[²] 192 168 1 121	Saisir l'identifiant et le mot de passe ONVIF.	Nom périphérique		
	de votre caméra.	CAMERA WIFI		
	Identifiant			
	admin			
	Mot de passe			
	Suivant	Suivant		
Choisissez l'adresse IP	Cliquez sur suivant	Nommez la caméra et		

Swissalarm Distribution SA VESTA Swissalarm septembre 2023

cliquez sur SUIVANT



Configuration terminée

Dépannage

Je n'arrive pas à trouver l'IP de la caméra lors de la configuration :

- 1. Assurez-vous que la centrale Vesta soit connectée au même réseau que celui de la caméra.
- 2. Redémarrer le switch ou le routeur sur lequel la centrale et la caméra sont connectées.
- 3. Vérifiez que la version de firmware de votre centrale Vesta soit bien la dernière.
- 4. Veuillez activez la localisation pour l'app SmartHomeSec.
- 5. Assurez-vous d'avoir donné à l'application la permission de se connecter à un réseau Wifi, si des demandes de permissions s'affichent, veuillez les accepter.

La caméra n'est pas prête :

1. Faire un reset de la caméra

Très important :

- 1. Pour recevoir des vidéos il est important que la caméra soit bien synchronisée. Réglez le fuseau horaire et vérifier si l'heure est juste.
- 2. Activez la localisation dans les permissions d'applications pour SmartHomeSec.

Photos ou vidéos lors d'une alarme :

Dans les Périphériques, choisissez votre caméra dans la liste et cliquez sur les 3 points et sur Configuration

Configuration	Partition1 (Zone 11)	
Périphérique	Inondation V026 Partition1 (Zone 12)	
Geofencing Centrale Code utilisateur	Dobua IPC-HDBW2431R-ZS-S2 Partition (Zone 13) Cam P	Disposition
Outil Z-Wave Réseau	IR CAM SMALL V007 Partition1 (Zone 14)	
Conditions dufilisation	Porte WC Partition1 (Zone 15)	né
Copyright@2020 ByDemes SL. All rights reserved. v5.21.0	CAMERA WIFI Partition1 (Zone 16)	Please select
	Garages (Zone 12)	Configuration Détection Humaine
	Garages (Zone 16)	Format Carte SD

Désactivez la programmation de cette zone dans le Mode Arrêt, Total et Partiel (inactif)

Ê	Domotique	>	Cam IP				
	Evénements			Partition		24H	
				Partition1	-	Alarme Intrusion	· ·
(2)	Configuration	~		Zone		Mode Aget	
				16	-	Inactif	-
	Périphérique			Nom		Mode Iotal	
	Geofencing			CAMERA WIFI		Inactif	-
	Centrale			Ejection		Mode Partiel	
	Code utilisateur			Off	•	Inactif	-

Si vous ne désactiverz pas ces options, à chaque détection de mouvement de la caméra, vous aurez une alarme.

Choisissez l'option Photos ou Vidéo pour les notifications. Pour recevoir des vidéos il est important que la caméra soit bien synchronisée. Réglez le fuseau horaire et vérifier si l'heure est juste.

		Ejecter autoprotection	Sortie
Configuration ✓		Off	💂 🔽 Inactif
		Exclure supervision	Réponse déclenchement
Périphérique		Off	▼ Inactif ▼
Geofencing		Auto Bypass	Réponse restauration
Centrale		Désactiver	▼ Inactif ▼
Codo utilizatour		Activation	Option alarme média
Code dillisatedi		1	▼ Vidéo ▼
Outil Z-Wave		min (s)	Vidéo
Réseau		2	▼ Photo
Transmissions		Toute la partition	10
		Off	Fuseau horaire (1~39) ▼
Conditions d'utilisation		Déclenchement par zone	2
Copyright@2020 ByDemes SL. All		Tout	$\overline{}$
v5.21.0		Déclenchement par zone	
		Désactiver	$\overline{}$
P		Déclenchement par zone	Réglage fuseau horaire
		Désactiver	•
		Déclenchement par zone	
		Désactiver	→
	Retour		Valider

Choisissez la ou les zones qui déclencheront une prise de photos ou vidéo de cette caméra