

FITUEYES®

FLOOR TV STAND


FT 100

S02N1481B
S02N1482A
S02N1483C


CANTOR

ISSUED: D

What's in the box




What's in the box




Accessories for installing TV

M-A x4 M4x14	M-B x4 M4x30	M-C x4 M5x14
M-D x4 M6x14	M-E x4 M6x30	M-F x4 M8x30
M-G x4 M8x50	M-H x4 5MM	M-I x8 5MM
M-J x8 15MM		


Easy to install




Easy to install




Easy to install




Easy to install




2




4



6



8





Easy to install

9


Part 2 disassembly
配件2分解
パーツ2の分解図
Zusammensetzung des Zubehörs 2

Composition de l'accessoire 2
Composizione dell'accessorio 2
Desmontaje del componente 2



Easy to install

10



EN Select appropriate screws from M-A to M-G and install part #7a on the four screw holes on the back of the TV. The back of the TV is flat, and the **A1** installation method without gasket can be used; if the back is uneven, **A2** installation method with washers (M-H to M-J) can be used, and thick washers can be superimposed according to the situation.

CH 在M-A至M-G里挑选合适的螺丝,将部件7a安装在电视背面四个螺丝孔上。电视背面平整可使用不加垫圈的**A1**安装方式;背面不平整可使用加垫圈(M-H至M-J)的**A2**安装方式,厚垫圈可以根据情况叠加使用。

JP M-A~M-Gから適切なネジを選んで、パーツ7aをテレビ背面のネジ穴に取り付けてください。テレビ背面は平かな場合、ワッシャーを使わない取り付け方法**A1**を使用してください。テレビ背面は平らでない場合、ワッシャーを使う取り付け方法**A2**を使用してください(ワッシャーは都合により重ねて使用できます)。

DE Wählen Sie die entsprechenden Schrauben in M-A bis M-G und befestigen Sie Teil 7a an den vier Schraubenlöchern auf der Rückseite des Fernsehers.



Befestigungsart **A1**: ohne Unterlegscheiben

Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers flach ist, wählen Sie **A1**

Befestigungsart **A2**: mit Unterlegscheiben (M-H bis M-J)
Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers nicht flach ist, wählen Sie **A2**, die Unterlegscheiben können je nach Situation gestapelt werden

Easy to install

11



FR Sélectionnez les vis appropriées de M-A à M-G et fixez la partie 7a aux quatre trous de vis situés à l'arrière du téléviseur.

Méthode de montage **A1**: sans rondelles

Si l'arrière de votre TV est plat, choisissez **A1**

Méthode de montage **A2**: avec rondelles (M-H à M-J)

Si le dos de votre téléviseur n'est pas plat, choisissez **A2**, les rondelles peuvent être empilées en fonction de la situation.

ITA Scegliere le viti appropriate da M-A a M-G e montare la parte 7a sui quattro fori per le viti sul retro del televisore.

Metodo di montaggio **A1**: senza rondelle

Se il retro del televisore è piatto, scegliere **A1**

Metodo di montaggio **A2**: con rondelle (da M-H a M-J)

Se il retro del televisore non è piatto, scegliere **A2**, le rondelle possono essere impilate a seconda della situazione.

SP Escija los tornillos apropiados en M-A a M-G y monte la parte 7a en los cuatro agujeros para tornillos en la parte trasera del televisor.

Método de montaje **A1**: sin arandelas

Si la parte trasera de su televisor es plana, elija **A1**


Método de montaje **A2**: con arandelas (M-H a M-J)

Si la parte trasera de su televisor no es plana, elija **A2**, las arandelas se pueden apilar dependiendo de la situación

Easy to install


12

2c x2




Easy to install

13




Easy to install

15




Easy to install

17




Easy to install


19



14



16



18

