


Gaming Mouse Pad

User Manual



| EN | DE | FR | IT | ES | JP |

Packing List



- | | |
|---|---|
| EN
Mouse Pad x1
USB Cable x1
User Manual x1 | DE
Mauspad x1
USB-Receiver x1
Benutzerhandbuch x1 |
| FR
Tapis de souris x1
Câble USB x1
Manuel de l'utilisateur x1 | IT
Tappetino Mouse x1
Cavo USB x1
Manuale Utente x1 |
| ES
Alfombrilla de ratón x1
Cable USB x1
Manual de usuario x1 | JP
マウスパッド x1
USB ケーブル x1
取扱説明書 x1 |

- 01 -

Instructions

English

Connect the mouse pad to the computer with a USB cable, which will make the mouse pad light up.

Lighting Color Adjustment

- There are 12 lighting modes for the mouse pad, which can be cyclically switched by shortly pressing the button.
- Turn on or shut off the light by pressing the button long for 3 sec.



Note

It's normal if the edge of the mouse pad curls slightly when you first use it, and it will restore its shape normally after being used for a period of time.

- 02 -

Anleitung

Deutsch

Verbinden Sie das Mauspad über ein USB-Kabel mit dem Computer, wodurch das Mauspad aufleuchten wird.

Einstellung der Beleuchtungsfarbe

- Es gibt 12 Beleuchtungsmodi für das Mauspad, die durch kurzes Drücken der Taste zyklisch geschaltet werden können.
- Schalten Sie das Licht ein oder aus, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.



Hinweis

Es ist normal, wenn sich der Rand des Mauspads bei der ersten Verwendung leicht kräuselt und seine Form nach einer gewissen Zeit normal wiederherstellt.

- 03 -

Instructions

Français

Connectez le tapis de souris à l'ordinateur avec un câble USB, ce qui l'allumera.

Réglage de la couleur d'éclairage

- Il existe 12 modes d'éclairage pour le tapis de souris, qui peuvent être commutés de manière cyclique en appuyant brièvement sur le bouton.
- Allumer ou éteindre la lumière en appuyant longuement sur le bouton pendant 3 secondes.



Remarque

Il est normal que le bord du tapis de souris se courbe légèrement lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Il reprendra sa forme normalement après une utilisation prolongée.

- 04 -

Istruzioni

Italiano

Collega il tappetino mouse al computer con un cavo USB, e si farà illuminare.

Regolazione della Luce

- Il tappetino mouse supporta 12 tipi di modalità luce, che possono essere commutate ciclicamente premendo brevemente il pulsante.
- Si può accendere o spegnere la luce premendo il pulsante per 3 secondi.



NOTA

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, i bordi potrebbero essere leggermente inclinati, il che è normale, e tornerà alla normalità dopo essere stati utilizzati nello stato appiattito per un po.

- 05 -

Instrucciones

Español

Conecte el mouse pad a la computadora con un cable USB, que hará que el mouse pad se ilumine.

Ajuste de color de iluminación

- Hay 12 modos de iluminación para el mouse pad, que se pueden cambiar ciclicamente presionando brevemente el botón.
- Encienda o apague la luz presionando el botón durante 3 segundos.



Nota

Es normal si el borde de la almohadilla del mouse se dobla ligeramente cuando lo usa por primera vez, y recuperará su forma normalmente después de ser usado por un periodo de tiempo.

- 06 -

使用説明

日本語

USBケーブルでマウスパッドがパソコンと接続すると、マウスパッドが点灯されました。

ライトモード調節

- マウスパッドには12種類のライトモードがあり、ボタンを短押しして切り替えできます。
- ボタンを3秒間長押ししてライトをON/OFFできます。



ご注意

製品が初めて使用する場合、エッジが少し反り返ってくるのは正常な状態です。平らにして暫く使うと正常に戻ります。

- 07 -

FCC STATEMENT

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning

- 08 -

the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- 09 -