

Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com



Flahará	LFG	19-nov-18	Actualizá			Autorizá	FJO	18
Elaboro	V	ersión: 1.0	Actualizo	Vei	sión: 1.0	Autorizo		



Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

Z 🏨		Advertencia
W	Preguntar a ur	n profesional para limpiar, detectar y
	repa	arar el indicador de peso.





Flaborá	LFG	19-nov-18	Actualizá			Autorizó	FJO	18
Elaboro	Ve	ersión: 1.0	ACLUAIIZO	Vei	rsión: 1.0	Autorizo		



MANUAL DE USUARIO

NET100



C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\NTGD81KN\Manual de Usuario Indicador NET100 Breda.DOCX

Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

Contenido

I Especificaciones técnicas	4
Il Descripción del panel del indicador de peso	5
III Funcionamiento de las aplicaciónes	7
V Mensajes de Error	12
Apéndice 1. Especificación del formato de salida continua de datosiError! Marcador no d	efinido.



Flahará	LFG	19-nov-18	Actualizá			Autorizá	FJO	18
Elaboro	V	ersión: 1.0	ACTUAIIZO	Vei	rsión: 1.0	Autorizo		



NET100



C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\NTGD81KN\Manual de Usuario Indicador NET100 Breda.DOC

Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

I Especificaciones técnicas

- Pantalla LED 6 dígitos de 30mm de alto, 7 LEDs indicativos de estado.
- 7 teclas de funciones. La operación es simple e intuitiva.
- Nivel de protección: IP5x
- Voltaje de excitación de las celdas de carga: +5VDC
- Máximo 4 sensores de 350 Ω.
- Rango de señal de entrada del Cero: 0-5mV
- Rango de señal de entrada a escala completa: 1-10mV
- Resolución interna: 1,000,000 de divisiones
- Tasa de actualización de peso: 4 veces por segundo
- Modo de suministro de voltaje:

Batería: 6V4Ah

Adaptador de voltaje: 100-240 VAC / Corriente: 0.1A / Frecuencia: 50-60Hz

- 2 puertos RS232 en un mismo conector.
- Temperatura de operación: -10°C -40°C, humedad relativa por debajo del 85%
- Temperatura de almacenamiento: -20°C -60°C, humedad relativa por debajo del 85%
- Conforme a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012

Γ	Flahará	LFG	19-nov-18	Actualizá			Autorizó	FJO	18
	EIGDOLO	Ve	ersión: 1.0	ACLUAIIZO	Vei	rsión: 1.0	Autorizo		





C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\NTGD81KN\Manual de Usuario Indicador NET100 Breda.DOCX

Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

Il Descripción del panel del indicador de peso

• Descripción de los LEDs indicativos.

Símbolo	Función	Descripción
~	Inestabilidad	El LED se activa cuando el peso en la báscula se encuentra inestable, de lo contrario está apagado.
→0←	Dentro del rango del Cero	El LED está encendido cuando el peso de la báscula es menor a ±0.2d, de lo contrario está apagado.
Net	Peso Neto	El LED se activa cuando el peso mostrado es el peso neto y se apaga cuando se está en peso bruto.
lb kg	Unidad de pesaje	Indica la unidad de medida del peso actual.
Fn	Función	Se activa cuando se está usando una aplicación de pesaje.
Ac	Voltaje suministrado	Se enciende cuando el indicador está conectado a la energía eléctrica.

Γ	Flaborá	LFG	19-nov-18	Actualizá			Autorizó	FJO	18
	Elaboro	Ve	ersión: 1.0	ACLUAIIZO	Ve	rsión: 1.0	Autorizo		

MANUAL DE USUARIO NET100



C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\NTGD81KN\Manual de Usuario Indicador NET100 Breda.DOCX

Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

• Descripción de las funciones del teclado

básculas _{s.a.} braunker de c.v.

1

	Tecla	Función en modo de Pesaje				
	Función	Inicia la aplicación de pesaje.				
	Acumulación	Muestra el total del peso acumulado				
	Unidad de pesaje	Alterna la unidad de pesaje.				
	Peso Bruto	Borra el valor de la Tara				
	Peso Tara	Guarda el peso Tara.				
	Cero	Envía el peso sobre la báscula a cero.				
	Impresión	Envía el formato de impresión configurado. Enciende y/o apaga al indicador				
Elaboró	LFG 19-nov-18 Actua	alizó Autorizó FJO 18				

		Versión: 1.0		Versión: 1.0				
Este d	locumento es Propieda	ad Exclusiva de BASCULAS BR	AUNKER S.A. de C.V	V. Queda estrictamente prohibio	da su reproducci	ión total o parcial por cualquier medio	sin la	
autorización escrita. Cuando se viole esta disposición se procederá conforme a derecho.								



Esta aplicación sirve para mantener en pantalla el peso de algún objeto. Coloque peso sobre la plataforma y presione (Fn], en la pantalla se quedara fijo el peso aun cuando retire el objeto de la plataforma; para regresar al modo de pesaje vuelva a presionar (Fn].

Se puede imprimir tres variantes de boletas, de acuerdo en la situación de pesaje se encuentre, en las figuras 1 a la 3 se pueden observar los boletos emitidos; para imprimir presione 🕑 [Print].



alternando entre los dos modo de pesaje presionando 🖤 [Fn].

Flahará	LFG	19-nov-18	Actualizá			Autorizá	FJO	18
EIGDOLO	V	ersión: 1.0	ACLUAIIZO	Ve	rsión: 1.0	Autorizo		



Chequeo de peso: falta/sobra

En esta aplicación primero se debe establecer el peso objetivo para considerar si lo que se pesa es aceptable, para hacer esto de manera fácil, mantenga presionada la

tecla [Total] hasta que en la pantalla se muestre **tArgEt**, presione [Print] para ver el valor actual; dependiendo como este configurado el indicador se puede establecer el peso objetivo:

- a) Presione 🕑 [Print] y tomará el peso actual de la plataforma como el nuevo valor.
- b) Presione (Print] y en la pantalla se mostrará el valor actual con un digito destellando 000234, ingrese el nuevo valor del peso objetivo, y guarde los datos presionando (Print).

Los boletos de impresión se muestran en las figuras 4 al 6, para obtenerlos presione

(Print].	Tall	Ret
I REPORT iiiiiiiiiii Gross 22.1kg State Less	REPORT iiiiiiiiii Gross 24.3kg State OK	REPORT IIIIIIIII Gross 27.1kg State Over
Fig.4	Fig.5	Fig.6

• Acumulación de peso

Esta aplicación sirve para sumar las pesadas realizadas, el procedimiento para llevarlo a cabo es el siguiente:

Flahará	LFG	19-nov-18	A etualizá			Autorizá	FJO	18
Elaboro	V	ersión: 1.0	Actualizo	Vei	rsión: 1.0	Autorizo		

Example a local/Microsoft/Windows/NetCache/Content.Outlook/MTGDB1KN/Manual de Usuario Indicador NET100 Breda.DOCX Braunker de c.v. MANUAL DE USUARIO NET100 Braunker Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

- Para iniciar asegúrese que el indicador muestre cero **0**.
- Coloque peso sobre la plataforma, espere que el peso sea estable y presione [Total]; en la pantalla se verá Add---, esto indica que el peso ha sido acumulado, después del mensaje regresara al modo de pesaje.
- Retire el peso y coloque el siguiente objeto a pesar, presione nuevamente
 [Total], la pantalla volverá a mostrar Add---, indicando que el peso ha sido acumulado, después del mensaje regresara al modo de pesaje.
- Repita el mismo procedimiento las veces que sean necesarias
- Si el indicador de peso está configurado para que cada vez que presione
 [Total], aparte de acumular el peso se imprimirá.

Nota: Cuando se presiona (Total) y la pantalla muestra el mensaje --no--, significa que el peso no ha sido acumulado; las causas pueden ser:

 Entre la acumulación de dos operaciones, la báscula debe tener un regreso a cero, de lo contrario, la acumulación es rechazada.
 El peso sobre la plataforma es inestable.

Para obtener el valor total de los pesos acumulados, presione (Total) por tres segundos, en la pantalla se desplegara **tOtAL** por un segundo seguido del valor total de las pesadas **229.8**; presionando (Print] se imprime este valor, vea la figura 7. Para borrar el total de los pesos acumulados, presione (Cero), la pantalla mostrará **0.0**, para salir presione (Fn).

	Elaboró	LFG	19-nov-18	Actualizó			Autorizó	FJO	18	
		Ve	ersión: 1.0		Ver	sión: 1.0	Autorizo			



Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

Para el caso donde se imprimió cada pesada, también realice la impresión del total,

de tal manera que obtendrá un boleto de impresión como el de la figura 8.



Fig.7

Fig.8

• Conteo de piezas

Cuando la aplicación del conteo de piezas está configurada, en la pantalla vera algo

parecido a **C 0**, mostrando la cantidad de piezas sobre la plataforma de pesaje.

Para realizar el muestreo de las piezas que se requieren contar, siga los siguientes pasos:

- Verifique que en la plataforma de pesaje este vacía y el indicador muestre cero, si no, presione [Cero].
- Colocar las piezas que se utilizaran para el muestreo.
- Presione [Total] hasta que en la pantalla muestre SANPLE y luego presione [Print].
- En la pantalla se verá PCS 00, ingrese la cantidad de piezas que coloco sobre la plataforma y presione (Print], el indicador saldrá del muestreo y mostrara la cantidad de piezas que hay sobre la plataforma.

Puede cambiar entre el modo de pesaje y el conteo de piezas presionando 🖾 [Fn].

Flahará	LFG	19-nov-18	Actualizá		Autorizá	FJO	18
Elaboro	Ve	ersión: 1.0	Actualizó	Versión: 1.0	Autorizo		



Presionando 🔮 [Print] se imprime la cantidad de piezas y su respectivo peso, vea la figura 9.





• Pesaje de animales vivos

En el modo de pesaje, suba al animal sobre la plataforma y presione intervente indicador iniciara el muestreo y desplegara en pantalla rd-----, cuando termine emitirá un pitido y mostrara el peso del animal A 29.8. Presione imprimir el boleto, vea la figura 10, presione imprimir el boleto, vea la figura 29.8 kg imprimir el boleto, vea la figura 29.8 kg

Fig.9

• Retención del peso máximo "Peak Hold"

En el modo de pesaje, ejerza fuerza sobre su dispositivo (plataforma de pesaje, tensor, etc.), el indicador registrará el máximo peso que se haya ejercido aun

Flahará	LFG	19-nov-18	A etualizá			Autorizá	FJO	18
Elaboro	V	ersión: 1.0	Actualizo	Vei	rsión: 1.0	Autorizo		

MANUAL DE USUARIO NET100



C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\NTGD81KN\Manual de Usuario Indicador NET100 Breda.DOCX

Trípoli 413 Col. Portales México 03300 D.F. Tel. 5605-1807 y 5605-1853 info@braunker.com

cuando aplique magnitudes de fuerza diferentes en la misma prueba, para borrar

este valor presione 🕑 [Fn], ahora puede iniciar otra prueba.

V Mensajes de error

básculas s.a. Fraunker de c.v.

El indicador de peso muestra mensajes de error; en la siguiente tabla se describen los tipos de error y sus posibles soluciones.

Mensaje	Descripción	Solución
	No se puede restablecer el	1. Verifique que está conectada
r	valor cero después del inicio	correctamente la plataforma de
r FFF 1		pesaje y que esta funciona.
		2. Retire el peso colocado sobre la
		plataforma y/ó reinicie el indicador.
	El peso sobre la plataforma	1. Retire el sobre peso y verifique de
	excede la capacidad máxima.	que capacidad máxima es la báscula.
	El peso sobre la plataforma es	1. Presione [Cero] para restablecer la
	inferior al valor del cero	báscula.
【】		2. Limpie la parte inferior de la
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	plataforma y retire cualquier objeto
		que cause rozamiento.
[[[]]]	Intervalo para mandar a cero	1. Retirar el peso
[L_ND_J]	no permitido	
[00]	Operación no valida	
	Suma de comprobación	1. Presione [Print], reimprima el valor.
[trr U3]	EEPROM y error	
(Eng 01)	La báscula está inestable	1. Revise el buen funcionamiento de la
		plataforma de pesaje.
	Mensaje [_EEE] [EEE] [[EEE] [[[[[]] [[[]] []	MensajeDescripciónImage: Image: Imag

Flahará	LFG	19-nov-18	A etualizá			Autorizó	FJO	18
EIADOTO	V	ersión: 1.0	Actualizó	Ver	sión: 1.0	Autorizó		

Básculas s.a. Braunker de c.v. MANUAL DE UNET10						USU/			aunt	ior NET100 Breda.D	
-	Trípoli 413 Co	ol. Portales	México 0	3300 D.F. ⁻	Tel. 5605-18	807 y 5605	-1853 info@br	aunker.co	m		
						1.	Contacte	con	un	distrib	ouidor
9	[Err 09]	Error d	e inicio A	del Cor ∖D	nvertidor		autorizado).			



Elaboró	LFG 19-nov-18		Actualizá			Autorizó	FJO	18
Elaboro	Ve	ersión: 1.0	Actualizo	Vei	sión: 1.0	Autorizo		