










 <p>Wired Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for choosing <b>REDRAGON</b> brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> </ol>	<p><b>OS support</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p><b>Function Introduction</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Plug and play function: USB interface in the keyboard without the need to install the driver and software.</li> <li>7 Backlight colors: Press the [Q] key to change the backlight color circularly.</li> <li>Four-level backlight brightness: high light, medium light, low light, and no light. Press and hold the [FN] key, and then press the [Page Up] key to increase the backlight brightness in the keyboard. Press and hold the [FN] key, and then press the [Page Down] key to decrease the backlight brightness in the keyboard.</li> <li>Backlight breathing effect: press and hold the [FN] key, and then press the [Q] key to start the breathing function. Press and hold the [FN] key, and then press the [ ] key to decrease the breathing speed. Press and hold the [FN] key, and then press the [=] key to increase the breathing speed.</li> <li>Interchange function of direction key: press and hold the [FN] key, and then press the [W] key to interchange the function of four letter keys [W] [A] [S] [D] and four direction keys [Up] [Down] [Left] [Right]. Repeat the above operation and restore the previous setting.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Function of disabling the [WIN] key: firstly press and hold the [FN] key, and then press [WIN] key to forbid the function of the [WIN] key to avoid leaving the game interface by pressing the [WIN] key by mistake. Repeat the above operation and restore the function.</li> <li>Multi-key conflict-free function: the keyboard supports the simultaneous and effective press of the following 25 keys: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 1, 6, Backsp, FN, J, 4, *, /, Esc, Enter</li> <li>Multi-media function: it supports over 12 media functions by combining the [FN] key and the key from [F1]-[F12]. It can perform the following media functions: FN+F1: Open the media player. FN+F2: Volume down. FN+F3: Volume up. FN+F4: Mute. FN+F5: Stop. FN+F6: Previous. FN+F7: Play/Pause. FN+F8: Next. FN+F9: Open the email. FN+F10: Open the homepage. FN+F11: Locking key (press to lock the functions of all keys in the keyboard, and press again to unlock). FN+F12: Open the calculator.</li> </ol>	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.</li> <li>If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="2">Address:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:			Zip code:				
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																	
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																	
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																	
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																	
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																	
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																							
Customer	Name:																																																																						
	Tel:	Zip code:																																																																					
	Address:																																																																						
Wholesaler	Address:																																																																						
	Tel:																																																																						
	Zip code:																																																																						
<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.</li> <li>As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.</li> </ol>	<p><b>OS suporte</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Function Introduction</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Plug and play function: Interface USB do teclado, sem a necessidade de instalar o software.</li> <li>7 Backlight colors: Pressione [Q] tecla, para mudar a cor da luz de fundo circular.</li> <li>Quatro níveis de brilho da luz de fundo: luz alta, luz média, pouca luz e sem luz. Pressione e segure a tecla [FN], e, em seguida, pressione a tecla [Page Up] para aumentar a luz de fundo. Pressione e segure a tecla [FN], e, em seguida, pressione a tecla [Page Down] para diminuir a luz de fundo.</li> <li>BREATHING EFFECT: luz de fundo: pressione e segure a tecla [FN] e pressione a tecla [Q] para iniciar o efeito BREATHING EFFECT. Pressione e segure a tecla [FN] e pressione a tecla [ ] para diminuir a velocidade do efeito BREATHING. Pressione e segure a tecla [FN] e pressione a tecla [=] para aumentar a velocidade do efeito BREATHING.</li> <li>Input speed adjusting function: pressione e segure a tecla [FN] e pressione a tecla [Q] para entrar no modo de entrada rápida. Repita a operação acima e restaurar o default de velocidade.</li> <li>Interchange function of direction key: pressione e segure a tecla [FN], e depois pressione a [W] para trocar a função de quatro teclas de letras [W] [A] [S] [D] e quatro direção teclas [Up] [Down] [Left] [Right]. Repita a operação acima para restaurar a configuração anterior.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Função de desabilitar a tecla [WIN]: em primeiro lugar, pressione e segure a tecla [FN] e pressione [WIN] para proibir a função da tecla [WIN] para evitar de sair da interface do jogo pressionando a tecla [WIN] por engano. Repita a operação acima e restaurar a função.</li> <li>Multi-tecla conflito-free função: teclado suporta a simultânea e eficazmente pressão das 25 teclas seguintes: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 1, 6, Backsp, FN, J, 4, *, /, Esc, Enter</li> <li>Multimídia função: Ele suporta mais de 12 funções de mídia através da combinação da tecla [FN] e a tecla de [F1]-[F12]. É possível executar as seguintes funções de mídia: FN+F1: media player. FN+F2: Baixar Volume. FN+F3: Aumentar Volume. FN+F4: Mute. FN+F5: Parar. FN+F6: Anterior. FN+F7: Play/Pause. FN+F8: Próximo. FN+F9: email. FN+F10 homepage. FN+F11: Locking key (pressione para bloquear as funções de todas as teclas no teclado e pressione novamente para desbloquear). FN+F12: Calculadora.</li> </ol>	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.</li> <li>Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de usá-lo novamente.</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="2">Address:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:			Zip code:					
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																	
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																	
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																	
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																	
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																	
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																							
Customer	Name:																																																																						
	Tel:	Zip code:																																																																					
	Address:																																																																						
Wholesaler	Address:																																																																						
	Tel:																																																																						
	Zip code:																																																																						
<p><b>JP</b></p> <p>尊敬なるユーザー様、<b>REDRAGON</b>ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの権利の保護を確保し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクログコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けられます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、液体による破壊し、衝撃による破壊、水入り、入力電気電圧不適合等)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、鼠害など)に伴う損害は、保証範囲以外となります。</li> <li>消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。</li> </ol>	<p><b>システムサポート</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p><b>機能説明</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ソフトウェア・ドライバとソフトウェアをインストールする必要がない。</li> <li>7種のバックライト色: ボタンを [Q] 押すことによって、バックライトの色を順番に切り替えることができる。</li> <li>4級バックライト輝度: 高輝度、中輝度、低輝度、輝度無し。[FN] ボタンを押し続けてから、[Page Up] ボタンを押すと、キーボードのバックライト輝度が増える。[FN] ボタンを押し続けてから、[Page Down] ボタンを押すと、キーボードのバックライト輝度が下がる。</li> <li>バックライト呼吸効果: [FN] ボタンを押し続けてから、[Q] ボタンを押すと、呼吸機能を起動し、[FN] ボタンを押し続けてから、[ ] ボタンを押すと、呼吸速度を下げる。[FN] ボタンを押し続けてから、[=] ボタンを押すと、呼吸速度を上げる。</li> <li>方向キーの交換機能: [FN] ボタンを押し続けてから、[W] ボタンを押すと、四つの文字ボタン [W] [A] [S] [D] と四つの方向キー [Up] [Down] [Left] [Right] と機能を交換し、繰り返して操作した後、機能を回復する。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>[WIN] ボタンの無効化機能ゲームのプロセスで、誤って主 [WIN] ボタンに触れた後ゲームインターフェースのポップアップを閉止する為に、[FN] ボタンを押し続けてから、[WIN] ボタンを押すと、[WIN] ボタンの無効化になる、繰り返して操作した後、機能を回復する。</li> <li>マルチボタン衝突無し機能キーボードは、25個のボタンの同時押しをサポートし、25個のボタンは下記のように通ります。 Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 1, 6, Backsp, FN, J, 4, *, /, Esc, Enter</li> <li>マルチボタン衝突無し機能キーボードは、12種のマルチメディア機能をサポートし、[FN] ボタンの組み合わせ(F1-F12) ボタンで呼び出し、ボタンに対応するマルチメディア機能は下記のとおりである。 FN+F1: メディアプレイヤーを開く。 FN+F2: ボリュームが増加する。 FN+F3: ボリュームが増加する。 FN+F4: ストップ。 FN+F5: 再生停止。 FN+F6: 前の曲。 FN+F7: 再生一時停止。 FN+F8: 次の曲。 FN+F9: メールを開く。 FN+F10: ホームページを開く。 FN+F11: ロックキー(キーボードのすべてのボタン機能をロックし、改めて押すと、ロック解除する)。 FN+F12: 電源を開く。</li> </ol>	<p><b>よくある質問</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>キーボードが反応しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。</li> <li>反応がない場合にキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて完全に乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板(アセンブリ)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p>  <p>この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててほらないです。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板(アセンブリ)	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名保証期間</th> <th>購入日から</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日まで18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">顧客</td> <td colspan="4">氏名:</td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="3">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">住所:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ディーラー名</td> <td colspan="4">住所:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">備考: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="3">郵便番号:</td> </tr> </tbody> </table>	商品名保証期間	購入日から	年	月	日まで18ヶ月が有効です	顧客	氏名:				電話番号:	郵便番号:			住所:				ディーラー名	住所:				備考: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。				電話番号:	郵便番号:		
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																	
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																																	
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																																	
回路基板(アセンブリ)	○	○	○	○	○	○																																																																	
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																																	
商品名保証期間	購入日から	年	月	日まで18ヶ月が有効です																																																																			
顧客	氏名:																																																																						
	電話番号:	郵便番号:																																																																					
	住所:																																																																						
ディーラー名	住所:																																																																						
	備考: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。																																																																						
	電話番号:	郵便番号:																																																																					
<p><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b>. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из за проблем в электрической схеме. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разборы, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.</li> <li>Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.</li> </ol>	<p><b>Поддержка операционных систем</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Функции</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Компьютерный USB-порт сопрягается с клавиатурой без установки драйверов или программного обеспечения.</li> <li>7 оттенков подсветки: для смены оттенка подсветки нажмите клавишу [Q].</li> <li>Многоскоростная яркость подсветки: для повышения яркости подсветки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [Page Up]. Для уменьшения яркости подсветки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [Page Down].</li> <li>Эффект «дышащей» подсветки: для включения функции «дышащей» подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу HOME. Чтобы скорость «дышащей» подсветки нажать и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [ ]. Для увеличения скорости «дышащая» нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [4].</li> <li>Взаимное изменение функций клавиш [W] [A] [S] [D] и клавиш-стрелок: для взаимного изменения функций четырех буквенных клавиш [W] [A] [S] [D] и четырех клавиш-стрелок (ВВЕРХ ВНИЗ ВЛЕВО ВПРАВО) нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [W]. Для возврата к исходному состоянию повторите вышеприведенную операцию.</li> <li>Отключение клавиш [WIN] для блокировки клавиш [WIN] с целью</li> </ol>	<p>исключения возможности ее случайного нажатия и выхода из игры, нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [WIN]. Для разблокировки клавиш повторите вышеприведенную операцию.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Поддержка бесконфликтного одновременного нажатия множества клавиш: клавиатура поддерживает обработку одновременного нажатия следующих 25 клавиш: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 1, 6, Backsp, FN, J, 4, *, /, Esc, Enter</li> <li>Мультимедийная функция: 12 мультимедийных клавиш. Доступ одновременным нажатием клавиш [FN] и одной из клавиш [F1]-[F12]. [FN]+[F1] — открытие мультимедиа [FN]+[F2] — снижение громкости [FN]+[F3] — увеличение громкости [FN]+[F4] — отключение звука [FN]+[F5] — стоп [FN]+[F6] — прерывание композиции [FN]+[F7] — Воспроизведение/Пауза [FN]+[F8] — следующая композиция [FN]+[F9] — открытие электронной почты [FN]+[F10] — открытие домашней страницы [FN]+[F11] — блокировка клавиш (блокировка функций всех клавиш, повторное нажатие разблокирует функции клавиш). [FN]+[F12] — открытие калькулятора</li> </ol>	<p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.</li> <li>При проливе жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластиковые детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлические детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненты схемы</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабель</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Примечания</b> ○ указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p>  <p>Наше изделие не содержит токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование товара</th> <th>День</th> <th>Месяц</th> <th>Год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Покупатель</td> <td colspan="2">Имя:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Продавец</td> <td colspan="2">Адрес:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Тел.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Индекс:</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование товара	День	Месяц	Год	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.				Покупатель	Имя:			Тел.:	Индекс:		Адрес:			Продавец	Адрес:			Тел.:			Индекс:					
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																	
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○																																																																	
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																																																	
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																																																	
Кабель	○	○	○	○	○	○																																																																	
Наименование товара	День	Месяц	Год																																																																				
Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.																																																																							
Покупатель	Имя:																																																																						
	Тел.:	Индекс:																																																																					
	Адрес:																																																																						
Продавец	Адрес:																																																																						
	Тел.:																																																																						
	Индекс:																																																																						



<p><b>DE</b></p> <p><b>Lieber Nutzer</b></p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke <b>REDRAGON</b> entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundendienst möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <p>1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unachtmäßiger Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Hagelstare etc.</p> <p>2. Verschleißteile (z. B. Fullrücklicht und Ersatzteile) sind nicht von der Garantie abgedeckt.</p>	<p><b>Unterstütztes Betriebssystem</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p><b>Einführung in die Funktionen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Plug &amp; Play-Funktion: USB-Schnittstelle befindet sich in der Tastatur, es besteht keine Notwendigkeit den Anschluss zu konfigurieren und Software zu installieren.</li> <li>7 Hintergrundfarben: Drücken Sie die [Q]-Tasten, um die Hintergrundfarbe in Kreisrichtung zu ändern.</li> <li>Verstärkte Helligkeitsverstellung der Hintergrundbeleuchtung: viel Licht, mittleres-Licht, wenig Licht und kein Licht.</li> <li>Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [Page Up]-Taste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf der Tastatur zu erhöhen. Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [Page Up]-Taste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf der Tastatur zu verringern.</li> <li>Aufleuchtgeschwindigkeit Hintergrundbeleuchtung: Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [Q]-Taste, um das Aufleuchten zu starten. Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die Taste [-], um die Aufleuchtgeschwindigkeit zu verringern. Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die Taste [=], um die Aufleuchtgeschwindigkeit zu erhöhen.</li> <li>Wechselfunktion für Richtungsstasten: Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [W]-Taste, um die Wechselfunktion auf die vier Buchstaben-Tasten</li> </ol>	<p>[W][A][S] [D] zu legen und sie mit den vier Richtungsstasten zu vertauschen (Hoch) (Runter) (Links) (Rechts). Wiederholen Sie den obigen Vorgang und stellen Sie die vorherige Einstellung wieder her.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>[WIN]-Tasten-Funktion deaktivieren: Drücken und halten Sie zunächst die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [WIN]-Taste, um die Funktion der [WIN]-Taste zu verbieten und zu vermeiden, das Spiel durch Drücken der [WIN]-Taste aus Versehen zu verlassen. Wiederholen Sie den obigen Vorgang und stellen Sie die Funktion wieder her.</li> <li>Konfliktfreie Multi-Tasten-Funktion: Die Tastatur unterstützt das gleichzeitige und effektive Drücken der folgenden 25 Tasten: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4, /, ., Esc, Enter</li> <li>Multi-Media-Funktion: Es unterstützt über 12 Medien-Funktionen durch die Kombination der [FN]-Taste und der Tasten [F1]-[F12]. Es können die folgenden Medien-Funktionen ausgeführt werden: FN+F1 : Das Mediaplayer öffnen. FN+F2 : Lautstärke verringern. FN+F3 : Lautstärke erhöhen. FN+F4 : Ton aus. FN+F5 : Stop. FN+F6 : Vorheriger(). FN+F7 : Wiedergabe/Pause. FN+F8 : Nächster(). FN+F9 : E-Mail öffnen. FN+F10 : Homepage öffnen. FN+F11 : Tastatursperr (drücken, um die Funktionen aller Keyboard-Tasten zu sperren, zum Entriegeln erneut drücken). FN+F12 : Taschenrechner öffnen.</li> </ol>	<p><b>FAQ</b></p> <p>1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.</p> <p>2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einheit</th> <th>Blei (Pb)</th> <th>Quecksilber (Hg)</th> <th>Kadmium (Cd)</th> <th>Chrom (sechswertig)</th> <th>Polybromierte Biphenyle (PBB)</th> <th>Polybromierte Diphenylether (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metallteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Hinweis:</b> ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p></p> <p> Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p>	Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metallteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name :</td> <td colspan="3">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> <tr> <td>Kunde</td> <td>Tel. :</td> <td colspan="2">PLZ :</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Verkäufer</td> <td colspan="2">Adresse :</td> <td>Adresse :</td> </tr> <tr> <td>Tel. :</td> <td colspan="2">PLZ :</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Name :	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.			Kunde	Tel. :	PLZ :		Verkäufer	Adresse :		Adresse :	Tel. :	PLZ :	
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)																																																					
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																																					
Metallteile	○	○	○	○	○	○																																																					
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																																					
Kabel	○	○	○	○	○	○																																																					
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																								
Name :	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																																										
Kunde	Tel. :	PLZ :																																																									
Verkäufer	Adresse :		Adresse :																																																								
	Tel. :	PLZ :																																																									
<p><b>FR</b></p> <p><b>Cher utilisateur</b></p> <p>Merci d'avoir choisi la marque <b>REDRAGON</b> Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <p>1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctionnements des circuits électroniques. Les dommages de l'utilisateur tels que les démontages, les collisions incorrectes, les submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.</p> <p>2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.</p>	<p><b>Systèmes d'exploitation supports</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p><b>Introduction des Fonctions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fonction Plug and Play : Interface USB dans le clavier sans la nécessité d'installer de pilotes ou logiciel.</li> <li>Touche de rétroéclairage : Appuyez sur la touche [Q] pour changer le rétroéclairage en touche.</li> <li>Quatre niveaux de luminosité du rétroéclairage : Haute luminosité, moyenne luminosité, faible luminosité et pas de luminosité. Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [Page Haut] pour augmenter la luminosité du rétroéclairage dans le clavier. Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [Page Bas] pour réduire la luminosité du rétroéclairage dans le clavier.</li> <li>Effet de respiration du rétroéclairage : appuyez longuement sur la touche [FN], puis appuyez sur la touche [D] pour diminuer la fonction respiration. Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [I] pour réduire la vitesse de la respiration. Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [=] pour augmenter la vitesse de la respiration.</li> <li>Fonction d'échange de touches directionnelles : Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [W] pour changer les quatre touches des lettres [W][A][S][D] et les quatre touches directionnelles [Haut] [Bas] [Gauche] [Droite]. Répétez l'opération précédente pour restaurer les réglages précédents. Répétez l'opération précédente pour rétablir la fonction.</li> </ol>	<p>Fonction de désactivation de la touche [WIN] : En premier appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [WIN] pour interdire le fonctionnement de la touche [WIN] pour éviter de quitter l'interface de jeu en appuyant sur la touche [WIN] par erreur. Répétez l'opération précédente pour rétablir la fonction.</p> <p>Fonction Multimediale sans conflit : Le clavier supporte l'appui simultané et effectif des 25 touches suivantes : Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4, /, ., Esc, Enter</p> <p>Fonction Multimediale 12 supporte plus de 12 fonctions media en combinant la touche [FN] et les touches de [F1]-[F12]. Il peut effectuer les fonctions media suivantes: FN+F1 : Ouverture du lecteur média. FN+F2 : Volume bas. FN+F3 : Volume haut. FN+F4 : Muet. FN+F5 : Stop. FN+F6 : Précédent. FN+F7 : Lecture/Pause. FN+F8 : Suivant. FN+F9 : Ouverture de la boîte courriel. FN+F10 : Ouverture de la page de démarrage. FN+F11 : Touche verrouillage (appuyez pour verrouiller les fonctions de toutes les touches du clavier, et appuyez à nouveau pour déverrouiller). FN+F12 : Ouverture de la calculatrice.</p> <p></p>	<p><b>Questions et Réponses</b></p> <p>1. Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.</p> <p>2. Si vous reversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Remarque:</b> ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p> Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés.</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du Produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Client</td> <td colspan="3">La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Fournisseur</td> <td colspan="2">Téléphone :</td> <td>Code Postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adresse :</td> <td>Adresse :</td> </tr> <tr> <td>Téléphone :</td> <td colspan="3">Code Postal :</td> </tr> </tbody> </table>	Nom du Produit	Jour	Mois	Année	Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.			Fournisseur	Téléphone :		Code Postal :	Adresse :		Adresse :	Téléphone :	Code Postal :		
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																					
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																					
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																					
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																					
Câble	○	○	○	○	○	○																																																					
Nom du Produit	Jour	Mois	Année																																																								
Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.																																																										
Fournisseur	Téléphone :		Code Postal :																																																								
	Adresse :		Adresse :																																																								
Téléphone :	Code Postal :																																																										
<p><b>ES</b></p> <p><b>Estimado usuario</b></p> <p>Gracias por elegir la marca <b>REDRAGON</b> Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <p>1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallos causados por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.</p> <p>2. Piezas consumibles (como pies) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.</p>	<p><b>Soporte técnico</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p><b>Introducción a sus funciones</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Instalación inmediata: insertarlo en la interfaz USB del teclado sin instalar el programa.</li> <li>7 colores de fondo: presione la tecla [Q] para cambiar la luz de fondo circularmente.</li> <li>4 niveles de configuración de brillo de fondo: luz alta, media, baja y sin luz. Presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [Page Up] para aumentar el brillo de fondo del teclado. Presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [Page Down] para disminuir el brillo de fondo del teclado.</li> <li>Efecto de respiración de luz de fondo: presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [Q] para iniciar la función de efecto respiración de la luz de fondo. Presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [I] para disminuir la velocidad de respiración. Presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [=] para disminuir la velocidad de respiración.</li> <li>Función de intercambio de dirección de las teclas: presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [W] para intercambiar la función de las cuatro letras [W][A][S][D] y las cuatro teclas de dirección [Down] [Left] [Right]. Repita la operación anterior para restaurar las configuraciones realizadas.</li> </ol>	<p>Función de desactivación de la tecla [WIN]: primero presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [WIN] para deshabilitar la función de la tecla [WIN] y evitar salir de la interfaz del juego al presionar por error dicha tecla. Repita la operación anterior y restaura las funciones.</p> <p>Función multi-tecla libre de problemas: el teclado permite presionar simultáneamente las siguientes 25 teclas: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4, /, ., Esc, Enter</p> <p>Función multimedia: funciona con 12 medios combinando la tecla [FN] y las teclas [F1]-[F12]. Puede realizar las siguientes funciones: FN+F1 : abrir el reproductor multimedia. FN+F2 : bajar el volumen. FN+F3 : subir el volumen. FN+F4 : emudecer. FN+F5 : detener. FN+F6 : Atrazar. FN+F7 : Reproducir/Pausar. FN+F8 : Adelantar. FN+F9 : Abrir el correo. FN+F10 : Abrir la página principal. FN+F11 : Tecla de trabajo (presionada para trabar las funciones de todas las teclas del teclado, y presionada nuevamente para destrabarlo). FN+F12 : Abrir la calculadora.</p>	<p><b>Preguntas y respuestas</b></p> <p>1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz este correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.</p> <p>2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Composantes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p> Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces de plástico	○	○	○	○	○	○	Pièces de metal	○	○	○	○	○	○	Composantes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año de compra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cliente</td> <td colspan="3">La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mayorista</td> <td colspan="2">Téléfono :</td> <td>Código postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dirección :</td> <td>Dirección :</td> </tr> <tr> <td>Téléfono :</td> <td colspan="3">Código postal :</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del producto	Día	Mes	Año de compra	Cliente	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.			Mayorista	Téléfono :		Código postal :	Dirección :		Dirección :	Téléfono :	Código postal :		
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																					
Pièces de plástico	○	○	○	○	○	○																																																					
Pièces de metal	○	○	○	○	○	○																																																					
Composantes del circuito	○	○	○	○	○	○																																																					
Cable	○	○	○	○	○	○																																																					
Nombre del producto	Día	Mes	Año de compra																																																								
Cliente	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.																																																										
Mayorista	Téléfono :		Código postal :																																																								
	Dirección :		Dirección :																																																								
Téléfono :	Código postal :																																																										
<p><b>ROMANIA</b></p> <p><b>Stimate utilizator</b></p> <p>Vă mulțumim ca ați ales brandul <b>REDRAGON</b> pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de client mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <p>1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparările daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi dezamblarea, impactul dur, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avaria cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse.</p> <p>2. Încălcarea părților consumabile (cum ar fi aditivul de pe talpa) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.</p>	<p><b>Soport sistem de operare</b></p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p><b>Funcții</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Port USB de computer care se conectează la tastatură fără a fi nevoie de instalarea de drivere sau software.</li> <li>7 culori pentru iluminatul de fundal: Apăsăți pe tasta [Q] pentru a schimba culoarea iluminatului de fundal.</li> <li>Luminizatoare cu mai multe niveluri pentru iluminatul de fundal: Apăsăți și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [Page Up] pentru a crește luminozitatea iluminării de fundal a tastaturii. Apăsăți și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [Page Down] pentru a descrește luminozitatea iluminării de fundal a tastaturii.</li> <li>Efect de respirație al iluminatului de fundal: Apăsăți și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta HOME pentru a porni funcția de respirație. Apăsăți și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [I] pentru a înlocui viteza respirației. Apăsăți și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [=] pentru a crește viteza respirației.</li> <li>Pentru a schimba între tastele [W][A][S][D] și tastele direcționale cu săgeți: Apăsăți și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [W] pentru a schimba funcția celor patru taste cu litere [W][A][S][D] și a celor patru taste direcționale [D][S][I][S][T][I][N][G][A][L] [D][R][E][A][P][T]. Repetați operația de mai sus pentru a reveni la setarea anterioară.</li> </ol>	<p>Funcție de dezactivare a tastei [WIN]: Apăsăți și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [WIN] din stânga pentru a bloca tasta [WIN], astfel încât să evitați părăsirea funcției pe care o apăsați din greșită tasta [WIN]. Repetați operația de mai sus pentru a debloca.</p> <p>Funcție multi-tastă: funcționează cu 25 de taste simultan. Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4, /, ., Esc, Enter</p> <p>Funcție multimedia: 12 taste multimedia. Accesați-le prin apăsarea tastei [FN] și a unei dintre tastele [F1]-[F12] în același timp. [FN]+[F1] Deschidere player media [FN]+[F2] Reduce volum [FN]+[F3] Creștere volum [FN]+[F4] Sonaor deactivat [FN]+[F5] Stop [FN]+[F6] Piesa anterioară [FN]+[F7] Redare/Pauză [FN]+[F8] Piesa următoare [FN]+[F9] Deschidere e-mail [FN]+[F10] Deschidere pagină de pornire [FN]+[F11] Tastă de blocare (apăsăți pentru a bloca funcțiile tuturor tasteilor și apăsați din nou pentru deblocare). [FN]+[F12] Deschidere calculator</p>	<p><b>Intrebări frecvente</b></p> <p>1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acestuia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.</p> <p>2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Stergeți lichidul și puneți tastatură într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înaintea de a folosi din nou.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente circuit</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cablul</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> ○=indica procentajul substantelor toxice sau nocive din componente.</p> <p> Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p>	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	○	○	○	○	○	○	Componente metalice	○	○	○	○	○	○	Componente circuit	○	○	○	○	○	○	Cablul	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numele produsului</th> <th>Zi</th> <th>Lună</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Client</td> <td colspan="3">Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Vanzator</td> <td colspan="2">Tela :</td> <td>Cod postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adresa :</td> <td>Adresa :</td> </tr> <tr> <td>Tela :</td> <td colspan="3">Cod postal :</td> </tr> </tbody> </table>	Numele produsului	Zi	Lună	An	Client	Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.			Vanzator	Tela :		Cod postal :	Adresa :		Adresa :	Tela :	Cod postal :		
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																					
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○																																																					
Componente metalice	○	○	○	○	○	○																																																					
Componente circuit	○	○	○	○	○	○																																																					
Cablul	○	○	○	○	○	○																																																					
Numele produsului	Zi	Lună	An																																																								
Client	Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.																																																										
Vanzator	Tela :		Cod postal :																																																								
	Adresa :		Adresa :																																																								
Tela :	Cod postal :																																																										
<p><b>IT</b></p> <p><b>Gentile Utente</b></p> <p>Grazie di avere scelto il brand <b>REDRAGON</b> Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizi di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <p>1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errata, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o simili.</p> <p>2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.</p>	<p><b>Sistemi operativi supportati</b></p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p><b>Funczioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La porta USB del Computer si interfaccia con la tastiera senza bisogno di installare driver o software.</li> <li>7 colori di retro-illuminazione: Premere il tasto [Q] per modificare il colore della retroilluminazione della tastiera.</li> <li>Livello di retroilluminazione multi-livello: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [Page Up] per aumentare la luminosità della retroilluminazione della tastiera. Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [Page Down] per ridurre la luminosità della retroilluminazione della tastiera.</li> <li>Effetto lampeggiamento della retroilluminazione: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto HOME per iniziare la funzione di lampeggiamento. Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [I] per ridurre la velocità di lampeggiamento. Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [=] per aumentare la velocità di lampeggiamento.</li> <li>Per invertire i tasti [W][A][S][D] e i tasti freccia direzionali: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [W] per cambiare la funzione dei quattro tasti lettere [W][A][S][D] e dei quattro tasti direzionali [UP][DOWN][LEFT][RIGHT]. Ripetere la summenzionata operazione per ripristinare le impostazioni precedenti.</li> </ol>	<p>Per disattivare il tasto [WIN]: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto sinistra [WIN] per bloccare il tasto [WIN] per evitare di uscire dalla funzione di gaming o l'utente preme il tasto [WIN] per errore. Ripetere la summenzionata operazione per sbloccare.</p> <p>Conflitto multi-tasto, funzione libera: la tastiera supporta la pressione simultanea dei seguenti 25 tasti: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4, /, ., Esc, Enter.</p> <p>Funzione Multimediale: 12 tasti multimediale. Accedere premendo il tasto [FN] e uno dei tasti [F1]-[F12] contemporaneamente.</p> <p>[FN]+[F1] Aprire il lettore multimediale [FN]+[F2] Volume giù [FN]+[F3] Volume su [FN]+[F4] Disattiva audio [FN]+[F5] Stop [FN]+[F6] Traccia precedente [FN]+[F7] Play/Pausa [FN]+[F8] Traccia successiva [FN]+[F9] Apri e-mail [FN]+[F10] Apri homepage [FN]+[F11] Tasto di blocco (premere per bloccare le funzioni di tutti i tasti, quindi premere nuovamente per sbloccare). [FN]+[F12] Aprire la calcolatrice</p>	<p><b>Domande Più Frequenti - FAQ</b></p> <p>1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer.</p> <p>2. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampadina) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> ○=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p> I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○	Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○	Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○	Cavo	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome del prodotto</th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cliente</td> <td colspan="3">La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rivenditore al dettaglio</td> <td colspan="2">Tel. :</td> <td>C.A.P. :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indirizzo :</td> <td>Indirizzo :</td> </tr> <tr> <td>Tel. :</td> <td colspan="3">C.A.P. :</td> </tr> </tbody> </table>	Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno	Cliente	La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.			Rivenditore al dettaglio	Tel. :		C.A.P. :	Indirizzo :		Indirizzo :	Tel. :	C.A.P. :		
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																					
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○																																																					
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○																																																					
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○																																																					
Cavo	○	○	○	○	○	○																																																					
Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno																																																								
Cliente	La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.																																																										
Rivenditore al dettaglio	Tel. :		C.A.P. :																																																								
	Indirizzo :		Indirizzo :																																																								
Tel. :	C.A.P. :																																																										

