%Vielen Dank, dass Sie sich entschieden habenEPEVER BLE RJ45D Anpassung des Bluetooth-ModulsBitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

%BuchDas Produkt ist weder wasser- noch staubdicht; Es ist strengstens

Anpassung des Bluetooth-ModulsGerät **EPEVERBLE R.I45D**

1.Produktbeschreibung

EPEVERBLE RJ45DEs handelt sich um einen Bluetooth-Moduladapter, der für unsere Solarregler, Wechselrichter und All-in-One-Geräte geeignet ist. Er nutzt Bluetooth 5.0-Übertragung und BLE-Technologie (Bluetooth Low Energy), um Datenerfassung, Kommunikation und drahtlose Überwachung verschiedener Geräte zu realisieren.

Merkmale:

- Unterstützt die mobile APP-Kommunikation Es zeichnet sich durch schnelle
- Unterstützt Datenverschlüsselung
- Plug-and-Play, einfach zu bedienen



- Kommunikation und starke Entstörungsfähigkeit aus
- Keine externe Stromversorgung erforderlich, direkte Stromversorauna über den Kommunikationsanschluss
- Kommunikationsentfernung bis zu10

Stift	Definition	Stift	Definition
1	+5 VDC	5	RS485-A
2	+5 VDC	6	RS485-A
3	RS485-B	7	GND
4	RS485-B	8	GND

3.Systemverkabelung

RJ45KommunikationsanschlussvonDie Steuerung, der Wechselrichter oder die All-in-One-Maschine können ohne Kommunikationsleitungen direkt mit dem Bluetooth-Modul verbunden werden

NEINRJ45-KommunikationsanschlussAusrüstungbrauchenbesorgenPassende Kommunikationsleitung oder AdapterBitte beachten Sie die Zubehörliste der entsprechenden Geräte für bestimmte Modelle.



4.APP-Überwachungsgeräte

Notiz: Über das Cloud-Plattform-PC-Terminal (https://hncloud.epsolarpv.com)oder APP wirdEPEVER BLE RJ45DUnd das angeschlossene Gerät wird mit der Cloud-Plattform verbunden und überwacht dann den Echtzeitstatus des Geräts oder ändert die Parameter über den PC oder die APP. Im Folgenden wird APP als Beispiel verwendet.

1. Appherunterladen



QR-Code

Android



2. Kontoregistrierung und Anmeldung

.....



	Anmeldung registrierenBeendenzurück, Zurück zur APP-Startseite, geben Sie den Benutzernamen und
□ =======	 das Passwort ein; wanien Sie das Land aus, aktivieren Sie ,, Benutzername und Passwort
Ф В	- markan " /fiir aina ashnalla Anmaldung haim
✓ 2019/96 844 B2 ±2011/9	
	Nachdem der APP-Download abgeschlossen
ARRES	"Jetzt registrien". Geben Sie den Benutzernamen, die Mobiltelefonnummer

3. Ausrüstung hinzufügen





Huizhou HuinengVaritronics Technology Co., Ltd. Tel.: 010-82894896/82894112/0752-3889706 Website: www.epever.com.cn

Gerätedetails.



um das Hinzufügen des Geräts abzuschließen.

zur Parametereinstellung und Anzeige der Geräteübersicht. Einzelheiten zu den einzelnen Vorgängen finden Sie im Handbuch der Cloud-App.

5. Technische Parameter

Geräten zu springen.

aufzurufen. Klicken Sie auf "Gerät

hinzufügen" oder auf "Gerät hinzufügen

".+ Klicken Sie auf die Schaltfläche.

um zur Seite zum Hinzufügen von

Modell Paramet er	EPEVERBLE RJ45D			
ArbeitenStromspann	$5V{\pm}0,5V$ (direkt über den RS485-Kommunikationsanschluss			
ung	mit Strom versorgt)			
	Durchschnittlicher			
Energieverbrauch	Stromverbrauch:5V@10mA;Spitzenstromverbrauch:5V@60			
	mA			
Kommunikationsentf ernung	≤ 10M			
Serielle Baudrate	115200 bps			
Art der Kommunikation	RS485zu BLE			
Oberflächentyp	RJ45			
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.0Ausführung			
Abmessungen (LxBxH)	63mmx 19 mm x 13,8 mm			
Betriebstemperatur	-20°C~70°C			

Stärke des Schutzes	IP30
NetzSchwer	8,0g

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Versionsnummer: V1.1