OHJEET

X3 – TYÖTUOLI

Niskatuen säätö
Kierrä tappinivel auki ja saat säädettyä tuen kulmaa. Korkeus säätyyy nostamalla ja laskemalla tukea portaittain.

Futra