REDRAGON

DRACONIC

BLUETOOTH V5.0 RGB MECHANICAL KEYBOARD

Bluetooth V5.0 RGB Mechanical Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Tablet with Bluetooth V4.0 and above version
Smart phone with Bluetooth V4.0 and above version

Keyboard layout and button instruction

A. Power Switch ON/OFF
B. Bluetooth channel B1/B2/B3
C. Bluetooth indicator
1. Paired with B1 on Red, paired with B2 on Blue , paired with B3 on Green.
2. Twickle on Red while it is pairing.

D. Battery indicator
1. Twickle on Red for low power indication.
2. Twickle on Green for charging.
3. Light on Green while charging completed.

Wired connecting

Plug type C to USB cable with keyboard and PC, put the power switch to OFF, keyboard is plug and play, no need driver.

Bluetooth connecting

A. connect keyboard with computer
1. Turn keyboard power switch to ON.
2. Select B1/B2/B3 from the bluetooth channel switch, For example put the switch on B1, the bluetooth indicator twickle ready for pairing.
3. Turn on PC Bluetooth, search bluetooth keyboard B1 from the available list.
4. Pair with B1.

B. Connect keyboard with tablet
5. Turn keyboard power switch to ON.
6. Select B1/B2/B3 from the bluetooth channel switch, For example put the switch on B2, the bluetooth indicator twickle get ready for pairing.
7. Turn on tablet bluetooth , search bluetooth keyboard from the available list
8. Pair with B2.

C. Connect keyboard with smart phone
9. Turn keyboard power switch to ON.
10. Select B1/B2/B3 from the bluetooth channel switch, For example put the switch on B3, the bluetooth indicator twickle get ready for pairing.
11. Turn on smart phone bluetooth, search bluetooth keyboard from the available list.
12. Pair with B3.

How to charge keyboard

Plug the type C cable to USB between keyboard and PC , battery indicator will be twickle in Green while charging, the indicator stop twickle and turn ON when charging complete,charging time is around 10 hours.

Key Function Introduction

FN1 key work with other keys
1. FN1+<ESC>=~
2. FN1+<1~0>= F1~F10
3. FN1+<_>=F11
4. FN1+<+>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[]>=HOME
11. FN1+<]>=END
12. FN1+<;>=PGUP
13. FN1+<">=PGDN
14. FN1+<?>=INSERT
15. FN1+<//?>=DELETE

FN2 key work with other keys
1. FN2+"9":9 Backlighting modes switch, including The trial of Light,Breathing, Normally on, Go with the wave, Clouds fly, Winding Path, Flowers blooming, Snow winter jasmine,Swift action, Both ways, Surmount, Fast and the furious.
2. FN2+ "0": Turn off backlighting.
3. FN2+ "-": Brightness - , total 5 levels.
4. FN2+ "+": Brightness+, total 5 levels.
5. FN1+WIN: Lock Windows key, press it again to unlock.
6. FN1+ESC: Press and hold for 3 seconds, Back to factory setting.
7. FN2+ESC: Press and hold for 3 seconds, broadcast function.

Special keys function

CAPS LOCK: In wireless mode, Press it for Caps function and keys light on,Long press CAPS key will be switch to Magic FN key function.

Macro recording for gaming

1. Press FN2+7(REC), CAPS key twickle slowly to indicate keyboard is ready for recording.
2. Press FN2+1~6 (any key from 1~6), CAPS key twickle quickly, press the desired key to record, max to 64 keys (Fn1, APP keys are not avilable for recording) or 30 seconds, press REC to save and quit, preset macro keys will be light on Green.
3. Delete all macro: press and hold FN2+8 for 5 seconds to delete all macro.
   Delete macro: Press FN2+7, then press the desired macro key, press FN2+7 again to save and quit.
4. Play macro: press the macro key to play recording(The preset macro keys on Green).

Light recording for different gaming mode

Press FN2+backspace to light recording mode, then press it again to get start to recording while CAPS key twickle, press the desired key for several time and set the light color, repeat it to other desired keys, press FN2+backspace to save and quit(CAPS key stop twickle).

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboardsUSB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Tablet com Bluetooth versão V4.0 e superior
Smartphone com Bluetooth versão V4.0 e superior

Layout do teclado e instruções dos botões

A. Botão LIGA/DESLIGA
B. Canal Bluetooth B1/B2/B3
C. Indicador do Bluetooth
1. Pareado com B1 em vermelho, pareado com B2 em azul e pareado com B3 em verde.
2. Pisca em vermelho enquanto está pareando.

D. Indicador de bateria
1. Pisca em vermelho para indicar carga baixa.
2. Pisca em verde enquanto está carregando.
3. Luz verde estável quando a carga está completa.

Conexão com fio

Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC, coloque o botão em OFF. O teclado é plug and play, não é preciso driver.

Conexão Bluetooth

A. Como conectar o teclado ao computador
1. Coloque o botão de energia do teclado em ON.
2. Selecione B1/B2/B3 na chave do canal do Bluetooth. Por exemplo, coloque a chave em B1, o indicador de bluetooth piscará indicando que está pronto para parear.
3. Ligue o bluetooth do PC, procure o teclado bluetooth B1 na lista disponível.
4. Pareie com B1.

B. Como conectar o teclado ao tablet
5. Coloque o botão de energia do teclado em ON.
6. Selecione B1/B2/B3 no seletor de canal do Bluetooth. Por exemplo, coloque a chave em B2, o indicador de bluetooth piscará indicando que está pronto para parear.
7. Ligue o bluetooth do tablet, procure o teclado bluetooth na lista disponível.
8. Pareie com B2.

C. Como conectar o teclado ao smartphone
9. Coloque o botão de energia do teclado em ON.
10. ON Selecione B1/B2/B3 no seletor de canais do bluetooth, Por exemplo, colocando o seletor em B3, o indicador de bluetooth piscará indicando que está pronto para parear.
11. Ligue o bluetooth do smartphone, procure o teclado bluetooth na lista disponível.
12. Pareie com B3.

Como carregar o teclado

Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC, o indicador da bateria piscará em verde durante a carga e deixará de piscar e ficará ACESO quando a carga estiver completa. O tempo de carga é de cerca de 10 horas.

Apresentação das funções das teclas

A tecla FN1 funciona combinada com as outras teclas
1. FN1 + <ESC> = ~
2. FN1 + <1~0>= F1~F10
3. FN1 + <_> = F11
4. FN1 + <+>= F12
5. FN1 + <A> = ←
6. FN1 + <S> = ↓
7. FN1 + <D> = →
8. FN1 + <W> = ↑
9. FN1 + <P> = PRTSC
10. FN1 + <[]> = HOME
11. FN1 + <]> = END
12. FN1 + <;> = PGUP
13. FN1 + <">= PGDN
14. FN1 + <?>= INSERT
15. FN1 + <//?> = DELETE

A tecla F2 funciona combinada com as outras teclas
1. FN2 + "9" é alterna entre os modos de iluminação de fundo, incluindo O julgamento da Luz,Oscilante, Normalmente ligado, Ao sabor das ondas, Nuvens voadoras, Caminho tortuoso, Flores desabrochando, Jasmim na neve, Ação rápida, Ambos os sentidos, Surmount, Velozes e furiosos.
2. FN2 + "0": Desligar iluminação de fundo.
3. FN2 + "-": Intensidade - total de cinco níveis.
4. FN2 + "+" : Intensidade - total de cinco níveis.
5. FN1 + WIN: Bloquear a tecla Windows, pressione novamente para desbloquear.
6. FN1 + ESC: Pressione e segure por três segundos para voltar às configurações de fábrica.
7. FN2 + ESC: Pressione e segure por três segundos, função de transmissão.

Teclas especiais de função

CAPS LOCK: No modo wireless, pressione para as funções de Caps e as teclas se acenderão. Pressione e segure a tecla CAPS para passar para a função FN Mágica.

Gravação de macros para jogos

1. Pressione FN2 +7 (REC), a tecla CAPS piscará lentamente, indicando que está pronta para a gravação.
2. Pressione FN2 + 1~6 (qualquer tecla de 1 a 6), a tecla CAPS piscará rapidamente. Pressione a tecla desejada para gravar, com um máximo de 64 teclas (FN1, as teclas APP não estão disponíveis para gravação) ou 30 segundos. Pressione REC para salvar e sair. As teclas de macro predefinidas ficarão acesas em verde.
3. Excluir todas as macros: pressione e segure FN2 + 8 por cinco segundos para apagar todas as macros.
   Excluir macro: Pressione FN2 + 7, depois pressione a tecla macro desejada, pressione FN2 + 7 novamente para salvar e sair.
4. Executar macro: pressione a tecla de macro para executar a gravação (as teclas de macro em verde).

Gravação da iluminação para diversos tipos de jogos

Pressione FN2 + backspace para entrar no modo de gravação de iluminação, depois pressione novamente para começar a gravar, enquanto a tecla CAPS pisca. Pressione a tecla desejada diversas vezes e definir a cor da iluminação. Repita o processo com as outras teclas desejadas. Pressione FN2 + backspace para voltar ao configurações de fábrica.

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任保定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Bluetooth V4.0以上に対応するタブレット
Bluetooth V4.0以上に対応するスマートフォン

キーボードレイアウトとボタンの説明

A. 電源オン/オフスイッチ
B. Bluetoothチャンネル B1/B2/B3
C. Bluetoothインジケータ
1. B1とペアリング：赤、B2とペアリング：青、B3とペアリング：緑。
2. ペアリング中は赤色に点灯。

D.バッテリーインジケータ
1. バッテリー残量不足の際は赤色に点滅。
2. 充電中は緑色に点滅。
3. 充電完了時は緑色に点灯。

有線接続

USB Type Cケーブルをキーボードと PCへ接続し、電源スイッチをオフにします。キーボードはプラグアンドプレイに対応しており、ドライバーは不要です。

Bluetooth接続

A. キーボードとコンピューターの接続方法
1. キーボードの電源スイッチをオンにします。
2. Bluetoothチャンネルスイッチでb1/B2/B3を選択します。B1を選択すると、Bluetoothインジケータは点滅し、ペアリングの態勢に入ります。
3. PCのBluetooth機能をオンにし、デバイス一覧からBluetoothキーボードB1を検索します。
4.B1とペアリングします。

B. キーボードとタブレットの接続方法
5. キーボードの電源スイッチをオンにします。
6. Bluetoothチャンネルスイッチでb1/B2/B3を選択します。B2を選択すると、Bluetoothインジケータは点滅し、ペアリングの態勢に入ります。
7. タブレットのBluetooth機能をオンにし、デバイス一覧からBluetoothキーボードを検索します。
8. B2とペアリングします。

C. キーボードとスマートフォンの接続方法
9. キーボードの電源スイッチをオンにします。
10. Bluetoothチャンネルスイッチでb1/B2/B3を選択します。B3を選択すると、Bluetoothインジケータは点滅し、ペアリングの態勢に入ります。
11. スマートフォンのBluetooth機能をオンにし、デバイス一覧からBluetoothキーボードを検索します。
12. B3とペアリングします。

キーボードの充電方法

USB Type Cケーブルをキーボードと PCへ接続します。充電中はバッテリーインジケータが点滅します。充電が完了するとインジケータは点灯します。充電時間は約10時間です。

キーの機能紹介

FN1と他のキーとの組み合わせ
1. FN1+<ESC>=~
2. FN1+<1~0>= F1~F10
3. FN1+<_>=F11
4. FN1+<+>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[]>=HOME
11. FN1+<]>=END
12. FN1+<;>=PGUP
13. FN1+<">=PGDN
14. FN1+<?>=INSERT
15. FN1+<//?>=DELETE

FN2と他のキーとの組み合わせ
1. FN2+"9" =9つのバックライトモード切替。
   トライアルオブライト、ブリージング、常時オン、ウェーブ、クラウド、ワインディングパス、フラワーブルーム、スノーウィンタージャスミン、スイフトアクション、双方向、サーマウント、ファスト＆フュリアスを選択できます。
2. FN2+ "0": バックライトをオフにします。
3. FN2+ "-": 輝度を5段階で減らします。
4. FN2+ "+":輝度を5段階で増やします。
5. FN1+WIN: Windowキーをロックし、再度押してロックを解除します。
6. FN1+ESC: 3秒間押し続けると、工場出荷時の状態に戻ります。
7. FN2+ESC: 3秒間押し続けると、ブロードキャスト機能が有効になります。

特殊キーの機能

CAPS LOCK: ワイヤレスモードでは大文字に固定されライトが点灯します。長押しするとCAPSキーはマジックFNキー機能へ切り替わります。

ゲーミング用のマクロ記録

1. FN2+7(REC)：CAPSがゆっくりと点滅し、キーボードが記録できることを示します。
2. FN2+1~6 (1~6のキーのいずれか)を押します。CAPSキーが素早く点滅を開始します。記録するキーを押します。最大64キー(FN1、APPキーは記録できません)または30秒間可能です。RECを押し、保存して終了します。プリセットされたマクロキーが緑色に点灯します。
3. 全てのマクロを削除：FN2+8を5秒間押し続けると、全てのマクロが消去されます。マクロの削除：FN2+7を押し、続いて所望のマクロキーを押し、その後にFN2+7を再度押しして保存し終了します。
4. マクロの再生：記録内容を再生するマクロキーを押します（プリセットされたマクロキーが緑色に点灯）。

異なるゲーミングモードの照明記録

FN2+バックスペースを押して照明記録モードに入ります。その後に再度押して記録を開始します（CAPSキーが点滅します）。所望のキーを数回押して正しい照明の色を選択し、他の所望のキーでも同じ動作を繰り返します。FN2+バックスペースを押して保存し終了します（CAPSキーの点滅が終了します）。

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターの USBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの 別の USBポートに差しふむとよう試すこと。
2. 気がけかない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボードの上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾し乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確定してから使用すること。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, у условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Планшетный компьютер с поддержкой Bluetooth версии 4.0 и выше
Смартфон с поддержкой Bluetooth V4.0 и выше

Раскладка клавиатуры и описание клавиш

A. Выключатель питания Вкл./Выкл.
B. Канал Bluetooth B1/B2/B3
C. Индикатор Bluetooth
1. Сопряжение через канал B1 – красный, через канал B2 – синий, через канал B3 – зеленый.
2. Во время сопряжения мигает красным.

D. Индикатор заряда аккумулятора
1. Мигает красным цветом для индикации низкого заряда.
2. Мигает зеленым во время зарядки.
3. Светится зеленым, когда зарядка завершена.

Проводное подключение

Используя кабель/переходник USB Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК, переведите переключатель питания в положение Выкл. (OFF). Ваша клавиатура подключена и работает, драйвер не нужен.

Подключение по Bluetooth

A. Подключение клавиатуры к компьютеру
1. Переведите выключатель питания клавиатуры в положение Вкл. (ON)
2. Выберите канал B1/B2/B3 на переключателе каналов Bluetooth, например, при выборе B1 мигание индикатора Bluetooth означает, что клавиатура готова к сопряжению.
3. Включите порт Bluetooth на ПК, найдите Bluetooth-клавиатуру B1 в списке доступных устройств.
4. Создайте пару через канал B1.

B. Подключение клавиатуры к планшету
5. Переведите выключатель питания клавиатуры в положение Вкл. (ON)
6. Выберите канал B1/B2/B3 на переключателе каналов Bluetooth, например, при выборе B2 мигание индикатора Bluetooth означает, что клавиатура готова к сопряжению.
7. Включите порт Bluetooth на планшете, найдите Bluetooth-клавиатуру в списке доступных устройств.
8. Создайте пару через канал B2.

C. Подключение клавиатуры к смартфону
9. Переведите выключатель питания клавиатуры в положение Вкл (ON).

10. выберите канал B1/B2/B3 на переключателе каналов Bluetooth. Например, при выборе B3 мигание индикатора Bluetooth означает, что клавиатура готова к сопряжению.
11. Включите порт Bluetooth на смартфоне, найдите Bluetooth-клавиатуру в списке доступных устройств.
12. Создайте пару через канал B3.

Как зарядить клавиатуру

Используя кабель/переходник USB Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК, во время зарядки индикатор заряда аккумулятора будет мигать зеленым цветом, по завершении зарядки мигание прекратится и индикатор и будет гореть постоянно, время зарядки составит около 10 часов.

Описание функций клавиш

Работа клавиши FN1 с другими клавишами
1. FN1+<ESC>= ~
2. FN1+<1~0>= F1~F10
3. FN1+<_ >= F11
4. FN1+<+>= F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[]>=HOME
11. FN1+<]>=END

12. FN1+<;>=PGUP
13. FN1+<">=PGDN
14. FN1+>=INSERT
15. FN1+<//?>=DELETE

Работа клавиши FN2 с другими клавишами
1. FN2+"9": =9 Переключатель режимов подсветки, включая режимы Проба света, Пульсация, Обычно вкл., Волны, Летящие облака, Извилистый путь, Цветущие цветы, Белый жасмин, Быстрое действие, В обе стороны, Венец, Форсаж.
2. FN2+ "0": Выключить подсветку.
3. FN2+ "-": Яркость -, всего 5 уровней.
4. FN2+ "+":Яркость+, всего 5 уровней.
5. FN1+ WIN: Блокировка клавиши Windows, нажмите повторно, чтобы снять блокировку.
6. FN1+ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.
7. FN2+ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, для включения функции трансляции.

Функции специальных клавиш

CAPS-LOCK: Находясь в беспроводном режиме, нажмите эту клавишу для включения верхнего регистра и включения подсветки клавиш, долгое нажатие клавиши CAPS активирует функцию Magic FN.

Запись макросов для игр
1. Нажмите FN2+7(REC), клавиша CAPS начнет медленно мигать, означая, что клавиатура готова к записи макроса.
2. Нажмите FN2+1~6 (любую клавиша от 1 до 6), клавиша CAPS начнет быстро мигать,

нажмите нужную клавишу для записи, максимум до 64 клавиш (клавиши Fn1, APP не доступны для записи) в течение 30 секунд, нажмите REC для сохранения и выхода. Предустановленные клавиши макросов будут светиться зеленым.

3. Как удалить все макросы: нажмите и удерживайте кнопку FN2+8 в течение 5 секунд, чтобы удалить все макросы. Удаление макроса: Нажмите FN2+7, затем нажмите нужную клавишу макроса, после чего еще раз нажмите FN2+7 для сохранения и выхода.
4. Воспроизведение макроса: нажмите клавишу макроса для воспроизведения сохраненной записи (предустановленные клавиши макросов будут светиться зеленым).

Запись света для различных игровых режимов

Нажмите FN2+Backspace для активации режима записи света, затем нажмите эту комбинацию снова, чтобы начать запись. Пока клавиша CAPS мигает, нажмите нужную клавишу несколько раз и установите нужный цвет, повторите эти действия с другими желаемыми клавишами. Нажмите FN2+Backspace для сохранения и выхода (клавиша CAPS перестанет мигать).

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественными образом.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Tablet z technologią Bluetooth V4.0 lub nowszą
Smartfon z Bluetooth V4.0 lub nowszym

Instrukcja dot. układu klawiatury i przycisków

A. Wyłącznik zasilania ON/OFF
B. Bluetooth Kanał B1/B2/B3
C. Wskaźnik Bluetooth
1. Sparowanie z B1 wł. Czerwony, sparowanie z B2 wł. Niebieski , sparowanie z B3 wł. Zielony.
2. Kolor czerwony miga podczas parowania.

D. Wskaźnik baterii
1. Kolor czerwony miga przy niskim poziomie naładowania.
2. Kolor zielony miga podczas ładowania.
3. Włączony wskaźnik zielony po zakończeniu ładowania.

Połączenie przewodowe

Podłącz kabel USB typu C między klawiaturą i komputerem przy wyłączonym włączniku zasilania, klawiatura jest typu plug and play, sterownik nie jest wymagany.

Połączenie Bluetooth

A. połączenie klawiatury z komputerem
1. W^{1}czyć zasilanie klawiatury (ON).
2. Wybrać B1/B2/B3 z przeⁿcznika kanaˡu bluetooth, na przykˡad ustawiać przeⁿcznik na B1 , wskaźˡnik bluetooth miga, wskazujˡc gotowoɔać do parowania.
3. W^{1}czyć funkcjˡ Bluetooth w komputerze, wyszukać klawiaturˡ Bluetooth B1 z dostępnej listy.
4. Wykonaɔ parowanie z B1.

B. Pod^{1}czanie klawiatury do tableta
5. W^{1}czyć zasilanie klawiatury (ON).
6. Wybrać B1/B2/B3 na przeⁿcznika kanaˡu Bluetooth, na przykˡad ustawiać przeⁿcznik na B2, wskaźˡnik bluetooth miga, sygnalizujˡc gotowoɔać do parowania.
7. W^{1}czyć funkcjˡ Bluetooth w tabliecie, znaleźˡć klawiaturˡ Bluetooth na liɔecie dostępnych urządzeń.
8. Sparowaɔ z B2.

C. Ł^{1}czenie klawiatury ze smartfonem
9. W^{1}czyć zasilanie klawiatury (ON).
10. Wybrać B1/B2/B3 na przeⁿcznika kanaˡu Bluetooth, na przykˡad ustawiać przeⁿcznik na B3, wskaźˡnik Bluetooth będzie migaɔ, wskazujˡc gotowoɔać do parowania.
11. W^{1}czyć funkcjˡ Bluetooth w smartfonie, znaleźˡć klawiaturˡ Bluetooth na liɔecie dostępnych dostępnych urządzeń.
12. Wykonaɔ parowanie z B3.

Jak ładować klawiaturę

Podłączyć kabel typu C do portu USB pomiędzy klawiaturą a komputerem PC , wskaźnik baterii będzie migał na zielono podczas ładowania, wskaźnik przestanie migać i włączy się na stałe po zakończeniu ładowania, czas ładowania wynosi około 10 godzin.

Opis funkcji klawiszy

Klawisz FN1 współpracuje z innymi klawiszami
1. FN1+<ESC>=~
2. FN1+<1~0>= F1~F10
3. FN1+<_ >=F11
4. FN1+<+>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[]>=HOME
11. FN1+<]>=END
12. FN1+<;>=PGUP
13. FN1+<">=PGDN
14. FN1+ >=INSERT
15. FN1+<//?>=DELETE

Klawisz FN2 współpracuje z innymi klawiszami
1. FN2 +"9" = Przełączanie 9 trybów podświetlania , w tym Próba światła,Oddychający, Normalnie włączony,Idź z falą, Pędzące obłoki , Kręta ścieżka,Kwitnące kwiaty,Śnieżny jasmin,Szybka akcja,W obie strony,Gorączkowa,Szybki i wściekły
2. FN2 + "0": Wyłączenie podświetlenia
3. FN2 + "-": Jasność -, razem 5 poziomów
4. FN2+ "+":Jasność+, łącznie 5 poziomów
5. FN1+WIN: Blokada klawisza Windows, naciśnąć ponownie aby odblokować
6. FN1+ESC: Naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy – powrót do ustawień fabrycznych
7. FN2 + ESC: naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, funkcja nadawania.

Funkcje klawiszy specjalnych

CAPS LOCK: W trybie bezprzewodowym naciśnij, aby funkcja Caps i klawisze zostały podświetlone,długie naciśnięcie klawisza CAPS spowoduje przełączenie do„magicznej" funkcji klawisza FN.

Nagrywanie makr do gier

1. Naciśnąć skrót FN2+7(NAGRYWANIE), klawisz CAPS miga powoli, wskazując, że klawiatura jest gotowa do nagrywania.
2. Naciśnąć skrót FN2+1~6 (dowolny klawisz od 1~6), klawisz CAPS mignie szybko dwukrotnie, naciskać żądane klawisze, aby je nagrać, maks. 64 klawisze (klawisz FN1,APP nie można nagrywać) lub 30 sekund, naciśnąć REC aby zapisać i zakończyć, ustawione klawisze makro będą podkreślone kolorem zielonym.
3. Usuwanie wszystkich makr: naciśnąć i przytrzymać FN2+8 przez 5 sekund, aby usunąć wszystkie makra.
   Usuwanie makra: naciśnąć FN2+7, następnie naciśnąć żądany klawisz makro, naciśnąć ponownie FN2+7, aby zapisać i zakończyć.
4. Odtwarzanie makro: naciśnąć klawisz makro, aby odtworzyć nagraną sekwencję (ustawiony klawisz makro jest podświetlony na zielono)

Nagrywanie podświetlenia dla różnych typów gier

Naciśnąć skrót FN2+backspace, aby przejść do trybu nagrywania podświetlenia, następnie naciśnąć go ponownie, aby rozpocząć nagrywanie (w tym czasie miga klawisz CAPS), naciśnąć żądany klawisz kilka razy, aby ustawić żądany kolor, powtórzyć czynności z innymi żądanymi klawiszami, naciśnąć FN2+backspace, aby zapisać i zakończyć (klawisz CAPS przestaje migać).

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstützes Betriebssystem

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Tablet mit Bluetooth V4.0 und darüber
Smartphone mit Bluetooth V4.0 und darüber

Tastatur-Layout und Tastenbedienung

A. Netzstate EIN/AUS
B. Bluetooth-Kanal B1/B2/B3
C. Bluetooth-Anzeige
1. Gekoppelt mit B1 Rot, gekoppelt mit B2 Blau, gekoppelt mit B3 Grün.
2. Blinkt rot während der Kopplung.
D. Batterieanzeige
1. Blinkt rot bei schwacher Batterie.
2. Blinkt grün während Laden.
3. Statisch Grün bei Abschluss des Ladevorgangs .
Verkabelte Verbindung
USB-Kabel Type C mit Tastatur und PC verbinden, Netzschalter auf ("OFF" stellen, Plug-&-Play-Tastatur, kein Treiber.

Bluetooth-Verbindung

A. Tastatur mit Computer verbinden
1. Tastatur-Netzstate auf "ON" schalten.
2. Über den Bluetooth-Kanal-Schalter B1/B2/B3 auswählen. Z. B. Schalter B1 wählen, die blinkende Bluetooth-Anzeige bedeutet, dass die Kopplung vorgenommen werden kann.
3. Bluetooth am PC einschalten: Bluetooth-Tastatur B1 aus der Liste auswählen.
4. Mit B1 koppeln
B. Tastatur mit Tablet verbinden
5. Tastatur-Netzstate auf „ON" schalten
6. Über den Bluetooth-Kanal-Schalter B1/B2/B3 auswählen, Z. B. Schalter B2 wählen, die blinkende Bluetooth-Anzeige bedeutet, dass die Kopplung vorgenommen werden kann.
7. Bluetooth am Tablet einschalten: Bluetooth-Tastatur aus der Liste auswählen.
8. Mit B2 koppeln
C. Tastatur mit Smartphone verbinden
9. Tastatur-Netzstate auf "ON".
10. schalten Über den Bluetooth-Kanal-Schalter B1/B2/B3 auswählen. Z. B. Schalter B3 wählen, die blinkende Bluetooth-Anzeige bedeutet, dass die Kopplung vorgenommen werden kann.
11. Bluetooth am Smartphone einschalten: Bluetooth-Tastatur aus der Liste auswählen.
12. Mit B3 koppeln.

Aufladen der Tastatur

USB-Kabel Type C mit Tastatur und PC verbinden. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige Grün. Nach Abschluss des Ladevorgang leuchtet die Anzeige statisch grün. Ladedauer circa 10 Stunden.

Vorstellung der Tastenfunktionen

Tastenkombination mit Fn1
1. FN1+<ESC>=~
2. FN1+<1~0>=F1~F10
3. FN1+<-_>=F11
4. FN1+<+=>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=BILDSCHIRMDRUCK
10. FN1+<[I>=PO1
11. FN1+<]I>=ENDE
12. FN1+<;>=BILD AUF
13. FN1+<'">=BILD AB
14. FN1+.>=EINFG
15. FN1+<?/>=ENTF
Tastenkombination mit Fn2
1. FN2+"9" =9 Hintergrundbeleuchtungsmodi, einschließlich Beleuchtungstest, Atmen, Normal weiter, mit Welle, fliegende Wolken, gewundener Pfad, blühende Blumen, Winter-Schneejasmin, schnelle Aktion, beidseitig, Überwinden, "Fast und Furious".
2. FN2+ "0": Hintergrundbeleuchtung aus.
3. FN2+ "-": Helligkeit - 5 Stufen insgesamt.
4. FN2+ "+": Helligkeit + 5 Stufen insgesamt.
5. FN1+WIN: Windows-Taste zu sperren. Zum Entsperren erneut Drücken.
6. FN1+ESC: Für die Werkseinstellungen 3 Sekunden gedrückt halten.
7. FN2+ESC: Für Senden-Funktion 3 Sekunden gedrückt halten.

Funktionen von Sondertasten

FESTSTELLTASTE: Im kabellosen Modus Feststelltaste drücken, die Tasten leuchten, langer Druck auf die FESTSTELLTASTE für die Umschaltung zur FN-Tastenfunktion "Magic".

Makroaufzeichnung für das Gaming

1. Fn2+7 (REC) drücken, langsam blinkende FESTSTELLTASTE, Tastatur bereit für die Aufzeichnung.
2. FN2+1~6 (beliebige Taste von 1-6), schnell blinkende FESTSTELLTASTE, gewünschte Taste für die Aufzeichnung drücken, max. 64 Tasten (FN1, APP-Tasten sind nicht für die Aufzeichnung verfügbar), REC 30 Sekunden für die Aufzeichnung und Verlassen drücken, belegte Makrotasten leuchten Grün.
3. Alle Makros löschen: FN2+8 fünf Sekunden gedrückt halten, um alle Makro zu löschen. Makro löschen: FN2+7 drücken, dann gewünschten Makro-Taste drücken, zum Speichern und Beenden erneut FN2+7 drücken.
4. Makrowiedergabe: Makrotaste für die Aufzeichnungswiedergabe drücken (belegte Makrotasten leuchten Grün).

Lichtaufzeichnung für verschiedene Game-Modi

FN2+Rückstate für den Lichtaufzeichnungsmodus drücken, erneut Drücken, um die Aufzeichnung zu beginnen, während die FESTSTELLTASTE blinkt. Gewünschte Taste mehrmals drücken und Lichtfarbe festlegen. Für andere Tasten wiederholen. FN2+Rückstate zum Speichern und Beenden erneut (FESTSTELLTASTE blinkt nicht mehr).

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Tablette avec Bluetooth version V4.0 ou supérieure
Smartphone avec Bluetooth version V4.0 ou supérieure

Disposition du clavier et instructions sur les boutons

A. Interrupteur marche/arrêt
B. Canaux Bluetooth B1/B2/B3
C. Indicateur Bluetooth
1. Appairé avec B1: rouge - Appairé avec B2: bleu - Appairé avec B3: vert.
2. Appariement en cours: clignote en rouge.
D. Indicateur batterie
1. Clignote en rouge si batterie faible.
2. Chargement en cours : clignote en vert.
3. Vert fixe lorsque la charge est complète.

Connexion filaire

Branchez le câble de type C à USB sur le clavier et sur l'ordinateur. Éteignez l'interrupteur marche/arrêt. Le clavier est prêt à l'usage: pas besoin de pilote.

Connexion par Bluetooth

A. Connectez le clavier à l'ordinateur
1. Allumez l'interrupteur marche/arrêt du clavier.
2. Sélectionnez B1, B2 ou B3 à l'aide du commutateur de canaux Bluetooth. Par exemple, mettez le commutateur sur B1 ; le voyant Bluetooth clignotera, indiquant que tout est prêt pour l'appariement.
3. Activez Bluetooth sur l'ordinateur, et trouvez le clavier Bluetooth B1 dans la liste.
4. Appariez avec B1.
B. Connexion du clavier à une tablette
5. Allumez l'interrupteur marche/arrêt du clavier.
6. Sélectionnez B1, B2 ou B3 à l'aide du commutateur de canaux Bluetooth. Par exemple, mettez le commutateur sur B2; le voyant Bluetooth clignotera, indiquant que tout est prêt pour l'appariement.
7. Activez Bluetooth sur la tablette, et trouvez le clavier Bluetooth dans la liste.
8. Appariez avec B2.
C. Connexion du clavier à un smartphone
9. Allumez l'interrupteur marche/arrêt du clavier.
10. Sélectionnez B1, B2 ou B3 à l'aide du commutateur de canaux Bluetooth. Par exemple, mettez le commutateur sur B3; le voyant Bluetooth clignotera, indiquant que tout est prêt pour l'appariement.
11. Activez Bluetooth sur le smartphone, et trouvez le clavier Bluetooth dans la liste.
12. Appariez avec B3.

Chargement du clavier

Reliez le clavier et l'ordinateur à l'aide du câble de type C à USB : le voyant de batterie clignotera en vert pendant le chargement et passera au vert fixe quand la charge sera complète. Le chargement prend environ 10 heures.

Présentation des fonctions des touches

La touche Fn1 fonctionne en simultané avec d'autres touches
1. Fn1+<Échap>=~
2. Fn1+<1~0>=F1~F10
3. Fn1+<-_>=F11
4. Fn1+<+=>=F12
5. Fn1+<Q>=←
6. Fn1+<S>=↓
7. Fn1+<D>=→
8. Fn1+<Z>=↑
9. Fn1+<P>=Impr Écran
10. Fn1+<"!>=Orig
11. Fn1+<&E>=Fin
12. Fn1+<mM>=Pg préc
13. Fn1+<U?>=Pg suiv
14. Fn1+<I>=Inser
15. Fn1+<B>=Supp
La touche Fn2 fonctionne en simultané avec d'autres touches
1. Fn2+9 = Commutation des 9 modes de rétro-éclairage, y compris The trail of Light (La traînée de lumière), Respiration, Normalement allumé, Va avec la vague, Les nuages volent, Chemin sinueux, Fleurs épanouies, Jasmin d'hiver dans la neige, Action rapide, À double sens, Surmonter, The fast and furious (Rapides et furieux).
2. Fn2+0 : Extinction du rétro-éclairage.
3. Fn2+ + + : luminosité + (5 niveaux).
4. Fn2+ + + : luminosité + (5 niveaux).
5. Fn1+Win : Verrouillage de la touche Win (réappuyer pour déverrouiller).
6. Fn1+Échap : Appuyez longuement (3 secondes) pour restaurer aux paramètres d'usine.
7. Fn2+Échap : Appuyez longuement (3 secondes), fonction émission.

onctions des touches spéciales

Verr maj: En mode sans fil, appuyez pour activer la fonction Maj et les touches s'éclairent ; l'appui prolongé sur la touche commute vers la fonction Touche Fn magique.

Enregistrement de macros pour le jeu

1. Appuyez sur Fn2+7 (Enregistrer). La touche Maj clignote lentement, indiquant « Prêt à enregistrer ».
2. Appuyez sur Fn2+1~6 (n'importe quelle touche de 1 à 6): Maj clignote rapidement. Appuyez sur la touche souhaitée pour enregistrer (64 touches ou 30 secondes max. ; les touches Fn1 et App ne sont pas disponibles pour l'enregistrement). Appuyez sur REC (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres et quitter. Les touches macro présélectionnées seront éclairées en vert.
3. Pour supprimer toutes les macros: appuyez longuement (5 secondes) sur Fn2+8 pour supprimer toutes les macros.Pour supprimer une macro: appuyez sur Fn2+7, puis sur la touche macro voulue. Appuyez sur Fn2+7 de nouveau pour enregistrer l'action et quitter.
4. Pour exécuter une macro: appuyez sur la touche macro (présélectionnée et éclairée en vert) pour lire l'enregistrement.

Enregistrement d'éclairages pour différents modes de jeu

Appuyez sur Fn2+retour une première fois pour activer le mode d'enregistrement d'éclairages, puis une seconde fois pour commencer l'enregistrement pendant que la touche Maj clignote. Appuyez sur la touche voulue plusieurs fois et définissez la couleur de l'éclairage. Répétez l'opération pour d'autres touches souhaitées. Enfin appuyez sur Fn2+Retour pour enregistrer vos réglages et quitter (la touche Maj cesse de clignoter).

Questions et Réponses

1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows 7, 8 y 10
Tablet con Bluetooth V4.0 o versión superior
Teléfono inteligente con Bluetooth V4.0 o versión superior

Diseño del teclado e instrucciones de los botones

A. Interruptor de encendido/apagado
B. Canal Bluetooth B1/B2/B3
C. Indicador de Bluetooth
1. Sincronizado con B1 en rojo, con B2 en azul, o con B3 en verde.
2. Destellará en rojo mientras esté sincronizando.
D. Indicador de la batería
1. Destellará en rojo para indicar que hay poca energía.
2. Destellará en verde para indicar que está en carga.
3. Se iluminará en verde para indicar que ha terminado la carga.

Conexión con cable

Enchufe el cable tipo C a USB entre el teclado y la PC, mueva el interruptor a OFF (apagado). El teclado es fácil de conectar y no necesita un controlador.

Conexión por Bluetooth

A. Conexión del teclado a una computadora
1. Mueva el interruptor del teclado a ON (encendido).
2. Seleccione B1/B2/B3 del interruptor de canal Bluetooth. Por ejemplo, mueva el interruptor a B1. El indicador de Bluetooth mostrará que está listo para sincronizar.
3. Active el Bluetooth de la PC y busque el teclado Bluetooth B1 de la lista disponible.
4. Sincronícelo con B1
B. Conexión del teclado a una Tablet
5. Mueva el interruptor del teclado a ON (encendido).
6. Seleccione B1/B2/B3 del interruptor de canal Bluetooth. Por ejemplo, mueva el interruptor a B2. El indicador de Bluetooth mostrará que está listo para sincronizar.
7. Active el Bluetooth de la PC y busque el teclado Bluetooth B2 de la lista disponible.
8. Sincronícelo con B2.
C. Conexión del teclado a teléfonos inteligentes
9. Mueva el interruptor del teclado a ON (encendido).
10. Seleccione B1/B2/B3 del interruptor de canal Bluetooth. Por ejemplo, mueva el interruptor a B3. El indicador de Bluetooth mostrará que está listo para sincronizar.
11. Encienda el teléfono inteligente, busque el teclado Bluetooth de la lista disponible.
12. Sincronícelo con B3.

Cómo cargar el teclado

Enchufe el cable tipo C a USB entre el teclado y la PC. El indicador de batería destellará en verde mientras se está cargando. El indicador dejará de destellar y se iluminará en verde cuando haya terminado la carga. El tiempo de carga es más o menos 10 horas.

Introducción a las funciones de las teclas

La tecla FN1 funciona con otras teclas
1. FN1+<ESC>=~
2. FN1+<1~0>=F1~F10
3. FN1+<-_>=F11
4. FN1+<+=>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=IMPRIMIR
10. FN1+<[I>=INICIO
11. FN1+<]I>=FIN
12. FN1+<;>=REPAG
13. FN1+<'">=AVPAG
14. FN1+.>=INSERT
15. FN1+<?/>=SUPR
La tecla FN2 funciona con otras teclas
1. FN2+"9" = Cambia a 9 modos de retroiluminación, incluida la prueba de luz intermitente. Normalmente está encendida. Puede cambiar a onda, vuelo sobre las nubes, camino serpenteante, brote de flores, invierno con nieve, jazmín, acción rápida, en ambos sentidos, superación y rápido y furioso.
2. FN2+ "0": apaga la retroiluminación.
3. FN2+ "-": disminuye el brillo. Un total de 5 niveles.
4. FN2+ "+": aumenta el brillo. Un total de 5 niveles.
5. FN1+WIN: bloquea la tecla de Windows. Presiónela de nuevo para desbloquearla.
6. FN1+ESC: manténgalas presionadas durante 3 segundos para volver a la configuración de fábrica.
7. FN2+ESC: manténgalas presionadas durante 3 segundos para activar la función de transmisión.

Función de las teclas especiales

BLOQMAYÚS: en el modo inalámbrico, púlsela para la función de bloqueo de mayúsculas y las teclas se iluminarán. Aplique una pulsación larga para cambiar a la función mágica de las teclas FN.

Grabación de macros para juegos

1. Pulse FN2+7(REC) y BLOQMAYÚS destellará lentamente para indicar que el teclado está listo para grabar.
2. Pulse FN2+1~6 (cualquier tecla de 1 a 6), y la tecla BLOQMAYÚS destellará rápidamente, pulse la tecla deseada para grabar (64 teclas como máximo). (Las teclas FN1 y APP no pueden usarse para grabar) o por 30 segundos, pulse REC para grabar y salir. Las teclas con macros predefinidas se iluminarán en verde.
3. Para eliminar todas las macros: pulse y mantenga pulsada las teclas FN2+8 durante 5 segundos para eliminar todas las macros.
Para eliminar una macro: pulse FN2+7 y luego presione la tecla de macro deseada, pulse FN2+7 nuevo para guardar y salir.
4. Para reproducir una macro: pulse la tecla de macro para reproducir la grabación (las teclas de macros preestablecidas se iluminarán en verde).

Grabación con luz para diferentes modos del juego

Pulse FN2+Retroceso para el modo de grabación con luz, luego púlselas de nuevo para empezar a grabar mientras la tecla BLOQMAYÚS destella varias veces y establece el color de luz, repita esto para las otras teclas deseadas. Pulse FN2+Retroceso para guardar y salir (La tecla BLOQMAYÚS dejará de destellar).

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Suport sistem de operare

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Tabletă cu Bluetooth versiunea V4.0 și mai recentă
Smartphone cu Bluetooth versiunea V4.0 și mai recentă

Dispunerea tastaturii și instrucțiuni pentru butoane

A. Comutator alimentare PORNIT/OPRIT
B. Canal Bluetooth B1/B2/B3
C. Indicator Bluetooth
1. Împerecheat cu B1 aprins roșu, împerecheat cu B2 aprins albastru, împerecheat cu B3 aprins verde.
2. Clipește roșu în timpul împerecherii.
D. Indicator baterie
1. Clipește roșu pentru a indica nivelul scăzut de energie.
2. Clipește verde pentru încărcare.
3. Aprins verde la finalizarea încărcării.

Conectarea cu fir

Conectați cablul USB tip C la tastatură și PC, treceți comutatorul de alimentare în poziția OPRIT, tastatura este de tip plug and play, nu este necesar nicun driver.

Conectarea prin Bluetooth

A. Conectați tastatura la computer
1. Treceți comutatorul de alimentare al tastaturii în poziția PORNIT.
2. Selectați B1/B2/B3 de la comutatorul canalelor Bluetooth. De exemplu, puneți comutatorul la B1, indicatorul Bluetooth va clipi, gata pentru împerechere.
3. Porniți funcția Bluetooth pe PC, căutați tastatura Bluetooth B1 în lista disponibilă.
4. Împerechetați cu B1.
B. Conectați tastatura la tabletă
5. Treceți comutatorul de alimentare al tastaturii în poziția PORNIT.
6. Selectați B1/B2/B3 de la comutatorul canalelor Bluetooth. De exemplu, puneți comutatorul la B2, indicatorul Bluetooth va clipi, gata pentru împerechere.
7. Porniți funcția Bluetooth pe tabletă, căutați tastatura Bluetooth în lista disponibilă.
8. Împerechetați cu B2.
C. Conectați tastatura la smartphone
9. Treceți comutatorul de alimentare al tastaturii în poziția PORNIT.
10. Selectați B1/B2/B3 de la comutatorul canalelor Bluetooth. De exemplu, puneți comutatorul la B3, indicatorul Bluetooth va clipi, gata pentru împerechere.
11. Porniți funcția Bluetooth pe smartphone, căutați tastatura Bluetooth în lista disponibilă.
12. Împerechetați cu B3.

Cum se încarcă tastatura

Conectați cablul USB tip C la tastatură și PC. Indicatorul bateriei va clipi în verde în timp ce se încarcă. Indicatorul se va opri din clipit și va fi APRINS după finalizarea încărcării. Timpul de încărcare este de circa 10 ore.

Prezentarea funcțiilor tastelor

Tasta FN1 funcționează cu alte taste
1. FN1+<ESC>=~
2. FN1+<1~0>=F1~F10
3. FN1+<-_>=F11
4. FN1+<+=>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[I>=HOME
11. FN1+<]I>=END
12. FN1+<;>=PGUP
13. FN1+<'">=PGDN
14. FN1+.>=INSERT
15. FN1+<?/>=DELETE
Tasta FN2 funcționează cu alte taste
1. FN2+"9" = Comutare între 9 moduri de retroiluminare, inclusiv Calea luminii și Respirație, Normal, activat, Purtat de val, Zbor printre nori, Cale întortocheată, Flori ce se deschid, Iasomie ca zăpadă, Acțiune rapidă, Ambele sensuri, Victorie, Rapid și furios.
2. FN2+ "0": Dezactivare retroiluminare.
3. FN2+ "-": Luminozitate - , 5 niveluri în total.
4. FN2+ "+": Luminozitate +, 5 niveluri în total.
5. FN1+WIN: Blocare tastă Windows. Apăsați din nou pentru deblocare.
6. FN1+ESC: Menținеți apăsat 3 secunde. Revenire la setările din fabrică.
7. FN2+ESC: Menținеți apăsat 3 secunde. Funcție de transmisiune.

Funcțiile tastelor speciale

CAPS LOCK: În modul wireless, apăsați-o pentru funcția Caps și tastele se aprind. O apăsare lungă pe tasta CAPS va comuta la funcția Magică a tastei FN.

Înregistrarea de macrocomenzi pentru jocuri

1. Apăsați FN2+7(REC), tasta CAPS clipește încet pentru a indica faptul că tastatura este gata de înregistrare.
2. Apăsați FN2+1~6 (orice tastă de la 1 la 6), tasta CAPS clipește rapid. Apăsați tasta rapidă pentru a înregistra. Până la 64 de taste (tastele FN1 și APP nu pot fi înregistrate) sau 30 de secunde. Apăsați REC pentru a salva și pentru a părăsi procesul. Tastele macro presetate vor fi aprinse în verde.
3. Ștergeți toate macrocomenzile: menținеți apăsat FN2+8 timp de 5 secunde pentru a șterge toate macrocomenzile.
Ștergeți o macrocomandă: Apăsați FN2+7, apoi apăsați tasta macro dorită. Apăsați din nou FN2+7 pentru a salva și a ieși.
4. Redați o macrocomandă: apăsați tasta macro pentru a reda înregistrarea. (Tastele macro presetate sunt aprinse în verde).

Înregistrarea luminii pentru diferite moduri de joc

Apăsați FN2+backspace pentru modul de înregistrare a luminii, apoi apăsați din nou pentru a începe înregistrarea în timp ce tasta CAPS clipește, apăsați tasta dorită de mai multe ori și setați culoarea luminii. Repetați pentru celelalte taste dorite. Apăsați FN2+backspace pentru a salva și a ieși (tasta CAPS nu mai clipește).

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.

REDRAGON
DRACONIC
BLUETOOTH V5.0 RGB MECHANICAL KEYBOARD

Bluetooth V5.0 RGB Mechanical Keyboard Operating Instructions

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà riemessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Sistemi operativi supportati

Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
Tablet con Bluetooth V4.0 e versione superiore
Smartphone con Bluetooth V4.0 e versione superiore

Layout della tastiera e informazioni sui pulsanti

A. Interruttore ON/OFF
B. Canale Bluetooth B1/B2/B3
C. Spia Bluetooth
1. Abbinato con B1 su Rosso, abbinato con B2 su Blu, abbinato con B3 su Verde
2. Lampeggia di Rosso in fase di abbinamento
D. Spia batteria
1. Lampeggia di rosso per indicare che la batteria è scarica
2. Lampeggia di Verde per indicare che la batteria è in fase di caricamento
3. Lampeggia di Verde al termine della carica

Collegamento cablato

Collegare un cavo da tipo C a USB con la tastiera e il PC, mettere l'interruttore su OFF, la tastiera è plug and play e non serve driver.

Collegamento tramite Bluetooth

A. Collegamento della tastiera al computer
1. Mettere l'interruttore della tastiera su ON.
2. Selezionare B1/B2/B3 dall'interruttore canale Bluetooth, ad esempio mettere l'interruttore su B1. la spia Bluetooth lampeggia a indicare che è pronta per eseguire l'abbinamento.
3. Attivare il Bluetooth del PC, cercare la tastiera bluetooth B1 dall'elenco dei dispositivi disponibili.
4. Abbinare con B1.
B. Collegare la tastiera al tablet
5. Mettere l'interruttore della tastiera su ON.
6. Selezionare B1/B2/B3 dall'interruttore canale Bluetooth, ad esempio mettere l'interruttore su B2, la spia Bluetooth lampeggia a indicare che è pronta per essere associata.
7. Attivare il Bluetooth del tablet, cercare la tastiera del Bluetooth dall'elenco dei dispositivi disponibili.
8. Abbina con B2.
C. Collegare la tastiera allo smartphone
9. Mettere l'interruttore della tastiera su ON.
10. selezionare B1/B2/B3 dall'interruttore canale Bluetooth, ad esempio mettere l'interruttore su B3, la spia Bluetooth lampeggia a indicare che il dispositivo è pronto per essere associato.
11. Attivare il Bluetooth dello smartphone, cercare la tastiera Bluetooth dall'elenco dei dispositivi disponibili.
12. Abbina con B3.

Come caricare la tastiera

Collegare il cavo di tipo C all'USB fra la tastiera e il PC, la spia della batteria lampeggia di colore verde in fase di caricamento; la spia stop lampeggia e si accende al termine del caricamento; il tempo di caricamento è indicativamente di 10 ore.

Presentazione delle funzioni dei tasti

Il tasto FN1 funziona con altri tasti
1. FN1+<ESC>=~
2. FN1+<1~0>=F1~F10
3. FN1+<-_>=F11
4. FN1+<+=>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[I>=HOME
11. FN1+<]I>=END
12. FN1+<;>=PAGSU
13. FN1+<'">=PAGGIU
14. FN1+.>=INSERT
15. FN1+<?/>=DELETE
Il tasto FN2 funziona con altri tasti
1. FN2+"9" = interruttore del 9 modalità di retroilluminazione, compreso: "Il sentiero di luce,", "Intermittenza","Sempre acceso", "Segui l'onda", "Le nuvole volano", "Percorso ventoso","I fiori sbocciano", "Jasmine vento invernale","Azione veloce","Nelle due direzioni", "Sovrappossizione", "Fast and the furious".
2. FN2+ "0": Disattiva la retroilluminazione.
3. FN2+ "-": Luminosità -, totale 5 livelli.
4. FN2+ "+": Luminosità +, totale 5 livelli.
5. FN1+WIN: Tasto di blocco Windows, premerlo nuovamente per sbloccare.
6. FN1+ESC: Premere e tenere premuto per 3 secondi, Ripristino delle impostazioni di fabbrica.
7. FN2+ESC: Premere e tenere premuto per 3 secondi, funzione trasmissione.

Funzione tasti speciali

BLOCCO MAIUSCOLE: Nella modalità wireless, premerlo per la funzione Maiuscole e tasti accesi, premere a lungo il tasto CAPS per attivare la funzione tasto Magic FN.

Registrazione macro per il gaming

1. Premere FN2+7(REC) ,Il tasto CAPS lampeggia lentamente a indicare che la tastiera è pronta per l'operazione di registrazione.
2. Premere FN2+1~6 (qualsiasi tasto da 1~6), il tasto CAPS lampeggia rapidamente, premere il tasto desiderato per registrare, massimo 64 tasti (i tasti FN1, APP non sono disponibili per la registrazione) oppure 30 secondi, premere REC per salvare e uscire, I tasti macro preset macro si illumineranno di colore Verde.
3. Eliminare tutte le macro: premere e tenere premuto FN2+8 per 5 secondi per eliminare tutte le macro. Elimina macro: Premere FN2+7, quindi premere il tasto macro desiderato, premere nuovamente FN2+7 per salvare e uscire.
4. Riproduci macro: premere il tasto macro per riprodurre la registrazione (i tasti macro preset di colore Verde).

Registrazione luce per una modalità di gaming diversa

Premere FN2+backspace per la modalità di registrazione luce, quindi premere nuovamente per iniziare la registrazione mentre il tasto Maiuscole lampeggia; premere il tasto desiderato per diverse volte per impostare il colore della luce, ripetere per gli altri tasti desiderati; premere FN2+backspace per salvare e uscire (il tasto CAPS smette di lampeggiare).

Domande Più Frequenti – FAQ

1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer.
2. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.