ZENDURE

Zendure MIX

2-in-1 Power Bank & Wall Charger with PD
2-in-1 Powerbank & Wandladegerät mit PD
2-in-1 Chargeur Secteur et Batterie Externe avec PD
2-in-1 Power Bank e Caricabatterie da Muro con PD
Banco de potencia 2 en 1 y cargador de pared con PD
2-in-1 Powerbank en oplader met PD
PD-matkapuhelimen virta-ja uorilinyhdistelmä
2-in-1 モバイルバッテリーとPDアダプタ
PD移动电源&插墙式充电器
PD 외부 전원 및 벽충전 겸용
2-in-1 شاحن بطارية محمول وشاحن حائط مع PD

USER MANUAL | BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUEL D'UTILISATION
MANUALE UTENTE | MANUAL DE USUARIO | ANVÄNDARMANUAL | KÄYTTÖOHJE
取扱説明書 | 用户手册 | 用戶手冊 | 사용 설명서 | دليل المستخدم

Product Overview

Produktübersicht | Présentation du produit | Panoramica del Prodotto | Resumen de producto
Productoverzicht | Tuotteen yleiskuvaus | 製品のご予の概要 | 产品概览 | 產品概覽 | 제품 개요 | نظرة عامة على المنتج

UK Version | EU Version

1. AC Input | AC Eingang | Entrée AC | Ingresso AC | Entrada de AC | AC-ingangssignaal | AC-kulutusportti | AC入力端子 | AC输入端口 | AC输入端口 | AC 입력 포트 | مدخل تيار متردد
2. USB-A Port with Zen 1 (USB-A Port+2.0mm) | Port USB-A avec Zen 1 | Porta USB-A con Zen 1 | Puerto USB-A con Zen 1 | USB-A-poort met Zen 1 | USB-A-portti Zen 1 | USB-A ポート Zen 1 | USB-A端口带Zen 1 | USB-A 端口帶 Zen 1 | USB-A 포트 Zen 1 | منفذ USB-A مع Zen 1
3. USB-C PD Port | USB-C PD Port | Port USB-C PD | Porta USB-C PD | USB-C PD Poort | USB-C PD-portti | USB-C PD ポート | USB-C端口 | USB-C 端口 | USB-C 포트 | منفذ USB-C PD
4. LED Indicator | LED Anzeige | Indicateur LED | Indicatore LED | Indicador LED | LED-indicator | LED-ilmaisin | LED インジケーター | LED指示灯 | LED 指示灯 | مؤشر LED
5. Power Button | Power Button | Bouton d'alimentation | Pulsante di Accensione | Botón de encendido | Strömknappen | Virtapainike | 電源ボタン | 电源键 | 電源鍵 | 전원 버튼 | زر الطاقة

Check the Power Level

Überprüfen Sie den Batteriestand | Vérifiez le niveau de puissance | Controlla il livello di potenza
Controleer de batterijlading | Tarkista akkukapasiteetti | 電源残量を確認する | 检查电量 | 檢查電量 | 배터리 충전 레벨 확인 | تحقق من مستوى الطاقة

Press the power button, and the LED indicator will display current power level.

Drücken Sie den Power-Taste, Die LED Anzeige zeigt den aktuellen Ladezustand an.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le voyant indique le niveau de puissance actuel.

Premere il pulsante di accensione e l'indicatore LED visualizzerà il livello di potenza corrente.

Presione el botón de encendido, y el indicador LED mostrará el nivel de poder actual.

Klicka på strömknappen och LED-indikatorn visar den aktuella batterinivån.

Napauta virtapainiketta ja LED-merkkivalo näyttää alun nykyisen tason.

電源ボタンを押すと、LEDインジケーターが現在の電源残量が表示されます。

点按电源，LED指示灯显示当前电量。

按電源鍵，LED指示燈顯示當前電量。

전원 버튼을 클릭하면 LED 표시등이 현재 배터리 전원의 표시됩니다.

اضغط على زر الطاقة، وسيعرض مؤشر LED مستوى الطاقة الحالي.

○○○○	0%
●○○○	<5%
●●○○	6%~25%
●●●○	26%~50%
●●●●	51%~75%
●●●●	76%~100%

Connect your device to the USB-C PD port or USB-A ports of Zendure MIX with a charging/sync cable. As the device is being charged, the LED indicator displays the power level.

Schließen Sie Ihr Gerät an den Ladeanschluss an den USB-C PD Port oder den USB-A Ports von Zendure MIX an. Während das Gerät geladen wird, zeigt die LED Anzeige den Ladestand an.

Connectez votre appareil au port USB-C PD ou aux ports USB-A de Zendure MIX avec un câble de charge / synchronisation. Lorsque l'appareil est en charge, le voyant LED indique le niveau de puissance.

Collegare il dispositivo alla porta USB-C PD o alle porte USB-A di Zendure MIX con un cavo di ricarica / sincronizzazione. Durante il caricamento del dispositivo, l'indicatore LED visualizza il livello di potenza.

Conecte su dispositivo al puerto USB-C PD o a los puertos USB-A de Zendure MIX con un cable de carga / sincronización. Cuando el dispositivo se esté cargando, el indicador LED muestra el nivel de energía.

Sluit uw apparaat aan op de USB-C PD-poort of USB-A-poorten van Zendure MIX met een oplaad- of sync-kabel. Wanneer uw apparaat wordt opgeladen, toont de LED-indicator den actuele batterijniveau.

Liitä laite Zendure MIX:n USB-C PD -syöttöön tai USB-A-syöttöön latauus- / synkkaapelilla. Kun laite ladataa latauksa, LED-merkkivalo näyttää akun nykyisen tason.

充電ケーブルを使用して、Zendure MIXのUSB-C PDポートまたはUSB-Aポートにデバイスを接続します。デバイスが充電されるとき、LEDインジケーターがに電源残量が表示されます。

将您的设备通过充电/同步电缆连接到Zendure MIX的USB-C PD端口或USB-A端口。设备充电时，LED指示灯会显示电量水平。

將您的設備通過充電/同步電缆連接到Zendure MIX的USB-C PD端口或USB-A端口。設備充電時，LED指示燈顯示電量。

충전 / 데이터 케이블을 사용하여 장치를 Zendure MIX의 USB-C PD 포트 또는 USB-A 포트에 연결하십시오. 장치 충전이 시작되면 LED 표시등에 현재 배터리 전원이 표시됩니다.

يمكنك توصيل جهازك بمنفذ USB-C PD أو منافذ USB-A الخاصة بـ Zendure MIX بكابل شحن/مزامنة. أثناء شحن الجهاز، يُظهر مؤشر LED مستوى الطاقة الحالي.

Using MIX Power Bank Mode

Verwenden des MIX Powerbank-Modus | Utiliser le Mode de MIX Batterie Externe
Utilizzare la modalità MIX Power Bank | Utilizar el modo de batería externa MIX
MIX-varavirtapankin käyttöohje | MIX-powerbankmodus uitschakelen
MIXモードのオフ | モード切替方法 | 切换MIX移动电源模式
MIX移动电源模式的切换 | MIX 파워뱅크 모드 사용하기 | تشغيل وضع بنك الطاقة MIX

1 Charge your device

Laden Sie Ihr Gerät auf
Charger votre appareil
Ricarica il tuo dispositivo
Carga tu dispositivo
Laadje uw apparaat
Lataa laite
チャージ対応電子機器
为设备充电
為設備充電
기기 충전
اشحن جهازك

Connect your device to the USB-C PD port or USB-A ports of Zendure MIX with a charging/sync cable. As the device is being charged, the LED indicator displays the power level.

Schließen Sie Ihr Gerät an den Ladeanschluss an den USB-C PD Port oder den USB-A Ports von Zendure MIX an. Während das Gerät geladen wird, zeigt die LED Anzeige den Ladestand an.

Connectez votre appareil au port USB-C PD ou aux ports USB-A de Zendure MIX avec un câble de charge / synchronisation. Lorsque l'appareil est en charge, le voyant LED indique le niveau de puissance.

Collegare il dispositivo alla porta USB-C PD o alle porte USB-A di Zendure MIX con un cavo di ricarica / sincronizzazione. Durante il caricamento del dispositivo, l'indicatore LED visualizza il livello di potenza.

Conecte su dispositivo al puerto USB-C PD o a los puertos USB-A de Zendure MIX con un cable de carga / sincronización. Cuando el dispositivo se esté cargando, el indicador LED muestra el nivel de energía.

Sluit uw apparaat aan op de USB-C PD-poort of USB-A-poorten van Zendure MIX met een oplaad- of sync-kabel. Wanneer uw apparaat wordt opgeladen, toont de LED-indicator den actuele batterijniveau.

Liitä laite Zendure MIX:n USB-C PD -syöttöön tai USB-A-syöttöön latauus- / synkkaapelilla. Kun laite ladataa latauksa, LED-merkkivalo näyttää akun nykyisen tason.

充電ケーブルを使用して、Zendure MIXのUSB-C PDポートまたはUSB-Aポートにデバイスを接続します。デバイスが充電されるとき、LEDインジケーターがに電源残量が表示されます。

将您的设备通过充电/同步电缆连接到Zendure MIX的USB-C PD端口或USB-A端口。设备充电时，LED指示灯会显示电量水平。

將您的設備通過充電/同步電缆連接到Zendure MIX的USB-C PD端口或USB-A端口。設備充電時，LED指示燈顯示電量。

충전 / 데이터 케이블을 사용하여 장치를 Zendure MIX의 USB-C PD 포트 또는 USB-A 포트에 연결하십시오. 장치 충전이 시작되면 LED 표시등에 현재 배터리 전원이 표시됩니다.

يمكنك توصيل جهازك بمنفذ USB-C PD أو منافذ USB-A الخاصة بـ Zendure MIX بكابل شحن/مزامنة. أثناء شحن الجهاز، يُظهر مؤشر LED مستوى الطاقة الحالي.

2 Recharge Your Zendure Mix

Laden Sie Ihren Zendure Mix auf
Recharge votre Zendure Mix
Ricarica il tuo Mix Zendure
Recarga tu Zendure Mix
Laadt uw Zendure MIX
Lataa MIX
Zen MIX を充電する。
重新充电
重新充電
충전 Zen MIX
شحن Zen MIX

Plug it in power outlet, During charging, the LED indicator will flash and display the charging power level.

Stecken Sie es in die Steckdose, Während des Ladevorgangs blinkt die LED Indikator und zeigt den Ladestatus an.

Branchez-le dans une prise de courant, Pendant la charge, le voyant LED clignote et affiche le niveau de charge.

Collegalo alla presa di corrente, Durante la ricarica, l'indicatore LED lampeggia e si visualizza il livello di carica.

Enchufe en la toma de corriente, Durante la carga, el indicador LED parpadea y si muestra el nivel de energía de carga.

Sluit aan op de stroomvoorziening, Tijdens het laden knipper de LED indicatoren en zal vaas laadstatusgegevens.

Mit an kytkeä virtalähteeseen, Kun latausa ollaan, LED-merkkivalo vilkuu osoittaen latauksessa.

電源コンセントに接続します。充電中は、LEDインジケーターが点滅し、充電状態を表示します。

将设备插入电源，充电时，LED指示灯会闪烁，显示充电电量。

將設備插入電源，充電時，LED指示燈閃爍，顯示充電電量。

MIX는 전원 공급 장치에 연결하여 충전하십시오. 충전이 시작되면 충전 중에는 LED 표시등이 깜빡이고 충전 전력 수준을 표시합니다.

قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الطاقة، وأثناء الشحن، سيومض مؤشر LED ويعرض مستوى طاقة الشحن.

Using MIX Wall Charger Mode

Verwenden des MIX Wandladegerät-Modus | Utiliser le Mode de Chargeur Mural MIX
Utilizzare la modalità MIX Wall Charger | Utilizar el modo de cargador de pared MIX
Käytössä on MIX-seinälaturi | MIX-seinälaturitilan käyttöohje
MIX充電器モードのオフ | MIX充電器モードの切り替え方法
MIX墙插模式的切换方法 | MIX 월 충전기 모드 사용하기
تشغيل وضع شاحن الحائط MIX

1 Plug it in power outlet

Stecken Sie es in die Steckdose
Branchez-le dans une prise de courant
Collegalo alla presa di corrente
Enchufe el terminal
Sluit aan op de stroom
Anslut pistoc | Yhdistä virta
電源接続
充电设备 | 連接充電器
기기 연결 | توصيل الطاقة

Fully charge your Zendure external battery before using it for the first time.
Vor dem ersten Verwenden Ihre Zeder Zen Zendure externer Akku vollständig auf.
Charge complètement votre batterie externe Zendure avant de l'utiliser pour la première fois.
Caricare completamente la batteria esterna Zendure prima di utilizzarla per la prima volta.
Cargue completamente la batería externa de Zendure antes de usarla por primera vez.
Laad uw Zendure externe batterij volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
Lataa Zendure-mobiiliakkusi ensimmäisellä kertaa käytössä.
最初に使用する前にZendureモバイルバッテリーを一度フル充電してください。
在使用Zen Zendure外置电池之前，请先为其充电。
為在使用Zen Zendure外置電池之前，請先為其充電。
Zen Zendure 외부 배터리를 처음 사용하기 전에 완전히 충전하십시오.
يُرجى شحن بطارية Zen Zendure الخارجية بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.

2 Charge your device

Laden Sie Ihr Gerät auf | Charger votre appareil | Carica il tuo Dispositivo | Cargue su dispositivo
Laadje uw apparaat | Lataa laite | チャージ対応電子機器 | 为设备充电 | 為設備充電 | 기기 충전 | اشحن جهازك

Connect your device to the USB-C PD port or USB-A ports of Zendure MIX with a charging/sync cable.
Schließen Sie Ihr Gerät an den Ladeanschluss an den USB-C PD Port oder den USB-A Ports von Zendure MIX an.
Connectez votre appareil au port USB-C PD ou aux ports USB-A de Zendure MIX avec un câble de charge / synchronisation.
Collegare il dispositivo alla porta USB-C PD o alle porte USB-A di Zendure MIX con un cavo di ricarica / sincronizzazione.
Conecte su dispositivo al puerto USB-C PD o a los puertos USB-A de Zendure MIX con un cable de carga / sincronización.
Sluit uw apparaat aan op de USB-C PD-poort of USB-A-poorten van Zendure MIX met een oplaad- of sync-kabel.
Liitä laite Zendure MIX:n USB-C PD -syöttöön tai USB-A-syöttöön latauus- / synkkaapelilla.
充電ケーブルを使用して、Zendure MIXのUSB-C PDポートまたはUSB-Aポートにデバイスを接続します。
将您的设备通过充电/同步电缆连接到Zendure MIX的USB-C PD端口或USB-A端口。
將您的設備通過充電/同步電缆連接到Zendure MIX的USB-C PD端口或USB-A端口。
충전 / 데이터 케이블을 사용하여 장치를 Zendure MIX의 USB-C PD 포트 또는 USB-A 포트에 연결하십시오.
يمكنك توصيل جهازك بمنفذ USB-C PD أو منافذ USB-A الخاصة بـ Zendure MIX بكابل شحن/مزامنة.

Zendure USA Inc.
Phone: +1 (833) 2ZENDUR (US)
Office Hours: Mon - Fri 9:00 - 17:00 PST
Support : Contact www.zendure.com/support
Website: www.zendure.com

CE RoHS

Caution

Achtung | Attention | Attenzione | Precaución | Försiktighetsåtgärder | varoitumat | 注意事項
注意事项 | 注意事項 | 주의 사항 | تنبيه

Fully charge your Zendure external battery before using it for the first time.
Vor dem ersten Verwenden Ihre Zeder Zen Zendure externer Akku vollständig auf.
Charge complètement votre batterie externe Zendure avant de l'utiliser pour la première fois.
Caricare completamente la batteria esterna Zendure prima di utilizzarla per la prima volta.
Cargue completamente la batería externa de Zendure antes de usarla por primera vez.
Laad uw Zendure externe batterij volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
Lataa Zendure-mobiiliakkusi ensimmäisellä kertaa käytössä.
最初に使用する前にZendureモバイルバッテリーを一度フル充電してください。
在使用Zen Zendure外置电池之前，请先为其充电。
為在使用Zen Zendure外置電池之前，請先為其充電。
Zen Zendure 외부 배터리를 처음 사용하기 전에 완전히 충전하십시오.
يُرجى شحن بطارية Zen Zendure الخارجية بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.

Do not disassemble or attempt to repurpose or modify it in any manner.
Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es anderweitig zu verwenden oder zu modifizieren.
Ne pas démonter ou tenter de le réutiliser ou de le modifier de quelque manière que ce soit.
Non smontare o tentare di riutilizzare o modificare in qualsiasi modo.
No lo desarme ni intente reutilizarlo o modificarlo de ninguna manera.
Demontera inte, försök inte att modifiera eller använda produkten på annat sätt.
Älä purkaa, korkea tai muuta kuitella.
分解、改造などしないでください。
请勿拆解、改造或以任何方式改装。
請勿拆解、改裝或以任何方式改裝。
분해하거나 다른 용도로 사용하거나 수정하지 마십시오.
لا تقم بفك الجهاز أو محاولة إعادة تشغيله أو تعديله بأي طريقة.

Do not operate your battery in an enclosed or unventilated environment, such as a carrying bag, pocket or purse, to prevent overheating.
Betreiben Sie Ihren Akku nicht in einer geschlossenen oder nicht belüfteten Umgebung, z. B. in einer Tasche, Tasche oder Handtasche, um eine Überhitzung zu vermeiden.
N'utilisez pas votre batterie dans un environnement dos ou non ventilé, tel qu'un sac de transport, une poche ou un sac à main, pour éviter toute surchauffe.
Non utilizzare la batteria in un ambiente chiuso o non ventilato, come una borsa per il trasporto, una tasca o una borsa, per evitare il surriscaldamento.
No opere la batería en un entorno cerrado o sin ventilación, como una bolsa de transporte, bolsillo o bolso, para evitar el sobrecalentamiento.
Gebruik uw batterij niet in een gesloten omgeving, zoals een draagtas, zak of portemonnee, om oververhitting te voorkomen.
Älä käytä akkua suljetussa tai huonosti tuuletettavassa tilassa, esim. kantolaukussa, taskussa tai lompakossa, ylikuumenemisen estämiseksi.
過熱を防ぐため、バッテリーを密閉した状態で使用しないでください。
请勿将电池置于密闭或通风不良的环境中使用，例如手提袋、口袋或钱包，以防过热。
請勿將電池置於密閉或通風不良的環境中使用，例如手提袋、口袋或錢包，以防過熱。
과열을 방지하기 위해 배터리를 밀폐된 또는 통풍이 잘 되지 않는 환경에서 사용하지 마십시오.
لا تقم بتشغيل البطارية في بيئة مغلقة أو غير مهوية، مثل حقيبة يد أو جيب أو محفظة، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

Stop using and contact manufacturer if the product is excessively hot, is emitting odor, deformed or any other abnormalities.
Stoppen Sie die Verwendung und wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Produkt übermäßig heiß ist, Geruch, Deformationen oder andere Anomalien auftreten.
Arrêtez d'utiliser et contactez le fabricant si le produit est excessivement chaud, dégage des odeurs, est déformé ou présente d'autres anomalies.
Smettere di usare e contattare il produttore se il prodotto è eccessivamente caldo, emette odori, è deformato o presenta qualsiasi altra anomalia.
Deje de usar y póngase en contacto con el fabricante si el producto está excesivamente caliente, está emitiendo olor, está deformado o presenta cualquier otra anomalía.
Stop met het gebruik en neem contact op met de fabrikant als het product oververhitt, stinkt, vervormd is of andere afwijkingen vertoont.
Jos yhdistelmä ylikuumenee, haju, muodonmuutos tai muu poikkeavuus ilmenee, lopata sen käyttö heti ja ota yhteys valmistajaan.
使用に異常(過熱/異臭/変形)などがある場合は使用を中止し、直ちに販売事業者に連絡をお願いします。
如发现发热、异味、变形或其他异常情况，请立即停止使用并联系制造商。
如發現發熱、異味、變形或其他異常情況，請立即停止使用並聯繫製造商。
이상 증상(과열, 냄새, 변형 등)이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 제조사에 문의하십시오.
عند ظهور أي مشكلة (ارتفاع في الحرارة، رائحة، تشوه) يُرجى التوقف عن الاستخدام والتواصل مع الشركة المصنعة.

Use origin or certified cables. | Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. | Utilizzare l'origine o i cavi certificati.
Utilice cables de origen o certificados. | Använd original eller certifierad kabel.
Käytä alkuperäisiä tai sertifioituja kaapeleita.
オリジナルケーブルまたは認証ケーブルを使用してください。
请使用原装或经认证的线缆。 | 請使用原裝或經認證的線纜。
원래 케이블 혹은 인증된 케이블을 사용하세요. | استخدم كابلات أصلية أو معتمدة

Do not expose to moisture or submerge it in liquid.
Keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht in Flüssigkeit tauchen.
Ne pas exposer à l'humidité et ne pas immerger dans un liquide.
Non esporre all'umidità o immergerlo in liquidi.
No lo exponga a la humedad ni lo sumerja en líquidos.
Älä niele eu ole vaaraa eller uudet deen for fuktiga miljöer.
Ala kosta kosteisiin tai aitoja nosuista yhdisteistä.
水没させないでください。 | 不要浸水。 | 不要浸水。 | 물에 넣지 마십시오.
يُرجى تجنب التعرض للرطوبة أو الغمر في السوائل.

Do not disassemble, or attempt to repurpose or modify the product.
Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es anderweitig zu verwenden oder zu modifizieren.
Ne pas démonter ou tenter de le réutiliser ou de le modifier de quelque manière que ce soit.
Non smontare o tentare di riutilizzare o modificare in qualsiasi modo.
No desarme ni intente reutilizarlo o modificarlo de ninguna manera.
Demontera inte, försök inte att modifiera eller använda produkten på annat sätt.
Älä purkaa, korkea tai muuta kuitella.
分解、改造などしないでください。
请勿拆解、改造或以任何方式改装。
請勿拆解、改裝或以任何方式改裝。
분해하거나 다른 용도로 사용하거나 수정하지 마십시오.
لا تقم بفك الجهاز أو محاولة إعادة تشغيله أو تعديله بأي طريقة.

Keep it away from children under 2 years old for safety.
Halten Sie es von Kindern unter 2 Jahren aus Sicherheitsgründen fern.
Éloignez des enfants de moins de 3 ans pour des raisons de sécurité.
Tenerlo lontano dai bambini sotto i 3 anni per sicurezza.
Manténgalo alejado de los niños menores de 3 años por seguridad.
Houd uw product uit de buurt van kinderen.
Älä kosteusvaa ole 3-vuotiaiden lasten kanssa.
安全のため、3歳未満のお子様には近づけないでください。
为安全起见，请将其放置在3岁以下儿童无法接触的地方。
為安全起見，請將其放置在3歲以下兒童無法接觸的地方。
안전을 위해 3세 미만 어린이의 접근을 방지하십시오.
يُرجى الحفاظ على الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن الثالثة لضمان السلامة.

Please dispose of discarded products properly according to local regulations.
Entsorgen Sie die entsorgten Produkte entsprechend den lokalen Vorschriften.
Veuillez éliminer les produits mis au rebut conformément aux réglementations locales.
Si prega di smaltire i prodotti scartati correttamente secondo le normative locali.
Deseche los productos desechados de acuerdo con las normativas locales.
Kasseera sorkapuhtaustaan vanhojen mukaan lagen ja Ohjeistuksen.
Hävitä jätetuotteet paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti.
不要品を現地の法令に従って適切に廃棄してください。
请根据当地法规妥善处理废弃产品。
請根據當地法規妥善處理廢棄產品。
폐기된 제품을 현지 규정에 따라 적절하게 처리하십시오.
يُرجى التخلص من المنتجات المهملة بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية.

Product Weight | Produktgewicht | Poids du produit | Peso del prodotto | Peso del producto | Productgewicht | Tuotepaino | 製品重量 | 产品重量 | 產品重量 | 제품 무게 | وزن المنتج
Product Dimensions | Produktabmessungen | Dimensions du produit | Dimensioni del prodotto | Dimensiones del producto | Productafmetingen | Tuotteen mitat | 製品サイズ | 产品尺寸 | 產品尺寸 | 제품 치수 | أبعاد المنتج

Specifications

Spezifikationen | Spécifications | Specificazioni | Especificaciones | specificaties | | Määritteet
仕様 | 规格 | 規格 | 사양 | المواصفات

Model	Modell	Modèle	Modello	Modelo	Model	Malli	モデル	型号	型號	모델	الطراز	ZDMIX1
Battery Cell	Batteriezelle	Batterie	Batteria	Batería	Batterijcel	Akkukenno	バッテリーセル	电池	電池	배터리	البطارية	High-Density Lithium Battery	Hochdichte Lithiumbatterie	Batterie au lithium à haute densité	Batteria ad alta densità	Batería de litio de alta densidad	Hoogwaardige lithium-ion-batterij	Korkean tiheyden litiumakku	高密度リチウムバッテリー	高密度锂电池	高密度鋰電池	고밀도 리튬 배터리	بطارية ليثيوم عالية الكثافة
Capacity	Kapazität	Capacité	Capacità	Capacidad	Capaciteit	Kapasiteetti	容量	容量	容量	용량	السعة	7,200mAh 5.5V/1.5A,72Wh
Input	Eingang	Entrée	Ingresso	Entrada	Ingang	Sisäänmeno	入力	输入	輸入	입력	الإدخال	100~240V~50/60Hz
Output	Ausgang	Sortie	Uscita	Salida	Uitgang	Ulkoinen	出力	输出	輸出	출력	الإخراج	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 18W MAX
USB-A: 5V⎓2.4A, 12W MAX	USB-A: 5V⎓2.4A, 12W MAX	Total Output: 12W MAX
Dimensions	Dimension	Dimensions	Dimensione	Dimensiones	Dimensies	Mitat	寸法	尺寸	尺寸	치수	الأبعاد	2.8"x 2.2" x 1.2"	71.5mm x 57.5mm x 31.5mm
Weight	Gewicht	Poids	Peso	Peso	Peso	Paino	重さ	重量	重量	무게	الوزن	7.0oz / 200g
Operation Temperature	Betriebstemperatur	Température de fonctionnement	Temperatura di funzionamento	Temperatura de funcionamiento	Bedrijfstemperatuur	Käyttölämpötila	動作温度	工作温度	工作温度	작동 온도	درجة حرارة التشغيل	32° F to 95° F (0° C to 35° C)