PANTONE Bright Red C
R:249 / G:56 / B:34
C:0 / M:85 / Y:95 / K:0
#F93822

תיאור ומיקום כפתורי בקרה באוזניות 1MORE

- שיא עוצמת קול
- עבור לשיר הקודם
- עבור לשיר הבא
- הגבר עוצמת קול
- הנמך עוצמת קול
- שיא לחיצה על כפתור הפעלה/השהיה
- שיא לחיצה ארוכה על כפתור הפעלה/השהיה
- שיא לחיצה כפולה על כפתור הפעלה/השהיה
- שיא לחיצה משולשת על כפתור הפעלה/השהיה
- שיא לחיצה ארוכה