ctronics

450C USER MANUAL

(Dx-DE-PN-IS-IQ)

Contents

English ..... 01~04
Deutsche ..... 05~08
Français ..... 09~12
Italiano ..... 13~16
Español ..... 17~20

Claim Your Lifetime Warranty

Thank you for choosing Ctronics product!
Please scan the QR code below to claim your lifetime warranty and enjoy exclusive perks.

Download the app to manage your warranty and access exclusive perks.

Download App | Claim Warranty | Watch Tutorials

Website: www.ctronics.com

P/N: 450C-DE-PN-IS-IQ

EN

Table of Contents

1. Secure Installation 01
2. Setting up the security camera 01
3. Use mobile APP to set up camera 01
4. Use PC client software to set up the camera 01
5. Use PC browser to set up the camera 01
6. FAQ 01

1. Secure Installation

Please read the Safety Warnings, Cautions and Engine Installation Instructions before installation.

2. Setting up the security camera

The camera needs initial activation before installation. We provide six convenient methods for activation, including using the mobile app, PC client software, PC browser, and more. Choose the method that suits your needs.

3. Use mobile APP to set up camera

Download the "Ctronics" app from Google Play or Apple App Store to your mobile phone.

4. Use PC client software to set up the camera

Download the "Ctronics" PC client software from the official website: www.ctronics.com.

5.1 Method 1: Configure camera via the hotspot

Step 1: Connect the camera to power and wait for the camera's voice prompt.

Step 2: Connect your mobile phone to the camera's hotspot.

Step 3: Connect your mobile phone to the camera's network.

Step 4: Open the "Ctronics" app, antomatically or manually select the camera, and complete the initial setup.

Step 5: Add the camera to the app.

Step 6: Connect the camera to the 2.4G network.

Step 7: Enable remote access, set a strong password, and complete the initial setup.

Step 8: Add the camera to the app. Now you can view the camera's live feed and manage its settings remotely.

Step 9: Connect the camera to the 2.4G network.

Step 10: Enable remote access, set a strong password, and complete the initial setup.

Step 11: Add the camera to the app. Now you can view the camera's live feed and manage its settings remotely.

Mobile app screenshots video: Please scan the QR code below with your mobile phone to watch the tutorial video.

5.2 Method 2: Configure camera via ethernet cable

Step 1: Connect the camera to power and wait for the camera's voice prompt.

Step 2: Connect the camera to your router using an ethernet cable.

Step 3: Open the "Ctronics" app, antomatically or manually select the camera, and complete the initial setup.

Step 4: Add the camera to the app.

Step 5: Enable remote access, set a strong password, and complete the initial setup.

Step 6: Add the camera to the app. Now you can view the camera's live feed and manage its settings remotely.

5.3 Method 3: Configure camera via PC client software

Step 1: Connect the camera to power and wait for the camera's voice prompt.

Step 2: Connect the camera to your router using an ethernet cable.

Step 3: Open the "Ctronics" PC client software, antomatically or manually select the camera, and complete the initial setup.

Step 4: Add the camera to the app.

Step 5: Enable remote access, set a strong password, and complete the initial setup.

Step 6: Add the camera to the app. Now you can view the camera's live feed and manage its settings remotely.

5.4 Method 4: Configure camera via PC browser

Step 1: Connect the camera to power and wait for the camera's voice prompt.

Step 2: Connect the camera to your router using an ethernet cable.

Step 3: Open the "Ctronics" PC client software, antomatically or manually select the camera, and complete the initial setup.

Step 4: Add the camera to the app.

Step 5: Enable remote access, set a strong password, and complete the initial setup.

Step 6: Add the camera to the app. Now you can view the camera's live feed and manage its settings remotely.

5.5 Method 5: Network cable Network configuration

Step 1: Connect the camera to power and wait for the camera's voice prompt.

Step 2: Connect the camera to your router using an ethernet cable.

Step 3: Open the "Ctronics" PC client software, antomatically or manually select the camera, and complete the initial setup.

Step 4: Add the camera to the app.

Step 5: Enable remote access, set a strong password, and complete the initial setup.

Step 6: Add the camera to the app. Now you can view the camera's live feed and manage its settings remotely.

5.6 Method 6: Network cable Network configuration

Step 1: Connect the camera to power and wait for the camera's voice prompt.

Step 2: Connect the camera to your router using an ethernet cable.

Step 3: Open the "Ctronics" PC client software, antomatically or manually select the camera, and complete the initial setup.

Step 4: Add the camera to the app.

Step 5: Enable remote access, set a strong password, and complete the initial setup.

Step 6: Add the camera to the app. Now you can view the camera's live feed and manage its settings remotely.

DE

Inhaltsverzeichnis

1. Integrierte Installation 02
2. Einrichten der Überwachungskamera 02
3. Einrichten der Überwachungskamera 02
4. Verwenden Sie die APP-Client Software 02
5. Verwenden Sie die APP-Client Software 02
6. Verwenden Sie die APP-Client Software 02
7. Häufige Fragen und Antworten (FAQ) 02

1. Integrierte Installation

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, Warnungen und Installationsanleitungen vor der Installation sorgfältig durch. Die Kamera benötigt eine Erstaktivierung, bevor sie installiert werden kann. Wir bieten sechs bequeme Methoden zur Aktivierung, einschließlich der Verwendung der mobilen App, der PC-Client-Software, des PC-Browsers und mehr. Wählen Sie die Methode, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

2. Einrichten der Überwachungskamera

Die Kamera muss vor der Installation initialisiert werden. Wir bieten sechs bequeme Methoden zur Aktivierung, einschließlich der Verwendung der mobilen App, der PC-Client-Software, des PC-Browsers und mehr. Wählen Sie die Methode, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

3. Einrichten der Überwachungskamera

Laden Sie die "Ctronics" App von Google Play oder Apple App Store auf Ihr Mobiltelefon herunter.

4. Verwenden Sie die APP-Client Software

Laden Sie die "Ctronics" PC-Client-Software von der offiziellen Website: www.ctronics.com herunter.

5.1 Methode 1: Verwenden Sie Hotspot-Konfiguration

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera mit der Stromversorgung und warten Sie auf die Sprachansage der Kamera.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Hotspot der Kamera.

Schritt 3: Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Netzwerk der Kamera.

Schritt 4: Öffnen Sie die App "Ctronics", wählen Sie automatisch oder manuell die Kamera aus und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 5: Fügen Sie die Kamera der App hinzu.

Schritt 6: Verbinden Sie die Kamera mit dem 2.4G-Netzwerk.

Schritt 7: Aktivieren Sie den Fernzugriff, legen Sie ein starkes Passwort fest und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 8: Fügen Sie die Kamera der App hinzu. Jetzt können Sie den Live-Feed der Kamera ansehen und Ihre Einstellungen aus der Ferne verwalten.

Schritt 9: Verbinden Sie die Kamera mit dem 2.4G-Netzwerk.

Schritt 10: Aktivieren Sie den Fernzugriff, legen Sie ein starkes Passwort fest und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 11: Fügen Sie die Kamera der App hinzu. Jetzt können Sie den Live-Feed der Kamera ansehen und Ihre Einstellungen aus der Ferne verwalten.

Screenshots der mobilen App: Bitte scannen Sie den QR-Code unten mit Ihrem Mobiltelefon, um das Tutorialvideo zu sehen.

5.2 Methode 2: Verwenden Sie Ethernet-Kabel

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera mit der Stromversorgung und warten Sie auf die Sprachansage der Kamera.

Schritt 2: Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Router über ein Ethernet-Kabel.

Schritt 3: Öffnen Sie die App "Ctronics", wählen Sie automatisch oder manuell die Kamera aus und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 4: Fügen Sie die Kamera der App hinzu.

Schritt 5: Aktivieren Sie den Fernzugriff, legen Sie ein starkes Passwort fest und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 6: Fügen Sie die Kamera der App hinzu. Jetzt können Sie den Live-Feed der Kamera ansehen und Ihre Einstellungen aus der Ferne verwalten.

5.3 Methode 3: Verwenden Sie PC-Client-Software

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera mit der Stromversorgung und warten Sie auf die Sprachansage der Kamera.

Schritt 2: Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Router über ein Ethernet-Kabel.

Schritt 3: Öffnen Sie die PC-Client-Software "Ctronics", wählen Sie automatisch oder manuell die Kamera aus und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 4: Fügen Sie die Kamera der App hinzu.

Schritt 5: Aktivieren Sie den Fernzugriff, legen Sie ein starkes Passwort fest und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 6: Fügen Sie die Kamera der App hinzu. Jetzt können Sie den Live-Feed der Kamera ansehen und Ihre Einstellungen aus der Ferne verwalten.

5.4 Methode 4: Verwenden Sie PC-Browser

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera mit der Stromversorgung und warten Sie auf die Sprachansage der Kamera.

Schritt 2: Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Router über ein Ethernet-Kabel.

Schritt 3: Öffnen Sie die PC-Client-Software "Ctronics", wählen Sie automatisch oder manuell die Kamera aus und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 4: Fügen Sie die Kamera der App hinzu.

Schritt 5: Aktivieren Sie den Fernzugriff, legen Sie ein starkes Passwort fest und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 6: Fügen Sie die Kamera der App hinzu. Jetzt können Sie den Live-Feed der Kamera ansehen und Ihre Einstellungen aus der Ferne verwalten.

5.5 Methode 5: Netzwerkkabel Netzwerkkonfiguration

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera mit der Stromversorgung und warten Sie auf die Sprachansage der Kamera.

Schritt 2: Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Router über ein Ethernet-Kabel.

Schritt 3: Öffnen Sie die PC-Client-Software "Ctronics", wählen Sie automatisch oder manuell die Kamera aus und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 4: Fügen Sie die Kamera der App hinzu.

Schritt 5: Aktivieren Sie den Fernzugriff, legen Sie ein starkes Passwort fest und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 6: Fügen Sie die Kamera der App hinzu. Jetzt können Sie den Live-Feed der Kamera ansehen und Ihre Einstellungen aus der Ferne verwalten.

5.6 Methode 6: Netzwerkkabel Netzwerkkonfiguration

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera mit der Stromversorgung und warten Sie auf die Sprachansage der Kamera.

Schritt 2: Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Router über ein Ethernet-Kabel.

Schritt 3: Öffnen Sie die PC-Client-Software "Ctronics", wählen Sie automatisch oder manuell die Kamera aus und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 4: Fügen Sie die Kamera der App hinzu.

Schritt 5: Aktivieren Sie den Fernzugriff, legen Sie ein starkes Passwort fest und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

Schritt 6: Fügen Sie die Kamera der App hinzu. Jetzt können Sie den Live-Feed der Kamera ansehen und Ihre Einstellungen aus der Ferne verwalten.

FR

Table des matières

1. Installation intégrée 03
2. Installation de la caméra de sécurité 03
3. Utilisez l'application mobile pour configurer la caméra 03
4. Utilisez le logiciel client PC pour configurer la caméra 03
5. Utilisez le navigateur du PC pour configurer la caméra 03
6. FAQ 03

1. Installation intégrée

Veuillez lire les avertissements de sécurité, les avertissements et les instructions d'installation du moteur avant l'installation. La caméra nécessite une activation initiale avant l'installation. Nous proposons six méthodes pratiques d'activation, y compris l'utilisation de l'application mobile, du logiciel client PC, du navigateur PC et plus encore. Choisissez la méthode qui vous convient.

2. Installation de la caméra de sécurité

La caméra nécessite une activation initiale avant l'installation. Nous proposons six méthodes pratiques d'activation, y compris l'utilisation de l'application mobile, du logiciel client PC, du navigateur PC et plus encore. Choisissez la méthode qui vous convient.

3. Utilisez l'application mobile pour configurer la caméra

Téléchargez l'application "Ctronics" sur Google Play ou l'App Store d'Apple sur votre téléphone mobile.

4. Utilisez le logiciel client PC pour configurer la caméra

Téléchargez le logiciel client PC "Ctronics" sur le site Web officiel : www.ctronics.com.

5.1 Méthode 1 : Configurer la caméra via le hotspot

Étape 1 : Connectez la caméra à l'alimentation et attendez l'invite vocale de la caméra.

Étape 2 : Connectez votre téléphone mobile au hotspot de la caméra.

Étape 3 : Connectez votre téléphone mobile au réseau de la caméra.

Étape 4 : Ouvrez l'application "Ctronics", sélectionnez automatiquement ou manuellement la caméra et terminez la configuration initiale.

Étape 5 : Ajoutez la caméra à l'application.

Étape 6 : Connectez la caméra au réseau 2.4G.

Étape 7 : Activez l'accès à distance, définissez un mot de passe fort et terminez la configuration initiale.

Étape 8 : Ajoutez la caméra à l'application. Vous pouvez maintenant visionner le flux en direct de la caméra et gérer ses paramètres à distance.

Étape 9 : Connectez la caméra au réseau 2.4G.

Étape 10 : Activez l'accès à distance, définissez un mot de passe fort et terminez la configuration initiale.

Étape 11 : Ajoutez la caméra à l'application. Vous pouvez maintenant visionner le flux en direct de la caméra et gérer ses paramètres à distance.

Vidéos des captures d'écran de l'application mobile : Veuillez scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone mobile pour regarder la vidéo tutorielle.

5.2 Méthode 2 : Configurer la caméra via le câble Ethernet

Étape 1 : Connectez la caméra à l'alimentation et attendez l'invite vocale de la caméra.

Étape 2 : Connectez la caméra à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 3 : Ouvrez l'application "Ctronics", sélectionnez automatiquement ou manuellement la caméra et terminez la configuration initiale.

Étape 4 : Ajoutez la caméra à l'application.

Étape 5 : Activez l'accès à distance, définissez un mot de passe fort et terminez la configuration initiale.

Étape 6 : Ajoutez la caméra à l'application. Vous pouvez maintenant visionner le flux en direct de la caméra et gérer ses paramètres à distance.

5.3 Méthode 3 : Configurer la caméra via le logiciel client PC

Étape 1 : Connectez la caméra à l'alimentation et attendez l'invite vocale de la caméra.

Étape 2 : Connectez la caméra à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 3 : Ouvrez le logiciel client PC "Ctronics", sélectionnez automatiquement ou manuellement la caméra et terminez la configuration initiale.

Étape 4 : Ajoutez la caméra à l'application.

Étape 5 : Activez l'accès à distance, définissez un mot de passe fort et terminez la configuration initiale.

Étape 6 : Ajoutez la caméra à l'application. Vous pouvez maintenant visionner le flux en direct de la caméra et gérer ses paramètres à distance.

5.4 Méthode 4 : Configurer la caméra via le navigateur PC

Étape 1 : Connectez la caméra à l'alimentation et attendez l'invite vocale de la caméra.

Étape 2 : Connectez la caméra à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 3 : Ouvrez le logiciel client PC "Ctronics", sélectionnez automatiquement ou manuellement la caméra et terminez la configuration initiale.

Étape 4 : Ajoutez la caméra à l'application.

Étape 5 : Activez l'accès à distance, définissez un mot de passe fort et terminez la configuration initiale.

Étape 6 : Ajoutez la caméra à l'application. Vous pouvez maintenant visionner le flux en direct de la caméra et gérer ses paramètres à distance.

5.5 Méthode 5 : Configuration du réseau par câble réseau

Étape 1 : Connectez la caméra à l'alimentation et attendez l'invite vocale de la caméra.

Étape 2 : Connectez la caméra à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 3 : Ouvrez le logiciel client PC "Ctronics", sélectionnez automatiquement ou manuellement la caméra et terminez la configuration initiale.

Étape 4 : Ajoutez la caméra à l'application.

Étape 5 : Activez l'accès à distance, définissez un mot de passe fort et terminez la configuration initiale.

Étape 6 : Ajoutez la caméra à l'application. Vous pouvez maintenant visionner le flux en direct de la caméra et gérer ses paramètres à distance.

5.6 Méthode 6 : Configuration du réseau par câble réseau

Étape 1 : Connectez la caméra à l'alimentation et attendez l'invite vocale de la caméra.

Étape 2 : Connectez la caméra à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 3 : Ouvrez le logiciel client PC "Ctronics", sélectionnez automatiquement ou manuellement la caméra et terminez la configuration initiale.

Étape 4 : Ajoutez la caméra à l'application.

Étape 5 : Activez l'accès à distance, définissez un mot de passe fort et terminez la configuration initiale.

Étape 6 : Ajoutez la caméra à l'application. Vous pouvez maintenant visionner le flux en direct de la caméra et gérer ses paramètres à distance.

IT

Indice

1. Installazione generale 04
2. Impostazione della telecamera di sicurezza 04
3. Utilizzare l'APP mobile per impostare la telecamera 04
4. Utilizzare il software client PC per impostare la telecamera 04
5. Utilizzare il browser del PC per impostare la telecamera 04
6. FAQ 04

1. Installazione generale

Prima di installare, leggere attentamente le avvertenze di sicurezza, le avvertenze e le istruzioni di installazione del motore. La telecamera richiede un'attivazione iniziale prima di essere installata. Forniamo sei comodi metodi di attivazione, tra cui l'uso dell'app mobile, del software client PC, del browser PC e altro ancora. Scegliete il metodo che vi si adatta.

2. Impostazione della telecamera di sicurezza

La telecamera richiede un'attivazione iniziale prima di essere installata. Forniamo sei comodi metodi di attivazione, tra cui l'uso dell'app mobile, del software client PC, del browser PC e altro ancora. Scegliete il metodo che vi si adatta.

3. Utilizzare l'APP mobile per impostare la telecamera

Scaricate l'app "Ctronics" da Google Play o l'App Store di Apple sul vostro telefono cellulare.

4. Utilizzare il software client PC per impostare la telecamera

Scaricate il software client PC "Ctronics" dal sito ufficiale: www.ctronics.com.

5.1 Metodo 1: Configurare la telecamera tramite l'hotspot

Passo 1: Collegate la telecamera all'alimentazione e attendete il messaggio vocale della telecamera.

Passo 2: Collegate il vostro telefono cellulare all'hotspot della telecamera.

Passo 3: Collegate il vostro telefono cellulare alla rete della telecamera.

Passo 4: Aprite l'app "Ctronics", selezionate automaticamente o manualmente la telecamera e completate la configurazione iniziale.

Passo 5: Aggiungete la telecamera all'app.

Passo 6: Collegate la telecamera alla rete 2.4G.

Passo 7: Abilitate l'accesso remoto, impostate una password forte e completate la configurazione iniziale.

Passo 8: Aggiungete la telecamera all'app. Ora potete visionare il flusso live della telecamera e gestire le sue impostazioni da remoto.

Passo 9: Collegate la telecamera alla rete 2.4G.

Passo 10: Abilitate l'accesso remoto, impostate una password forte e completate la configurazione iniziale.

Passo 11: Aggiungete la telecamera all'app. Ora potete visionare il flusso live della telecamera e gestire le sue impostazioni da remoto.

Screenshot dei video dell'app mobile: Per favore, scansionate il codice QR qui sotto con il vostro telefono cellulare per guardare il video tutorial.

5.2 Metodo 2: Configurare la telecamera tramite cavo Ethernet

Passo 1: Collegate la telecamera all'alimentazione e attendete il messaggio vocale della telecamera.

Passo 2: Collegate la telecamera al vostro router tramite cavo Ethernet.

Passo 3: Aprite l'app "Ctronics", selezionate automaticamente o manualmente la telecamera e completate la configurazione iniziale.

Passo 4: Aggiungete la telecamera all'app.

Passo 5: Abilitate l'accesso remoto, impostate una password forte e completate la configurazione iniziale.

Passo 6: Aggiungete la telecamera all'app. Ora potete visionare il flusso live della telecamera e gestire le sue impostazioni da remoto.

5.3 Metodo 3: Configurare la telecamera tramite il software client PC

Passo 1: Collegate la telecamera all'alimentazione e attendete il messaggio vocale della telecamera.

Passo 2: Collegate la telecamera al vostro router tramite cavo Ethernet.

Passo 3: Aprite il software client PC "Ctronics", selezionate automaticamente o manualmente la telecamera e completate la configurazione iniziale.

Passo 4: Aggiungete la telecamera all'app.

Passo 5: Abilitate l'accesso remoto, impostate una password forte e completate la configurazione iniziale.

Passo 6: Aggiungete la telecamera all'app. Ora potete visionare il flusso live della telecamera e gestire le sue impostazioni da remoto.

5.4 Metodo 4: Configurare la telecamera tramite il browser PC

Passo 1: Collegate la telecamera all'alimentazione e attendete il messaggio vocale della telecamera.

Passo 2: Collegate la telecamera al vostro router tramite cavo Ethernet.

Passo 3: Aprite il software client PC "Ctronics", selezionate automaticamente o manualmente la telecamera e completate la configurazione iniziale.

Passo 4: Aggiungete la telecamera all'app.

Passo 5: Abilitate l'accesso remoto, impostate una password forte e completate la configurazione iniziale.

Passo 6: Aggiungete la telecamera all'app. Ora potete visionare il flusso live della telecamera e gestire le sue impostazioni da remoto.

5.5 Metodo 5: Configurazione della rete tramite cavo di rete

Passo 1: Collegate la telecamera all'alimentazione e attendete il messaggio vocale della telecamera.

Passo 2: Collegate la telecamera al vostro router tramite cavo Ethernet.

Passo 3: Aprite il software client PC "Ctronics", selezionate automaticamente o manualmente la telecamera e completate la configurazione iniziale.

Passo 4: Aggiungete la telecamera all'app.

Passo 5: Abilitate l'accesso remoto, impostate una password forte e completate la configurazione iniziale.

Passo 6: Aggiungete la telecamera all'app. Ora potete visionare il flusso live della telecamera e gestire le sue impostazioni da remoto.

5.6 Metodo 6: Configurazione della rete tramite cavo di rete

Passo 1: Collegate la telecamera all'alimentazione e attendete il messaggio vocale della telecamera.

Passo 2: Collegate la telecamera al vostro router tramite cavo Ethernet.

Passo 3: Aprite il software client PC "Ctronics", selezionate automaticamente o manualmente la telecamera e completate la configurazione iniziale.

Passo 4: Aggiungete la telecamera all'app.

Passo 5: Abilitate l'accesso remoto, impostate una password forte e completate la configurazione iniziale.

Passo 6: Aggiungete la telecamera all'app. Ora potete visionare il flusso live della telecamera e gestire le sue impostazioni da remoto.

ES

Índice de contenidos

1. Instalación general 05
2. Configuración de la cámara de seguridad 05
3. Utilice la APP móvil para configurar la cámara 05
4. Utilice el software de PC para configurar la cámara 05
5. Utilice el navegador de PC para configurar la cámara 05
6. PREGUNTAS FRECUENTES 05

1. Instalación general

Por favor, lea las Advertencias de seguridad, las Advertencias y las Instrucciones de instalación del motor antes de la instalación. La cámara requiere una activación inicial antes de ser instalada. Ofrecemos seis métodos de activación cómodos, incluyendo el uso de la aplicación móvil, el software cliente PC, el navegador PC y más. Elija el método que se adapte a sus necesidades.

2. Configuración de la cámara de seguridad

La cámara requiere una activación inicial antes de ser instalada. Ofrecemos seis métodos de activación cómodos, incluyendo el uso de la aplicación móvil, el software cliente PC, el navegador PC y más. Elija el método que se adapte a sus necesidades.

3. Utilice la APP móvil para configurar la cámara

Descargue la app "Ctronics" de Google Play o la App Store de Apple en su teléfono móvil.

4. Utilice el software de PC para configurar la cámara

Descargue el software cliente PC "Ctronics" del sitio web oficial: www.ctronics.com.

5.1 Método 1: Configure la cámara a través del hotspot

Paso 1: Conecte la cámara a la alimentación y espere la voz de la cámara.

Paso 2: Conecte su teléfono móvil al hotspot de la cámara.

Paso 3: Conecte su teléfono móvil a la red de la cámara.

Paso 4: Abra la app "Ctronics", seleccione la cámara automática o manualmente y complete la configuración inicial.

Paso 5: Añada la cámara a la app.

Paso 6: Conecte la cámara a la red 2.4G.

Paso 7: Habilite el acceso remoto, establezca una contraseña fuerte y complete la configuración inicial.

Paso 8: Añada la cámara a la app. Ahora puede ver la transmisión en directo de la cámara y gestionar sus ajustes de forma remota.

Paso 9: Conecte la cámara a la red 2.4G.

Paso 10: Habilite el acceso remoto, establezca una contraseña fuerte y complete la configuración inicial.

Paso 11: Añada la cámara a la app. Ahora puede ver la transmisión en directo de la cámara y gestionar sus ajustes de forma remota.

Vídeos de capturas de pantalla de la aplicación móvil: Por favor, escanee el código QR con su teléfono móvil para ver el vídeo tutorial.

5.2 Método 2: Configure la cámara a través del cable Ethernet

Paso 1: Conecte la cámara a la alimentación y espere la voz de la cámara.

Paso 2: Conecte la cámara a su enrutador mediante un cable Ethernet.

Paso 3: Abra la app "Ctronics", seleccione la cámara automática o manualmente y complete la configuración inicial.

Paso 4: Añada la cámara a la app.

Paso 5: Habilite el acceso remoto, establezca una contraseña fuerte y complete la configuración inicial.

Paso 6: Añada la cámara a la app. Ahora puede ver la transmisión en directo de la cámara y gestionar sus ajustes de forma remota.

5.3 Método 3: Configure la cámara a través del software cliente PC

Paso 1: Conecte la cámara a la alimentación y espere la voz de la cámara.

Paso 2: Conecte la cámara a su enrutador mediante un cable Ethernet.

Paso 3: Abra el software cliente PC "Ctronics", seleccione la cámara automática o manualmente y complete la configuración inicial.

Paso 4: Añada la cámara a la app.

Paso 5: Habilite el acceso remoto, establezca una contraseña fuerte y complete la configuración inicial.

Paso 6: Añada la cámara a la app. Ahora puede ver la transmisión en directo de la cámara y gestionar sus ajustes de forma remota.

5.4 Método 4: Configure la cámara a través del navegador PC

Paso 1: Conecte la cámara a la alimentación y espere la voz de la cámara.

Paso 2: Conecte la cámara a su enrutador mediante un cable Ethernet.

Paso 3: Abra el software cliente PC "Ctronics", seleccione la cámara automática o manualmente y complete la configuración inicial.

Paso 4: Añada la cámara a la app.

Paso 5: Habilite el acceso remoto, establezca una contraseña fuerte y complete la configuración inicial.

Paso 6: Añada la cámara a la app. Ahora puede ver la transmisión en directo de la cámara y gestionar sus ajustes de forma remota.

5.5 Método 5: Configuración de red por cable de red

Paso 1: Conecte la cámara a la alimentación y espere la voz de la cámara.

Paso 2: Conecte la cámara a su enrutador mediante un cable Ethernet.

Paso 3: Abra el software cliente PC "Ctronics", seleccione la cámara automática o manualmente y complete la configuración inicial.

Paso 4: Añada la cámara a la app.

Paso 5: Habilite el acceso remoto, establezca una contraseña fuerte y complete la configuración inicial.

Paso 6: Añada la cámara a la app. Ahora puede ver la transmisión en directo de la cámara y gestionar sus ajustes de forma remota.

5.6 Método 6: Configuración de red por cable de red

Paso 1: Conecte la cámara a la alimentación y espere la voz de la cámara.

Paso 2: Conecte la cámara a su enrutador mediante un cable Ethernet.

Paso 3: Abra el software cliente PC "Ctronics", seleccione la cámara automática o manualmente y complete la configuración inicial.

Paso 4: Añada la cámara a la app.

Paso 5: Habilite el acceso remoto, establezca una contraseña fuerte y complete la configuración inicial.

Paso 6: Añada la cámara a la app. Ahora puede ver la transmisión en directo de la cámara y gestionar sus ajustes de forma remota.