单页尺寸：140x140mm

ctronics

USER MANUAL

(EN/DE/FR/IT/ES)

SCSMS-20220617

Contents

English ----------------------------------01~24
Deutsche ----------------------------------25~48
Française --------------------------------49~72
Italiano -------------------------------73~96
Español --------------------------------97~120

Claim Your Lifetime Warranty

Thank you for choosing Ctronics products.
We are committed to providing the best service to all our customer.
If anything has happened to your product, please contact us for a lifetime warranty.

Online support ctronics CTRONICS_TECH ctronics ctronics support

E-mail: support@ctronics.com
Website: www.ctronics.com

EN

Table of Contents

1. General Introduction --01
2. Setting up the security camera ------------------------------------01
3. Use mobile APP to set up camera ---------------------------------01
4. Use HIP2P client software to set up the camera -------------12
5. Use PC browser to set up the camera ------------------------20
6. FAQ --22

1. General Introduction

The Ctronics CTIPC series security cameras consists of various indoor and outdoor cameras with different shapes and functions. Users can monitor multiple security cameras on the same device. Ctronics CTIPC series security cameras support Android and iOS smartphones as well as tablets, Windows PC and Mac. All security cameras are equipped with LAN ports and support wired connections.

2. Setting up the security camera

The security camera starts operating immediately after the power is switched on. It can be used as a stand-alone video recorder. We recommend you connect the security camera to your mobile device or PC; in that case, you can access the security camera more easily.
There are 3 ways to add and manage the camera: using the mobile APP, PC software or the PC browser.

3. Use mobile APP to set up camera

Search "ctronics" in the App Store or Google Play, or scan the QR code to download and install it on your phone.

Android iOS

3.1 Method 1: Configure network via hotspot

Step 1: Preparation

Connect the camera to the power supply and place the camera near the mobile device and router.

Step 2: Connecting the camera to the mobile device

1. Go to the WLAN settings of the mobile device and find the network called "IPCAM-XXXXXX" (the camera's network) in the WiFi list.
2. Enter the password "01234567" to connect. Your mobile device will be connected to the camera's network.

Step 3: Connecting the camera to the Wi-Fi network

1. Open the mobile application "Ctronics" on your mobile device. You can add a UID by "Scan QR code" or "Search camera from LAN". The camera will be displayed as "online". (Image 1)

2. Click the Settings icon on the interface (Image 2) to enter the camera settings menu; go to Wi-Fi settings, click Wi-Fi management and select your Wi-Fi network from the list; enter the Wi-Fi password and save the settings. The camera is now connected to your Wi-Fi network.

(***Note**: The family WiFi password cannot exceed 31 characters. Also, avoid using special characters such as "? !"&,.". It is recommended that you, use a combination of numbers and letters.)

Wireless wiring connection video: Please scan the QR code below with your mobile phone, or access it through the link below:(1)

3.2 Method 2: Configure network via network cable

Step 1: Preparation

1. Connect the camera to the power supply and place the camera near the mobile device and the router.
2. Taking out the network cable that came with the package, connect one end of the network cable to the LAN port of the router, and the other end of the network cable to the network cable port of the camera. (If the indicator on the network cable port flashes, it means that the connection is successful.)

Step 2: Add the camera to the Ctronics APP and connect to the Wi-Fi network

1. Open the mobile application "Ctronics" on your mobile device. You can add the camera to the APP by "scanning the QR code to add UID", and the camera will be displayed as "online". (Image 1)
2. Click the setting icon on the interface (Image 2) to enter the camera setting menu; enter Wi-Fi settings, click Wi-Fi management, and select your Wi-Fi network in the list; enter the Wi-Fi password and save the settings. The camera is now connected to your Wi-Fi network. You can unplug the network cable to complete the WiFi connection.
(***Note**: The family WiFi password cannot exceed 31 characters. Also, avoid using special characters such as "? !"&,.". It is recommended that you, use a combination of numbers and letters.)

Network cable setting to connect to WiFi video: Please scan the QR code below with your mobile phone, or access it through the link below: (2)

https://youtu.be/Idl_dYonKs8
(1)

https://youtu.be/cQoSxlGbbBA
(2)



Image 1



Image 2

3.3 Introduction to the mobile app

Using the Ctronics app, you can connect multiple Ctronics CTIPC series cameras to the same mobile device. The interface has 4 bottom menus: Camera, Photo, Recording, About,Contact us.

3.4 Camera

The main screen allows you to add cameras, delete cameras, view cameras and access camera settings (Image 3).



Image 3

DE

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Einführung --25
2. Einrichten der Überwachungskamera ------------------------25
3. Mobile APP zum Einrichten der Kamera ---------------------25
4. Verwenden Sie die HIP2P-Client-Software zum Einrichten der Kamera ------------------36
5. Kamera einrichten mit dem PC-Browser ---------------------45
6. FAQ --46

1. Allgemeine Einführung

Die Sicherheitskameras der Ctronics CTIPC-Serie bestehen aus verschiedenen Innen- und Außenkameras mit unterschiedlichen Formen und Funktionen. Benutzer können mehrere Überwachungskameras mit demselben Gerät überwachen. Die Sicherheitskameras der Ctronics CTIPC-Serie unterstützen Android- und iOS-Smartphones sowie Tablets, Windows-PCs und Macs. Alle Sicherheitskameras sind mit LAN-Anschlüssen ausgestattet und unterstützen kabelgebundene Verbindungen.

2. Einrichten der Überwachungskamera

Diese Überwachungskamera nimmt sofort nach dem Einschalten ihren Betrieb auf. Sie kann als eigenständiger Videorekorder verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, die Sicherheitskamera mit Ihrem mobilen Gerät oder PC zu verbinden; in diesem Fall können Sie leichter auf die Überwachungskamera zugreifen.
Es gibt 3 Möglichkeiten, die Kamera hinzuzufügen und zu verwalten: über die mobile APP, die PC-Software oder den PC-Browser.

3. Mobile APP zum Einrichten der Kamera

Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach "ctronics" oder scannen Sie den QR-Code, um ihn herunterzuladen und auf Ihrem Telefon zu installieren.

Android iOS

3.1 Methode 1: Netzwerk über Hotspot konfiguriere

Schritt 1: Vorbereitung

Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an und platzieren Sie die Kamera in der Nähe Ihres Handys oder eines anderen Mobilgeräts und des Routers.

Schritt 2: Anschließen der Kamera an das mobile Gerät

1. Suchen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts das Netzwerk mit dem Namen "IPCAM-XXXXXX" (das Netzwerk der Kamera) in der WLAN-Liste.
2. Geben Sie das Passwort "01234567" ein, um eine Verbindung herzustellen. Ihr mobiles Gerät ist nun mit dem Netzwerk der Kamera verbunden.

Schritt 3: Verbinden der Kamera mit dem WLAN-Netzwerk

1. Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät die mobile Anwendung "Ctronics". Sie können eine UID mittels "QR-Code scannen" oder "Kamera im LAN suchen" hinzufügen. Die Kamera wird als "online" angezeigt. (Bild 1)
2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen auf der Benutzeroberfläche (Bild 2), um das Menü der Kameraeinstellungen aufzurufen; gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen, klicken Sie auf WLAN-Verwaltung und wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus; geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und speichern Sie die Einstellungen. Die Kamera ist nun mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden.
(***Hinweis**: Das Familien-WLAN-Passwort darf nicht länger als 31 Zeichen sein. Vermeiden Sie auch Sonderzeichen wie "? !"&,.". Am Besten ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben.)

Video zur kabellosen Verkabelung: Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy oder rufen Sie es über den untenstehenden Link auf:(1)

3.2 Methode 2: Netzwerk über Netzwerkkabel konfigurieren

Schritt 1: Vorbereitung

1. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an und platzieren Sie die Kamera in der Nähe des Handys und des Routers.
2. Nehmen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel heraus und schließen Sie das eine Ende des Netzwerkkabels an den LAN-Anschluss des Routers und das andere Ende an den Netzwerkkabelanschluss der Kamera. (Wenn die Anzeige am Netzwerkkabelanschluss blinkt, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde).

Schritt 2: Fügen Sie die Kamera zur Ctronics APP hinzu und verbinden Sie sie mit dem WLAN-Netzwerk

1. Öffnen Sie die mobile Anwendung "Ctronics" auf Ihrem Mobilgerät. Sie können die Kamera zur APP hinzufügen, indem Sie den QR-Code scannen, um die UID hinzuzufügen, und die Kamera wird als "online" angezeigt. (Bild 1)
2. Klicken Sie auf Einstellungen (Bild 2) und rufen Sie im Einstellungsmenü der Kamera die WLAN-Einstellungen auf, klicken Sie auf WLAN -Verwaltung und wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk in der Liste; geben Sie das WLAN-Passwort ein und speichern Sie die Einstellungen. Die Kamera ist nun mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden. Ziehen Sie das Netzwerkkabel nun ab.
(***Hinweis**: Das Familien-WLAN-Passwort darf nicht länger als 31 Zeichen sein. Verwenden Sie auch keine Sonderzeichen wie "? !"&,.". Verwenden Sie eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben).

Einstellung des Netzwerkkabels für die Verbindung zum WLAN-Video: Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy oder verwenden Sie den untenstehenden Link: (2)

https://youtu.be/Idl_dYonKs8
(1)

https://youtu.be/cQoSxlGbbBA
(2)



Bild 1



Bild 2

3.3 Einführung in die mobile App

Mit der Ctronics-App können Sie mehrere Kameras der Ctronics CTIPC-Serie mit demselben Mobilgerät verbinden. Die Schnittstelle hat 4 Menüs unten: Kamera, Foto, Aufnahme, Über,Kontaktiere uns.

3.4 Kamera

Der Hauptbildschirm ermöglicht das Hinzufügen von Kameras, das Löschen von Kameras, das Anzeigen von Kameras und den Zugriff auf Kameraeinstellungen (Bild 3).



Bild 3

FR

Table des matières

1. Introduction Générale --49
2. Installation de la caméra de sécurité ---------------------------49
3. Utilisez l'application mobile pour configurer la caméra ------49
4. Utilisez le logiciel client HIP2P pour configurer la caméra. ---------------------------60
5. Utilisez le navigateur du PC pour configurer la caméra -----69
6. FAQ ---70

1. Introduction Générale

La série de caméras de sécurité Ctronics CTIPC comporte plusieurs caméras intérieures et extérieures de formes et de fonctions différentes. Les utilisateurs peuvent surveiller plusieurs caméras de sécurité sur le même appareil. La série de caméras de sécurité Ctronics CTIPC prend en charge les smartphones Android et iOS ainsi que les tablettes, les PC Windows et les Mac. Toutes les caméras de sécurité sont équipées de ports LAN et prennent en charge les connexions filaires.

2. Installation de la caméra de sécurité

La caméra de sécurité commence à fonctionner immédiatement après la mise sous tension. Elle peut être utilisée comme un enregistreur vidéo autonome. Nous vous recommandons de connecter la caméra de sécurité à votre appareil mobile ou à votre PC ; dans ce cas, vous pouvez accéder à la caméra de sécurité plus facilement.
Il y a 3 façons d'ajouter et de gérer la caméra : en utilisant l'APP mobile, le logiciel PC ou le navigateur PC

3. Utilisez l'application mobile pour configurer la caméra

Recherchez "ctronics" dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour le télécharger et l'installer sur votre téléphone.

Android iOS

3.1 Méthode 1 : Configuration du réseau via un hotspot

Étape 1 : Préparation

Connectez la caméra à l'alimentation électrique et placez-la à proximité de l'appareil mobile et du routeur.

Étape 2 : Connexion de la caméra à l'appareil mobile

1. Allez dans les paramètres WLAN de l'appareil mobile et trouvez le réseau appelé "IPCAM- XXXXXX" (le réseau de la caméra) dans la liste WiFi. (le réseau de la caméra) dans la liste WiFi.
2. Saisissez le mot de passe "01234567" pour vous connecter. Votre appareil mobile sera connecté au réseau de la caméra.

Étape 3 : Connexion de la caméra au réseau Wi-Fi

1. Ouvrez l'application mobile "Ctronics" sur votre appareil mobile. Vous pouvez ajouter un UID en "scannant le code QR" ou en "recherchant la caméra depuis le réseau local". La caméra sera affichée comme "en ligne". (Image 1)
2. Cliquez sur l'icône Paramètres sur l'interface (Image 2) pour accéder au menu des paramètres de la caméra ; allez dans les paramètres Wi-Fi, cliquez sur Gestion Wi-Fi et sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste ; saisissez le mot de passe Wi-Fi et enregistrez les paramètres. La caméra est maintenant connectée à votre réseau Wi-Fi.
(***Note** : Le mot de passe WiFi familial ne peut pas dépasser 31 caractères. Évitez également d'utiliser des caractères spéciaux tels que " ?!"&,.". Il est recommandé d'utiliser une combinaison de chiffres et de lettres).

Vidéo de connexion du câblage sans fil : Veuillez scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone portable, ou y accéder via le lien ci-dessous :(1)

3.2 Méthode 2 : Configurer le réseau via un câble réseau

Étape 1 : Préparation

1. Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et placez l'appareil à proximité de l'appareil mobile et du routeur.
2. En sortant le câble réseau fourni dans l'emballage, connectez une extrémité du câble réseau au port LAN du routeur, et l'autre extrémité du câble réseau au port du câble réseau de l'appareil photo. (Si le voyant du port du câble réseau clignote, cela signifie que la connexion est réussie).

Step 2: Ajouter la caméra à l'APP Ctronics et se connecter au réseau Wi-Fi

1. Ouvrez l'application mobile "Ctronics" sur votre appareil mobile. Vous pouvez ajouter la caméra à l'APP en "scannant le code QR pour ajouter l'UID", et la caméra sera affichée comme "en ligne". (Image 1)
2. Cliquez sur l'icône de réglage sur l'interface (Figure 2) pour accéder au menu de réglage de la caméra ; entrez dans les paramètres Wi-Fi, cliquez sur Gestion Wi-Fi et sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste ; entrez le mot de passe Wi-Fi et enregistrez les paramètres. La caméra est maintenant connectée à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez débrancher le câble réseau pour terminer la connexion Wi-Fi.
(***Note** : Le mot de passe WiFi familial ne peut pas dépasser 31 caractères. Évitez également d'utiliser des caractères spéciaux tels que " ?!"&,.". Il est recommandé d'utiliser une combinaison de chiffres et de lettres).

Réglage du câble réseau pour se connecter à la vidéo WiFi : Veuillez scanner le code QR ci- dessous avec votre téléphone portable, ou y accéder via le lien ci-dessous : (2)

https://youtu.be/Idl_dYonKs8
(1)

https://youtu.be/cQoSxlGbbBA
(2)



Image 1



Image 2

3.3 Introduction à l'application mobile

Grâce à l'application Ctronics, vous pouvez connecter plusieurs caméras Ctronics de la série CTIPC au même appareil mobile. L'interface comporte 4 menus inférieurs : Appareil photo, Photo, Enregistrement, À propos, Contactez-nous.

3.4 Caméra

L'écran principal vous permet d'ajouter des caméras, de les supprimer, de les visualiser et d'accéder à leurs paramètres (Image 3).



Image 3

IT

Indice

1. Introduzione generale --73
2. Impostazione della telecamera di sicurezza ---------------------73
3. Utilizzare l'APP mobile per impostare la telecamera ------------73
4. Utilizzare il software client HIP2P per impostare la telecamera ----------------------------84
5. Utilizzare il browser del PC per impostare la videocamera -----93
6. FAQ ---93

1. Introduzione generale

Le telecamere di sicurezza della serie Ctronics CTIPC sono composte da varie telecamere per interni ed esterni con diverse forme e funzioni. Gli utenti possono monitorare più telecamere di sicurezza sullo stesso dispositivo. Le telecamere di sicurezza della serie Ctronics CTIPC supportano smartphone Android e iOS così come tablet, PC Windows e Mac. Tutte le telecamere di sicurezza sono dotate di porte LAN e supportano le connessioni cablate.

2. Impostazione della telecamera di sicurezza

La telecamera di sicurezza inizia a funzionare immediatamente dopo l'accensione. Può essere usata come videoregistratore autonomo. Si consiglia di collegare la telecamera di sicurezza al dispositivo mobile o al PC; in questo caso, è possibile accedere più facilmente alla telecamera di sicurezza.
Ci sono 3 modi per aggiungere e gestire la telecamera: usando l'APP mobile, il software del PC o il browser del PC.

3. Utilizzare l'APP mobile per impostare la telecamera

Cerca la parola chiave “ctronics” sull'App Store o sul Google Play, o inquadra il codice QR appropriato per scaricare ed installare velocemente l'app sul tuo telefono.

Android iOS

3.1 Metodo 1: Configurare la rete tramite hotspot

Passo 1: Preparazione

Collegare la telecamera all'alimentazione e posizionare la telecamera vicino al dispositivo mobile e al router.

Passo 2: Collegare la videocamera al dispositivo mobile

1. Vai alle impostazioni WLAN del dispositivo mobile e trova la rete chiamata "IPCAM-XXXXXX" (la rete della videocamera) nell'elenco WiFi.
2. Inserisci la password "01234567" per connetterti. Il tuo dispositivo mobile sarà collegato alla rete della telecamera.

Passo 3: Collegare la videocamera alla rete Wi-Fi

1. Apri l'applicazione mobile "Ctronics" sul tuo dispositivo mobile. È possibile aggiungere un UID tramite "Scan QR code" o "Search camera from LAN". La telecamera sarà visualizzata come "online". (Figura 1)
2. Fai clic sull'icona Impostazioni sull'interfaccia (Figura 2) per entrare nel menu delle impostazioni della videocamera; vai su Impostazioni Wi-Fi, fai clic su Gestione Wi-Fi e seleziona la tua rete Wi-Fi dall'elenco; inserisci la password Wi-Fi e salva le impostazioni. La videocamera è ora collegata alla tua rete Wi-Fi.
(***Nota**: La password Wi-Fi della famiglia non può superare i 31 caratteri. Inoltre, evitare di usare caratteri speciali come "? !"&,.". Si raccomanda di usare una combinazione di numeri e lettere).

Video di connessione del cablaggio wireless: Scansiona il codice QR qui sotto con il tuo cellulare, o accedi attraverso il link qui sotto:(1)

3.2 Metodo 2: Configura rete tramite cavo di rete

Passo 1: Preparazione

1. Collega la telecamera all'alimentazione e posiziona la telecamera vicino al dispositivo mobile e al router.

2. Estraendo il cavo di rete fornito con la confezione, collega un'estremità del cavo di rete alla porta LAN del router e l'altra estremità del cavo di rete alla porta del cavo di rete della telecamera. (Se l'indicatore sulla porta del cavo di rete lampeggia, significa che la connessione è riuscita).

Passo 2: Aggiungere la telecamera all'APP Ctronics e connettersi alla rete Wi-Fi

1. Aprire l'applicazione mobile "Ctronics" sul suo dispositivo mobile. È possibile aggiungere la telecamera all'APP "scansionando il codice QR per aggiungere UID", e la telecamera sarà visualizzata come "online". (Figura 1)
2. Fare clic sull'icona di impostazione sull'interfaccia (Figura 2) per entrare nel menu di impostazione della fotocamera; entrare nelle impostazioni Wi-Fi, fare clic su gestione Wi-Fi e selezionare la tua rete Wi-Fi nell'elenco; inserire la password Wi-Fi e salvare le impostazioni. La videocamera è ora collegata alla tua rete Wi-Fi. Puoi scollegare il cavo di rete per completare la connessione WiFi.
(***Nota**: La password Wi-Fi della famiglia non può superare i 31 caratteri. Inoltre, evita di usare caratteri speciali come "? !"&,.". Si raccomanda di usare una combinazione di numeri e lettere).

Impostazione del cavo di rete per la connessione al video WiFi: Per favore, scansiona il codice QR qui sotto con il tuo cellulare, o accedi attraverso il link qui sotto: (2)

https://youtu.be/Idl_dYonKs8
(1)

https://youtu.be/cQoSxlGbbBA
(2)



Figura 1



Figura 2

3.3 Introduzione all'applicazione mobile

Utilizzando l'app Ctronics, è possibile collegare più telecamere della serie Ctronics CTIPC allo stesso dispositivo mobile. L'interfaccia ha 4 menu in basso: Camera, Photo, Recording, About,Contattaci.

3.4 Telecamere

La schermata principale consente di aggiungere telecamere, eliminare telecamere, visualizzare telecamere e accedere alle impostazioni della telecamera (Figura 3).



Figura 3

ES

Tabla de contenidos

1. Introducción general --97
2. Configuración de cámara de seguridad ---------------------------97
3. Usar la APP móvil para configurar la cámara --------------------97
4. Utilice el software cliente HIP2P para configurar la cámara ----------------------------108
5. Utilice el navegador del PC para configurar la cámara --------117
6. PREGUNTAS FRECUENTES -------------------------------------118

1. Introducción general

Las cámaras de seguridad de la serie Ctronics CTIPC constan de varias cámaras de interior y exterior con diferentes formas y funciones. Los usuarios pueden supervisar varias cámaras de seguridad en el mismo dispositivo. Las cámaras de seguridad de la serie CTIPC de Ctronics son compatibles con smartphones Android e iOS, así como con tabletas, PC Windows y Mac. Todas las cámaras de seguridad están equipadas con puertos LAN y admiten conexiones por cable.

2. Configuración de cámara de seguridad

La cámara de seguridad comienza a funcionar inmediatamente después de conectar la alimentación. Puede utilizarse como grabadora de vídeo independiente. Le recomendamos que conecte la cámara de seguridad a su dispositivo móvil o PC; en ese caso, podrá acceder a la cámara de seguridad más fácilmente.
Hay 3 formas de añadir y gestionar la cámara: mediante la APP del móvil, el software del PC o el navegador del PC.

3. Usar la APP móvil para configurar la cámara

Busque "ctronics" en el App Store o en Google Play, o escanee el código QR para descargarlo e instalarlo en su teléfono.

Android iOS

3.1 Método 1: Configurar la red a través de un hotspot

Paso 1: Preparación

Conecte la cámara a la fuente de alimentación y coloque la cámara cerca del dispositivo móvil y del router.

Paso 2: Conectar la cámara al dispositivo móvil

1. Vaya a la configuración WLAN del dispositivo móvil y busque la red llamada "IPCAM-XXXXXX" (la red de la cámara) en la lista de WiFi.
2. Introduzca la contraseña "01234567" para conectarse. Su dispositivo móvil se conectará a la red de la cámara.

Paso 3: Conectar la cámara a la red Wi-Fi

1. Abra la aplicación móvil "Ctronics" en su dispositivo móvil. Puede añadir un UID mediante "Escanear código QR" o "Buscar cámara desde la LAN". La cámara se mostrará como "online". (Imagen 1)
2. Haga clic en el icono de configuración de la interfaz (Imagen 2) para acceder al menú de configuración de la cámara; vaya a la configuración de Wi-Fi, haga clic en la gestión de Wi-Fi y seleccione su red Wi-Fi de la lista; introduzca la contraseña de Wi-Fi y guarde la configuración. La cámara está ahora conectada a su red Wi-Fi.
(***Nota**: La contraseña del WiFi familiar no puede superar los 31 caracteres. Además, evite el uso de caracteres especiales como "? !"&,". Se recomienda que, utilice una combinación de números y letras).

Vídeo de conexión del cableado inalámbrico: Por favor, escanee el código QR de abajo con su teléfono móvil, o acceda a él a través del siguiente enlace:(1)

3.2 Método 2: Configurar la red a través del cable de red

Paso 1: Preparación

1. Conecte la cámara a la fuente de alimentación y coloque la cámara cerca del dispositivo móvil y del router.
2. Sacando el cable de red que viene con el paquete, conecte un extremo del cable de red al puerto LAN del router, y el otro extremo del cable de red al puerto del cable de red de la cámara. (Si el indicador del puerto del cable de red parpadea, significa que la conexión es correcta).

Paso 2: Añadir la cámara a la APP de Ctronics y conectarla a la red Wi-Fi

1. Abra la aplicación móvil "Ctronics" en su dispositivo móvil. 2. Puede añadir la cámara a la APP "escaneando el código QR para añadir UID", y la cámara aparecerá como "online". (Imagen 1)
2. Haga clic en el icono de configuración de la interfaz (Figura 2) para entrar en el menú de configuración de la cámara; entre en la configuración de Wi-Fi, haga clic en la gestión de Wi-Fi y seleccione su red Wi-Fi en la lista; introduzca la contraseña de Wi-Fi y guarde la configuración. La cámara está ahora conectada a su red Wi-Fi. Puede desenchufar el cable de red para completar la conexión Wi-Fi.
(***Nota**: La contraseña del WiFi familiar no puede superar los 31 caracteres. ¿Además, evite el uso de caracteres especiales como “? !"&,". Se recomienda que, utilice una combinación de números y letras).

Configuración del cable de red para conectarse al vídeo WiFi: Por favor, escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil, o acceda a él a través del siguiente enlace: (2)

https://youtu.be/Idl_dYonKs8
(1)

https://youtu.be/cQoSxlGbbBA
(2)



Imagen 1



Imagen 2

3.3 Introducción a la aplicación móvil

Mediante la aplicación de Ctronics, puede conectar varias cámaras de la serie CTIPC de Ctronics al mismo dispositivo móvil. La interfaz tiene 4 menús inferiores: Cámara, Foto, Grabación, Acerca de,Contacta.

3.4 Cámara

La pantalla principal permite añadir cámaras, eliminar cámaras, ver cámaras y acceder a la configuración de las cámaras (Imagen 3).



Imagen 3

1. Add a camera: Click on Add Camera and then enter the UID, User Name and Password for the camera you want to to add to the application (Image 4).


Back Add Camera Done
Name Camera
User Name admin
UID
Password

Image 4

2. Four pictures: In the Quad screen, click on "add four screen grouping". Enter the name of the group and select the camera to be added; click on confirm to view the live feed of all four cameras at the same time.

3. Edit camera: Click the edit icon at the top of the interface to delete the camera, or slide the camera bar to the left to show the deletion option. You can also click the camera to change the camera name and re-enter the password if the camera's password is wrong.

4. View camera: Click on the camera image to enter the live monitoring interface(Image 5).



Image 5

①. Flip the mirror
Adjust the upside down and left-right mirroring of the camera image.
②. Adjust the image focus
If it is an optical zoom lens, you can click this button to zoom in or out of the image. You can also adjust the focal length of the lens image (fixed focus cameras do not support this function).
③. Set the preset position
Move the camera to a position, enter 1, and click "Set". This position will be recorded as position 1.
Move the camera to the second position, enter 2, and click "Set". This second position will be remembered as position 2.
Repeat the above steps to set all the required positions. When you need to move the camera to the preset position, just enter the number and click "Call". The camera will automatically move to the corresponding position.

④. Night vision mode
Mode selection
Normal: turn on the infrared light for a black and white picture.
Color: turn on the white light and the screen is colored.
Auto: infrared black-and-white screen when no human figure is detected; after a human figure is detected, the white light is turned on to make a color picture. If no human figure continues to trigger the camera, it will automatically return to the black-and-white picture after 30 seconds.
⑤. Smart tracking
The detected movement or humanoid object is tracked and the lens is rotated until the target disappears and the camera returns to the initial position.
⑥. Close the preview
Click to close the preview image.
⑦. Sound monitoring
Turn on sound monitoring to listen to the sound around the camera on the mobile phone.
⑧. Voice intercom
Press and hold the icon to use the intercom to talk.
⑨. Save screen image
Press the icon to capture the current picture and save it in the APP local picture.
⑩. Manual recording
Press the icon to record the current video and save it to the APP local recording.
⑪. Picture quality mode
Switch the definition of the preview screen between HD and SD, according to your needs.

⑫. PTZ operation button
Press the corresponding up and down and left and right buttons to operate the device PTZ to rotate vertically and horizontally.
(***Note**: Not all cameras have the functions listed on this interface. For available functions, please refer to the product description or contact our customer service.)

5. Camera Settings

Click on the settings icon to enter the camera settings screen.
①. Change Password
The default password is "admin"; we recommend that you change it to protect your camera.
②. Alarm Setting
Enable/disable camera motion detection; set the detection area and sensitivity.
③. Humanoid alarm
Enable/disable camera humanoid detection; enable/disable framed humanoid.
Alarm triggering modes:
* Linkage trigger: The alarm is triggered when the object is moving AND the object is judged to be human.
* Separate trigger: When an object is detected to be moving OR a humanoid is detected, an alarm will be triggered.
(***Note**: To reduce false alarms, it is recommended that you select a linkage trigger.)
④. Action with Alarm
Enable/disable alarm pushing: pushing alarm messages to mobile phones when a moving object is detected
Enable/disable alarm TF card recording: save alarm recording to TF card
Enable/disable E-mail alarm and send pictures
Enable/disable saving pictures to FTP server

Enable/disable saving video to FTP server
Select the number of pictures to be captured 1-3 pcs
Set alarm linkage: Alarm sound is made when a moving object horn is detected; you can choose the sound type and alarm duration.
⑤. Alarm time period setting
There are simple settings and advanced settings:
Simple setting: default all-day alarm detection from Monday to Sunday
Advanced settings: custom set time periods for alarm detection
⑥. Recording Schedule
Set video file length: 15 to 900 seconds
Enable/disable recording, select stream settings
⑦. Audio Setting
Audio output type: linear input, microphone input
Input and output volume: 1-100
⑧. Video Setting
Set video parameters and select frequency.
(***Note**: The video parameters are automatically adjusted by the camera. There is no need to modify these values.)
⑨. Wi-Fi Setting
You can click "Manage WiFi Network" to search for WiFi at home and enter the password to connect to the network.
⑩. SD Card Setting
Check the available storage space of TF card and format the TF card.
(*Note: 1080P device can support up to 64G TF card; 5MP can support up to 128G.)
⑪. Time Setting
Set the time and time zone of the camera

(***Note**: The default time zone of the camera is GMT+8. Please change the time zone after connecting to the camera.)
⑫. Email Setting
After enabling the email alarm, you need to enter the email message. You can find our documentation on email settings on our website at Support-Download.
⑬. FTP Setting
After enabling FTP transfer, enter the FTP server information. Please check your FTP server provider for server information.
⑭. System Setting
Used to restart and reset the camera
⑮. Device Information
Information about the camera, including software version, IP address, network type, etc.

3.5 Picture

Click the picture option, select a camera on the local interface, and look at pictures that have been taken manually.
These photos are saved in the memory of your mobile device (Image 6).

3.6 Video

Click the video option and select a camera under local or remote recording to watch the recorded video (Image 7).



Image 6



Image 7

1. Local
Click the recording icon ⎘ in the real-time interface to perform manual recording. After the recording is completed, the video will automatically be saved to the local recording interface. Click the download icon to download and save it to your phone album.
2. Online
The video for automatic recording is saved in the remote recording interface. There are two types of automatic recordings: alarm recording and scheduled recording. These videos are automatically saved to the camera's SD card.

The video list interface defaults to display all the videos recorded in the past 6 hours. The user can click the "Search" button on the upper right side of the interface to find the recordings from a specified time period for viewing.

Clicking on the video file will show two options: "Play" and "Download". Once the video is recorded, it will automatically be saved to the download interface in the local video. You can then click the download icon to proceed with the download and save the recording to your mobile phone photo album, or click play and view the video.

1. Kamera hinzufügen: Klicken Sie auf Kamera hinzufügen und geben Sie UID, Benutzernamen und das Kennwort für die Kamera ein, die Sie der Anwendung hinzufügen möchten (Bild 4).


Back Add Camera Done
Name Camera
User Name admin
UID
Password

Bild 4

2. Vier Bilder: Klicken Sie im Quad-Bildschirm auf "vier Bildschirmgruppen hinzufüaen". Geben Sie den Namen der Gruppe ein und wählen Sie die hinzuzufügende Kamera aus; klicken Sie auf "Bestätigen", um den Live-Feed aller vier Kameras gleichzeitig anzuzeigen

3. Kamera bearbeiten: Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol oben auf der Oberfläche, um die Kamera zu löschen, oder schieben Sie die Kameraleiste nach links, um die Löschoption anzuzeigen. Sie können auch auf die Kamera klicken, um den Kameranamen zu ändern und das Passwort neu einzugeben, wenn das Passwort der Kamera falsch ist.

4. Kamera anzeigen: Klicken Sie auf das Kamerabild, um die Live-Überwachungsschnittstelle zu öffnen (Bild 5).



Bild 5

①. Spiegel umklappen
Stellen Sie die Spiegelung des Kamerabildes auf den Kopf und nach links-rechts ein.
②. Bild scharfstellen
Bei einem optischen Zoomobjektiv können Sie auf diese Schaltfläche klicken, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Stellen Sie auch die Brennweite des Objektivbildes ein (Kameras mit festem Fokus unterstützen diese Funktion nicht).
③. Voreingestellte Position einstellen
Bewegen Sie die Kamera auf eine Position, geben Sie 1 ein und klicken Sie auf "Einrichten". Diese Position wird als Position 1 gespeichert.
Bewegen Sie die Kamera zur zweiten Position, geben Sie 2 ein, und klicken Sie auf "Einrichten". Diese zweite Position wird als Position 2 gespeichert.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um alle gewünschten Positionen einzustellen. Wenn Sie die Kamera zu einer voreingestellten Position

bewegen müssen, geben Sie einfach die Nummer ein und klicken Sie auf "Aufrufen". Die Kamera fährt automatisch in die entsprechende Position.
④. Nachtsichtmodus
Auswahl des Modus
Normal: Schaltet das Infrarotlicht für Schwarz-Weiß-Bilder ein.
Color: Schaltet weißes Licht ein und Bildschirm wird farbig.
Auto: Infrarot-Schwarzweiß-Bildschirm, wenn keine menschliche Gestalt erkannt wird; wenn eine Person erkannt wird, wird weißes Licht angeschaltet, um ein Farbbild zu erzeugen. Wenn die Kamera nicht mehr von einer Person ausgelöst wird, kehrt sie nach 30 Sekunden automatisch zum Schwarz-Weiß-Bild zurück.
⑤. Intelligente Verfolgung
Die erkannte Bewegung oder die menschliche Person wird verfolgt und das Objektiv wird geschwenkt, bis das Ziel verschwindet und die Kamera in die Ausgangsposition zurückkehrt.
⑥. Vorschau schließen
Klicken Sie, um das Vorschaubild zu schließen.
⑦. Tonüberwachung
Schalten Sie die Tonüberwachung ein, um den Ton rund um die Kamera auf Ihrem Handy zu hören.
⑧. Gegensprechanlage
Symbol drücken und halten, um über Gegensprechanlage zu sprechen.
⑨. Bildschirmbild speichern
Symbol drücken, um das aktuelle Bild aufzunehmen und es in der APP als lokales Bild zu speichern.
⑩. Manuelle Aufnahme
Symbol drücken, um das aktuelle Video aufzunehmen und in der lokalen APP -Aufnahme zu speichern.

⑪. Bildqualitätsmodus
Schalten Sie die Auflösung des Vorschaubildschirms zwischen HD und SD um, je nach Bedarf.
⑫. PTZ-Bedientaste
Drücken Sie die entsprechenden Aufwärts- und Abwärts- und Links- und Rechts-Tasten, um das Gerät zu bedienen PTZ zum vertikalen und horizontalen Drehen.
(***Hinweis**: Nicht alle Kameras verfügen über die auf dieser Oberfläche aufgeführten Funktionen. Die verfügbaren Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst).

5. Kameraeinstellungen

Auf Symbol für Einstellungen klicken, um Bildschirm mit den Kameraeinstellungen aufzurufen.
①. Passwort bearbeiten
Standardpasswort ist "admin"; wir empfehlen, es zu ändern, um Ihre Kamera zu schützen.
②. Alarm-Einstellung
Aktivieren/deaktivieren Sie die Bewegungserkennung der Kamera; legen Sie hier den Erkennungsbereich und die Empfindlichkeit fest.
③. Humanoider Alarm
Aktivieren/deaktivieren Sie die Kamera-Humanoid-Erkennung; aktivieren/deaktivieren Sie den eingerahmten Humanoid.
Alarmauslösende Modi:
* **Verknüpfungsauslöser**: Der Alarm wird ausgelöst, wenn sich das Objekt bewegt UND das Objekt als menschlich eingestuft wird.
* **Getrennter Auslöser**: Der Alarm wird ausgelöst, wenn ein sich bewegendes Objekt erkannt wird ODER ein Humanoid erkannt wird.
(***Hinweis**: Um Fehlalarme zu reduzieren, wird empfohlen, den Verknüpfungsauslöser zu wählen).

④. Vorgang bei Alarm
Aktivieren/Deaktivieren der Alarmweiterleitung: Weiterleitung von Alarmmeldungen an Handys, wenn ein sich bewegendes Objekt erkannt wird
Aktivieren/Deaktivieren der Alarm-TF-Kartenaufzeichnung: Speichern der Alarmaufzeichnung auf der TF-Karte
Aktivieren/Deaktivieren des E-Mail-Alarms und Versenden von Bildern
Aktivieren/Deaktivieren der Speicherung von Bildern auf einem FTP-Server
Aktivieren/Deaktivieren der Speicherung von Videos auf einem FTP-Server
Wählen Sie die Anzahl der zu erfassenden Bilder aus: 1-3 Stück
Alarmverknüpfung einstellen: Wenn ein sich bewegendes Objekt erkannt wird, ertönt ein Alarmton; Sie können die Art des Tons und die Alarmdauer auswählen.
⑤. Einstellen der Alarmzeitspanne
Es gibt einfache Einstellungen und erweiterte Einstellungen:
Einfache Einstellung: standardmäßig ganztägige Alarmerkennung von Montag bis Sonntag
Erweiterte Einstellungen: benutzerdefinierte Zeiträume für die Alarmerkennung
⑥. Zeitgesteuerte Aufnahme
Festlegen der Länge der Videodatei: 15 bis 900 Sekunden
Aktivieren/Deaktivieren der Aufzeichnung, Auswahl der Stream-Einstellungen
⑦. Audio-Einstellung
Audiobuchsentyp: linearer Eingang, Mikrofoneingang
Eingangs- und Ausgangslautstärke: 1-100
⑧. Video-Einstellungen
Stellen Sie die Videoparameter ein und wählen Sie die Frequenz.
(***Hinweis**: Die Videoparameter werden automatisch von der Kamera eingestellt. Es ist nicht notwendig, diese Werte zu ändern).
⑨. WLAN-Einstellung

Sie können auf "WLAN-Netzwerk verwalten" klicken, um nach einem WLAN-Netzwerk zu Hause zu suchen und das Passwort eingeben, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.
⑩. SD-Karteneinstellung
Überprüfen Sie den Speicherplatz der TF-Karte und formatieren Sie die TF-Karte.
(***Hinweis**: 1080P-Geräte unterstützen bis zu 64GB TF-Karten; 5MP unterstützen bis zu 128GB).
⑪. Zeiteinstellung - Stellen Sie die Zeit und die Zeitzone der Kamera ein.
(*Hinweis: Die Standardzeitzone der Kamera ist GMT+8. Bitte ändern Sie die Zeitzone nach der Verbindung mit der Kamera.)
⑫. E-Mail-Einstellung
Nach dem Aktivieren des E-Mail Alarms, geben Sie die E-Mail Nachricht ein. Dokumentation zu den E-Mail Einstellungen finden Sie auf unserer Webseite unter Support-Download.
⑬. FTP
Nachdem Sie die FTP-Übertragung aktiviert haben, geben Sie die FTP-Serverinformationen ein. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter des FTP-Server über die Serverinformationen.
⑭. Systemeinstellungen
Dient zum Neustart und Zurücksetzen der Kamera.
⑮. Gerätedaten
Informationen über die Kamera, darunter Softwareversion, IP-Adresse, Netzwerktyp usw.

3.5 Bilder

Auf die Option Fotos klicken, eine Kamera auf der lokalen Schnittstelle wählen und sich manuell aufgenommene Fotos anschauen. Fotos werden im Speicher Ihres Handys gespeichert (Bild 6).

3.6 Video

Klicken Sie auf die Option Video und wählen Sie eine Kamera unter lokaler oder entfernter Aufzeichnung aus, um das aufgezeichnete Video anzuschauen (Bild 7).



Bild 6



Bild 7

1. Lokal
Klicken Sie auf das Symbol in ⎘ für Aufnahme in der Echtzeitschnittstelle, um eine manuelle Aufzeichnung durchzuführen. Nach Abschluss der Aufzeichnung wird das Video automatisch in der lokalen Aufzeichnungsschnittstelle gespeichert. Klicken Sie auf das Download-Symbol, um es herunterzuladen und in Ihrer Handygalerie zu speichern.
2. Online
Das Video für die automatische Aufnahme wird in der Schnittstelle für die Fernaufnahme gespeichert. Es gibt 2 Arten von automatischen Aufnahmen: Alarmaufnahmen und terminierte Aufnahmen. Diese Videos werden automatisch auf der SD-Karte der Kamera gespeichert.
Die Videolistenschnittstelle zeigt als Standard alle Videos an, die in den letzten 6 Stunden aufgenommen wurden. Der Benutzer kann auf die Schaltfläche "Suchen" oben rechts auf dem Bedienfeld klicken, um die

1. Ajoutez une caméra: Cliquez sur Ajouter une caméra, puis saisissez l'UID, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra que vous souhaitez ajouter à l'application (Image 4).


Back Add Camera Done
Name Camera
User Name admin
UID
Password

Image 4

2. Quatre images: Dans l'écran Quad, cliquez sur "ajouter un regroupement de quatre écrans". Saisissez le nom du groupe et sélectionnez la caméra à ajouter ; cliquez sur confirmer pour afficher le flux en direct des quatre caméras en même temps.

3. Modifiez la caméra: Cliquez sur l'icône de modification en haut de l'interface pour supprimer la caméra, ou faites glisser la barre de la caméra vers la gauche pour afficher l'option de suppression. Vous pouvez également cliquer sur la caméra pour modifier le nom de la caméra et saisir à nouveau le mot de passe si le mot de passe de la caméra est incorrect.

4. Afficher la caméra: Cliquez sur l'image de la caméra pour accéder à l'interface de surveillance en direct (Image 5).



Image 5

①. Retournez le miroir
Réglez le miroir de l'image de la caméra à l'envers et à gauche et à droite.
②. Réglez la mise au point de l'image
S'il s'agit d'un objectif à zoom optique, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image. Vous pouvez également régler la distance focale de l'image de l'objectif (les caméras à mise au point fixe ne prennent pas en charge cette fonction).
③. Réglez la position de la présélection
Déplacez la caméra vers une position, entrez 1 et cliquez sur "Set". Cette position sera enregistrée comme position 1.
Déplacez la caméra vers la deuxième position, entrez 2, et cliquez sur "Set". Cette deuxième position sera mémorisée en tant que position 2.
Répétez les étapes ci-dessus pour définir toutes les positions requises. Lorsque vous avez besoin de déplacer la caméra vers une position prédéfinie, il suffit de saisir le numéro et de cliquer sur "Appeler". La caméra

se déplacera automatiquement vers la position correspondante.
④. Mode de vision nocturne
Sélection du mode
Normal : allumez la lumière infrarouge pour obtenir une image en noir et blanc.
Color : allumez la lumière blanche et l'écran est coloré.
Auto : écran infrarouge en noir et blanc lorsqu'aucune silhouette n'est détectée ; après la détection d'une silhouette, la lumière blanche est allumée pour obtenir une image en couleur. Si aucune silhouette humaine ne continue à déclencher la caméra, celle-ci revient automatiquement à l'image en noir et blanc après 30 secondes.
⑤. Suivi intelligent
Le mouvement ou l'objet humanoïde détecté est suivi et l'objectif est tourné jusqu'à ce que la cible disparaisse et que la caméra revienne à la position initiale.
⑥. Fermez l'aperçu
Cliquez pour fermer l'image d'aperçu.
⑦. Surveillance du son
Activez le contrôle du son pour écouter le son autour de la caméra sur le téléphone portable.
⑧. Interphone vocal
Appuyez et maintenez l'icône pour utiliser l'intercom pour parler.
⑨. Sauvegarder l'image de l'écran
Appuyez sur l'icône pour capturer l'image actuelle et l'enregistrer dans l'image locale APP.
⑩. Enregistrement manuel
Appuyez sur l'icône pour enregistrer la vidéo en cours et la sauvegarder dans l'enregistrement local APP.
⑪. Qualité de l'imagee
Basculez la définition de l'écran de prévisualisation entre HD et SD, selon vos besoins.

⑫. Bouton de fonctionnement PTZ
Appuyez sur les boutons correspondants haut et bas et gauche et droite pour faire pivoter l'appareil PTZ verticalement et horizontalement.
(***Note**: Toutes les caméras ne disposent pas des fonctions listées sur cette interface. Pour connaître les fonctions disponibles, veuillez vous reporter à la description du produit ou contacter notre service clientèle).

5. Paramètres de la caméra

Cliquez sur l'icône des paramètres pour accéder à l'écran des paramètres de la caméra.
①. Modifier mot de passe
Le mot de passe par défaut est "admin" ; nous vous recommandons de le changer pour protéger votre caméra.
②. Réglage d'alarme
Activez/désactivez la détection de mouvement de la caméra ; définissez la zone de détection et la sensibilité.
③. Alarme humanoide
Activez/désactivez la détection d'humanoïde de la caméra ; activez/désactivez l'humanoïde encadré.
Modes de déclenchement de l'alarme :
* **Déclenchement par liaison** : L'alarme est déclenchée lorsque l'objet est en mouvement ET que l'objet est jugé comme étant humain.
* **Déclenchement séparé** : Lorsqu'un objet est détecté en mouvement OU qu'un humanoïde est détecté, une alarme est déclenchée.
(***Note** : Pour réduire les fausses alarmes, il est recommandé de sélectionner un déclencheur de liaison).
④. Actions avec alarme
Activation/désactivation de la transmission d'alarme : transmission de messages d'alarme aux téléphones portables lorsqu'un objet mobile est détecté.

Activation/désactivation de l'enregistrement de l'alarme sur la carte TF : sauvegarde de l'enregistrement de l'alarme sur la carte TF.
Activation/désactivation de l'alarme par e-mail et de l'envoi de photos.
Activation/désactivation de l'enregistrement des images sur le serveur FTP
Activation/désactivation de l'enregistrement des vidéos sur le serveur FTP
Sélectionnez le nombre d'images à capturer 1-3 pcs
Définissez la liaison d'alarme : Un son d'alarme est émis lorsqu'un objet en mouvement est détecté ; vous pouvez choisir le type de son et la durée de l'alarme.
⑤. Réglage de la période de l'alarme
Il existe des réglages simples et des réglages avancés :
Réglage simple : détection par défaut de l'alarme toute la journée du lundi au dimanche.
Paramètres avancés : périodes personnalisées pour la détection de l'alarme.
⑥. Enreg.program
Définir la longueur du fichier vidéo : 15 à 900 secondes
Activez/désactivez l'enregistrement, sélectionnez les paramètres de flux.
⑦. Réglage audio
Type de sortie audio : entrée linéaire, entrée microphone
Volume d'entrée et de sortie : 1-100
⑧. Réglage vidéo
Réglez les paramètres vidéo et sélectionnez la fréquence.
(***Note** : Les paramètres vidéo sont automatiquement réglés par la caméra. Il n'est pas nécessaire de modifier ces valeurs).
⑨. Réglage du réseau WIFI
Vous pouvez cliquer sur " Gérer le réseau WiFi " pour rechercher le WiFi à la maison et entrer le mot de passe pour vous connecter au réseau.
⑩. Réglage de la carte SD
Vérifiez l'espace de stockage disponible de la carte TF et formatez la carte TF.

(***Note** : les appareils 1080P peuvent supporter une carte TF jusqu'à 64G ; les appareils 5MP peuvent supporter jusqu'à 128G).
⑪. Réglage de l'heure
Réglez l'heure et le fuseau horaire de l'appareil
(***Note** : Le fuseau horaire par défaut de la caméra est GMT+8. Veuillez changer le fuseau horaire après la connexion à la caméra).
⑫. Réglage d'email
Après avoir activé l'alarme e-mail, vous devez entrer le message e-mail. Vous pouvez trouver notre documentation sur les paramètres d'e-mail sur notre site Web à Support-Download.
⑬. Réglage du serveur FTP
Après avoir activé le transfert FTP, saisissez les informations du serveur FTP. Veuillez consulter votre fournisseur de serveur FTP pour obtenir les informations sur le serveur.
⑭. Réglage du système
Utilisé pour redémarrer et réinitialiser la caméra
⑮. Information de l'appareil
Informations sur la caméra, notamment la version du logiciel, l'adresse IP, le type de réseau, etc.

3.5 Image

Cliquez sur l'option photo, sélectionnez un appareil photo sur l'interface locale, et regardez les photos qui ont été prises manuellement. Ces photos sont enregistrées dans la mémoire de votre appareil mobile (Image 6).

3.6 Vidéo

Cliquez sur l'option vidéo et sélectionnez une caméra sous enregistrement local ou distant pour regarder la vidéo enregistrée (Image 7).



Image 6



Image 7

1. Local
Cliquez sur l'icône d'enregistrement ⎘ dans l'interface en temps réel pour effectuer un enregistrement manuel. Une fois l'enregistrement terminé, la vidéo est automatiquement sauvegardée dans l'interface d'enregistrement local. Cliquez sur l'icône de téléchargement pour la télécharger et l'enregistrer dans l'album de votre téléphone.
2. En ligne
La vidéo pour l'enregistrement automatique est sauvegardée dans l'interface d'enregistrement à distance. Il existe deux types d'enregistrements automatiques : l'enregistrement sur alarme et l'enregistrement programmé. Ces vidéos sont automatiquement sauvegardées sur la carte SD de la caméra.
L'interface de liste des vidéos affiche par défaut toutes les vidéos enregistrées au cours des 6 dernières heures. L'utilisateur peut cliquer sur le bouton "Rechercher" en haut à droite de l'interface pour trouver les enregistrements d'une période donnée et les visualiser.
En cliquant sur le fichier vidéo, deux options s'affichent : "Lire" et "Télécharger". Une fois la vidéo enregistrée, elle sera automatiquement sauvegardée dans l'interface de téléchargement dans la vidéo locale. Vous

1. Aggiungere una telecamera: Clicca su Add Camera e poi inserisci UID, User Name e Password per la telecamera che vuoi aggiungere all'applicazione (Figura 4).


Back Add Camera Done
Name Camera
User Name admin
UID
Password

Figura 4

2. Quattro immagini: Nella schermata Quad, cliccare su "aggiungi quattro raggruppamenti di schermate". Inserisci il nome del gruppo e seleziona la telecamera da aggiungere; clicca su conferma per visualizzare il live feed di tutte e quattro le telecamere allo stesso tempo.

3. Modifica telecamera: Fare clic sull'icona di modifica nella parte superiore dell'interfaccia per eliminare la telecamera, o far scorrere la barra della telecamera verso sinistra per mostrare l'opzione di eliminazione. È anche possibile fare clic sulla telecamera per cambiare il nome della telecamera e reinserire la password se la password della telecamera è sbagliata.

4. Visualizza telecamera: Clicca sull'immagine della telecamera per entrare nell'interfaccia di monitoraggio dal vivo (Figura 5).



Figura 5

①. Capovolgere lo specchio
Regolare la specchiatura capovolta e sinistra-destra dell'immagine della telecamera.
②. Regola la messa a fuoco dell'immagine
Se si tratta di un obiettivo con zoom ottico, puoi cliccare su questo pulsante per ingrandire o ridurre l'immagine. Puoi anche regolare la lunghezza focale dell'immagine dell'obiettivo (le fotocamere a fuoco fisso non supportano questa funzione).
③. Impostare la posizione preimpostata
Spostare la telecamera su una posizione, inserire 1 e cliccare su "Set". Questa posizione sarà registrata come posizione 1.
Spostare la telecamera sulla seconda posizione, inserire 2 e cliccare su "Set". Questa seconda posizione sarà ricordata come posizione 2.
Ripetere i passaggi precedenti per impostare tutte le posizioni richieste. Quando è necessario spostare la videocamera nella posizione preimpostata,

basta inserire il numero e cliccare su "Call". La telecamera si sposterà automaticamente nella posizione corrispondente.
④. Modalità di visione notturna
Selezione della modalità
Normal: accendere la luce infrarossa per un'immagine in bianco e nero.
Color: accendi la luce bianca e lo schermo è colorato.
Auto: schermo a infrarossi in bianco e nero quando non viene rilevata alcuna figura umana; dopo che viene rilevata una figura umana, si accende la luce bianca per fare un'immagine a colori. Se nessuna figura umana continua ad attivare la telecamera, tornerà automaticamente all'immagine in bianco e nero dopo 30 secondi.
⑤. Smart tracking
Si traccia il movimento rilevato o l'oggetto umanoide e si ruota l'obiettivo fino a quando l'obiettivo scompare e la telecamera ritorna alla posizione iniziale.
⑥. Chiudi l'anteprima
Clicca per chiudere l'immagine di anteprima
⑦. Monitoraggio del suono
Attivare il monitoraggio del suono per ascoltare l'audio intorno alla telecamera sul telefono cellulare.
⑧. Interfono vocale
Tieni premuta l'icona per usare l'interfono per parlare.
⑨. Salva immagine schermo
Premere l'icona per catturare l'immagine corrente e salvarla nell'immagine locale APP.
⑩. Registrazione manuale
Premere l'icona per registrare il video corrente e salvarlo nella registrazione locale APP
⑪. Modalità di qualità dell'immagine

Cambiare la definizione della schermata di anteprima tra HD e SD, in base alle proprie esigenze.
⑫. Botón de operación PTZ
Presione los botones correspondientes hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para operar el dispositivo PTZ para que gire vertical y horizontalmente.
(***Nota**: Non tutte le telecamere hanno le funzioni elencate in questa interfaccia. Per le funzioni disponibili, fare riferimento alla descrizione del prodotto o contattare il nostro servizio clienti.)

5. Impostazioni della telecamera

Cliccare sull'icona delle impostazioni per entrare nella schermata delle impostazioni della telecamera.
①. Modificare Password
La password di default è "admin"; si consiglia di cambiarla per proteggere la telecamera.
②. Impostazione allarme
Abilita/disabilita il rilevamento del movimento della telecamera; imposta l'area di rilevamento e la sensibilità.
③. Allarme umanoide
Abilita/disabilita il rilevamento dell'umanoide della telecamera; abilita/disabilita l'umanoide inquadrato.
Modalità di attivazione dell'allarme:
* Innesco del collegamento: L'allarme viene attivato quando l'oggetto è in movimento E l'oggetto è giudicato umano.
* Innesco separato: Quando viene rilevato un oggetto in movimento O viene rilevato un umanoide, viene attivato un allarme
(***Nota**: Per ridurre i falsi allarmi, si raccomanda di selezionare un trigger di collegamento).
④. Azione con allarme

Abilita/disabilita il push dell'allarme: spingere i messaggi di allarme ai telefoni cellulari quando viene rilevato un oggetto in movimento
Abilita/disabilita la registrazione della scheda TF dell'allarme: salva la registrazione dell'allarme sulla scheda TF
Abilita/disabilita l'allarme via e-mail e invia le immagini
Abilita/disabilita il salvataggio delle immagini sul server FTP
Abilita/disabilita il salvataggio dei video sul server FTP
Selezionare il numero di immagini da catturare 1-3 pezzi
Impostare il collegamento dell'allarme: Il suono dell'allarme viene emesso quando viene rilevato il clacson di un oggetto in movimento; è possibile scegliere il tipo di suono e la durata dell'allarme.
⑤. Impostazione dello slot temporale dell'allarme
Ci sono impostazioni semplici e impostazioni avanzate:
Impostazione semplice: rilevamento dell'allarme per tutto il giorno dal lunedì alla domenica
Impostazioni avanzate: periodi di tempo personalizzati per la rilevazione dell'allarme
⑥. Programma di registrazione
Imposta la lunghezza del file video: da 15 a 900 secondi
Abilita/disabilita la registrazione, seleziona le impostazioni del flusso
⑦. Impostazioni audio
Tipo di uscita audio: ingresso lineare, ingresso microfono
Volume di ingresso e di uscita: 1-100
⑧. Impostazioni video
Impostare i parametri video e selezionare la frequenza.
(*Nota: I parametri video sono regolati automaticamente dalla videocamera. Non è necessario modificare questi valori).
⑨. Impostazioni Wi-Fi
Puoi cliccare su "Manage WiFi Network" per cercare il WiFi a casa e inserire la password per connetterti alla rete.

⑩. Impostazione della scheda SD
Controlla lo spazio di archiviazione disponibile della scheda TF e formatta la scheda TF.
(***Nota**: il dispositivo 1080P può supportare fino a 64G di scheda TF; 5MP può supportare fino a 128G).
⑪. Impostazioni orario
Impostare l'ora e il fuso orario della videocamera
(***Nota**: Il fuso orario di default della videocamera è GMT+8. Si prega di cambiare il fuso orario dopo la connessione alla videocamera).
⑫. Impostazioni e-mail
Dopo aver abilitato l'allarme e-mail, è necessario inserire il messaggio e-mail. Puoi trovare la nostra documentazione sulle impostazioni e-mail sul nostro sito web all'indirizzo Support-Download.
⑬. Impostazioni FTP
Dopo aver abilitato il trasferimento FTP, inserisci le informazioni del server FTP. Controlla il tuo provider del server FTP per le informazioni del server
⑭. Impostazioni di sistema
Utilizzato per riavviare e resettare la videocamera
⑮. Nformazioni sul dispositivo
Informazioni sulla videocamera, compresa la versione del software, l'indirizzo IP, il tipo di rete, ecc.

3.5 Picture

Cliccate sull'opzione foto, selezionate una fotocamera sull'interfaccia locale e guardate le foto che sono state scattate manualmente. Queste foto sono salvate nella memoria del vostro dispositivo mobile (Figura 6).

3.6 Video

Clicca sull'opzione video e seleziona una telecamera sotto registrazione locale o remota per vedere il video registrato (Figura 7).



Figura 6



Figura 7

1. Locale
Clicca sull'icona ⎘ di registrazione nell'interfaccia in tempo reale per eseguire la registrazione manuale. Al termine della registrazione, il video verrà automaticamente salvato nell'interfaccia di registrazione locale. Clicca sull'icona di download per scaricarlo e salvarlo nell'album del tuo telefono.
2. In linea
Il video per la registrazione automatica viene salvato nell'interfaccia di registrazione remota. Ci sono due tipi di registrazioni automatiche: la registrazione dell'allarme e la registrazione programmata. Questi video vengono salvati automaticamente sulla scheda SD della videocamera.
L'interfaccia dell'elenco video visualizza di default tutti i video registrati nelle ultime 6 ore. L'utente può cliccare sul pulsante "Cerca" in alto a destra dell'interfaccia per trovare le registrazioni di un determinato periodo di tempo da visualizzare.
Cliccando sul file video appariranno due opzioni: "Play" e "Download". Una volta che il video è stato registrato, verrà automaticamente salvato nell'interfaccia di download nel video locale. È quindi possibile fare clic sull'icona di download per procedere con il download e salvare la

1. Añada una cámara: Haga clic en Añadir cámara y, a continuación, introduzca el UID, el nombre de usuario y la contraseña de la cámara que desea añadir a la aplicación (Imagen 4).


Back Add Camera Done
Name Camera
User Name admin
UID
Password

Imagen 4

2. Cuatro imágenes: En la pantalla Quad, haga clic en "agregue cuatro grupos de pantalla l". Introduzca el nombre del grupo y seleccione la cámara que desea añadir; haga clic en confirmar para ver la transmisión en directo de las cuatro cámaras al mismo tiempo.

3. Editar cámara: Haga clic en el icono de edición en la parte superior de la interfaz para eliminar la cámara, o deslice la barra de la cámara hacia la izquierda para mostrar la opción de eliminación. También puede hacer clic en la cámara para cambiar el nombre de la cámara y volver a introducir la contraseña si la contraseña de la cámara es incorrecta.

4. Vea la cámara: Haga clic en la imagen de la cámara para entrar en la interfaz de monitorización en directo (Imagen 5).



Imagen 5

①. Voltear el espejo
Ajusta el reflejo de la imagen de la cámara al revés y a la izquierda.
②. Ajustar el enfoque de la imagen
Si se trata de un objetivo de zoom óptico, puede pulsar este botón para acercar o alejar la imagen. También puede ajustar la distancia focal de la imagen del objetivo (las cámaras de enfoque fijo no admiten esta función).
③. Establecer la posición preestablecida
Mueva la cámara a una posición, introduzca 1 y haga clic en "Set". Esta posición se grabará como posición 1.
Mueva la cámara a la segunda posición, introduzca 2 y haga clic en "Set". Esta segunda posición se recordará como posición 2.
Repita los pasos anteriores para fijar todas las posiciones necesarias. Cuando necesite mover la cámara a la posición preestablecida, sólo tiene que introducir el número y hacer clic en "Llamar". La cámara se desplazará automáticamente a la posición correspondiente.

④. Modo de visión nocturna
Selección de modo
Normal: enciende la luz infrarroja para obtener una imagen en blanco y negro.
Color: enciende la luz blanca y la pantalla se colorea.
Auto: pantalla en blanco y negro por infrarrojos cuando no se detecta ninguna figura humana; después de detectar una figura humana, se enciende la luz blanca para hacer una imagen en color. Si ninguna figura humana sigue activando la cámara, ésta volverá automáticamente a la imagen en blanco y negro después de 30 segundos.
⑤. Seguimiento inteligente
Se sigue el movimiento detectado o el objeto humanoide y se gira el objetivo hasta que éste desaparece y la cámara vuelve a la posición inicial.
⑥. Cerrar la vista previa
Haga clic para cerrar la imagen de vista previa.
⑦. Control del sonido
Activa la monitorización del sonido para escuchar el sonido alrededor de la cámara en el teléfono móvil.
⑧. Intercomunicador de voz
Mantenga pulsado el icono para utilizar el intercomunicador para hablar.
⑨. Guardar la imagen de la pantalla
Pulse el icono para capturar la imagen actual y guardarla en la imagen local de la APP.
⑩. Grabación manual
Pulse el icono para grabar el vídeo actual y guardarlo en la grabación local de la APP.
⑪. Modo de calidad de imagen
Cambia la definición de la pantalla de vista previa entre HD y SD, según tus necesidades.

⑫. Pulsante di funzionamento PTZ
Premere i corrispondenti pulsanti su e giù e sinistra e destra per azionare il dispositivo PTZ per ruotare verticalmente e orizzontalmente.
(***Nota**: No todas las cámaras tienen las funciones que aparecen en esta interfaz. Para conocer las funciones disponibles, consulte la descripción del producto o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.)

5. Ajustes de la cámara

Haz clic en el icono de configuración para entrar en la pantalla de configuración de la cámara.
①. Cambia la contraseña
La contraseña por defecto es "admin"; le recomendamos que la cambie para proteger su cámara.
②. Ajuste de alarma
Activar/desactivar la detección de movimiento de la cámara; establecer el área de detección y la sensibilidad.
③. Alerta intruso
Activar/desactivar la detección del humanoide de la cámara; activar/desactivar el humanoide enmarcado.
Modos de activación de la alarma:
* Activación del enlace: La alarma se dispara cuando el objeto está en movimiento Y se juzgue como humano.
* Disparo independiente: Cuando se detecta un objeto en movimiento O se detecta una figura humanoide, se activará una alarma.
(*Nota: Para reducir las falsas alarmas, se recomienda seleccionar un disparador de enlace.)
④. Acción con alarma
Activar/desactivar el envío de alarmas: envío de mensajes de alarma a los teléfonos móviles cuando se detecta un objeto en movimiento
Activar/desactivar la grabación de la alarma en la tarjeta TF: guardar la

grabación de la alarma en la tarjeta TF
Activar/desactivar la alarma de correo electrónico y el envío de imágenes
Activar/desactivar el almacenamiento de imágenes en el servidor FTP
Activar/desactivar la grabación de vídeo en el servidor FTP
Seleccione el número de imágenes a capturar 1-3 unidades
Establezca la conexión de la alarma: El sonido de la alarma se produce cuando se detecta la bocina de un objeto en movimiento; puede elegir el tipo de sonido y la duración de la alarma.
⑤. Ajuste del periodo de tiempo de la alarma
Hay ajustes sencillos y ajustes avanzados:
Configuración sencilla: detección de alarma por defecto durante todo el día de lunes a domingo
Ajustes avanzados: periodos de tiempo personalizados para la detección de alarmas
⑥. Horario de grabación
Establecer la duración del archivo de vídeo: de 15 a 900 segundos
Activar/desactivar la grabación, seleccionar la configuración del flujo
⑦. Configuracion de audio
Tipo de salida de audio: entrada lineal, entrada de micrófono
Volumen de entrada y salida: 1-100
⑧. Configuración de vídeo
Ajuste los parámetros de vídeo y seleccione la frecuencia.
(*Nota: Los parámetros de vídeo son ajustados automáticamente por la cámara. No es necesario modificar estos valores.)
⑨. Configuración de wifi
Puedes hacer clic en "Gestionar red WiFi" para buscar el WiFi en casa e introducir la contraseña para conectarte a la red.
⑩. Configuración de tarjeta SD
Compruebe el espacio de almacenamiento disponible en la tarjeta TF y formatee la tarjeta TF.

(***Nota**: el dispositivo de 1080P puede soportar una tarjeta TF de hasta 64G; el de 5MP puede soportar hasta 128G.)
⑪. Configuracion de hora
Ajuste la hora y la zona horaria de la cámara
(*Nota: La zona horaria por defecto de la cámara es GMT+8. Por favor, cambie la zona horaria después de conectarse a la cámara.)
⑫.Configuración de correo electrónico
Después de habilitar la alarma de correo electrónico, es necesario introducir el mensaje de correo electrónico. Puede encontrar nuestra documentación sobre la configuración del correo electrónico en nuestro sitio web en Support-Download.
⑬. Configuración de FTP
Después de activar la transferencia FTP, introduzca la información del servidor FTP. Por favor, compruebe la información del servidor FTP de su proveedor.
⑭. Configuración del sistema
Sirve para reiniciar y reiniciar la cámara
⑮. Información del dispositivo
Información sobre la cámara, incluida la versión del software, la dirección IP, el tipo de red, etc.

3.5 Imagen

Haz clic en la opción de imagen, selecciona una cámara en la interfaz local y mira las fotos que se han tomado manualmente. Estas fotos se guardan en la memoria del dispositivo móvil (Imagen 6).

3.6 Video

Haga clic en la opción de vídeo y seleccione una cámara en grabación local o remota para ver el vídeo grabado (Imagen 7).



Imagen 6



Imagen 7

1. Local
Haz clic en el icono de grabación ⎘ de la interfaz en tiempo real para realizar una grabación manual. Una vez finalizada la grabación, el vídeo se guardará automáticamente en la interfaz de grabación local. Haz clic en el icono de descarga para descargarlo y guardarlo en el álbum del teléfono.
2. En linea
El vídeo de la grabación automática se guarda en la interfaz de grabación remota. Hay dos tipos de grabaciones automáticas: grabación por alarma y grabación programada. Estos vídeos se guardan automáticamente en la tarjeta SD de la cámara.
La interfaz de la lista de vídeos muestra por defecto todos los vídeos grabados en las últimas 6 horas. El usuario puede hacer clic en el botón "Buscar", situado en la parte superior derecha de la interfaz, para encontrar las grabaciones de un periodo de tiempo determinado para su visualización.
Al hacer clic en el archivo de vídeo aparecerán dos opciones: "Reproducir" y "Descargar". Una vez grabado el vídeo, se guardará automáticamente en la interfaz de descarga en el vídeo local. A continuación, puedes hacer clic en el icono de descarga para proceder a la descarga y guardar la grabación

3.7 About

Version information of Ctronics APP (Image 8).

3.8 Contact us (Image 9)



Image 8


four pictures Camera Edit
Add Camera
Camera Picture Video About Contact us

Image 9

4. Use HIP2P client software to set up the camera

4.1 Use the HiP2P software to connect to the camera

Step 1: Preparation

1. Download and install the PC/MAC software "HiP2P" from the Ctronics website www.ctronics.com.
2. Connect the camera to the power supply.
3. Connect the camera to the mobile phone through network configuration, or connect the camera to the router with a network cable for networking.

Step 2: Connect the camera in HiP2P software

1. Run the "HiP2P" software on the computer. There is no password by default, and the password is blank.

2. Click the setting icon on the menu bar and select the input device UID button (Image 10-1).
3. Enter the UID and name of the camera. The default password is admin. (The UID is on the label of the camera.)(Image 10-2)
4. Click the preview interface, select the device, click the right mouse button, and drag the camera into the screen window.
5. After a few seconds, the camera will display the status "Online" on the interface (Image 11).



Image 10-1



Image 10-2



Image 11

4.2 PC/Mac client software introduction

You can connect multiple Ctronics security cameras on the same PC though PC/Mac software "HiP2P", which can be downloaded from Support-Download on the Ctronics website.

***Note**:

1. Compared with the Windows software, the interface of the Mac software is more simplified. Many functions may only exist in the Windows software.
2. The password of the default login account "admin" is blank. You can leave the password blank and confirm that you can access the functions on the interface.

There are 8 function icons in the menu bar: Preview, Auto add, Local playback, Remote playback, Settings, System log, Switch user, and Exit (from left to right).

4.3 Preview interface

This is used to view the real-time picture of the camera, operate the camera PTZ and image picture, set the preset position, use the voice intercom, take pictures and video, and perform split-screen viewing (Image 12).

(***Note**: All functions may not be applicable to your camera. Please refer to the product description or contact us to get the available functions for your camera.)



Image 12

1. Camera list: Display the name information of the camera.
2. Camera real-time image: View the real-time image of the camera.
3. PTZ control: Operate the camera to rotate up and down, as well as use the camera lens optical zoom (Fixed focus cameras do not support the zoom function).
4. Preset position setting: Move the camera to a position, enter 1, and click "Set". This position will be recorded as position 1. Move the camera to the second position, enter 2, and click "Set". The second position will be recorded as position 2. When you need to move the camera to the preset position, just enter the number and click “call”. The camera will automatically

move to the corresponding position (only applicable to PTZ cameras).

5. Image settings: Adjust the color balance, brightness, etc. of the image.
6. Electronic zoom: Zoom in on part of the image.
7. Intercom function: Click the button to speak to the person who is on the other side of the camera.
8. Volume adjustment: Adjust the volume.
9. Manual recording: Click to record the real-time picture and save it to the computer disk.
10. Save the picture: Click to take a screenshot of the real-time picture and save it to the computer disk.
11. Number of split screens: Choose single screen or multiple screens to view the camera screen.
12. Full screen mode: Display full screen picture.
13. Hide event: Click to hide the event box below.

4.4 One-click add interface

Click it to automatically add cameras in the same LAN.

4.5 Remote playback

Remote playback means that after the customer inserts the TF card, the camera will automatically save the video to the TF card. When you want to play the recorded video on the TF card, please select the camera, recording type, date and time to find the recorded video for viewing (Image 13).



Image 13

1. Video file list: Displays the name and time information of the video files in the SD card.
2. Video type: Choose different video types to filter the video.
3. Select channel: Select different cameras to view the video.
4. Recording time: Play the recordings of different time periods according to the year, month, day, and time.
5. Camera video image: View the video image of the camera.
6. Play button: Click to start playing the video.
7. Pause playback: Click to pause video playback.
8. Save the picture: Click to take a screenshot of the playback screen and save it to the computer disk.
9. Electronic zoom: Zoom in on part of the image.

10. Full screen mode: Display full screen picture.
11. Volume adjustment: Adjust the volume.
12. Video progress bar: Move the progress of the video for repeated viewing.

4.6 Settings

Device management to manage the camera in the software (Image 14).



Image 14

1. Area management: You can add area, modify area, or delete area.
2. Add camera: Input the camera's UID, name, and password to add (the default password is “admin”, or if the password is modified, you need to enter the modified password).
3. Camera management: Modify or delete the added camera.
4. Search and add the local camera.

Aufnahmen eines bestimmten Zeitraums zu finden und anzusehen.
Klicken Sie auf die Videodatei und es werden zwei Optionen angezeigt: "Abspielen" und "Herunterladen". Sobald das Video aufgezeichnet ist, wird es automatisch in der Download-Schnittstelle im lokalen Video gespeichert. Sie können dann auf das Download-Symbol klicken, um mit dem Download fortzufahren und die Aufnahme in Ihrem Handy-Fotoalbum zu speichern, oder auf "Abspielen" klicken und das Video anschauen.

3.7 Über

Versionsinformationen der Ctronics APP (Bild 8).

3.8 Kontaktieren Sie uns (Bild 9)



Bild 8



Bild 9

4. Verwenden Sie die HIP2P-Client-Software zum Einrichten der Kamera

4.1 HiP2P-Software anwenden um Kamera zu verbinden

Schritt 1: Vorbereitung

1. PC/MAC-Software "HiP2P" von Webseite www.ctronics.com herunterladen und installieren.
2. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an.

3. Verbinden Sie die Kamera über die Netzwerkkonfiguration mit Ihrem Handy, oder schließen Sie die Kamera mit einem Netzwerkkabel an den Router an, um sie zu vernetzen.

Schritt 2: Verbinden Sie die Kamera mit der HiP2P-Software

1. "HiP2P"-Software auf dem Computer starten. Das Passwort ist standardmäßig leer.
2. Klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen in der Menüleiste und wählen Sie die Schaltfläche Eingabegerät UID (Bild 10-1).
3. Geben Sie die UID und den Namen der Kamera ein. Das Standardkennwort ist admin. (Die UID steht auf dem Etikett der Kamera.)(Bild 10-2)
4. Klicken Sie auf die Vorschauoberfläche, wählen Sie das Gerät aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und ziehen Sie die Kamera dann in das Bildschirmfenster.
5. Nach ein paar Sekunden zeigt die Kamera den Status "Online" an (Bild 11).



Bild 10-1



Bild 10-2



Bild 11

4.2 Einführung in die PC/Mac-Client-Software

Die PC/Mac-Software "HiP2P" können sie von der Ctronics-Webseite herunterladen, damit können Sie mehrere Ctronics-Überwachungskameras mit demselben PC verbinden.

***Hinweis**:

1. Im Vergleich zur Windows-Software ist die Oberfläche der Mac-Software einfacher. Viele Funktionen sind möglicherweise nur in der Windows-Software vorhanden.
2. Das Passwort des Standard-Login-Kontos "admin" ist leer. Sie können das Passwort leer lassen und bestätigen, dass Sie auf die Funktionen auf der Benutzeroberfläche zugreifen können.

Es gibt 8 Funktionssymbole im Menü: Vorschau, Automatisches Hinzufügen, Lokale Wiedergabe, Fernwiedergabe, Einstellungen, Systemprotokoll, Benutzer wechseln und Beenden (von links nach rechts).

4.3 Vorschau-Schnittstelle

Hier können Sie das Echtzeitbild der Kamera anzeigen, die PTZ-Funktion und das Bild der Kamera bedienen, die voreingestellte Position festlegen, die Gegensprechanlage verwenden, Bilder und Videos aufnehmen und die geteilte Bildschirmansicht nutzen (Bild 12).

(***Hinweis**: Lesen Sie die Produktbeschreibung nach oder kontaktieren Sie uns, um mehr über die Funktionen für Ihre Kamera zu erfahren, falls nicht alle Funktionen bei Ihrer Kamera gehen).



Bild 12

1. Kameraliste: Zeigt die Namensinformationen der Kamera an.
2. Echtzeitbild der Kamera: Zeigt das Echtzeitbild der Kamera an.
3. PTZ-Steuerung: Drehen Sie die Kamera nach oben und unten und verwenden Sie den optischen Zoom des Kameraobjektivs (Kameras mit festem Fokus unterstützen die Zoomfunktion nicht).
4. Voreingestellte Position einstellen: Bewegen Sie die Kamera auf eine Position, geben Sie 1 ein und klicken Sie auf "Einstellen". Diese Position wird als Position 1 gespeichert. Bewegen Sie die Kamera zur zweiten Position, geben Sie 2 ein, und klicken Sie auf "Einstellen". Die zweite Position wird als Position 2 aufgezeichnet. Wenn Sie die Kamera zu einer voreingestellten

Position bewegen möchten, geben Sie einfach die Nummer ein und klicken Sie auf "Aufrufen". Die Kamera fährt automatisch in die entsprechende Position (gilt nur für PTZ-Kameras).

5. Bildeinstellungen: Stellen Sie die Farbbalance, Helligkeit usw. des Bildes ein.
6. Elektronischer Zoom: In einen Teil des Bildes hineinzoomen.
7. Gegensprechfunktion: Klicken Sie auf die Schaltfläche, um mit der Person zu sprechen, die sich auf der anderen Seite der Kamera befindet.
8. Einstellung der Lautstärke: Stellen Sie die Lautstärke ein.
9. Manuelle Aufnahme: Hier klicken, um Echtzeitbilder aufzunehmen und auf PC zu speichern.
10. Bild speichern: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Screenshot des Echtzeitbildes zu erstellen und auf der Festplatte des Computers zu speichern.
11. Anzahl der geteilten Bildschirme: Wählen Sie einen oder mehrere Bildschirme, um den Kamerabildschirm zu betrachten.
12. Vollbildmodus: Zeigt das Bild im Vollbildmodus an.
13. Ereignis ausblenden: Klicken Sie darauf, um das Ereignisfeld darunter auszublenden.

4.4 Schnittstelle zum Hinzufügen mit einem Klick

Auf diese Schaltfläche klicken, um automatisch Kameras im selben LAN hinzuzufügen.

4.5 Fernwiedergabe

Fernwiedergabe bedeutet, dass die Kamera nach dem Einlegen der TF-Karte das Video automatisch auf der TF-Karte speichert. Wenn Sie das aufgezeichnete Video auf der TF-Karte abspielen möchten, wählen Sie bitte die Kamera, den Aufnahmetyp, das Datum und die Uhrzeit aus, um das aufgezeichnete Video zur Ansicht zu finden (Bild 13).



Bild 13

1. Liste der Videodateien: Zeigt den Namen und die Zeitinformationen der Videodateien auf der SD-Karte an.
2. Videotyp: Wählen Sie verschiedene Videotypen, um das Video zu filtern.
3. Kanal wählen: Wählen Sie verschiedene Kameras, um das Video anzusehen.
4. Aufnahmezeit: Geben Sie die Aufzeichnungen verschiedener Zeiträume entsprechend dem Jahr, dem Monat, dem Tag und der Uhrzeit wieder.
5. Kamera-Videobild: Zeigen Sie das Videobild der Kamera an.
6. Schaltfläche "Abspielen": Klicken Sie darauf, um die Wiedergabe des Videos zu starten.
7. Wiedergabe anhalten: Klicken Sie hier, um die Videowiedergabe anzuhalten.
8. Das Bild speichern: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen

Screenshot des Wiedergabebildschirms zu machen und ihn auf der Festplatte des Computers zu speichern

9. Elektronischer Zoom: Zoomen Sie hinein in einen Teil des Bildes.
10. Vollbildmodus: Anzeige eines Vollbildes.
11. Einstellung der Lautstärke: Einstellen der Lautstärke.
12. Video-Fortschrittsbalken: Verschieben Sie den Fortschrittsbalken des Videos, um es wiederholt anzusehen.

4.6 Einstellungen

Geräteverwaltung, um die Kamera in der Software zu verwalten (Bild 14).



Bild 14

1. Bereichsverwaltung: Sie können Bereiche hinzufügen, ändern oder löschen.
2. Kamera hinzufügen: Geben Sie die UID, den Namen und das Passwort der Kamera ein, um sie hinzuzufügen (das Standardpasswort ist "admin", oder wenn das Passwort geändert wurde, müssen Sie das geänderte Passwort eingeben).
3. Kamera-Verwaltung: Ändern oder löschen Sie die hinzugefügte Kamera.
4. Suchen und Hinzufügen der lokalen Kamera.

pouvez alors cliquer sur l'icône de téléchargement pour procéder au téléchargement et sauvegarder l'enregistrement dans l'album photo de votre téléphone portable, ou cliquer sur lecture et visionner la vidéo.

3.7 A propos

Informations sur la version de l'application Ctronics (Image 8).

3.8 Contactez-nous (Image 9)



Image 8



Image 9

4. Utilisez le logiciel client HIP2P pour configurer la caméra.

4.1 Utilisez le logiciel HiP2P pour vous connecter à la caméra.

Étape 1 : Préparation

1. Téléchargez et installez le logiciel PC/MAC "HiP2P" depuis le site web de Ctronics www.ctronics.com.
2. Connectez la caméra à l'alimentation électrique.
3. Connectez la caméra au téléphone mobile via la configuration réseau, ou connectez la caméra au routeur avec un câble réseau pour la mise en réseau.

Étape 2 : Connecter la caméra dans le logiciel HiP2P

1. Exécutez le logiciel "HiP2P" sur l'ordinateur. Il n'y a pas de mot de passe par défaut, et le mot de passe est vide.
2. Cliquez sur l'icône de réglage dans la barre de menu et sélectionnez le bouton UID du périphérique d'entrée (Image 10-1).
3. Saisissez l'UID et le nom de la caméra. Le mot de passe par défaut est admin. (L'UID se trouve sur l'étiquette de la caméra).(Image 10-2)
4. Cliquez sur l'interface de prévisualisation, sélectionnez le périphérique, cliquez sur le bouton droit de la souris et faites glisser la caméra dans la fenêtre de l'écran.
5. Après quelques secondes, la caméra affiche le statut "Online" sur l'interface (Image 11).



Image 10-1



Image 10-2



Image 11

4.2 Introduction au logiciel client PC/Mac

Vous pouvez connecter plusieurs caméras de sécurité Ctronics sur le même PC grâce au logiciel PC/Mac "HiP2P", qui peut être téléchargé depuis Support-Download sur le site web de Ctronics.

***Note** :

1. Par rapport au logiciel Windows, l'interface du logiciel Mac est plus simplifiée. De nombreuses fonctions peuvent n'exister que dans le logiciel Windows.
2. Le mot de passe du compte de connexion par défaut "admin" est vide. Vous pouvez laisser le mot de passe vide et confirmer que vous pouvez accéder aux fonctions de l'interface.

Il y a 8 icônes de fonctions dans la barre de menu : Prévisualisation, Ajout automatique, Lecture locale, Lecture à distance, Paramètres, Journal système, Changer d'utilisateur et Quitter (de gauche à droite).

4.3 Interface de prévisualisation

Cette interface permet de visualiser l'image en temps réel de la caméra, de faire fonctionner la caméra PTZ et l'image, de définir la position prédéfinie, d'utiliser l'interphone vocal, de prendre des photos et des vidéos et d'effectuer une visualisation sur écran partagé (Image 12).

(***Note**: Toutes les fonctions peuvent ne pas être applicables à votre caméra. Veuillez vous référer à la description du produit ou nous contacter pour obtenir les fonctions disponibles pour votre caméra).



Image 12

1. Liste des caméras : Affiche les informations sur le nom de la caméra.
2. Image en temps réel de la caméra : Affichez l'image en temps réel de la caméra.
3. Contrôle PTZ : Commandez la caméra pour la faire pivoter vers le haut et le bas, ainsi que pour utiliser le zoom optique de l'objectif de la caméra (les caméras à focalisation fixe ne prennent pas en charge la fonction zoom).
4. Réglage de la position prédéfinie : Déplacez la caméra vers une position, saisissez 1, puis cliquez sur "Set". Cette position sera enregistrée comme position 1. Déplacez la caméra vers la deuxième position, saisissez 2 et cliquez sur "Set". La deuxième position sera enregistrée en tant que position

2. Lorsque vous avez besoin de déplacer la caméra vers une position prédéfinie, il suffit de saisir le numéro et de cliquer sur "Appel". La caméra se déplacera automatiquement vers la position correspondante (applicable uniquement aux caméras PTZ).

5. Paramètres d'image : Réglez la balance des couleurs, la luminosité, etc. de l'image.
6. Zoom électronique : Zoom avant sur une partie de l'image.
7. Fonction interphone : Cliquez sur le bouton pour parler à la personne qui se trouve de l'autre côté de la caméra.
8. Réglage du volume : Réglez le volume.
9. Enregistrement manuel : Cliquez pour enregistrer l'image en temps réel et la sauvegarder sur le disque de l'ordinateur.
10. Enregistrer l'image : Cliquez pour faire une capture d'écran de l'image en temps réel et l'enregistrer sur le disque de l'ordinateur.
11. Nombre d'écrans divisés : Choisissez un écran unique ou plusieurs écrans pour visualiser l'écran de la caméra.
12. Mode plein écran : Affichez l'image en plein écran.
13. Masquer l'événement : Cliquez pour masquer la boîte d'événement ci-dessous.

4.4 Interface d'ajout en un clic

Cliquez sur cette interface pour ajouter automatiquement des caméras dans le même réseau local.

4.5 Lecture à distance

La lecture à distance signifie qu'une fois que le client a inséré la carte TF, la caméra enregistre automatiquement la vidéo sur la carte TF. Lorsque vous souhaitez lire la vidéo enregistrée sur la carte TF, veuillez sélectionner la caméra, le type d'enregistrement, la date et l'heure pour trouver la vidéo enregistrée à visionner (Image 13).



Image 13

1. Liste des fichiers vidéo : Affiche le nom et les informations temporelles des fichiers vidéo de la carte SD.
2. Type de vidéo : Choisissez différents types de vidéo pour filtrer la vidéo.
3. Sélectionnez le canal : Sélectionnez différentes caméras pour visualiser la vidéo.
4. Durée d'enregistrement : Lisez les enregistrements de différentes périodes en fonction de l'année, du mois, du jour et de l'heure.
5. Image vidéo de la caméra : Affichez l'image vidéo de la caméra.
6. Bouton de lecture : Cliquez sur ce bouton pour lancer la lecture de la vidéo.
7. Pause de la lecture : Cliquez pour mettre en pause la lecture de la vidéo.
8. Enregistrer l'image : Cliquez pour faire une capture d'écran de l'écran de lecture et l'enregistrer sur le disque de l'ordinateur.
9. Zoom électronique : Effectuez un zoom avant sur une partie de l'image.

10. Mode plein écran : Affiche l'image en plein écran.
11. Réglage du volume : Permet de régler le volume.
12. Barre de progression de la vidéo : Déplace la progression de la vidéo pour un visionnage répété.

4.6 Paramètres

Gestion du dispositif pour gérer la caméra dans le logiciel (Image 14).



Image 14

1. Gestion des zones : Vous pouvez ajouter une zone, modifier une zone ou supprimer une zone.
2. Ajouter une caméra : Entrez l'UID, le nom et le mot de passe de la caméra à ajouter (le mot de passe par défaut est "admin", ou si le mot de passe est modifié, vous devez entrer le mot de passe modifié).
3. Gestion de la caméra : Modifiez ou supprimez la caméra ajoutée.
4. Recherche et ajout de la caméra locale.

Paramétrage : Définissez les paramètres de la caméra (Image 15)

registrazione nell'album fotografico del cellulare, oppure fare clic su play e visualizzare il video.

3.7 About

Informazioni sulla versione dell'APP Ctronics (Figura 8).

3.8 Contattaci (Figura 9)



Figura 8



Figura 9

4. Utilizzare il software client HIP2P per impostare la telecamera

4.1 Utilizzare il software HiP2P per connettersi alla telecamera

Passo 1: Preparazione

1. Scaricare e installare il software per PC/MAC "HiP2P" dal sito web di Ctronics www.ctronics.com.
2. Collegare la telecamera all'alimentazione.
3. Collegare la telecamera al telefono cellulare attraverso la configurazione della rete, o collegare la telecamera al router con un cavo di rete per il collegamento in rete.

Passo 2: Collegare la fotocamera nel software HiP2P

1. Esegui il software "HiP2P" sul computer. Non c'è una password di default, e la password è vuota.
2. Fare clic sull'icona di impostazione sulla barra dei menu e selezionare il pulsante UID del dispositivo di ingresso (Figura 10-1).
3. Inserire l'UID e il nome della videocamera. La password di default è admin. (L'UID è sull'etichetta della telecamera).(Figura 10-2)
4. Fare clic sull'interfaccia di anteprima, selezionare il dispositivo, fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare la telecamera nella finestra dello schermo.
5. Dopo alcuni secondi, la telecamera visualizzerà lo stato "Online" sull'interfaccia (Figura 11).



Figura 10-1



Figura 10-2



Figura 11

4.2 Introduzione al software client PC/Mac

È possibile collegare più telecamere di sicurezza Ctronics sullo stesso PC tramite il software per PC/Mac "HiP2P", che può essere scaricato da Support-Download sul sito Ctronics.

***Nota** :

1. Rispetto al software Windows, l'interfaccia del software Mac è più semplificata. Molte funzioni possono esistere solo nel software Windows.
2. La password dell'account di accesso predefinito "admin" è vuota. Puoi lasciare la password vuota e confermare che puoi accedere alle funzioni dell'interfaccia.

Ci sono 8 icone di funzioni nella barra dei menu: Preview, Auto add, Local playback, Remote playback, Settings, System log, Switch user, e Exit (da sinistra a destra).

4.3 Interfaccia di anteprima

Questa viene utilizzata per visualizzare l'immagine in tempo reale della telecamera, operare il PTZ della telecamera e l'immagine, impostare la posizione preimpostata, utilizzare l'interfono vocale, scattare foto e video ed eseguire la visualizzazione a schermo diviso (Figura 12).

(***Nota**: Tutte le funzioni potrebbero non essere applicabili alla tua telecamera. Fai riferimento alla descrizione del prodotto o contattaci per ottenere le funzioni disponibili per la tua telecamera.)



Figura 12

1. Lista della videocamera: Visualizza le informazioni sul nome della telecamera.
2. Immagine in tempo reale della telecamera: Visualizza l'immagine in tempo reale della telecamera.
3. Controllo PTZ: Comanda la telecamera per ruotare verso l'alto e verso il basso, così come utilizzare lo zoom ottico dell'obiettivo della telecamera (le telecamere a fuoco fisso non supportano la funzione di zoom).
4. Impostazione della posizione preimpostata: Spostare la telecamera su una posizione, inserire 1, e cliccare su "Set". Questa posizione sarà registrata come posizione 1. Spostare la videocamera nella seconda posizione,

inserire 2 e cliccare su "Set". La seconda posizione sarà registrata come posizione 2. Quando hai bisogno di spostare la videocamera nella posizione preimpostata, inserisci semplicemente il numero e clicca su "Call". La telecamera si sposterà automaticamente nella posizione corrispondente (applicabile solo alle telecamere PTZ).

5. Impostazioni dell'immagine: Regola il bilanciamento del colore, la luminosità, ecc. dell'immagine.
6. Zoom elettronico: Zoom su una parte dell'immagine.
7. Funzione interfono: Clicca il pulsante per parlare con la persona che si trova dall'altra parte della telecamera.
8. Regolazione del volume: Regola il volume.
9. Registrazione manuale: Clicca per registrare l'immagine in tempo reale e salvarla sul disco del computer.
10. Salva l'immagine: Cliccare per fare uno screenshot dell'immagine in tempo reale e salvarla sul disco del computer.
11. Numero di schermi divisi: Scegliere uno schermo singolo o più schermi per visualizzare lo schermo della telecamera.
12. Modalità a schermo intero: Visualizza l'immagine a schermo intero.
13. Nascondi evento: Clicca per nascondere la casella dell'evento in basso.

4.4 Interfaccia di aggiunta con un clic

Cliccare per aggiungere automaticamente le telecamere nella stessa LAN.

4.5 Riproduzione remota

Riproduzione remota significa che dopo che il cliente inserisce la scheda TF, la videocamera salva automaticamente il video sulla scheda TF. Quando si desidera riprodurre il video registrato sulla scheda TF, si prega di selezionare la telecamera, il tipo di registrazione, la data e l'ora per trovare il video registrato per la visualizzazione (Figura 13).



Figura 13

1. lenco dei file video: Visualizza il nome e le informazioni temporali dei file video nella scheda SD.
2. Tipo di video: Scegliere diversi tipi di video per filtrare il video.
3. Seleziona canale: Seleziona diverse telecamere per visualizzare il video.
4. Tempo di registrazione: Riproduci le registrazioni di diversi periodi di tempo secondo l'anno, il mese, il giorno e l'ora.
5. Immagine video della telecamera: Visualizza l'immagine video della telecamera.
6. Pulsante Play: Fare clic per avviare la riproduzione del video.
7. Pausa riproduzione: Clicca per mettere in pausa la riproduzione del video.
8. Salva l'immagine: Clicca per fare uno screenshot della schermata di riproduzione e salvarlo sul disco del computer.
9. Zoom elettronico: Zoom su una parte dell'immagine.

10. Modalità a schermo intero: Visualizza l'immagine a schermo intero.
11. Regolazione del volume: Regola il volume.
12. Barra di avanzamento del video: Sposta l'avanzamento del video per una visione ripetuta.

4.6 Impostazioni

Gestione del dispositivo per gestire la telecamera nel software (Figura 14).



Figura 14

1. Gestione delle aree: È possibile aggiungere area, modificare area o eliminare area.
2. Aggiungere una telecamera: Inserire l'UID della telecamera, il nome e la password da aggiungere (la password predefinita è "admin", o se la password viene modificata, è necessario inserire la password modificata).
3. 3. Gestione della telecamera: Modifica o cancella la telecamera aggiunta.
4. Cercare e aggiungere la telecamera locale.

Impostazione dei parametri: Imposta i parametri della telecamera (Figura 15)

en el álbum de fotos de tu teléfono móvil, o hacer clic en reproducir y ver el vídeo.

3.7 Acerca

Información de la versión de la aplicación Ctronics (Imagen 8).

3.8 Contáctenos (Imagen 9)



Imagen 8



Imagen 9

4. Utilice el software cliente HIP2P para configurar la cámara

4.1 Utilice el software HiP2P para conectarse a la cámara

Paso 1: Preparación

1. Descargue e instale el software para PC/MAC "HiP2P" desde el sitio web de Ctronics www.ctronics.com.
2. Conecte la cámara a la fuente de alimentación.
3. Conecta la cámara al teléfono móvil a través de la configuración de red, o conecta la cámara al router con un cable de red para la conexión en red.

Paso 2: Conectar la cámara en el software HiP2P

1. Ejecute el software "HiP2P" en el ordenador. Por defecto no hay contraseña, y la contraseña está en blanco.
2. Haga clic en el icono de configuración de la barra de menú y seleccione el botón UID del dispositivo de entrada (Imagen 10-1).
3. Introduzca el UID y el nombre de la cámara. La contraseña por defecto es admin. (El UID está en la etiqueta de la cámara).(Imagen 10-2)
4. Haga clic en la interfaz de vista previa, seleccione el dispositivo, haga clic en el botón derecho del ratón y arrastre la cámara a la ventana de la pantalla.
5. Tras unos segundos, la cámara mostrará el estado "Online" en la interfaz (Imagen 11).



Imagen 10-1



Imagen 10-2



Imagen 11

4.2 Introducción del software cliente para PC/Mac

Puede conectar varias cámaras de seguridad de Ctronics en el mismo PC mediante el software para PC/Mac "HiP2P", que puede descargarse desde Support-Download en el sitio web de Ctronics.

***Nota**:

1. En comparación con el software de Windows, la interfaz del software de Mac está más simplificada. Es posible que muchas funciones sólo existan en el software de Windows.
2. La contraseña de la cuenta de acceso por defecto "admin" está en blanco. Puede dejar la contraseña en blanco y confirmar que puede acceder a las funciones de la interfaz.

Hay 8 iconos de funciones en la barra de menú: Vista previa, Añadir automáticamente, Reproducción local, Reproducción remota, Configuración, Registro del sistema, Cambiar de usuario y Salir (de izquierda a derecha).

4.3 Interfaz de vista previa

Se utiliza para ver la imagen en tiempo real de la cámara, manejar la PTZ de la cámara y la imagen, establecer la posición preestablecida, utilizar el intercomunicador de voz, tomar fotos y vídeo, y realizar la visualización en pantalla dividida (Imagen 12).

(***Nota**: Todas las funciones pueden no ser aplicables a su cámara. Consulte la descripción del producto o póngase en contacto con nosotros para obtener las funciones disponibles para su cámara.)



Imagen 12

1. Lista de cámaras: Muestra la información del nombre de la cámara.
2. Imagen en tiempo real de la cámara: Ver la imagen en tiempo real de la cámara.
3. Control PTZ: Accione la cámara para girar hacia arriba y hacia abajo, así como para utilizar el zoom óptico del objetivo de la cámara (las cámaras de enfoque fijo no admiten la función de zoom).
4. Ajuste de la posición preestablecida: Mueva la cámara a una posición, introduzca 1 y haga clic en "Set". Esta posición se grabará como posición 1. Mueva la cámara a la segunda posición, introduzca 2 y haga clic en "Set". La segunda posición se grabará como posición 2. Cuando necesite mover la

cámara a la posición preestablecida, sólo tiene que introducir el número y hacer clic en "llamar". La cámara se moverá automáticamente a la posición correspondiente (sólo aplicable a las cámaras PTZ).

5. Ajustes de la imagen: Ajuste el balance de color, el brillo, etc. de la imagen.
6. Zoom electrónico: Amplía una parte de la imagen.
7. Función de interfono: Pulse el botón para hablar con la persona que está al otro lado de la cámara.
8. Ajuste del volumen: Ajuste el volumen.
9. Grabación manual: Haga clic para grabar la imagen en tiempo real y guardarla en el disco del ordenador.
10. Guardar la imagen: Haga clic para hacer una captura de pantalla de la imagen en tiempo real y guardarla en el disco del ordenador.
11. Número de pantallas divididas: Elija una sola pantalla o varias pantallas para ver la pantalla de la cámara.
12. Modo de pantalla completa: Muestra la imagen a pantalla completa.
13. Ocultar evento: Haga clic para ocultar el cuadro de eventos de abajo.

4.4 Interfaz para añadir con un solo clic

Haga clic en él para añadir automáticamente cámaras en la misma LAN.

4.5 Reproducción a distancia

La reproducción remota significa que después de que el cliente inserte la tarjeta TF, la cámara guardará automáticamente el vídeo en la tarjeta TF. Cuando quiera reproducir el vídeo grabado en la tarjeta TF, por favor, seleccione la cámara, el tipo de grabación, la fecha y la hora para encontrar el vídeo grabado para verlo (Imagen 13).



Imagen 13

1. Lista de archivos de vídeo: Muestra el nombre y la información de tiempo de los archivos de vídeo en la tarjeta SD.
2. Tipo de vídeo: Elija diferentes tipos de vídeo para filtrar el vídeo.
3. Seleccione el canal: Selecciona diferentes cámaras para ver el vídeo.
4. Tiempo de grabación: Reproduce las grabaciones de diferentes periodos de tiempo según el año, el mes, el día y la hora.
5. Imagen de vídeo de la cámara: Visualiza la imagen de vídeo de la cámara.
6. Botón de reproducción: Haga clic para empezar a reproducir el vídeo.
7. Pausa de la reproducción: Haga clic para pausar la reproducción del vídeo.
8. Guardar la imagen: Haga clic para tomar una captura de pantalla de la pantalla de reproducción y guardarla en el disco del ordenador.
9. Zoom electrónico: Amplía una parte de la imagen.
10. Modo de pantalla completa: Muestra la imagen a pantalla completa.

11. Ajuste del volumen: Ajusta el volumen.
12. Barra de progreso del vídeo: Mueve el progreso del vídeo para su visualización repetida.

4.6 Ajustes

Gestión de dispositivos para gestionar la cámara en el software (Imagen 14).



Imagen 14

1. Gestión de áreas: Puede añadir un área, modificar un área o eliminar un área.
2. Añada la cámara: Introduzca el UID de la cámara, el nombre y la contraseña para añadirla (la contraseña por defecto es "admin", o si la contraseña está modificada, debe introducir la contraseña modificada).
3. Gestión de la cámara: Modificar o eliminar la cámara añadida.
4. Busca y añade la cámara local.

Ajuste de parámetros: Ajuste los parámetros de la cámara (Imagen 15)

Parameter setting: Set camera parameters (Image 15)



Image 15

1. Video: View the video parameters, set OSD and video frequency.
(***Note**: Video parameters do not support manual modification; they are adaptive by the system)
2. Image settings: View image parameters and turn on or off the smart tracking.
3. Audio: Set the input and output volume to control the volume.
4. Alarm settings: Set motion detection and humanoid detection, mailbox alarm, and FTP alarm. When an object is detected, it will alarm and send pictures or videos to the mailbox and FTP server. You can also set the alarm time and customize the alarm time period.
5. Network settings: View some information such as IP address, HTTP port, HTSP port, and onvif protocol.

6. TF card: Set the type of video stream to be recorded and the duration of the video file. Check the remaining space of the TF card and format the TF card. You can also set the time of the recording to customize the recording.
7. Timed capture: Set the image to be saved to the TF card and FTP server.
8. PTZ: Set the camera PTZ parameters.
9. Login information: Modify the password of the camera.
10. System: Set the time zone of the device and view device information parameters.
11. Wifi settings: Set the WiFi network of the device and check whether the connected WiFi network is normal.
12. Motion detection: Set multiple detection areas and detection sensitivity.
Recording management: Set PC hard disk recording, enable/disable recording, set recording schedule, make custom settings for recording, and you can also select the computer disk to change the storage path, etc.
(***Note**: Please keep the software running on the PC to record video on the hard disk of the PC.)
Alarm management: Set the alarm function on the PC side, enable/disable the alarm on the PC side, set the alarm schedule, set the alarm to record on the PC hard disk, and set the sound alarm on the PC.
User Management: Set the user account and password of HIP2P on the PC.
Other settings: Set the saving path of the picture after taking a local photo, the number of split screens for the real-time interface, the default password after adding a camera, etc.

5. Use PC browser to set up the camera

Step 1: Preparation

1. Connect the camera to power supply.
2. Connect the camera to the router with a network cable, and make sure

that your computer and camera are in the same local area network (if you have already connected the network on the mobile APP, you don't need to connect the network cable).

Step 2: Connect the camera in the PC browser

1. In the mobile phone APP settings, find the camera information interface and check the IP address of the camera (Image 16).
2. Open the IE browser on the computer, enter the IP address of the camera in the browser and search.
3. Input the default user name "admin" and the default password "admin" to enter the camera welcome interface.
4. Select the language and click PC View to enter the camera (Image 17).



Device ID: IPCAM
Device type C6F0SgZ3N0PdL2
Network: CABLE
Current Users: 1
Software Version: V21.1.21.6.3-20210518
IP Address: 192.168.1.33
Subnet Mask: 255.255.255.0

Image 16


192.168.1.33
IP CAMERA
Welcome! Select what you want to do:
PC view
Setup software(first time,must connect to the internet)

Image 17

6. FAQ

1. How do i turn the camera on?
Once the camera is powered on, it will automatically turn on and self-check the gimbals. There is no power indicator on the camera. You can cover the light detector to simulate night mode and check whether the infrared LED is on. If it is, the camera is well powered.

2. What if the camera network "IPCAM-xxxxxx" cannot be found and the mobile device cannot be connected to the camera?
Please reset the camera to factory settings, then search the internet again on your mobile device. (Do not connect the network cable when looking for the camera network on the mobile device)

3. How can I recover the password of the camera?
If you forget the password, you have to reset the camera to factory default settings and reset the camera.

4. How do I reset the camera to factory default settings?
If the camera is connected online, you can find the reset option in the phone application or PC software to reset the camera. If the camera is offline, you can press and hold the reset button on the camera connection line for 15-20 seconds to reset the camera.

5. How do I delete the videos on the TF card?
When the TF card is full, the camera will automatically clear the original records in the TF card. If you want to delete the video manually, you can enter Ctronics' APP TF card settings and format the TF card.

6. I set up the camera WiFi network. But when I unplug the network cable, the camera is disconnected.
The camera does not support special letters (è ào…) or symbols (@#& .) in WiFi SSID and Wi-Fi password. Please use standard English letters and numbers. At the same time, please check your router settings and make sure that your Wi-Fi encryption is not set to aes + TKIP combined algorithm, which is not supported.

7. The time displayed on the recorded video is incorrect. What is the difference in the actual recorded time?
By default, the time zone of the camera is GMT+8. Please enter the camera's time setting and select the correct time zone for your camera. If you have summer time, please enable daylight saving time. After selecting the new time zone, remember to verify the changes. The camera will restart to get the correct time.

8. The alarm recording only lasts 15 seconds. How do I modify the length of the alarm video?
The length of the alarm video is fixed at 15 seconds and cannot be modified. At the end of 15 seconds, if the camera continues to detect motion, it will start a new recording. Finally, if the action lasts more than 15 seconds, there will be multiple recordings.

9. I don't know how to enter the mail information in the mail settings.
We have a document about email settings and various email providers. You can find it in Support-Download of our website www.ctronics.com for reference settings.

10. The alarm notification is turned on, but when there is motion detection, my smartphone still cannot receive the notification.
This may happen on Android phones, because the Android system closes apps in the background to save battery life. When the application is closed, it will not be able to send notifications. You can modify battery management/ battery optimization in your Android phone settings to allow the application Ctronics to run in the background.

11. I have enabled the transmission of images and videos to the FTP server, but only images are received in my FTP server; but the alarm video is not saved on the server.
The camera's memory is insufficient to perform the task of transferring the video to the FTP server. Please install a TF card in the camera to complete the video transmission.

12. I access the TF card and get the recorded video, but I cannot play the recorded video on the computer.
The recorded video is in H264 format, which is our proprietary format. You can download the software "HiPlayer" from our website www.ctronics.com to play the video. You can also download the "FileConverter" software to convert the video from H264 to AVI, or directly use the HIP2P client to view the video.

Parametereinstellung: Einstellen der Kameraparameter (Bild 15)



Bild 15

1. Video: Anzeigen der Videoparameter, Einstellen des OSD und der Videofrequenz.
(***Hinweis**: Videoparameter lasen sich nicht manuell ändern; sie werden vom System angepasst)
2. Bildeinstellungen: Sehen Sie Bildparameter und intelligente Verfolgung ein oder ausschalten.
3. Audio: Stellen Sie die Eingangs- und Ausgangslautstärke ein, um die Lautstärke zu regeln.
4. Alarmeinstellungen: Stellen Sie die Bewegungserkennung und die Personenerkennung, den Mailbox-Alarm und den FTP-Alarm ein. Wenn ein Objekt erkannt wird, wird ein Alarm ausgelöst und es werden Bilder oder Videos an die Mailbox und den FTP-Server gesendet. Sie können auch die Alarmzeit einstellen und die Alarmzeitspanne anpassen.
5. Netzwerk-Einstellungen: Sehen Sie einige Informationen wie IP-Adresse,

HTTP-Port, HTSP-Port und onvif-Protokoll.
6. TF-Karte: Legen Sie den Typ des aufzuzeichnenden Videostreams und die Dauer der Videodatei fest. Überprüfen Sie den verbleibenden Speicherplatz auf der TF-Karte und formatieren Sie die TF-Karte. Sie können auch die Zeit der Aufnahme einstellen, um die Aufnahme anzupassen.
7. Zeitgesteuerte Aufnahme: Legen Sie das Bild fest, das auf der TF-Karte und dem FTP-Server gespeichert werden soll.
8. PTZ: Stellen Sie die PTZ-Parameter der Kamera ein / Schwenken und Neigen.
9. Anmeldeinformationen: Ändern Sie das Passwort der Kamera.
10. System: Legen Sie die Zeitzone des Geräts fest und sehen Sie die Parameter der Geräteinformationen.
11. WLAN-Einstellungen: Stellen Sie das WLAN-Netzwerk des Geräts ein und prüfen Sie, ob das verbundene WLAN-Netzwerk normal ist.
12. Bewegungserkennung: Stellen Sie mehrere Erkennungsbereiche und die Erkennungsempfindlichkeit ein.
Aufnahme-Verwaltung: Legen Sie die Aufzeichnung auf der PC-Festplatte fest, aktivieren/deaktivieren Sie die Aufzeichnung, legen Sie den Aufzeichnungszeitplan fest, nehmen Sie benutzerdefinierte Einstellungen für die Aufzeichnung vor, und Sie können auch die Computerfestplatte auswählen, um den Speicherpfad zu ändern usw.
(***Hinweis**: Bitte lassen Sie die Software auf dem PC laufen, um Videos auf der Festplatte des PCs aufzuzeichnen.)
Alarm-Verwaltung: Stellen Sie die Alarmfunktion auf der PC-Seite ein, aktivieren/deaktivieren Sie den Alarm auf der PC-Seite, stellen Sie den Alarmzeitplan ein, stellen Sie den Alarm zur Aufzeichnung auf der PC-Festplatte ein und stellen Sie den Tonalarm auf dem PC ein.
Benutzerverwaltung: Legen Sie das Benutzerkonto und das Passwort von HIP2P auf dem PC fest.
Andere Einstellungen: Legen Sie den Speicherpfad des Bildes nach der

Aufnahme eines lokalen Fotos fest, die Anzahl der geteilten Bildschirme für die Echtzeitschnittstelle, das Standardpasswort nach dem Hinzufügen einer Kamera usw.

5. Kamera einrichten mit dem PC-Browser

Schritt 1: Vorbereitung

1. Schließen Sie die Kamera an das Stromnetz an.
2. Verbinden Sie die Kamera über ein Netzwerkkabel mit dem Router und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer und die Kamera im selben lokalen Netzwerk befinden (wenn Sie das Netzwerk bereits über die mobile APP verbunden haben, müssen Sie das Netzwerkkabel nicht anschließen).

Schritt 2: Verbinden Sie die Kamera mit dem PC-Browser

1. Suchen Sie in den Einstellungen der Handy-APP die Schnittstelle für Kamerainformationen und überprüfen Sie die IP-Adresse der Kamera (Bild 16).
2. Öffnen Sie den IE-Browser auf dem Computer, geben Sie die IP-Adresse der Kamera in den Browser ein und suchen Sie.
3. Geben Sie den Standard-Benutzernamen "admin" und das Standard-Passwort "admin" ein, um die Begrüßungsoberfläche der Kamera zu öffnen.
4. Wählen Sie die Sprache und klicken Sie auf PC-Ansicht, um die Kamera zu öffnen (Bild 17).



Device ID: IPCAM
Device type C6F0SgZ3N0PdL2
Network: CABLE
Current Users: 1
Software Version: V21.1.21.6.3-20210518
IP Address: 192.168.1.33
Subnet Mask: 255.255.255.0

Bild 16


192.168.1.33
IP CAMERA
Welcome! Select what you want to do:
PC view
Setup software(first time,must connect to the internet)

Bild 17

6. FAQ

1. Wie schalte ich die Kamera ein?
Sobald die Kamera Strom hat, schaltet sie sich automatisch ein und überprüft die Kardanringe selbst. Es gibt keine Anzeige für Ein an der Kamera. Sie können den Lichtdetektor abdecken, um den Nachtmodus zu simulieren, und prüfen, ob die Infrarot-LED leuchtet. Wenn dies der Fall ist, ist die Kamera gut mit Strom versorgt.

2. Was ist, wenn das Kameranetzwerk "IPCAM-xxxxxx" nicht gefunden wird und das mobile Gerät (Handy usw.) nicht mit der Kamera verbunden werden kann?
Bitte setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und suchen Sie dann erneut mit Ihrem mobilen Gerät das Internet. (Schließen Sie das Netzwerkkabel nicht an, wenn Sie auf dem mobilen Gerät nach dem Kameranetzwerk suchen).

3. Wie kann ich das Passwort der Kamera wiederherstellen?
Wenn Sie das Passwort vergessen haben, müssen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die Kamera zurücksetzen.

4. Wie kann ich die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
Wenn die Kamera online angeschlossen ist, finden Sie die Option zum Zurücksetzen in der Handy-App oder der PC-Software, um die Kamera zurückzusetzen. Wenn die Kamera offline ist, können Sie die Reset-Taste an der Kamerabuchsenreihe 15-20 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kamera zurückzusetzen.

5. Wie kann ich die Videos auf der TF-Karte löschen?
Wenn die TF-Karte voll ist, löscht die Kamera automatisch die Originalaufnahmen auf der TF-Karte. Wenn Sie die Videos manuell löschen möchten, können Sie die Ctronics APP TF-Karteneinstellungen aufrufen und die TF-Karte formatieren.

6. Ich habe das WLAN-Netzwerk der Kamera eingerichtet. Aber wenn ich das Netzwerkkabel abziehe, ist die Kamera nicht mehr verbunden.
Die Kamera unterstützt keine Sonderbuchstaben (è àoäöü...) oder Symbole (@#&0,.) im WLAN SSID und WLAN Passwort. Bitte verwenden Sie normale deutsche Buchstaben und Zahlen. Überprüfen Sie bitte gleichzeitig die Einstellungen Ihres Routers und stellen Sie sicher, dass die WLAN - Verschlüsselung nicht auf den kombinierten Algorithmus aes + TKIP eingestellt ist, der nicht unterstützt wird.

7. Die auf dem aufgezeichneten Video angezeigte Zeit ist falsch. Worin besteht der Unterschied zur tatsächlichen Aufnahmezeit?
Die Zeitzone der Kamera ist standardmäßig GMT+8. Bitte geben Sie die Zeiteinstellung der Kamera ein und wählen Sie die richtige Zeitzone für Ihre Kamera. Wenn Sie Sommerzeit haben, aktivieren Sie bitte die Sommerzeit. Vergessen Sie nicht, nach der Auswahl der neuen Zeitzone die Änderungen zu überprüfen. Die Kamera wird neu gestartet, um die richtige Zeit zu erhalten.

8. Die Alarmaufzeichnung dauert nur 15 Sekunden. Wie kann ich die Länge des Alarmvideos ändern?
Die Länge des Alarmvideos ist auf 15 Sekunden festgelegt und kann nicht geändert werden. Wenn die Kamera nach Ablauf der 15 Sekunden weiterhin eine Bewegung erkennt, wird eine neue Aufzeichnung gestartet. Wenn die Aktion länger als 15 Sekunden dauert, werden mehrere Aufnahmen gemacht.

9. Ich weiß nicht, wie ich die E-Mail Infos in den E-Mail Einstellungen eingeben kann.
Wir haben ein Dokument über E-Mail Einstellungen und verschiedene E-Mail Anbieter. Sie finden es im Support-Download auf unserer Webseite www.ctronics.com für Referenzeinstellungen.

10. Die Alarmbenachrichtigung ist eingeschaltet, aber wenn eine Bewegung erkannt wird, kann mein Smartphone die Benachrichtigung trotzdem nicht empfangen.
Dies kann bei Android-Handys vorkommen, da das Android-System Anwendungen im Hintergrund schließt, um den Akku zu schonen. Wenn die App daher geschlossen wird, kann sie keine Benachrichtigungen mehr senden. Sie können die Akkuverwaltung/Akkuoptimierung in den Einstellungen Ihres Android-Handys ändern, damit die Anwendung Ctronics im Hintergrund ausgeführt werden kann.

11. Ich habe die Übertragung von Bildern und Videos zum FTP-Server aktiviert, aber es werden nur Bilder auf meinem FTP-Server empfangen; das Alarmvideo wird jedoch nicht auf dem Server gespeichert.
Der Speicher der Kamera reicht nicht aus, um die Aufgabe der Übertragung des Videos auf den FTP-Server auszuführen. Bitte setzen Sie eine TF-Karte in die Kamera ein, um die Videoübertragung zu ermöglichen.

12. Ich greife auf die TF-Karte zu und erhalte das aufgezeichnete Video, aber ich kann das aufgezeichnete Video nicht auf dem Computer abspielen.
Das aufgezeichnete Video liegt im H264-Format vor, einem von uns entwickelten Format. Sie können die Software "HiPlayer" von unserer Webseite www.ctronics.com herunterladen, um das Video abzuspielen. Sie können auch die Software "FileConverter" herunterladen, um das Video von H264 in AVI zu konvertieren, oder direkt den HIP2P-Client verwenden, um das Video anzuschauen.



Image 15

1. Vidéo : Affichez les paramètres vidéo, réglez l'OSD et la fréquence vidéo.
(*Note : Les paramètres vidéo ne peuvent pas être modifiés manuellement ; ils sont adaptés par le système).
2. Paramètres d'image : Affichez les paramètres de l'image et activez ou désactivez le suivi intelligent.
3. Audio : Réglez le volume d'entrée et de sortie pour contrôler le volume.
4. Paramètres d'alarme : Réglez la détection de mouvement et la détection d'humanoïdes, l'alarme de la boîte aux lettres et l'alarme FTP. Lorsqu'un objet est détecté, il déclenche une alarme et envoie des photos ou des vidéos à la boîte aux lettres et au serveur FTP. Vous pouvez également régler l'heure de l'alarme et personnaliser la période de l'alarme.
5. Paramètres réseau : Affichez certaines informations telles que l'adresse IP, le port HTTP, le port HTSP et le protocole onvif.
6. Carte TF : Définissez le type de flux vidéo à enregistrer et la durée du

fichier vidéo. Vérifiez l'espace restant de la carte TF et formatez la carte TF. Vous pouvez également définir la durée de l'enregistrement pour personnaliser l'enregistrement.
7. Capture programmée : Définissez l'image à enregistrer sur la carte TF et le serveur FTP.
8. PTZ : Définit les paramètres PTZ de la caméra.
9. Informations de connexion : Modifiez le mot de passe de la caméra.
10. Système : Définir le fuseau horaire de l'appareil et afficher les paramètres d'information de l'appareil.
11. Paramètres Wifi : Définissez le réseau WiFi de l'appareil et vérifiez si le réseau WiFi connecté est normal.
12. Détection de mouvement : Définissez plusieurs zones de détection et la sensibilité de détection.

Gestion de l'enregistrement : Réglez l'enregistrement sur le disque dur du PC, activez/désactivez l'enregistrement, définissez le calendrier d'enregistrement, effectuez des réglages personnalisés pour l'enregistrement, et vous pouvez également sélectionner le disque de l'ordinateur pour modifier le chemin de stockage, etc.
(***Note** : Veuillez laisser le logiciel fonctionner sur le PC pour enregistrer la vidéo sur le disque dur du PC).

Gestion des alarmes : Définir la fonction d'alarme du côté du PC, activer/ désactiver l'alarme du côté du PC, définir le calendrier de l'alarme, définir l'alarme pour enregistrer sur le disque dur du PC, et définir l'alarme sonore sur le PC.

Gestion des utilisateurs : Définissez le compte utilisateur et le mot de passe de HIP2P sur le PC.

Autres paramètres : Définissez le chemin d'enregistrement de l'image après avoir pris une photo locale, le nombre d'écrans divisés pour l'interface en temps réel, le mot de passe par défaut après avoir ajouté une caméra, etc.

5. Utilisez le navigateur du PC pour configurer la caméra

Étape 1 : Préparation

1. Connectez la caméra à l'alimentation électrique.
2. Connectez la caméra au routeur avec un câble réseau, et assurez-vous que votre ordinateur et la caméra sont dans le même réseau local (si vous avez déjà connecté le réseau sur l'APP mobile, vous n'avez pas besoin de connecter le câble réseau).

Étape 2 : Connecter la caméra dans le navigateur du PC

1. Dans les paramètres de l'APP du téléphone mobile, trouvez l'interface d'information de la caméra et vérifiez l'adresse IP de la caméra (Image 16).
2. Ouvrez le navigateur IE sur l'ordinateur, entrez l'adresse IP de la caméra dans le navigateur et effectuez une recherche.
3. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut "admin" et le mot de passe par défaut "admin" pour entrer dans l'interface d'accueil de la caméra.
4. Sélectionnez la langue et cliquez sur PC View pour accéder à la caméra (Image 17).



Device ID: IPCAM
Device type C6F0SgZ3N0PdL2
Network: CABLE
Current Users: 1
Software Version: V21.1.21.6.3-20210518
IP Address: 192.168.1.33
Subnet Mask: 255.255.255.0

Image 16


192.168.1.33
IP CAMERA
Welcome! Select what you want to do:
PC view
Setup software(first time,must connect to the internet)

Image 17

6. FAQ

1. Comment allumer la caméra ?
Une fois que la caméra est sous tension, elle s'allume automatiquement et vérifie les cardans. Il n'y a pas d'indicateur d'alimentation sur la caméra. Vous pouvez couvrir le détecteur de lumière pour simuler le mode nuit et vérifier si la LED infrarouge est allumée. Si c'est le cas, la caméra est bien alimentée.

2. Que faire si le réseau de la caméra "IPCAM-xxxxxx" ne peut être trouvé et que le dispositif mobile ne peut être connecté à la caméra ?
Veuillez réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine, puis recherchez à nouveau Internet sur votre appareil mobile. (Ne connectez pas le câble réseau lorsque vous recherchez le réseau de la caméra sur le périphérique mobile).

3. Comment puis-je récupérer le mot de passe de la caméra ?
Si vous oubliez le mot de passe, vous devez réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut et réinitialiser la caméra.

4. Comment réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut ?
Si la caméra est connectée en ligne, vous pouvez trouver l'option de réinitialisation dans l'application du téléphone ou le logiciel du PC pour réinitialiser la caméra. Si la caméra est hors ligne, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation sur la ligne de connexion de la caméra pendant 15 à 20 secondes pour réinitialiser la caméra.

5. Comment puis-je supprimer les vidéos sur la carte TF ?
Lorsque la carte TF est pleine, la caméra efface automatiquement les enregistrements originaux de la carte TF. Si vous voulez supprimer la vidéo manuellement, vous pouvez entrer dans les paramètres de la carte TF APP de Ctronics et formater la carte TF.

6. J'ai configuré le réseau WiFi de la caméra. Mais lorsque je débranche le câble réseau, la caméra est déconnectée.
La caméra ne prend pas en charge les lettres spéciales (è ào...) ou les symboles (@#& .) dans le SSID WiFi et le mot de passe Wi-Fi. Veuillez utiliser des lettres et des chiffres anglais standard. En même temps, veuillez vérifier les paramètres de votre routeur et vous assurer que votre cryptage Wi-Fi n'est pas réglé sur l'algorithme combiné aes + TKIP, qui n'est pas pris en charge.

7. L'heure affichée sur la vidéo enregistrée est incorrecte. Quelle est la différence avec l'heure réelle enregistrée ?
Par défaut, le fuseau horaire de la caméra est GMT+8. Veuillez entrer dans le réglage de l'heure de la caméra et sélectionner le fuseau horaire correct pour votre caméra. Si vous avez l'heure d'été, veuillez activer l'heure d'été. Après avoir sélectionné le nouveau fuseau horaire, n'oubliez pas de vérifier les changements. La caméra va redémarrer pour obtenir l'heure correcte.

8. L'enregistrement de l'alarme ne dure que 15 secondes. Comment puis-je modifier la durée de la vidéo d'alarme ?
La durée de la vidéo d'alarme est fixée à 15 secondes et ne peut pas être modifiée. Au bout de 15 secondes, si la caméra continue à détecter un mouvement, elle commencera un nouvel enregistrement. Enfin, si l'action dure plus de 15 secondes, il y aura plusieurs enregistrements.

9. Je ne sais pas comment entrer les informations de courrier dans les paramètres de courrier.
Nous disposons d'un document sur les paramètres de messagerie et les différents fournisseurs de messagerie. Vous pouvez le trouver dans Support-Download de notre site web www.ctronics.com pour les paramètres de référence.

10. La notification d'alarme est activée, mais lorsqu'il y a une détection de mouvement, mon smartphone ne peut toujours pas recevoir la notification.
Cela peut se produire sur les téléphones Android, car le système Android ferme les applications en arrière-plan pour économiser la batterie. Lorsque l'application est fermée, elle ne pourra pas envoyer de notifications. Vous pouvez modifier la gestion/optimisation de la batterie dans les paramètres de votre téléphone Android pour permettre à l'application Ctronics de fonctionner en arrière-plan.

11. J'ai activé la transmission d'images et de vidéos vers le serveur FTP, mais seules les images sont reçues dans mon serveur FTP ; mais la vidéo d'alarme n'est pas enregistrée sur le serveur.
La mémoire de la caméra est insuffisante pour effectuer la tâche de transfert de la vidéo vers le serveur FTP. Veuillez installer une carte TF dans la caméra pour terminer la transmission de la vidéo.

12. J'accède à la carte TF et j'obtiens la vidéo enregistrée, mais je ne peux pas lire la vidéo enregistrée sur l'ordinateur.
La vidéo enregistrée est au format H264, qui est notre format propriétaire. Vous pouvez télécharger le logiciel "HiPlayer" sur notre site Web www.ctronics.com pour lire la vidéo. Vous pouvez également télécharger le logiciel "FileConverter" pour convertir la vidéo de H264 en AVI, ou utiliser directement le client HIP2P pour visualiser la vidéo.



Figura 15

1. Video: Visualizza i parametri video, imposta l'OSD e la frequenza video.
(***Nota**: I parametri video non supportano la modifica manuale; sono adattivi dal sistema)
2. Impostazioni immagine: Visualizza i parametri dell'immagine e attiva o disattiva lo smart tracking.
3. Audio: Imposta il volume di ingresso e di uscita per controllare il volume.
4. Impostazioni di allarme: Imposta il rilevamento del movimento e il rilevamento dell'umanoide, l'allarme della cassetta postale e l'allarme FTP. Quando viene rilevato un oggetto, si allarma e invia immagini o video alla casella di posta e al server FTP. Puoi anche impostare l'ora dell'allarme e personalizzare il periodo di tempo dell'allarme.
5. Impostazioni di rete: Visualizza alcune informazioni come indirizzo IP, porta HTTP, porta HTSP e protocollo onvif.
6. Scheda TF: Imposta il tipo di flusso video da registrare e la durata del file video. Controlla lo spazio rimanente della scheda TF e formatta la scheda TF.

Puoi anche impostare il tempo della registrazione per personalizzare la registrazione.
7. Registrazione temporizzata: Imposta l'immagine da salvare sulla scheda TF e sul server FTP.
8. PTZ: impostare i parametri PTZ della telecamera.
9. Informazioni di accesso: Modifica la password della telecamera.
10. Sistema: Imposta il fuso orario del dispositivo e visualizza i parametri di informazione del dispositivo.
11. Impostazioni Wifi: Imposta la rete WiFi del dispositivo e controlla se la rete WiFi collegata è normale.
12. Rilevamento del movimento: Imposta più aree di rilevamento e la sensibilità di rilevamento.
Gestione della registrazione: Impostare la registrazione su disco rigido del PC, abilitare/disabilitare la registrazione, impostare il programma di registrazione, fare impostazioni personalizzate per la registrazione, e si può anche selezionare il disco del computer per cambiare il percorso di archiviazione, ecc.
(***Nota**: Si prega di tenere il software in esecuzione sul PC per registrare il video sul disco rigido del PC).
Gestione degli allarmi: Impostare la funzione di allarme sul lato PC, abilitare/ disabilitare l'allarme sul lato PC, impostare il programma di allarme, impostare l'allarme per registrare sul disco rigido del PC e impostare l'allarme sonoro sul PC.
Gestione degli utenti: Impostare l'account utente e la password di HIP2P sul PC.
Altre impostazioni: Impostare il percorso di salvataggio dell'immagine dopo aver scattato una foto locale, il numero di schermi divisi per l'interfaccia in tempo reale, la password di default dopo aver aggiunto una telecamera, ecc.

5. Utilizzare il browser del PC per impostare la videocamera

Passo 1: Preparazione

1. Collegare la videocamera all'alimentazione.
2. Collega la videocamera al router con un cavo di rete e assicurati che il tuo computer e la videocamera si trovino nella stessa rete locale (se hai già collegato la rete sull'APP mobile, non è necessario collegare il cavo di rete).

Passo 2: Collegare la videocamera nel browser del PC

1. Nelle impostazioni dell'APP del cellulare, trova l'interfaccia delle informazioni della telecamera e controlla l'indirizzo IP della telecamera (Figura 16).
2. Apri il browser IE sul computer, inserisci l'indirizzo IP della telecamera nel browser e cerca.
3. Inserire il nome utente predefinito "admin" e la password predefinita "admin" per entrare nell'interfaccia di benvenuto della telecamera.
4. Selezionare la lingua e fare clic su PC View per entrare nella telecamera (Figura 17).



Device ID: IPCAM
Device type C6F0SgZ3N0PdL2
Network: CABLE
Current Users: 1
Software Version: V21.1.21.6.3-20210518
IP Address: 192.168.1.33
Subnet Mask: 255.255.255.0

Figura 16


192.168.1.33
IP CAMERA
Welcome! Select what you want to do:
PC view
Setup software(first time,must connect to the internet)

Figura 17

6. FAQ

1. Come si accende la videocamera?
Una volta che la videocamera è accesa, si accende automaticamente e si autocontrolla il cardano. Non c'è un indicatore di accensione sulla videocamera. Puoi coprire il rilevatore di luce per simulare la modalità notturna e controllare se il LED infrarosso è acceso. Se lo è, la videocamera è ben alimentata.

2. Cosa succede se la rete della telecamera "IPCAM-xxxxxx" non viene trovata e il dispositivo mobile non può essere collegato alla telecamera?
Resetta la videocamera alle impostazioni di fabbrica, poi cerca di nuovo su internet con il tuo dispositivo mobile. (Non collegare il cavo di rete quando si cerca la rete della telecamera sul dispositivo mobile)

3. Come posso recuperare la password della videocamera?
Se si dimentica la password, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e resettare la telecamera.

4. Come faccio a resettare la videocamera alle impostazioni di fabbrica?
Se la videocamera è collegata online, puoi trovare l'opzione di reset nell'applicazione del telefono o nel software del PC per resettare la videocamera. Se la videocamera è offline, puoi tenere premuto il pulsante di reset sulla linea di connessione della videocamera per 15-20 secondi per resettare la videocamera.

5. Come faccio a cancellare i video sulla scheda TF?
Quando la scheda TF è piena, la videocamera cancella automaticamente le registrazioni originali nella scheda TF. Se vuoi cancellare i video manualmente, puoi entrare nelle impostazioni della TF card di Ctronics APP e formattare la TF card.

6. Ho impostato la rete WiFi della videocamera. Ma quando scollego il cavo di rete, la telecamera si disconnette.
La videocamera non supporta lettere speciali (è ào...) o simboli (@#& .) in SSID WiFi e password Wi-Fi. Si prega di utilizzare lettere e numeri inglesi standard. Allo stesso tempo, controlla le impostazioni del tuo router e assicurati che la crittografia Wi-Fi non sia impostata sull'algoritmo combinato aes + TKIP, che non è supportato.

7. L'ora visualizzata sul video registrato non è corretta. Qual è la differenza dell'ora effettiva registrata?
Per impostazione predefinita, il fuso orario della videocamera è GMT+8. Per favore entra nell'impostazione dell'ora della videocamera e seleziona il fuso orario corretto per la tua videocamera. Se hai l'ora legale, attiva l'ora legale. Dopo aver selezionato il nuovo fuso orario, ricordati di verificare le modifiche. La videocamera si riavvierà per ottenere l'ora corretta.

8. La registrazione dell'allarme dura solo 15 secondi. Come posso modificare la lunghezza del video dell'allarme?
La durata del video dell'allarme è fissa a 15 secondi e non può essere modificata. Al termine dei 15 secondi, se la telecamera continua a rilevare un movimento, inizierà una nuova registrazione. Infine, se l'azione dura più di 15 secondi, ci saranno più registrazioni.

9. I Non so come inserire le informazioni di posta nelle impostazioni di posta. Abbiamo un documento sulle impostazioni di posta elettronica e sui vari provider di posta elettronica. Puoi trovarlo in Support-Download del nostro sito web www.ctronics.com per le impostazioni di riferimento.

10. La notifica dell'allarme è attivata, ma quando c'è il rilevamento del movimento, il mio smartphone non può ancora ricevere la notifica.
Questo può accadere sui telefoni Android, perché il sistema Android chiude le applicazioni in background per risparmiare la durata della batteria. Quando l'applicazione viene chiusa, non sarà in grado di inviare notifiche. È possibile modificare la gestione/ottimizzazione della batteria nelle impostazioni del telefono Android per consentire all'applicazione Ctronics di funzionare in background.

11. Ho abilitato la trasmissione di immagini e video al server FTP, ma solo le immagini vengono ricevute nel mio server FTP; ma il video dell'allarme non viene salvato sul server.
La memoria della videocamera non è sufficiente per eseguire il compito di trasferire il video al server FTP. Si prega di installare una scheda TF nella videocamera per completare la trasmissione del video.

12. Accedo alla scheda TF e ottengo il video registrato, ma non posso riprodurre il video registrato sul computer.
Il video registrato è in formato H264, che è il nostro formato proprietario. Puoi scaricare il software "HiPlayer" dal nostro sito web www.ctronics.com per riprodurre il video. Puoi anche scaricare il software "FileConverter" per convertire il video da H264 ad AVI, o usare direttamente il client HIP2P per vedere il video.



Imagen 15

1. Vídeo: Ver los parámetros de vídeo, ajustar la OSD y la frecuencia de vídeo.
(***Nota**: Los parámetros de vídeo no admiten modificación manual; son adaptativos por el sistema)
2. Ajustes de la imagen: Ver los parámetros de la imagen y activar o desactivar el seguimiento inteligente.
3. Audio: Ajuste el volumen de entrada y salida para controlar el volumen.
4. Configuración de la alarma: Configure la detección de movimiento y de humanoides, la alarma del buzón y la alarma del FTP. Cuando se detecta un objeto, se dispara la alarma y se envían imágenes o vídeos al buzón y al servidor FTP. También puede establecer la hora de la alarma y personalizar el periodo de tiempo de la misma.
5. Configuración de la red: Ver algunos datos como la dirección IP, el puerto HTTP, el puerto HTSP y el protocolo onvif.
6. Tarjeta TF: Establezca el tipo de flujo de vídeo a grabar y la duración del

archivo de vídeo. Compruebe el espacio restante de la tarjeta TF y formatee la tarjeta TF. También puede establecer el tiempo de la grabación para personalizarla.
7. Captura temporizada: Configure la imagen que se guardará en la tarjeta TF y en el servidor FTP.
8. PTZ: Establece los parámetros PTZ de la cámara.
9. Información de inicio de sesión: Modificar la contraseña de la cámara.
10. Sistema: Configurar la zona horaria del dispositivo y ver los parámetros de información del mismo.
11. Ajustes de Wifi: Configura la red WiFi del dispositivo y comprueba si la red WiFi conectada es normal.
12. Detección de movimiento: Establezca múltiples áreas de detección y sensibilidad de detección.
Gestión de la grabación: Configurar la grabación en el disco duro del PC, activar/desactivar la grabación, establecer el calendario de grabación, realizar ajustes personalizados para la grabación, y también puede seleccionar el disco del ordenador para cambiar la ruta de almacenamiento, etc.
(***Nota**: Por favor, mantenga el software ejecutado en el PC para grabar el vídeo en el disco duro del PC.)
Gestión de la alarma: Configurar la función de alarma en el lado del PC, activar/desactivar la alarma en el lado del PC, configurar el horario de la alarma, configurar la alarma para que se grabe en el disco duro del PC y configurar la alarma sonora en el PC.
Gestión de usuarios: Establezca la cuenta de usuario y la contraseña de HIP2P en el PC.
Otros ajustes: Establezca la ruta de guardado de la imagen después de tomar una foto local, el número de pantallas divididas para la interfaz en tiempo real, la contraseña por defecto después de añadir una cámara, etc.

5. Utilice el navegador del PC para configurar la cámara

Paso 1: Preparación

1. Conecte la cámara a la fuente de alimentación.
2. Conecte la cámara al router con un cable de red, y asegúrese de que su ordenador y la cámara están en la misma red de área local (si ya ha conectado la red en la APP móvil, no necesita conectar el cable de red).

Paso 2: Conectar la cámara en el navegador del PC

1. En la configuración de la APP del teléfono móvil, busque la interfaz de información de la cámara y compruebe la dirección IP de la cámara (Imagen 16).
2. Abra el navegador IE en el ordenador, introduzca la dirección IP de la cámara en el navegador y busque.
3. Introduzca el nombre de usuario por defecto "admin" y la contraseña por defecto "admin" para entrar en la interfaz de bienvenida de la cámara.
4. Seleccione el idioma y haga clic en PC View para entrar en la cámara (Imagen 17).



Device ID: IPCAM
Device type C6F0SgZ3N0PdL2
Network: CABLE
Current Users: 1
Software Version: V21.1.21.6.3-20210518
IP Address: 192.168.1.33
Subnet Mask: 255.255.255.0

Imagen 16


192.168.1.33
IP CAMERA
Welcome! Select what you want to do:
PC view
Setup software(first time,must connect to the internet)

Imagen 17

6. PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cómo se enciende la cámara?
Una vez que la cámara está encendida, se encenderá automáticamente y autocomprobará los cardanes. No hay ningún indicador de encendido en la cámara. Puede cubrir el detector de luz para simular el modo nocturno y comprobar si el LED de infrarrojos está encendido. Si lo está, la cámara está bien alimentada.

2. ¿Qué ocurre si no se encuentra la red de cámaras "IPCAM-xxxxxx" y no se puede conectar el dispositivo móvil a la cámara?
Por favor, restablezca los ajustes de fábrica de la cámara y, a continuación, busque Internet de nuevo en su dispositivo móvil. (No conecte el cable de red cuando busque la red de la cámara en el dispositivo móvil).

3. ¿Cómo puedo recuperar la contraseña de la cámara?
Si olvida la contraseña, deberá restablecer la configuración de fábrica de la cámara y reiniciarla.

4. ¿Cómo puedo restablecer la configuración de fábrica de la cámara?
Si la cámara está conectada en línea, puede encontrar la opción de reinicio en la aplicación del teléfono o en el software del PC para reiniciar la cámara. Si la cámara está desconectada, puedes mantener pulsado el botón de reinicio en la línea de conexión de la cámara durante 15-20 segundos para reiniciar la cámara.

5. ¿Cómo puedo eliminar los vídeos de la tarjeta TF?
Cuando la tarjeta TF esté llena, la cámara borrará automáticamente los registros originales en la tarjeta TF. Si quieres borrar el vídeo manualmente, puedes entrar en la configuración de la tarjeta TF de la APP de Ctronics y formatear la tarjeta TF.

6. He configurado la red WiFi de la cámara. Pero cuando desenchufo el cable de red, la cámara se desconecta.
La cámara no admite letras especiales (è ào...) o símbolos (@#& .) en el SSID WiFi y la contraseña Wi-Fi. Por favor, utilice letras y números estándar en inglés. Al mismo tiempo, compruebe la configuración de su router y asegúrese de que la encriptación Wi-Fi no está configurada en el algoritmo combinado aes + TKIP, que no es compatible.

7. La hora que aparece en el vídeo grabado es incorrecta. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo real grabado?
Por defecto, la zona horaria de la cámara es GMT+8. Por favor, entre en la configuración de la hora de la cámara y seleccione la zona horaria correcta para su cámara. Si tiene el horario de verano, active el horario de verano. Después de seleccionar la nueva zona horaria, recuerde verificar los cambios. La cámara se reiniciará para obtener la hora correcta.

8. La grabación de la alarma sólo dura 15 segundos. ¿Cómo puedo modificar la duración del vídeo de la alarma?
La duración del vídeo de alarma está fijada en 15 segundos y no se puede modificar. Al final de los 15 segundos, si la cámara sigue detectando movimiento, iniciará una nueva grabación. Por último, si la acción dura más de 15 segundos, habrá múltiples grabaciones.

9. No sé cómo introducir la información del correo en la configuración del mismo.
Tenemos un documento sobre la configuración del correo electrónico y varios proveedores de correo electrónico. Puede encontrarlo en Support-Download de nuestro sitio web www.ctronics.com para los ajustes de referencia.

10. La notificación de alarma está activada, pero cuando hay detección de movimiento, mi smartphone sigue sin poder recibir la notificación.
Esto puede ocurrir en los teléfonos Android, porque el sistema Android cierra las aplicaciones en segundo plano para ahorrar batería. Cuando la aplicación se cierra, no podrá enviar notificaciones. Puedes modificar la gestión de la batería/optimización de la batería en los ajustes de tu teléfono Android para permitir que la aplicación Ctronics se ejecute en segundo plano.

11. He activado la transmisión de imágenes y vídeos al servidor FTP, pero sólo se reciben las imágenes en mi servidor FTP; pero el vídeo de la alarma no se guarda en el servidor.
La memoria de la cámara es insuficiente para realizar la tarea de transferencia del vídeo al servidor FTP. Por favor, instale una tarjeta TF en la cámara para completar la transmisión de vídeo.

12. Accedo a la tarjeta TF y obtengo el vídeo grabado, pero no puedo reproducir el vídeo grabado en el ordenador.
El vídeo grabado está en formato H264, que es nuestro formato propietario. Puede descargar el software "HiPlayer" de nuestro sitio web www.ctronics.com para reproducir el vídeo. También puede descargar el software "FileConverter" para convertir el vídeo de H264 a AVI, o utilizar directamente el cliente HIP2P para ver el vídeo.