DIGIFORCE®

for Nintendo Switch/Switch Lite

moco 1 Controller

取扱説明書

D0042BK

Bluetooth® ID:214-113428 RoHS FC CE UKCA

Designed by DIGIFORCE in Japan　Made in China

この度は、moco 1 Controller（D0042BK）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用になる前によくお読みのうえ安全にご使用ください。
おすきまが使用する場合は、保護者の方が取扱説明書をお読みになり、正しい使用方法を説明してください。また、使用中も安全に使用しているかご確認ください。
読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

※本製品は以下の機能を搭載しておりません。
・NFC（近距離無線通信）　・モーション1Hカメラ
・HD振動　・ヘッドセット/マイクジャック

目次

安全上のご注意……3-4
操作上のご注意……4
バッテリー（内蔵電池）に関するご注意……5
通信に関するご注意……5-6
搭載機能について……6

はじめに

セット内容……7
対応機種……7
各部の名称……8･9

コントローラーの準備をする

充電方法……10
電源のON/OFFの方法……10
有線接続の方法……11
無線接続の方法……12

操作方法

機能について……13
・明るさの調整方法……13
・振動の調整方法……13
・TURBO（連射・連射ホールド）機能の設定方法……13･14･15･16
・マクロ機能の設定方法……16･17
・プレイヤー番号の識別について……17

その他

リセットの方法……18
ジャイロセンサーの調整方法……18
メンテナンスについて……19
製品仕様/Bluetoothについて……19･20
著作権およびその他の権利……20
保証規定/保証書……21･22
カスタマーサポート……22

安全上のご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

本製品を安全に正しくご使用いただくために重要な注意事項を記載しています。よくお読みいただき、必ずお守りください。
※本製品の無断いがい改造、分解や修理、改造、天災などに起因する事故、損害、また、誤使用により接続した機器に悪影響が発生した場合については、弊社は一切の責任を負いかねます。

■本製品を使用中に異臭・過度な発熱・変形等の異常が発生した場合は、直ちに使用を止めてください。
■本来の目的以外には使用しないでください。
■本製品を火の中に入れたり電子レンジなどの中に入れたりしないでください。ケガや火災の原因となります。
■本製品の近くで可燃性の殺虫剤などを噴射しないでください。
■本製品に水やジュースなどの液体をかけたり、水のかかる場所などに置いたりしないでください。また、濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
■充電中に雷が鳴り始めたら本製品には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
■本製品のType-C端子に異物を入れないでください。
■本製品を直射日光がはたる場所、高温多湿の場所、結露のある場所、ストーブなど暖房器具の熱源の近く、夏場の車内など、高温になる場所では使用したり保管したりしないでください。
■本製品を投げたり、落下させたりする等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因となる恐れがあります。
■本製品を初めて使用する場合や長期間使用していない場合は、必ず充電をしてからご使用ください。

■充電をする際は、本製品の上に物を置いたり、布で覆ったりしないでください。
■ケーブルに足などを引っかけないようご注意ください。また、ケーブルをねじったり、重い物の下敷きにしたり、踏みつけたりしないようしてご使用ください。怪我や故障の原因になります。
■事故や故障の原因になりますので、分解、改造、修理は絶対にしないでください。
■安全のため、本製品が破損または変形した時は使用しないでください。
■小さい子様の手の届くところに置かないでください。また、お子様がUSBケーブルを首などに巻き付けて遊ばないよう注意してください。
■小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようご注意ください。窒息の恐れがあります。
■思わぬ事故の原因になりますので、対象年齢未満のお子様が使用する場合には、必ず保護者が監督してください。
■本製品を廃棄される際は、燃やすなどしてご廃棄しないでください。内蔵のリチウムポリマー電池は、ごみ収集車によって損傷し火災を発生させる原因となる恐れがあります。各地方自治体の指示に従って廃棄していただくか、もしくは地域のリサイクル業者に持ち込んで廃棄してください。

操作上のご注意

■使用時に無理な力を加えないでください。ケガや故障の原因となります。
■使用中に手首や指などが痛くなった場合は、速やかに使用を中止してください。
■手や指などが直に直接触れた部分があみや保みなどの不快を感じた場合は、使用を中止してください。使用を継続すると、発疹やその他のアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

バッテリー（内蔵電池）に関するご注意

本製品に内蔵しているリチウムポリマー電池（以下、「バッテリー」という。）は、一定の安全性を確保した製品となっております。通常のご使用において安心してお使いいただけますが、強い衝撃が加わったり使用したりすると、内蔵のバッテリーが発熱、発煙、発火、破裂する可能性があり大変危険です。安全にご使用いただくために、以下の点にご注意ください。

■落下させたり踏みつけたりするなど、過度に強い衝撃を与えないでください。
■本製品の内部から異常した場合は、直ちに使用を中止してください。
■バッテリーは消耗品です。充放電を繰り返すことで徐々にバッテリーが劣化し、場合によってはバッテリーが膨張することがあります。バッテリーが膨張した際はご使用を中止してください。
■本製品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約500回です。
バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
■十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合やご利用いただけない場合は、バッテリーの寿命となります。
■長い期間使用しない場合でも、機能を維持するために３ヶ月に一度は満充電を行ってください。

通信に関するご注意

本製品は無線通信に2.4GHzの周波数帯を使用しています。
他の無線機器との電波干渉を防ぐため、以下の点に注意してご使用ください。

1. 本製品をご使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。

2.万が一、本製品と他の無線機器との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。
■病院や空港など使用を禁止された場所や、無線周波数の干渉の影響を受けやすい電子機器・の近くでは使用しないでください。誤動作による事故の原因となります。
※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
■本製品を同じ無線周波数帯を使用する機器（電子レンジ、コードレス電話、ワイヤレスのキーボード・マウスなど）の近くで使用すると、電波干渉により正常に通信できない場合があります。

搭載機能について

■6軸ジャイロセンサー/加速度センサー
■デュアル振動モーター
■キャプチャー機能：プレイ画面の写真や動画を撮影できます。
※ゲームソフトやNintendo Switch本体のバージョンなどにより、撮影できない場合とございます。
■ウェイクアップ機能：Nintendo Switch本体がスリープ状態のときに【HOME ボタン】を１回押すと、スリープの解除できます。
■TURBO（連射/連射ホールド）機能：詳細はJP/13へ
■マクロ機能：詳細はJP/16へ

セット内容

本製品には以下の物が入っています。ご使用前にご確認ください。

■コントローラー本体 × 1
バッテリー × 1
※コントローラー本体に内蔵されています。

■USB Type-Cケーブル × 1（約2m）

■取扱説明書(本書)・保証書 × 1
※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がありますご了承ください。

対応機種

Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite

※ゲーム機器のバージョンによっては対応できない場合もございます

各部の名称

① Home ボタン　② − ボタン BACK（SELECT/-）
③ ▰ ボタン TURBOボタン　→詳細はJP/13へ
④ ＋ ボタン START（+）　⑤ ⓘ ボタン キャプチャーボタン
⑥ A/B/X/Y ボタン：バックライトの明るさは調整可能　→詳細はJP/13へ
⑦ 左ジョイスティック　押し込み時：LSボタン
⑧十字ボタン　⑨ インジケーターライト ※0～4段階
⑩ 右ジョイスティック　押し込み時：RSボタン
⑪ ライトバッグ ※通常時は水色、TURBO有効時は赤色。
マクロボタンプログラミング時は水色とピンク色になります。
⑫ 明るさ調整ボタン →詳細はJP/13へ
⑬ 振動レベル確認/調整ボタン →詳細はJP/13へ
⑭ ペアリングボタン（リセットボタン）



❶ ZLボタン　❷ LボタンZRボタン　❹ RボタンZR
❺ Type-C 端子/充電口（入力 5V/500mA）　❻ 充電ランプ
❼ M1/M3（マクロボタン1/マクロボタン3）→詳細はJP/16へ
❽ M2/M4（マクロボタン2/マクロボタン4）→詳細はJP/16へ

充電方法

※初めてご使用になる前に、必ず充電を行ってください。
1.本製品の充電口（USB Type-C端子）に、付属のUSBケーブル（Type-C）を接続します。
※付属のUSBケーブルは外を使用する場合は、接続機器に対応するUSBケーブルをご準備ください。
2.USBケーブル（Type-A側）をNintendo SwitchドックやUSB充電器に接続すると、充電ランプが緑色に点滅し、充電が開始されます。
3.充電が完了すると（満充電になると）、充電ランプの点灯に変わります。
■バッテリーが空の状態から満充電になるまでの所要時間は約2時間です。
※環境などに使用状況などにより、所要時間は変動することがあります。
■満充電時からの連続稼働時間は約12～18時間です。
※振動の強さやボタンの明るさ、使用状況などにより稼働時間は短くなる場合がございます。
■室温0℃～35℃の範囲内で充電を行ってください。

【バッテリー残量が不足してきたら】
コントローラーの充電量が少なくなってきたら、コントローラーの「インジケーライト」が「充電ランプ」が同時に点滅します。また、Nintendo Switch本体の画面左上にも警告が表示されますので、電源が切れる前にコントローラーの充電を行ってください。

電源のON/OFFの方法

【電源を入れる】
1.コントローラーの「HOMEボタン」を押します。
2.コントローラーの電源が入り、ボタンやインジケーターライトが点灯します。

【電源を切る】
1.コントローラーの「HOMEボタン」を約5秒間長押しします。
2.インジケーターライトが消灯し、電源が切れます。

有線接続の方法

1.本製品の充電口（USB Type-C端子）に、付属のUSBケーブル（Type-C）を接続します。
※Nintendo Switch LiteやTVモード以外で接続する場合は、別途、Type-C to Cケーブルをご準備ください。
2.コントローラーの登録がされます。（Nintendo Switch本体の画面左上に「登録しました」のお知らせが表示されます）
3.コントローラーの操作を行うとNintendo Switch本体の画面左下にコントローラーのマークが表示され、接続完了です。

＜有線接続で使用する場合は、以下の点にご注意ください＞
● 思いがけず機器本体を引きずったり、落としたりしないよう、USBケーブルにゆとりを持たせてご使用ください。
● Nintendo Switch本体の設定画面より、「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーの有線通信」を「ON」に設定してください。

無線接続の方法

1.Nintendo Switch本体のホーム画面より、「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」を選択します。※Nintendo Switch本体に取り付けているJoy-Conはご保管してください。

2.本製品のペアリングボタンを1秒間ほど長押ししてください。
3.インジケーターライトが上下に素早くスクロールし、ペアリングが開始されます。
4.インジケーターライトが点灯に変わり、画面にコントローラーが追加されると接続完了です。

＜ご注意！＞
● インジケーターライトのスクロールが始まってから約1分間経過しても接続されない場合は、ペアリングボタンを長押しし、一度ペアリングを中断してください。再度、ペアリングをやり直してください。
● 本製品は、ご使用のNintendo Switch本体に一度ペアリングを行うと、再度、ペアリングをするの要はありません。他のNintendo Switchとペアリングした後、元のNintendo Switchにてプレイする場合は、再度ペアリングを行う必要があります。
● ペアリング後、本製品をご使用になる場合は「HOMEボタン」または【＋ボタン】を押してください。
● 無線接続の場合、約15分間コントローラーの操作が無い状態が続くとバッテリーの消費電力節約のため自動的に電源が切れます。
● 本製品はNintendo Switch本体のコントローラーをさがす」には対応しておりません。

機能について

【明るさの調整方法】
A/B/X/Yボタン、ライトバッグの照明は明るさ調整ができます。
1.明るさ調整ボタン【☀】を押します。
2.1回押すごとにシルシが3様くなります。(明るさのレベルは4段階に調整可能)
3.ボタンを4回押すと照明はOFFになります。OFFの状態からボタンを押すと、一番明るいレベルに戻ります。

【振動の調整方法】
1.振動調整ボタン【 】を1回押すと、設定しているレベルの強さでコントローラーが振動し、レベルに応じたインジケーターライトが表示されます。
2.振動調整ボタン【 】を1回押して振動している間に、再度、振動調整ボタンを押すとレベルの変更ができます。
3.ボタンを押すごと振動レベルは弱くなります。(振動のレベルは4段階に調整可能)
4.振動している間にボタンを4回押すと、振動はOFFになります。OFFの状態からボタンを押すと、一番強いレベルに戻ります。

【TURBO（連射・連射ホールド）機能の設定方法】
TURBO（連射・連射ホールド）設定を行う際は、ボタンの照会をONにしてください。
TURBO（連射・連射ホールド）設定が可能なボタン
【A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LS / RS / - / +】
※十字ボタン【↑/↓/←/→】にはTURBO（連射・連射ホールド）設定ができません。
※連射機能は複数のボタンにそれぞれ設定することが可能です。

連射設定方法

右ジョイスティックのライトバッグの状態

TURBOボタン ＋ ボタン1回 → 連射設定完了 → 赤色に点灯

ボタン ON → 連射発動 → 赤色に点滅

ボタン OFF → 連射停止 → 赤色に点灯

TURBOボタン1回 → 連射解除 → 水色に点灯

1.TURBOボタン【 】を押しながら、連射の設定を行いたいボタンを1回押します。
2.右ジョイスティックのライトバッグが赤色に点灯すると設定完了です。
※連射が発動中（ボタンを押している間）は、ライトバッグが点滅します。
● TURBOボタン【 】を１回押すと、全ての連射設定を解除します。（ライトバッグは水色に戻ります）

連射ホールド設定

右ジョイスティックのライトバッグの状態

TURBOボタン ＋ ボタン2回 → 連射ホールド設定完了 → 赤色に点滅

TURBOボタン1回 → 連射解除 → 水色に点灯

＜連射ホールド設定＞
1.TURBOボタン【 】を押しながら、連射ホールド設定したいボタン２回押します。
2.右ジョイスティックのライトバッグが赤色に点滅すると設定完了です。
● TURBOボタン【 】を１回押すと、全ての連射設定を解除します。（ライトバッグは水色に戻ります）

TURBO（連射・連射ホールド）の速度調整方法

右ジョイスティックのライトバッグの状態

TURBO ボタン ＋ 遅い / 速い → 連射速度調整 → 赤色に点滅（速い / 遅い）

TURBO ボタン ＋ 速い / 遅い → 点滅速度（速い / 遅い）

※速度調整は、連射・連射ホールド設定を行う前に調整してください。
1.TURBOボタン【 】を押しながら、右ジョイスティックを[上]または[下]に入力します。
2.速度に応じて、ライトバッグ（赤）の点滅速度が変化します。
3.設定したい速度に調整したら、TURBOボタン【 】から指を離してください。

TURBO設定速度とライトバッグの点滅速度の目安		
速い:5 回 / 秒	中くらい:12 回/ 秒	遅い:33 回 / 秒

* TURBOの速度調整はボタンごとに設定可能です。

【マクロ機能について】
各マクロボタン（M1/M2/M3/M4）に、コンボ技などの一連のコマンド入力を登録できる機能です。
マクロ設定が可能なボタン
【十字ボタン（上/下/左/右）/ A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LS / RS】
※１つのマクロボタンに登録できるボタンの数は最大16個まです。

マクロ設定方法

マクロ設定を行う際は、ボタンの明るさをONにしてください。
1.コンボ入力の登録を行いたいマクロボタン【M1/M2/M3/M4】のいずれか1つを押しながら、TURBOボタン【 】を押します。
2.右スティックのライトバッグがピンク色と白に変化します。
3.ライトバッグの色が変化している間に、コンボ技などの一連のコマンド入力を実単に行ってください。

※実際にゲーム（コマンド操作）を行う時と同じ速度や間隔で入力してください。
4.コマンド入力終了後、手順１で押したマクロボタンを１回押します。
5.ライトバッグの色が水色に戻り、登録完了です。
※ゲームの種類によっては、登録できる秒の長さが6秒以内と下回る場合がございます。
※コマンド途中でライトバッグが赤色に変化した場合は、再度、登録やり直してください。
※入力操作が無い場合は、約30秒後にライトバッグの色は水色に戻ります。

＜マクロ設定の解除＞
1.解除を行いたいマクロボタンを押しながら、TURBOボタン【 】を押します。
2.右スティックのライトバッグがピンク色と白色に変化します。
3.ボタンの入力を行わず、再度、手順１で押したマクロボタンを押すと登録の解除ができます。

プレイヤー番号の識別について

本製品がNintendo Switch本体に無線または有線にて接続している場合、Nintendo Switchの接続順序に従って自動的にプレイヤー番号を割り当てられます。各プレイヤー番号は次の表に示されています。

プレイヤー番号	1	2	3	4	5	6	7	8
インジケーターライト表示	○○○○	○○○●	○○●○	○○●●	○●○○	○●○●	○●●○	○●●●

■Nintendo Switch本体に接続可能なコントローラーの数は最大8個までです。使用するコントローラー接続方法によっては、接続できるコントローラーの数は変動する場合がございます。
■TVモードの場合、有線接続できるコントローラーの数は最大2個までとなっております。それ以上接続する場合は、Nintendo Switch本体と互換性のあるUSBハブをご準備ください。

リセットの方法

コントローラーが反応しない、電源が切れないなどの不具合が生じた場合は、以下の手順でリセットを行ってください。

1.ペアリングボタンを約10秒間長押しします。
2.インジケーターライト が5回点滅後、電源がOFFになります。
3.再度、ペアリングを行いNintendo Switchと接続をしてください。

※リセット後は初期設定の状態に戻ります。
※リセット後も不具合が改善しない場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

ジャイロセンサーの調整方法

ジャイロ操作の際に、視点が揺れる、操作していないのに画面が動くなどの不具合が生じた場合は、Nintendo Switch本体の設定より「ジャイロセンサー補正」を行うか、以下の手順でコントローラー本体の「ジャイロセンサー調整」にて補正をしてください。補正を行うことで改善する可能性がございます。
1.コントローラーの電源をOFFにしてください。
2.【B】ボタンを押しながら、【+】ボタンと【HOME】ボタンを同時に押します。
3.インジケーターライトが上下２つずつが交互に点滅したら、コントローラーを水平な場所に置いてください。
4.【＋】ボタンを押すとインジケーターライトが点灯に変わります。
5.再度、【＋】ボタンを押して電源がOFFになるのを確認してください。
※ジャイロセンサーの調整後、不具合が改善されているかご確認ください。改善していない場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

メンテナンスについて

■本製品を清掃する際は、柔らかくて乾いた布または専用のクリーニングクロスを使用してください。
■シンナーベンジン/アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは絶対に使用しないでください。変色や劣化の原因となる場合があります。
■本製品は防水仕様ではございませんので、湿らせた布などでふきないでください。本製品の内部に液体が入ると、故障の原因となる恐れがあります。

製品仕様

製品番号	D0042BK
外形寸法	幅 約155×奥行 約60×高さ 約110（mm）
重量	約199ｇ
電源	DC 5V、500mA（リチウムポリマー電池3.7V（600mAh））
稼働時間※1	約12～18時間
充電時間※2	約２時間
センサー	6軸ジャイロセンサー/加速度センサー
DC-IN端子	USB Type-C

※1 振動の強さやボタンの明るさなど、使用状況などにより連続稼働時間は短くなる場合がございます。
※2 電池の充電残量が0%の状態から100%になるまでの所要時間です。環境などにより、充電時間は変動する場合がございます。

Bluetooth® 機能

通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.2.1
出力	Bluetooth®標準規格 Power Class 2
Bluetooth®消費電力	60mW
使用周波数帯	2.4GzHW（2402MHz ～ 2480MHz）
通信距離	最大 10m

■ 本製品はデジフォースのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス商品ではありません。
■ イラストはイメージです。本製品はデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
■ 本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
対象年齢：６歳以上

著作権およびその他の情報

Bluetooth®のワードマークおよびJIJ社、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

Nintendo Switchロゴ および Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、amiiboは任天堂株式会社の登録商標です。

本書に記載されているその他のシステム名および製品名は、それぞれの開発会社の登録商標または商標ですのでネチュントには、™マーク/©マークは表されていませんがご了承ください。

保証規定

■ 保証期間はお買い上げの日より2ヶ月間となります。
■ 保証期間内での正常なご使用により故障した場合は、無償で交換いたします。ただし、本製品に保証書を添えて弊社まで送付してください。
※ 発送費については日本国内に限り弊社が負担いたします。
■ 交換させていただく製品の保証期間は、交換前における保証期間の残存期間とします。
■ 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外となります。
① 保証書ご提示いただけない場合。
② ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書・注文書等など）をご提示いただけない場合。
③ 保証書に販売会社名もしくは販売店名およびお買い上げ年月日が未記入の場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
④ 故障した本製品をご提出いただけない場合。
⑤ 故障や損傷の原因が不適切な使用方法による場合や、お買い上げ後のお客様による転送および移動中の衝撃による場合。
⑥ 火災・水害・天変地異・公害・異常電圧などによる故障や損傷の場合。
⑦ お客様による分解・修理・改造がみられた場合。
⑧ 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷の場合。
⑨ 中古販売やオークション、フリーマーケット等を経て購入された場合。
■ 本製品の使用による間接した機器本体、故障、破損、メモリー消失などの場合には、弊社では一切の責任を負わないものとします。
■ 本製品を使用中に発生したデータ・プログラムの消失または破損についての補償は いたしかねます。
■ 本保証については日本国内に限り有効です。
■ 本製品が海外に持ち出されてから故障が生じた場合、保証期間内であっても弊社までの発送費はお客様のご負担になります。
■ 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書

型番	D0042BK
お客様（お名前・ご住所・電話番号）	
お買い上げ日	年　月　日
保証期間（お買い上げ日から）	12ヶ月間
販売店名（購入サイト・住所・電話番号	

カスタマーサポート　株式会社デジフォース
ご質問・ご不明な点がございましたら お問い合わせください。
TEL：0742-81-3816　Mail：support@digiforce.jp
＜受付時間＞
10:00～17:00（土・日・祝日除く）
※年末年始などの長期休業期間あり
株式会社デジフォース
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町2丁目7-25 SSKビル205号