ECOZY

ICE MAKER

IM-BS260C | 26lbs

User Manual

Thank you for choosing ECOZY!
Read this manual carefully before using this product.
Please retain it for future reference.

ETL LISTED
Conforms to ANSI/UL 499
Certified to CSA C22.2 No. 64
UL 60335-2-89:2019-01
NSF 372:2019-01

ENGLISH 01-11
FRANÇAIS 12-22
ESPAÑOL 23-33

ENGLISH

Thank you for purchasing from us!
If you have any questions, please contact us:
please contact us at
support@ecozy.ai
(+1) 332-217-0000
(+44) 161-377-1277 (+49) 2231-9694226 (Monday to Friday)

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 01
PACKAGE CONTENTS 02
PRODUCT OVERVIEW 02
Ice Maker 02
Control Panel 03
BEFORE FIRST USE 04
USE YOUR ICE MAKER 04
1. Add Water 04
2. Select Ice Cube Size 04
3. Start/Stop Making Ice 05
4. Ice Full Reminder 05
5. Self-cleaning Mode 06
6. Water Drain 06
SPECIFICATIONS 07
TROUBLESHOOTING 07

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury during ice making operation, always read carefully and obey all safety information.

ALL SAFETY INFORMATION WILL FOLLOW THE SAFETY ALERT SYMBOLS BELOW.

⚠ SAFETY PRECAUTION — Potential hazards or unsafe practices.

⚠ IMPORTANT MATTERS — Important information that may cause damage, if not followed properly.

- Not suitable for children under 8 years old.
- Use this ice maker only for its intended purpose as described in this manual.
- Do not use other liquids in water tank other than water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- Connect only to a properly earthed socket in 50 Hz mains that AC 100V-240V, 10A, 1200W. Do not use an adapter or extension cord. Failure to do so may result in a fire or injury. Refer to plug in rear wiring for details.
- Keep the power cord away from heat sources, such as stoves, heaters, or ovens.
- Do not use the ice maker if the power cord or plug is damaged, or if it does not fit properly in the socket or if you suspect other electrical problems.
- Unplug the ice maker from the socket before cleaning, moving, or when not in use.
- Do not pull the power cord when unplugging it. Instead, grasp the plug and pull straight out from the socket to avoid damage to the cord.
- Do not place the ice maker on an unstable surface.
- Do not place the ice maker near a heat source, such as a stove, heater, or oven.
- Do not operate the ice maker if it has been dropped or shows signs of damage.
- Do not use the ice maker outdoors.
- Do not immerse the ground prong. This prong is for safety purposes only. Do not remove the ground prong. Do not use if the ground prong is missing or damaged. Do not use adapters or extension cords.
- Unplug the ice maker and let it cool for 5 minutes before cleaning, moving, or storing it.
- Do not let the water inside the electrical parts. Wipe the exterior with a damp cloth and dry it thoroughly.
- Do not use the ice maker for purposes other than making ice.
- Do not let the ice maker freeze. Drain the water if it will not be used for a long time.
- Do not use flammable liquids or aerosols near the unit.
- Place the ice cubes made from drinking water in a sealed and sealed, clean container and keep it in the refrigerator. Do not store food or other items in the corresponding objects.

WARNING: This appliance must be earthed.

PACKAGE CONTENTS

* Please contact us if any missing or damaged parts: support@ecozy.ai

PRODUCT OVERVIEW

Ice Maker

Control Panel

BEFORE FIRST USE

- Unpack the ice maker, then remove all the packaging materials.
- Rinse the water tank, ice basket, and ice scoop thoroughly with warm water and a soft cloth (do not use abrasive cleaners or scouring pads) to remove any residual dust.
- Install the ice basket into the ice maker.

- Place the ice maker on a level surface in a shaded or dry place (at least 5 inches from other objects) and allow enough space for ventilation.

USE YOUR ICE MAKER

1. Add Water

Open the hinged water cover, then fill the water tank with cold, clean, drinking water. Do not exceed the maximum water level (marked by **MAX**). After adding water, please place the hinged water cover back into place.

2. Select Ice Cube Size

Press the **SELECT** button to select the ice cube size. The light next to the selected **SIZE** (Small, Medium, Large) will remain illuminated.

3. Start/Stop Making Ice

4. Ice Full Reminder

5. Self-cleaning Mode

6. Water Drain

SPECIFICATIONS

Item	Model: IM-BS260C
Rated Voltage/Frequency	110V~60Hz
Power Consumption	1200W(110V), 1200W(AC)
Ice Making Rated Current	11A
Ice Cube Rated Current	11A
Refrigerant	R600a, 0.78oz/15g
Capacity/Weight	High: 26lbs/12kg; Low: 18lbs/8kg
Net Weight	19.8lbs/9kg
Dimensions(W x D x H)	9.7"x14.5"x16inch(L)"x14"(W)inch
Enclosure	ABS Plastic

TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Causes	Solution
NO POWER The ice maker does not turn on.	Not enough water.	Please fill the water tank with water.
NO Ice The ice maker does not make ice.	Not enough water in the water tank.	Remove the ice cube from the basket.
Ice cubes are too small/too big.	The size of ice cubes is set to small/big.	Turn off the ice maker, wait seconds then restart. Ice cubes take a short time to form.
Ice cubes are too soft/too hard.	Water temperature is too high/too low.	Ice cubes will be softer/harder when the water is colder/warmer.
The ice making process is too slow/too fast.	Room temperature is too high/too low.	The ice cube production should be at the range of 50°F-90°F (10°C-32°C) and water temperature should be at the range of 50°F-90°F (10°C-32°C).
Water is flowing out from the ice cube outlet.	Water in the water tank is too much or too high.	Please remove some water from the water tank.
The ice cube tray is stuck in the basket.	Ice cubes are melting.	Remove the ice cube tray.
The ice maker is noisy.	Uneven ground.	Place the ice maker on a level surface.
The ice maker is noisy.	Ice cubes are falling into the basket.	Normal noise.

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté chez nous!
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter:
veuillez nous contacter à
support@ecozy.ai
(+1) 332-217-0000
(+44) 161-377-1277 (+49) 2231-9694226 (du lundi au vendredi)

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 01
CONTENU DU COFFRET 02
APERÇU DU PRODUIT 02
Machine à Glaçons 02
Panneau de Contrôle 03
AVANT PREMIÈRE UTILISATION 04
UTILISATION DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS 04
1. Ajouter de l'Eau 04
2. Sélectionnez la Taille des Glaçons 04
3. Commencer/Arrêter la Fabrication de Glaçons 05
4. Rappel de Glaçons Pleins 05
5. Mode Autonettoyage 06
6. Vidange d'Eau 06
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 07
DÉPANNAGE 07

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire le risque d'incendie, de chocs électriques ou blessures durant le opération de fabrication de glaces, lisez attentivement et respecte toute les consignes de sécurité.

TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUIVRONT LES SYMBOLES D'ALERTE DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS

⚠ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ — Dangers potentiels ou pratiques dangereuses.

⚠ IMPORTANTES INFORMATIONS — Informations pouvant endommager, si non respectées.

- Ne pas utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- Utilisez cette machine à glaçons uniquement à son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser d'autres liquides que l'eau dans le réservoir d'eau.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.
- Ne pas mettre le bouchon de mise à la terre de la fiche dans le trou de la prise. Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des blessures. Reportez-vous à la prise arrière pour les détails.
- Tenir le cordon d'alimentation loin des sources de chaleur, telles que des cuisinières, des radiateurs ou des fours.
- Ne pas utiliser la machine à glaçons si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si elle ne rentre pas correctement dans la prise ou si vous soupçonnez d'autres problèmes électriques.
- Débranchez la machine à glaçons avant de nettoyer, de déplacer ou de ranger. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez. Saisissez plutôt la prise et tirez-la directement hors de la prise pour éviter tout dommage au cordon.
- Ne pas placer la machine à glaçons sur une surface instable.
- Ne pas placer la machine à glaçons à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cuisinière, un radiateur ou un four.
- Ne pas utiliser la machine à glaçons si elle a été endommagée ou si elle présente des signes de dommages.
- Ne pas utiliser la machine à glaçons à l'extérieur.
- Ne pas immerger la broche de mise à la terre. Cette broche de mise à la terre est uniquement à des fins de sécurité. Ne pas la retirer. Ne pas utiliser si la broche de mise à la terre est manquante ou endommagée. Ne pas utiliser d'adaptateurs ou de rallonges.
- Débranchez la machine à glaçons et laissez-la refroidir pendant 5 minutes avant de la nettoyer, de la déplacer ou de la ranger.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer dans les parties électriques. Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement.
- Ne pas utiliser la machine à glaçons à des fins autres que la production de glaçons.
- Ne laissez pas la machine à glaçons geler. Vidangez l'eau si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
- Ne pas utiliser de liquides inflammables ou d'aérosols à proximité de l'appareil.
- Placez les cubes de glace fabriqués à partir d'eau potable dans un récipient scellé, propre et hermétique et conservez-le au réfrigérateur. Ne stockez ni d'autres aliments ni d'autres objets dans les récipients correspondants.

WARNING: Cet appareil doit être mis à la terre.

CONTENU DU COFFRET

* Contactez-nous si vous constatez des pièces manquantes ou endommagées : support@ecozy.ai

APERÇU DU PRODUIT

Machine à Glaçons

Panneau de Contrôle

AVANT PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez la machine à glaçons, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- Rincez le réservoir d'eau, le panier à glaçons et la cuillère à glaçons avec un chiffon doux et de l'eau tiède (ne utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer) pour éliminer la poussière.
- Installez le panier de la machine à glaçons.

- Placez la machine à glaçons sur une surface plane et à l'ombre ou dans un endroit sec (à au moins 5 pouces d'autres objets) et laissez suffisamment d'espace pour la ventilation.

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

1. Ajouter de l'Eau

Ouvrez le couvercle transparent, puis remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide, propre et potable. Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum (indiqué par **MAX**). Après avoir ajouté de l'eau, veuillez remplacer le couvercle transparent à sa place.

2. Sélectionnez la Taille des Glaçons

Appuyez sur le bouton **SELECT** jusqu'à ce sélectionné la taille des glaçons. Le voyant bleu situé à côté de **SIZE** (**PETITS**, **MOYEN**, **LARGE**) restera allumé. Après avoir ajouté de l'eau, veuillez remplacer le couvercle transparent à sa place.

3. Commencer/Arrêter la Fabrication de Glaçons

Après avoir ajouté de l'eau et sélectionné la taille des glaçons, appuyez sur le bouton **ON/OFF** (**MARCHE/ARRÊT**) pour activer la machine à glaçons. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** s'allumera et la machine à glaçons commencera à produire des glaçons.

Lorsque vous avez atteint la taille de glaçons souhaitée, appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** clignotera pendant 5 secondes, puis s'éteindra. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** clignotera lorsque la machine à glaçons commencera à produire des glaçons. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** s'éteindra lorsque vous avez atteint la taille de glaçons souhaitée et que vous avez appuyé sur le bouton **SELECT**. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** clignotera pendant 5 secondes, puis s'éteindra. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** clignotera lorsque la machine à glaçons commencera à produire des glaçons.

Remarque:
Si vous appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 5 secondes, le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** clignotera.

4. Rappel de Glaçons Pleins

Lorsque le capteur de glaçons pleins détecte que le panier à glaçons est plein, la machine à glaçons cessera automatiquement de produire des glaçons. Le voyant bleu **GLAÇONS PLEINS** s'allumera et le système émettra un bip court toutes les 5 secondes. Vous devez vous assurer que le panier à glaçons est vide avant de remettre la machine à glaçons en marche.

Remarque:
Si le capteur de glaçons pleins ne fonctionne pas, veuillez nettoyer le capteur de glaçons pleins.

5. Mode Autonettoyage

Lorsque vous avez terminé la fabrication de glaçons, le système passe automatiquement en mode autonettoyage. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** clignotera pendant 5 secondes, puis s'éteindra. Le voyant bleu **ÉCLAIRAGE FIXE** clignotera lorsque le système commencera à nettoyer.

Remarque:
Si vous souhaitez arrêter le nettoyage, appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 5 secondes.

6. Vidange d'Eau

Une fois que le système a glaçons et le bac de glaçons, vous pouvez retirer le bouchon de vidange d'eau pour vidanger l'eau restante.

Remarque:
- Si vous souhaitez vidanger l'eau restante du réservoir d'eau, le système clignotera pendant 5 secondes.
- Si le système a glaçons n'est pas utilisé, veuillez le nettoyer et sécher toutes les pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	IM-BS260C
Tension/Fréquence Nominale	110V~60Hz
Consommation d'Énergie	1200W(110V), 1200W(AC)
Courante Nominale pour la Production de Glaçons	11A
Courante Nominale du Bac à Glaçons	11A
Réfrigérant	R600a 0.78oz/15g
Puissance du Système	High: 26lbs/12kg; Low: 18lbs/8kg
Poids Net	19.8lbs/9kg
Dimensions (H x P)	9.7"x14"(L)x14"(L)"(W)" 14"(W)inch
Coque	Plastique ABS

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
Aucune alimentation La machine à glaçons ne s'allume pas.	Pas assez d'eau.	Veuillez remplir le réservoir d'eau.
Aucun glaçon La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	Pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.	Veuillez retirer le bac à glaçons.
Les glaçons sont trop petits/trop grands.	La durée de fabrication de glaçons est réglée sur petits/grands.	Éteignez la machine à glaçons et attendez quelques secondes avant de la redémarrer. Les glaçons mettent un certain temps à se former.
La température de l'eau est trop élevée/trop basse.	La température de l'eau est trop élevée/trop basse.	La température de l'eau est trop élevée/trop basse.
La machine à glaçons fonctionne trop lentement/trop vite.	La température ambiante est trop élevée/trop basse.	La température ambiante doit être comprise entre 50°F-90°F (10°C-32°C).
Le bac à glaçons est bloqué.	Les glaçons fondent.	Retirez le bac à glaçons.
La machine à glaçons est bruyante.	Le sol n'est pas plat.	Placez la machine à glaçons sur une surface plane.
La machine à glaçons est bruyante.	Les glaçons tombent dans le bac.	Bruit normal.

ESPAÑOL

Gracias por comprar en ecozy!
Si tiene alguna pregunta, por favor, contáctenos:
por favor, contáctenos a
support@ecozy.ai
(+1) 332-217-0000
(+44) 161-377-1277 (+49) 2231-9694226 (de lunes a viernes)

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 01
CONTENIDO DEL PRODUCTO 02
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 02
Máquina de Hielo 02
Panel de Control 03
ANTES DEL PRIMER USO 04
UTILICE SU FABRICADOR DE HIELO 04
1. Añadir Agua 04
2. Seleccione el tamaño de los cubitos de hielo 04
3. Inicia/Detener la Fabricación de Hielo 05
4. Recordatorio de Hielo Lleno 05
5. Modo de Autolimpieza 06
6. Drenaje del Agua 06
ESPECIFICACIONES 07
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 07

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones durante la operación de fabricación de hielo, lea siempre atentamente y respete todas las instrucciones de seguridad.

TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SE AJUSTARÁ A LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD — Peligros potenciales o prácticas inseguras.

⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE — Información que puede causar daños, si no se cumple correctamente.

- Solo mayores de 8 años pueden usar esta máquina.
- Utilice esta máquina de hielo solo para su uso previsto, tal como se describe en este manual.
- No utilice otros líquidos que el agua en el depósito de agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- No introduzca el enchufe de tierra en la toma de corriente. Este enchufe de tierra es solo para fines de seguridad. No lo retire. No lo use si el enchufe de tierra falta o está dañado. No use adaptadores ni cables de extensión. Consulte el cableado trasero de la clavija para obtener más detalles.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor, como cocinas, calentadores o hornos.
- No utilice la máquina de hielo si el cable o el enchufe está dañado, si no encaja correctamente en la toma o si sospecha otros problemas eléctricos.
- Desenchufe la máquina de hielo antes de limpiarla, moverla o guardarla. No tire del cable de alimentación al desenchufarlo. Sujete el enchufe y tírelo directamente de la toma para evitar dañar el cable.
- No coloque la máquina de hielo en una superficie inestable.
- No coloque la máquina de hielo cerca de una fuente de calor, como una cocina, un calentador o un horno.
- No utilice la máquina de hielo si se ha caído o muestra signos de daños.
- No la utilice en exteriores.
- No sumerja la clavija de tierra. Esta clavija de tierra es solo para fines de seguridad. No la retire. No la utilice si la clavija de tierra falta o está dañada. No utilice adaptadores ni cables de extensión.
- Desenchufe la máquina de hielo y déjela enfriar 5 minutos antes de limpiarla, moverla o guardarla.
- No permita que el agua entre en las piezas eléctricas. Limpie el exterior con un paño húmedo y séquelo bien.
- No utilice la máquina de hielo para otros fines que no sean la producción de hielo.
- No permita que la máquina de hielo se congele. Vacíe el agua si no va a usarla durante mucho tiempo.
- No utilice líquidos inflamables o aerosoles cerca de la unidad.
- Coloque los cubitos de hielo hechos con agua potable en un recipiente sellado, limpio y hermético y guárdelos en el refrigerador. No almacene otros alimentos ni otros artículos en los recipientes correspondientes.

ADVERTENCIA: Este aparato debe conectarse a tierra.

CONTENIDO DEL PAQUETE

* Contáctenos si faltan piezas o están dañadas: support@ecozy.ai

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquina de Hielo

Tapa Transparente
Tapa de Hielo
Sensor de Hielo Lleno
Cesta de Hielo
Tapa de Hielo
Tapa de Hielo
Tapa