NYKO®

POWER PAK™

External Battery Pack

for/pour/para/fürfer/voor/para/のため SWITCH

USER MANUAL

Item# 87213

Nyko and Power Pak are trademarks of Nyko Technologies, Inc. Nintendo® and Nintendo Switch™ are either registered
trademarks or trademarks of Nintendo.
This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Nintendo.
©2017 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

www.nyko.com

Visit us online:
Visitez-nous sur Internet:
Visitanos este en línea:
Besuchen Sie uns in:
Visitateci online:
Bezoek ons online:
Visite-nos online em:
このWEBをオンラインで参観

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

NYKO®

ENGLISH — 87213 POWER PAK™

Thank you for purchasing the Power Pak™ for Switch. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of this device.

What's in the Box

(1) Power Pak
(1) Type-C charging cable
(1) User manual

Features:

- 5000 mAh battery for extended Switch playing sessions
- Easy to install, 2-piece design to keep your Switch safe
- Access all ports on the Switch
- Cut outs for ventilation ensures necessary airflow
- Charge the console and the Power Pak together with the included Type-C cable
- Reinforced kickstand for increased stability in tabletop mode
- LED indication lights to show current battery level

Getting Started:

To familiarize yourself with the entire installation and usage process, please refer to our official YouTube channel for a demonstration video.

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

To install the Power Pak:

- Locate the 2 sliding switches on the back of the Power Pak. (Fig.1)
- While holding them both outwards with your thumbs, gently push the top piece of the Power Pak loose.
- You can stop holding the switches outward, and remove the top piece.
- Carefully slide your switch onto the Power Pak. (Fig.2)

Note: Do not force the Switch into the Power Pak. It should slide in very easily.
If you have trouble, try removing the Switch, and make sure you have the Type-C port lined up properly.

To charge your Power Pak:

- Plug in the included Type-C charging cable into any powered USB port.
- Plug in the cable into the Type-C port on the side of the Power Pak. The LED indication lights should start blinking to indicate it is charging. (Fig. 3)

Note: You may charge your Switch and Power Pak at the same time. When the
Power Pak is installed on the Switch and it is plugged in, they will both automatically start charging together. You do not need to press the power button on the Power Pak to start charging.

To charge your Switch with the Power Pak:

- Press the power button on the Power Pak once to start charging. If you want to turn off the Power Pak when it is installed, press and hold the Power Pak battery button for 3 seconds on the back of the Power Pak (Fig. 3)
- To turn the Power Pak back on, press the Power Pak power button once.

Note: The Power Pak will automatically stop charging once the console is fully charged.

Battery Indicator Lights

When charging the Power Pak and/or Switch with charging cable:

•The 4 LED's will blink as the battery is charged. Each LED represents 25% of the battery. When all lights are on and not blinking, it is fully charged.
Note: The battery indication lights do not show the Switch battery level, they only indicate the Power Pak battery level. If you want to check the battery level of the Switch, you must check yourself by turning the console on and checking the built-in charging icon on the top left of the screen while in the home screen.

When Power Pak is unplugged:

- Press the Power Pak power button once to turn on the battery indication lights. Each light indicates 25% of the battery. If all lights turn on, this indicates the Switch is fully charged. If no lights turn on, then the Power Pak is drained and will need a charge. You do not need to press the button again to turn off the LED's, they will automatically turn off after 3 seconds

Troubleshooting

Q.1: The console is not charging.
A1: Make sure no debris is inside the Power Pak. Make sure you have the console completely seated in the Power Pak. Check the battery level of the Power Pak by pressing the battery button on the Power Pak. If the battery indication lights do not light up, it needs to be charged.
Q.2: Do I need to remove the Power Pak when the console is finished charging?
A2: No, the Power Pak will automatically stop charging when the battery is full.
Q.3: Can I use the Power Pak with the dock included with the console?
A.3: No, you will need to remove the Power Pak if you wish to use the dock.
Q.4: The integrated kickstand fell off.
A.4: You can easily reattach the kickstand back into the Power Pak. Just press the kickstand back into place, and it will "click" back into its proper position. The kickstand was designed to detach when too much force is applied.

Care and maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Power Pak for Switch
- Never force the Power Pak onto the Switch.
- Keep the charge ports free of dirt, debris and metal objects.• Keep the Power Pak free of dust or other debris.
- Do not expose the Power Pak for Switch to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity
- Keep your Power Pak away from liquids,
- Do not expose your Power Pak to hard impacts
- If cleaning is necessary, use a dry cloth to clean the affected area. Never use chemicals.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:
Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing..

FRANÇAIS — 87213 POWER PAK™

Merci d'avoir acheté le Power Pak pour Switch. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de ce dispositif.

Contenu de la boîte

(1) Power Pak
(1) câble de recharge Type-C(1) manuel de l'utilisateur

Caractéristiques:

- Batterie 5 000 mAh pour sessions de lecture Switch prolongées
- Concept deux pièces facile à installer, qui protège votre Switch
- Accès à tous les ports de la Switch
- Découpes de ventilation assurant le débit d'air nécessaire
- Chargez la console et le Power Pak simultanément grâce au câble Type-C inclus
- Béquille renforcée pour stabilité accrue en mode sur table
- Témoins à DEL de niveau de charge de la batterie

Démarrage:

Afin de bien vous familiariser avec l'installation et l'utilisation de cette pellicule, rendez-vous à notre chaîne YouTube pour visionner une vidéo de démonstration.

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

Pour installer le Power Pak :

- Repérez les deux interrupteurs coulissants à l'arrière du Power Pak.
- Tout en les maintenant orientés vers l'extérieur avec vos pouces, dégagez délicatement la partie supérieure du Power Pak.
- Vous pouvez maintenant relâcher les interrupteurs et retirer la partie supérieure.
- Glissez délicatement votre Switch dans le Power Pak.(Fig.2)

Remarque : ne forcez pas lorsque vous insérez la Switch dans le Power Pak. Elle devrait y coulisser facilement.
En cas de difficulté, retirez la Switch et assurez-vous que le port Type-C est correctement aligné.

Pour charger votre Power Pak :

- Branchez le câble de recharge Type-C inclus dans n'importe quel port USB sous tension.
- Branchez le câble sur le port Type-C situé sur le côté du Power Pak. Les témoins à DEL devraient clignoter pour confirmer qu'il est en cours de chargement.(Fig. 3)

Remarque : vous pouvez charger la Switch et le Power Pak simultanément. Lorsque le Power Pak est installé sur la Switch et qu'il est branché, ils se chargeront alors tous les deux automatiquement. Nul besoin d'appuyer sur la touche de mise en marche du Power Pak pour débuter le chargement.

Pour charger votre Switch avec le Power Pak :

- Appuyez une fois sur la touche de mise en marche du dispositif Power Pak pour commencer le chargement. Pour éteindre le Power Pak une fois installé, maintenez la touche de batterie à l'arrière du Power Pak enfoncée pendant trois secondes (Fig. 3)
- Pour rallumer le Power Pak, appuyez une fois sur la touche de mise en marche du Power Pak.

Remarque : Le dispositif Power Pak arrête automatiquement le chargement une fois que la console est pleinement rechargée.

Témoins de niveau de charge de batterie

Lorsque vous chargez le Power Pak et/ou la Switch au moyen du câble de recharge:

- Les quatre DEL clignoteront jusqu'à la pleine charge de la batterie. Chaque DEL représente 25 % de la batterie. La batterie est entièrement chargée quand toutes les DEL demeurent allumées en continu.

Remarque : les témoins de niveau de charge de la batterie n'indiquent pas le niveau de charge de la batterie de la Switch, uniquement celui de la batterie du Power Pak. Si vous désirez confirmer le niveau de charge de la batterie de la Switch, vous devez allumer la console et vérifier l'icône de niveau de charge dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Lorsque le Power Pak est débranché :

- Appuyez une fois sur la touche de mise en marche du Power Pak pour activer les témoins de niveau de charge de la batterie. Chaque témoin indique 25 % de la batterie. Si tous les témoins sont illuminés, la Switch est entièrement chargée. Si aucun témoin n'est illuminé, le Power Pak est à plat et doit être rechargé. Nul besoin d'appuyer à nouveau sur la touche pour éteindre les DEL, elles s'éteindront automatiquement au bout de trois secondes.

Dépannage

Q.1: La console ne se recharge pas.
R.1: Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur du dispositif Power Pak. Assurez-vous que la console est bien installée dans le dispositif Power Pak. Vérifiez le niveau de la pile du dispositif Power Pak en appuyant sur le bouton de la pile de ce dernier. Si le témoin lumineux de la pile ne s'allume pas, elle a besoin d'être rechargée.
Q.2: Est-il nécessaire de retirer le dispositif Power Pak lorsque la console a été pleinement rechargée?
R.2: Non, le dispositif Power Pak arrête automatiquement le chargement lorsque la pile est rechargée.
Q.3: Puis-je utiliser le dispositif Power Pak avec la station d'accueil fournie avec la console?
R.3: Non, vous devez retirer le dispositif Power Pak si vous désirez utiliser la station d'accueil.
Q.4: La béquille intégrée s'est dépoyée.
R.4: Vous pouvez facilement réinstaller la béquille dans le dispositif Power Pak. Appuyez simplement sur la béquille pour la remettre à sa place, et elle s'endenchera lorsqu'elle aura retrouvé la position correcte. La béquille a été conçue de façon à se déloger à l'application d'une pression trop importante.

Entretien Et Maintenance

Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du Power Pak pour Switch.
- Ne forcez jamais le Power Pak sur la Switch.
- Gardez les ports de recharge exempts de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- Gardez le Power Pak exempt de poussière et autres débris.
- N'exposez pas le Power Pak pour Switch à des conditions extrêmes, dont l'ensoleillement direct ou une chaleur ou humidité excessive.
- Gardez votre Power à l'écart des liquides.
- Évitez que votre Power Pak ne subisse des chocs brusques.
- Si vous devez le nettoyer, nettoyez l'endroit touché avec un chiffon sec. N'employez jamais de produit chimique.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons a vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à resoudre, veuillez nous contacter:
Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc, 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

Gracias por comprar Power Pak™ para Switch. Lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento de este dispositivo.

Contenido de la caja

(1) Power Pak
(1) Cable de carga tipo C3(1) Manual del usuario

Características:

- Batería de 5000 mAh para extender sus sesiones de juego con Switch
- Fácil de instalar, con diseño de 2 piezas para mantener la seguridad de su Switch
- Acceso a todos los puertos de Switch
- Rendijas de ventilación que aseguran la circulación de aire necesaria
- Cargue la consola y el Power Pak juntos con el cable tipo C que viene incluido
- Soporte reforzado para aumentar la estabilidad en la modalidad de uso sobre una mesa
- Luces de indicación LED que muestran el nivel de batería

Cómo empezar:

Para familiarizarse con todo el proceso de instalación y uso, consulte nuestro canal oficial en YouTube para ver un video demostrativo.

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

Para instalar el Power Pak:

- Identifique los 2 interruptores deslizantes en la parte posterior del Power Pak. (Fig. 1)
- Mientras los mantiene hacia afuera con sus pulgares, empuje suavemente para aflojar la parte superior del Power Pak.
- Puede dejar de sostener los interruptores hacia afuera y quitar la parte superior.
- Deslice con cuidado su Switch hacia el Power Pak. (Fig.2)

Nota: No haga fuerza para calzar el Switch en el Power Pak. Se debe deslizar con mucha facilidad.
Si le cuesta, retire el Switch y asegúrese de haber alineado el puerto tipo C correctamente.

Para cargar su Power Pak:

- Conecte el cable de carga tipo C que viene incluido en cualquier puesto USB activo.
- Conecte el cable en el puerto tipo C al costado del Power Pak. Las luces de indicación LED deben comenzar a parpadear para indicar que se está cargando. (Fig. 3)

Nota: Puede cargar su Switch y su Power Pak al mismo tiempo. Cuando el
Power Pak está instalado en el Switch, y está conectado, ambos se cargarán juntos de forma automática. No necesita presionar el botón de encendido del Power Pak para comenzar la carga.

Para cargar su Switch con el Power Pak:

- Presione una vez el botón de encendido del Power Pak para iniciar la carga. Si quiere apagar el Power Pak cuando está instalado, mantenga presionado el botón de batería en la parte posterior del Power Pak durante 3 segundos (Fig. 3)
- Para volver a encender el Power Pak, presione el botón de encendido del Power Pak una vez.

Nota: Cuando la consola se haya cargado totalmente el Power Pak detendrá la carga de forma automática.

Luces indicadoras de batería

Cuando cargue el Power Pak y/o el Switch con el cable de carga:

- Las 4 LED van a parpadear mientras se carga la batería. Cada LED representa un 25% de la batería. Cuando todas las luces están encendidas, y no parpadean, está completamente cargado.

Nota: Las luces de indicación de batería no muestran el nivel de la batería del Switch, solo indican el nivel de batería del Power Pak. Si quiere controlar el nivel de batería del Switch, deberá encender la consola y verificar el ícono de carga incorporado en la parte superior de la pantalla mientras esté en la pantalla de inicio.

Cuando el Power Pak está desconectado:

- Presione el botón de encendido del Power Pak una vez para encender las luces de indicación de la batería. Cada luz indica un 25% de la batería. Si todas las luces están encendidas, el Switch está completamente cargado. Si no se enciende ninguna luz, el Power Pak está vacío y se deberá cargar. No necesita volver a presionar el botón nuevamente para apagar las LED, se apagarán de forma automática después de 3 segundos.

Solución de problemas

P1: La consola no se carga.
R1: Asegúrese de que no haya ningún residuo dentro del Power Pak. Asegúrese de que la consola esté bien asentada en el Power Pak. Compruebe el nivel de batería del Power Pak presionando el botón de batería del mismo. Si las luces indicadoras de la batería no se encienden, entonces, deberá cargarlo.
P2: ¿Debo retirar el Power Pak al terminar de cargar la consola?
R2: No, cuando la consola se haya cargado totalmente el Power Pak detendrá la carga de forma automática.
P3: ¿Puedo utilizar el Power Pak con la estación de carga que se incluye con la consola?
R3: No, si quiere utilizar la estación de carga deberá retirar el Power Pak.
P4: El soporte integrado se cayó.
R4: Puede volver a colocar fácilmente el soporte en el Power Pak. Solo debe presionar el soporte hasta que encaje en su lugar, oirá un "clic" que indicará que el soporte está en la posición correcta. El soporte está diseñado para desprenderse en caso de que se aplique mucha fuerza sobre el mismo.

Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del Power Pak para Switch.
- Nunca haga fuerza para insertar el Power Pak en el Switch.
- Mantenga los puertos de carga limpios, sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- Mantenga el Power Pak limpio, sin polvo ni otros residuos.
- No exponga al Power Pak para Switch a condiciones extremas, incluidos la luz de sol directa o un calor o una humedad excesivos.
- Mantenga su Power Pak lejos de líquidos.
- No exponga su Power Pak a impactos fuertes.
- Si es necesario limpiarlo, use un paño seco para limpiar el área afectada. Nunca utilice productos químicos.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.
Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

DEUTSCH 87213 POWER PAK™

Vielen Dank, dass Sie den Power Pak™ für Switch gekauft haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um sich mit der Installation und der Funktion dieses Gerätes vertraut zu machen.

Lieferumfang

(1) Power Pak
(1) Typ-C-Ladekabel (1) Benutzerhandbuch

Merkmale:

- Batterie mit 5000 mAh für ausgedehnte Switch-Spielsitzungen
- Einfach zu installieren, Design mit 2 Teilen, um Ihre Switch sicher zu halten
- Zugriff auf alle Ports an der Switch
- Belüftungsöffnungen gewährleisten den nötigen Luftstrom
- Laden Sie die Konsole und den Power Pak gemeinsam mit dem enthaltenen Typ-C-Kabel auf
- Verstärkter Ständer für erhöhte Stabilität im Tabletop-Modus
- LED-Anzeige des aktuellen Batteriestands

Erste Schritte:

Damit Sie sich mit dem gesamten Installationsvorgang und der Verwendung vertraut machen können, möchten wir Sie auf unseren offiziellen YouTube-Kanal für ein Demonstrationsvideo verweisen.

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

Installation des Power Pak:

- Finden Sie die zwei Schiebeschalter an der Rückseite des Power Pak. (Fig.1)
- Halten Sie sie beide mit Ihren Daumen nach außen und lockern Sie durch sanften Druck die Abdeckung des Power Pak.
- Sie können die Schiebeschalter nun loslassen und die Abdeckung entfernen.
- Schieben Sie Ihre Switch vorsichtig auf den Power Pak. (Fig.2)

Hinweis: Drücken Sie die Switch nicht mit Gewalt in den Power Pak. Sie sollte ohne Anstrengung hineingleiten. Falls Sie Schwierigkeiten haben, versuchen Sie, die Switch zu entfernen, und stellen Sie sicher, dass der Typ-C-Port korrekt ausgerichtet ist.

Um Aufladen Ihres Power Pak:

- Stecken Sie das enthaltene Typ-C-Ladekabel in einen beliebigen stromführenden USB-Port ein.
- Stecken Sie das Kabel in den Typ-C-Port an der Seite des Power Pak ein. Die LED-Anzeigen sollten jetzt blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. (Fig.3)

Hinweis: Sie können Ihre Switch und den Power Pak gleichzeitig aufladen. Wenn der Power Pak auf der Switch angebracht und eingesteckt ist, werden sie beide automatisch zusammen aufgeladen. Sie müssen die Einschalttaste des Power Pak nicht drücken, um den Ladevorgang zu starten.

Um Ihre Switch mit dem Power Pak aufzuladen:

- Drücken Sie die Einschalttaste des Power Pak einmal, um den Ladevorgang zu starten. Wenn Sie den installierten Power Pak ausschalten möchten, drücken und halten Sie die Batterietaste des Power Pak auf der Rückseite des Power Pak 3 Sekunden gedrückt. (Fig.3)
- Um den Power Pak wieder einzuschalten, drücken Sie einmal die Einschalttaste des Power Pak.

Hinweis: Der Power Pak wird den Lagevorgang automatisch beenden, wenn die Konsole vollständig geladen ist.

Batterieanzeige

Beim Aufladen des Power Pak und/oder der Switch mit dem Ladekabel:

- Die vier LED-Lichter blinken, während die Batterie aufgeladen wird. Jede LED repräsentiert 25 % der Batteriefüllung. Wenn alle Lichter an sind und nicht blinken, ist die Batterie vollständig geladen.

Hinweis: Die Batterieanzeige zeigt nicht den Batteriestand der Switch an, sondern nur den Batteriestand des Power Pak. Falls Sie den Batteriestand der Switch überprüfen möchten, müssen Sie dies selbst tun, indem Sie die Konsole einschalten und das enthaltene Ladesymbol links oben auf dem Bildschirm des Startbildschirms prüfen.

Wenn der Power Pak nicht mit der Switch verbunden ist:

•Drücken Sie die Einschalttaste des Power Pak einmal, um die Batterieanzeige zu aktivieren. Jedes Licht repräsentiert 25 % der Batteriefüllung. Falls alle Lichter angehen, ist die Switch vollständig aufgeladen. Falls keine Lichter angehen, ist der Power Pak leer und muss aufgeladen werden. Sie müssen die Taste nicht erneut drücken, um die LEDs auszuschalten, sie werden nach 3 Sekunden von alleine ausgehen.

Fehlerbehebung

F.1: Die Konsole lädt nicht.
A.1: Achten Sie darauf, dass sich im Inneren des Power Pak keine Fremdkörper befinden. Achten Sie darauf, dass die Konsole vollständig in den Power Pak eingefügt ist. Prüfen Sie den Batteriestand des Power Pak, indem Sie die Batterietaste auf dem Power Pak drücken. Wenn die Batterieanzeige nicht leuchtet, sind die Batterien zu laden.
F.2: Muss ich den Power Pak entfernen, wenn die Konsole aufgeladen ist?
A.2: Nein, der Power Pak stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn die Batterie vollständig geladen ist.
F.3: Kann ich den Power Pak verwenden, wenn die Ladestation mit der Konsole eingefügt ist?
A.3: Nein. Sie müssen den Power Pak entfernen, wenn Sie die Ladestation verwenden möchten.
F.4: Der integrierte Ständer hat sich gelöst.
A.4: Sie können den Ständer ganz leicht wieder am Power Pak ß efestigen. Drücken Sie einfach den Ständer wieder zurück und er wird beim Einrasten in die richtige Position „klicken". Der Ständer ist darauf ausgelegt, sich zu lösen, wenn zu viel Druck auf ihn ausgeübt wird.

Pflege und wartung

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Leistung des Power Pak für Switch zu gewährleisten.

- Drücken Sie den Power Pak niemals mit Gewalt auf die Switch.
- Halten Sie die Lade-Ports frei von Schmutz, Fremdkörpern und Metallobjekten.
- Halten Sie den Power Pak frei von Staub und anderen Fremdkörpern.
- Setzen Sie den Power Pak keinen Extrembedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder Feuchtigkeit.
- Halten Sie Ihren Power Pak von Flüssigkeiten fern.
- Setzen Sie Ihren Power Pak keinen harten Stößen aus.
- Falls eine Reinigung notwendig ist, verwenden Sie einen trockenen Lappen, um die betroffene Stelle zu reinigen. Verwenden Sie niemals Chemikalien.

Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

Online: www.nyko.com
E-Mail: customersupport@nyko.com
Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein von dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Woche.

ITALIANO 87213 POWER PAK™

TI ringraziamo per aver acquistato Power Pak™ per Switch. Leggere questo manuale per familiarizzare con l'installazione e il funzionamento di questo prodotto.

Cosa c'è nella confezione

(1) Power Pak
(1) Cavo di ricarica di tipo C(1) Manuale utente

Caratteristiche

- Batteria da 5000 mAh per sessioni di gioco Switch di lunga durata
- Modello facile da installare in due pezzi per tenere al sicuro il tuo Switch
- Accesso a tutte le porte di Switch
- Fessure per la ventilazione che assicurano un flusso d'aria adeguato
- Ricarica contemporaneamente console e Power Pak usando il cavo tipo C
- Supporto rinforzato per una maggiore stabilità in modalità tavolo
- Le spie di indicazione LED mostrano il livello corrente della batteria

Come iniziare:

Per familiarizzare con l'intero processo di montaggio, fare riferimento al nostro canale YouTube ufficiale per visualizzare un video dimostrativo.

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

Per installare Power Pak:

- Individuare i due interruttori scorrevoli sulla parte posteriore del Power Pak. (Fig.1)
- Tendendoli verso l'esterno con i pollici, spingere la parte superiore di Power Pak.
- Ora è possibile rilasciare gli interruttori e rimuovere la parte superiore.
- Fare scorrere con delicatezza Switch nel Power Pak. (Fig.2)

Nota: non forzare Switch nel Power Pak. Dovrebbe scorrere agevolmente.
In caso di inconvenienti, provare a rimuovere Switch e assicurarsi di avere allineato correttamente la porta di tipo C.

Per ricaricare Power Pak:

- Connettere il cavo di ricarica di tipo C in una qualsiasi porta USB.
- Connettere il cavo nella porta di tipo C sul lato di Power Pak. Le spie di indicazione LED dovrebbero iniziare a lampeggiare per indicare che la ricarica è in corso. (Fig. 3)

Nota: è possibile ricaricare Switch e Power Pak contemporaneamente. Quando il Power Pak è installato su Switch ed è connesso, la ricarica dei due dispositivi verrà avviata contemporaneamente. Non è necessario premere il pulsante di alimentazione di Power Pak per iniziare la ricarica.

Per ricaricare Switch con Power Pak:

- Premi una volta il pulsante di accensione sul Power Pak per avviare la carica. Se si vuole spegnere Power Pak quando viene installato, tenere premuta la batteria di Power Pak per 3 secondi sulla parte posteriore di Power Pak (Fig. 3)
- Per riavviare Power Pak, premere una volta il pulsante di alimentazione di Power Pak.

Nota: Il Power Pak interromperà automaticamente la carica quando la console sarà completamente carica.

Spie di indicazione della batteria:

Quando si ricarica Power Pak e/o Switch con il cavo di ricarica:

• I 4 LED lampeggiano quando la batteria è in ricarica. Ogni LED rappresenta il 25% della batteria. Quando tutte le spie sono accese e non lampeggiano, la ricarica è completa.

Nota: le spie di indicazione della ricarica non mostrano il livello di carica della batteria di Switch, ma solo il livello di carica della batteria di Power Pak. Se si desidera controllare il livello di carica della batteria di Switch, è necessario controllare accendendo la console e controllando l'icona di ricarica incorporata in alto a sinistra dello schermo della pagina iniziale.

Quando Power Pak non è connesso:

• Premere il pulsante di alimentazione di Power Pak una volta per accendere le spie di indicazione della batteria. Ogni spia indica il 25% della batteria. Se tutte le spie si accendono, Switch è completamente carico. Se nessuna spia si accende, Power Pak è completamente scarico e deve essere ricaricato. Non è necessario premere nuovamente il pulsante perspegnere i LED, si spegneranno automaticamente dopo 3 secondi.

Risoluzione dei Problemi

D1: La console non si sta caricando.
R1: Assicurati che non ci siano frammenti dentro al Power Pak. Assicurati che la console si trovi completamente all'interno del Power Pak. Controlla il livello della batteria del Power Pak premendo il pulsante della batteria sul Power Pak. È necessario caricare la batteria, se le indicazioni luminose non si accendono.
D2: Devo rimuovere il Power Pak quando la console ha terminato la carica?
R2: No, il Power Pak interromperà automaticamente il caricamento quando la batteria avrà completato la carica.
D3: Posso utilizzare il Power Pak con il dock incluso con la console?
R3: No, se vuoi utilizzare il dock devi rimuovere il Power Pak.
D4: Il cavalletto integrato è caduto.
R4: Puoi facilmente riattaccare il cavalletto al Power Pak. Basta spingere il cavalletto nella sua sede e questo scatterà nella posizione corretta con un "clic". Il cavalletto è stato progettato per staccarsi quando viene applicata troppa forza.

Cura e manutenzione

Leggere attentamente le seguenti linee guida per garantire prestazioni ottimali di Power Pak per Switch.

- Non forzarePower Pak nello Switch.
- Mantenere le porte di ricarica prive di sporcizia, detriti e oggetti metallici.
- Mantenere Power Pak privo di polvere o altri detriti.
- Non esporre Power Pak per Switch a condizioni estreme, inclusaluce solare diretta o calore o umidità eccessivi.
- Tenere Power Pak lontano dai liquidi.
- Non esporre Power Pak a impatti
- Se è necessario pulire, utilizzare un panno asciutto per pulire l'area interessata. Non usare sostanze chimiche.

Assistenza

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefono: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

NEDERLANDS 87213 POWER PAK™

Bedankt voor uw aankoop van de Power Pak™ voor Switch. Lees deze handleiding om vertrouwd te raken met de installatie en bediening van dit apparaat..

Wat zit er in de doos?

(1) Power Pak
(1) Type-C oplaadkabel (1) gebruikershandleiding

Kenmerken:

- 5000 mAh batterij voor uitgebreide Switch speelsessies
- Eenvoudig te installeren, 2-delig ontwerp om uw Switch veilig te houden
- Toegang tot alle poorten van the Switch
- Uitsnijdingen voor de ventilatie zorgen voor de nodige luchtstroom
- Laad de spelcomputer en de Power Pak samen met de bijgeleverde kabel van Type-C
- Versterkte standaard voor meer stabiliteit in tafelbladmodus
- LED-indicatielampjes tonen het huidige batterijniveau

Aan de slag

Om u bekend te maken met het hele installatie- en gebruiksproces, verwijzen wij u naar ons officiële YouTube-kanaal voor een demonstratievideo.

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

Om de Power Pak te installeren:

- Zoek de 2 schuifschakelaars op de achterkant van de Power Pak. (Fig.1)
- Terwijl u ze beide met uw duimen naar buiten houdt, duwt u voorzichtig het bovenste stuk van de Power Pak los.
- U kunt stoppen met het naar buiten houden van de schakelaars, en het bovenste stuk verwijderen.
- Schuif voorzichtig uw switch op de Power Pak. (Fig. 2)

Opmerking: Forceer de Switch niet in de Power Pak. Het zou er heel gemakkelijk in moeten schuiven.
Als u problemen heeft, probeer de Switch te verwijderen, en zorg ervoor dat u de Type-C poort correct heeft opgesteld.

Om uw Power Pak op te laden:

- Sluit de meegeleverde Type-C oplaadkabel aan op een van stroom voorziene USB-poort.
- Sluit de kabel aan op de Type-C poort aan de zijkant van de Power Pak. De LED-indicatielampjes moeten gaan knipperen om aan te geven dat hij aan het opladen is. (Fig. 3)

Opmerking: U kunt uw Switch en Power Pak tegelijkertijd opladen. Wanneer de
Power Pak is geïnstalleerd op de Switch en hij is aangesloten, zullen ze beide automatisch samen beginnen op te laden. U hoeft niet op de knop op de Power Pak te drukken om te beginnen met opladen.

Om uw Switch met de Power Pak op te laden:

- Druk eenmaal op de aan/uit knop van de Power Pak om het laden te starten. Als u de Power Pak wilt uitschakelen wanneer deze is geïnstalleerd, houd dan de Power Pak batterijknop op deachterkant van de Power Pak gedurende 3 seconden ingedrukt(Fig. 3)
- Voor de Power Pak weer aan te zetten, druk de Power Pak aan-/uitknop eenmaal in.

Opmerking: De Power Pak stopt automatisch met laden zodra de spelcomputer volledige opgeladen is.

Batterijstatuslampjes.

Tijden het opladen van de Power Pak en/of Switch met de oplaadkabel:

- De 4 LED's knipperen als de batterij is opgeladen. Elke LED vertegenwoordigt 25% van de batterij. Wanneer alle lichten aan zijn en niet knipperen, is hij volledig opgeladen.

Opmerking: De indicatielampjes van de batterij tonen niet het batterijniveau van de Switch, ze geven alleen het batterijniveau van de Power Pak weer. Als u het batterijniveau van de Switch wilt controleren, moet u dit zelf controleren door de spelcomputer aan te zetten en het ingebouwde batterij pictogram op de linkerbovenkant van het scherm op het thuisscherm te controleren.

Wanneer de Power Pak niet is aangesloten:

- Druk eenmaal op de Power Pak aan/uit-knop om de indicatielampjes van de batterij aan te schakelen. Elk lampje geeft 25% van de batterij aan. Als alle lichten aan gaan, betekent dit dat de Switch volledig is opgeladen. Als er geen enkel lampje aan gaat, dan is de Power Pak leeg en zal hij moeten worden opgeladen. U hoeft niet opnieuw op de knop te drukken om de LED's uit te schakelen. Ze zullen automatisch worden uitgeschakeld na 3 seconden.

Probleemoplossing

V.1: De controller wordt niet opgeladen.
A1: Zorg ervoor dat geen rommel binnen in de metalen rail van het opladdastation zit. Zorg ervoor dat u de controller volledig in het metalen rail zit. Er moet een merkbare 'klik' hoorbaar zijn wanneer de controller er volledig in zit. Controleer heel goed dat de Nyko logo's opgelicht zijn. Als dit niet het geval is, wordt de USB-poort die u gebruikt waarschijnlijk niet van stroom voorzien.
V.2: Moet ik de controllers verwijderen wanneer ze volledig zijn opgeladen?
A2: Nee, het opladastation zal automatisch stoppen met laden wanneer de batterij volledig is opgeladen.
V.3: Toen ik mijn controller inbracht, lichte er geen enkel LED-indicatielampje op.
A.3: Als de batterij van de controller volledig leeg was, kan het een paar minuten duren voordat het indicatielampje van de oplader aan gaat. Als het na 5 minuten nog niet aan gaat, volg dan de suggesties van A.1, of neem contact op met de klantenservice.
V.4: De geïntegreerde standaard is eraf gevallen.
A.4: U kunt de standaard gemakkelijk weer opnieuw aan de Power Pak koppelen. De standaard is ontworpen om te ontkoppelen wanneer er te veel kracht op wordt uitgeoefend. Hij is niet gebroken.

Verzorging en onderhoud

Lees de volgende richtlijnen om een optimale prestatie van de Power Pak voor Switch te garanderen.

- Plaats de Power Pak nooit met kracht op de Switch.
- Houd de oplaadpoorten vrij van vuil, rommel en metalen voorwerpen.
- Houd de Power Pak vrij van stof of andere rommel.
- Stel de Power Pak niet bloot aan extreme omstandigheden, met inbegrip van direct zonlicht, extreme hitte of vochtigheid.
- Houd uw Power Pak uit de buurt van vloeistoffen.
- Stel uw Power Pak niet bloot aan harde schokken
- Als schoonmaken noodzakelijk is, gebruik een droge doek om het vuile gebied schoon te maken. Gebruik nooit chemicaliën.

Technische Ondersteuning

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefoon: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Bij dit Nyko-product wordt aan de oorspronkelijke koper een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop verstrekt op het normale beoogde gebruik ervan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of de defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik of modificatie van dit product. Het product moet, vergezeld van de aankoopbon, een korte toelichting over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden geretourneerd naar: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, com franquia postal pré-paga. O processamento levará entre 3 e 4 semanas.

PORTUGUÊS 87213 POWER PAK™

Obrigado por adquirir o Screen Armor™ para Switch. Leia este manual para se familiarizar com a instalação e a operação deste dispositivo.

O que a caixa contém

(1) Power Pak
(1) Cabo de carga USB tipo C (1) Manual do usuário

Características:

- Bateria de 5000 mAh para longas sessões de jogos com o Switch
- Fácil de instalar, design de 2 peças para manter seu Switch seguro
- Acesse todas as portas no Switch
- Aberturas para ventilação asseguram o fluxo de ar necessário
- Carregue o console e o Power Pak simultaneamente com o cabo USB tipo C incluso
- Suporte reforçado para aumentar a estabilidade sobre uma superfície plana
- Luzes indicadoras de LED para mostrar o nível atual da bateria

Como começar:

Para se familiarizar com o processo completo de instalação e utilização, consulte nosso canal oficial no YouTube e assista a um vídeo de demonstração.

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

Instalando o Power Pak:

- Encontre os 2 interruptores móveis na parte traseira do Power Pak. (Fig.1)
- Enquanto mantém os dois voltados para fora com os polegares, empurre cuidadosamente a parte superior do Power Pak.
- Você pode parar de segurar os interruptores para o lado de fora e então remover a parte superior.
- Deslize cuidadosamente o Switch ao Power Pak. (Fig. 2)

Observação: Não force o Switch ao Power Pak. Ele deve deslizar facilmente.
Se você tiver problemas, tente remover o Switch e verifique se você possui a porta USB tipo C alinhada corretamente.

Carregando seu Power Pak:

- Conecte o cabo de carga USB tipo C incluso em qualquer porta USB com alimentação.
- Conecte o cabo de carga USB tipo C na parte lateral do Power Pak. As luzes indicadoras de LED devem começar a piscar para indicar que ele está carregando. (Fig. 3)

Observação: você pode carregar o Switch e o Power Pak ao mesmo tempo.Quando o Power Pak estiver instalado e conectado no Switch, ambos começarão automaticamente a carregar simultaneamente. Não é necessário pressionar o botão liga/desliga no Power Pak para começar a carregá-lo.

Como carregar o Switch com o Power Pak:

- Pressione uma vez o botão liga/desliga do Power Pak para iniciar a recarga. Se quiser desligar o Power Pak quando estiver instalado, pressione e segure o botão da bateria do Power Pak durante 3 segundos na parte traseira do Power Pak (Fig. 3)
- Para ligar o Power Pak novamente, pressione o botão liga/desliga do Power Pak uma vez.

Observação: o Power Pak interromperá a recarga de modo automático depois que o console estiver totalmente carregado.

Luzes indicadoras de bateria:

Quando carregar o Power Pak e/ou o Switch com o cabo de carga:

• Os 4 LEDs piscarão quando a bateria estiver carregando, pois cada LED representa 25% da bateria. Quando todas as luzes estiverem acesas e pararem de piscar, a bateria estará completamente carregada.

Observação: as luzes indicadoras da bateria não mostram o nível da bateria do Switch, elas apenas indicam o nível da bateria do Power Pak. Se quiser verificar o nível da bateria do Switch, deve ligar o console e checar o ícone de carregamento embutido no canto superior esquerdo na tela inicial.

Quando o Power Pak estiver desconectado:

• Pressione o botão de liga/desliga do Power Pak uma vez para ligar as luzes indicadoras da bateria. Cada luz indica 25% da bateria. Se todas as luzes acenderem, isso indica que o Switch está completamente carregado. Se nenhuma luz acender, o Power Pak está vazio e precisará de uma carga. Não é necessário pressionar o botão novamente para desligar os LEDs, pois eles serão desligados automaticamente após 3 segundos.

Resolução de problemas

P.1: O console não está sendo recarregado.
R.1: Certifique-se de que não haja detritos dentro do Power Pak. Certifique-se que o console esteja completamente encaixado no Power Pak. Verifique o nível de carga da bateria do Power Pak pressionando o botão da bateria do Power Pak. Se as luzes indicadoras de bateria não se acenderem, ele precisará ser recarregado.
P.2: Preciso remover o Power Pak depois que a recarga do console estiver concluída?
A.2: Não. O Power Pak interromperá automaticamente a recarga depois que a bateria estiver totalmente carregada.
P.3: Posso utilizar o Power Pak com a base incluída no console?
R.3: Não. Você precisará retirar o Power Pak se quiser utilizar a base.
P.4: O suporte integrado caiu.
R.4: Você pode reconectar o suporte ao Power Pak. Basta pressionar o suporte de volta a seu lugar, e ele fará um "clique" ao retornar à sua posição correta. O suporte foi projetado para se desconectar quando for aplicada uma força excessiva.

Cuidados e manutenção

Reveja as seguintes diretrizes para garantir o melhor desempenho do Power Pak para Switch.

- Nunca force o Power Pak no Switch.
- Mantenha as portas de carga livres de resíduos, sujeira e objetos metálicos.
- Mantenha o Power Pak livre de poeira ou outras sujeiras.
- Não exponha o Power Pak para Switch a condições extremas, incluindo luz solar direta ou calor nem umidade excessivos.
- Mantenha seu Power Pak longe de líquidos.
- Não exponha o seu Power Pak a impactos difíceis
- Se for necessário limpá-lo, use um pano seco para limpar a área afetada. Nunca use produtos químicos.

Suporte Técnico

Apreciamos o seu apoio a produtos Nyko, e nos empenharemos em garantir a sua satisfação com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por gentileza comunique-se conosco em:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Garantia Limitada Para Produtos Nyko

TEste produto Nyko oferece ao comprador original do produto uma garantia normal para o uso ao qual se destina por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da compra. Caso ocorra algum defeito durante a vigência da garantia, a Nyko substituirá ou consertará o produto ou suas peças defeituosas sem nenhum custo, à exclusivo critério da Nyko. Esta garantia não se aplica a defeitos que resultem do uso inadequado ou de modificações ao produto. O produto deve ser devolvido ao fabricante com comprovante de compra, uma breve descrição do defeito encontrado, e informações de contato do comprador para o seguinte endereço: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, com franquia postal pré-paga. O processamento levará entre 3 e 4 semanas.

日本語 87213 POWER PAK™

Switch用Power Pak™をお買い上げいただき、ありがとうございます。このマニュアルをお読みになり、このデバイスの取り付けおよび操作を理解するようにしてください。

梱包内容

Power Pak (1)
Type-C充電ケーブル (1)
ユーザーマニュアル (1)

特徴:

- Switchのプレイ時間を延長する9000mAhバッテリー
- Switchの安全性を考慮した取り付け簡単なツーピースデザイン
- Switchのすべてのポートにアクセス可能
- 適気孔により必要な空気の流れを確保
- 同梱のType-CケーブルでSwitchとPower Pakを同時に充電可能
- 強化スタンドによるテーブルトップモードでの優れた安定性
- バッテリー残量がわかるLEDインジケータ

お使いになるために:

取り付けおよび使用プロセス全体を理解するために、当社の公式YouTubeでデモ用のビデオを参照してください。

https://www.youtube.com/user/nykotechnologies

Power Pakの取り付け:

- Power Pak後部にある2つのスライディングスイッチを確認します。(Fig.1)
- 両方のスイッチを親指で外側に保ちながら、ゆっくりとPower Pakのトップピースを押して緩めます。
- スイッチを外側に保つのをやめて、トップピースを取り外します。
- Switchを注意深くPower Pakにスライドさせます。(Fig.2)

注:Switchを無理にPower Pakに入れないでください。簡単にスライドして入るようになっています。
難しい場合はSwitchを取り外して、Type-Cポートが適切な位置にあることを確認してください。

Power Pakの充電:

- 同梱の充電ケーブルを通電しているUSBポートに差し込みます。
- ケーブルをPower Pak側面にあるType-Cポートに差し込みます。バッテリーインジケータが点滅して充電中であることを示します。(Fig. 3)

注:SwitchとPower Pakを同時に充電することができます。Power PakがSwitchに取り付けられていて通電している場合、自動的に両方の充電を開始します。充電を開始するためにPower Pakの電源ボタンを押す必要はありません。

Power Pakを使用したSwitchの充電:

- Power Pakの電源ボタンを1回押して、充電を開始します。取り付けられているPower Pakの電源をオフにする場合は、Power Pakの後部にあるPower Pakバッテリーボタンを3秒間押し続けます。(Fig. 3)
- 再度Power Pakをオンにするには、Power Pak電源ボタンを1度押します。

注:コンソールが完全に充電されると、充電が自動的に止まります。

バッテリーインジケータ:

Power Pakおよび/またはSwitchを充電ケーブルで充電する場合:

- バッテリーの充電中は4つのLEDが点滅します。それぞれのLEDはバッテリーの25%を表します。充電が完了すると、すべてのライトが点滅をやめて点灯します。

注:バッテリーインジケータが示すのはPower Pakのバッテリー残量のみで、Switchのバッテリー残量は示しません。Switchのバッテリー残量を確認するには、Switchを オンにして、ホーム画面の左上にあるバッテリーアイコンを確認してください。

Power Pakのプラグが外れている場合:

- Power Pak電源ボタンを1度押してバッテリーインジケータをオンにします。それぞれのライトはバッテリーの25%を表します。すべてのライトが点灯している場合、Switchは完全に充電されています。ライトが1つも点灯していない場合、Power Pakのバッテリーが切れているため充電が必要です。LEDをオフにするために再度ボタンを押す必要はありません。3秒後には自動的にオフになります。

トラブルシューティング

質問1:コンソールが充電されていません。
回答1: Power Pak内に異物がないか、確認してください。コントローラーがPower Pakに完全に収まっているか、確認してください。Power Pakのバッテリーボタンを押して、Power Pakのバッテリー残量を確認してください。バッテリーインジケータが点灯しない場合は、充電が必要です。
質問2:コンソールの充電が終わったら、Power Pakを取り外す必要がありますか?
回答2:いいえ。バッテリーが完全に充電されると、Power Pakは自動的に充電を停止します。
質問3:コンソールに付属しているドックとPower Pakを一緒に使用できますか?
回答3:いいえ。ドックを使用する場合は、Power Pakを取り外す必要があります。
質問4:組み込みスタンドが外れました。
回答4:スタンドは簡単にPower Pakに付け直すことができます。スタンドを押し込んで元に戻すだけです。正しい位置に戻ると、「カチッ」という音が聞こえます。スタンドは強い力が掛かると外れるように設計されています。

お手入れ

Switch用Power Pakの機能が最大に発揮されるよう、次のガイドラインをお読みください。

- Power Pakを無理にSwitchに入れないでください。
- 充電ポートに土や異物、金属がないようにしてください。
- Power Pakにほこり、または他の異物がないようにしてください。
- Switch用Power Pakを、直射日光または高温多湿など、過酷な状況に晒さないでください。
- Power Pakが濡れないようにしてください。
- Power Pakに強い衝撃を与えないでください。
- クリーニングが必要な場合は、乾いた布地で必要な箇所を拭いてください。化学薬品は使わないでください。

テクニカルサポート

Nyko 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、今回のご購入に満足していただけるよう努めております。問題が生じた場合には当方までご連絡ください。

オンライン:www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
電話:+1-888-400-6956

NYKO製品限定保証

本 Nyko 製品は、購入日から 90 日間、原購入者に対し製品の通常の用途が保証されています。本保証の対象となる瑕疵が生じた場合、Nyko は弊社の判断により、製品または欠陥部品を無償で交換あるいは修理いたします。本保証は、製品の誤用または改造から生じた欠陥には適用されません。製品返送に際しては、製品の購入証明、保証を請求される欠陥の簡潔な説明、お客様の連絡先を記載のうえ、下記宛先までお送りください: *Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd, 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025*請求処理には 3〜4 週間かかりますので、ご了承ください。