保証書

品　名	ベルチェ式冷温庫4L
品　番	NEW-4L
購入日	年　月　日
保証期間	上記ご購入日より１年間（消耗品を除く）
お客様	ご住所　〒□□□-□□□□ 電　話　（　） お名前 様

1. 取扱説明書、注意事項などにしたがって正当な使用状態で保証入場印に記載の期間。
2. 保証期間内に故障に及ぶ不具合が発生した場合に無償修理。
3. 消耗品に関しましては、保証対象外とさせます。
4. 保証期間内でも次の場合は、有料修理とさせます。
＊ 本書のご提示がない場合や、購入後、輸送日などの記載がない場合
＊ 使用上の誤り、指示・禁止への使用、分解、改造、調整による故障等。
＊ お買い上げ後の運搬、落下等、火災、天災地変、異常電圧による故障。

本書は、本書に記載の期間と条件に従って無償修理を行なうことをお約束するものです。従って本書の所持者が修理を受ける際には、本書を提示して頂きますようお願いします。また、本書の記入内容と実際の使用状況が異なる場合は、無償修理を行なうことができない場合がありますので、記入内容をご確認ください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

EENOUR(イーノウ)

取扱説明書

4L冷温庫

この度はお買い上げいただき、誠に有難うございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書はよく保管し、必要な時にお読みください。
この製品は一般家庭用です。業務用などに使用にならないでください。

本製品は一般的な冷蔵庫とは違います。
本製品は、加熱冷却部にペルチェ方式を採用しています。発生した熱を放熱板に伝えてファンで庫内を循環させる事で、飲料などの貯蔵物を保冷・保温する電子保冷温蔵です。

⚠ 注意　本製品はあくまで保冷・保温を機能としています。冷たいものを温めたり、熱いものを冷やし、たりするものではありませんので、製品にあたかも冷やせる、たりしないで温めたりしないでください。

《安全上のご注意》

表示の説明　⚠警告　:死亡や重傷を負うおそれがある内容です。　⚠注意　:傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

※お子様が近くにいるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使い方をご指導ください。また、お読みにならない方は、大切に保管してください。

⚠警告

●水にぬれたり、水を掛けたりしないでください。又、湿気のある所や雨のかかる所には置かないでください。ショート・感電の恐れがあります。
●小さい子供がいるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使い方をご指導ください。また、お読みにならない方は、大切に保管してください。
●子供だけで使わせないでください。幼児が近くにいる場合はご注意ください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。
●異臭や煙が出ましたら、すぐにコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
●電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
●本製品電源コードを使用中は交流100Vなので使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●一つの電源で使用時は、エンジンを止める前に電源プラグを抜いてください。エンジンを切っても電源の切れない車種があり、電源プラグを接続状態で放置するとバッテリーの劣化や、火災の原因となります。
●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、コードが傷つき火災・感電の原因となります。
●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずにぬれた手で庫内の電源プラグ接続部を持って引き抜いてください。感電やショートに至ることがあります。
●濡い事業を与えないでください。電子部品を内蔵しているため故障の原因になります。
●分解すると故障しないでください。（分解禁止です）発火や故障の原因になります。

⚠注意

●庫内に水やゆを直接入れないでください。また、ドライアイスは入れないでください感電や破裂の原因になります。
●保冷は、特別冷ますからないでください。故障の原因になります。
●保冷剤で保温温度が確保しないときは、一般など飲わずしめりを入れないでください。中身が凍って割れ、けがをすることがあります。
●保冷は、特別に異物を多く入れないでください。
●保冷・保温の切り替えは十分に時間を空けてから行ってください。誤1時間。
●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
●電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
●本製品電源コードを使用中は交流100VなNで使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●一つの電源で使用時は、エンジンを止める前に電源プラグを抜いてください。エンジンを切っても電源の切れない車種があり、電源プラグを接続状態で放置するとバッテリーの劣化や、火災の原因となります。
●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、コードが傷つき火災・感電の原因となります。
●濡い事業を与えないでください。電子部品を内蔵しているため故障の原因になります。
●分解すると故障しないでください。（分解禁止です）発火や故障の原因になります。

《各部の名称と仕様》

【各部の名称】



【製品仕様】

サイズ	Ø160mm(直径)x230mm(幅)x260mm(高さ)		
重　さ	Ø11.7kg	電　源	AC100V 50/60Hz　DC12V
消費電力	AC定格44W　保温38W DC定格39.5W　保温32W	運転音	38Db
庫内温度	保冷 約2℃～25℃　保温60℃(±10℃)		
容　量	4L（ドアポケット内しの状態で 330ml缶6本収納）	冷却方式	ペルチェ方式
製品材質	外装：ABS　PP	コード長	AC:Ø11.5m　DC:Ø11.6m

＊本製品仕様・外観は、品質改善・向上のため、予告なく変更する場合があります。
＊本製品の仕様表示は冷蔵庫庫内、25℃室内環境下での場合のデーターとなります。お使いの状況により異なります。（along）
⚠ 本製品はプロンガスを使用しない、ベルチェ方式となっております。それため周囲環境温度によっては、庫内温度が冷却に十分ない場合がございますが、故障ではございません。

《ご使用になる前に》

■本体の設置場所について

室内
●背面の排出口を10cm以上、背面と壁との間は、15cm以上、天面面間放のスペースが必要です。（ビルトインはできません。）
※本体背面に各自発生口・排気口をふさぎます。新しい風通を阻害するおそれ。

●必ず安定した場所でお使いください。
※傾、じゃうたん・毛布などニット布の材料の上に設置すると、ホコリを吸込む恐れがあり使用ください。
※本体背面に各自発生口・排気口をふさぎます。新しい風通を阻害するおそれ。
※ご使用する場所には、直射日光に当たる場所は避けるようにしてください。長時間使用すると劣化等を起こすおそれがあります。

室外
●機体部分が水平で安定している場合で、運転に支障をきたさない場所に設置してください。不安定な場所に置きますと、本体が傾いたり、ドアが開いて庫内の物が飛び出す恐れがあります。
※ポポエンジン等かけた状態で使用してください。
※本製品の仕様表示は冷蔵庫庫内、25℃室内環境下ご使用できるため。
※ご使用する場所には、直射日光に当たる場所は避けるようにしてください。長時間使用すると劣化等を起こすおそれがあります。

《ご使用方法》

⚠ 電源コードの抜き差しは、必ず運転スイッチを「OFF」にした状態で行ってください。

■本体背面のパネル操作

■家庭（AC100V）で使用する場合
本体にACプラグを接続してから、コンセントに電源プラグを差し込みます。
「保冷/保温」切り替えます スイッチを切換えると保温の場合は「ホ」ランプが点灯し、保冷の場合は「保冷」ランプが点灯します。それぞれのランプが点灯している事をご確認ください。

■自動車（DC12V）で使用する場合
本体にDCプラグを接続します。車のエンジンを始動してから、シガーソケットに電源プラグを差し込みます。
「保冷/保温」切り替えます スイッチを切換えると保温の場合は「ホ」ランプが点灯し、保冷の場合は「保冷」ランプが点灯します。それぞれのランプが点灯している事をご確認ください。

背面操作パネル

■ドアの開閉
ドアレバーを軽く手前に引いてドアを開けます。
※ドアを閉める際はドアレバーが「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めてください。

■仕切り板の取付け
仕切り板を使用することで、２段に分けて使用する事ができます。
※取付後はたわに動かして、しっかりと固定されているか確認してください。
※仕切り板にはプラスミントやビニールシートなどを引かないでください。故障の原因となります。
※仕切り板いっぱいまで物を入れた場合ドアが閉まらなくなる場合がありますのでご注意ください。

食品を入れるときは

●適当なさき間をあけます。
熱量でなないもの詰められる冷ますは冷・温気の流れを悪くします。

●密閉容器から容器たはラップなどで密封、
密封していただくことで長い様々や湿気、乾燥を防ぐことができます。

●ボトルやビン類はしっかり密封してください。

●お米などおにぬれて固るものは、密封容器やポリ袋に入れて保管してください。
酵熱温度が80℃以上のものをご使用ください。臭い様々や乾燥を防ぎます。

●ふらがしめやたりと、温めてから入れると効果的です。
60℃以上のものは入れないでください。

●食品は清潔に。
水気や汚れを取ってから入れてください。

●野菜でさないの
アイスクリーム・冷凍食品、医薬品・学術試料、生鮮食品の長期保存

⚠ 注意
保温運転の際は、庫内にペットボトルを入れないでください。ペットボトルは耐熱温度が低いものが多く、変形や破裂の恐れがあります。

《お手入れ》

⚠ お手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
⚠ お手入れの際は、安全のため下記の点にご注意ください。
●保温後は製品が冷めてから行ってください。
●製品は丸洗いしないでください。
●使用に分解しないでください。
●シンナー・ベンジン類ではふかないでください。

■本体のお手入れ
①ぬるま湯や食器用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふきます。
②水をふくませた布でふきとります。
③からぶきをします。

■吸排気口のお手入れ
吸排気口にホコリやゴミがたまると、保冷・保温能力が低下します。1カ月に1回は掃除機等でお手入れしてください。

■結露水の処理
保冷時に、結露水が発生することがあります。水分が本体に付着したり庫内から流れでたときは早めにふき取ってください。

■水にぬれて困るものは容器やポリ袋に入れてください。
■結露が発生するのは自然現象であり故障ではありません。
■扉の間に発生した結露により扉が重くことがあります。

■霜取り
庫内に霜がついた場合は、次の方法で取り除いてください。
①貯蔵物を全部取り出してください。
②運転スイッチを「オフ」にしてください。
③ドアを開けて自然開放置してください。容器内に、とけたお水が流れてきますのできれいにふき取ってください。霜取りは必ず水平な場所でおこなってください。

長期間ご使用にならないときは

①運転スイッチ「オフ」にして運転を止め、電源プラグをはずしてください。
②庫内の貯蔵品を全部ださした、庫内を清潔にしてふき取ってください。
③ドアはかし開けておか、又はときどき開けて庫内の空気を入れかえてください。
市販の冷蔵庫脱臭剤を入れておかれるとおいしいでしょう。

《故障かなと思ったら》

修理を依頼される前に、もう一度お調べいただきますようお願いいたします。もし異常が直らない場合は、お買い上げ販売店またはアフターサービス修理を依頼してください。

ご自分での分解・修理・改造はお辞めください。

症　状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	電源コードのプラグがゆるんだりみたりしている	確実に接続してください。
	車の場合、シガーソケットに機器のカスやホコリが詰まっている	きれいにゴミやホコリを取り除いてください。
	車のエンジンがかかっていない	車のバッテリーに負担がかかりますので車のエンジンを作りてください。
	車のヒューズが切れている	ヒューズを取り替えてください。
保冷・保温に時間がかかる	庫内に温物を入れ過ぎている	温物を減らしてください。
	扉の開閉が多すぎる	扉の開閉をできるだけ少なく開いてください。
	通気口を塞いでいる	通気口を塞いでいるものを取り除いてください。
保冷できない	環境温度が高温（30℃以上）の場所で使用している	環境温度が低い場所へ移動してください。
	直射日光が当たる場所や暖房器具の近くで使用している	日陰や涼しい場所、暖房器具から離れた場所に移動してください。
	環境温度が安定していない	様々な環境によって、時間がかかったり保冷しにくい場合があります。
	霜が付いたまま扉開し、霜が発生している	お手入れをしてください。

※湿気を含むものは、加熱冷却部や本体の故障の原因になります。必ず、密閉してから貯蔵してください。
※本製品は、フロンガスを排出しないペルチェ式となっております。その為、環境温度（外気）によって庫内温度が設定温度まで下がらない、または上がらない場合がございます。故障ではございません。また、頻繁に扉の開閉を繰り返しますと、正常に庫内温度は保たれませんので、ご注意ください。

《保証期間およびお問い合わせ》

・本製品の保証期間は1年いっぱいまでとなります。
・本製品の仕様と予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
・本製品は使用電子部品の製造中止など、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
・本製品のお問い合わせについて、故障など が疑われる場合は、次のことをお知らせ下さい。
・お買い上げ時期
・ご注文番号と商品の型番
・故障の状況（できるだけ詳しくご説明ください）
・ご不明な点や質問に関するご相談はお、お買い上げの販売店、またはて下記営業窓口にお問い合わせください。
輸入総販売元：株式会社 MK JAPAN
電話：
サポート：050-4560-1179
公式サイト：050-4560-1166
メール：support@eenour.com
受付時間：10:00-13:00, 14:30-18:30
（土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く）