

German:

So lassen sich die PP Sichtschutzstreifen von Workinghouse montieren:

1) Rausziehen

Wir empfehlen Ihnen die einzelnen PP (Polypropylen) Streifen von der Innenseite der Rolle herauszunehmen und die Plastikfolie zunächst dran zu lassen.

2) Einflechten

Weben Sie das Material durch die Stäbe des Stabmattenzaunes. Aufgrund der geringen Dicke der Streifen ist das Einfädeln der einzelnen Streifen alleine und ohne den Einsatz einer Abrollhilfe problemlos möglich.

3) Schneiden

Schneiden Sie den Streifen entsprechend der Länge des Zaunes ab. Hierfür können Sie eine einfache Küchenschere oder ein Cuttermesser verwenden. HINWEIS: Zur Befestigung werden KEINE Klemmstreifen benötigt.

