

## German:

### So lassen sich die PVC Sichtschutzstreifen von Workinghouse montieren:

#### Schritt 1: Einhängen

Eine **Rollenhalterung als Abrollhilfe** erleichtert die Montage der Sichtschutzstreifen enorm (separat bei uns erhältlich). Alternativ empfiehlt es sich eine zweite Person darum zu beten die Rolle zu halten.

#### Schritt 2: Einflechten

**Webe die Zaunfolie** durch die Stäbe des Stabmattenzaunes. Entscheide dich vor dem Einflechten für ein Flechtmuster. Dabei ist es hilfreich, zunächst eine Skizze auf Papier zu erstellen.

#### Schritt 3: Umschlagen

Achte beim kürzen der Streifen darauf, an beiden Enden mind. 20 cm Reserve zu lassen. **Flechte die beiden Enden** des Sichtschutzstreifens auf der Rückseite des Zaunes zurück (2 oder 3 Stäbe).

#### Schritt 4: Befestigen

Befestige sie mit einem der **mitgelieferten Klemmstreifen**. Klemme zunächst ein Ende des Klemmstreifens in den Zaunstab und arbeite dich dann zum andere Ende vor. Nutze schließlich beide Daumen um den Klemmstreifen im Zaunstab einzurasten.

