

German:

So lässt sich der Polyrattan Balkon Sichtschutz von Workinghouse montieren:

Schritt 1: Einflechten

Webe das Material durch die Balkonstäbe.

Schritt 2: Schneiden

Schneide den Streifen ggf. **entsprechend der Länge des Balkons** zu und schiebe die Enden der Streifen einfach unter die Deckleisten der Pfosten.

Schritt 3: Befestigen

Fixiere die Sichtschutzstreifen ca. alle 20 bis 30 cm und am Streifenanfang und -ende mit den **mitgelieferten Kabelbindern**. Für eine bessere Optik ist es wichtig, die Kabelbindern von hinten anzubringen. Achte darauf, dass das Material nicht unter Spannung steht, damit es lange hält.

