

German:

So lassen sich die Polyrattan Sichtschutzstreifen von Workinghouse montieren:

Einflechten

Webe das Material durch die Stäbe des Stabmattenzaunes.

Kürzen

Schneide den Streifen ggf. entsprechend der Länge des Zaunes zu und schiebe die Enden der Streifen einfach unter die Deckleisten der Pfosten.

Befestigen

Fixiere Streifenanfang und -ende mit den mitgelieferten Kabelbindern. Achte darauf, sie von hinten anzubringen, damit sie von vorne nicht sichtbar sind. Das Material darf dabei nicht unter Spannung stehen, sonst kann das Polyrattan Material langfristig Schaden nehmen!

Abschneiden

Schneide das übrige Ende der Kabelbinder ab. Fertig!.

