

# Papier peint autocollant amovible

Une solution pratique pour redécorer facilement

**Important :** Depuis janvier 2021, nos panneaux de papiers peints ne sont plus conçus pour se chevaucher de 0,5 cm (¼ po). Pour une installation adéquate, veuillez suivre les instructions.

## À SAVOIR

100% polyester

Chaque panneau mural est numéroté dans le bas et doit être installé dans l'ordre de gauche à droite.

Superficie totale couverte :  
Chaque bande mesure 61 cm (24 po) de large tandis que la hauteur varie selon votre commode.

## AVANT DE COMMENCER

### Matériel requis

- Chiffon propre
- Exacto
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Racloir en caoutchouc
- Guide de coupe (équerre en métal ou règle)

### Préparation du mur

- Assurez-vous que la surface est parfaitement lisse en réparant les trous et les bosses avec du plâtre. Laissez sécher et poncez.
- Appliquez un apprêt sur le plâtre, puis une peinture lustrée ou semi-lustrée sur la surface à couvrir. N'installez pas de panneaux ou d'autocollants en vinyle sur du plâtre ou un apprêt.
- Laissez sécher pendant 30 jours avant d'appliquer les panneaux ou les autocollants en vinyle.
- Juste avant l'installation, essuyez la surface avec un chiffon humide (sans produit nettoyant qui pourrait nuire à l'adhérence) et laissez sécher.

## INSTALLATION

### Étape 1

- Disposez tous les panneaux dans l'ordre avant de commencer (vérifiez le numéro au bas).
- Les panneaux s'installent dans le sens vertical seulement de gauche à droite.

### Étape 2

- Déterminez l'endroit où vous désirez poser votre premier panneau. Nous vous recommandons de commencer dans un coin si vous prévoyez couvrir la totalité du mur.
- Faites dépasser le haut du panneau d'environ 2 cm (1 po) pour éviter qu'il y ait un espace entre le panneau et le plafond si ce dernier est inégal.
- Avec un ruban à mesurer, mesurez la largeur du panneau et marquez vos repères sur le mur.
- Utilisez un niveau pour tirer une ligne droite et vous assurer ainsi que le premier panneau sera parfaitement aligné.
- Pour installer le panneau, retirez le haut de la pellicule arrière d'environ 30 cm (12 po) et collez le panneau sur le mur. Avant de décoller le reste de la pellicule, reculez d'un pas pour vous assurer que le panneau est bien positionné.
- Retirez délicatement la pellicule arrière. Collez le panneau au fur et à mesure que vous retirez la pellicule.
- À l'aide d'un racloir en plastique, lissez le panneau pour éviter la formation de bulles d'air.
- Pour positionner le panneau suivant, il est préférable d'être deux personnes.
- Retirez le haut de la pellicule arrière d'environ 30 cm (12 po). Une personne aligne le haut du panneau le long du panneau précédent tandis que la deuxième personne s'assure que le bas du panneau est aligné. Une fois qu'il est bien placé, vous pouvez coller le haut du panneau sur le mur.
- Retirez délicatement la pellicule arrière. Collez le panneau au fur et à mesure que vous retirez la pellicule.
- Répétez l'opération avec les panneaux restants.
- À l'aide d'un exacto, coupez le haut et le bas du panneau qui dépassent au plafond et sur la plinthe. Suivez la ligne naturelle du plafond pendant que vous coupez.
- Admirez le travail !

\*\* Si une bulle réapparaît au cours des deux jours suivants, il suffit de la presser et de la frotter légèrement pour l'éliminer. Cela peut se produire s'il y a de l'huile, de la saleté ou de la poussière sur la surface. Crevez la bulle à l'aide d'une épingle, puis lissez-la avec les doigts en effectuant un mouvement circulaire. Si, exceptionnellement, des bulles continuent de se former, déplacez votre papier peint à un autre endroit, car quelque chose empêche l'adhésif de coller. Généralement, des bulles apparaissent parce que le mur a été peint au cours des 30 derniers jours ou que des produits chimiques de nettoyage ont été utilisés auparavant.