

## Monteringsvejledning Equilibrium Symmetri Stropper

**Trin 1** – Læg sadlen og gjorden på som normalt, men vent med at efterspænde gjorden. Træk stigbøjlejernene ned og noter, hvor de er i niveau med gjorden.



**Trin 2** – Med D-ringene mod hestens forben, skubber remmen under gjorden, med velcroens bløde side (løkke) mod dig.



**Trin 3** – Tage enden af remmen gennem begge D Ringe.



**Trin 4** – Træk igennem, så stroppen strammes rundt om gjorden.



**Trin 5** – Træk nu remmen tilbage gennem kun en af D-ringene. Kontroller, at den bløde side af stroppen vender mod hestens forben, hvis det ikke er tilfældet, gå tilbage til trin 2.



**Trin 6** – Træk stroppen stramt. Remmen bliver nu på plads på gjorden.



**Trin 7** – Når du er klar til at stige op, skal du fastgøre højre stighbøjle ved at tage den løse del af stroppen rundt om indersiden af stighbøjlen.



**Trin 8** – Og fold remmen tilbage på det bløde stof.



**Trin 9** - Kontroller, at remmen er sikret ved at trykke velcroens dele på hinanden.



**Trin 10** – Stig op, og når du har tjekket og evt efterspændt gjorden, sikrer du venstre rem omkring venstre stighbøjlen. Sørg for, at hesten står roligt og spørg evt om hjælp til at holde hesten, mens du spænder venstre bøjle fast. Tip: Når du bruger en skammel til opstigning, kan du med fordel montere begge stighbøjler fra jorden.

