

# Sedelogic S- Curve Sadelpad

## Brugsvejledning

S-Curve sadelpad har en termoplastik lag i den bagerste del af pad-en. Denne lag skal varmes for at derefter kunne tilpasses den individuelle hest.



### Hvad skal du bruge:

- En normal hårtørrer
- Din hest, din sadel og et tyndt sadelunderlag

### Hvordan gør du:

1. Fjern evt emballage fra S-Curve sadelpad-en.
2. Stil hesten klar med et tynd sadelunderlag på ryggen.
3. Brug hårtørreren til at varme den bagerste del af pad-en:
  - a. Hold hårtørreren på ca 10 cm fra pad-en og varm den mens du bevæger hårtørreren konstant rundt (**OBS hold hårtørreren på minimum 5 cm afstand fra pad**)
  - b. Varm både på indersiden og ydersiden
  - c. Varm indtil den termoplastiske lag bliver smidig og formbar, dette vil tage ca 5-7 minutter
4. Læg den nu bløde og lune pad på det tynde sadelunderlag på hesten, og sadel op.
5. Mens hesten står stille, sætter du dig på hesten og bliv stående i ca 5 minutter. Derefter kan du skridte hesten stille og roligt i ca 5 minutter. Den termoplastiske lag er nu afkølet og fast igen, og er formet efter hesten, sadlen og rytteren.
6. Din pad er nu klar til brug.

Du kan gentage processen hvis du vil genforme pad-en, for eks når din hest har ændret facon eller muskulatur eller når du vil bruge den på en anden hest.

### OBS

- Sedelogic pads vaskes i maskinen på et finvask-program og maks 30gr, eller håndvaskes.
- Pad-en skal lufttørres (ikke i tørretumbler).
- Pas på at du ikke bruger for meget varme på pad-en (hårtørrer for tæt på eller varme for langt på samme sted. Og brug KUN en hårtørrer, aldrig en anden type varmeblæser (fare for overophedning af materiale).

