



A RÖGZÍTŐ ELEMekre VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ

FONTOS: AMIKOR FELSZERELI A SKYCAMP SÁTRAT A JÁRMŰVÉRE, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MINDEGYIK RÖGZÍTŐ ELEM MEGFELELŐEN MEG VAN HÚZVA. ENNEK ELMULASZTÁSA KÁRRAL, SÉRÜLÉSSSEL VAGY AKÁR HALÁLESETTEL IS JÁRHAT.



1. Fogja meg a felső [B] rögzítő elemet (a négyszögletű lyukakkal) és illesszen be 2 [C] csavart a keresztrúdjai szélességének megfelelően.
2. Illessze a felső [B] rögzítő elemet a két csavarral a Skycamp sátor alatt található sínbe:



3. Egy személy emelje meg a Skycamp sátrat, míg egy másik csúsztassa be az elemet a keresztrúd fölé úgy, hogy egy-egy csavar legyen a keresztrúd mindkét oldalán. Lásd az alábbi képet:



4. Fogja meg az alsó [A] rögzítő elemet (a kerek lyukakkal) és illessze be a keresztrúd alá úgy, hogy a csavarok keresztülmenjenek rajta.

5. Rögzítsen egy-egy [D] anyacsavart mindegyik [C] csavarhoz, majd húzza meg egy 13 mm-es racsni csavarkulccsal (az alábbi képen látható):



Győződjön meg róla, hogy a csavarkulcs a csavarra merőleges, nem pedig egy szögre.

MEGJEGYZÉS: Egy nagysebességű elektromos szerszám használata kárt tehet a csavarmenetben, így később rendkívül nehéz lehet meglazítani az anyacsavarokat (ebben az esetben a csavarokat le kell vágni).

6. Húzza meg az anyacsavarokat, amíg az alsó [A] rögzítő elem enyhén kezd meghajlani. NE húzza meg túlságosan az anyacsavarokat. Ha tovább húzza a szükségesnél, az alsó rögzítő elem tovább fog hajlani, így a csavarok is elhajlanak (így később nagyon nehéz lesz eltávolítani az anyacsavarokat).

Lásd az alábbi képet:



7. Ismétlje meg az eljárást a fennmaradó 3 rögzítő elem esetén is.

További útmutatásért kérjük, látogassa meg az alábbi weboldalt:

<https://ikamper.hu/pages/szerelési-utmutatok>