



DUCABIKE

## Kit istruzioni/installation kit - Riser Monster 937

art. BM16

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato  
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



N. - COD.	Qt.
-----------	-----

① - BM16	1
----------	---

### Utensili/Tools



6

### NOTE

Serrare arrivando a pacco, prima le viti marcate "1", poi le viti marcate "2", usare solo la chiave dinamometrica e serrare a **18 N.m.**

Tighten pack coming before the screw marked number "1" then the screw marked number "2", use only the wrench and tighten a **18 N.m.** or **14 ft/lb**

