



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - Panigale V4/S Speciale

art. CCV401

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike recommends to have the assembly done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



CODICE	QUANTITA'
VITE TCE M5x14	5
OR 037	1
CC119901OR	1
CC119901P	1
CCV401-C	1
AG01	1

1°step

Posizionare la moto sul cavalletto laterale per evitare la fuori uscita dell'olio motore, aprire leggermente la carenatura.

Place the motorcycle on side kickstand in order to avoid engine oil leaks, open slightly the fairings.

2°step

Smontare le viti del coperchio di serie e rimuoverlo.

Remove the screws of the OEM cover and dislodge it.

Note/Note

Prestare attenzione agli OR, non pizzicarli.

Be careful with the O-Rings, do not pinch them.

