

# AARON

German Bike Brand

## Happy?



Es hat alles geklappt? Dann würden wir uns freuen, wenn Du uns auf Amazon eine Produktbewertung hinterlässt.



Dadurch erleichterst Du anderen Kunden eine Kaufentscheidung zu treffen.

## Unhappy?



Du hast Probleme bei der Montage oder sonstige Fragen zum Produkt? Kontaktiere jederzeit unseren freundlichen Kundenservice: [support@aaron-parts.com](mailto:support@aaron-parts.com)

Wir finden eine zufriedenstellende Lösung für Dich!

Scan me!



MM Commerce GmbH  
 Provinenstr. 52 / Gebäude C1  
 86153 Augsburg  
 Germany  
[www.aaron-parts.com](http://www.aaron-parts.com)  
[support@aaron-parts.com](mailto:support@aaron-parts.com)

## 1 Benötigtes Werkzeug



3 mm Inbusschlüssel

## 2 Lenker reinigen

Den Lenker mit Wasser reinigen und mit einem trockenen Tuch abwischen.



## 3 Griff montieren

Den Griff aufstecken und in Position bringen.



## 4 Schraube festziehen

Die Schraube mit 3 mm Inbusschlüssel festziehen (3 Nm).



## 5 Nach 50 km Fahrt



Wir empfehlen die Griffe nach 50 Kilometern nochmal auf festen Sitz zu prüfen und etwas nachzuziehen.

## Manual for grips

- 1. Required tools**  
3 mm Allen key
- 2. Clean handlebar**  
Degrease the handlebar and wipe with a dry cloth.
- 3. Mount grip**  
Attach the grip and bring it into position.
- 4. Tighten screw**  
Tighten the screw with the 3 mm Allen Key (3 Nm).
- 5. After 30 miles**  
Our recommendation is to check the grips after 30 miles and tighten them if necessary.

## Instrucciones de montaje de los puños

- 1. Herramienta necesaria**  
Llave Allen de 3 mm
- 2. Limpiar el manillar**  
Limpie el manillar con agua y séquelo con un paño seco.
- 3. Montar los puños**  
Coloque los puños en posición.
- 4. Enroscar el tornillo**  
Enrosque el tornillo con una llave Allen de 3 mm (3 Nm).
- 5. Después de 50 km de recorrido**  
Le recomendamos que compruebe si los puños siguen firmes después de 50 kilómetros y que los apriete un poco.

## Instructions de montage poignées

- 1. Outil requis**  
Clé Allen de 3 mm
- 2. Nettoyer le guidon**  
Nettoyez le guidon avec de l'eau et essuyez-le avec un chiffon sec.
- 3. Monter la poignée**  
Fixez la poignée et la mettre en place.
- 4. Serrer la vis**  
Serrez la vis avec une clé Allen de 3 mm (3 Nm).
- 5. Après un trajet de 50 km**  
Nous vous recommandons de vérifier à nouveau l'étanchéité des poignées après 50 kilomètres et de les serrer légèrement.

## Istruzioni di montaggio delle impugnature

- 1. Attrezzi necessari**  
Chiave a brugola 3 mm
- 2. Pulire il manubrio**  
Pulire il manubrio con acqua e asciugarlo con un panno asciutto.
- 3. Montare l'impugnatura**  
Applicare l'impugnatura e posizionala.
- 4. Tirare la vite**  
Tirare la vite con una chiave a brugola da 3 mm (3 Nm).
- 5. Dopo 50 km di percorrenza**  
Consigliamo di controllare la tenuta delle impugnature dopo 50 km e di stringerle leggermente.



### Review

Any problems mounting the grips?  
If so please feel free to contact our support.  
Please don't forget to give us your amazon feedback/review.



### Valoración

¿Tiene problemas con el montaje?  
Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia. Si todo ha salido bien, le agradeceríamos que nos valorara aquí.



### Évaluation

Problèmes lors du montage? Veuillez contacter notre support ici. Tout s'est bien passé, alors nous serions heureux d'avoir votre avis.



### Valutazione

Problemi durante il montaggio?  
Contatta il nostro servizio di supporto qui.  
È andato tutto bene, ci farebbe piacere una tua valutazione.