



**PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL**

**MODELLO: TRIUMPH BONNEVILLE T120**

**CODE: GTR8804**



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: INSTALLAZIONE

1. Premontare i collettori con i silenziatori e posizionare le fascette stringitubo. Installare sulla moto i pezzi combinati facendo attenzione ad imboccare i collettori al cilindro ed a inserire correttamente il kit nel catalizzatore. Non stringere completamente le viti.



FASCETTA ORIGINALE

FASCETTA SPARK

**DA MONTARE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**



FASCETTA SPARK

FASCETTA ORIGINALE

2. Fissare le staffe silenziatore.



3. Dopo aver stretto tutte le viti, agganciare i 2 raccordi con le apposite molle.



4. Inserire le 2 sonde lambda nella parte iniziale dei collettori al cilindro.





**@Spark.Exhaust.Technology**



**@SPARKEXHAUST**



GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a [info@spark.it](mailto:info@spark.it) foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

---

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at [info@spark.it](mailto:info@spark.it) a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram. Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!